

Tanya Jawab tentang Eee Pad TF201

Mengelola file	2
• Bagaimana cara mengakses data yang tersimpan di microSD, kartu SD, dan perangkat USB?.....	2
• Bagaimana cara memindahkan file yang dipilih ke folder lain?	2
• Bagaimana cara menyalin dan menempel file yang dipilih ke perangkat penyimpanan eksternal yang tersambung?	2
Menghentikan atau menghapus aplikasi yang sudah terinstal	2
• Bagaimana cara menghentikan aplikasi yang sedang berjalan?	2
• Bagaimana jika saya tidak menginginkan lagi aplikasi yang telah di-download?.....	2
• Bagaimana melihat status atau informasi tentang aplikasi secara rinci?	2
Sistem tidak responsif.....	3
• Apa yang harus dilakukan bila Eee Pad tidak responsif?	3
• Layar Eee Pad tidak aktif dan saya tidak dapat mengaktifkannya.....	3
Perangkat penyimpanan eksternal.....	3
• Saya telah memasukkan kartu microSD ke Eee Pad, namun tidak terdeteksi.3	
• Saya telah menyambungkan drive disk USB, namun tidak terdeteksi di Eee Pad.3	
Mengambil gambar layar.....	3
• Dapatkah gambar layar di Eee Pad diambil?.....	3
Baterai	4
• Bagaimana cara memperpanjang masa pakai baterai Eee Pad?	4
• Bagaimana jika daya baterai benar-benar habis?	4
• Mengapa Eee Pad tidak terisi penuh daya melalui sambungan mobile?	4
• Mengapa Eee Pad memerlukan waktu lama untuk mengisi daya?	4
Browser.....	4
• Bagaimana cara mengubah tampilan browser?	4
MyNet	5
• Bagaimana cara menggunakan MyNet?	5
Update sistem	5
• Bagaimana cara meng-update sistem?.....	5
Default pabrik.....	5
• Bagaimana cara mengatur ulang Eee Pad ke default pabriknya?	5
Lampiran e-mail.....	5
• Dapatkah lampiran e-mail dibuka dan disimpan di Eee Pad?	5
Penerimaan sinyal	5
• Akankah fungsi GPS di Eee Pad terpengaruh oleh lapisan kaca film di jendela mobil?.....	5

Mengelola file

- **Bagaimana cara mengakses data yang tersimpan di microSD, kartu SD, dan perangkat USB?**
Sentuh ikon kartu SD atau USB pada prompt di sudut kanan bawah. Sentuh ikon folder dan Anda akan melihat semua data di perangkat penyimpanan yang dipilih. Untuk informasi rinci, lihat panduan pengguna.
- **Bagaimana cara memindahkan file yang dipilih ke folder lain?**
Centang file yang diinginkan, lalu sentuh **Copy (Salin)** atau **Cut (Potong)**. Buka folder tujuan yang diinginkan, lalu sentuh ikon **Paste (Tempel)** di sudut kanan atas untuk memindahkan file.
Jika Anda ingin menyalin lebih dari satu file sekaligus, centang semua file yang diinginkan atau sentuh **Select All (Pilih Semua)**, lalu sentuh **Copy (Salin)** atau **Cut (Potong)**. Buka folder tujuan yang diinginkan, lalu sentuh ikon **Paste (Tempel)** di sudut kanan atas untuk memindahkan file.
- **Bagaimana cara menyalin dan menempel file yang dipilih ke perangkat penyimpanan eksternal yang tersambung?**
Ikuti petunjuk sebelumnya, lalu cari folder tujuan yang diinginkan pada perangkat penyimpanan eksternal.

Menghentikan atau menghapus aplikasi yang sudah terinstal

- **Bagaimana cara menghentikan aplikasi yang sedang berjalan?**
Untuk menghentikan aplikasi yang sedang berjalan, sentuh menu **Apps (Aplikasi) > Settings (Pengaturan) > Applications (Aplikasi) > Running services (Layanan yang berjalan)**. Pilih aplikasi, lalu sentuh **Stop (Berhenti)**.
Anda juga dapat menyentuh tombol **Recent Apps (Aplikasi Terakhir)** di kiri bawah, lalu sentuh **x** pada aplikasi terkait yang tercantum pada panel.
- **Bagaimana jika saya tidak menginginkan lagi aplikasi yang telah di-download?**
Untuk menghapus aplikasi yang tidak diinginkan, sentuh menu **Apps (Aplikasi) > Settings (Pengaturan) > Applications (Aplikasi) > Manage applications (Kelola aplikasi) > Downloaded (Aplikasi yang di-download)**. Pilih aplikasi, lalu sentuh **Uninstall (Hapus instalasi)**.
- **Bagaimana melihat status atau informasi tentang aplikasi secara rinci?**
Untuk melihat informasi aplikasi, sentuh menu **Apps (Aplikasi) > Settings (Pengaturan) > Applications (Aplikasi) > Manage applications (Kelola aplikasi) > All (Semua)**. Pilih aplikasi untuk menampilkan informasi rincinya.

Sistem tidak responsif

- **Apa yang harus dilakukan bila Eee Pad tidak responsif?**
Tekan terus tombol daya hingga terlihat menu **Power off (Matikan)**, pilih **OK**, lalu tekan terus tombol daya untuk menghidupkan kembali sistem, atau ketuk dan tahan tombol atur ulang (lubang kecil di kiri Eee Pad) hingga sistem dihidupkan ulang. Logo ASUS akan muncul di layar setelah sistem berhasil menjalankan boot.
- **Layar Eee Pad tidak aktif dan saya tidak dapat mengaktifkannya.**
Tekan terus tombol daya hingga terlihat menu **Power off (Matikan)**, pilih **OK**, lalu tekan terus tombol daya untuk menghidupkan kembali sistem, atau ketuk dan tahan tombol atur ulang (lubang kecil di kiri Eee Pad) hingga sistem dihidupkan ulang. Logo ASUS akan muncul di layar setelah sistem berhasil menjalankan boot.

Perangkat penyimpanan eksternal

- **Saya telah memasukkan kartu microSD ke Eee Pad, namun tidak terdeteksi.**
Keluarkan kartu memori dari Eee Pad, lalu masukkan kembali.
- **Saya telah menyambungkan drive disk USB, namun tidak terdeteksi di Eee Pad.**
Lepas dan pasang kembali Eee Pad pada sambungan mobile, atau lepas drive disk USB dari Eee Pad, lalu masukkan kembali.

Mengambil gambar layar

- **Dapatkan gambar layar di Eee Pad diambil?**
Ya. Sentuh menu **Apps (Aplikasi) > Settings (Pengaturan) > ASUS Customized Setting (Pengaturan Kustom ASUS)**, lalu centang **Screenshot (Gambar Layar)**. Tekan terus tombol **Recent Apps (Aplikasi Terakhir)** untuk mengambil gambar layar yang diinginkan. Jika Anda telah menyambungkan Eee Pad, tekan tombol pintas pada keyboard secara langsung.

Baterai

- **Bagaimana cara memperpanjang masa pakai baterai Eee Pad?**

Lihat batas waktu layar di **Settings (Pengaturan)**. Menetapkan batas waktu layar ke **Never (Jangan)** akan menggunakan daya baterai lebih besar. Kelola dan tutup aplikasi yang berjalan bila tidak diperlukan. Lihat **Menghentikan atau menghapus instalasi aplikasi** untuk mendapatkan petunjuk.

- **Bagaimana jika daya baterai benar-benar habis?**

Sambungkan adaptor daya untuk mengisi daya Eee Pad. Biasanya, Anda dapat menjalankan Eee Pad sekitar 10 menit.

- **Mengapa Eee Pad tidak terisi penuh daya melalui sambungan mobile?**

Bila Eee Pad terpasang ke sambungan dan dilepas dari adaptor daya, maka sambungan mobile hanya akan mengisi daya baterai Eee Pad maksimum hingga 90% untuk melindungi baterai dan memperpanjang masa pakainya. Sambungan mobile akan mengisi ulang daya setelah daya baterai Eee Pad kurang dari 70%.

Adaptor daya akan mengisi daya baterai Eee Pad hingga 100% dan mengisi ulang bila daya kurang dari 95%.

- **Mengapa Eee Pad memerlukan waktu lama untuk mengisi daya?**

Bila Eee Pad tersambung, adaptor daya akan mengisi daya pad dan dock, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk mengisi daya Eee Pad.



Masukkan sepenuhnya soket 40-pin ke adaptor daya ke Eee Pad atau dock untuk memastikan Eee Pad tersambung dengan benar soket listrik.

Browser

- **Bagaimana cara mengubah tampilan browser?**

Buka browser Web. Sentuh tombol alat bantu di sudut kanan atas, lalu pilih **Settings (Pengaturan) > Advanced (Lanjutan) > User agent string (String agen pengguna) > Tablet/Desktop/Mobile-phone (Tablet/Desktop/Ponsel)**.

MyNet

- **Bagaimana cara menggunakan MyNet?**

Pastikan Anda telah menginstal Microsoft Media Player (versi 10 atau yang lebih baru) di PC. Pastikan juga Eee Pad dan PC telah tersambung ke jalur akses nirkabel yang sama. Untuk informasi rinci, lihat panduan pengguna.

Update sistem

- **Bagaimana cara meng-update sistem?**

Anda tidak perlu meng-update Eee Pad secara manual. ASUS akan memberitahukan Anda melalui pesan pop-up bila update telah tersedia. Anda harus tersambung ke Internet dan log in ke Google Account.

Default pabrik

- **Bagaimana cara mengatur ulang Eee Pad ke default pabriknya?**

Sentuh **Settings (Pengaturan) > Privacy (Privasi) > Factory data reset (Atur ulang data ke default pabrik)**. Menyentuh **Reset tablet (Atur ulang tablet)** akan menghapus semua data dari Eee Pad.



Pastikan untuk membackup data penting sebelum mengatur ulang Eee Pad.

Lampiran e-mail

- **Dapatkah lampiran e-mail dibuka dan disimpan di Eee Pad?**

Ya, namun ukuran file harus kurang dari 5MB.

Penerimaan sinyal

- **Akankah fungsi GPS di Eee Pad terpengaruh oleh lapisan kaca film di jendela mobil?**

Ya, lapisan kaca film di jendela mobil dapat mengurangi atau menghalangi penerimaan sinyal GPS di Eee Pad



Demi keselamatan, jangan gunakan Eee Pad dan fungsi GPS sewaktu berkendara.



Untuk mempercepat perolehan posisi awal menggunakan GPS di Eee Pad, sambungkan Internet terlebih dulu sebelum mengaktifkan pelacakan GPS.