

Întrebări frecvente despre Transformer TF201

Gestionarea fișierelor.....	2
• Cum accesez datele stocate pe cartelă microSD, cartelă SD sau dispozitiv USB?	2
• Cum mut fișierul selectat într-un alt folder?	2
• Cum copiez și lipesc fișierul selectat în dispozitivul de stocare extern conectat?	2
Oprirea sau dezinstalarea aplicațiilor.....	2
• Cum pot opri o aplicație în execuție?	2
• Cum procedez dacă nu mai doresc să descarc aplicația?	3
• Unde pot verifica starea informațiilor detaliate șterse privind aplicația?	3
Sistemul nu răspunde	3
• Cum ar trebui să procedez atunci când Transformer nu mai răspunde?	3
• Ecranul tabletei Transformer este dezactivat și nu-l pot reactiva.	3
Dispozitiv de stocare extern.....	4
• Am introdus deja o cartelă microSD în tableta Transformer, dar sistemul nu o detectează.....	4
• Am conectat deja o unitate de hard disk USB, dar Transformer nu o detectează.....	4
Capturi de ecran	4
• Pot face capturi de ecran pe tableta Transformer?	4
Baterie	4
• Cum prelungesc durata de viață a bateriei tabletei Transformer?	4
• Cum trebuie procedat dacă bateria este epuizată complet?	4
• De ce bateria tabletei Transformer nu se încarcă complet cu suportul mobil?.....	5
• De ce necesită dispozitivul meu Transformer mai mult timp pentru încărcare?	5
Browser.....	5
• Cum pot particulariza aspectul browserului meu?	5
Actualizarea sistemului.....	5
• Cum pot actualiza sistemul?	5
MyNet	5
• Cum pot utiliza MyNet?	5
Actualizarea sistemului.....	6
• Cum pot actualiza sistemul?	6
Setări implicite din fabrică.....	6
• Cum pot reseta tableta Transformer la setările implicite din fabrică?	6
Atașări poștă electronică	6
• Cum pot deschide și salva atașările de poștă electronică pe tableta Transformer?	6
Recepția semnalului	6
• Va fi funcția GPS de pe Transformer-ul meu afectată de către pelicula protectoare împotriva căldurii de pe parbrizul mașinii?	6

Gestionarea fișierelor

- **Cum accesez datele stocate pe cartelă microSD, cartelă SD sau dispozitiv USB?**
Atingeți pictograma pentru cartelă SD sau dispozitiv USB din fereastra din colțul din stânga sus. Atingeți pictograma pentru folder și veți vedea toate datele dvs. în dispozitivul de stocare selectat. Consultați manualul de utilizare pentru detalii.
- **Cum mut fișierul selectat într-un alt folder?**
Bifați fișierul dorit și atingeți **Copy (Copiere)** sau **Cut (Decupare)**. Introduceți folderul destinație dorit și atingeți pictograma **Paste (Lipire)** din colțul din dreapta sus pentru a muta fișierul.
Dacă doriți să copiați mai multe fișiere deodată, bifați fișierele dorite sau atingeți **Select All (Selectare toate)**, apoi atingeți **Copy (Copiere)** sau **Cut (Decupare)**. Introduceți folderul destinație dorit și atingeți pictograma **Paste (Lipire)** din colțul din dreapta sus pentru a muta fișierele.
- **Cum copiez și lipesc fișierul selectat în dispozitivul de stocare extern conectat?**
Urmați instrucțiunile anterioare și localizați folderul destinație dorit în dispozitivul de stocare extern.

Oprirea sau dezinstalarea aplicațiilor

- **Cum pot opri o aplicație în execuție?**
Pentru interfața Android 3.x Honeycomb:
Pentru a opri o aplicație în execuție, atingeți meniul **Apps (Aplicații)** > **Settings (Setări)** > **Applications (Aplicații)** > **Running services (Servicii în execuție)**. Selectați aplicația și atingeți **Stop (Oprire)**.
De asemenea, puteți atinge tasta **Recent Apps (Aplicații recente)** din stânga jos și apoi **x** care corespunde aplicației listate pe panou.
Pentru interfața Android 4.x Ice Cream Sandwich:
Atingeți meniul **Apps (Aplicații)** > **Settings (Setări)** > **Apps (Aplicații)** > **RUNNING (ÎN EXECUȚIE)**. Selectați aplicația și atingeți **Stop (Oprire)**.
De asemenea, puteți atinge tasta **Recent Apps (Aplicații recente)** în partea din stânga jos, apoi glisați o aplicație recentă la stânga sau la dreapta pentru a o elimina din listă. De asemenea, puteți să atingeți și să mențineți o aplicație recentă pentru a afișa meniul și apoi selectați **Remove from list (Eliminare din listă)**.

- **Cum procedez dacă nu mai doresc să descarc aplicația?**
Pentru interfața Android 3.x Honeycomb:
 Pentru a dezinstala aplicația nedorită, atingeți meniul **Apps (Aplicații)** > **Settings (Setări)** > **Applications (Aplicații)** > **Manage applications (Gestionare aplicații)** > **Downloaded (Descărcate)**. Selectați aplicația și atingeți **Uninstall (Dezinstalare)**.
Pentru interfața Android 4.x Ice Cream Sandwich:
 Atingeți meniul **Apps (Aplicații)** > **Settings (Setări)** > **Apps (Aplicații)** > **DOWNLOADED (DESCĂRCATE)**. Selectați aplicația și atingeți **Uninstall (Dezinstalare)**.
- **Unde pot verifica starea informațiilor detaliate șterse privind aplicația?**
Pentru interfața Android 3.x Honeycomb:
 Pentru a verifica informațiile privind aplicația, atingeți **Apps (Aplicații)** > **Settings (Setări)** > **Applications (Aplicații)** > **Manage applications (Gestionare aplicații)** > **All (Toate)**. Selectați aplicația pentru a afișa informații detaliate despre aceasta.
Pentru interfața Android 4.x Ice Cream Sandwich:
 Atingeți meniul **Apps (Aplicații)** > **Settings (Setări)** > **Apps (Aplicații)** > **All (Toate)**. Selectați aplicația pentru a-i afișa informațiile detaliate.

Sistemul nu răspunde

- **Cum ar trebui să procedez atunci când Transformer nu mai răspunde?**
 Apăsați și țineți apăsat butonul până când apare meniul **Power off (Întrerupere alimentare)** și selectați **OK**, apoi apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare pentru a reporni sistemul sau apăsați și țineți apăsat butonul de resetare (orificiul mic din stânga tabletei Transformer) până când sistemul repornește). După reîncărcarea reușită a sistemului, pe ecran se va afișa logo-ul ASUS.
- **Ecranul tabletei Transformer este dezactivat și nu-l pot reactiva.**
 Apăsați și țineți apăsat butonul până când apare meniul **Power off (Întrerupere alimentare)** și selectați **OK**, apoi apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare pentru a reporni sistemul sau apăsați și țineți apăsat butonul de resetare (orificiul mic din stânga tabletei Transformer) până când sistemul repornește). După reîncărcarea reușită a sistemului, pe ecran se va afișa logo-ul ASUS.

Dispozitiv de stocare extern

- **Am introdus deja o cartelă microSD în tableta Transformer, dar sistemul nu o detectează.**

Scoateți cartela de memorie din tableta Transformer și introduceți-o din nou.

- **Am conectat deja o unitate de hard disk USB, dar Transformer nu o detectează.**

Detașați tableta Transformer de suportul mobil și reatașați-o sau scoateți unitatea unitatea de hard disk USB din Transformer și introduceți-o din nou.

Capturi de ecran

- **Pot face capturi de ecran pe tableta Transformer?**

Da Atingeți meniul **Apps (Aplicații) > Settings (Setări) > ASUS Customized Setting (Setare particularizată Asus)** și bifați **Screenshot (Captură de ecran)**. Țineți apăsată tasta **Recent Apps (Aplicații recente)** pentru a face capturile de ecran dorite. Dacă ați atașat tableta Transformer, apăsați direct pe tasta rapidă de pe tastatură.

De asemenea, puteți să apăsați pe tasta Volume Down (Reducere volum) și pe butonul de alimentare în același timp pentru a executa funcția de captură de ecran implicită. (Numai pentru Android 4.x)

Baterie

- **Cum prelungesc durata de viață a bateriei tabletei Transformer?**

Verificați timpul de dezactivare a ecranului în **Settings (Setări)**. Dacă setați timpul de dezactivare a ecranului la **Never (Niciodată)**, consumul bateriei va crește. Gestionati și închideți aplicațiile în execuție atunci când nu aveți nevoie de ele. Consultați **Stopping or uninstalling applications (Oprirea sau dezinstalarea aplicațiilor pentru instrucțiuni)**.

- **Cum trebuie procedat dacă bateria este epuizată complet?**

Conectați încărcătorul pentru a încărca tableta Transformer. În mod normal puteți porni tableta Transformer în aproximativ 10 minute.

- **De ce bateria tabletei Transformer nu se încarcă complet cu suportul mobil?**

Atunci când tableta Transformer este atașată și deconectată de la încărcător, suportul mobil încarcă bateria tabletei Transformer numai până la maximum 90% din capacitate pentru a proteja bateria și pentru a-i prelungi durata de viață. Suportul mobil începe să reîncarce bateria tabletei Transformer imediat ce nivelul de energie al bateriei scade sub 70%.

Încărcătorul încarcă complet bateria tabletei Transformer până la 100 % din capacitate și începe să reîncarce atunci când nivelul energiei bateriei scade sub 95%.

- **De ce necesită dispozitivul meu Transformer mai mult timp pentru încărcare?**

Când dispozitivul Transformer este andocat, adaptorul de alimentare încarcă atât suportul, cât și docul, de aceea încărcarea dispozitivului Transformer durează mai mult timp.



Notă privind încărcarea dispozitivului Transformer:

Introduceți complet conectorul cu 40 de pini al adaptorului de alimentare în dispozitivul Transformer sau în doc pentru a vă asigura că dispozitivul Transformer este conectat corespunzător la alimentare.

Browser

- **Cum pot particulariza aspectul browserului meu?**

Deschideți browserul Web. Atingeți butonul de instrumente din colțul din dreapta sus și selectați **Settings**. Selectați opțiunile de setare pentru particularizare.

Actualizarea sistemului

- **Cum pot actualiza sistemul?**

Nu este nevoie să actualizați tableta Transformer manual. ASUS vă va notifica prin intermediul unui mesaj pop-up atunci când va fi disponibilă o actualizare. Trebuie să vă conectați la Internet și să vă conectați la contul dvs. de Google.

MyNet

- **Cum pot utiliza MyNet?**

Asigurați-vă că ați pornit Microsoft Media Player (versiunea 10 sau mai recentă) pe PC. De asemenea, asigurați-vă că tableta Transformer și PC-ul sunt conectate la același punct de rețea wireless. Consultați manualul de utilizare pentru detalii.

Actualizarea sistemului

- **Cum pot actualiza sistemul?**

Nu este nevoie să actualizați tableta Transformer manual. ASUS vă va notifica prin intermediul unui mesaj pop-up atunci când va fi disponibilă o actualizare. Trebuie să vă conectați la Internet și să vă conectați la contul dvs. de Google.

Setări implicite din fabrică

- **Cum pot reseta tableta Transformer la setările implicite din fabrică?**

Pentru interfața Android 3.x Honeycomb:

Atingeți **Settings (Setări) > Privacy (Confidențialitate) > Factory data reset (Resetare date din fabrică)**. Prin atingerea **Reset tablet (Resetare tabletă)** veți șterge toate datele dvs. din Transformer.

Pentru interfața Android 4.x Ice Cream Sandwich:

Atingeți **Settings (Setări) > Backup & reset (Copiere de rezervă și reinițializare) > Factory data reset (Reinițializare date din fabrică)**. Dacă atingeți **Reset tablet (Reinițializare tabletă)**, se vor șterge toate datele din dispozitivul Transformer.



Asigurați-vă că faceți copii de rezervă ale datelor dvs. importante, înainte de a reseta tableta Transformer.

Atașări poștă electronică

- **Cum pot deschide și salva atașările de poștă electronică pe tableta Transformer?**

Puteți, însă dimensiunea fișierelor trebuie să fie mai mică de 5MB.

Recepția semnalului

- **Va fi funcția GPS de pe Transformer-ul meu afectată de către pelicula protectoare împotriva căldurii de pe parbrizul mașinii?**

Da, pelicula protectoare împotriva căldurii ar putea reduce sau bloca semnalul GPS către Transformer-ul tău.



Pentru siguranța ta, nu folosi Transformer și funcția GPS în timp ce conduci mașina.



Pentru a grăbi obținerea poziției inițiale cu GPS-ul de pe Transformer-ul tău, conectează-te la internet înaintea de a activa urmărirea prin GPS.