

H61M-E

用户手册

C9094

第二版 (V2) 2014 年 2 月发行

版权说明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 华硕电脑股份有限公司保留所有权利。

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息都受到著作权法的保护,未经华硕电脑股份有限公司(以下简称"华硕")许可,不得有任何仿造、复制、摘抄、转译、发行等行为或为其它利用。

免责声明

本用户手册是以"现状"及"以目前明示的条件下"的状态提供给您。在法律允许的范围 内,华硕就本用户手册,不提供任何明示或默示的担保及保证,包括但不限于商业畅销性、特定 目的适用性、未侵害任何他人权利及任何使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证,且华硕 对因使用本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息的准确性或可靠性不提供担 保及保证。

用户应自行承担使用本用户手册的所有风险。用户明确了解并同意华硕、华硕的被授权人 及董事、管理层、员工、代理商、关联企业皆无须为您因本用户手册、或因使用本用户手册、或 因不可归责于华硕的原因而无法使用本用户手册或其任何部分而可能产生的衍生、附带、直接、 间接、特别、惩罚或任何其它损失(包括但不限于利益损失、业务中断、资料遗失或其它金钱损 失)负责,不论华硕是否被告知发生上述损失之可能性。

由于部分国家或地区可能不允许责任的全部免除或对上述损失的责任限制,所以上述限制或 排除条款可能对您不适用。

用户知悉华硕有权随时修改本用户手册。本产品规格或驱动程序一经改变,本用户手册将 会随之更新。本用户手册更新的详细说明请您访问华硕的客户服务网 http://www.asus.com. cn/support,或是直接与华硕电脑客户关怀中心 400-620-6655 联系(不能拨打 400 电话的用 户,请拨打技术支持电话 020-28047506)。

对于本用户手册中提及的第三方产品名称或内容,其所有权及知识产权都为各产品或内容所 有人所有且受现行知识产权相关法律及国际条约的保护。

当下列两种情况发生时,本产品将不再受到华硕的保修及服务:

(1)本产品曾经过非华硕授权的维修、规格更改、零件替换或其它未经过华硕授权的行为。

(2)本产品序号模糊不清或丢失。

Offer to Provide Source Code of Certain Software

This product may contain copyrighted software that is licensed under the General Public License ("GPL") and under the Lesser General Public License Version ("LGPL"). The GPL and LGPL licensed code in this product is distributed without any warranty. Copies of these licenses are included in this product.

You may obtain the complete corresponding source code (as defined in the GPL) for the GPL Software, and/or the complete corresponding source code of the LGPL Software (with the complete machinereadable "work that uses the Library") for a period of three years after our last shipment of the product including the GPL Software and/or LGPL Software, which will be no earlier than December 1, 2011, either

 for free by downloading it from http://www.asus.com/support/; or

(2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the location where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc. Legal Compliance Dept. 15 Li Te Rd., Beitou, Taipei 112 Taiwan

In your request please provide the name, model number and version, as stated in the About Box of the product for which you wish to obtain the corresponding source code and your contact details so that we can coordinate the terms and cost of shipment with you.

The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notification to the email address gpl@asus.com, stating the product and describing the problem (please do NOT send large attachments such as source code archives etc to this email address).

三年质保	/5L	6	全国联保
	华硕产品质量	量保证卡	
尊敬的华硕产品用户: 首先非常感谢您选用华码 更满意,在购买后请您认真 保修说明注意事项:	硕公司产品,让我们有机会问 阅读此说明并妥善保存此质	句您提供优质的服 量保证卡。	务。为了使我们的服务让您
一、请将此质量保证卡下方 章,请找原购买处补盖 品的出厂日期为参照进	的用户资料填写完整,并由 以保障您的权益。请务必保 行保修。	最终直接经销商加 留购买发票或复印	D盖印章,如果没有加盖印 P件,否则华硕公司将以产
二、 华硕公司对在中国大陆 板及显卡产品实行三年	;地区(不包括港澳台地区) :的免费保修服务。	发售的、经合法渊	www.edi
三、华硕公司对在中国大陆 板及显卡产品实行全国	;地区(不包括港澳台地区) 联保服务。注:	发售的、经合法绑	夏道销售给消费者的华硕主
A. 消费者必须出具 B. 如消费者无法出 受保修服务。	建正规购买发票或国家认可的 3具正规购买发票或国家认可)有效凭证方可享受 1的有效凭证,则需	受全国联保。 需送修至原购买经销商处享
四、若经本公司判断属下列	因素,则不属于免费保修服	务的范围,本公司	同将有权利收取维修费用:
A. 超过华硕提供的 B. 因遇不可抗拒外 成之损害。)质保有效期的主板、显卡产 >力(如:水灾、火灾、地震	品。 《、雷击、台风等))或人为之操作使用不慎造
 C. 未按产品说明书 D. 用户擅自或请第 E. 因用户自行安装 F. 本公司产品序列 G. 其他不正常使用 	3条例的要求使用、维护、保 5三方人员自行检修、改装、 5软件即设定不当所造成之使 J号标贴撕毁或无法辨认,济 3所造成之问题及故障。	管而造成的损坏。 变更组件、修改约 可用问题及故障。 改保修服务卡或与	。 线路等。 ∋实际产品不符。
 我们建议您先尝在线注册,注册 如果您在使用4 您亦可访问华硕应的技术支持信 叠录我们的在约aspx); 也欢迎您拨打华线工程师为您损话020-28047/ 如果您使用的龙道过何种方本、搭配之硬件,出物뻅向原因。 	禄华硕官方会员网站(http 局您将会定期得到我们发送 硕产品的过程中遇到问题, 何中文网站技术支持页面(ht 這与常见问题排除: . 技术支持服务区进行咨询(⁴ 硕海星服务 7×24 小时免费 606) 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	://vip.asus.com) ;的产品信息以及 您可以首先查阅F tp://www.asus.co http://vip.asus.co 找术支持专线 4C 0 的地区或使用移 维修服务,您可以 行后续相应的检 心要明确告知您們 于华硕工程师能帮	 ,对您购买的华硕产品进行 支术资料; 用户手册,寻找答案; om.cn/support)查询到相 om/eservice/techserv. 00-620-6655.由我们的在 动电话,请拨打技术支持电 以直接联系您的经销商,通 诊服务。 更用的产品型号、BIOS版 帮助您更加准确快速地判断
用户名称		购买日期	
用联系人		联系电话	
「 」 」 「 」 「 」 「 」 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」			
写 经销商名称		产品种类	
	经 销 商 印	广站序号	<u> </u>

•

•

请用剪刀沿虚线剪下

•

:

目录内容

安全性须知	vi
关于这本用户手册	vii
H61M-E 规格列表	ix
包装内容	xi

第一章:产品介绍

1.1	特殊功能	1-1
1.2	主板安装前	
1.3	主板概述	
1.4	中央处理器 (CPU)	
1.5	系统内存	1-12
1.6	扩展插槽	1-17
1.7	跳线选择区	1-19
1.8	元件与外围设备的连接	1-20
1.9	软件支持	1-26

第二章:BIOS 信息

2.1	管理、更新您的 BIOS 程序	2-1
2.2	BIOS 程序设置	
2.3	主菜单(Main)	2-10
2.4	Ai Tweaker 菜单(Ai Tweaker)	2-12
2.5	高级菜单(Advanced)	2-15
2.6	监控菜单(Monitor)	2-22
2.7	启动菜单(Boot)	2-25
2.8	工具菜单(Tool)	2-32
2.9	退出 BIOS 程序(Exit)	2-33

安全性须知

电气方面的安全性

- 为避免可能的电击造成严重损害,在搬动电脑主机之前,请先将电脑电源线暂时 从电源插槽中拔掉。
- 当您要加入硬件设备到系统中或者要移除系统中的硬件设备时,请务必先连接该 设备的数据线,然后再连接电源线。可能的话,在安装硬件设备之前先拔掉电脑 的电源线。
- 当您要从主板连接或拔除任何的数据线之前,请确定所有的电源线已事先拔掉。
- 在使用扩展卡或适配卡之前,我们建议您可以先寻求专业人士的协助。这些设备 有可能会干扰接地的回路。
- 请确定电源的电压设置已调整到本国/本区域所使用的电压标准值。若您不确定您 所属区域的供应电压值为何,那么请就近询问当地的电力公司人员。
- 如果电源已损坏,请不要尝试自行修复。请将之交给专业技术服务人员或经销商 来处理。

操作方面的安全性

- 在您安装主板以及加入硬件设备之前,请务必详加阅读本手册所提供的相关信息。
- 在使用产品之前,请确定所有的数据线、电源线都已正确地连接好。若您发现有任何重大的瑕疵,请尽快联络您的经销商。
- 为避免发生电气短路情形,请务必将所有没用到的螺丝、回形针及其他零件收好,不要遗留在主板上或电脑主机中。
- 灰尘、湿气以及剧烈的温度变化都会影响主板的使用寿命,因此请尽量避免放置 在这些地方。
- · 请勿将电脑主机放置在容易摇晃的地方。
- 若在本产品的使用上有任何的技术性问题,请和经过检定或有经验的技术人员联络。



这个画叉的带轮子的箱子表示这个产品(电子设备)不能直接放入垃圾 筒。请根据不同地方的规定处理。



请勿将含汞电池丢弃于一般垃圾筒。此画叉的带轮子的箱子表示电池不能 放入一般垃圾筒。

华硕 REACH

注意:谨遵守REACH(Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals)管理规范,我们会将产品中的化学物质公告在华硕 REACH 网站,详细请参考 http://csr.asus.com/english/REACH.htm

关于这本用户手册

产品用户手册包含了所有当您在安装华硕 H61M-E 主板时所需用到的信息。

用户手册的编排方式

用户手册是由下面几个章节所组成:

• 第一章:产品介绍

您可以在本章节中发现诸多华硕所赋予 H61M-E 主板的优异特色。利用简洁 易懂的说明让您能很快地掌握 H61M-E 的各项特性,当然,在本章节中我们也会 提及所有能够应用在 H61M-E 的新产品技术。

第二章:BIOS 信息

本章节描述如何使用 BIOS 设置程序中的每一个菜单项目来更改系统的设置。 此外也会详加介绍 BIOS 各项设置值的使用时机与参数设置。

提示符号

为了能够确保您正确地完成主板设置,请务必注意下面这些会在本手册中出现的标示符号所代表的特殊含意。

🚺 警告:提醒您在进行某一项工作时要注意您本身的安全。

小心:提醒您在进行某一项工作时要注意勿伤害到电脑主板元件。

重要:此符号表示您必须要遵照手册所描述之方式完成一项或多项软硬件的安 装或设置。

〃 注意:提供有助于完成某项工作的诀窍和其他额外的信息。

跳线帽及图示说明

主板上有一些小小的塑胶套,里面有金属导线,可以套住选择区的任二只针脚 (Pin)使其相连而成一通路(短路),本手册称之为跳线帽。

有关主板的跳线帽使用设置,兹利用以下图示说明。以下图为例,欲设置 为 "Jumper™ Mode",需在选择区的第一及第二只针脚部分盖上跳线帽,本手册 图示即以涂上底色代表盖上跳线帽的位置,而空白的部分则代表空接针。以文字表示 为:[1-2]。

因此,欲设置为 "JumperFree™ Mode",以右图 1 2 2 3 表示即为在 "第二及第三只针脚部分盖上跳线帽", □ □ □ □ □ □ 以文字表示即为:[2-3]。 Jumper Mode Jumper Free (Default) 哪里可以找到更多的产品信息

您可以通过下面所提供的两个渠道来获得您所使用的华硕产品信息以及软硬件的更新信息等。

1. 华硕网站

您可以到 <u>http://www.asus.com.cn</u> 华硕网站取得所有关于华硕软硬件产品的各项 信息。

2. 其他文件

在您的产品包装盒中除了本手册所列举的标准配件之外,也有可能会夹带有其他 的文件,譬如经销商所附的产品保证单据等。



电子信息产品污染控制标示:图中之数字为产品之环保使用期限。 仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变 从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示:

	有害物质或元素							
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)		
印刷电路板及其电子 组件	×	0	0	0	0	0		
外部信号连接头及线 材	×	0	0	0	0	0		

○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标 准规定的限量要求以下。

×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求,然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注:此产品所标示之环保使用期限,系指在一般正常使用状况下。

H61M-E 规格列表

中央处理器	支持 LGA1155 插槽 Intel [®] 第三代/第二代 Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium [®] / Celeron [®] 处理器
	支持 Intel 22nm/32nm CPU
	支持 Intel® Turbo Boost 2.0 技术
	* 对 Intel® Turbo Boost 2.0 技术的支持依照处理器的类型而不同
	** 请访问华硕网站 <u>http://www.asus.com.cn</u> 获取 Intel [®] 处理器支持 列表
芯片组	Intel [®] H61 Express 芯片组
内存	2 x 内存插槽,最大支持 16GB 系统内存,支持 DDR3 2200(超频)/2133(超频)/2000(超频)/1866(超频)/1600/1333 /1066MHz、non-ECC、un-buffered 内存条 双通道内存架构 * Intel® 第三代处理器方可支持 DDR3 1600MHz 及更高频率的内存
	** 请访问 <u>http://www.asus.com.cn</u> 获取最新内存合格供应商列表 (QVL)。
	*** 若您安装 4GB 或更大内存,Windows [®] 32-bit 操作系统将仅可能 识别少于 3GB。因此若您使用 Windows [®] 32-bit 操作系统,建议 您使用少于 3GB 系统内存。
 扩展槽	1 x PCI Express 3.0*/2.0 x16 扩展卡插槽
	2 x PCI Express 2.0 x1 扩展卡插槽
	*Intel [®] 第三代 Core [™] 处理器支持 PCle 3.0 速度
图形显示	支持 D-Sub,最大分辨率达 2048 × 1536 @75Hz
	最大 UMA 内存:1024MB
存储媒体	Intel [®] H61 Express 芯片组:
	- 4 x Serial ATA 3Gb/s 接口
	* 请使用前面板具备 HD 音频插孔的机箱以支持 8 声道音频输出
USB	
华硕独家研友切能	华伽 Anti-Surge(电涌全保护)
	华硕 UEFI BIOS(甲文图形化 BIOS)
	平側 Al Suite II (智能官家 2 代)
	华呗 Network IControl(网络督能管理),头的分配网络带员主主网络使用需求最大的程序
	华硕 Ai Charger(充得快)
	华硕 WebStorage
	华硕 CrashFree BIOS 3(BIOS 刷不死 3)
	华硕 EZ Flash 2
	华硕 MyLogo 2 个性化应用软件
	* Network iControl(网络智能管理)功能不支持 Windows [®] XP/ Vista 操作系统
其他功能	采用 100% 高品质高传导性固态电容

(下页继续)

H61M-E 规格列表

后侧面板设备接口	1 x PS/2 键盘接口(紫色)
	1 × PS/2 鼠标接口(绿色)
	1 x D-Sub 接口
	1 x LAN (RJ-45) 网络接口
	4 x USB 2.0/1.1 设备接口
	3 × 音频接口
内置 1/0 设备接口/跳线	3 x USB 2.0/1.1 扩展套件数据线插槽,可扩展六组 USB 2.0/1.1 接口
	4 x SATA 3.0 Gb/s 设备连接插座
	1 x 4-pin 中央处理器风扇电源插槽
	1 x 4-pin 机箱风扇电源插槽
	1 × 前面板音频连接排针
	1 × 系统控制面板连接排针
	1 × 内置喇叭连接排针
	1 x 24-pin EATX 主板电源插槽
	1 x 4-pin ATX 12V 主板电源插槽
	1 × CMOS 配置数据清除跳线
BIOS 功能	64 Mb Flash ROM、UEFI BIOS、PnP、DMI v2.0、WfM 2.0、ACPI v2.0a、SM BIOS v2.7、SLP 3.0、Multi-language BIOS、ASUS EZ Flash 2、ASUS CrashFree BIOS 3、F12 PrintScreen function、F3 Shortcut function 与 ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information
管理功能	WOL、PXE、PME Wake Up
	驱动程序
	牛咴应用住口 华硕在线升级程序(ASUS LIndate)
	杀毒软件(OEM 版本)
主板尺寸	MicroATX 型式:8.9 × 6.9 英寸 (22.6 × 17.5 厘米)

*规格若有变动[,]恕不另行通知

包装内容

在您拿到本主板包装盒之后,请马上检查下面所列出的各项标准配件是否齐全。





•若以上列出的任何一项配件有损坏或是短缺的情形,请尽快与您的经销商联系。

以上图示仅供参考。实际产品规格可能会因型号而异。

产品介绍

1.1 特殊功能

1.1.1 产品特写

支持 LGA1155 规格的第三代/第二代 Intel[®] Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium[®] / Celeron[®] 处理器系列

本主板支持最新的 LGA1155 封装的 Intel[®] 第三代/第二代 Core[™] i7/Core[™] i5 / Core[™] i3 / Pentium[®]/ Celeron[®] 处理器,集成内存与 PCI Express 控制器,支持双通 道 DDR3 内存与 16 个 PCI Express 2.0 通道,可提供强劲的显示性能。Intel[®] 第三 代/第二代 Core[™] i7/Core[™] i5/Core[™] i3 / Pentium[®]/ Celeron[®] 处理器是世界上最强 劲与节能的处理器之一。

支持 Intel[®] H61 Express 芯片组

最新 Intel[®] H61 Express 芯片组采用单芯片设计,支持全新 1155 平台 Intel[®] 第 三代/第二代 Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium[®]/ Celeron[®] 处理器。H61 Express 芯片组利用点对点连接,提供更高的带宽与稳定性,提升性能。

支持双通道 DDR3 2200(超频)/ 2133 (超频)/ 2000(超频)/ 1866(超 频)/ 1600 / 1333 / 1066MHz 内存

本主板支持 DDR3 2200(超频)/2133(超频)/ 2000(超频)/ 1866(超频)/ 1600 / 1333/ 1066MHz 内存。可提供更快的数据传输速度,更高的带宽,以增强系统内存数据传输速度,提高运算效率,增强 3D 绘图及其他对内存要求较高的应用程序的运行性能。

* Intel® 第三代处理器可支持 DDR3 1600MHz 及更高频率。

** 由于 CPU 行为限制,DDR3 2133/1866 内存条默认以 DDR3 2000/1800MHz 频 率运行。

PCI Express[®] 3.0

最新的 PCI Express 总线标准提供比现行 PCIe 2.0 快二倍的性能,x16 的总带宽 可达 32GB/s,双倍于 PCIe 2.0 (x16 模式)的 16GB/s。PCI 3.0 为用户提供前所 未有的数据传输速度,提供与 PCIe 1.0 及 PCIe 2.0 设备完全向下兼容的便利与无缝 传输。这是 PC 用户想要增进与最佳化图像性能必备的功能,也是必备的最新、最有 前瞻性的功能。

* 第三代 Intel[®] Core[™] 处理器支持 PCle 3.0 的传输速率。

八声道高保真音频

本主板内置的八声道 HD 高保真音频编码芯片(High Definition Audio,之前称 Azalia)支持高质量的 192KHz/24-bit 音频输出,并支持音频接口检测功能,可以自 动检测每个音频接口的连接状态。若连接不正确,会自动提醒用户。用户再也不用担 心分不清输入、输出与麦克风接口了。

* 请使用前面板具有 HD 音频插孔的机箱,以支持八声道音频输出。

千兆网络(Gigabit LAN) 解决方案

本主板内置的网络控制器是一款高度集成的千兆网络控制器。它拥有 ACPI 管理功能,可为高级操作系统提供有效的电源管理。

采用 100% 高品质高传导性固态电容

本主板全部采用高传导性固态电容,可增加主板使用寿命,且具备更好的耐高温性。

1.1.2 华硕独家研发功能

华硕 UEFI BIOS (中文图形化 BIOS)

灵活简单的 BIOS 界面

华硕 UEFI BIOS 提供友善的使用界面, 跳脱常规使用键盘输入 BIOS 方式, 提供更 有弹性与更便利的鼠标控制操作。您可以轻易地使用新的 UEFI BIOS, 如同操作您的 操作系统般顺畅。华硕 UEFI BIOS 原生支持容量超过 2.2TB 的 64 位硬盘。

华硕独创界面

独家的 EZ Mode 会显示经常使用的设置信息,而 Advanced Mode 则有更多、更复杂的系统设置,包括详细的内存信息等,提供给喜爱体验性能极致的爱好者。

全新升级!快速与简易信息增强系统控制

- F12 BIOS 快照快捷键用来共享 UEFI 设置信息与问题解决。

- 新的 F3 快捷键提供最常使用的设置信息。
- 华硕 DRAM SPD (Serial Presence Detect)用来显示内存信息、侦测故障内存 插槽,以及协助解决开机自检(POST)时有问题的状况。

华硕 Network iControl (网络智能管理)

只要通过单一个开启/关闭按钮,正在使用中的应用程序可以优先拥有数据和网络带宽。此外,您可以通过直观式的用户界面,轻松地为您所喜爱的软件建立优先使用权的设置文件,在这个文件中,程序可以预先安排在特定的时间运行避开网络拥塞的时段,以及减少下载的等待时间。自动 PPPoE 网络连接提供一次到位的设置。总而言之,这是个直观式的网络带宽控制中心。

* Network iControl (网络智能管理) 功能不支持 Windows® XP/Vista 操作系统。

华硕 Ai Charger (充得快)

Ai Charger 是华硕独家研发的快速充电功能,支持对 iPod、 Phone 与 iPad 充 电。

* 请检查您的 USB 移动设备是否完全支持 BC 1.1 功能。

** 实际充电速度因您 USB 设备而有所差异。

**** 只有当您将 USB 设备唤醒跳线设为 +5VSB 时,才可支持 Ai Charger 功能。详情 请参考"1.7 跳线选择区"的说明。 华硕 Al Suite II (智能管家 2 代)

华硕 Al Suite II 智能管家 2 代,提供易用的操作界面,将所有华硕独家秘笈整合 至单一易用的程序中。它可以帮助用户监视风扇速度、电压及温度的读数。这套完全 整合的软件提供丰富易用的功能,无需在多个不同的程序之间来回切换。

华硕 Anti-Surge (电涌全保护)

电涌全保护设计可侦测电压的情况,及时避免电压浪涌,它也会主动切断供电保护系统安全。

1. 及时过压保护。

2. 采取主动保护方式,以免主板与系统受损。

华硕 Fan Xpert (风扇达人)

在不同的环境气候跟系统负载状况下,华硕 Fan Xpert 让用户可以依照不同温度 状况同时调整 CPU 风扇和机箱风扇转速,内置的多种预设值更能使系统在不同情形 下弹性保持安静及静音的运行。

华硕 MyLogo2™ 个性化应用软件

您可以将您最喜欢的照片转换成 256 色开机画面,创造一个更加多彩和生动的屏幕画面。

华硕 CrashFree BIOS 3 (BIOS 刷不死 3)

华硕 CrashFree BIOS 3 让用户能通过储存 BIOS 文件的 USB 闪存盘恢复损坏的 BIOS 文件。使您在 BIOS 文件损坏时不用额外花钱购买更换用的 BIOS 芯片。

华硕 EZ Flash 2 程序

EZ Flash 2 BIOS 更新程序。进入操作系统前同样可以轻松地打开这个程序并通过 USB 闪存盘轻松更新 BIOS。

符合 ErP 指令

本主板符合欧盟规定的耗能相关产品指令(Energy-related Products, ErP 指 令)。ErP 指令规定产品在耗能方面需符合一定的能源效益要求。这也正与华硕对于 建立友善环境,生产高能效产品的企业愿景一致,通过设计与创新来降低产品的二氧 化碳排放,从而减少对环境的破坏。

1.2 主板安装前

在您动手更改主板上的任何设置之前,请务必先作好以下所列出的各项预防措施。



- 在您移除任何一个集成电路元件后,请将该元件放置在绝缘垫上以隔离静电,或者直接放回该元件的绝缘包装袋中保存。
- 在您安装或移除任何元件之前,请确认 ATX 电源供应器的电源开关是 切换到关闭(OFF)的位置,而最安全的做法是先暂时拔出电源供应器 的电源线,等到安装/移除工作完成后再将之接回。如此可避免因仍有电 力残留在系统中而严重损及主板、外围设备、元件等。

电力指示灯

当主板上内置的电力指示灯(SB_PWR)亮着时,表示目前系统是处于正常运行、省电模式或者软关机的状态中,并非完全断电。这个指示灯可用来提醒您在安装或移除任何的硬件设备之前,都必须先移除电源,等待指示灯熄灭才可进行。请参考下图所示。



H61M-E Onboard LED

1.3 主板概述

当您安装主板到电脑机箱内时,请确认主板与机箱大小相适应。



1.3.1 主板的摆放方向

当您安装主板到电脑主机机箱内时,务必确认安装的方向是否正确。主板的外接 插头的方向应是朝向主机机箱的后方面板,而且您也会发现主机机箱后方面板会有相 对应的预留孔位。

1.3.2 螺丝孔位

请将下图所圈选出来的"六"个螺丝孔位对准主机机箱内相对位置的螺丝孔,然后再一一锁上螺丝固定主板。



请勿将螺丝锁得太紧!否则容易导致主板的印刷电路板产生龟裂。



1.3.3 主板结构图



第一章:产品介绍

1.3.4 主板元件说明

接口/跳线/插槽/指示灯	页数
1. 中央处理器 / 机箱风扇电源插槽 (4-pin CPU_FAN, 4-pin CHA_FAN)	1-24
2. ATX 主板电源插槽 (24-pin EATXPWR, 4-pin ATX12V)	1-22
3. Intel [®] LGA1155 中央处理器插槽	1-7
4. DDR3 内存插槽	1-12
5. Intel [®] H61 Serial ATA 3.0Gb/s 设备连接插座 (7-pin SATA3G_1/2/3/4)	1-23
6. 系统控制面板连接排针 (10-1 pin F_PANEL)	1-25
7. 内置喇叭连接排针 (4-pin SPEAKER)	1-25
8. CMOS 配置数据清除 (3-pin CLRTC)	1-19
9. USB 扩展套件数据线插槽 (10-1 pin USB56、USB78、USB910)	1-24
10. 电力指示灯(SB_PWR)	1-4
11. 前面板音频连接排针 (10-1 pin AAFP)	1-21

1.4 中央处理器 (CPU)

本主板配备一组中央处理器插槽,是专为 LGA1155 封装的 Intel[®] 第三代/第二代 Core™ i7/i5/i3/Pentium[®]/Celeron[®]处理器所设计。



H61M-E CPU socket LGA1155



在安装中央处理器之前,请确认所有的电源连接都已拔除。

- 在您购买本主板之后,请确认在LGA1155插座上附有一个即插即用的保护盖,并且插座接点没有弯曲变形。若是保护盖已经损坏或是没有保护盖,或者是插座接点已经弯曲,请立即与您的经销商联络。
- 在安装完主板之后,请将即插即用的保护盖保留下来。只有 LGA1155 插槽上附有即插即用保护盖的主板符合 Return Merchandise Authorization (RMA)的要求,华硕电脑才能为您处理产品的维修与 保修。
- 本保修不包括处理器插座因遗失、错误的安装或不正确地移除即插即 用保护盖所造成的损坏。

1.4.1 安装中央处理器



LGA1156 CPU 与 LGA1155 插槽不兼容。请勿将 LGA1156 CPU 安 装于 LGA1155 插槽。









1.4.2 安装散热器和风扇



若您所购买的是散装的处理 器散热器和风扇,在安装散 热器和风扇之前,请确认散 热器或处理器上已正确涂上 散热膏。

安装中央处理器散热器与风扇





卸除中央处理器散热器与风扇





1.5 系统内存

1.5.1 概述

本主板配置两组 DDR3(Double Data Rate,双倍数据传输率)内存插槽。

DDR3 内存条与 DDR2 内存条大小相同,但卡口不同,可防止用户将其安装到 DDR2 内存插槽上。DDR3 内存条可提供更高的性能,且耗电量更低。

下图所示为 DDR3 内存插槽在主板上的位置。



通道	插槽
通道 A	DIMM_A1
通道 B	DIMM_B1

H61M-E 240-pin DDR3 DIMM sockets

1.5.2 内存设置

您可以任意选择使用 1GB、2GB、4GB 与 8GB unbuffered non-ECC DDR3 内存 条至本主板的 DIMM 插槽上。

2 gi •您可以在通道 A 与通道 B 安装不同容量的内存条,在双通道设置中, 系统会侦测较低容量通道的内存容量。任何在较高容量通道的其他内存 容量,会被侦测为单通道模式运行。 • 在本主板请使用相同 CAS (CAS-Latency 行地址控制器延迟时间)值 内存条。建议您使用同一厂商所生产的相同容量型号的内存。 ・ 频率高于 2133MHz 的内存条以及相应的时序或加载的 XMP 设置文 件并非 JEDEC 内存标准。这些内存条的稳定性和兼容性取决于 CPU 能力与其他已安装的设备。 • 由于 Windows[®] 32-bit 操作系统内存地址的限制,当您安装 4GB 或更 大内存时,实际可使用的内存将为 3GB 或更小。为了更加有效地使用 内存空间,我们建议您做以下操作: 若您安装 Windows[®] 32-bit 操作系统,请安装最多 3GB 总内存。 若您要安装 4GB 或更多总内存,请安装 Windows® 64-bit 操作 系统。 本主板不支持由 512Mb(64MB)或更小容量的芯片构成的内存条。 Ø • 内存条默认频率依据 SPD 而变化,这是从内存条读写数据的标准方法。 在默认状态下,一些超频内存条会以低于供应商标示的频率运作。若要 让内存条以供应商的数值或更高的频率运行,请参考 "2.4 Ai Tweaker 菜单"一节中,手动调整内存频率的说明。 • 在全负载(2 DIMM)或超频设置下,请使用更有效的散热系统以确保 系统稳定性。 H61M-E 主板内存合格供应商列表(QVL)

DDR3-2400MHz(超频)

供应商	찍믁	容量	SS/DS	芯片厂商	芯片型	时序	电压	支持内存插槽 (可选)	
								1 DIMM	2 DIMM
G.SKILL	F3-2400C10D-8GTX(XMP)	8GB(2x 4GB)	SS	-		10-12-12-31	1.65V	•	•
G.SKILL	F3-19200CL 10Q-32GBZHD(XMP)	8GB	DS	-	-	10-12-12-31	1.65V	•	•
KINGSTON	KHX24C11T2K2/8X(XMP)	4GB	DS		-	-	1.65V	•	•



- ·Intel® 第三代处理器可支持 DDR3 1600MHz 及更高频率。
- •由于 CPU 行为限制, DDR3 2133/1866 内存条默认以 DDR3 2000/1800MHz 频率运行。

DDR3 2200MHz(超频)

· 供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂商	芯片型	时序	电压	支持内存插槽 (可选)	
								1 DIMM	2 DIMM
GEIL	GET34GB2200C9DC(XMP)	2GB	DS	-	-	9-10-9-28	1.65V	•	•

DDR3-2133MHz(超频)

供应商	교목	容量	SS/DS	芯片厂商	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽 (可选)	
								1 DIMM	2 DIMM
KINGSTON	KHX2133C11D3T1K2/16GX(XMP)	16GB(8GB x 2)	DS	-		-	1.6V	•	•
ADATA	AX3U2133XW8G10-2X(XMP)	8GB	DS	-	-	10-11-11-30	1.65V	•	•
Team	TXD34096M2133HC11-L	4GB	SS	-	-	-	1.5V	•	•

DDR3-2000MHz(超频)

供应商	· _ 型号	容量 SS/DS		芯片厂商 芯片型号		时序	电压	支持内存插槽 (可选)	
								1 DIMM	2 DIMM
Apacer	78.AAGD5.9KD(XMP)	6GB(3 x 2GB)	DS	-	-	9-9-9-30	1.65V	•	•
KINGSTON	KHX2000C9AD3T1K2/4GX(XMP)	4GB(2 x 2GB)	DS	-	-	-	1.65V	•	•

DDR3 1866MHz(超频)

供应商	· _ _ _ _ 	容量	SS/DS	芯点厂	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽 (可选)	
				101				1 DIMM	2 DIMM
CRUCIAL	BLE4G3D1869DE1TXO.16FMD(XMP)	4GB	DS	-	-	9-9-9-27	1.5V	•	•
KINGSTON	KHX1866C9D3T1K3/6GX(XMP)	6GB(3 x 2GB)	DS	-	-	-	1.65V	•	•
KINGSTON	KHX1866C11D3P1K2/8G	8GB(2 x 4GB)	DS	-	-	-	1.5V	•	•

DDR3 1600MHz

供应商	型号	容量	SS/	芯片厂商	芯片型号	时序	电压	支持内	存插槽 选)
			03					1 DIMM	2 DIMM
Apacer	78.B1GE3.9L10C	4GB	DS	Apacer KZZC	AM5D5908DEQSCK	-	-	•	•
Crucial	BL25664BN1608.16FF(XMP)	6GB(3 x 2GB)	DS	-		-	-	•	•
G.SKILL	F3-12800CL7D-8GBRH(XMP)	8GB(2 x 4GB)	DS	-	-	7-8-7-24	1.6V	•	•
HYNIX	HMT351U6CFR8C-PB	4GB	DS	HYNIX	H5TQ2G83CFR PBC	-	-	•	•
KINGMAX	FLGE85F-B8KJ9A FEIS(XMP)	2GB	DS	-		-	-	•	•
Super Talent	WA160UX6G9	6GB(3 x 2GB)	DS	-	-	9	-	•	•
ADATA	AD3U1600C4G11-B	4GB	DS	-	N/A	-	-	•	•
SanMax	SMD-4G68HP-16KZ	4GB	DS	HYNIX	H5TQ2G83BFR PBC	-	-	•	•

DDR3 1333MHz

供应商	型号	容量	SS/ DS	芯片厂商	芯片型号	时序	电压	支持内 (可) 1 DIMM	存插槽 选) 2 DIMM
Apacer	78.B1GDE.9L10C	4GB	DS	Apacer	AM5D5908CEHSBG	-	-	•	•
G.SKILL	F3-10666CL7D-8GBRH(XMP)	8GB(2 x 4GB)	DS	-	•	7-7-7-21	1.5V	•	•
GEIL	GG34GB1333C9DC	4GB(2 x 2GB)	DS	GEIL	GL1L128M88BA12N	9-9-9-24	1.3V(low voltage)	•	•
Hynix	HMT351U6BFR8C-H9	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83BFRH9C	-	-	•	•
KINGMAX	FLFF65F-C8KM9 NEES	4GB	DS	KINGMAX	KFC8FNMXF-BXX-15A	-	-	•	•
KINGSTON	KVR1333D3N9/2G	2GB	DS	ELPIDA	J1108BDSE-DJ-F	9	1.5V	•	•
Micron	MT16JTF51264AZ-1G4D1	4GB	DS	Micron	OLD22D9LGK	-	-	•	•
NANYA	NT4GC64B8HG0NF-CG	4GB	DS	NANYA	NT5CB256M8GN-CG	-	-	•	•
PSC	AL8F8G73F-DJ2	2GB	DS	PSC	A3P1GF3FGF	-	-	•	•
SAMSUNG	M378B5273CH0-CH9	4GB	DS	SAMSUNG	K4B2G0846C	-	-	•	•

DDR3-1066MHz

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂商	芯片型号	时序	电压	支持内 (可	存插槽 选)
								1 DIMM	2 DIMM
Crucial	CT25664BA1067.16FF	2GB	DS	Micron	9HF22D9KPT	7		•	•
ELPIDA	EBJ21UE8EDF0-AE-F	2GB	DS	ELPIDA	J1108EDSE-DJ-F	-	1.35V(low voltage)	•	•
KINGSTON	KVR1066D3N7/2G	2GB	DS	ELPIDA	J1108BFSE-DJ-F	-	1.5V	•	•
KINGSTON	KVR1066D3N7/4G	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83AFR	7	1.5V	•	•



SS-单面内存条,DS-双面内存条:

- 1 DIMM:支持安装一根内存条在任一插槽,作为单通道设置。建议您在 A2 插槽上安装内存条。
- 2 DIMM:支持安装两根内存条在两个插槽,作为一对双通道内存设置。



请访问华硕网站 <u>www.asus.com.cn</u> 获取最新的内存合格供应商列表 (QVL)。





1.6 扩展插槽

考虑到未来会扩展系统性能的可能性,本主板提供了扩展插槽,在接下来的子章 节中,将会描述主板上这些扩展插槽的相关信息。

安装/移除任何扩展卡之前,请暂时先将电脑的电源线拔出。如此可免除因电气残留于电脑中而发生的意外状况。

1.6.1 安装扩展卡

请依照下列步骤安装扩展卡:

- 1. 在安装扩展卡之前,请先详读该扩展卡的使用说明,并且要针对该卡作必要的硬件设置变更。
- 2. 松开电脑主机的机箱盖并将之取出(如果您的主板已经放置在主机内)。
- 找到一个您想要插入新扩展卡的空置插槽,并以十字螺丝起子松开该插槽位于主 机背板的金属挡板的螺丝,最后将金属挡板移出。
- 将扩展卡上的金手指对齐主板上的扩展槽,然后慢慢地插入槽中,并以目视的方法确认扩展卡上的金手指已完全没入扩展槽中。
- 5. 再用刚才松开的螺丝将扩展卡金属挡板锁在电脑主机背板以固定整张卡。
- 6. 将电脑主机的机箱盖装回锁好。

1.6.2 设置扩展卡

在安装好扩展卡之后,接着还须通过软件设置来调整该扩展卡的相关设置。

- 启动电脑,然后更改必要的 BIOS 程序设置。若需要的话,您也可以参阅"第二 章 BIOS 信息"以获得更多信息。
- 2. 为加入的扩展卡指派一组尚未被系统使用到的 IRQ。
- 3. 为新的扩展卡安装软件驱动程序。



当您将 PCI 扩展卡插在可以共享的扩展插槽时,请注意该扩展卡的驱动程 序是否支持 IRQ 共享或者该扩展卡并不需要指派 IRQ。否则会容易因 IRQ 指派不当产生冲突,导致系统不稳定且该扩展卡的功能也无法使用。

1.6.3 PCI Express x1 扩展插槽

本主板支持 PCI Express 2.0 x1 网卡、SCSI 卡和其他与 PCI Express 规格兼容的卡。

1.6.4 PCI Express 3.0/2.0 x16 扩展插槽

本主板内置 PCI Express 3.0/2.0 x16 插槽,支持 PCI Express 3.0/2.0 x16 规格的显卡。



Intel[®] 第三代 Core[™] 处理器支持 PCle 3.0。

本主板使用的中断要求一览表

	А		С	D			G	н
PCIEx16	共享	-	-	-	-	-	-	-
PCIEx1_1	-	-	-	共享	-	-	-	-
PCIEx1_2	共享	-	-	-	-	-	-	-
Realtek 8111F 控制器	-	共享	-	-	-	-	-	-
VGA	共享	-	-	-	-	-	-	-
USB 2.0 控制器 1	-	-	-	-	-	-	-	共享
USB 2.0 控制器 2	-	-	-	-	-	-	-	共享
HD 音频	-	-		-	-	-	共享	-
SATA 控制器 1	-	-	-	共享	-	-	-	-
SATA 控制器 2	-	-	-	共享	-	-	-	-

1.7 跳线选择区

1. CMOS 配置数据清除(3-pin CLRTC)

在主板上的 CMOS 存储器中记载着正确的时间与系统硬件配置等数据,这些数据并不会因电脑电源的关闭而遗失数据与时间的正确性,因为这个 CMOS 的电源是由主板上的锂电池所供应。



H61M-E Clear RTC RAM

想要清除这些数据,可以依照下列步骤进行:

- 1. 关闭电脑电源,拔掉电源线;
- 将 CLRTC 跳线帽由 [1-2] (默认值)改为 [2-3] 约五~十秒钟(此时即清除 CMOS 数据),然后再将跳线帽改回 [1-2];
- 3. 插上电源线,开启电脑电源;
- 4. 当开机步骤正在进行时按着键盘上的 < Del > 键进入 BIOS 程序画面重新设置 BIOS 数据。

除了清除 CMOS 配置数据之外,请勿将主板上 CLRTC 的跳线帽由默认 值的位置移除,因为这么做可能会导致系统开机失败。



- •如果上述步骤不起作用,移除电池并再次移动跳线以清除 CMOS RTC RAM 数据。CMOS 清除完毕后,重新安装电池。
- 如果您是因为超频的缘故导致系统无法正常开机,您无须使用上述的 配置数据清除方式来排除问题。建议可以采用 C.P.R (CPU 自动参数 恢复)功能,只要将系统重新启动 BIOS 即可自动恢复默认值。

1.8 元件与外围设备的连接

1.8.1 后侧面板接口



- 1. PS/2 鼠标接口:将 PS/2 鼠标插头连接到此接口。
- 2. RJ-45 网络接口: 该接口可经 Gigabit 网线连接至 LAN 网络。请参考下表中各灯的说明。

网络指示灯说明

ACT/UNK #	后示灯	-	速度指示灯	指示灯	指示灯	
状态	描述	状态	描述		±	
关闭	没有连接	关闭	连接速度 10Mbps		-	
橘色	已连接	橘色	连接速度 100Mbps			
闪烁	数据传输中	绿色	连接速度 1Gbps	网络料	#□	

- 音频输入接口(浅蓝色):您可以将磁带、CD、DVD 播放器等的音频输出端连接到 此音频输入接头。
- 5. 麦克风接口(粉红色):此接头连接至麦克风。



在2、4、6、8 声道音频设置上,音频输出、音频输入与麦克风接头的功能会随着声道音频设置的改变而改变,如下表所示。

二、四、六或八声道音频设置

接头	耳机/二声道 喇叭输出	四声道 喇叭输出	六声道 喇叭输出	八声道 喇叭输出
浅蓝色(后面板)	声音输入端	后置喇叭输出	后置喇叭输出	后置喇叭输出
草绿色(后面板)	声音输出端	前置喇叭输出	前置喇叭输出	前置喇叭输出
粉红色(后面板)	麦克风输入端	麦克风输入端	中央/重低音喇 叭输出	中央/重低音喇叭 输出
草绿色(前面板)	-	-	-	侧边环绕喇叭输出



要设置八声道音频,请使用前面板具有 HD 音频插孔的机箱,以支持八 声道音频输出。

油庄

- 6. USB 2.0 设备接口 1 和 2:这二组 4-pin 通用串行总线(USB)接口可连接到使用 USB 2.0/1.1 接口的硬件设备。
- 7. USB 2.0 设备接口 3 和 4:这二组 4-pin 通用串行总线(USB)接口可连接到使用 USB 2.0/1.1 接口的硬件设备。
- 8. D-Sub 接口:这组 15-pin 接口可连接 VGA 显示屏幕或其他 VGA 硬件设备。
- 9. PS/2 键盘接口:将 PS/2 键盘插头连接到此接口。
- 1.8.2 内部接口
- 1. 前面板音频连接排针 (10-1 pin AAFP)

这组音频外接排针供您连接到前面板的音频数据线,除了让您可以轻松地通过 主机前面板来控制音频输入/输出等功能,并且支持 AC'97 或 HD Audio 音频 标准。将前面板音频输入/输出模块的数据线的一端连接到这个插槽上。



H61M-E Front panel audio connector



- 建议您将支持高保真(high definition)音频的前面板音频模块连接到这组排针,如此才能得到高保真音频的功能。
- 若要将高保真音频前面板模块安装至本接针,请将 BIOS 程序中 [Front Panel Type] 项目设置为 [HD],若要将 AC 97 音频前面板模块安装 至本接针,请将此项目设置为 [AC97]。请参考 "2.5.6 内置设备设置 (Onboard Device Configuration)"部分的说明。

2. ATX 主板电源插槽 (24-pin EATXPWR, 4-pin ATX12V)

这些电源插槽用来连接到一个 ATX 电源供应器。电源供应器所提供的连接插 头已经过特别设计,只能以一个特定方向插入主板上的电源插槽。找到正确的插 入方向后,仅需稳稳地将之套进插槽中即可。



H61M-E ATX power connectors

1.5

- •建议您使用符合 ATX 12 V 2.0 规范(或以上)的电源(PSU),能提供至少 350W 高功率的电源。
- •请务必连接 4-pin ATX +12V 电源插头,否则可能无法顺利启动电脑。
- 如果您的系统会搭载相当多的外围设备,请使用较高功率的电源以提供 足够的设备用电需求。不适用或功率不足的电源,有可能会导致系统不 稳定或难以开机。
- 若您不确定系统的最小电源供应需求,请参考华硕官方网站关于"电源瓦数建议值计算"部分(<u>http://support.asus.com/</u> <u>PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=zh-cn</u>)。

3. Intel[®] H61 Serial ATA 3.0Gb/s 设备连接插座 (7-pin SATA3G_1~4)

这些插座支持使用 Serial ATA 3.0Gb/s 数据线连接 Serial ATA 3Gb/s 硬盘及光驱。



H61M-E Intel® SATA 3.0Gb/s connectors

- (E)
- 若要使用 Serial ATA 设备,请安装 Windows[®] XP Service Pack 3 或 以上版本。
- 由于 H61 芯片组的限制,AHCI 模式仅运行于 Windows[®] Vista / Windows[®] 7 操作系统。在 Windows XP 模式下请使用 IDE 模式。
- 欲在 BIOS 中设置 SATA 类型,请点击 Advanced Mode > Advanced 标签 > SATA Configuration > SATA Mode Selection。请参考 "2.5.3 SATA 设备设置 (SATA Configuration)"的说明。
- ・若您要使用热插拔与 NCQ,请在 BIOS 设置程序中将【SATA Mode Selection】项目设为 [AHCI]。请参考 "2.5.3 SATA 设备设 置 (SATA Configuration)" 的说明。

4. 中央处理器 / 机箱风扇电源插槽 (4-pin CPU_FAN、4-pin CHA_FAN)

将风扇电源接头连接到这两组风扇电源插槽,确定每一条黑线与这些插槽的接 地端(GND)相匹配。





千万要记得连接风扇的电源,若系统中缺乏足够的风量来散热,很容易 因为主机内部温度逐渐升高而导致死机,甚至更严重者会烧毁主板上的 电子元件。注意:这些插槽并不是单纯的排针,不要将跳线帽套在它们 的针脚上!



·这两个接口支持风扇的最大电量为 2A (24 W)。

- 仅 4-pin 中央处理器风扇与机箱风扇支持华硕 FanXpert 功能。
- 5. USB 扩展套件数据线插座 (10-1 pin USB56、USB78、USB910)

这些 USB 扩展套件数据线插座支持 USB 2.0 规格,传输速率最高达 480Mbps,可以提供更高速的网络连接、互动式电脑游戏,还可以同时运行高速的外围设备。



H61M-E USB2.0 connectors

请勿将 1394 数据线连接到 USB 插座上,这么做可能会导致主板的损坏。



USB 2.0 模块需另行购买。
6. 系统控制面板连接排针(10-1 pin F_PANEL)

这一组连接排针包括了数个连接到电脑主机前面板的功能接针。



H61M-E System panel connector

- 系统电源指示灯连接排针(2-pin +PWR_LED-)
 这组排针可连接到计算机主机面板上的系统电源指示灯。在您启动计算机并且使用计算机的情况下,该指示灯会持续亮着;而当指示灯闪烁时,即表示计算机正处于睡眠模式中。
- 硬盘动作指示灯连接排针(2-pin +HDD_LED-)

您可以连接此组接针到计算机主机面板上的硬盘动作指示灯号,如此一旦硬盘有 存取动作时,指示灯随即亮起。

- 电源开关连接排针(2-pin PWR_BTN)
 这组排针连接到计算机主机面板上控制计算机电源的开关。
- 复位键连接排针(2-pin RESET)

这组两脚位排针连接到计算机主机面板上的 Reset 开关。可以让您在不需要关掉 计算机电源即可重新开机,尤其在系统死机的时候特别有用。

7. 内置喇叭连接排针(4-pin SPEAKER)

这组 4-pin 排针连接到计算机主机机箱中的喇叭。当系统正常开机便可听到哔哔声,若开机时发生问题,则会以不同长短的音调来警示。



H61M-E Speaker out connector

1.9 软件支持

1.9.1 安装操作系统

本主板完全适用于 Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 操作系统。使用最新版本的操作系统并且不定时地升级,是让硬件 配置得到最佳工作效率的有效方法。

- 由于主板和外围硬件设备的选项设置繁多,本章仅就软件的安装程序 供您参考。您也可以参阅您使用的操作系统说明文件以取得更详尽的 信息。
 - 在安装驱动程序之前,请先确认您已经安装 Windows[®] XP Service Pack 3 / Windows[®] Vista Service Pack 1 或更新版本的操作系统,来获得更 好的性能与系统稳定。

1.9.2 驱动程序与应用程序光盘信息

随货附赠的驱动程序与应用程序光盘包括了数个有用的软件和应用程序,将它们 安装到系统中可以强化主板的性能。



U

驱动程序与应用程序光盘的内容若有更新,恕不另行通知。请访问华硕网站(<u>http://www.asus.com.cn</u>)了解更新信息。

运行驱动程序与应用程序光盘

以下画面仅供参考。

将驱动程序与应用程序光盘放入光驱。若您的系统已启动光盘"自动播放"的功能,那么稍待一会儿光盘会自动显示【特别提醒】菜单。点击【驱动程序】、【应用程序】、【制作磁盘】、【用户手册】与【联系信息】标签页可显示对应的菜单。



点击安装各项驱动程序



如果欢迎窗口并未自动出现,那么您也可以到驱动程序与应用程序光盘中的 BIN 文件夹里直接点击 ASSETUP.EXE 主程序开启菜单窗口。

BIOS 信息



2.1 管理、更新您的 BIOS 程序



建议您先将主板原始的 BIOS 程序备份到一张 USB 闪存盘中,以备您往后需要再度安装原始的 BIOS 程序。使用华硕在线升级程序来拷贝主板原始的 BIOS 程序。

2.1.1 华硕在线升级程序(ASUS Update Utility)

华硕在线升级程序是一套可以让您在 Windows[®] 操作系统下,用来管理、保存与 更新主板 BIOS 文件的应用程序。您可以使用华硕在线升级程序来运行以下功能:

> 在使用华硕在线升级程序之前,请先确认您已经通过内部网络对外连接, 或者通过互联网服务供应商(ISP)所提供的连接方式连接到互联网。

· 随主板附赠的驱动程序与应用程序光盘中包含此应用程序。

安装华硕在线升级程序

- 1. 将驱动程序与应用程序光盘放入光驱,会出现【重要提醒】菜单。
- 2. 点击【应用程序】标签,然后点击【Al Suite II】。
- 3. 依据屏幕指示完成操作。



在使用华硕在线升级程序来升级 BIOS 程序之前,请先退出其他所有的 Windows[®] 应用程序。

升级 BIOS 程序

- 1. 点击【开始】>【程序】>【ASUS】>【Al Suite II】>【Al Suite II X.XX.XX】运行 Al Suite II 应用程序。Al Suite II 快速启动栏出现。
- 2. 在快速启动栏中点击【Update】按钮,然后在弹出式菜单中点击【ASUS Update】。华硕在线升级主画面出现。在下拉菜单中选择下列操作之一:

使用网络升级 BIOS 程序

- a. 选择【Update BIOS from the Internet】,然后按下【Next】继续。
- b. 请选择离您最近的华硕 FTP 站点可避免网络堵塞,或者您也可以直接选择 【Auto Select】由系统自行决定。按下【Next】继续。
- c. 接着再选择您欲下载的 BIOS 版本。按下【Next】继续。



华硕在线升级程序可以自行通过网络下载 BIOS 程序。经常更新才能获得 最新的功能。

使用 BIOS 文件升级 BIOS 程序

- a. 选择【Update BIOS from a file】,然后按下【Next】继续。
- b. 在【打开】的窗口中选择 BIOS 文件的所在位置,然后点击【打开】。
- 3. 最后再依照屏幕画面的指示来完成 BIOS 更新的程序。

2.1.2 使用华硕 EZ Flash 2 升级 BIOS 程序

华硕 EZ Flash 2 程序让您能轻松地升级 BIOS 程序,可以不必再到操作系统模式 下运行。



在使用此程序前,请从华硕网站上(<u>http://www.asus.com.cn</u>)下载最 新的 BIOS 文件。

请依据以下步骤使用 EZ Flash 2 升级 BIOS:

- 1. 将保存有最新 BIOS 文件的 USB 闪存盘插入 USB 接口。
- 进入 BIOS 设置程序的高级模式(Advanced Mode) 画面,来到"Tool"菜单 并选择 ASUS EZ Flash 2 Utility 并按下 <Enter> 键将其开启。
- 3. 按下 < Tab > 键切换到 "Driver" 区域。
- 4. 按上/下方向键找到保存有最新 BIOS 文件的 USB 闪存盘,然后按下 < Enter>键。
- 5. 按下 <Tab> 键切换到 "Folder Info" 区域。
- 6. 按上/下方向键找到最新 BIOS 文件,然后按下 <Enter> 键开始更新 BIOS。 更新完成后重新启动电脑。



•本功能仅支持采用 FAT 32/16 格式单一分区的 USB 设备,如 USB 闪存盘。

·当升级 BIOS 时,请勿关闭或重置系统以避免系统开机失败。

2.1.3 使用 CrashFree BIOS 3 程序恢复 BIOS 程序

华硕最新自行研发的 CrashFree BIOS 3 工具程序,让您在当 BIOS 程序和数据被 病毒入侵或毁坏时,可以轻松地从驱动程序与应用程序光盘,或是从含有最新或原始 BIOS 文件的 USB 闪存盘中恢复 BIOS 程序的数据。



- •在使用此应用程序前,请先将移动存储设备中的 BIOS 文件重命名为 H61ME.CAP。
- •驱动程序与应用程序光盘中的 BIOS 可能不是最新版本。请从华硕网站上(<u>http://www.asus.com.cn</u>)下载最新的 BIOS 文件。

恢复 BIOS 程序:

请依照下列步骤恢复 BIOS 程序:

- 1. 开启系统。
- 将存有 BIOS 文件的驱动程序与应用程序光盘放入光驱,或 USB 闪存盘插入 USB 接口。
- 3. 接着工具程序便会自动检查存储设备中是否存有 BIOS 文件。当搜索到 BIOS 文件后,工具程序会开始读取 BIOS 文件并自动进入 EZ Flash 2 应用程序。
- 系统要求您进入 BIOS 设置程序来恢复 BIOS 设置。为确保系统的兼容性与稳定性,建议您按下 <F5> 来加载默认 BIOS 设置值。



当升级 BIOS 时,请勿关闭或重置系统!若是这么做,将可能导致系统开机失败。

2.1.4 华硕 BIOS Updater

华硕 BIOS Updater 可让您在 DOS 环境下升级 BIOS 文件。本程序也可让您复制现 行系统中的 BIOS 文件作为备份,如果在升级 BIOS 过程中遭遇 BIOS 文件损坏或升级 失败的情况,可以重新载入这份复制的文件恢复系统状态。



升级 BIOS 之前

- 1. 准备好主板的驱动程序与应用程序光盘,及一个 FAT32/16 格式单一分区的 USB 闪存盘。
- 从华硕网站 (<u>http://support.asus.com</u>)下载最新的 BIOS 文件和 BIOS Updater 工具程序,并将它们保存于 USB 闪存盘中。



DOS 环境中不支持 NTFS 格式。请勿将 BIOS 文件与 BIOS Updater 工具 程序保存于 NTFS 格式的硬盘或 USB 闪存盘中。

3. 关闭电脑并移除所有 SATA 硬盘(可选)。

在 DOS 环境中启动系统

- 1. 将保存有最新的 BIOS 文件和 BIOS Updater 工具程序的 USB 闪存盘连接到电脑的 USB 接口。
- 2. 启动电脑。当 ASUS 图标出现时,按下 <F8> 以显示 "BIOS Boot Device Select Menu"菜单。



3. 选择 USB 设备作为启动设备。此时 DOS 画面出现。



升级 BIOS 文件

请依照以下步骤用 BIOS Updater 工具程序升级 BIOS 文件:

1. 在 FreeDOS 提示符后输入 bupdater /pc /g 并按下 <Enter>。

```
D:\>bupdater /pc /g
```

2. BIOS Updater 画面出现,如下图。

BOARD: H VER: 030 DATE: 11 PATH: A:	61M-E 3 /07/2012	BOARD: Unknown VER: Unknown DATE: Unknown
A:	H61ME.CAP	8390656 2012-11-07 17:30:48

3. 按下 <Tab> 键在各设置栏之间切换,接着用 <Up/Down/Home/End> 键来 选择 BIOS 文件并按下 <Enter>。BIOS Updater 会检查您所选择的 BIOS 文件 并提示您确认是否要升级 BIOS。



4. 选择 [Yes] 并按下 <Enter>。当 BIOS 升级完毕后,按 <ESC> 退出 BIOS Updater。重新启动您的电脑。



当升级 BIOS 时,请勿关闭或重置系统!若是这么做,将可能导致系统 开机失败。

```
(E)
```

- 对于 BIOS Updater 1.30 或更高版本,当 BIOS 升级完毕后,工具程序 会自动回到 DOS 画面。
- •BIOS 程序的出厂默认值可让系统运行处于最佳性能。若系统因您改变 BIOS 程序而导致不稳定,请读取出厂默认值来保持系统的稳定。请 在 Exit 菜单中选择【Load Optimized Defaults】项目。详细说明请参 考 "2.9 退出 BIOS 程序"一节。
- 若您之前移除了所有 SATA 硬盘,当 BIOS 升级完成后,请确认将所有 SATA 硬盘重新连接到主板。

2.2 BIOS 程序设置

BIOS 设置程序用于更新或设置 BIOS。BIOS 设置画面中标示了操作功能键与简明的操作说明,帮助您进行系统设置。

在开机时进入 BIOS 设置,您可以依据以下步骤进行:

在系统自检(POST)过程中按下 < Delete > 键。若不按下 < Delete > 键, 自检会 继续进行。

在 POST 过程结束后再进入 BIOS 设置,您可以选择以下任一步骤进行:

- 按下 <Ctrl> + <Alt> + 键。
- 按下机箱上的 < RESET > 键重新开机。
- 您也可以将电脑关闭然后再重新开机。请在尝试了以上两种方法失败后再选择这一操作。



通过电源键、Reset 键或 <Ctrl> + <Alt> + 键强迫正在运行 的系统重新开机会损坏到您的数据或系统,我们建议您正确地关闭正在运 行的系统。



- 在本章节的 BIOS 程序画面仅供参考,将可能与您所见到的画面有所差异。
- ·请至华硕网站 www.asus.com.cn 下载本主板最新的 BIOS 文件。
- •若您要使用鼠标控制 BIOS 设置程序,请在主板上连接一个 USB 鼠标。
- BIOS 程序的出厂默认值可让系统运行处于最佳性能,但是若系统因您 改变 BIOS 程序而导致不稳定,请读取出厂默认值来保持系统的稳定。 请参阅"2.9 退出 BIOS 程序"一节中【Load Optimized Defaults】项 目的详细说明。
- 变更任何 BIOS 设置后,若系统无法启动,尝试清除 CMOS 数据并将 主板恢复至默认设置。请参阅"1.7 跳线选择区"一节中关于清除 RTC RAM 的详细说明。

BIOS 菜单画面

BIOS 设置程序有两种使用模式:EZ 模式(EZ Mode)与高级模式(Advanced Mode)。您可以在"Exit"菜单中变更模式,或通过 EZ 模式/高级模式画面中的【Exit/Advanced Mode】按钮来变更。

EZ 模式(EZ Mode)

默认情况下,当您进入 BIOS 设置程序后,EZ 模式(EZ Mode)画面就会出现。 EZ 模式(EZ Mode)显示基本系统信息概要,并用来选择显示语言、系统性能模 式与启动设备顺序。要进入高级模式(Advanced Mode),点击【Exit/Advanced Mode】按钮,然后选择高级模式(Advanced Mode)。





启动设备项目依据系统中安装的设备而定。

·只有安装了启动设备后,【Boot Menu(F8)】按钮才可用。

高级模式(Advanced Mode)

高级模式(Advanced Mode)为有经验的终端用户提供高级的 BIOS 设置项目。以下画面显示了高级模式(Advanced Mode)画面之一。详细设置信息请参考以下部分的说明。



功能表列

BIOS 设置程序最上方各菜单功能说明如下:

Main	本项目提供系统基本设置
Ai Tweaker	本项目用于变更超频设置
Advanced	本项目提供系统高级功能设置
Monitor	本项目显示系统温度、电源状态,并变更风扇设置settings
Boot	本项目提供系统开启设置
Tool	本项目提供特殊功能设置
Exit	本项目提供退出 BIOS 设置程序与出厂默认值还原功能

菜单项目

在功能表列选定选项时,被选择的功能将会反白,并在菜单项目区域内出现相应 的项目。

点击功能表列中的其他项目(例如:Ai Tweaker、Advanced、Monitor、Boot、 Tool 与 Exit) 会出现该项目不同的选项。

返回按钮

当进入子菜单时,此按钮会出现。按下 < Esc > 或使用 USB 鼠标点击此按钮回到 前一个菜单画面。

子菜单

在菜单画面中,若功能选项前面有一个小三角形标记,代表此选项有子菜单,您 可利用方向键来选择项目,并按下 <Enter> 键来进入子菜单。

设置窗口

在菜单中选择功能项目,然后按下 <Enter> 键,程序将会显示包含此功能所提供的选项小窗口,您可以利用此窗口来设置您所想要的设置。

滚动条

在菜单画面的右方若出现滚动条,即代表此页选项超过可显示的画面,您可利用 上/下方向键或是 PageUp/PageDown 键来切换画面。

操作功能键

在菜单画面的右下方为操作功能键说明,请参照功能键说明来选择及改变各项功能。

在线操作说明

在菜单画面的右上方为目前所选择的作用选项的功能说明,此说明会依选项的不 同而自动变更。

设置值

此区域显示菜单项目的设置值。这些项目中,有的功能选项仅为告知用户目前运 行状态,并无法更改,此类项目就会以淡灰色显示。而可更改的项目,当您使用方向 键移动项目时,被选择的项目以反白显示。

设置值被选择后以反白显示。要改变设置值请选择此项目,并按下 < Enter> 键 以显示设置值列表。

2.3 主菜单(Main)

当您进入 BIOS 设置程序的高级模式(Advanced Mode)时,首先出现的第一个 画面即为主菜单。主菜单显示系统信息概要,用来设置系统日期、时间、语言与安全 设置。

/ISUS UTIT	BIOS Utility - Arty	ancea Maae			E 400
	Ci Terster	Eig Neurcol	C	ل العل	
HUI Information HUE Section Raild Date W. Version South Railon St			1000 x64 11/497/0412 9.1.2.110	Owner the system	defailt language
CIV Information Intel00 Specifi Specifi Benory Informat Intel Revery	10 15-2400 CPU e 3.159	Re -	1100 Mile 1976 HE GREU		
Sales Language		_	Digitità		
System Bate System Time Receive Level			Describen (U.V.)/2009) 22-07-23 Administratur	+- Select Screen Ti: Select Hen Extern Select -/- Change Opt FI: General Help	

2.3.1 System Language [English]

用来选择 BIOS 语言。设置值有:[English] [Français] [Español] [Deutsch] [Русский] [日本語] [繁體中文] [简体中文]

2.3.2 System Date [Day xx/xx/xxxx]

设置您的系统日期(通常是目前的日期)。

2.3.3 System Time [xx:xx:xx]

设置系统的时间(通常是目前的时间)。

2.3.4 安全性菜单(Security)

本菜单可让您改变系统安全设置。



- 若您忘记设置的 BIOS 密码,可以采用清除 CMOS 实时钟(RTC)存储器。请参阅"1.7 跳线选择区"一节取得更多信息。
- 屏幕上方的【Administrator】或【User Password】项目显示为默认值 [Not Installed]。设置密码后,这些项目显示为[Installed]。

管理员密码(Administrator Password)

若您已经设置了一个管理员密码,建议您输入管理员密码来进入系统。否则,您 只能看到或变更 BIOS 设置程序中的部分内容。

请依照以下步骤设置系统管理员密码:

- 1. 选择【Administrator Password】项目并按下 < Enter >。
- 2. 在"Create New Password"窗口出现时,输入欲设置的密码,输入完成按下 <Enter>。
- 3. 在弹出的确认窗口中再一次输入密码以确认密码正确。

请依照以下步骤变更系统管理员密码:

- 1. 选择【Administrator Password】项目并按下 < Enter >。
- 2. 在 "Enter Current Password" 窗口出现时,输入现在的密码,输入完成按下 <Enter>。
- 3. 在"Create New Password"窗口出现时,输入欲设置的新密码,输入完成按下 < Enter >。
- 4. 在弹出的确认窗口中再一次输入密码以确认密码正确。

若要清除管理员密码,请依据变更管理员密码相同步骤操作,但在确认窗口出现时 直接按下 <Enter> 键以创建/确认密码。清除了密码后,屏幕顶部的【Administrator Password】项目显示为 [Not Installed]。

用户密码(User Password)

若您已经设置了一个用户密码,您必须输入用户密码进入系统。屏幕顶部的 【User Password】项目显示为默认值 [Not Installed]。设置密码后,此项目会显示为 [Installed]。

请依照以下步骤设置用户密码:

- 1. 选择【User Password】项目并按下 < Enter >。
- 2. 在"Create New Password"窗口出现时,输入欲设置的密码,输入完成按下 <Enter>。
- 3. 在弹出的确认窗口中再一次输入密码以确认密码正确。

请依照以下步骤变更用户密码:

- 1. 选择【User Password】项目并按下 < Enter >。
- 2. 在 "Enter Current Password" 窗口出现时,输入现在的密码,输入完成按下 <Enter >。
- 3. 在"Create New Password"窗口出现时,输入欲设置的新密码,输入完成按下 < Enter > 。
- 4. 在弹出的确认窗口中再一次输入密码以确认密码正确。

若要清除用户密码,请依据变更用户密码相同步骤操作,但在确认窗口出现时直接按下 <Enter> 键以创建/确认密码。清除了密码后,屏幕顶部的【User Password】项目显示为 [Not Installed]。

2.4 Ai Tweaker 菜单(Ai Tweaker)

Ai Tweaker 菜单项目可让您设置超频的相关选项。



Target CPU Turbo-Mode Speed : xxxxMHz

显示了 CPU Turbo 模式速度。

Target DRAM Speed : xxxxMHz

显示了当前的 DRAM 速度。

2.4.1 CPU bus speed : DRAM speed ratio mode [Auto]

本项目可让您设置 CPU 总线速度与 DRAM 速度的比值模式。

- [Auto] DRAM 速度设为最优化设置。
- [100:133] CPU 总线速度与 DRAM 速度的比值设为 100:133。
- [100:100] CPU 总线速度与 DRAM 速度的比值设为 100:100。

2.4.2 Memory Frequency [Auto]

本项目可设置内存操作频率。设置值有:[Auto][DDR3-800MHz][DDR3-1066MHz] [DDR3-1333MHz] [DDR3-1400MHz] [DDR3-1600MHz] [DDR3-1800MHz] [DDR3-1866MHz] [DDR3-2000MHz] [DDR3-2133MHz] [DDR3-2200MHz] [DDR3-2400MHz] [DDR3-2600MHz] [DDR3-2666MHz] [DDR3-2800MHz] [DDR3-2933MHz] [DDR3-3000MHz] [DDR3-3200MHz]

设置值选项因系统安装的 CPU 不同而有差异。



设置过高的处理器频率将会导致系统的不稳定与硬件损坏,当系统出现 不稳定的状况时,建议您使用默认值。

2.4.3 iGPU Max. Frequency [Auto]

本项目用来设置 iGPU 最大频率。设置值以 50MHz 为间隔,设置值范围为 xxxxMhz(因 CPU 而异)至 3000MHz。使用 <+>/<-> 键调整设置值。

2.4.4 内存时序控制(DRAM Timing Control)

本菜单中的子项目用来设置内存时序控制功能。使用 <+>/<-> 键调整设置值。要 恢复默认设置,使用键盘输入 [auto],然后按下 <Enter>。



2.4.5 处理器电源管理(CPU Power Management)

本菜单中的子项目用来设置 CPU 倍频与功能。

CPU Ratio [Auto]

本项目用来手动调整最大 non-turbo CPU 倍频。请使用 <+>/<-> 键或数字键盘来 调整。设置值会随着所安装的处理器而有不同。

Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]

本项目用来开启或关闭增强型 Intel® SpeedStep 技术(EIST)。

[Disabled] 关闭此功能。

[Enabled] 由操作系统动态调整处理器电压与核心频率,减少电能消耗与热量产生。

Turbo Mode [Enabled]

[Enabled] 允许处理器核心以快于规格中标示的速度运行。

[Disabled] 关闭此功能。



以下前三个项目仅在【Turbo Mode】项目设为 [Enabled] 时才会出现。

Long Duration Power Limit [Auto]

可让您限制 Turbo Ratio 的长时间维持电力。使用 <+> / <-> 键调整设置值。

Long Duration Maintained [Auto]

可让您保持 Turbo Ratio 的长时间维持电力。使用 <+> / <-> 键调整设置值。

Short Duration Power Limit [Auto]

可让您限制 Turbo Ratio 的短时间维持电力。使用 <+> / <-> 键调整设置值。

Primary Plane Current Limit [Auto]

处理器核心在任意时间可允许的最大瞬时电流。此数值的设置以 0.125A 为增量进行调整。请使用 <+> 和 <-> 键调整数值。

Secondary Plane Current Limit [Auto]

内置显示核心在任意时间可允许的最大瞬时电流。此数值的设置以 0.125A 为增量进行调整。请使用 <+> 和 <-> 键调整数值。

2.5 高级菜单(Advanced)

高级菜单可让您改变中央处理器与其他系统设备的细部设置。



注意!在您设置本高级菜单的设置时,不正确的数值将导致系统损坏。



2.5.1 处理器设置(CPU Configuration)

本项目显示 BIOS 自动侦测的中央处理器各项信息。

.

子菜单中显示的项目依据所安装的 CPU型号而有所不同。

Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

[Enabled] 使过热的 CPU 降低时钟速度以降温。

[Disabled] 关闭 CPU 热量监控功能。

Active Processor Cores [All]

本项目用来选择每个处理器封包中激活的 CPU 核心数。设置值有:[All][1][2][3]

Limit CPUID Maximum [Disabled]

[Enabled]启动不支持带有扩展 CPUID 功能的中央处理器的 legacy 操作系统。[Disabled]关闭此功能。

Execute Disable Bit [Enabled]

[Enabled] 开启 No-Execution Page Protection技术。

[Disabled] 强迫 XD 功能总是降低至 0。

Intel Virtualization Technology [Disabled]

[Enabled] 让一个平台在独立分区运行多个操作系统与应用程序,让一台电脑系统发挥多个虚拟系统的功能。

[Disabled] 关闭此功能。

Hardware Prefetcher [Enabled]

[Enabled] 让件平台同时独立执行多个作系统,让一个系统虚拟为多个系统。

[Disabled] 关闭此功能。

Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

[Enabled] 让件平台执行相邻缓存线预取。

[Disabled] 关闭此功能。

CPU 电源管理设置(CPU Power Management Configuration)

```
CPU Ratio [Auto]
```

本项目用来调整处理器核心时钟与 BCLK 频率的比值,请使用 <+> 与 <-> 按键来调整数值。设置值会根据安装的处理器而有所不同。

```
Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]
```

本项目可以让您启动或关闭 Intel EIST 技术(Enhanced Intel[®] SpeedStep Technology)。

[Disabled] 处理器会以默认速度运行。

[Enabled] 处理器的速度由操作系统控制。

Turbo Mode [Enabled]

用来开启或关闭 Intel[®] Turbo Mode 技术。

[Enabled] 允许处理器核心以快于规格中标示的速度运行。

[Disabled] 关闭此功能。

CPU C1E [Auto]

开启或关闭 C1E 支持功能。

- [Auto] 将本项目设置为自动。
- [Disabled] 关闭本功能。
- [Enabled] 开启 C1E 支持功能。若要开启 Enhanced Halt State 功能,本 项目必须设置为 [Enabled]。

CPU C3 Report [Auto]

本项目用来开启或关闭发送 CPU C3 报告至操作系统。

- [Auto] 将本项目设置为自动。
- [Disabled] 关闭本功能。
- [Enabled] 开启 C3 报告功能。若要开启 Enhanced Halt State 功能,本项 目必须设置为 [Enabled]。

CPU C6 Report [Auto]

本项目用来开启或关闭发送 CPU C6 报告至操作系统。

- [Auto] 将本项目设置为自动。
- [Disabled] 关闭本功能。
- [Enabled] 开启 C6 报告功能。若要开启 Enhanced Halt State 功能,本项 目必须设置为 [Enabled]。

2.5.2 PCH 设置 (PCH Configuration)

High Precision Timer [Enabled]

本项目用来开启或关闭高精确事件计时器。设置值有:[Enabled] [Disabled]

Intel(R) Rapid Start Technology

Intel(R) Rapid Start Technology [Disabled]

本项目用来开启或关闭 Intel(R) Rapid Start Technology。设置值有:[Enabled] [Disabled]



以下三个项目只有在您将【Intel(R) Rapid Start Technology】项目设置为 [Enabled] 时才会出现。

Entry on S3 RTC Wake [Enabled]

本项目可以让您启动或关闭 S3 RTC 唤醒时的 iFFS 调用。设置值有: [Enabled] [Disabled]

Entry After [Immediately]

本项目只有在您将 [Entry on S3 RTC Wake] 项目设置为 [Enabled] 时才会出现,可让您设置 S3 的 RTC 唤醒计时器。设置值有:[Immediately] [1 minute] [2 minute] [5 minute] [10 minute] [15 minute] [30 minute] [1 hour] [2 hours]

Active Page Threshold Support [Disbaled]

本项目可以让您启动或关闭 Active Page Threshold 支持。设置值有: [Enabled] [Disabled]

Active Memory Threshold [x]

本项目只有在您将【Active Page Threshold Support】项目设置为 [Enabled] 时才会出现,让您设置 Active Memory Threshold。当分隔区大小大于 Active Page Threshold 大小时,系统将开始支持 Intel(R) Rapid Start 技术。当本项目 设置为零时,系统将自动检查在 S3 时分隔区的大小是否足够。请用数字键盘 输入数值。 Intel(R) Smart Connect Technology

ISCT Configuration [Disabled]

本项目可以让您启动或关闭 ISCT 设置。设置值有:[Enabled] [Disabled]

2.5.3 SATA 设备设置(SATA Configuration)

当您进入 BIOS 设置程序时,程序会自动检测系统已存在的 SATA 设备。若对应接口中没有安装 SATA 设备,则【SATA Port】项目显示为 [Not Present]。

SATA Mode Selection [AHCI]

本项目用来进行 SATA 设置。

[Disabled] 关闭 SATA 功能。

[IDE] 若您要将 Serial ATA 硬盘作为 Parallel ATA 物理存储设备,请设为 [IDE]。

[AHCI]

若您要让 Serial ATA 硬盘使用 AHCI(Advanced Host Controller Interface),请设为 [AHCI]。AHCI 允许内置存储驱动器开启高级 Serial ATA 功能,通过原生命今排序技术来提升工作性能。



由于 H61 芯片组的限制,AHCI 模式仅支持 Windows® Vista / Windows® 7 操作系统。在 Windows® XP 操作系统中请使用 IDE 模式。

S.M.A.R.T. Status Check [Enabled]

自动检测、分析、报告技术(SMART Monitoring、Analysis 与 Reporting Technology) 是一个监控系统。当您的硬盘出现读取/写入错误时,此功能可让硬盘在开机自检 (POST)时报告警报信息。设置值有:[Enabled][Disabled]

Hot Plug [Disabled]

本项目只有在【SATA Mode Selection】项目设置为 [AHC] 时才会出现。用来启动或 关闭支持 SATA 设备热插拔功能。设置值有:[Disabled] [Enabled]。

2.5.4 系统代理设置(System Agent Configuration)

Memory Remap Feature [Enabled]

[Enabled] 启动 4GB 以上内存条映射。

[Disabled] 关闭此功能。

Graphics Configuration

Primary Display [Auto]

本项目让您选择用何种图形设备作为首选启动设备。设置值有:[Auto] [iGPU] [PCIE]

iGPU Memory [Auto]

本项目用来设置内置显示设备共享显存。设置值有:[Auto] [32M] [64M] [96M] [128M] ~ [448M] [480M] [512M] [1024M]

Render Standby [Enabled]

本项目用来开启或关闭内置显示设备的 Render Standby 功能。设置值有: [Disabled] [Enabled] iGPU Multi-Monitor [Disabled]

本项目用来开启或关闭内置显示设备的多显示器支持以使用附加显示设备。若要支持 Lucid Virtu Universal MVP 功能,请将本项目设置为 [Enabled] 以同时 支持内置显示设备与独立显示设备。内置显示设备的内存容量保持在 64MB。 设置值有:[Disabled] [Enabled]

2.5.5 USB 设备设置(USB Configuration)

本菜单可让您变更 USB 设备的各项相关设置。



【USB Devices】项目显示自动侦测到的 USB 设备。若无连接任何设备,则会显示 [None]。

Intel USB2.0 EHCI Controller [Enabled]

[Disabled] 关闭 Intel USB2.0 EHCI 控制器。

[Enabled] 开启 Intel USB2.0 EHCI 控制器。

Legacy USB Support [Enabled]

[Enabled] 开启 Legacy 操作系统对 USB 设备的支持。

[Disabled] USB 设备仅在 BIOS 设置程序中可用。

[Auto] 允许系统在开机时侦测是否存在 USB 设备。若存在,USB 控制器 legacy 模式开启。若不存在,legacy USB 支持功能关闭。

EHCI Hand-off [Disabled]

[Enabled] 开启对不支持 EHCI hand-off 功能的操作系统支持。

[Disabled] 关闭此功能。

USB Single Port Control

USB1~10 [Enabled]

本项目用来开启或关闭单独的 USB 接口。请参考本手册中"1.3.3 主板结构 图"章节了解 USB 接口的位置。



USB 接口序号可能不是连续的。

2.5.6 内置设备设置(Onboard Devices Configuration)

HD Audio Controller [Enabled]

[Enabled] 开启高保真音频控制器。

[Disabled] 关闭此功能。



只有当【HD Audio Controller】项目设为 [Enabled] 时以下两个项目才会出现。

Front Panel Type [HD]

依据前面板音频模块支持的音频标准,设置前面板音频接口(AAFP)模式为 legacy AC'97或高保真音频。

[HD] 将前面板音频接口(AAFP)模式设置为高保真音频。

[AC97] 将前面板音频接口(AAFP)模式设置为 legacy AC'97。

Realtek LAN Controller [Enabled]

[Enabled] 开启 Realtek LAN 控制器。

[Disabled] 关闭此控制器。

Realtek PXE OPROM [Disabled]

只有当将【Realtek LAN Controller】项目设置为 [Enabled] 时,此项目才会出现,用来开启或关闭 Realtek LAN 控制器的 Rom 帮助。设置值有: [Enabled] [Disabled]

2.5.7 高级电源管理设置(APM)

Restore AC Power Loss [Power Off]

[Power On] 当 AC 电源中断之后系统维持开机状态。

[Power Off] 在 AC 电源中断之后系统将进入关闭状态。

[Last State] 将系统设定恢复到电源未中断之前的状态。

Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

[Disabled] 关闭 PS/2 键盘唤醒功能。

[Space Bar] 通过 PS/2 键盘上的空格键唤醒系统。

[Ctrl-Esc] 通过 PS/2 键盘上的 <Ctrl+Esc> 键唤醒系统。

[Power Key] 通过 PS/2 键盘上的电源键唤醒系统。要使用本功能,ATX 电源必须 可提供至少 1A 的电流与 +5VSB 的电压。

Power On By PS/2 Mouse [Disabled]

[Disabled] 关闭 PS/2 鼠标唤醒功能。

[Enabled] 开启 PS/2 鼠标唤醒功能。要使用本功能,ATX 电源必须可提供至少 1A 的电流与 +5VSB 的电压。

Power On By PCIE [Disabled]

[Disabled] 关闭 PCIE 设备唤醒功能。

[Enabled] 开启 PCIE 设备唤醒功能。

Power On By RTC [Disabled]

[Disabled] 关闭实时钟(RTC)唤醒功能。

 [Enabled]
 若设为 [Enabled],将出现 RTC Alarm Date (Days) 与 Hour/Minute/ Second 子项目,您可以自行设置时间让系统自动启动。

RTC Alarm Date (Days)

本项目只有在您将前一项目设置为 [Enabled] 时才会出现,可让您设置 RTC 唤醒日期。若您设置为零,代表设置为每一天。请用 <+> 与 <-> 键进行调整。

- Hour / - Mimute / - Second

本项目用来设置 RTC 唤醒时间。请用 <+> 与 <-> 键进行调整。

2.5.8 网络堆栈(Network Stack)

Network Stack [Disabled]

本项目用来开启或关闭 UEFI 网络堆栈。设置值有:[Disabled] [Enabled]



只有当您将【Network Stack】项目设置为 [Enabled] 时此项目才会出现。

Ipv4 PXE Support [Enabled]

本项目用来开启或关闭 lpv4 PXE 启动项支持。设置值有:[Disabled] [Enabled] lpv6 PXE Support [Enabled]

本项目用来开启或关闭 lpv6 PXE 启动项支持。设置值有:[Disabled] [Enabled]

2.6 监控菜单(Monitor)

本菜单显示系统温度/电源状态,并可用来变更风扇设置。

SUS UEFEBIO		anced Mode			C 411
E	4	⊊ə	G	ڻ U	8
Balt	Rt Tentler	Numeral	Notitor	Rot	Tecl
CPU Temperatory		-	arc / 4975	CPU Temperature	
NE Temperature			H*C / +53*F		
CPU Tan Speed			3199 888		
Oversis Fin Speed			N/R		
CPU Buildinger			-1.120 0		
3.30 Voltage			-3.222 0		
SV Veltuge			-5.500 U		
129 Poltage			+11.809 0		
CTU Q-Fan Control			Inchief.	+) Select Screen	
CIVI Tim Speed Low L1	#it		200 1711	Entry: Select	
CPU Fae Profile			Standard	F1: General Help F2: Provines Walser	
Oassis @ Fes Contro			Inchine	P3: Shartost P5: Optimized Deta	
Oversis Fen Speed Le	w Linit		600 EPH	F12: Print Screen	

向下滚动以显示以下项目:

Chasoin Fan Profile	Standard	Fil beneral http 72: Yusion Value Fl: Sherbert Fl: Dethesed befaults
Arti Surge Support	Dashird	F10 Seven CK: Luit F12: Frint Screen
Version 2.19	1250 - Copyright (C) -2012 Recrission Pega	trends. Inc.

2.6.1 CPU Temperature / MB Temperature [xxx°C/xxx°F]

本主板具备了中央处理器 / 主板的温度感测器,可自动检测并显示目前处理器的温度。若您不想显示检测到的温度,请选择 [lgnored]。

2.6.2 CPU / Chassis Fan Speed [xxxx RPM] 或 [Ignore] / [N/A]

主板具备中央处理器 / 电源风扇转速 RPM (Rotations Per Minute)监控功能。 如果主板上没有连接风扇,这里会显示 [N/A]。若您不想显示检测到的速度,请选择 [Ignored]。

2.6.3 CPU Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage

本系列主板具有电压监控的功能,用来确保主板以及 CPU 接受正确的电压准位,以及稳定的电流供应。若您不想检测此项目,请选择 [gnored]。

2.6.4 CPU Q-Fan Control [Enabled]

[Disabled] 关闭 CPU Q-Fan 控制功能。 [Enabled] 开启 CPU Q-Fan 控制功能。

CPU Fan Speed Low Limit [200 RPM]

只有将【CPU Q-Fan Control】项目设为 [Enabled] 时,此项目才会出现,用来 关闭或设置 CPU 风扇警报速度。设置值有:[Ignore] [100 RPM] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM]

CPU Fan Profile [Standard]

只有将【CPU Q-Fan Control】项目设为 [Enabled] 时,此项目才会出现,用 来设置 CPU 风扇适当的性能模式。

[Standard] 设置为 [Standard] 让 CPU 风扇根据机箱的温度自动调整。

[Silent] 设置为 [Silent] 将 CPU 风扇速度调整到最低,并拥有最安静的运行 环境。

[Turbo] 设置为 [Turbo] 来获得 CPU 风扇的最大转速。

[Manual] 设置为 [Manual] 手动设置具体的 CPU 风扇转速控制参数。



只有将【CPU Fan Profile】项目设为 [Manual] 时,以下项目才会出现。

CPU Upper Temperature [70]

使用 <+> / <-> 键调整 CPU 温度上限。设置值范围从 20℃ 到 75℃。

CPU Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

使用 <+> / <-> 键调整 CPU 风扇最大转速。设置值范围从 20% 到 100%。 当 CPU 温度达到上限时, CPU 风扇会以最大的转速运行。

CPU Lower Temperature [20]

使用 <+> / <-> 键调整 CPU 温度下限。

CPU Fan Min. Duty Cycle(%) [20]

使用 <+> / <-> 键调整 CPU 风扇最小转速。设置值范围从 0% 到 100%。 当 CPU 温度低于 40℃ 时,CPU 风扇会以最小的转速运行。

2.6.5 Chassis Q-Fan Control [Enabled]

[Disabled] 关闭机箱 Q-Fan 控制功能。

[Enabled] 开启机箱 Q-Fan 控制功能。

Chassis Fan Speed Low Limit [600 RPM]

只有将【Chassis Q-Fan Control】项目设为 [Enabled] 时,此项目才会出现,用来关闭或设置机箱风扇警报速度。设置值有:[Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

Chassis Fan Profile [Standard]

只有将【Chassis Q-Fan Control】项目设为 [Enabled] 时,此项目才会出现,用来设置机箱风扇适当的性能模式。

[Standard] 设置为 [Standard] 让机箱风扇根据机箱的温度自动调整。

[Silent] 设置为 [Silent] 将机箱风扇速度调整到最低,并拥有最安静的运行 环境。

[Turbo] 设置为 [Turbo] 来获得机箱风扇的最大转速。

[Manual] 设置为 [Manual] 手动设置具体的机箱风扇转速控制参数。



只有将【Chassis Fan Profile】项目设为 [Manual] 时,以下项目才会出现。

Chassis Upper Temperature [70]

使用 <+> / <-> 键调整机箱温度上限。设置值范围从 40℃ 到 90℃。

Chassis Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

使用 <+> / <-> 键调整机箱风扇最大转速。设置值范围从 60% 到 100%。 当机箱温度达到上限时,机箱风扇会以最大的转速运行。

Chassis Lower Temperature [40]

显示机箱温度下限。

Chassis Fan Min. Duty Cycle(%) [60]

使用 <+> / <-> 键调整机箱风扇最小转速。设置值范围从 60% 到 100%。 当机箱温度低于 40℃ 时,机箱风扇会以最小的转速运行。

2.6.6 Anti Surge Support [Enabled]

本项目用来开启或关闭电涌全保护功能。设置值有:[Disabled] [Enabled]

2.7 启动菜单(Boot)

本菜单可让您改变系统启动设备与相关功能。



向下滚动以显示以下项目:

+ - Select Scores
fi: Select Item Ester: Select √-: Charge Syt.
P1: General Help F2: Province Walsen F1: Shortcet
Fin Optimized Defaults FDD: Seen LDC: Exit. F12: Frint Screen

2.7.1 Fast Boot [Enabled]

开启或关闭启动时初始化最少的设备以进行快速启动。设置值有:[Disabled] [Enabled]

Ø	只有当【	Fast Boot】项目设为 [Enabled] 时以下四个项目才会出现。
USB Supp	ort [Par	tial Initialization]
[Disabled]		在操作系统启动前所有 USB 设备都不可用,以缩短 POST 时间。
[Full Initializa	ation]	在开机自检(POST)过程中所有 USB 设备都可用。这将延长 POST 时间。
[Partial Initia	alization]	为缩短 POST 时间,POST 过程中只有连接键盘和鼠标的 USB 接口可用。
PS/2 Keyt	ooard ar	id Mouse Support [Auto]
只有当【 标时,本项	(Fast Boo 目才会生)	ot】项目设为 [Enabled] 且系统已连接了 PS/2 键盘与 PS/2 鼠 效。
[Auto]	当间	PS/2 设备未重新连接或更改时,为获得更快的 BIOS POST 时 ,PS/2 设备在系统启动或重启时可用。
[Full Initializa	ation]为 延	获得完整的系统控制,在 POST 过程中 PS/2 设备可用。此将 长 POST 时间。
[Disabled]	为 统	尽量缩短 POST 时间,所有的 PS/2 设备将在系统进入操作系 后才可用。
Network S	Stack Dri	ver Support [Disabled]
[Disabled] [Enabled]	BIOS 允许	跳过网络堆栈驱动并尝试从下一个设备启动。 BIOS 由网络堆栈驱动启动。
Next Boot	t after A	C Power Loss [Normal Boot]
[Normal Bod [Fast Boot]	ot] AC E AC E	电源中断后,在下一次启动时回到正常启动。 电源中断后,在下一次启动时加速启动。
2.7.2 F	ull Scree	en Logo [Enabled]

[Enabled] 开启使用个性化开机画面功能。 [Disabled] 关闭个性化开机画面功能。



如果您欲使用华硕 MyLogo2™ 功能,请务必将【Full Screen Logo】项 目设置为 [Enabled]。 POST Delay Time [3 sec]

只有当【Full Screen Logo】项目设为 [Enabled] 时此项目才会出现,用来设置系统显示开机自检报告的等待时间。本设置仅在正常启动模式下有效。设置值从 1 秒至 10 秒。



本设置仅在正常启动模式下有效。

Post Report [5 sec]

只有当【Full Screen Logo】项目设为 [Disabled] 时此项目才会出现,用来设置系统显示自检(Post) 报告的等待时间。设置值从 1 秒至 10 秒。

- 2.7.3 Bootup NumLock State [On]
- [On] 使 NumLock 键开机时自动启动。
- [Off] 使 NumLock 键开机时不自动启动。

2.7.4 Wait For 'F1' If Error [Enabled]

当您将本项目设为 [Enabled],那么系统在开机过程出现错误信息时,将会等待您按下 <F1> 键确认才会继续进行开机程序。设置值有:[Disabled] [Enabled]

2.7.5 Option ROM Messages [Force BIOS]

[Force BIOS] 在启动过程中,第三方 ROM 信息将会强制显示。

[Keep Current] 只有当第三方厂商将设备设置为显示 ROM 信息时,第三方 ROM 信息才会显示。

2.7.6 Setup Mode [EZ Mode]

 [Advanced Mode]
 将高级模式(Advanced Mode) 画面设为进入 BIOS 设置程序的默认画面。

 [EZ Mode]
 将 EZ 模式(EZ Mode) 画面设为进入 BIOS 设置程序的默认画面。

2.7.7 CSM (Compatibility Support Module)

本项目用来设置 CSM (Compatibility Support Module) 项目以完全支持各种显卡、 启动设备与附加设备已获得更好的兼容性。

Launch CSM [Enabled]

[Auto] 系统自动侦测可启动设备与附加设备。

- [Enabled] 为达到更好的兼容性,开启 CSM 以完全支持非 UEFI 驱动的附加设备,或 Windows UEFI 模式。
- [Disabled] 关闭 CSM 以完全支持 Windows 安全更新 (Security Update) 与安 全启动 (Security Boot)。



只有当【Launch CSM】项目设为 [Enabled] 时,以下四个项目才会出现。

Boot Devices Control [UEFI and Legacy OpROM]

本项目用来选择启动设备的类型。设置值有:[UEFI and Legacy OpROM] [Legacy OpROM only] [UEFI only]

Boot from Network Devices [Legacy OpROM first]

本项目用来选择您想要启动的网络设备类型。设置值有:[Legacy OpROM first] [UEFI driver first] [Ignore]

Boot from Storage Devices [Legacy OpROM first]

本项目用来选择您想要启动的存储设备类型。设置值有:[Both, Legacy OpROM first] [Both, UEFI first] [Legacy OpROM first] [UEFI driver first] [Ignore]

Boot from PCIe/PCI Expansion Devices [Legacy OpROM first]

本项目用来选择您想要启动的 PCIe/PCI 扩展设备类型。设置值有:[Legacy OpROM first] [UEFI driver first]

2.7.8 Security Boot

本项目用来设置安全启动相关的参数。

OS Type [Other OS]

Ŷ

本项目用来选择您所安装的操作系统。

[Windows l	JEFI mode]	执行 Microsoft [®] 安全启动检查。只有在 Windows [®] UEFI 模式或其他 Microsoft [®] 安全启动兼容操作系统中启动时选择此选项。
[Other OS]		在 Windows [®] 非 UEFI 模式、Windows [®] Vista/XP 或其他 Microsoft [®] 不兼容安全启动的操作系统中启动时可获得最佳 功能。Microsoft [®] 安全启动仅在 Windows [®] UEFI 模式可正 常运行。
	只有当【05	、 Type】项目设为 [Windows UFFL mode] 时以下项目才出

Secure Boot Mode [Standard]

现。

本项目用来选择 Secure Boot 如何防止未认证固件、操作系统或 UEFI 驱动程序 在启动时运行。

[Standard] 允许系统自动从 BIOS 数据库加载 Secure Boot 密钥。



只有当【Secure Boot Mode】设为 [Custom] 时以下项目才会出现。

Key Management

只有当【Secure Boot Mode】设为 [Custom] 时此项目才会出现,用来管理安全 启动密钥。

Manage the Secure Boot Keys (PK, KEK, db, dbx)

Install Default Secure Boot keys

本项目让您立即加载默认的安全启动密钥,包括平台密钥(PK),密钥 交换密钥(KEK)、签名数据库(db)与取消签名数据库(dbx)。当一 个密钥被加载后,密钥状态将由 Unloaded 模式变为 Loaded 模式。设置 在重启或下次启动后生效。



密鈅交换密鈅(KEK) 指的是 Microsoft[®] Secure Boot Key 数据库 (KEK)。

Clear Secure Boot keys

只有您加载默认的安全启动密鈅时本项目才会出现。本项目用来清除所有的默认安全启动密钥。

PK Management

平台密銷 (PK) 锁定并保护固件未经允许不得更改。系统会在系统进入操作系统 之前验证 PK。

Load PK from File

本项目用来从 USB 存储设备加载已下载的 PK。

Copy PK to File

本项目用来将 PK 保存至一个 USB 存储设备。

Delete PK

本项目用来从系统删除 PK。一旦 PK 被删除,整个系统的安全启动密钥 将无法激活。设置值有:[Yes][No]



KEK 文件必须格式化为一个基于时间认证变量的 UEFI 变量结构。

KEK Management

KEK(密鈅交换密鈅或密鈅 Key Enrollment Key)管理签名数据库(db)与撤 销签名数据库(dbx)。

Į

密鈅交换密鈅 (KEK) 指的是 Microsoft® Secure Boot Key-Enrollment Key (KEK)。

Load KEK from File

本项目用来加载从 USB 存储设备加载已下载的 KEK。

Copy KEK to File

本项目用来将 KEK 保存至一个 USB 存储设备。

Delete the KEK

本项目用来从系统删除 KEK。设置值有:[Yes] [No]

Append KEK from file

本项目用来从存储设备加载额外的 KEK 用于附加 db 与 dbx 加载管理。

KEK 文件必须格式化为一个基于时间认证变量的 UEFI 变量结构。

db Management

db(认证签名数据库)列出了您可以在单台电脑加载的 UEFI 应用程序、操作 系统加载器与 UEFI 驱动程序的签名者或映像文件。

Load db from File

本项目用来从 USB 存储设备加载已下载的 db。

Copy db from file

本项目用来将 db 保存至一个 USB 存储设备。

Delete the db

本项目用来从系统删除 db。设置值有:[Yes] [No]

Append db from file

本项目用来从存储设备加载一个额外的 db 以安全加载更多的so that more images can be loaded securely.



db 文件必须格式化为一个基于时间认证变量的 UEFI 变量结构。

dbx Management

dbx(撤销签名数据库)列出了 db 项目中不再被信任且不能被加载的被禁止映像文件。

Load dbx from File

本项目用来从 USB 存储设备加载已下载的 dbx。

Copy dbx from file

本项目用来将 dbx 保存至一个 USB 存储设备。

Delete the dbx

本项目用来从系统删除 dbx。设置值有:[Yes] [No]

Append dbx from file

本项目用来从存储设备加载额外的 dbx 以使更多 db 的映像文件无法被加载。



dbx 文件必须格式化为一个基于时间认证变量的 UEFI 变量结构。

2.7.9 启动项目顺序(Boot Option Priorities)

这些项目让您自行选择启动盘并排列开机设备顺序。屏幕上显示的设备数量依据 系统中安装的设备而定。



2.7.10 Boot Override

这些项目显示可用设备。屏幕上显示的设备数量依据系统中安装的设备而定。选择一个项目,从该设备启动。

2.8 工具菜单(Tool)

本工具菜单可以让您针对特别功能进行设置。请选择菜单中的选项并按下 < Enter>键来显示子菜单。



2.8.1 ASUS EZ Flash 2 Utility

本项目可以让您运行 ASUS EZ Flash 2。当您按下 < Enter> 键后,华硕 EZ Flash 2 屏幕会出现。



更多详细信息,请参考"2.1.2 使用华硕 EZ Flash 2 升级 BIOS 程序"部分的说明。

2.8.2 ASUS SPD Information

DIMM Slot # [DIMM_A1]

本项目用来显示安装在选定插槽的内存条的 SPD(Serial Presence Detect)信息。设置值有:[DIMM_A1][DIMM_B1]

2.8.3 ASUS O.C. Profile

本项目用来存储或载入 BIOS 设置。

若没有创建任何设置文件,【Setup Profile Status】项目显示为 [Not Installed]。

Label

允许您输入设置文件标签。

Save to Profile

本项目用来将当前的 BIOS 文件保存到 BIOS Flash 中,并创建一个设置文件。输入一个设置文件号码,按下 <Enter>,再选择 [Yes]。

Load from Profile

本项目用来载入先前保存在 BIOS Flash 中的 BIOS 设置。输入一个设置文件号码,按下 < Enter >,再选择 [Yes]。



•当升级 BIOS 时,请勿关闭或重置系统以避免系统开机失败。

•建议您只在相同的内存 / 处理器设置与 BIOS 版本状态下升级 BIOS 程序。

2.9 退出 BIOS 程序(Exit)

本菜单可让您读取 BIOS 程序出厂默认值与退出 BIOS 程序,并可保存和取消对 BIOS 项目的更改。您可以从"Exit"菜单中进入 EZ 模式(EZ Mode)。

Exit
Load Optimized Defaults
Save Changes & Reset
Discard Changes & Exit
ASUS EZ Mode
Launch EFI Shell from filesystem device

Load Optimized Defaults

本项目用来加载设置菜单中每个参数的默认值。选择了该项目,或者按下 <F5> 键后,系统会弹出一个确认窗口,点击 [Yes] 即可加载默认值。

Save Changes & Reset

完成设置后,在"Exit"菜单中选择此项目以保存您的设置。选择了该项目,或者按下<F10>键后,系统会弹出一个确认窗口,点击[Yes]即可保存变更并退出。

Discard Changes & Exit

本项目可放弃您所做的更改,并退出 BIOS 设置程序。选择了该项目,或者按下 < Esc> 键后,系统会弹出一个确认窗口,点击 [Yes] 即可放弃变更并退出。

ASUS EZ Mode

本项目用来进入 EZ 模式 (EZ Mode) 画面。

Launch EFI Shell from filesystem device

本项目用来开启可用文件系统设备中的 EFI Shell 应用程序(shellx64.efi)。

华硕的联络信息

华硕电脑(上海)有限公司 ASUSTEK COMPUTER (SHANGHAI) CO., LTD

<u>市场信息</u>

地址:上海市闵行莘庄工业区春东路508号 电话:+86-21-54421616 传真:+86-21-54420088 互联网:http://www.asus.com.cn/

<u>技术支持</u>

电话:+86-20-28047506 (400-620-6655) 电子邮件:http://vip.asus.com/VIP2/ Services/TechQuery?lang=zh-cn 在线支持:http://support.asus.com/ techserv/techserv.aspx

华硕电脑公司 ASUSTeK COMPUTER INC.(亚太地区)

<u>市场信息</u>

地址:台湾台北市北投区立德路15号 电话:+886-2-2894-3447 传真:+886-2-2890-7798 电子邮件:info@asus.com.tw 互联网:http://www.asus.com

<u>技术支持</u>

电话:+86-21-38429911 传真:+86-21-58668722, ext. 9101# 在线支持:http://support.asus.com/ techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美国)

<u>市场信息</u>

技术支持

地址: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA 传真: +1-510-608-4555 互联网: http://usa.asus.com 电话:+1-812-282-2787 传真:+1-812-284-0883 在线支持:http://support.asus.com/ techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH(德国/奥地利)

<u>市场信息</u>

地址:Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany 传真:+49-2102-959931 互联网:http://asus.com/de 在线联络:http://eu-rma.asus.com/sales(仅 回答市场相关事务的问题)

<u>技术支持</u>

电话:+49-2102-5789555 传真:+49-2102-959911 在线支持:http://support.asus.com/ techserv/techserv.aspx

<form> Andresident Andresident Andresident Andresident</form>	 EC Declarati	on of Conformity
	We, the undersigned,	segretured preserving - segrences Resulting
	Manufacturer:	ASUSTEK COMPUTER INC.
	Country:	TAIWAN
<form></form>	Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
image: constraint of the constraint	Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
description description	Country:	GERMANY
Image: Section of the section of th	declare the following apparatus:	
Image: Notation of the second and contract restrict and contender restrict and contender restrict and contender restrict an	Product name :	Motherboard
Statution of the constraint interference of the constraint of the const	Model name :	H61M-E
Matrix	conform with the essential requirements of the	following directives:
E Hoston 2010 E Hoston 2010 E Hoston 2010 E Hoston 2011 E Hoston 2010 E Hoston 2010 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2010 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E Hoston 2011 E	X2004/108/EC-EMC Directive	
Image: Name of the state o	X EN 55022:2010 X EN 61000-3-22006+A2:2009 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	X EN 55024:2010 E N 61002-33:2008 E N 62020:2007-411:2011
E1303 23/17/100001 E1303 464/17/1000040 E1303 464/17/1000040 E1303 464/17 (1000140) E1303 464/17/1000140 E1303 464/17/1000040 E1303 464/17 (1000140) E1303 464/17/1000140 E1303 464/17/1000040 E1303 464/17 (1000140) E1303 464/17/11000040 E1303 464/17/11000040 E1303 864/17 (1000140) E1303 464/17/11000040 E1303 464/17/11000040 E1303 864/17 (1000140) E1303 864/17/11000040 E1303 464/17/11000040 E1303 864/17 (1000140) E1303 864/17/11000040 E1303 864/17/11000040 E1303 864/17 (100140) E1303 864/17/1100004 E1303 864/17/110004 E1303 864/17 (100140) E1303 864/17/110004 E1303 864/17/110004 E1303 864/17 (100140) E1303 864/17/110004 E1303 864/17/110004 E1300 864/17 (100140) E140086 800/17/20201 E140086 800/17/20201 E1300 864/17 800/17/20201 E140086 800/17/20201 E140086 800/17/20201 E1300 866/17/20201 E140086 800/17/20201 E140086 800/17/20201 <th>1999/5/EC-R &TTE Directive</th> <th></th>	1999/5/EC-R &TTE Directive	
 	EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
 	EN 300 440-2 V1 4.1 (2010-08)	EN 301 469-5 V14.1(2002-00)
 	EN 301 511 V9.0.2(2003-03) EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	E EN 301 489-7 V1.3. 1(2005-11)
 	EN 301 908-2 V5 2.1(2011-07)	EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
Image: Solution of the solution	EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	EN 301 409-24 V 1.3. (2010-39)
	EN 302 623 V1.1.1(2009-01) EN 300 330-1 V4 7 1(2010-02)	EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
Image: Section	E E N 300 330-2 V1 5.1 (20 10-02) E E N 50360:2001	EN 60385:2002
Image: Section	E E 624/9:2010	
Image: Second	EN 60950-1 / 411:2009	EN 60065-2002 / 42-2010
Constructed: Endonine E	N EN 60950-1/A122011	EN 60065:2002 / A12:2011
Begration (EC) No. 1736200 Begration Continue (EC) No. 1736200 Begration Declaration Date: Dec. 12, 2012 Service Declaration Date: Dec. 12, 2012 Service Declaration Date: Dec. 12, 2012 Service Declaration Date: Declaration Service Declaration Date: Declaration Service Declaration Servi		
In the second of		
Declaration Date: Dec. 12, 2012 Signature : Signature :	Regulation (EC) No. 12/5/2008 Regulation (EC) No. 642/2009	
Againteened on the survey of the sector of t		
CC (EC conformity marking) Position: CEO Name: Jerry Shen Declaration Date: Dec. 12, 2012 Vear to begin affixing CE marking: 2012 Signature :	⊠2011/65/EU-RoHS Directive ⊠CE marking	Ver. 121001
(EC conformty marking) Position: CEO Name: Jery Shen Declaration Date: Dec. 12, 2012 Year to begin affixing CE marking:2012 Signature :		J
Position: CEO Name : Jerry Shen Declaration Date: Dec. 12, 2012 Year to begin affrixing CE marking:2012 Signature :	ر	(EC conformity marking)
Name: Jery Shen Declaration Date: Dec. 12, 2012 Year to begin affixing CE marking: 2012 Signature :		Position · CEO
Declaration Date: Dec. 12, 2012 Year to begin affixing CE marking:2012 Signature :		Name - Jerry Shen
Declaration Date: Dec. 12, 2012 Vear to begin affixing CE marking:2012 Signature :		
Signature :	Declaration Date: Dec. 12, 2012 Year to begin affixing CE marking:201	Jen 2
		Signature :

DECLARATION OF CONFORMITY PerFCC Par 2 Section 2. 1077(a)	Responsible Party Name: Asus Computer International	Address: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.	Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555	hereby declares that the product	Product Name : Motherboard	Model N umber : H61M-E	Conforms to the following specifications:	A FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators	Supplementary Information:	This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.	Representative Person's Name : Steve Chang / President	Signature : Date : Dec. 12, 2012	Ver. 1206
--	---	--	---	----------------------------------	----------------------------	------------------------	---	---	----------------------------	--	--	-------------------------------------	-----------



