ROG MAXIMUS XII FORMULA

使用手冊

T16531

第二版

2020年3月發行

版權說明

© ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留所有權利

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊皆受到著作權法之保護,未經華碩電 腦股份有限公司(以下簡稱「華碩」)許可,不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或 為其他利用。

免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的狀態提供給您。在法律允許 的範圍內,華碩就本使用手冊,不提供任何明示或默示的擔保及保證,包括但不限於 商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何他人權利及任何得使用本使用手冊或無 法使用本使用手冊的保證,且華碩對因使用本使用手冊而獲取的結果或透過本使用手 冊所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。 台端明確了解並同意,華碩、華碩 之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、 或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部 分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失(包括但不限 於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失)負責,不論華碩是否被告知發生 上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制,所以前 述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變,本使 用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 http:// support.asus.com,或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容,其所有權及智慧財產權皆為各別產 品或內容所有人所有且受現行智慧財產權相關法令及國際條約之保護。

當下列兩種情況發生時,本產品將不再受到華碩之保固及服務:

(1)本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件替換或其他未經過華碩授權 的行為。

(2)本產品序號模糊不清或喪失。

本產品的名稱與版本都會印在主機板/顯示卡上,版本數字的編碼方式是用三個數 字組成,並有一個小數點做間隔,如 1.02G、2.03G 等...數字愈大表示版本愈新,而 愈左邊位數的數字更動表示更動幅度也愈大。更新的詳細說明請您到華碩的全球資訊 網瀏覽或是直接與華碩聯絡。

Offer to Provide Source Code of Certain Software

This product may contain copyrighted software that is licensed under the General Public License ("GPL") and under the Lesser General Public License Version ("LGPL"). The GPL and LGPL licensed code in this product is distributed without any warranty. Copies of these licenses are included in this product.

You may obtain the complete corresponding source code (as defined in the GPL) for the GPL Software, and/or the complete corresponding source code of the LGPL Software (with the complete machine-readable "work that uses the Library") for a period of three years after our last shipment of the product including the GPL Software and/or LGPL Software, which will be no earlier than December 1, 2011, either

 for free by downloading it from <u>http://support.asus.com/download;</u> or

(2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the locAMDon where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc.

Legal Compliance Dept. 1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan

In your request please provide the name, model number and version, as stated in the A oordinate the terms and cost of shipment with you.

The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

This offer is valid to anyone in receipt of this informAMDon.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notificAMDon to the email address **gpl@asus.com**, stAMDng the product and describing the problem (please do NOT send large attachments such as source code archives etc to this email address).

目錄

安全性須知	vi
	vii
關於這本使用手冊	viii
ROG MAXIMUS XII FORMULA 規格列表	×
具有共享頻寬的連接埠	XV
產品包裝	xvii
建立 PC 系統所需的其他工具與元件	xviii

第一章:產品介紹

1.1	主機板安裝前	1-	1
1.2	主機板結構圖	1-	2

第二章:硬體裝置資訊

2.1	建立您	的電腦系統	
	2.1.1	安裝中央處理器	2-1
	2.1.2	安裝冷卻系統	2-3
	2.1.3	安裝記憶體模組	2-5
	2.1.4	安裝 M.2	
	2.1.5	安裝主機板	
	2.1.6	安裝 ATX 電源	2-10
	2.1.7	安裝 SATA 裝置	2-11
	2.1.8	安裝前面板輸出/輸入連接埠	2-12
	2.1.9	安裝擴充卡	2-13
	2.1.10	安裝 Wi-Fi 天線	2-15
2.2	BIOS 更	夏新應用程式	2-16
2.3	主機板	後側與音效連接埠	2-17
	2.3.1	後側面板連接埠	2-17
	2.3.2	音效輸出/輸入連接圖示說明	2-19
2.4	第一次	啟動電腦	2-21
2.5	關閉電	源	2-21

目錄

第三章:BIOS 程式設定與 RAID 支援

3.1	認識 BIOS 程式	.3-1
3.2	BIOS 設定程式	. 3-2
3.3	EZ Update	. 3-2
3.4	華碩 EZ Flash 3	. 3-3
3.5	華碩 CrashFree BIOS 3	. 3-4
3.6	RAID 功能設定	. 3-5

附錄

Q-Code 列表	A-1
華碩的連絡資訊	A-5

安全性須知

電氣方面的安全性

- 為避免可能的電擊造成嚴重損害,在搬動電腦主機之前,請先將電腦電源線暫時 從電源插槽中拔掉。
- 當您要加入硬體裝置到系統中時,請務必先連接該裝置的訊號線,然後再連接電源線。可能的話,在安裝硬體裝置之前先拔掉電腦的電源供應器電源線。
- 當您要從主機板連接或拔除任何的訊號線之前,請確定所有的電源線已事先拔 掉。
- 在使用介面卡或擴充卡之前,我們建議您可以先尋求專業人士的協助。這些裝置 有可能會干擾接地的迴路。
- 請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。若您不 確定您所屬區域的供應電壓值為何,請就近詢問當地的電力公司人員。
- 如果電源供應器已損壞,請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或 經銷商來處理。

操作方面的安全性

- 在您安裝主機板以及加入硬體裝置之前,請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 在使用產品之前,請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵,請儘速聯絡您的經銷商。
- 為避免發生電氣短路情形,請務必將所有沒用到的螺絲、迴紋針及其他零件收好,不要遺留在主機板上或電腦主機中。
- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響主機板的使用壽命,因此請盡量避免放置在這些地方。
- · 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。
- 若在本產品的使用上有任何的技術性問題,請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。

REACH

謹遵守 REACH (Registration, Authorisation, and Restriction of Chemicals)管理規範,我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站,詳細請參考 <u>http://csr.asus.</u> <u>com/english/REACH.htm</u>。



請勿將本主機板當作一般垃圾丟棄。本產品零組件設計為可回收利用。 這個打叉的垃圾桶標誌表示本產品(電器與電子設備)不應視為一般垃 圾丟棄,請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處理。



請勿將內含汞的電池當作一般垃圾丟棄。這個打叉的垃圾桶標誌表示電 池不應視為一般垃圾丟棄。

限用物質名稱及含量列表

	限用物質及其化學符號					
單元	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr⁺ [€])	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	—	0	0	0 0		0
電子組件	—	0	0	0	0	0
連接器	_	0	0	0	0	0
其他及其配件	_	0	0	0	0	0
備考 1. "〇" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 2. "—" 係指該項限用物質為排除項目。						



射頻(RF)設備須知

NCC: Taiwan Wireless Statement

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更射頻、加 大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信 法規定作業之無線通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電 機設備之干擾。

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之 無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

關於這本使用手冊

產品使用手冊包含了所有當您在安裝主機板時所需用到的資訊。

使用手冊的編排方式

使用手冊是由下面幾個章節所組成:

• 第一章:產品介紹

您可以在本章節中發現諸多華碩賦予本主機板的優異特色以及所有能夠應用在 本主機板的新產品技術。詳細內容有:主機板上的內建開關、跳線選擇區以及連 接埠。

• 第二章:硬體裝置資訊

本章節描述所有您在安裝系統元件時必須完成的硬體安裝程序。

• 第三章:BIOS 程式設定與 RAID 支援

本章節描述如何進入 BIOS 程式設定、透過 EZ Flash Utility 更新 BIOS 與 RAID 支援。

提示符號

為了能夠確保您正確地完成主機板設定,請務必注意下面這些會在本手冊中出現的 標示符號所代表的特殊含意。



小心:提醒您在進行某一項工作時要注意勿傷害到電腦主機板元件與注意 您自身的安全。



重要:此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體 的安裝或設定。

Ľ

注意:提供有助於完成某項工作的訣竅和其他額外的資訊。

哪裡可以找到更多的產品資訊

您可以經由下面所提供的兩個管道來獲得您所使用的華碩產品資訊以及軟硬體的升級資訊等。

1. 華碩網站

您可以到 http://www.asus.com/tw/ 華碩電腦全球資訊網站取得所有關於華碩軟硬體 產品的各項資訊。台灣以外的華碩網址請參考說明書後面的聯絡資訊。

2. 其他文件

在您的產品包裝盒中除了本手冊所列舉的標準配件之外,也有可能會夾帶有其他的 文件,譬如經銷商所附的產品保證單據等。

服務據點查詢

您可以至 <u>http://www.asus.com/tw/support/Service-Center/Taiwan</u> 查詢最近的服務據 點,或是請電 0800-093-456,由客服人員提供您相關協助。

請注意!

本產品享有三年產品保固期,倘若自行撕毀或更換原廠保固序號標籤,即取消保固權益,且不予提供維修服務。

中央處理器	支援採用 LGA 1200 規格插槽的第 10 代 Intel [®] Core [™] 、 Pentium [®] Gold 與 Celeron [®] 處理器* 支援 14nm 處理器 支援 Intel [®] Turbo Boost 2.0 技術與 Intel [®] Turbo Boost Max 3.0 技術** * 講造訪華碩網站 www.asus.com.tw 取得最新的 Intel [®] 處理器支援列表。 ** Intel [®] Turbo Boost Max 3.0 技術支援依照處理器的類型而不同。			
晶片組	Intel [®] Z490 晶片組			
記憶體	 4 x 記憶體插槽,支援最高 128GB DDR4 4700+(超頻) / 4600(超頻)/4500(超頻)/4400(超頻)/4266 (超頻)/4133(超頻)/4000(超頻)/3866(超頻) / 3733(超頻)/3600(超頻)/3466(超頻)/3400 (超頻)/333(超頻)/3300(超頻)/3200(超頻)/2666/ 2400/2133 MHz Non-ECC Un-buffered 記憶體模組* 支援雙通道記憶體架構 支援 Intel[®] Extreme Memory Profile (XMP)技術 OptiMem III * 第 10代 Intel[®] Core[™] 19/17 處理器支援原生 			
	2933/2800/2666/2400/2133,詳細資訊請參考最新的記憶體合格供 應商支援列表(QVL)。			
擴充槽	Intel [®] 第 10 代處理器*** 2 × PCle 3.0 ×16 介面卡擴充插槽(支援 ×16 或 ×8/×8 模式) Intel [®] Z490 晶片組 1 × PCle 3.0 ×16 介面卡擴充插槽(支援 ×4 模式)* 1 × PCle 3.0 ×16 介面卡擴充插槽(支援 ×4 模式)* 1 × PCle 3.0 ×1 介面卡擴充插槽** * PClEX16_3 插槽與 M.2_3 共享頻寬。 * 當 M.2_3 以 x4 模式運作時,PCIEX16_3 將會關閉。當 M.2_3 與 PCIEX16_3 插槽皆時時,M.2_3 以 x2 模式運作。PCIEX16_3 以 x1 模式運作。 ** PCIEX1 插槽與 M.2_1 共享頻寬。當 M.2_1 以 x4 模式運作時, PCIEX1 將會關閉。 *** 支援來自 CPU 的 PCIe 通道分支,以執行 RAID on CPU 功能。			
多重圖形顯示控制器	支援 NVIDIA 2-Way SLI [®] 技術 支援 AMD 3-Way CrossFireX™ 技術			
儲存媒體連接槽	 共支援 3 × M.2 插槽與 6 × SATA 6Gb/s 連接埠 Intel[®] Z490 晶片組 1 × M.2_1 插槽(Key M),支援 2242/2260/2280/22110 類 型儲存裝置(支援 PCIe 3.0 ×4 與 SATA 模式)* 1 × M.2_2 插槽(Key M),支援 2242/2260/2280 類型儲存 裝置(支援 PCIe 3.0 ×4 模式)** 1 × M.2_3 插槽(Key M),支援 2242/2260/2280 類型儲存 裝置(支援 PCIe 3.0 ×4 模式)*** 6 × SATA 6Gb/s 連接埠** Intel[®] Rapid Storage Technology 技術,支援 Raid 0、1、5、10 Intel[®] Optane 記憶體 * M.2_1 與 PCIEX1 插槽共享頻寬。當 PCIEX1 使用時、M.2_1 以 ×2 或 SATA 模式運作(當 M.2_1 ڸ SATA 模式運作時、SATA6G_2 將會關閉)。 ** M.2_2 與 SATA6G 56 插槽共享頻寬。當 M.2_2 以 ×4 模式運作時 序、SATA6G,56 將會關閉。M.2_2 預設下為 ×2 模式。 *** M.2_3 與 PCIEX16_3 插槽共享頻寬。當 PCIEX16_3 皆使用時, M.2_3 以 ×2 模式運作、PCIEX16_3 以 X1 模式運作。 			

(下頁繼續)

網路功能	1 x Intel [®] I225-V 網路控制器 1 x Marvell [®] AQtion AQC107 10Gb 網路控制器 華碩 LANGuard 乙太網路埠		
無線網路與藍牙	Intel [®] Wi-Fi 6 AX201 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 <i>a/b/g/n/ac/ax</i>)支援 1204QAM/OFDMA/ MU-MIMO 支援最高 2.46bps 資料傳輸速率 支援雙頻寬 2.4/5GHz 支援通道頻寬: HT20/HT40/HT80/HT160 支援 CNVI 介面 藍牙 v5.1 * 藍牙 v5.1 功能僅支援 Windows 19041 後的版本。		
USB	後側面板 USB 連接埠(共 10 埠) 4 × USB 3.2 Gen 2 連接埠(3 × Type-A + 1 × USB Type-C [®]) 6 × USB 3.2 Gen 1 連接埠(6 × Type-A) 前側面板 USB 連接埠(共 9 埠) 1 × USB 3.2 Gen 2 前側面板連接埠(支援 USB Type-C [®]) 2 × USB 3.2 Gen 1 連接埠可擴充 4 組 USB 3.2 Gen 1 連接埠 2 × USB 2.0 連接埠可擴充 4 組 USB 2.0 連接埠		
音效	 ROG SupremeFX 8 營道高傳真音效編碼器 CODEC S1220 自動偵測前後耳機孔阻抗 音效介面偵測、多音源獨立輸出(Multi-Streaming)技術與前端面板音效插孔功能 支援高品質 120 dB SNR 立體聲輸出與 113 dB SNR 錄音輸入 最高支援 32-Bit/192kHz 回放* 音效功能: SupremeFX Shielding 技術 ESS™ ES9023 DAC + RC4580 OP AMP 鍍金音效接頭 後側面板具備有光纖 S/PDIF 數位輸出連接埠 高品質的日本製音效電容器 音效蓋 本由於 HDA 頻寬的限制 + 8 營道音效不支援 32-bit/192kHz。 		
後側面板裝置連接埠	4 × USB 3.2 Gen 2 連接埠(3 × Type-A + 1 × USB Type-C [®]) 6 × USB 3.2 Gen 1 連接埠(6 × Type-A) 1 × 華碩 Wi-Fi 模組 1 × Intel [®] 1225-V 網路控制器 1 × Marvell [®] AQtion AQC107 10Gb 網路控制器 5 × 鍍金音效接頭 1 × 光纖 S/PDIF 輸出埠 1 × BIOS FlashBack [™] 按鈕 1 × Clear CMOS 按鈕 1 × PS/2 鍵盤/滑鼠組合連接埠		

(下頁繼續)

內建 I/O 裝置連接埠	風扇與冷卻相關
	1 x 4-Pin CPU 風扇接頭
	1 x 4-Pin CPU OPT 風扇接頭
	1 x 4-Pin AIO Pump 接頭
	3 × 4-Pin 機殼風扇接頭
	1 x 4-Pin H_AMP 風扇接頭
	1 x 2-pin Water In 接頭
	1 x 2-pin Water Out 接頭
	1 x 3-pin Water Flow 接頭
	電源相關
	1 × 24-pin 主電源插座
	1 x 8-pin +12V 電源插座
	1 × 4-pin +12V 電源插座
	儲存相關
	3 x M.2 插槽(Key M)
	6 x SATA 6Gb/s 連接埠
	USB
	1 × USB 3.2 Gen 2 前側面板連接埠(支援 USB Type-C [®])
	2 x USB 3.2 Gen 1 連接埠可擴充 4 組 USB 3.2 Gen 1 連接埠
	2 × USB 2.0 連接埠可擴充 4 組 USB 2.0 連接埠
	其他類
	2 x AURA 可定址 Gen 2 接頭
	2 x AURA RGB 接頭
	1 x FlexKey 按鈕
	1 × 前面板音源插座(AAFP)
	1 x ReTry 按鈕
	1 × 喇叭接頭
	1 × Start 按鈕
	1 × 10-1 Pin 系統面板插座
	1 × 熱感應接頭
	1 x Thunderbolt 接頭

(下頁繼續)

特殊功能	ROG Extreme OC 套件 - FlexKey 按鈕 - ReTry 按鈕 - Start 按鈕 Extreme Engine Digi+ - 10K 黑色金屬固態電容器 - 70A Power Stage - MicroFine Alloy Choke 華碩 0-Design - 華碩 0-Code - 華碩 0-Connector - 華碩 0-LED (處理器 [紅色]、記憶體 [黃色]、顯示卡 [白 色]、開機裝置指示燈 [黃緑色]) - 華碩 0-Slot 華碩教解決方案 - 鉛製 M.2 散熱片
	- 鋁製 M.2 散熱片 - CrossChill EK III - 鐵製背板 華碩 EZ DIY - BIOS Flashback [™] 按鈕 - Clear CMOS 按鈕
	 Orea Official System Proceed II 預裝 I/O 支架 安全插槽 AURA Sync ROG Aura sync Armor 標準 RGB 接頭 可定址 Gen 2 RGB 接頭 Line Dath Of Ep 2"

(下頁繼續)

軟體功能	ROG 獨家軟體 - Mem Tweakit - RAMCache III - ROG CPU-Z - GameFirst VI - Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual Mixer - Sonic Radar III - DTS [®] Sound Unbound - Overwolf - BullGuard Internet Security 防毒軟體(提供完整一年份) 華碩獨家軟體 Armoury Crate - Aura Creator - Aura Sync OLED Displace
	 OLED Display AI Suite 3 AI 智慧超頻搭配五向全方位優化調校 TPU EPU Digi+ Power Control Fan Xpert 4 Turbo APP EZ update AI Charger
	WinRAR UEFI BIOS Al Overlocking Guide 華碩 EZ DIY - 華碩 CrashFree BIOS 3 - 華碩 EZ Flash 3 - 華碩 UEFI BIOS EZ 模式 FlexKey
BIOS 功能	256 Mb Flash ROM \ UEFI AMI BIOS
管理功能	WOL by PME > PXE
支援作業系統	Windows [®] 10 - 64 位元
主機板尺寸	ATX 型式 12 x 9.6 英时(30.5 x 24.4 公分)



規格若有任何變更,恕不另行通知。請至華碩官網查詢最新規格。

具有共享頻寬的連接埠



說明		1		2		
^	PCIEX16_1	×16	×16		×8	
A	PCIEX16_2	-		×8		
說明		1	2	3		
	PCIEX1	-	×	1	×1	
В	M.2_1	×4 模式	x2		SATA 模式 (SATA6G_2 將會關閉)	
說明				2		
	SATA6G_56	V			-	
C	M.2_2	×2			×4	
說明		1	2	2	3	
D	PCIEX16_3	-	- ×		×1	
U	M.2_3	×4	-	-	×2	



- M.2_1 與 PCIEX1 插槽共享頻寬。當 PCIEX1 插槽使用時,M.2_1 以
 x2 或 SATA 模式運作(當 M.2_1 以 SATA 模式運作時,SATA6G_2 將會關閉)。
- M.2_2 與 SATA6G_56 插槽共享頻寬。當 M.2_2 以 x4 模式運作時, SATA6G_56 將會關閉。M.2_2 在預設下以 x2 模式運作。
- M.2_3 與 PCIEX16_3 插槽共享頻寬。當 PCIEX16_3 以 x4 模式運作時, M.2_3 將會關閉。當 M.2_3 與 PCIEX16_3 皆使用時, M.2_3 以 x2 模式運作、PCIEX16_3 以 X1 模式運作。

請檢查下面所列出的各項標準配件是否齊全。

主機板	1 × ROG MAXIMUS XII FORMULA 主機板		
排線			
	1 × RGB 燈條延長排線		
	2 × ROG 編織 SATA 6G 排線		
	4×SATA 6Gb/s 排線		
其他類	2 × M.2 橡膠軟墊		
	2 × M.2 SSD 螺絲包		
	1 × Q-connector		
	1 × ROG logo 標誌貼紙		
	1×ROG 貼紙		
	1×ROG 感謝卡		
	1 x 華碩 2x2 雙頻 Wi-Fi 行動天線		
應用程式光碟	1 × 公用程式光碟		
相關文件	1 × 使用手冊		



若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形,請儘速與您的經銷 商聯絡。

建立 PC 系統所需的其他工具與元件





上表所列的工具與元件並不包含在主機板包裝盒內。



1.1 主機板安裝前

主機板以及擴充卡都是由許多精密複雜的整合電路元件、整合性晶片等所構成。而 這些電子性零件很容易因靜電的影響而導致損壞,因此,在您動手更改主機板上的任 何設定之前,請務必先作好以下所列出的各項預防措施。



- 在處理主機板上的內部功能設定時,您可以先拔掉電腦的電源線。
- 為避免產生靜電,在拿取任何電腦元件時除了可以使用防靜電手環之外,您也可以觸摸一個有接地線的物品或者金屬物品像電源外殼等。
- · 拿取整合電路元件時請盡量不要觸碰到元件上的晶片。
- 在您移除任何一個整合電路元件後,請將該元件放置在絕緣墊上以隔 離靜電,或者直接放回該元件的絕緣包裝袋中保存。
- 在您安裝或移除任何元件之前,請確認 ATX 電源的電源開關是切換 到關閉(OFF)的位置,而最安全的做法是先暫時拔出電源的電源 線,等到安裝/移除工作完成後再將之接回。如此可避免因仍有電力 殘留在系統中而嚴重損及主機板、周邊裝置、元件等。

1.2 主機板結構圖



第 一 第

連	接插槽/開關與跳線選擇區/插槽	頁數
1.	CPU socket	1-4
2.	DIMM slots	1-5
3.	Expansion slots	1-7
4.	Fan and Pump headers	1-9
5.	Liquid Cooling System headers	1-10
6.	Power connectors	1-11
7.	M.2 slot	1-12
8.	SATA 6GB/s port	1-13
9.	USB 3.2 Gen 2 Front Panel connector	1-14
10.	USB 3.2 Gen 1 header	1-14
11.	USB 2.0 header	1-15
12.	AURA Addressable Gen2 header	1-16
13.	AURA RGB header	1-17
14.	FlexKey button (Reset)	1-18
15.	Front Panel Audio header	1-19
16.	ReTry button	1-19
17.	Start button	1-20
18.	System Panel header	1-21
19.	Thermal Sensor header	1-22
20.	Thunderbolt header	1-23
21.	Q-Code LED	1-24
22.	Q-LEDs	1-25
23.	Storage Device Activity LED	1-25
24.	8-pin Power Plug LED	1-26

第一章

1. 中央處理器(CPU)

本主機板具備一個 LGA1200 處理器插槽,本插槽是專為第十代 Intel[®] Core™、 Pentium[®] Gold 與 Celeron[®] 處理器所設計。





- 本插槽僅支援 LGA1200 處理器,請確認並安裝正確的處理器,請勿 將其他處理器安裝於 LGA1200 插槽。
- 處理器只能以一個方向正確安裝,請勿強制將處理器裝置插槽,以避免弄響處理器的針腳與處理器本身。
- 當您安裝 CPU 時,請確認所有的電源接頭都已拔除。
- 在您購買本主機板之後,請確認在插座上附有一個即插即用的保護
 蓋,並且插座接點沒有彎曲變形。若是保護蓋已經毀損或是沒有保護
 蓋,或者是插座接點已經彎曲,請立即與您的經銷商聯絡。
- 在安裝完主機板之後,請將即插即用的保護蓋保留下來。只有LG A1200 插槽上附有即插即用保護蓋的主機板符合 Return Merchandise Authorization(RMA)的要求,華碩電腦才能為您處理產品的維修與 保固。
- 本保固不包括處理器插座因遺失、錯誤的安裝或不正確的移除即插即 用保護蓋所造成的毀損。

2. 系統記憶體

本主機板配置有 4 條 DDR4 (Double Data Rate 4) 記憶體模組插槽。



DDR4 記憶體插槽的缺口與 DDR、DDR2 或 DDR3 記憶體插槽不同,請勿 將 DDR、DDR2 或 DDR3 記憶體模組插入 DDR4 插槽。



記憶體建議設定



記憶體設定

您可以任意選擇使用 4GB、8GB、16G 與 32G 的 unbuffered and non-ECC DDR4 記 憶體模組至本主機板的記憶體插槽上。

您可以在 Channel A、Channel B 安裝不同容量的記憶體模組,在雙通道 設定中,系統會偵測較低容量通道的記憶體容量。任何在較高容量通道 的其他記憶體容量,會被偵測為單通道模式執行。



 預設的記憶體運作頻率是根據其 SPD (Serial Presence Detect)。在 預設狀態下,某些記憶體在超頻時的運作頻率可能會較供應商所標示 的數值為低。

- 在全負載或超頻設定下,記憶體模組可能需要更佳的冷卻系統以維持 運作的穩定。
- 請安裝相同 CAS Latency 的記憶體模組。為求最佳相容性,建議您安裝同廠牌、相同資料碼(D/C)版本的記憶體模組。請先與供應商確認並購買正確的記憶體模組。
- · 請造訪華碩網站查詢最新記憶體供應商列表(QVL)。



安裝或移除任何擴充卡之前,請暫時先將電腦的電源線拔出。如此可免 除因電氣殘留於電腦中而發生的意外狀況。



有關 VGA 設定建議與 Hyper M.2 設定,請參考下頁表格。

VGA 設定建議

	插槽說明	一張 VGA	兩張 VGA
1.	PCle 3.0 x16_1	×16	×8
3.	PCle 3.0 x16_2	-	×8

完 一 二

- 5
- · 當在執行 CrossFireX[™] 或 SLI[®] 模式時,建議提供系統充足的電力供
 應。
- · 當在執行 CrossFireX™ 或 SLI[®] 模式時,請確認已連接 8-pin 與 4-pin 電源插座。
- 當您安裝多張顯示卡時,建議您將機殼風扇的排線連接至機殼風扇插 座,以獲得更良好的散熱環境。



PCIEX16_3 插槽與 M.2_3. 共享頻寬;當 M.2_3 以 X4 模式運作時, PCIEX16_3 插槽將會關閉。當 M.2_3 與 PCIEX16_3 皆使用時, M.2_3 以 x2 模式運作、PCIEX16 3 以 X1 模式運作。

Hyper M.2 X16 系列卡設定

	插槽說明	最高支援 2 Intel [®] SSD on CPU	最高支援 3 Intel [®] SSD on CPU
1.	PCIe 3.0 x16_1	-	x8+x4+x4
3.	PCle 3.0 x16_2	×4+×4	-

I
- 0

- Hyper M.2 X16 系列卡為選配,請另行購買。
- 當使用 2 個 intel[®] SSD on CPU 時,PCIe 3.0 x16_1 將以 x8 模式運作。
- 當使用 3 個 intel[®] SSD on CPU 時, PCle 3.0 ×16_2 將會關閉。若 您欲連接顯示器,建議安裝 VGA 卡至 PCle ×16_3,並以 ×4 模式運 作。
- ・ 在 BIOS 程式設定下才可開啟 Hyper M.2 X16 系列卡。

4. 風扇與泵插槽

將風扇與泵排線連接至風扇與泵插槽以冷卻系統。





- 千萬要記得連接風扇的電源,若系統中缺乏足夠的風量來散熱,那麼 很容易因為主機內部溫度逐漸昇高而導致當機,甚至更嚴重者會燒毀 主機板上的電子元件。注意:這些插槽並不是單純的排針!不要將跳 線帽套在它們的針腳上。
- · 請確認排線完全插入中央處理器風扇插槽。



- · 請將水冷卻套件的泵纜線連接到 W_PUMP+ 接頭。
- 當您連接較高電流量的風扇(1A 或以上)至 H_AMP_FAN 插座時, 建議您使用 4-pin PWM 風扇以獲得更好的 Q-Fan 效能。

接頭	最大電流	最大功率	預設速度	共享控制
CPU_FAN	1A	12W	Q-Fan 控制	A
CPU_OPT	1A	12W	Q-Fan 控制	A
CHA_FAN1	1A	12W	Q-Fan 控制	-
CHA_FAN2	1A	12W	Q-Fan 控制	-
CHA_FAN3	1A	12W	Q-Fan 控制	-
W_PUMP+	ЗA	36W	全速	-
AIO_PUMP	1A	12W	全速	-
H_AMP	ЗA	36W	Q-Fan 控制	-

5. 水冷系統接頭

此區接頭可以連接感測器以監控水冷系統的溫度和流速狀態。您可以根據即時資訊手動調整風扇和水泵來讓水冷系統的散熱效率最佳化。



6. 電源插槽

這些電源插槽用來連接主機板電源。電源所提供的連接插頭已經過特別設計, 只能以一個特定方向插入主機板上的電源插槽。找到正確的插入方向後,僅需穩 穩地將之套進插槽中即可。



請確認已連接 8-pin 電源插座。

.

- 建議您使用與 2.0 規格(或更高)的 ATX 12V 相容的電源(PSU), 才能提供至少 350W 高功率的電源,以供應系統足夠的電源需求。
- 如果您想要安裝其他的硬體裝置,請務必使用較高功率的電源以提供 足夠的裝置用電需求。若電源無法提供裝置足夠的用電需求,則系統 將會變得不穩定或無法開啟。
- 若是您想要安裝兩張或更多的高階 PCIe x16 顯示卡,請使用 1000 瓦以上的電源以確保執行穩定。

7. M.2 插槽

肥

這些插槽用來安裝 M.2 SSD 模組。



- M.2_1 插槽支援 PCle 3.0 x4 與 SATA 模式 Key M 設計與 2242 / 2260/2280 / 22110 類型儲存裝置。
- M.2_2 與 M.2_3 插槽支援 PCle 3.0 x4 模式 Key M 設計與 2242 / 2260 / 2280 類型儲存裝置。
- M.2_1 與 PCIEX1 插槽共享頻寬。當 PCIEX1 插槽使用時,M.2_1 以
 x2 或 SATA 模式運作(當 M.2_1 以 SATA 模式運作時,SATA6G_2 將會關閉)。
- M.2_2 與 SATA6G_56 插槽共享頻寬。當 M.2_2 以 x4 模式運作時, SATA6G_56 將會關閉。M.2_2 在預設下以 x2 模式運作。
- M.2_3 與 PCIEX16_3 插槽共享頻寬。當 PCIEX16_3 以 x4 模式運作時, M.2_3 將會關閉。當 M.2_3 與 PCIEX16_3 皆使用時, M.2_3 以 x2 模式運作、PCIEX16_3 以 X1 模式運作。
- ・ 當 22110 M.2 SSD 安裝於 M.2_1 插槽時, M.2_2 插槽將限於 2242
 M.2 SSD。
- ・ M.2 插槽支援 IRST (Intel[®] 快速儲存技術)。

M.2 SSD 模組為選購配備,請另行購買。

8. SATA 6Gb/s 裝置連接插槽

這些插槽可支援使用 SATA 6Gb/s 排線來連接 SATA 6Gb/s 硬碟。





若您安裝了 SATA 硬碟,您可以透過內建的 Intel[®] Z490 晶片組來建立 RAID 0、RAID 1、RAID 5 與 RAID 10 磁碟陣列。



 這些插槽的預設值為 [AHCI Mode],若您想要使用這些插槽來建構 SATA RAID 功能,請將 BIOS 程式中的 SATA Mode 項目設定為 [Intel RST Premium(RAID)]。

- SATA6G_56 與 M.2_2 插槽共享頻寬。當 M.2_2 以 x4 模式運作時, SATA6G_56 將會關閉。
- ・ 當 M.2_1 為 SATA 模式時, SATA6G_2 將會關閉。
- ・ 在建立 RAID 設定時,請參考 RAID 設定使用手冊(RAID Configuration Guide)章節中的相關說明。您可以至華碩官網下載此 手冊。

9. USB 3.2 Gen 2 前面板連接插槽

這個插槽用來連接 USB 3.2 Gen 2 模組以擴充 USB 3.2 Gen 2 模組。USB 3.2 Gen 2 模組。USB 3.2 Gen 2 的資料傳輸率最高可達 10 Gbps。





읤

USB 3.2 Gen 2 模組為選購配備,請另行購買。

10. USB 3.2 Gen 1 連接插槽

這個插槽用來連接 USB 3.2 Gen 1 模組,可在前面板或後側連接埠擴充 USB 3.2 Gen 1 模組。當您安裝 USB 3.2 Gen 1 模組,可以享受最高 5 Gb/s 資料傳輸率。



11. USB 2.0 連接插槽

這些 USB 擴充套件排線插槽支援 USB 2.0 規格,將 USB 模組排線連接至本插槽,然後將模組安裝到機殼後側面板中開放的插槽。這些 USB 插槽與 USB 2.0 規格相容,並支援傳輸速率最高達 480 Mb/s。





請勿將 1394 排線連接到 USB 插槽上,這麼做可能會導致主機板的損毀。

USB 2.0 模組為選購配備,請另行購買。

12. AURA 可定址 Gen2 燈條接頭

這些可定址 Gen2 燈條插槽可用來個別連接可定址 RGB WS2812B 指示燈條或 基於 WS2812B 的指示燈條。





可定址 Gen2 接頭支援標準 WS2812SB 可定址 RGB LED 指示燈條(5V/ Data/Ground),燈條總輸出電流限制為 3A(5V),此板子所有可定址接 頭加總最多支援 500 顆 LED 燈。



在您安裝或刪除任何元件之前,請確認 ATX 電源的電源開關是切換到關 閉(OFF)的位置,而最安全的做法是先暫時拔出電源的電源線,等到安 裝/刪除工作完成後再將之接回。如此可避免因仍有電力殘留在系統中而 嚴重損及主機板、周邊裝置、元件等。

• 實際的光線效果與顏色視 LED 指示燈條而定。

- 若您的指示燈條未亮起,請檢查 RGB LED 指示燈延長線與指示燈條 是否連接在正確位置、插座(5V)是否與接頭(5V)對齊至主機板 上。
- · 可定址 RGB LED 指示燈條僅會於作業系統下亮起。
- 可定址 RGB LED 指示燈條為選購配備,請另行購買。

13. AURA RGB 燈條接頭

這些接頭是用來連接 RGB LED 燈條。



AURA RGB 接頭支援 5050 RGB 多彩 LED 燈條(12V/G/R/B),燈條總輸 出電流限制為 3A(12V)。



在安裝或移除任何零件之前,請確認已切斷 ATX 電源或是已拔除電源 線,否則將對主機板、周邊配件或零件造成嚴重損害。

- · 實際的亮度與色彩會依 LED 燈條而有所差異。
- 若您的指示燈條未亮起,請檢查 RGB 指示燈延長線與指示燈條是 否連接在正確位置、插座(12V)是否與接頭(12V)對齊至主機板 上。
- · LED 燈條僅會在作業系統下亮起。
- LED 燈條為選購配備,請另行購買。

14. Flexkey 按鈕 (Reset)

按下重置按鈕以重新啟動系統。您也可以設定按鈕並指定快速進入功能,例如啟動 Safe Boot 或是開啟或關閉按鈕的 Aura 燈效。





此按鈕的預設值為 [Reset]。您可以在 BIOS 設定中為此按鈕設定不同功能。
15. 前面板音效排針

這組音效外接排針供您連接到前面板的音效排線,除了讓您可以輕鬆地通過主 機前面板來控制音效輸入/輸出等功能,並且支援 HD Audio 音效標準。將前面板 音效輸出/輸入模組的連接排線之一端連接到這個插槽上。





建議您將支援高傳真(high definition)音效的前面板音效模組連接到這 組排針,如此才能獲得高傳真音效的功能。

16. 重試按鈕

這個按鈕專為超頻玩家所設計,且其最有用的功能為當啟動進行過程中,遇到重置 (Reset)開關也無作用時,按下此按鈕則會強制系統重新啟動,並且會保有原本相同 的設置來提供連續快速重試,以達到有效的 POST(開機自檢)。



17. 啟動按鈕

本主機板擁有啟動按鈕,讓您可以喚醒系統或開機,並以燈號顯示系統為開啟、睡 眠模式或在軟關機的狀態,這個燈號用來提醒您在本主機板移除或插入任何元件之前 要先關機。下圖顯示按鈕在主機板上的位置。





當系統插入電源時,此按鈕也會亮起的話,表示您在移除或安裝任何主 機板元件前應先關閉系統並拔掉電源線。

18. 系統控制面板連接排針

這組連接排針包含數個連接到電腦主機前面板的功能接針。



• 系統電源指示燈連接排針(PLED)

這組 2-pin 排針可連接到電腦主機面板上的系統電源指示燈。在您啟動電腦並 且使用電腦的情況下,該指示燈會持續亮著;而當指示燈閃爍亮著時,即表示電 腦正處於睡眠模式中。

• 硬碟動作指示燈號接針(HDLED)

您可以連接這組 2-pin 排針到電腦主機面板上的硬碟動作指示燈號,如此一旦 硬碟有存取動作時,指示燈隨即亮起。

• 機殼喇叭連接排針(SPEAKER)

這組 4-pin 排針連接到電腦主機機殼中的喇叭。當系統正常啟動便可聽到嗶嗶 聲,若啟動時發生問題,則會以不同長短的音調來警示。

• 電源/軟關機開關連接排針(PWRBTN)

這組 3-1 pin 排針連接到電腦主機面板上控制電腦電源的開關。您可以根據 BIOS 程式或作業系統的設定,來決定當按下開關時電腦會在正常執行和睡眠模式 間切換,或者是在正常執行和軟關機模式間切換。若要關機,請持續按住電源開 關超過四秒的時間。

• 重置開關連接排針(RESET)

這組 2-pin 排針連接到電腦主機面板上的 Reset 開關。可以讓您在不需要關掉 電腦電源即可重新啟動,尤其在系統當機的時候特別有用。

19. 溫度感應線連接排針

此插座為連接溫度感應線,可以讓您監控主機板重要元件和連接裝置的溫度。 連接溫度感應器排線,然後將感應器放置在這些裝置或主機板的元件上面,便可 進行偵測其溫度。





溫度感應線為選購配備,請另行購買。

20. Thunderbolt 接頭

這個插槽用來連接附加的 Thunderbolt I/O 卡,以支援 Intel Thunderbolt 技術,您可以在一個串接設定中連接最高達六個支援 Thunderbolt 的裝置與一個支援 DisplayPort 的顯示裝置。





附加的 Thunderbolt I/O 卡與 Thunderbolt 排線為選購配備,請另行購買。

21. Q-Code 指示燈

Q-Code 指示燈設計為 2 位元顯示,用來得知系統狀態。





- Q-Code 指示燈的錯誤碼提供最有可能發生錯誤的原因,以作為排除 故障的問題點。實際情況可能會因個案的不同而異。
- 欲了解更多相關細節,請參考 附錄 中的 Q-Code 列表。

22. Q 指示燈

Q 指示燈從主機板開機後依序檢視 CPU、記憶體、顯示卡與開機裝置狀態。當發現錯誤時,在該項目旁的指示燈則會亮燈直到問題解決。透過直覺的方式提供 這項友善的設計,能在短短幾秒內找到問題點。





Q 指示燈提供最有可能的錯誤原因以幫助找到問題點。實際的原因將視 情況而異。

23. 儲存裝置活動指示燈

當從儲存裝置或是儲存裝置附加卡讀取或寫入資料時,儲存裝置活動指示燈會亮起或閃爍。



24. 8-pin 電源插座指示燈

當 8-pin 電源插座指示燈亮起時表示未連接 8-pin 電源插座。





2.1 建立您的電腦系統



ĺ

本章節的圖示僅供參考,主機板的構造可能會隨著型號而有所不同,但 是安裝的步驟仍然是相同的。

2.1.1 安裝中央處理器

- 本插槽僅支援 LGA1200 處理器,請確認並安裝正確的處理器,請勿 將其他處理器安裝於 LGA1155、LGA1156 與 LGA1151 插槽。
 - 請記下開/關雙固定扳手的順序,依照印在處理器金屬密封艙口或是 下列圖示的說明安裝處理器,當處理器放置完成並將固定扳手扣好後 ,塑膠保護蓋會自動彈出。













在安裝冷卻系統之前若有需 要,請先將處理器與處理器 冷卻系統塗上散熱膏。

安裝散熱片與風扇





安裝 AIO 冷卻器



當您使用這類型的處理器風扇時,只能將移除螺絲與固定模組。請勿移 除底部的板子。





2.1.3 安裝記憶體模組







取出記憶體模組



M.2_1 與 M.2_2 插槽 (正面)





- 當安裝單面 M.2 儲存裝置時,此步驟為選擇性操作。在安裝單面 M.2 儲存裝置前,請先確認已安裝產品隨附的 M.2 橡膠墊。
- 當您安裝雙面 M.2 儲存 裝置時,不需要再安裝 產品隨附的 M.2 椽膠墊 。原先已黏貼於卡上的 椽膠墊即可適用於雙面 M.2 儲存裝置。







- M.2 為選購配備,請另行購買。
- ・ 當 22110 M.2 SSD 安裝在 M.2_1 插槽時,M.2_2 插槽將限於 2242 M.2 SSD。

第一部

眠



2.1.5 安裝主機板

1. 將主機板放入機殼,並確認後側 I/O 連接埠對齊機殼的後側 I/O 面板。



2. 將 8 個螺絲放入主機板上的螺絲孔並旋轉鎖緊,以確保將主機板鎖至機設。



請勿將螺絲鎖得太緊!否則容易導致主機板的印刷電路板產生龜裂。







- 為避免主機板在重度使用下造成過熱,請勿單獨連接 4-pin 電源插 座。
- 請確實連接 8-pin 電源插座或是同時連接 8-pin 與 4-pin 電源插座。





2.1.8 安裝前面板輸出/輸入連接埠

安裝華碩 Q-Connector



安裝 USB 3.2 Gen 2 連接插槽



本插槽僅能以一個方向 插入。請將插頭壓入插 槽直到卡入定位。

安裝 USB 3.2 Gen 1 連接插槽



安裝 USB 2.0 連接插槽



安裝前面板音效連接插槽



安裝系統喇叭連接插槽



2.1.9 安裝擴充卡

安裝 PCIe x16 顯示卡



安裝 PCle x1 顯示卡



1

安裝 ThunderboltEX 3-TR 卡



- 選項 6 為選擇性步驟, 若您希望使用 USB Type-C[®] 連接埠 Thunderbolt 快速充電功能為 5V 或更高裝置充電時, 請連接 6-pin PCIe 電源插座 。ThunderboltEX 3-TR 卡最高可支援 100W 快速充電。
- ・ 當 6-pin PCle 電源插座連接時,TypeC_1 連接埠最高可支援 20V 裝置;TypeC_2 連接埠最高可支援 9V 裝置。
- Thunderbolt 卡為選購配備,請另行購買。

2.1.10 安裝 Wi-Fi 天線

安裝華碩 2x2 雙頻 W-Fi 天線

將包裝盒內附的華碩 2x2 雙頻 W-Fi 天線連接至機殼後側面板的上面兩個 Wi-Fi 連接埠。





請確認華碩 2x2 雙頻 W-Fi 已經確實安裝至 Wi-Fi 連接埠。
請將天線與所有人員保持至少 20 公分的距離。



上圖僅供參考, I/O 連接埠可能會依照您所購買的型號而有不同, 但是 Wi-Fi 天線安裝程序適用於任一型號。

2.2 BIOS 更新應用程式

BIOS Flashback™

BIOS Flashback™ 提供最簡單更新 BIOS 的方法。使用者可以輕鬆嘗試使用新的 BIOS 版本來進行超頻,不需要進入 BIOS 或作業系統,只要插入 USB 儲存裝置然後 按下 BIOS Flashback 按鈕三秒鐘,BIOS 程式就會自動在待機狀態下更新。

請依照以下步驟使用 BIOS Flashback™:

1. 將 USB 儲存裝置插入 Flashback™ 連接埠。



建議您使用 USB 2.0 儲存裝置來儲存最新的 BIOS,可以獲得更好的相容 性與穩定性。

- 2. 造訪_https://www.asus.com/support/以下載適用於本主機板的最新 BIOS 版本。
- 3. 將檔案重新命名為 M12F.CAP, 或開啟 BIOSRenamer.exe 應用程式以自動將檔案 重新命名,接著複製至您的 USB 儲存裝置。



當您於相容 BIOS FlashBack™ 的主機板下載檔案時,BIOSRenamer.exe 應 用程式與您的 BIOS 檔案會一同壓縮。

- 4. 將電腦關機。
- 5. 按下主機板上的 BIOS Flashback™ 按鈕約 3 秒鐘直到 Flashback™ 指示燈閃爍 3 次,表示 BIOS Flashback™ 功能已經啟動。



BIOS Flashback[™] 按鈕

BIOS Flashback[™] 連接埠

6 當指示燈停止閃爍時,即表示更新已經完成。



若要在 BIOS 設定中使用更多的 BIOS 更新程式,請參考第三章 更新 BIOS 程式 一節的說明。



- 在更新 BIOS 過程中,請勿將外接式儲存裝置、電源拔除,也請勿按 下 CLR_CMOS 按鈕,否則更新過程將會被中斷。若是發生更新中斷 的狀況,請依照上述步驟重新進行更新直至更新完成為止。
- 若燈號閃爍超過五秒鐘,並轉變為持續亮著,表示 BIOS Flashback™ 動作沒有正確被執行,可能造成的原因有二,分別為:1.外接式儲存 裝置安裝不正確;2.不正確的檔案名稱或不相容的檔案格式,若是發 生這種情況,請重新啟動系統來關閉燈號。
- 更新 BIOS 可能會有風險,若是在更新過程中發生 BIOS 程式毀損導 致系統無法重新開機時,請與當地的客服中心連絡尋求協助。

2.3 主機板後側與音效連接埠

2.3.1 後側面板連接埠



後側面板連接埠				
1.	Clear CMOS 按鈕(CLR_CMOS)。當系統因超頻而當機時,按下此鍵可清 除 BIOS 設定資訊。			
2.	USB 3.2 Gen 1 Type-A 連接埠 E1、E2、E3、與 E4			
3.	PS/2 鍵盤/滑鼠組合連接埠			
4.	Marvell [®] AQtion AQC107 10Gb 網路埠*			
5.	Intel [®] I225-V 網路埠			
6.	BIOS FlashBack™ 按鈕			
7.	USB 3.2 Gen 1 Type-A 連接埠 E5 與 E6			
8.	USB 3.2 Gen 2 Type-A 連接埠 3			
9.	USB 3.2 Gen 2 Type-C [®] 連接埠 C4			
10.	USB 3.2 Gen 2 Type-A 連接埠 5 與 6			
11.	Wi-Fi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax)丶藍牙 V5.1			
12.	光纖 S/PDIF 輸出埠			
13.	鍍金音效輸出/輸入接頭**			

* 與 **: 請參考下頁表格中網路控制器指示燈與音效連接埠的定義。

- 強烈建議您將 USB 3.2 Gen 1 裝置連接至 USB 3.2 Gen 1 連接埠;
 USB 3.2 Gen 2 裝置連接至 USB 3.2 Gen 2 連接埠,才能讓裝置獲得
 更快更好的效能表現。
 - 由於 Intel 晶片組的設計,所有連接至 USB 3.2 Gen 1 連接埠的 USB 裝置皆由 xHCI 控制器控制。部分舊版的 USB 裝置須更新韌體以獲 得更好的相容性。

* Marvell[®] AQtion AQC107 10Gb 網路控制器指示燈之燈號說明

Activity 連続	我 指示燈	Speed 指示燈			00550
狀態	說明	狀態	說明	ACT/LINK 指示燈	SPEED 指示燈
關閉	沒有連線	關閉	沒有連線		
緑色	已連線	緑色	連線速度 10 Gbps	└╵╹	
閃爍	資料傳輸中	橘色	連線速度 5 Gbps/ 2.5 Gbps/ 1Gbps/ 100 Mbps	網路控制	空制器

** 2、4、5.1 或 7.1 聲道音效設定

接頭	耳機/2 聲道	4 聲道	5.1 聲道	7.1 聲道
淺藍色	聲音輸入端	聲音輸入端	聲音輸入端	側置喇叭輸出
草緑色 聲音輸出端 前置		前置喇叭輸出	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出
粉紅色	麥克風輸入	麥克風輸入	麥克風輸入	麥克風輸入
橘色		中央聲道/重低音 喇叭輸出	中央聲道/重低音 喇叭輸出	
黑色	-	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出

2.3.2 音效輸出/輸入連接圖示說明

音效輸出/輸入連接埠



連接耳機與麥克風



連接立體聲喇叭



連接 2 聲道喇叭



完



連接 5.1 聲道喇叭

11



連接 7.1 聲道喇叭



2.4 第一次啟動電腦

- 1. 確認所有排線與接腳都接妥,然後蓋上機殼的外蓋。
- 2. 確定所有的開關都已關閉。
- 3. 將電源線接上機殼背面的電輸入插座。
- 4. 情況許可的話,最好將電源線路上加接突波吸收/保護器。
- 5. 您可以先開啟以下周邊的電源:
 - a. 顯示器
 - b. 外部儲存裝置裝置(從串連的最後裝置開始)
 - c. 系統電源
- 6. 送電之後,機殼面板上應該會有電源指示燈亮起才對。如果是使用 ATX 電源的 話,必須等到面板按鈕被觸碰後才會啟動電源,電源指示燈此時才會亮起。如果 您的電腦符合綠色省電標準,已隨時準備可以進入省電模式的話,顯示器指示燈 也會亮起。如果啟動過程一切順利的話,不久就可以在顯示器上看到畫面了,如 果送電之後超過 30 秒而畫面未有動靜的話,表示電腦的設定尚有問題存在,請 再進一步地的檢查各項動作,如果還是不行,就需要向廠商求助了!

BIOS 嗶聲所代表的意義

嗶聲	代表意義
一短嗶聲	偵測到 VGA 顯示卡 快速啟動設定為關閉
	沒有鍵盤被偵測到
一連續嗶聲後跟隨兩短嗶聲,暫停一 下然後重複	沒有記憶體被偵測到
一連續嗶聲後跟隨三短嗶聲	沒有 VGA 顯示卡被偵測到
一連續嗶聲後跟隨四短嗶聲	硬體組件失效

 在電源開啟之後可按下 鍵以進入 BIOS 的設定模式,詳細設定方法請看本 使用手冊的第三章部份。

2.5 關閉電源

當系統在開機狀態,壓著電源開關少於 4 秒鐘,系統會根據 BIOS 的設定,進入睡眠或軟開機模式;若是壓著電源開關多於 4 秒,不論 BIOS 的設定為何,系統則會直接進入軟開機模式。





請參考 <u>www.asus.com/support</u> 以了解更多關於 BIOS 與 RAID 設定的相關 訊息。

3.1 認識 BIOS 程式



華碩全新的 UEFI BIOS 是可延伸韌體介面,符合最新的 UEFI 架構,這個 友善的使用介面,跳脫傳統使用鍵盤輸入 BIOS 方式,提供更有彈性與更 便利的滑鼠控制操作。您可以輕易地使用新的 UEFI BIOS,如同操作您的 作業系統般順暢。在本使用手冊中的「BIOS」一詞除非特別說明,所指 皆為「UEFI BIOS」。

BIOS(Basic Input and Output System;基本輸出入系統)用來儲存系統開機時所需要的硬體設定,例如儲存裝置設定、超頻設定、進階電源管理與開機設定等,這些設定會儲存在主機板的 CMOS 中,在正常情況下,預設的 BIOS 程式設定提供大多數使用情況下可以獲得最佳的運作效能,建議您不要變更預設的 BIOS 設定,除了以下幾種狀況:

- · 在系統啟動期間,螢幕上出現錯誤訊息,並要求您執行 BIOS 程式設定。
- · 安裝新的系統元件,需要進一步的 BIOS 設定或更新。

不適當的 BIOS 設定可能會導致系統不穩定或開機失敗,強烈建議您只有在受過訓練專業人士的協助下,才可以執行 BIOS 程式設定的變更。



- 下載或更新 BIOS 檔案時,請將檔案名稱變更為 M12F.CAP 給本主機 板使用。
- BIOS 設定與選項會依不同的 BIOS 版本而有所差異。請參考最新BIOS 版本的設定及選項。

3.2 BIOS 設定程式

使用 BIOS Setup (BIOS 設定)功能可以更新 BIOS 或設定其參數。BIOS 設定畫面 包含導覽鍵與簡要的畫面輔助說明,以指示您使用 BIOS 設定程式。

在啟動電腦時進入 BIOS 設定程式

若要在啟動電腦時進入 BIOS 設定程式,請在系統仍在自我測試(POST,Power-On Self Test)時,按下 <Delete> 或 <F2> 鍵,就可以進入設定程式,如果您超過時 間才按 <Delete> 或 <F2> 鍵,則 POST 程式會自動繼續執行開機測試。

在 POST 後進入 BIOS 設定程式

請依照以下步驟在 POST 後進入 BIOS 設定程式:

- ・ 同時按下 <Ctrl> + <Alt> + <Delete> 鍵。
- · 按下機殼上的 reset 鍵重新開機。
- 按下電源按鈕關機後再重新開機。請在使用上述兩個方法後仍無法進入 BIOS 設定程式時,再使用此方法。

在執行以上任一程序後,按下 <Delete> 鍵進入 BIOS 程式。



- 若您想在 BIOS 設定程式中使用滑鼠操控,請先確認已將滑鼠連接至 主機板。
- BIOS 程式的出廠預設值可讓系統運作處於最佳效能,但是若系統因 您改變 BIOS 程式而導致不穩定,請讀取出廠預設值來保持系統的穩 定。請選擇 Exit 選單中的 Load Optimized Defaults 項目或按下 <F5> 鍵。
- 若是變更 BIOS 設定後開機失敗,請試著使用 Clear CMOS,然後將 主機板的設定值回復為預設值。
- · BIOS 設定程式不支援使用藍牙設備。

BIOS 選單畫面

本主機板的 BIOS 設定程式提供您 EZ Mode 和 Advanced Mode 兩種模式。您可以 在 **啟動選單(Boot menu)**中的 Setup Mode 切換模式,或按 <F7> 鍵進行切換。

3.3 EZ Update

EZ Update 是一套可以讓您在 Windows[®] 作業系統下,用來更新主機板 BIOS 檔案 的公用程式。



- 在使用 EZ Update 之前,請先確認您已經經由內部網路對外連接,或者 經由網際網路服務供應商(ISP)所提供的連線方式連接到網際網路。
- · 這個程式可以在主機板附贈的驅動程式及公用程式光碟中找到。

3-2 第三章:BIOS 程式設定與 RAID 支援

3.4 華碩 EZ Flash 3

華碩 EZ Flash 3 程式讓您在未進入作業系統前即能輕鬆的更新 BIOS 程式。

請讀取出廠預設值來保持系統的穩定。請選擇 Exit 選單中的 Load Optimized Defaults 項目或按下 <F5> 鍵。

請依照以下步驟透過 USB 更新 BIOS 程式:

• 本功能僅支援採用 FAT 32/16 格式的單一磁區 USB 隨身碟。

· 當更新 BIOS 時,請勿關閉或重置系統以避免系統開機失敗。

- 1. 將儲存有最新的 BIOS 檔案的 USB 隨身碟插入 USB 連接埠。
- 2. 進入 BIOS 設定程式的 Advanced Mode, 選擇 Tool > ASUS EZ Flash 3 Utility, 接著請按下 <Enter> 鍵。
- 3. 請使用 <Tab> 鍵操控 Drive 區域。
- 4. 請利用上/下方向鍵找到存放有最新 BIOS 檔案的 USB 隨身碟,接著請按下 <Enter>鍵。
- 5. 請使用 <Tab> 鍵操控 Folder Info 區域。
- 6. 請利用上/下方向鍵找到 USB 隨身碟中最新的 BIOS 檔案,接著請按下 <Enter> 鍵 開始 BIOS 更新作業。當 BIOS 更新作業完成後請重新啟動電腦。

3.5 華碩 CrashFree BIOS 3

華碩最新自行研發的 CrashFree BIOS 3 工具程式,讓您在當 BIOS 程式和資料被病 毒入侵或毀損時,可以輕鬆的從驅動程式及公用程式光碟,或是從含有最新或原始的 BIOS 檔案的 USB 隨身碟中回復 BIOS 程式的資料。



在驅動程式及公用程式光碟中的 BIOS 程式版本可能會比官方網站上的 BIOS 程式版本舊,若是想要使用更新的 BIOS 程式,請至 <u>https://www.asus.com/support/</u>網站下載,並儲存在可攜式儲存裝置中。

回復 BIOS 程式

請依照下列步驟使用公用程式光碟回復 BIOS 程式:

- 1. 啟動系統。
- 將主機板的公用程式光碟放入光碟機,或是將含有最新或原始的 BIOS 檔案的 USB 隨身碟插入 USB 連接埠。
- 3. 接著工具程式便會自動檢查光碟片或儲存裝置中是否存有 BIOS 檔案。當搜尋到 BIOS 檔案後,工具程式會開始讀取 BIOS 檔案並自動進入華碩 EZ Flash 3 程式。
- 系統需要您進入 BIOS 程式來回復 BIOS 設定,為了確保系統的相容性與穩定性, 建議您按下 <F5> 按鍵來載入 BIOS 程式的預設值。



當更新 BIOS 時,請勿關閉或重置系統以避免系統開機失敗。



3.6 RAID 功能設定

本主機板支援 Intel[®] Rapid Storage 快速儲存技術,可支援 RAID 0、RAID 1、RAID 5 與 RAID 10 磁碟陣列的設定。



更多關於 RAID 的設定,請至華碩技術支援網站 <u>https://www.asus.com/</u> <u>support</u> 參考 RAID 設定使用手冊(RAID Configuration Guide)中的詳細 說明。

RAID 定義

RAID 0 的主要功能為「Data striping」,即區塊延展。其運作模式是將磁碟陣列系統下所有硬碟組成一個虛擬的大硬碟,而資料存取方式是平均分散至多顆硬碟,是以並行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟,如此可增加存取的速度,若以二顆硬碟所建構的 RAID 0 磁碟陣列為例,傳輸速度約為陣列中轉速最慢的硬碟的二倍速度。整體而言,RAID 0 模式的磁碟陣列可增加資料傳輸的效能與速率。

RAID 1 的主要功能為「Data Mirroring」,即資料映射。其運作模式是將磁碟陣列 系統所使用的硬碟,建立為一組映射對應(Mirrored Pair),並以平行的方式讀取/寫 入資料至多顆硬碟。而寫入至各個硬碟的資料是完全一樣的,在讀取資料時,則可由 本組內所有硬碟同時讀出。而 RAID 1 模式的磁碟陣列最主要就是其容錯功能(fault tolerance),它能在磁碟陣列中任何一顆硬碟發生故障的情況時,其它硬碟仍可以繼 續動作,保持系統不中斷運行。即使陣列中某一顆硬碟損毀時,所有的資料仍會完整 地保留在磁碟陣列的其它硬碟中。

RAID 5 的主要功能為將資料與驗證資訊加以延展,分別記錄到三部或以上的硬碟 機中。而 RAID 5 陣列設定的優點,包括有取得更理想的硬碟效能、具備容錯能力, 與更大的儲存容量。RAID 5 陣列模式最適合的使用範疇,可用於交叉處理作業、資 料庫應用、企業資源的規劃,與商業系統的應用。這類型的陣列模式,最少需要三部 硬碟機方可進行設定。

RAID 10 的主要功能為「Data striping」+「Data Mirroring」,也就是集 RAID 0 與 RAID 1 之所長,不但可運用到 RAID 0 模式所提供的高速傳輸速率,也保有了 RAID 1 模式的資料容錯功能,讓您不但享有高速的資料傳輸功能,對於資料的保存也無後 顧之憂。


附錄

Q-Code 列表

Code	說明
00	Not used
01	Power on. Reset type detection (soft/hard) .
02	AP initialization before microcode loading
03	System Agent initialization before microcode loading
04	PCH initialization before microcode loading
06	Microcode loading
07	AP initialization after microcode loading
08	System Agent initialization after microcode loading
09	PCH initialization after microcode loading
0B	Cache initialization
0C - 0D	Reserved for future AMI SEC error codes
0E	Microcode not found
0F	Microcode not loaded
10	PEI Core is started
11 - 14	Pre-memory CPU initialization is started
15 - 18	Pre-memory System Agent initialization is started
19 - 1C	Pre-memory PCH initialization is started
2B - 2F	Memory initialization
30	Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below) $% \left({\left[{{\left[{{\left[{{\left[{\left[{\left[{\left[{\left[{\left[$
31	Memory Installed
32 - 36	CPU post-memory initialization
37 - 3A	Post-Memory System Agent initialization is started
3B - 3E	Post-Memory PCH initialization is started
4F	DXE IPL is started
50 - 53	Memory initialization error. Invalid memory type or incompatible memory speed
54	Unspecified memory initialization error
55	Memory not installed
56	Invalid CPU type or Speed
57	CPU mismatch
58	CPU self test failed or possible CPU cache error
59	CPU micro-code is not found or micro-code update is failed
5A	Internal CPU error
5B	Reset PPI is not available
5C - 5F	Reserved for future AMI error codes

(表格續下頁)

Q-Code 列表(表格續下頁)

Code	說明
E0	S3 Resume is stared (S3 Resume PPI is called by the DXE IPL)
E1	S3 Boot Script execution
E2	Video repost
E3	OS S3 wake vector call
E4 - E7	Reserved for future AMI progress codes
E8	S3 Resume Failed
E9	S3 Resume PPI not Found
EA	S3 Resume Boot Script Error
EB	S3 OS Wake Error
EC - EF	Reserved for future AMI error codes
F0	Recovery condition triggered by firmware (Auto recovery)
F1	Recovery condition triggered by user (\ensuremath{Forced} recovery)
F2	Recovery process started
F3	Recovery firmware image is found
F4	Recovery firmware image is loaded
F5 - F7	Reserved for future AMI progress codes
F8	Recovery PPI is not available
F9	Recovery capsule is not found
FA	Invalid recovery capsule
FB - FF	Reserved for future AMI error codes
60	DXE Core is started
61	NVRAM initialization
62	Installation of the PCH Runtime Services
63 - 67	CPU DXE initialization is started
68	PCI host bridge initialization
69	System Agent DXE initialization is started
6A	System Agent DXE SMM initialization is started
6B - 6F	System Agent DXE initialization (System Agent module specific)
70	PCH DXE initialization is started
71	PCH DXE SMM initialization is started
72	PCH devices initialization
73 - 77	PCH DXE Initialization (PCH module specific)
78	ACPI module initialization
79	CSM initialization
7A - 7F	Reserved for future AMI DXE codes

Q-Code 列表(表格續下頁)

Code	說明
90	Boot Device Selection (BDS) phase is started
91	Driver connecting is started
92	PCI Bus initialization is started
93	PCI Bus Hot Plug Controller Initialization
94	PCI Bus Enumeration
95	PCI Bus Request Resources
96	PCI Bus Assign Resources
97	Console Output devices connect
98	Console input devices connect
99	Super IO Initialization
9A	USB initialization is started
9B	USB Reset
9C	USB Detect
9D	USB Enable
9E - 9F	Reserved for future AMI codes
A0	IDE initialization is started
A1	IDE Reset
A2	IDE Detect
A3	IDE Enable
A4	SCSI initialization is started
A5	SCSI Reset
A6	SCSI Detect
A7	SCSI Enable
A8	Setup Verifying Password
A9	Start of Setup
AA	Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
AB	Setup Input Wait
AC	Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
AD	Ready To Boot event
AE	Legacy Boot event
AF	Exit Boot Services event
B0	Runtime Set Virtual Address MAP Begin
B1	Runtime Set Virtual Address MAP End
B2	Legacy Option ROM Initialization
B3	System Reset

Q-Code 列表

Code	說明
B4	USB hot plug
B5	PCI bus hot plug
B6	Clean-up of NVRAM
B7	Configuration Reset (reset of NVRAM settings)
B8 - BF	Reserved for future AMI codes
D0	CPU initialization error
D1	System Agent initialization error
D2	PCH initialization error
D3	Some of the Architectural Protocols are not available
D4	PCI resource allocation error. Out of Resources
D5	No Space for Legacy Option ROM
D6	No Console Output Devices are found
D7	No Console Input Devices are found
D8	Invalid password
D9	Error loading Boot Option (LoadImage returned error)
DA	Boot Option is failed (StartImage returned error)
DB	Flash update is failed
DC	Reset protocol is not available

ACPI/ASL 檢查表(作業系統)

Code	說明
0×01	System is entering S1 sleep state
0×02	System is entering S2 sleep state
0×03	System is entering S3 sleep state
0×04	System is entering S4 sleep state
0×05	System is entering S5 sleep state
0×10	System is waking up from the S1 sleep state
0×20	System is waking up from the S2 sleep state
0×30	System is waking up from the S3 sleep state
0×40	System is waking up from the S4 sleep state
0×AC	System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in PIC mode.
0×AA	System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in APIC mode.

華碩的連絡資訊

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (全球)

地址:112 台灣台北市北投區立德路 15號 1F 電話:+886-2-2894-3447 傳真:+886-2-2890-7798 網站:https://www.asus.com

<u>技術支援</u>

電話:+86-21-38429911 線上支援:https://gr.asus.com/techserv

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (台灣)

地址:112 台灣台北市北投區立德路 15號 1F 電話:+886-2-2894-3447 傳真:+886-2-2890-7798 網站:https://www.asus.com/tw

<u>技術支援</u>

電話:+86-21-38429911 線上支援:https://www.asus.com/tw/support

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

地址: 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA 電話: +1-510-739-3777 傳真: +1-510-608-4555 網站: https://www.asus.com/us/

<u>技術支援</u>

支援傳真:+1-812-284-0883 電話:+1-812-282-2787 線上支援: https://gr.asus.com/techserv

ASUS COMPUTER GmbH (德國與奧地利)

地址:Harkort Str. 21-23, 40880 Ratingen, Germany 網站:http://www.asus.com/de 線上連絡: https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=de-de

<u>技術支援</u>

電話(德國):+49-2102-5789557 電話(奥地利):+43-1360-2775461 線上支援:https://www.asus.com/de/support

Notices

FCC Compliance Information

Responsible Party:Asus Computer InternationalAddress:48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USAPhone / Fax No:(510)739-3777 / (510)608-4555

Identification of the assembled product: INTEL WI-FI 6 AX201

Identification of the modular components used in the assembly:

Model Name: INTEL® WI-FI 6 AX201 FCC ID: PD9AX201NG

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF exposure warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provide with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.