Р9Х79-Е WS



J8097 第1版第1刷 2013年8月

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

バックアップの目的で利用する場合を除き、本書に記載されているハードウェア・ソフトウェアを 含む、すべての内容は、ASUSTeK Computer Inc. (ASUS)の文書による許可なく、編集、転載、引 用、放送、複写、検索システムへの登録、他言語への翻訳などを行うことはできません。

以下の場合は、保証やサービスを受けることができません。

(1) ASUSが明記した方法以外で、修理、改造、交換した場合。

(2) 製品のシリアル番号が読むことができない状態である場合。

ASUSは、本マニュアルについて、明示の有無にかかわらず、いかなる保証もいたしません。ASUS の責任者、従業員、代理人は、本書の記述や本製品に起因するいかなる損害(利益の損失、ビジネ スチャンスの遺失、データの損失、業務の中断などを含む)に対して、その可能性を事前に指摘し たかどうかに関りなく、責任を負いません。

本書の仕様や情報は、個人の使用目的にのみ提供するものです。また、予告なしに内容は変更されることがあり、この変更についてASUSはいかなる責任も負いません。本書およびハードウェア、 ソフトウェアに関する不正確な内容について、ASUSは責任を負いません。

本マニュアルに記載の製品名及び企業名は、登録商標や著作物として登録されている場合が ありますが、本書では、識別、説明、及びユーザーの便宜を図るために使用しており、これ らの権利を侵害する意図はありません。

Offer to Provide Source Code of Certain Software

This product may contain copyrighted software that is licensed under the General Public License ("GPL") and under the Lesser General Public License Version ("LGPL"). The GPL and LGPL licensed code in this product is distributed without any warranty. Copies of these licenses are included in this product.

You may obtain the complete corresponding source code (as defined in the GPL) for the GPL Software, and/or the complete corresponding source code of the LGPL Software (with the complete machine-readable "work that uses the Library") for a period of three years after our last shipment of the product including the GPL Software and/or LGPL Software, which will be no earlier than December 1, 2011, either (1) for free by downloading it from http://support.asus.com/download; or

(2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the location where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc. Legal Compliance Dept. 15 Li Te Rd., Beitou, Taipei 112 Taiwan

In your request please provide the name, model number and version, as stated in the About Box of the product for which you wish to obtain the corresponding source code and your contact details so that we can coordinate the terms and cost of shipment with you.

The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notification to the email address **gpl@asus.com**, stating the product and describing the problem (please do NOT send large attachments such as source code archives etc to this email address).

もくじ

安全上のご注意	viii
このマニュアルについて	ix
P9X79-E WS 仕様一覧	xi

Chapter 1: 製品の概要

1.1	ようこそ		
1.2	パッケ-	-ジの内容	
1.3	独自仕	様	
	1.3.1	製品の特長	1-4
	1.3.2	ASUSワークステーションだけの機能	1-5
	1.3.3	ASUS の独自機能	1-6
	1.3.4	その他の機能	1-9

Chapter 2: 基本的な取り付け

2.1	始める前に		2-3
2.2	マザーボ	ミードの概要	
	2.2.1	マザーボードのレイアウト	2-4
	2.2.2	レイアウトの内容	2-5
	2.2.3	CPU	2-6
	2.2.4	システムメモリー	2-7
	2.2.5	拡張スロット	2-9
	2.2.6	オンボードボタン/スイッチ	2-11
	2.2.7	オンボード LED	2-15
	2.2.8	ジャンパ	2-24
	2.2.9	内部コネクター	2-26
2.3	コンピュ・	ーターシステムを構築する	2-37
	2.3.1	コンピューターシステムを構築する	2-37
	2.3.2	CPUを取り付ける	2-38
	2.3.3	CPUクーラーを取り付ける	2-40
	2.3.4	メモリーを取り付ける	2-41
	2.3.5	マザーボードを取り付ける	2-42
	2.3.6	ATX 電源接続	2-44
	2.3.7	SATAデバイス接続	2-45
	2.3.8	フロント 1/0 コネクター	2-46
	2.3.9	バックパネルコネクター	2-47
	2.3.10	オーディオ I/O接続	2-48
	2.3.11	USB BIOS Flashback	2-51
2.4	初めて起	動する	2-52
2.5	システム	の電源をオフにする	2-52

もくじ

Chapte	er 3:	UEFI BIOS設定	
3.1	UEFIとは		3-3
3.2	UEFI BIOS	5 Utility	3-3
	3.2.1	EZ Mode	3-4
	3.2.2	Advanced Mode	3-5
3.3	メインメニ		3-7
3.4	Ai Tweak	erメニュー	3-9
3.5	アドバンス	、ドメニュー	3-24
	3.5.1	CPU設定	3-25
	3.5.2	システムエージェント設定	3-27
	3.5.3	PCH 設定	3-28
	3.5.4	SATA 設定	3-28
	3.5.5	USB 設定	3-30
	3.5.6	オンボードデバイス設定	3-32
	3.5.7	APM	3-34
3.6	モニターメ	くニュー	3-35
3.7	ブートメニ	—	3-38
3.8	ツールメニ	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	3-42
	3.8.1	ASUS EZ Flash 2 Utility	3-42
	3.8.2	ASUS DRAM SPD Information	3-42
	3.8.3	ASUS O.C. Profile	3-43
3.9	終了メニュ	L—	3-44
3.10	UEFI BIOS	更新	3-45
	3.10.1	ASUS Update	3-45
	3.10.2	ASUS EZ Flash 2	3-48
	3.10.3	ASUS CrashFree BIOS 3	3-49
	3.10.4	ASUS BIOS Updater	3-50
Chapte	er 4:	ソフトウェア	
4.1	OSをインス	ストールする	4-3
4.2	サポートD	VD情報	4-3
	4.2.1	サポートDVDを実行する	4-3
	4.2.2	ソフトウェアのユーザーマニュアルを閲覧する	4-4
4.3	ソフトウェ	こア情報	4-5
	4.3.1	Al Suite II	4-5
	4.3.2	ASUS SSD Caching II	4-6
	4.3.3	Ai Charger+	4-8
	4.3.4	ASUS Update	4-9
	4.3.5	DIGI+ Power Control	4-10

	4.3.6	EPU	4-12
	4.3.7	FAN Xpert+	4-13
	4.3.8	MyLogo2	4-14
	4.3.9	Probe II	4-16
	4.3.10	TurboV EVO	4-17
	4.3.11	USB 3.0 Boost	4-21
	4.3.12	オーディオ構成	4-22
	4.3.13	ASUS Dr. Power Utility	4-23
4.4	RAID設況	定	4-25
	4.4.1	RAID定義	4-25
	4.4.2	SATA記憶装置を取り付ける	4-26
	4.4.3	UEFI BIOSでRAIDを設定する	4-26
	4.4.4	Intel [®] Rapid Storage Technology enterprise - Option ROM	4-26
	4.4.5	Marvell RAID ユーティリティ	4-30
Chap	ter 5:	マルチGPUテクノロジー	
5.1	AMD [®] C	rossFireX™ テクノロジー	5-3
	5.1.1	システム要件	5-3
	5.1.2	始める前に	5-3
	5.1.3	CrossFireX™ 対応ビデオカードを2枚取り付ける	5-4
	5.1.4	CrossFireX™対応ビデオカードを3枚取り付ける	5-5
	5.1.5	CrossFireX™対応ビデオカードを4枚取り付ける	5-6
	5.1.6	デバイスドライバーをインストールする	5-7
	5.1.7	AMD° CrossFireX™ テクノロジーを有効にする	5-7
5.2	NVIDIA [®]	[®] SLI™ テクノロジー	5-9
	5.2.1	システム要件	5-9
	5.2.2	SLI™対応ビデオカードを2枚取り付ける	5-10
	5.2.3	SLI™対応ビデオカードを3枚取り付ける	5-11
	5.2.4	SLI™対応ビデオカードを4枚取り付ける	5-12
	5.2.5	NVIDIA® SLI™テクノロジーを有効にする	5-13
5.3		[®] CUDA™ テクノロジー	5-15
	INVIDIA		
	5.3.1	システム要件	5-15
	5.3.1 5.3.2	システム要件 GPUコンピューティングプロセッサボード、	5-15

ご注意

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference.

This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

回収とリサイクルについて

使用済みのコンピューター、ノートパソコン等の電子機器には、環境に悪影響を与える有害物質が 含まれており、通常のゴミとして廃棄することはできません。リサイクルによって、使用済みの製品 に使用されている金属部品、プラスチック部品、各コンポーネントは粉砕され新しい製品に再使用 されます。また、その他のコンポーネントや部品、物質も正しく処分・処理されることで、有害物質の 拡散の防止となり、環境を保護することに繋がります。

ASUSは各国の環境法等を満たし、またリサイクル従事者の作業の安全を図るよう、環境保護に関する厳しい基準を設定しております。ASUSのリサイクルに対する姿勢は、多方面において環境保護に大きく貢献しています。



本機は電気製品または電子装置であり、地域のゴミと一緒に捨てられません。また、本機の コンポーネントはリサイクル性を考慮した設計を採用しております。なお、廃棄の際は地域の 条例等の指示に従ってください。



本機に装着されているボタン型電池には水銀が含まれています。通常ゴミとして廃棄しないで ください。

安全上のご注意 電気の取り扱い

- 本製品、周辺機器、ケーブルなどの取り付けや取り外しを行う際は、必ずコンピューターと周辺機器の電源ケーブルをコンセントから抜いて行ってください。お客様の取り付け方法に問題があった場合の故障や破損に関して弊社は一切の責任を負いません。
- 電源延長コードや特殊なアダプターを用いる場合は専門家に相談してください。これらは、
 回路のショート等の原因になる場合があります。
- ・ ご使用の電源装置に電圧選択スイッチが付いている場合は、システムの損傷を防ぐために 電源装置の電圧選択スイッチがご利用の地域の電圧と合致しているかをご確認ください。ご 利用になる地域の電圧が不明な場合は、各地域の電力会社にお問い合わせください。
- ・ 電源装置が故障した場合はご自分で修理·分解をせず、各メーカーや販売店にご相談ください。
- ・ 光デジタルS/PDIFは、光デジタルコンポーネントで、クラス1レーザー製品に分類されています。(本機能の搭載・非搭載は製品仕様によって異なります)



不可視レーザー光です。ビームを直接見たり触れたりしないでください。

操作上の注意

- 作業を行う前に、本パッケージに付属のマニュアル及び取り付ける部品のマニュアルをすべて熟読してください。
- ・ 電源を入れる前に、ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。また電源コードに損傷がないことを確認してください。
- 各コネクター及びスロット、ソケット、回路にクリップやネジなどの金属を落とさないようにしてください。電源回路のショート等の原因になります。
- ・ 埃・湿気・高温・低温を避けてください。湿気のある場所で本製品を使用しないでください。
- 本製品は安定した場所に設置してください。
- 本製品をご自分で修理・分解・改造しないでください。火災や感電、やけど、故障の原因となり ます。修理は弊社修理センターまたは販売代理店にご依頼ください。

回収とリサイクルについて

使用済みのコンピューター、ノートパソコン等の電子機器には、環境に悪影響を与える有害物質 が含まれており、通常のゴミとして廃棄することはできません。リサイクルによって、使用済みの製 品に使用されている金属部品、プラスチック部品、各コンポーネントは粉砕され新しい製品に再 使用されます。また、その他のコンポーネントや部品、物質も正しく処分・処理されることで、有害 物質の拡散の防止となり、環境を保護することに繋がります。

ASUSは各国の環境法等を満たし、またリサイクル従事者の作業の安全を図るよう、環境保護に関する厳しい基準を設定しております。ASUSのリサイクルに対する姿勢は、多方面において環境保護に大きく貢献しています。



本機は電気製品または電子装置であり、地域のゴミと一緒に捨てられません。また、本機の コンポーネントはリサイクル性を考慮した設計を採用しております。なお、廃棄の際は地域の 条例等の指示に従ってください。



本機に装着されているボタン型電池には水銀が含まれています。通常ゴミとして廃棄しないで ください。

このマニュアルについて

このマニュアルには、マザーボードの取り付けや構築の際に必要な情報が記してあります。

マニュアルの概要

本書は以下のChapter から構成されています。

- Chapter 1:製品の概要
 マザーボードの機能とサポートする新機能についての説明。及びスイッチ、ボタン、ジャンパ、コネクター、LEDなど各部位の説明。
- Chapter 2:基本的な取り付け コンポーネントの設置方法やバックパネルについての説明。
- Chapter 3: UEFI BIOS 設定
 UEFI BIOS Utilityでのシステム設定の変更方法と UEFI BIOSパラメータの詳細。
- ・ Chapter 4: ソフトウェア マザーボードパッケージに付属のサポートDVDとソフトウェアの内容。
- Chapter 5: マルチGPUサポート
 各種マルチGPU機能を使用するための設定方法。

詳細情報

1. ASUSオフィシャルサイト(http://www.asus.com/)

多言語に対応した弊社ウェブページで、製品のアップデート情報やサポート情報をご確認 いただけます。

2. 追加ドキュメント

パッケージ内容によっては、追加のドキュメントが同梱されている場合があります。注意事項 や購入店・販売店などが追加した最新情報などです。これらは、本書がサポートする範囲に は含まれていません。

このマニュアルの表記について

本書には、製品を安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に 防止していただくために、守っていただきたい事項が記載されています。次の内容をよくご理解 いただいた上で本文をお読みください。

警告:作業人が死亡する、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意:ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性があることを示し、その危険を回避するための方法を説明しています。



重要:作業を完了するために必要な指示や設定方法を記載しています。



メモ:製品を使いやすくするための情報や補足の説明を記載しています。

表記

太字	選択するメニューや項目を表示します。
斜字	文字やフレーズを強調する時に使います。
<key></key>	< > で囲った文字は、キーボードのキーです。 例: <enter>→Enter もしくはリターンキーを押してください。</enter>
<key1+key2+key3></key1+key2+key3>	ー度に2つ以上のキーを押す必要がある場合は(+)を使って示し ています。
	例: <ctrl+alt+del></ctrl+alt+del>

Ø

本書に記載の内容(安全のための注意事項を含む)は、製品やサービスの仕様変更などにより、 予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

P9X79-E WS 仕様一覧

対応CPU	LGA2011ソケット: 2nd Generation Intel® Core™ i7 プロセッサー Intel® Xeon® プロセッサー E5-1600 製品ファミリー Intel® Xeon® プロセッサー E5-2600 製品ファミリー Intel® Turbo Boost Technology 2.0 サポート * 最新のCPU対応状況は、オフィシャルサイト (www.asus.com) のCPUサポートリス トをご参照ください。
搭載チップセット	Intel® X79 Express チップセット
対応メモリー	メモリースロット×8:最大64GB、DDR3 2400 (O.C.)/ 2133 (O.C.)/1866 (O.C.)/1600/1333/1066 MHz、 ECC、Non-ECC、un-buffered メモリーサポート クアッドチャンネルメモリーアーキテクチャ Intel® Extreme Memory Profile (XMP)サポート * XMPメモリーの動作はメモリーコントローラーを内蔵するCPUの物理的特性に依 存します。メモリーサポートの詳細についてはQVLをご参照ください。 ** 詳細はASUSオフィシャルサイトの最新のQVL(推奨ペンダーリスト)をご参照ください。
拡張スロット	PCI Express 3.0x16スロット×4 [ブルー] (x16動作) PCI Express 3.0x16スロット×3 [ブラック] (x8動作) * 本製品はPCI Express 3.0をサポートしています。PCI Express 3.0のサポートは CPUおよび拡張カードに依存しており、対応CPUを取り付け、PCI Express 3.0規格 準拠の拡張カードを取り付けることで、PCI Express 3.0の性能を発揮することがで きます。
マルチGPU対応	NVIDIA° 4-Way SLI™ Technology AMD 4-Way CrossFireX™ Technology
GPU対応	NVIDIA® Tesla および Intel® Xeon Phi™ コプロセッサーカード を最大3枚までサポート
ストレージ機能	Intel [®] X79 Express チップセット - SATA 6Gb/s ポート×2 - SATA 3Gb/s ポート×4 - RAID 0 / 1 / 5 / 10 サポート Marvell [®] 9230 SATA コントローラー - SATA 6Gb/s ポート×4 - RAID 0 / 1 / 10 サポート
	ASMedia® PCle SATA コントローラー - eSATA 6Gb/s ポート×2 [レッド]
LAN機能	Intel® Ethernet Controller I210×2
USB機能	ASMedia USB 3.0 コントローラー - USB 3.0ポート×2(2ポート拡張コネクター×1基) - USB 3.0ポート×2(バックパネル) [ブルー] Intel*X79 Express チップセット - USB 2.0ポート×13(2ポート拡張コネクター×1基、
	Quick Gate×1ポート、バックパネル×10ポート)

(次項へ)

P9X79-E WS 仕様一覧

IEEE1394機能	VIA® 6315N コントローラー×1:IEEE 1394a ポート×1基 サポート
オーディオ機能	Realtek* ALC 1150 (8チャンネルHDオーディオコーデック) - 192kHz/24bit ロスレスサウンド対応 - DTS UltraPC II - ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネル・ジャッ クリタスキング - 光デジタルS/PDIF入力/出力ポート (バックパネル)
搭載機能	ASUS Digital Power Design : - 8+2 フェーズ CPU用デジタル電源回路 - 2+2 フェーズ DRAM用デジタル電源回路 TPU EPU ASUS 独自機能 - UEFI BIOS EZ Mode - SSD Caching II - USB 3.0 Boost - フロントパネル USB 3.0 - MemOK! - AI Suite II - AI Charger+ ASUS静音サーマルソリューション - ファンレス設計 - Fan Xpert+ ASUS EZ DIY - USB BIOS Flashback - O.C. Profile - CrashFree BIOS 3 - EZ Flash 2 - MyLogo 2
自作支援機能	Q-Code Q-Shield Q-Slot Q-Connector Q-DIMM
ワークステーション機能 	Dr. Power 7つのPCI Express x16 スロットを搭載 Quick Gate: 垂直型USB 2.0ポートを搭載 WS Diag. LED

(次項へ)

P9X79-E WS 仕様一覧

バックパネル インターフェース	USB 3.0ポート×2 (ブルー) USB 2.0 ポート×10 (USB BIOS Flashback対応) USB BIOS Flashback スイッチ× 1 PS/2 キーボード/マウスポートコネクター ×1 eSATA 6Gb/s ポート×2 LAN ポート×2 (RJ-45タイプ) 光デジタル S/PDIF 出力ポート× 1 オーディオ I/O ポート×6 (8チャンネル対応)
基板上 インターフェース	USB 3.0コネクター×1:追加USB 3.0ポート2基に対応(19ピン) USB 2.0コネクター×1:追加USB 2.0ポート2基に対応(9ピン) 垂直型USB 2.0 ポート×1(タイプA) SATA 6Gb/s コネクター×6 SATA 3Gb/s コネクター×6 SATA 3Gb/s コネクター×1 4ピン CPUファンコネクター×1 4ピン CPUファンコネクター×1 4ピン CPUファンコネクター×1 4ピン ケースファンコネクター×1 イピン ケースファンコネクター×1 マロントパネルオーディオコネクター(AAFP)×1 デジタルオーディオコネクター×1 ジリアルポートコネクター×1 Clear CMOSジャンパ×1 24ピン ATX 電源コネクター×1 6ピン 補助電源コネクター×1 8ピン EPS 12V 電源コネクター×1 6ピン 補助電源コネクター×1 システムパネルコネクター×1 システムパネルコネクター×1 DL 700wer スイッチ×1 TPU スイッチ×1 TPU スイッチ×1 電源ボタン×1 リセットボタン×1
BIOS機能	64 Mb Flash ROM、UEFI BIOS、PnP、DMI2.0、WfM2.0、 SM BIOS 2.6、ACPI 2.0a、多言語BIOS、ASUS EZ Flash 2、 ASUS CrashFree BIOS 3
管理機能	WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE
サポートOS	Windows® 8 (32/64 bit) /Windows® 7 (32/64 bit)
フォームファクター	CEB フォームファクター:30.48 cm×26.67 cm (12インチ×10.5インチ)



製品は性能・機能向上のために、仕様およびデザインを予告なく変更する場合があります。



Chapter 1: 製品の概要

Chapter

マザーボードの機能とサポートする新機能についての説明。及びスイッチ、ボタン、ジャンパ、コネクター、LEDなど各部位の説明。

1.1	ようこそ	1-3
1.2	パッケージの内容	1-3
1.3	独自仕様	1-4

1.1 ようこそ

お買上げいただき誠にありがとうございます。本製品は多くの新機能と最新のテクノロジーを提供するASUSの高品質マザーボードです。

マザーボードとハードウェアデバイスの取り付けを始める前に、以下のリストに従って部品がすべて 前っているかどうかを確認してください。

1.2 パッケージの内容

製品パッケージに以下のものが揃っていることを確認してください。

マザボード	ASUS P9X79-E WS
I/O モジュール	2ポートUSB 2.0 + 1ポート 1394 モジュール ×1
	SATA 6Gb/s ケーブル ×6
ケーブル	SATA電源変換ケーブル×1 (4ピン大 オス - SATAコネクター 15ピン メス)
	SATA 3Gb/s ケーブル ×4
	シリアルポートモジュール ×1
	I/Oシールド×1
	2-in-1 ASUS Q-Connector キット× 1
アクセサリー	SLI™ブリッジコネクター×1
	3-Way SLI™ ブリッジコネクター×1
	4-Way SLI™ ブリッジコネクター×1
ディスク	サポートDVD
ドキュメント	ユーザーマニュアル



万一、付属品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にお申し出ください。

1.3 独自仕様

1.3.1 製品の特長

LGA2011 ソケット: 2nd Generation Intel® Core™ i7 プロセッサー、Intel® Xeon® プロセッサー E5-2600/1600 製品ファミリー対応

本製品はLGA2011 パッケージの2nd Generation Intel® Core™ i7 プロセッサー、Intel® Xeon® プロセッサー E5-2600/1600 製品ファミリーをサポートしています。これらのプロセッサーはクアッドチャンネル(8 DIMM)によるDDR3メモリーコントロールとPCI Expressを最大40レーンサポートし、ITの多様な要件に対応する柔軟性と効率性に優れ、次世代データセンターの新基準となるプロセッサーです。

Intel® X79 Express チップセット

Intel® X79 Express チップセットはシングルチップ・アーキテクチャーを採用し、LGA2011 ソケット 対応 2nd Generation Intel® Core™ i7 プロセッサー、Intel® Xeon® プロセッサー E5-2600/1600 製品ファミリー をサポートしています。シリアルポイントツーポイント接続を使用することでパフ ォーマンスを大幅に向上させ、帯域の増加とより高い安定性を実現します。また、SATA 3.0 GB/s の約2倍(理論値)の転送速度に対応したSATA 6.0 Gb/sを2ポート、従来のSATA 3.0 Gb/sを4ポー トサポートします。

PCI Express° 3.0

最新のPCI Express 規格PCI Express 3.0は、エンコード方式の改善などにより従来の約2倍のパフ オーマンスを発揮します。x16リンクでの合計帯域幅は双方向で32GB/sとなり、従来PCI Express 2.0の2倍の帯域幅となります。下位互換性を有したPCI Express 3.0 は、ユーザーに今までにない 利便性の高い最高のパフォーマンスを提供します。また、高度なグラフィックスパフォーマンスや 将来の拡張性を要求するユーザーにとって、なくてはならない最新のテクノロジーです。

* 本製品はPCI Express 3.0 をサポートしています。PCI Express 3.0 のサポートはCPUおよび拡張カードに依存しており、対応CPUを 取り付け、PCI Express 3.0規格準拠の拡張カードを取り付けることで、PCI Express 3.0の性能を発揮することができます。

クアッドチャンネルDDR3 2400(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz サポート

本製品はデータ転送速度2400(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHzのDDR3メモリーをサポートし、最新の3Dゲーム、マルチメディア、インターネットアプリケーションといった高い帯域幅を必要とする用途での要件を満たします。クアッドチャンネルDDR3メモリーアーキテクチャーは、システムのメモリー帯域幅を拡大しパフォーマンスを向上させます。

* CPUの性質により1600MHzを超えるメモリーモジュールはデフォルト設定で2133/1866/1600 MHzとして周波数が固定されています。

SATA 6Gb/s サポート

Intel® X79 ExpressチップセットはSATA 6Gb/sインターフェースをネイティブサポートしています。SATA 6Gb/sは従来のSATAに比べ安定性やデータ検索性能も向上しており、SATA3Gb/sの約2倍の帯域を実現します。

USB 3.0サポート

ASUSはUSB 3.0ポート追加用コネクターをフロントに設置することで、フロント・パネルとバック・ パネルの双方で使用可能にすることにより取り回しの自由度を高めました。USB 3.0の転送速度 は理論値でUSB 2.0の約10倍となり、プラグアンドプレイに対応しているので接続も非常に簡単 です。本製品は最高の接続性と転送速度を実現します。

Power eSATA 6Gb/s Ready

本製品のeSATAポートは、従来のeSATA (3Gb/s) に比べ、理論値で約2倍の転送速度を持つeSATA 6GB/s デバイスに対応しています。Power eSATA対応なので、Power eSATAケーブルを接続することにより電源アダプターなどを接続することなくeSATA 6GB/s デバイスを接続することが可能です。

1.3.2 ASUSワークステーションだけの機能

NVIDIA® 4-Way SLI™ Technology による最高のグラフィックパフォーマンス

第3世代 PCI Express のx16レーン動作による NVIDIA® 4-Way SLI™ Technologyは、これまでにない 最も早く、最も信頼性の高いグラフィックパフォーマンスを提供します。このテクノロジーは、機械 や建築設計、インテリアデザイン、航空学、オーディオ、ビデオグラフィックなどのプロユースが使用 するアプリケーションに理想的なソリューションを提供します。また、この最高のグラフィックパフ ォーマンスにより、非常に高いスペックを要求するゲームなどを簡単に実行することができるでしょ う。4-Way SLI のパフォーマンスを発揮するには、アプリケーションプログラムが4-Way SLI をサポー トしている必要があります。

Dual Intel[®] LAN

本マザーボードは、より安定したネットワーク構築のため、Intel Server-Class Gigabit LAN をデュア ルで内蔵しました。CPU使用率を低減し、スループットを上げることで各種OSとの互換性を向上さ せると共に、優れたパフォーマンスを実現します。Intel Server-Class Gigabit LAN はチーミング機能 やフォールトトレランスをサポートし、帯域幅の増加やネットワークの信頼性を簡単に向上するこ とができます。

Quad-GPU CrossFireX™ サポート

本製品に搭載されたIntel® X79 Expressチップセットは、CrossFireX™のマルチGPU構成におけるPCI Expressの割り当てを最適化します。これにより、今まで経験したことのない素晴らしいゲームスタイルをお楽しみいただけます。

Quick Gate

ASUS 独自のQuick Gate はマザーボードに直接取り付けられた垂直型USB ポートで、面倒なケーブルの 接続をせずに直接USBデバイスを接続することができます。これによりオープンエアー型のケース などにおいても、簡単且つ安全にデータやアプリケーションをコンピューターにインストールする ことが可能になります。

ASUS Dr. Power

ASUS Dr. Powerは、自動的に電源ユニットに関する問題を検出する独自機能です。この機能では 専用のLED、スイッチ、アプリケーションを組み合わせることで電源ユニットの状態を監視し、電源 ユニットがシステムに適切な電力を供給できない場合にメッセージや警告を発します。この機能 により、システムの予期せぬシャットダウンや故障を未然に防ぐことができるでしょう。

1.3.3 ASUS の独自機能

DIGI+ Power Control

CPUとメモリーのためのデジタル電源コントローラー

本製品では、従来のCPUの精細な電圧調整に加え、メモリー専用の電源回路の設置することによ りメモリーの電圧も非常に細かく正確に調整することが可能になりました。この設計により、正確 に電圧を調整することで、最高のパフォーマンス、安定性、電力効率を実現することができるでしょう。

最高クラスの電源効率と安定性

CPUから出力されるSVID信号(デジタル電源信号)の要求に基づいてCPUとDRAMの電源制御を同時並行して処理することにより、効率的に電源供給を行います。正確な電源供給により、電力の 浪費を防ぎCPUのVcore へ安定した電源供給を行います。

CPUとメモリーのオーバークロック範囲を拡大

プログラミング可能なデジタルコントローラーを搭載することで、様々な用途に合わせてCPUや DRAMのPWM電圧と周波数をUEFI BIOSまたはユーティリティによって調節することができます。 CPUとDRAMのVCCSA電圧調整範囲、VCCSA電力供給をそれぞれ調整することによりシステムパ フォーマンスを最大30%向上します。この設計(特許取得済)によってパフォーマンスを最大限に 引き出し、オーバークロックの可能範囲を広げます。

8+2 フェーズ デジタル電源設計

Intel® Sandy Bridge-E / EP CPUの潜在能力を100%引き出すため、本製品は、CPU用に8フェーズVRM電源設計を採用し、高い電力効率と最高のオーバークロック性能を実現します。この設計により、効果的にシステムの温度を下げ、コンポーネントの寿命を延ばします。さらに、統合型メモリーコントローラ専用の2フェーズ電源も追加搭載されており、システムの安定動作に寄与しています。

EPU

ASUS独自の電力管理専用チップEPU (Energy Processing Unit) によって、世界初のPCのリアルタイム省電力機能を有効にすることができます。現在のPCの負荷状態を検出し、自動で効率よく電力消費を抑えることにより、システム全体のエネルギー効率を最適化します。また、この機能は適切な電源管理を行うことでファンのノイズを軽減し、コンポーネントの寿命を延ばします。

SSD Caching II

ASUS SSD Caching IIはMarvell® HyperDuo Plus™ technologyをより簡単に設定するためのソフ トウェアです。Marvell® 9230(88SE9230) 6Gb/s SATA コントローラーに接続されたSSDをハード ディスクの頻繁にアクセスするプログラムやデータのキャッシュドライブとして使用することで、ハ ードディスクの大容量を維持しつつSSDに近い高速なレスポンスを実現します。さらに複数のSSD をキャッシュドライブとして使用することで、単体のSSDよりも高速で大容量なシステムを簡単に 手にすることができるでしょう。

USB 3.0 Boost

USB 3.0 Boost によって、オンボードのUSB 3.0 コントローラーに接続されたUSB 3.0 デバイスの 転送速度を最大30%向上させることができます。ASUS独自の自動検出機能やユーザーフレンドリ ーなグラフィカルなインターフェースのユーティリティによって、USB 3.0 Boost Technology の素 晴らしいパフォーマンスをお楽しみください。

TPU

ASUS独自の高精度オーバークロックチップTPU (TurboV Processing Unit) によって、パフォーマ ンスを最大限に発揮することができます。TPUチップは、オートチューニングとTurbo V機能によっ て高精度な電圧制御と高度なモニタリング機能を提供します。オートチューニングは、誰でも簡単 に、素早く自動で安定したクロックスピードへシステムを最適化します。TurboVは、多様な状況で 最適なパフォーマンスを得るために、CPUの周波数や動作倍率などの高度な調整を自由に設定 することができます。

MemOK!

コンピューターのアップグレードで悩みの種になるのがメモリーの互換性ですが、MemOK!が あればもう大丈夫です。ボタンを押すだけで、メモリーの互換問題を解決し、起動エラーを未然に 防ぐことができ、システムが起動する確率を劇的に向上させることができます。

Al Suite II

Al Suite II は、ASUSの独自ソフトウェアを統合して一つのインターフェースで使用できるようにするユーティリティです。非常に使いやすいユーザーフレンドリーなインターフェースで、オーバークロック、電源管理、モニタリング、ファンの回転数制御などの操作を簡単に行うことができます。さらに、このユーティリティーつでASUS独自ユーティリティの各種操作が行なえるので、複数のユーティリティを起動するといった煩わしさを解消することができます。

USB BIOS Flashback

USB BIOS Flashback はこれまでのBIOSツールとはまったく違う、とても便利なBIOS更新手段です。BIOSやOSを起動することなく、簡単にBIOSを更新することができます。特定のUSBポートにBIOSファイルを保存したUSBストレージを接続しUSB BIOS Flashbackボタンを数秒間押すだけで、スタンバイ電源で自動的にBIOSの更新が実行されます。USB BIOS Flashback は、究極の利便性と安全性を提供します。

ASUS静音サーマルソリューション

ASUS 静音サーマルソリューションはシステムをより安定させ、オーバークロック能力を向上させます。

ファンレス設計

ASUSのスタイリッシュなヒートシンクおよびヒートパイプは、静音システム環境のために最高の 冷却性能を提供します。スタイリッシュな外観だけでなく効率的に熱交換を行うことで、チップセッ トと電源フェーズ周囲の温度を低く保ちます。機能性と美しさを兼ね備えたASUSファンレス設計 は最高の静音環境と冷却性能を実現します。



マザーボードに取り付けられているヒートシンク、ヒートパイプは取り外さないでください。 部品が破損、変形し放熱効果を低下させる原因となります。

ASUS Fan Xpert+

ASUS Fan Xpert+は、システムの負荷と環境温度に応じて、効果的にCPUファンとケースファンのスピードを調節することができます。予め準備されたプロファイルから設定を選択することにより、ファン速度を臨機応変にコントロールすることもできます。 ASUS Fan Xpert+により、気候条件や地理条件、システム負荷により変動する環境温度に応じて、効果的にCPUファン、ケースファンをコントロールすることが可能です。ファンスピードのコントロールにより、使用環境に適した静かなシステム環境を実現します。

ASUS EZ DIY

ASUS EZ DIY 機能は、コンピューターのコンポーネントの取り付けや、BIOS 更新、設定データの バックアップに便利な機能が満載です。

ASUS UEFI BIOS

柔軟性が高く使い易いインターフェース

ASUS のUEFI BIOSは、従来のキーボード操作だけでなくマウスでの操作も可能となったグラフィカルでユーザーフレンドリーなインターフェースで、詳細設定モード (Advanced mode) と 簡易設定モード (EZ mode) を切り替えて使用することができます。ASUS UEFI BIOSは従来の MBR (Master Boot Record) に代わるGUIDパーティションテーブル (GPT) をサポートしているの で、対応64bit オペレーティングシステム上で2.2TBを超える記憶装置の全領域を利用することが できます。

ASUSだけのインターフェース

EZ Mode は多くのユーザーが頻繁にアクセスする項目が表示されます。システムパフォーマンス 設定の選択や、起動順序をドラッグ&ドロップで選択することができます。Advanced Mode は従 来のBIOSのような詳細な項目が表示され、CPUやメモリーの詳細設定など複雑なシステム設定 を行うことが可能です。

機能

- **F12 画面キャプチャー:** UEFI BIOS Utility 画面のスクリーンショットを撮影し、USBフラ ッシュメモリーに保存することができます。
- F3 ショートカット: UEFI BIOS上でよく使うメニューをショートカットとして登録することで、EZ modeからでも簡単に各項目の設定画面へ移動することができます。
- ASUS SPD Information: メモリーモジュールのEEPROMに記録されているSPDの内容を確認することができます。

ASUS Q-Design

ASUS Q-DesignはあなたのPC組み立て (DIY) をトータルサポートします。DIY作業を単純化した デザインにより、自作の作業か簡単にスピーディーに行うことができます。

ASUS Q-Shield

ASUS Q-Shield は従来の「爪」をなくした設計で、取り付けが非常に簡単です。より優れた電気伝 導率により、静電気と電磁波妨害によるダメージから大切なマザーボードを守ります。

ASUS Q-Connector

ASUS Q-Connectorはケースのシステムパネルコネクターを簡単に取り付け/取り外しできるよう にします。この独自モジュールにより、ケーブルの取り付けミスや配線の煩わしさといった問題を 取り除きました。

ASUS EZ-Flash 2

ASUS EZ-Flash 2はフロッピーの起動ディスクやOSベースのユーティリティを使用せずにUEFI BIOSを更新することができるユーザーフレンドリーなユーティリティです。

1.3.4 その他の機能

DTS UltraPC II

DTS Surround Sensation UltraPC™なら、コンテンツがステレオでも、マルチチャンネルでも、 今までにない3次元サラウンド効果をステレオスピーカーやヘッドフォンで楽しむことができま す。DTS Surround Sensation UltraPC™によるサラウンド効果は、PCでは無理だと思っていた、クリ アで広がりのあるサウンドを実現します。DTS Premium Suite™は、PCの能力を引き出し、クリア で明瞭な、バランスのとれた質の高いサウンドを、どんなPCでも可能にします。

DTS Connect

DTS Connect は、DTS Neo: PC™ とDTS Interactive™ の2つのテクノロジーを組み合わ せ、臨場感あるオーディオ体験を提供します。DTS Connect では、高度なアップミキシ ング技術を使用することにより、お気に入りのステレオ音楽やビデオをより良い音で楽 しむことができます。また、DTS Connect により、多くのAV機器で使用可能な高品質デ ジタル・オーディオ接続で、PCをホームシアター・システムと接続することができます。

「DTS Neo: PC™」は、従来のステレオ音源(CD、mp3、wma、インターネットFMラジオでさえも)を 高品質な7.1チャンネルのサラウンド・サウンドにアップミックスするテクノロジーです。

「DTS Interactive™」は、あらゆるオーディオ・ソースをPC上でマルチチャンネルのDTSビットスト リームにエンコーディングし、エンコードされたビットストリームを共通のデジタル・オーディオ接 続 (S/PDIFまたはHDMI)から、DTS対応のホームシアター・システムで利用することができる技術 です。オーディオ・ソースは、高品位な48kHZおよび1.5Mbps にトランスコードされます。

ErP対応

本製品は、European Union's Energy-related Products (ErP)対応製品です。ErP対応製品は、エネルギー消費に関して、ある一定のエネルギー効率要件を満たしている必要があります。これはASUSの革新的製品設計で環境に優しい、エネルギー効率の良い製品を提供することで、二酸化炭素排出量を削減し、環境保護に努めるというASUSの企業理念と合致するものです。

Chapter 2: 基本的な取り付け

Chapter

コンポーネントの設置方法やバックパネルについての説明。

2.1	始める前に	
2.2	マザーボードの概要	2-4
2.3	コンピューターシステムを構築する	
2.4	初めて起動する	
2.5	システムの電源をオフにする	

2.1 始める前に

マザーボードのパーツの取り付けや設定変更の際は、次の事項に注意してください。



- 各パーツを取り外すときは、必ず静電気防止パッドの上に置くか、コンポーネントに付属 する袋に入れてください。
- パーツの取り付け、取り外しを行う前に、ATX電源ユニットのスイッチをOFFの位置にし、 電源コードが電源から抜かれていることを確認してください。電力が供給された状態で の作業は、感電、故障の原因となります。

2.2 マザーボードの概要

2.2.1 マザーボードのレイアウト



バックパネルコネクターの詳細については、「2.2.9 バックパネルコネクター」をご参照ください。

2.2.2 レイアウトの内容

コネクター	-/スイッチ/スロット	ページ
1.	ATX電源コネクター (24ピン EATXPWR、8ピン ATX12V、6ピン ATX12V_1)	2-35
2.	DDR3 メモリースロット	2-7
3.	CPUソケット:LGA2011	2-6
4.	CPUファン、オプションファン、電源ファンコネクター (4ピン CPU_FAN、4ピン CHA_OPT、4ピン CHA_FAN1/2/3/4)	2-32
5.	リセットスイッチ (RESET)	2-11
6.	電源スイッチ	2-11
7.	ASUS Dr. Powerスイッチ (DR_POWER)	2-14
8.	MemOK!スイッチ (MemOK!)	2-13
9.	EPUスイッチ (EPU)	2-12
10.	USB 3.0コネクター (20-1ピン USB3_34)	2-29
11.	Intel [®] X79 SATA 6Gb/sコネクター (7ピン SATA6G_1/2 [グレー])	2-26
12.	Intel [®] X79 SATA 3Gb/sコネクター (7ピン SATA3G_3–6 [ブルー])	2-27
13.	Marvell" SATA 6.0 Gb/sコネクター (7ピン SATA6G_E1/E2/E3/E4 [グレー])	2-28
14.	Q-Code LED (Q_CODE)	2-16
15.	システムパネルコネクター (20-8ピン PANEL)	2-36
16.	USB 2.0コネクター (Type A: USB13、10-1ピン USB1112)	2-30
17.	TPMコネクター (20-1ピン TPM)	2-34
18.	IEEE 1394a コネクター (10-1ピン IE1394_1)	2-31
19.	シリアルポートコネクター (10-1ピン COM1)	2-34
20.	Clear CMOS ジャンパスイッチ(3ピン CLRTC)	2-24
21.	ケースファンコントロールジャンパスイッチ (3ピン CHAFAN_SEL)	2-25
22.	TPUスイッチ (TPU)	2-12
23.	フロントパネルオーディオコネクター (10-1ピン AAFP)	2-33
24.	デジタルオーディオコネクター (4-1ピン SPDIF_OUT)	2-31

2.2.3 CPU

本製品には、2nd Generation Intel® Core™ i7 プロセッサー、Intel® Xeon® プロセッサー E5-2600/1600 製品ファミリーに対応するLGA2011ソケットが搭載されています。





CPUを取り付ける際は、すべての電源ケーブルをコンセントから抜いてください。

- 本製品にはLGA2011規格対応のCPUソケットが搭載されています。LGA2011規格以外の CPUはサポートしておりません。
- マザーボードのご購入後すぐにソケットキャップがソケットに装着されていること、 ソケットの接触部分が曲がっていないかを確認してください。ソケットキャップが装着 されていない場合や、ソケットキャップ/ソケット接触部/マザーボードのコンポーネントに 不足やダメージが見つかった場合は、すぐに販売店までご連絡ください。不足やダメージ が出荷及び運送が原因の場合に限り、ASUSは修理費を負担いたします。
- マザーボードを取り付けた後も、ソケットキャップを保存してください。ASUSはこの ソケットキャップが装着されている場合にのみ、RMA (保証サービス)を受け付けます。
- ・ 製品保証は、CPUやソケットキャップの間違った取り付け・取り外しや、ソケット キャップの紛失に起因する故障及び不具合には適用されません。

2.2.4 システムメモリー

本製品には、DDR3メモリーに対応したメモリースロットが8基搭載されています。



DDR3メモリーはDDR2メモリーと同様の大きさですが、DDR2メモリースロットに誤って取り付けることを防ぐため、ノッチの位置は異なります。



P9X79-E WS 240ピン DDR3 DIMM Slots





メモリー構成

1GB、2GB、4GB、8GB のDDR3 ECC/Non-ECC Unbuffered メモリーをメモリースロットに取り付けることができます。



すべてのスロットにメモリーモジュールを取り付ける場合やオーバークロックを行う場合は、安 定した動作のために適切な冷却システムをご使用ください。

P9X79-E WS マザーボードQVL(メモリー推奨ベンダーリスト)



最新のQVLはASUSオフィシャルサイトをご覧ください。(http://www.asus.co.jp)

2.2.5 拡張スロット

 \mathbf{A}

拡張カードの追加や取り外しを行う際は、電源コードを抜いてください。電源コードを接続したまま作業をすると、負傷や、マザーボードコンポーネントの損傷の原因となります。



スロット No.	スロット説明	
1	PCIEX16_1	PCI Express 3.0 スロット (@x16モード) (ブルー)
2	PCIEX16_2	PCI Express 3.0 スロット (@x8モード) (ブラック)
3	PCIEX16_3	PCI Express 3.0 スロット (@x16モード) (ブルー)
4	PCIEX16_4	PCI Express 3.0 スロット (@x8モード) (ブラック)
5	PCIEX16_5	PCI Express 3.0 スロット (@x16モード) (ブルー)
6	PCIEX16_6	PCI Express 3.0 スロット (@x8モード) (ブラック)
7	PCIEX16_7	PCI Express 3.0 スロット (@x16モード) (ブルー)

スロット No.	PCI Express 動作モード						
	シングルVGA	SLI™/CrossFireX™	3-WAY SLI™/ CrossFireX™	4-WAY SLI™/ CrossFireX™			
1	x 16	x16	x16	x16			
3			x16	x16			
5		x16	x16	x16			
7				x16			

(a)

- ・ SLI™やCrossFireX™環境を構築する場合は、システム構成に見合った大容量の電源ユニットご 用意ください。
- 複数のビデオカードを使用する場合は、熱管理の観点からケースファンを設置することを 推奨します。
- PCIEX16_1スロットに拡張カードを取り付ける際、メモリースロットと物理的に干渉して取り付けできない場合がございますのでご注意ください。

割り込み要求(IRQ)の割り当て

	A	В	С	D	E	F	G	Н
PCIEX16_1	共有	-	_	-	-	-	_	-
PCIEX16_2	共有	-	-	-	-	-	-	-
PCIEX16_3	共有	-	-	-	-	-	-	-
PCIEX16_4	共有	-	-	-	-	-	-	-
PCIEX16_5	共有	-	-	-	-	-	-	-
PCIEX16_6	共有	-	-	-	-	-	-	-
PCIEX16_7	共有	-	-	-	-	-	-	-
Marvell9230	共有	-	-	-	-	-	-	-
VIA1394	-	-	共有	-	-	-	-	-
Asmedia USB3.0-1	-	-	共有	-	-	-	-	-
Asmedia USB3.0-2	-	-	-	共有	-	-	-	-
LAN1 (I210)	共有	-	-	-	-	-	-	-
LAN2 (I210)	-	共有	-	-	-	-	-	-
SATAコントローラー1	-	-	共有	-	-	-	-	-
SATAコントローラー2	-	-	-	-	共有	-	-	-
USB 2.0コントローラー1	-	-	-	-	-	-	-	共有
USB 2.0コントローラー2	-	-	-	-	-	-	-	共有
HDオーディオ	-	-	-	-	-	-	共有	-
Asmedia SATA 6G	-	-	-	共有	-	-	-	-

2.2.6 オンボードボタン/スイッチ

ベアシステムまたはオープンケースシステムでの作業中に、パフォーマンスを微調整することができます。これらのボタン、スイッチはシステムパフォーマンスを頻繁に変更するオーバークロック ユーザー、ゲーマーに理想的なソリューションです。

1. 電源ボタン

本製品には電源ボタンが搭載されており、システムの電源をONにする、またはウェイクアッ プすることができます。このボタンはシステムが電源に接続されているときも点灯します。 マザーボードコンポーネントを取り外す際にこのボタンが点灯している場合は、システム をシャットダウンし電源ケーブルを取り外してください。電源ボタンの場所は以下の図でご 確認ください。



P9X79-E WS Power on button

2. リセットボタン

このスイッチを押すと、システムは強制的に再起動します。



3. EPUスイッチ

EPUスイッチを有効にすると、自動的にコンピューターの負荷を検出し、電力消費を抑えます。



システムパフォーマンスを最大限に発揮するためには、システム電源がOFFの時にスイッチの 操作を行うことを推奨いたします。



4. TPUスイッチ

TPUスイッチを有効にすると、チップセットを介さずに直接CPUの動作周波数を自動で変更し、高速で安定したクロックスピードにオーバークロックします。



システムパフォーマンスを最大限に発揮するためには、システム電源がOFFの時にスイッチの ON/OFFを行うことを推奨いたします。


5. MemOK!スイッチ

本製品と互換性のないメモリーを取り付けると、システムが起動せず、ASUS WS Diag. LED のDIAG_DRAMが点灯します。DIAG_DRAM LEDが点滅するまでこのボタンを押し続けると、互換性が調整され起動する確率が上がります。



P9X79-E WS MemOK! button



- ・ DIAG_DRAM LEDの正確な位置は、セクション「2.2.7 オンボードLED」をご覧ください。
- DIAG_DRAM LEDはメモリーが正しく取り付けられていない場合にも点灯します。 MemOK! 機能を利用する前にシステムの電源をOFFにし、メモリーことを正しく取り付けられているか確認してください。
- MemOK! ボタンはWindows®OS上では機能しません。MemOKを機能させるには、電源ボタンの代わりにMemOK! ボタンを長押しして電源をONにします。
- 調整作業中は、システムはフェイルセーフメモリー設定をロードしテストを実行します。
 1つのフェイルセーフ設定のテストには約30秒かかります。テストに失敗した場合、システムは再起動し次のフェイルセーフ設定のテストを実行します。DIAG_DRAM LEDの点滅が 速くなった場合は、異なるテストが実行されていることを示します。
- メモリー調整を行うため、各タイミング設定のテスト実行時にシステムは自動的に再起動します。なお、調整作業が終了しても取り付けたメモリーで起動しない場合は、DIAG_ DRAM LEDが点灯し続けます。その場合はQVLに記載のメモリーをご使用ください。QVL は本書またはASUSオフィシャルサイトでご確認ください。
- 調整作業中にコンピューターの電源をOFFにする、またはメモリー交換するなどした場合、システム再起動後にメモリー調整作業を続行します。調整作業を終了するには、コンピューターの電源をOFFにし、電源コードを5秒から10秒取り外してください。
- UEFI BIOS Utilityでのオーバークロック設定によりシステムが起動しない場合は、MemOK! スイッチを押してシステムを起動しUEFI BIOSのデフォルト設定をロードしてください。 POSTでUEFI BIOSがデフォルト設定に復元されたことが表示されます。
- MemOK! 機能をご利用の際は、事前にUEFI BIOSを最新バージョンに更新することをお勧めします。最新UEFI BIOSはASUSオフィシャルサイトにて公開しております。 (http://www.asus.co.jp)

6. ASUS Dr. Powerスイッチ

ASUS Dr. Power 機能の有効/無効を切り替えます。ASUS Dr. Powerを有効にすることで、電源 ユニットの状態を監視し、電源ユニットに異常が検出された場合にWindows®上でメッセージや警告を発しユーザーへ通知します。この機能により、本機能を利用するには、Windows®システムにASUS Dr. Powerユーティリティをインストールする必要があります。



2.2.7 オンボード LED

1. ASUS WS Diag. LED

システムは起動時にPOST (Power-on Self Test)と呼ばれる動作チェックを実行します。 ASUS WS Diag. LED は、システムの起動に関わる重要なコンポーネントのPOST状態を通知します。POSTチェックでコンポーネント (CPU、DRAM、ビデオカード、起動デバイス) に エラーが検出されると、対応するデバイスのLEDが点灯し続け問題の検出場所を通知します。ASUS WS Diag. LEDは、素早く問題を発見することができる非常に便利な機能です。



P9X/9-E WS Diagnosis LE

2. EPU LED

EPUスイッチを有効にすると、EPU LED(O2LED3)が点灯します。



3. TPU LED

TPUスイッチを有効にすると、TPU LED(O2LED2)が点灯します。



4. Q-Code LED

Q-Code LEDは7セグメントLEDディスプレイによってPOSTコードを表示しシステムのPOST 状態を通知します。コードの詳細については、本ページ以降に記載のQ-Code 表をご参照 ください。



Code	説明			
00	未使用			
01	電源ON リセットタイプ検出(ソフト/ハード)			
02	マイクロコードローディング前のAP 初期化			
03	マイクロコードローディング前のシステムエージェント 初期化			
04	マイクロコードローディング前のPCH 初期化			
05	マイクロコードローディング前の初期化			
06	マイクロコードローディング			
07	マイクロコードローディング後のAP 初期化			
08	マイクロコードローディング後のシステムエージェント初期化			
09	マイクロコードローディング後のPCH 初期化			
0A	マイクロコードローディング後の初期化			
OB	キャッシュ初期化			
0C – 0D	AMI SEC エラーコード用に予約			
OE	マイクロコード未検出			
OF	マイクロコード未ロード			
10	PEI Core を開始			
11 – 14	プリメモリーCPU 初期化を開始			
15 – 18	プリメモリーシステムエージェント初期化を開始			
19 – 1C	プリメモリーPCH 初期化を開始			
1D – 2A	プリメモリー初期化コード			
2B – 2F	メモリー初期化			
30	ASL用に予約 (ACPI/ASL ステータス コードをご参照ください)			

コード	説明				
31	メモリ装着済み				
32 - 36	CPUポストメモリー初期化				
37 – 3A	ポストメモリーシステムエージェント初期化を開始				
3B – 3E	ポストメモリーPCH 初期化を開始				
3F – 4E	ポストメモリー初期化コード				
4F	DXE IPLを開始				
50 – 53	メモリー初期化エラー。無効なメモリータイプ、または互換性のないメモリー スピード				
54	不特定なメモリー初期化エラー				
55	メモリー未装着				
56	無効なCPUタイプ、またはスピード				
57	CPU不適合				
58	CPUセルフテスト失敗、またはCPUキャッシュエラーの可能性あり				
59	CPUマイクロコードが見つからない、またはマイクロコードの更新に失敗				
5A	インターナルCPUエラー				
5B	リセットPPI無効				
5C – 5F	AMI エラーコード用に予約				
EO	S3 レジュームを開始(DXE IPLによってS3 レジュームPPI実行)				
E1	S3 ブートスクリプト実行				
E2	ビデオリポスト				
E3	OS S3 ウェイクベクターコール				
E4 – E7	AMI プログレスコード用に予約				
E8	S3 レジュームに失敗				
E9	S3 レジュームPPI未検出				
EA	S3 レジュームブートスクリプトエラー				
EB	S3 OS ウェイクエラー				
EC – EF	AMI エラー コード用に予約				
FO	ファームウェアによりリカバリー状態を決定 (Auto リカバリー)				
F1	ユーザーによりリカバリー 状態を決定 (Forced リカバリー)				
F2	リカバリープロセス開始				
F3	リカバリーファームウェアイメージ検出				
F4	リカバリー ファームウェアイメージをロード済み				

コード	説明				
F5-F7	AMIプログレスコード用に予約				
F8	リカバリー PPI無効				
F9	リカバリー カプセル未検出				
FA	無効なリカバリー カプセル				
FB-FF	AMI エラー コード用に予約				
60	DXE Coreを開始				
61	NVRAM 初期化				
62	PCH Runtime Servicesのインストール				
63 – 67	CPU DXE 初期化開始				
68	PCI ホストブリッジ初期化				
69	システムエージェントDXE 初期化開始				
6A	システムエージェントDXE SMM 初期化開始				
6B – 6F	システムエージェントDXE 初期化(システムエージェント モジュール用)				
70	PCH DXE 初期化開始				
71	PCH DXE SMM 初期化開始				
72	PCH デバイス初期化				
73 – 77	PCH DXE 初期化 (PCH モジュール用)				
78	ACPI モジュール初期化				
79	CSM 初期化				
7A – 7F	AMI DXE コードに予約				
80 – 8F	DXE初期化コード				
90	Boot Device Selection (BDS)フェーズ開始				
91	ドライバー接続開始				
92	PCIバス初期化開始				
93	PCI バスホットプラグコントローラー初期化				
94	PCIバス一覧				
95	PCIバスリクエストリソース				
96	PCIバス割当リソース				

コード	説明			
97	コンソール出力デバイス接続			
98	コンソール入力デバイス接続			
99	スーパーIO 初期化			
9A	USB 初期化開始			
9B	USB リセット			
9C	USB 検出			
9D	USB 有効			
9E-9F	AMI コード用に予約			
A0	IDE 初期化開始			
A1	IDE リセット			
A2	IDE 検出			
А3	IDE 有効			
A4	SCSI 初期化開始			
A5	SCSIリセット			
A6	SCSI 検出			
A7	SCSI 有効			
A8	パスワード認証のセットアップ			
A9	セットアップの開始			
AA	ASL用に予約 (ACPI/ASL ステータスコードをご参照ください)			
AB	セットアップ入力待ち			

コード	説明			
AC	ASL用に予約 (ACPI/ASL ステータスコードをご参照ください)			
AD	ブートイベント準備完了			
AE	レガシーブートイベント			
AF	ブートサービスイベント終了			
B0	ランタイムセットバーチャルアドレスマップ開始			
B1	ランタイムセットバーチャルアドレスマップ終了			
B2	レガシーオプション ROM 初期化			
B3	システムリセット			
B4	USB ホットプラグ			
B5	PCIバスホットプラグ			
B6	NVRAMクリーンアップ			
B7	設定リセット(NVRAM設定リセット)			
B8– BF	AMI コード用に予約			
CO– CF	BDS初期化コード			
D0	CPU 初期化 エラー			
D1	システムエージェント 初期化 エラー			
D2	PCH 初期化 エラー			
D3	一部アーキテクチャプロトコルが利用不可			
D4	PCIリソース割り当てエラー。リソース不足			
D5	レガシーオプションROM用スペースがない			
D6	コンソール出力デバイス未検出			
D7	コンソール入力デバイス未検出			
D8	無効なパスワード			
D9	エラーローディングブートオプション(ローディングイメージリターンエラー)			
DA	ブートオプション失敗(スタートイメージリターンエラー)			
DB	Flashアップデート失敗			
DC	リセットプロトコルが利用不可			

ACPI/ASLステータスコード

コード	説明
0x01	システムは S1 スリープ状態に入っています。
0x02	システムは S2 スリープ状態に入っています。
0x03	システムは S3 スリープ状態に入っています。
0x04	システムは S4 スリープ状態に入っています。
0x05	システムは S5 スリープ状態にな入っています。
0x10	システムは S1 スリープ状態からウェイクアップしています。
0x20	システムは S2 スリープ状態からウェイクアップしています。
0x30	システムは S3 スリープ状態からウェイクアップしています。
0x40	システムは S4 スリープ状態からウェイクアップしています。
0xAC	システムは ACPI モードになりました。割り込みコントローラーは PIC モードです。
0xAA	システムは ACPI モードになりました。割り込みコントローラーは APIC モードです。

5. PWR_SUPPLY LED

ASUS Dr. Powerスイッチが有効に設定されている状態で、電源ユニットに異常が検出された場合にPWR_SUPPLY LEDは点灯します。



6. PGLED3 LED

ASUS Dr. Powerスイッチを有効に設定すると、PGLED3 LEDが点灯します。



7. +12V_PWR LED

ASUS Dr. Powerスイッチが有効に設定されている状態で、CPUに供給する補助電力が検出されない場合にPWR_SUPPLY LEDは点灯します。



2.2.8 ジャンパ

1. Clear CMOS ジャンパ (3ピン CLRTC)

このジャンパは、CMOSのリアルタイムクロック(RTC) RAMを消去するためのものです。 CMOS RTC RAMのデータを消去することにより、日、時、およびシステム設定パラメータをク リアできます。システムパスワードなどのシステム情報を含むCMOS RAMデータの維持は、 マザーボード上のボタン型電池により行われています。

RTC RAMを消去する手順

- 1. コンピューターの電源をOFFにし電源コードをコンセントから抜きます。
- 2. ジャンパキャップをピン 1-2(初期設定)からピン 2-3 に移動させます。5~10秒間そのま まにして、再びピン1-2にキャップを戻します。
- 3. 電源コードを差し込み、コンピューターの電源をONにします。
- 4. 起動プロセスの間<Delete>を押し、UEFI BIOS Utilityを起動しデータを再入力します。



P9X79-E WS Clear RTC RAM



CMOS RTC RAMのデータを消去している場合を除き、CLRTCジャンパのキャップは取り外さないでください。システムの起動エラーの原因となります。



上記の手順を踏んでもCMOS RTC RAMのデータが消去できない場合は、マザーボードの ボタン電池を取り外し、ジャンパの設定を行ってください。なお、消去が終了した後は、電 池を元に戻してください。

- オーバークロックによりシステムがハングアップした場合は、C.P.R. (CPU Parameter Recall)機能をご利用いただけます。システムを停止して再起動すると、UEFI BIOSは自動 的にパラメータ設定をデフォルト設定値にリセットします。
- チップセットの性質により、C.P.R. 機能を有効にするには一旦電源を完全にオフにする必要があります。電源ユニットの電源をオフにするか、電源コードを抜き一旦電源を完全にオフにしてからシステムを再起動してください。

2. ケースファンコントロールジャンパスイッチ (3ピン CHAFAN_SEL)

ケースファンコントロールジャンパスイッチ(CHAFAN_SEL)は、ケースファンの動作モードを設定することができます。4ピンタイプ(PWM制御)ファンを使用する場合はジャンパスイッチを2-3に設定し、3ピンタイプ(DC制御)ファンを使用する場合はジャンパスイッチを1-2 に設定します。



- (e)
- ジャンパスイッチを1-2に設定した状態では、4ピンタイプファンは正常に動作しない可能 性があります。必ず設置するケースファンのタイプに合わせてジャンパスイッチを設定して ください。
- ジャンパスイッチを2-3に設定した状態で3ピンタイプファンを設置した場合、ファンの動作は制御されず常に最高速度で回転します。

2.2.9 内部コネクター

1. Intel[®] X79 SATA 6Gb/sコネクター(7ピン SATA6G_1/2 [グレー])

SATA 6Gb/s ケーブルを使用し、SATA記憶装置を接続します。 Intel® Rapid Storage Technology enterprise - SATA Option ROMを使用してRAIDアレイ (0/1/5/10)を構築することができます。



P9X79-E WS Intel® SATA 6.0 Gb/s connectors





光学ドライブはIntel® X79 SATA 3Gb/s コネクターに接続することを推奨します。

- SATA動作モードはデフォルト設定で[AHCI Mode]に設定されています。RAIDアレイを構築 する場合は、UEFI BIOS Utilityで「SATA Mode」を[RAID Mode]に設定してください。詳細は 「3.5.4 SATA設定」をご参照ください。
- RAIDアレイを構築する前に、本マニュアルのRAIDに関する項目、またはサポートDVDに収録されているRAIDマニュアルをよくお読みください。
- ホットプラグ機能とNCQ機能を使用する場合は、UEFI BIOS Utilityで「SATA Mode」を[AHCI Mode]または[RAID Mode]に設定してください。詳細は「3.5.4 SATA設定」をご参照ください。
- SATA動作モードを[RAID Mode]に設定した場合、OSをインストールする際Intel® X79 SATAコネクターに接続されたストレージデバイスや光学ドライブを正常に認識させるためにIRSTe (Intel® Rapid Storage Technology enterprise) ドライバーを読み込む必要があります。OSのインストールを開始する前に、別のコンピューターでダウンロードまたはサボートDVDに収録されているIRSTEドライバーをUSBメモリーに保存し、OSインストール時にIRSTEドライバーを読み込ませてください。

2. Intel X79 SATA 3Gb/sコネクター(7ピン SATA3G_3-6 [ブルー])

SATA 3Gb/s ケーブルを使用し、SATA記憶装置と光学ドライブを接続します。 Intel® Rapid Storage Technology enterprise - SATA Option ROMを使用してRAIDアレイ (0/1/5/10)を構築することができます。



P9X79-E WS Intel® SATA 3.0 Gb/s connectors

(E)

光学ドライブはIntel® X79 SATA 3Gb/s コネクターに接続することを推奨します。

- SATA動作モードはデフォルト設定で [AHCI Mode]に設定されています。RAIDアレイを構築 する場合は、UEFI BIOS Utilityで「SATA Mode」を[RAID Mode]に設定してください。詳細は 「3.5.4 SATA設定」をご参照ください。
- RAIDアレイを構築する前に、本マニュアルのRAIDに関する項目、またはサポートDVDに収録されているRAIDマニュアルをよくお読みください。
- ホットプラグ機能とNCQ機能を使用する場合は、UEFI BIOS Utilityで「SATA Mode」を[AHCI Mode]または[RAID Mode]に設定してください。詳細は「3.5.4 SATA設定」をご参照ください。
- SATA動作モードを(RAID Mode)に設定した場合、OSをインストールする際Intel® X79 SATAコネクターに接続されたストレージデバイスや光学ドライブを正常に認識させるためにIRSTe (Intel® Rapid Storage Technology enterprise) ドライバーを読み込む必要があります。OSのインストールを開始する前に、別のコンピューターでダウンロードまたはサボートDVDに収録されているIRSTEドライバーをUSBメモリーに保存し、OSインストール時にIRSTEドライバーを読み込ませてください。

3. Marvell[®] SATA 6Gb/sコネクター(7ピン SATA6G_E1/E2/E3/E4 [グレー])

SATA 6Gb/s ケーブルを使用し、SATA記憶装置を接続します。



P9X79-E WS Marvell® SATA 6.0 Gb/s connectors

- ASUS SSD Caching II機能を使用するには、HDDとSSDを1台ずつMarvell* SATA6G_E12/ E34コネクターに接続してください。
- サードパーティ製コントローラーが制御するSATAポートには、データ用ドライブを接続されることをお勧めします。また、ATAPIデバイスはサポートしていません。
- RAIDアレイの構築および消去を行う場合はPOST時に<Ctrl + M>を押し、Marvell RAID機 能を立ち上げます。
- Marvell SATA Controllerを使用して作成されたRAIDアレイにWindows®OSをインストール する場合は、同梱のサポートDVDを使用して事前にRAIDドライバーディスクを作成し、OSイ ンストール時にRAIDドライバーをインストールする必要があります。Windows®7以降のOS をインストールする場合は、「Marvell 92xx SATA Control Driver」をロードしてください。

la

4. USB 3.0コネクター (20-1ピン USB3_34)

USB 3.0ポート用コネクターです。USB 3.0の転送速度は理論値でUSB 2.0の約10倍となり、 プラグアンドプレイに対応しているので接続も非常に簡単です。ご利用のPCケースやデバ イスが9ピン+10ピンのピンヘッダに対応したUSB 3.0 デバイスの場合は、このコネクター に接続して利用することが可能です。



USB 3.0 フロントボックス/USB 3.0 モジュールは別途お買い求めください。

19

5. USB 2.0コネクター(10-1ピン: USB1112、Type A: USB13)

USB 2.0 ポート用のコネクターです。USB 2.0モジュールのケーブルをこれらのコネクター に接続します。このコネクターは最大480Mbpsの接続速度を持つUSB 2.0 規格に準拠し ています。



1394モジュールをUSBコネクターに接続しないでください。マザーボードが損傷する原因となります。

フロントパネルなどのUSBピンヘッダコネクターが個別に分かれている場合、USBピンヘッダコネクターをQ-Connector (USB)に接続することで脱着を容易にすることができます。

6. IEEE 1394a コネクター(10-1ピン IE1394_1)

IEEE 1394aモジュールのケーブルをこのコネクターに接続します。





USB 2.0 モジュールを IEEE 1394a コネクターに接続しないでください。マザーボードが損傷す る原因となります。

7. デジタルオーディオコネクター (4-1ピン SPDIF_OUT)

S/PDIFポート追加用のコネクターです。S/PDIF出力モジュールを接続します。S/PDIF出力モジュールのケーブルをこのコネクターに接続し、PCケースの後方にあるスロットにモジュールを設置します。





S/PDIF出力モジュール、S/PDIF出力モジュールケーブルは別途お買い求めください。

8. CPUファン、CPU OPT、ケースファンコネクター (4ピン CPU_FAN、4ピン CPU_OPT、4ピン CHA_FAN1/2/3/4)

CPUクーラーなどの冷却ファンの電源ケーブルを接続します。接続する際は、電源ケーブルのグランドライン(GND)がコネクターのグランドピン(GND)に接続されていることをご確認ください。





PCケース内に十分な空気の流れがないと、マザーボードコンポーネントが損傷する恐れがあります。 組み立ての際にはシステムの冷却ファン(吸/排気ファン)を必ず搭載してください、また、吸/排気ファ ンの電源をマザーボードから取得することで、エアフローをマザーボード側で効果的にコントロー ルすることができます。また、これはジャンパピンではありません。ファンコネクターにジャンパキャッ ブを取り付けないでください。



- ・ CPU_FAN コネクターは、最大2(24W)までのCPUファンをサポートます。
- ビデオカードを2枚以上取り付ける場合は、システムの温度上昇を防ぐためケースファンを設置することを推奨します。
- ・ 取り付けるケースファンの駆動方式に応じて、ケースファンコントロールジャンパスイッチの 設定を変更してください。詳細は「2.2.8 ジャンパ」をご参照ください。

9. フロントパネルオーディオコネクター (10-1ピン AAFP)

PCケースのフロントパネルオーディオI/Oモジュール用コネクターで、HDオーディオ及び AC'97オーディオをサポートしています。オーディオ I/Oモジュールケーブルの一方をこの コネクターに接続します。



P9X79-E WS Analog front panel connector

S

- HDオーディオ機能を最大限に活用するため、HD フロントパネルオーディオモジュールを 接続することをお勧めします。
- HDフロントパネルオーディオモジュールを接続する場合は、UEFI BIOSで「Front Panel Type」の項目を [HD] に設定します。AC'97フロントパネルオーディオモジュールを接続 する場合は、この項目を [AC97] に設定します。デフォルト設定は [HD] に設定されてい ます。

10. シリアルポートコネクター (10-1ピン COM1)

シリアルポート(COMポート)モジュール用コネクターです。シリアルポートモジュールのケ ーブルを接続し、モジュールをバックパネルの任意のスロットに設置します。



P9X79-E WS Serial port connector



シリアルポートモジュールは別途お買い求めください。

11. TPM ヘッダー (20-1 ピン TPM)

このピンヘッダーはTPM(Trusted Platform Module)をサポートしています。TPMはプラット フォームの監視やデータの暗号化、電子証明書を保管といった高レベルなセキュリティ機 能を備えています。





TPMは別途お買い求めください。

12. ATX電源コネクター(24ピン EATXPWR、8ピンATX12V、6ピンATX12V_1)

ATX電源プラグ用のコネクターです。電源プラグは正しい向きでのみ、取り付けられるよう に設計されています。正しい向きでしっかりと挿し込んでください。





- システムの快適なご利用のために、容量 350W以上のATX 12V バージョン2.0規 格以降の電源ユニットを使用することをお勧めします。
- EATX12Vコネクターには、必ずCPU補助電源供給用の8ピンEPS 12V プラグを接続してください。
- 大量に電力を消費するデバイスを使用する場合は、高出力の電源ユニットの使用をお勧め します。電源ユニットの能力が不十分だと、システムが不安定になる、またはシステムが起 動できなくなる等の問題が発生する場合があります。
- システムに最低限必要な電源が分からない場合は、 <u>http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=ja-jp</u>の「電源用ワット数計算機」をご参照ください。
- ・ 複数枚の拡張カードを取り付ける場合は、システム安定のため、1000W以上の電源ユニットをご利用ください。
- EATX12V_1コネクターは、PCI Express スロットのための追加電源用コネクターです。
 EATX12V_1コネクターにPCI Express用6ピン補助電源ケーブルを接続することで、拡張カードを複数枚取り付けた際にPCI Expressスロットから拡張カードへの給電を安定させることができます。

13. システムパネルコネクター(20-8ピン PANEL)

このコネクターはPCケースに付属する各機能に対応しています。



P9X79-E WS System panel connector

システム電源LED (2ピン PLED)

システム電源LED用2ピンコネクターです。PCケース電源LEDケーブルを接続してください。 システムの電源LEDはシステムの電源をONにすると点灯し、システムがスリープモードに 入ると点滅します。

• ハードディスクドライブアクティビティ LED(2ピン HDD_LED)

ハードディスクドライブアクティビティLED用2ピンコネクターです。ハードディスクドライブ アクティビティLEDケーブルを接続してください。ハードディスクアクティビティLEDは、デー タが記憶装置と読み書きを行っているときに点灯するか点滅します。

ビープスピーカー (4ピン SPEAKER)

システム警告スピーカー用4ピンコネクターです。スピーカーはその鳴り方でシステムの不 具合を報告し、警告を発します。

・ 電源ボタン/ソフトオフボタン(2ピン PWRSW)

システムの電源ボタン用2ピンコネクターです。電源ボタンを押すとシステムの電源がONに なります。OSが起動している状態で、電源スイッチを押してから4秒以内に離すと、システ ムはOSの設定に従いスリープモード、または休止状態、シャットダウンに移行します。電源 スイッチを4秒以上押すと、システムはOSの設定に関わらず強制的にOFFになります。

リセットボタン(2ピン RESET)

リセットボタン用2ピンコネクターです。システムの電源をOFFにせずにシステムを再起動します。

2.3 コンピューターシステムを構築する

2.3.1 コンピューターシステムを構築する





上記の工具、コンポーネントはマザーボードのパッケージには同梱されていません。

2.3.2 CPUを取り付ける



本製品にはLGA2011規格対応のCPUソケットが搭載されています。LGA2011規格以外のCPUは サポートしておりません。













手順







メモリーを取り外す



2.3.5 マザーボードを取り付ける

本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。マザー ボードのレイアウトはモデルにより異なりますが、取り付け方法は同じです。







ネジはきつく締めすぎないように注意してください。

2.3.6 ATX 電源接続 1





2



または





2.3.8 フロント I/O コネクター

Q-Connectorを取り付ける





USB 2.0コネクターを取り付ける

フロントパネルオーディオ コネクターを取り付ける







本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。

2.3.9 バックパネルコネクター

1.	PS/2 キーボード/マウスコンボポート	7. USB BIOS Flashbackボタン
2.	LAN ポート1*	8. 光デジタルS/PDIF出力ポート
3.	USB 3.0ポート 1/2	9. USB 2.0ポート 7/8
4.	LAN ポート2*	10. eSATA 6Gb/sポート 1/2
5.	USB 2.0ポート 1/2	11. USB 2.0ポート 9/10
6.	USB 2.0ポート 3/4/5/6 (1ポートはUSB BIOS Flashback対応)	12. オーディオ I/O ポート**

「*」、「**」:LANポートLEDの点灯内容とオーディオ I/O ポートの構成は次のページでご確認ください。



- Windows®7環境下では、Intel®チップセットの制御するUSB 3.0ポートはドライバーをインストールした場合にのみUSB 3.0として動作します。
- ・ USB 3.0 ポートではブートデバイスを使用することはできません。
- USB接続のキーボードやマウスを使用してオペレーティングシステムをインストールを行う場合は、USB 2.0 ポートにデバイスを接続することを推奨いたします。

* LAN ポート LED

アクティブリンクLED		スピード LED		アクティブリンク フレード
状態		状態	説明	
オフ	リンクなし	オフ	10 Mbps	
オレンジ	リンク確立	オレンジ	100 Mbps	
点滅	データ送受信中	グリーン	1 Gbps	

**オーディオ構成表

ポート	ヘッドセット 2.1チャンネル	4.1チャンネル	5.1チャンネル	7.1チャンネル
ライトブ ルー	ライン入力	ライン入力	ライン入力	ライン入力
ライム	ライン出力	フロント スピーカー出力	フロント スピーカー出力	フロントスピーカー 出力
ピンク	マイク入力	マイク入力	マイク入力	マイク入力
オレンジ	-	_	センター/ サブウーファ	センター/ サブウーファ
ブラック	-	リアスピーカー 出力	リアスピーカー出力	リアスピーカー 出力
グレー	-	_	-	サイドスピーカー 出力

2.3.10 オーディオ I/O接続

オーディオ 1/0 ポート


ヘッドホンとマイクを接続



ステレオスピーカーに接続



2.1チャンネルスピーカーに接続



4.1チャンネルスピーカーに接続



5.1チャンネルスピーカーに接続



7.1チャンネルスピーカーに接続



2.3.11 USB BIOS Flashback

USB BIOS FlashbackはこれまでのBIOSツールとはまったく違う、とても便利なUEFI BIOS更新手段です。UEFI BIOS UtilityやOSを起動することなく、簡単にUEFI BIOSを更新することができます。特定のUSBポートにBIOSファイルを保存したUSBストレージを接続しUSB BIOS Flashbackボタンを 数秒間押すだけで、スタンバイ電源で自動的にUEFI BIOSの更新が実行されます。

手順:

- ASUSオフィシャルサイト (http://www.asus.com) からBIOSファイルをダウンロードし、圧縮 ファイルを展開します。
- 2. 展開によって出現したBIOSファイルの名前を「P9X79EWS.CAP」に変更します。
- 3. BIOSファイルをUSBストレージのルートディレクトリに保存します。



安定した動作のために、BIOSファイルはUSB 2.0 規格のストレージデバイスに保存してご使用く ださい。(FAT32/16ファイルシステム、シングルパーティション)

- 4. システムの電源をOFF(S5)状態にして、バックパネルのUSB BIOS FlashbackポートにBIOS ファイルを保存したUSBストレージを接続します。
- USB BIOS Flashbackボタンのライトが点滅するまでUSB BIOS Flashbackボタンを押し続け ます。
- 6. USB BIOS Flashbackが完了するとライトは消灯します。ライトが完全に消灯したことを確認 し、システムを起動してください。





- UEFI BIOS更新中はUSBストレージを取り外す、電源プラグを抜く、オンボードスイッチを 押す、ジャンパスイッチの位置を変更するなど一切の行為を行わないようご注意くださ い。UEFI BIOS更新中に他の行為を行った場合、BIOSの更新が中断する可能性があります。
- USB BIOS Flashbackボタンのライトが5秒ほど点滅したあとで点灯状態となる場合 は、USB BIOS Flashback 機能が正常に動作していないことを示しています。 考えられる原因: 1. USBストレージが正しく取り付けられていない。

1.050ストレーシが正しく取り付けられていない。 2.サポート外のファイルシステム、またはファイル名が正しくない。

このようなエラーが発生した場合は、電源装置のスイッチをOFFにするなどしてシステムの 電源を完全にOFFにした後に再度実行してください。

UEFI BIOSのアップデートにはリスクが伴います。UEFI BIOSのアップデートに失敗すると、UEFI BIOSが破損、損傷しシステムを起動することができなくなる恐れがあります。UEFI BIOSアップデートに伴う不具合、動作不良、破損等に関しましては保証の対象外となります。

2.4 初めて起動する

- 1. すべてのコンポーネントやデバイスの接続が終了したら、PCケースのカバーを元に戻して ください。
- 2. すべてのスイッチをオフにしてください。
- 3. 電源コードをPCケース背面の電源ユニットのコネクターに接続します。
- 4. 電源コードをコンセントに接続します。
- 5. 以下の順番でデバイスの電源をオンにします。
 - a. モニター/ディスプレイ
 - b. 外部デバイス類(デイジーチェーンの最後のデバイスから)
 - c. システム電源
- 6. ATX電源のスイッチをONにし、システムの電源をONにすると、通常PCケースのシステム電源LEDが点灯します。モニター/ディスプレイがスタンバイ状態をサポートしている場合は、システムの電源をONにすると同時にモニター/ディスプレイは自動的にスタンバイ状態から復帰します。

次にシステムは、起動時の自己診断テスト (POST) を実行します。テストを実行している間 に問題が確認された場合は、BIOSがビープ音を出すか、画面にメッセージが表示されま す。システムの電源をONにしてから30秒以上経過しても画面に何も表示されない場合は、 電源オンテストの失敗です。各コンポーネントの設置状態を確認してください。問題が解決 されない場合は、販売店にお問い合わせください。

UEFI BIOS ビープ	説明
短いビープ1回	ビデオカードの検出(正常起動) クイックブート設定が無効(正常起動) キーボード検出エラー
長いビープ1回+短いビープ2回、 数秒後同じパターンで繰り返し	メモリー検出エラー
長いビープ1回+短いビープ3回	ビデオカード検出エラー
長いビープ1回+短いビープ4回	ハードウェアエラー

7. システムの電源をONにした直後に、<Delete>を押すことでUEFI BIOS Utility を起動することができます。UEFI BIOS Utilityの設定についてはChapter 3をご参照ください。

2.5 システムの電源をオフにする

OSが起動している状態で、電源スイッチを押してから4秒以内に離すと、システムはOS の設定に従いスリープモード、または休止状態、シャットダウンに移行します。電源スイッ チを4秒以上押すと、システムはOSの設定に関わらず強制的にオフになります。この機能 は、OSやシステムがハングアップ(ロック)して、通常のシステム終了作業が行えない場合に のみご使用ください。強制終了は各コンポーネントに負担をかけます。万一の場合を除き 頻繁に強制終了をしないようご注意ください。

Chapter 3: UEFI BIOS設定

Chapter

UEFI BIOS Utilityでのシステム設定の変更方法とUEFI BIOSパラメータの詳細。

3.1	UEFIとは	
3.2	UEFI BIOS Utility	
3.3	メインメニュー	
3.4	Ai Tweakerメニュー	
3.5	アドバンスドメニュー	
3.6	モニターメニュー	
3.7	ブートメニュー	
3.8	ツールメニュー	
3.9	終了メニュー	
3.10	UEFI BIOS更新	

5

3.1 UEFIとは



ASUS UEFI BIOSは、従来のキーボード操作だけでなくマウスでの操作も可能となった グラフィカルでユーザーフレンドリーなインターフェースです。OSを使用するのと 同じくらいに簡単に操作することができます。* EFI(UEFI)が従来のBIOSと同じ機能 を持つことから、ASUSはEFI(UEFI)を「UEFI BIOS」、「BIOS」と表記します。

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) は、Intel 社が提唱している、従来パソコンのハード ウェア制御を担ってきた BIOS に代わる、OS とファームウェアのインターフェース仕様です。UEFI は非常に高機能な最新のファームウェアで従来のBIOSと違い拡張性に富んでいます。UEFIの設 定はマザーボードのCMOS RAM (CMOS) に保存されています。通常、UEFIのデフォルト設定はほ とんどの環境で、最適なパフォーマンスを実現できるように設定されています。以下の状況以外で は、デフォルト設定のままで使用することをお勧めします。

- システム起動中にエラーメッセージが表示され、UEFI BIOS Utility を起動するように指示が あった場合
- ・ UEFI BIOSの設定を必要とするコンポーネントをシステムに取り付けた場合



不適切な設定を行うと、システムが起動しない、または不安定になるといった症状が出ること があります。設定を変更する際は、専門知識を持った技術者等のアドバイスを受けることを強く お勧めします。

3.2 UEFI BIOS Utility

UEFI BIOS Utilityは、UEFI BIOS の設定を変更するためのもので、コンピューターを起動するとき に実行することができます。起動時の自己診断テスト (POST) の間に < Del > キーを押すとUEFI BIOS Utilityが起動します。

POST終了後にUEFI BIOS Utilityを実行する場合は、<Ctrl+Alt+Delete>を押すか、ケースのリセット ボタンを押してシステムを再起動します。また、システムの電源をOFFをOFFにし、それからまたON にすることによって再起動することもできます。ただし、この方法は最初の2つの方法が失敗 した場合の最後の手段として行ってください。



- 本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際のものと異なる場合があります。
- マウスでUEFI BIOS Utilityの操作を行う場合は、USBマウスをマザーボードに接続して からシステムの電源をONにしてください。
- 設定を変更した後システムが不安定になる場合は、デフォルト設定をロードしてください。 デフォルト設定に戻すには、終了メニューの下の「Load Optimized Defaults」を選択します。 (詳細は「3.9 終了メニュー」参照)
- 設定を変更した後システムが起動しなくなった場合は、CMOSクリアを実行し、マザーボードのリセットを行ってください。Clear CMOS ジャンパスイッチの位置は「2.2.8 ジャンパ」をご参照ください。
- UEFI BIOS UtilityはBluetooth デバイスには対応していません。
- ・ UEFI BIOS Utility 各項目の名称やデフォルト設定値は、ご利用のモデルやUEFI BIOSバージョンにより異なる場合があります。予めご了承ください。

本製品のUEFI BIOS Utilityはどなたでも簡単に操作できるようにデザインされています。メニュー 方式プログラムインタフェースを採用し、マウスでの操作が行える、より親しみやすく使いやすい のUEFI BIOS Utilityです。

UEFI BIOS Utilityには、**EZ Mode** と**Advanced Mode** の2つのモードがあります。モードの切り替えは、Advanced Modeの終了メニュー、または**Exit/Advanced Mode** ボタンで行います。

3.2.1 EZ Mode

デフォルト設定では、UEFI BIOS Utilityを起動すると、EZ Mode 画面が表示されます。EZ Mode では、基本的なシステム情報の一覧が表示され、表示言語やシステムパフォーマンスモード、ブートデバイスの優先順位などが設定できます。Advanced Mode を開くには、「Exit/Advanced Mode」を求タンをクリックし、「Advanced Mode」を選択するか<F7>を押します。



UEFI BIOS Utility起動時に表示する画面は、変更可能です。詳細はセクション「3.7 ブートメニュー」の「Setup Mode」をご参照ください。

表		「示言語選択	示言語選択				すべてのファンを表示	
温度/電圧/ファン	クスピード表示	ŧ				終了	'×=ュ-	
ASUS VEFENOS JE	lity - EZ M	ode				1	Exit/Meaned	Bale
22:32	P9679-E VS BIDS Persia CPU Type = 1 Total Rever	n = 0203 Genuine Intel OC y = 1024 MB (00	070 x 3.200 0 13006(2)	e.	5	cet : 329	English I Miz	
Treperature	Fueltage			4	Fan Spend	90		
CNU \$1002477450 070	CHU	1.1220 90	5	1000 CM.	100	6.56.00	CPU.OPT_INN	1.711
HI -120.217749.010	1.30	3.2361 120	11	an	1001	K/n	ON MR	n/m.
Performance	pergy Sector	Hormal	the back pro	mrity.	Epot ?	ben (FD	bfall(
Advanced Mode		Power Sav	ina∓-K			デフ	+ルト設守た口。	- 16
	一	i owei sav	N/	ormal ∓—K		,,,		nal∓−F
フートナハイン	く慢光順位			ブート:	デバイスカ	、透泊	7.505 Optil	
	シス・ パフ	テム ォーマンス		2 F.		22511		



ブートデバイスの優先順位のオプションは、取り付けたデバイスにより異なります。

「Boot Menu(F8)」ボタンは、ブートデバイスがシステムに取り付けられている場合のみ 利用可能です。

3.2.2 Advanced Mode

Advanced Mode は上級者向けのモードで、各種詳細設定が可能です。下の図はAdvanced Modeの表示内容の一例です。各設定項目の詳細は、本マニュアル以降の記載をご参照ください。



サブメニュー

ポップアップウインドウ

スクロールバー ナビゲーションキー

メニューバー

画面上部のメニューバーには次の項目があり、主な設定内容は以下のとおりです。

Main	基本システム設定
Ai Tweaker	オーバークロック関連
Advanced	拡張システム設定
Monitor	システム温度/電力状態の表示、およびファンの設定
Boot	システム起動設定
Tool	独自機能
Exit	終了メニューおよびデフォルト設定のロード

メニュー

メニューバーの各項目を選択することにより、各項目に応じた設定メニューが表示されます。例えば、メニューバーで「Main」を選択すると、「Main」の設定メニューが画面に表示されます。

メニューバーのAi Tweaker、Adbanced、Monitor、Boot、Tool、Exitにも、それぞれ設定メニューがあります。

バックボタン

サブメニューの項目が開かれている場合にこのボタンが表示されます。マウスでこのボタンをクリックするか<ESC>を押すと、メインメニュー、または前の画面に戻ることができます。

サブメニュー

サブメニューが含まれる項目の前には、「>」マークが表示されます。サブメニューを表示するには、マウスで項目を選択するか、カーソルキーで項目を選択し、<Enter>を押します。

ポップアップウィンドウ

マウスで項目を選択するか、カーソルキーで項目を選択し、<Enter>を押すと、設定可能なオプションと共にポップアップウィンドウが表示されます。

スクロールバー

設定項目が画面に収まりきらない場合は、スクロールバーがメニュー画面の右側に表示されます。 マウスやカーソルキー、または <Page Up>/<Page Down>で、画面をスクロールすることができます。

ナビゲーションキー

UEFI BIOSメニュー画面の右下には、メニューの操作をするためのナビゲーションキーが表示されています。表示されるナビゲーションキーに従って、各項目の設定を変更します。

ヘルプ

メニュー画面の右上には、選択した項目の簡単な説明が表示されます。

構成フィールド

構成フィールドには各項目の現在設定されている状態や数値が表示されます。ユーザーによる変更が可能でない項目は、選択することができません。

設定可能なフィールドは選択するとハイライト表示されます。フィールドの値を変更するに は、そのフィールドをマウスで選択するか、表示されるナビゲーションキーに従い数値を変更 し、<Enter>を押して決定します。



<F12>を押してUEFI BIOS画面のスクリーンショットを撮影し、USBフラッシュメモリーに保存することができます。

3.3 メインメニュー

UEFI BIOS UtilityのAdvanced Mode を起動すると、まずメインメニュー画面が表示されます。 メインメニューでは基本的なシステム情報が表示され、システムの日付、時間、言語、セキュリティ の設定が可能です。

SUS UPP	BIOS Utility - Arth	anced Made			E 411
12 Nain	Ra Tuesiker	Eð Nourent	G	ل ket	4 1=1
Hill Informatio Hill Derains Baild Data Ef Unysion St. Unysion Scoth Bridge 3	un Leyping	1	0203 x64 01/23/2013 nitt-407-0444 0.1.10 1226 Cl Stopping	Occur the system	defailt language
CHI Information Generation Intelli- Spend Renorg Informational Total Renorg	n 10 COU # 3 2000. 11m		3200 Mil-		
System Language		_	Kig1isk		
System Bate System Tiec Access Level			ndes les trats	+) Select Screen Ti: Select Ites Enter: Select V-: Change Opt.	

セキュリティ

システムセキュリティ設定の変更が可能です。

ASUS UPP	BIOS Utility - Arth	ranced Media	-		i tan
III Rate	Ris Tuesher	E0 Noticed	G	U kot	
· link	field's Security >				
If IMLY the de them this only only ended for If IMLY the b is a power on host or enter hose function, The parameter	Institute the 's present of listic access to Solar rules rotoring Solar acr's present is ret. 1 present and wett for m Solar, 10 Solar the Ou rater rights was be 3 to 20 charact	is set, p and is then this deeped for e will ers long.		hay in the carrier hay in the carrier Enter Garrent Par and then proof G prompted in creat prosented in creat	http://doc.jpensore. word hos. http://when a/confirm the
Blainistertor Der Farmeri	Permaned		Net Installed		
Advantator Over Fermend	Personnel			and the loss many	



パスワードを忘れた場合、CMOSクリアを実行しパスワードを削除します。 Clear CMOSジャンパスイッチの位置はセクション「**2.2.8 ジャンパ**」をご参照ください。

パスワードを削除すると、画面上の「Administrator」または「User Password」の項目には デフォルト設定の「Not Installed」と表示されます。パスワードを再び設定すると、 「Installed」と表示されます。

Administrator Password

管理者パスワードを設定した場合は、システムにアクセスする際に管理者パスワードの入力を 要求するように設定することをお勧めします。

管理者パスワードの設定手順

- 1. 「Administrator Password」を選択します。
- 2. 「Create New Password」ボックスにパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- 3. パスワードの確認のため、「Confirm New Password」ボックスに先ほど入力したパスワードと同じパスワードを入力し、<Enter>を押します。

管理者パスワードの変更手順

- 1. 「Administrator Password」を選択します。
- 2. 「Enter Current Password」ボックスに現在のパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- 3. 「Create New Password」ボックスに新しいパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- 4. パスワードの確認のため、「Confirm New Password」ボックスに先ほど入力したパスワードと同じパスワードを入力し、<Enter>を押します。

管理者パスワードの消去も、管理者パスワードの変更時と同じ手順で行いますが、パスワードの作成/確認を要求された後、なにも入力せずに<Enter>を押します。パスワード消去後は、 「Administrator Password」の項目は「Not Installed」と表示されます。

User Password

ユーザーパスワードを設定した場合、システムにアクセスするときにユーザーパスワードを入力 する必要があります。

ユーザーパスワードの設定手順

- 1. 「User Password」を選択します。
- 2. 「Create New Password」にパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- 3. パスワードの確認のため、「Confirm New Password」ボックスに先ほど入力したパスワードと同じパスワードを入力し、<Enter>を押します。

ユーザーパスワードの変更手順

- 1. 「User Password」を選択し、<Enter>を選択します。
- 2. 「Enter Current Password」に現在のパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- 3. 「Create New Password」に新しいパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- 4. パスワードの確認のため、「Confirm New Password」ボックスに先ほど入力したパスワードと同じパスワードを入力し、<Enter>を押します。

ユーザーパスワードの消去も、ユーザーパスワードの変更時と同じ手順で行いますが、パスワードの作成/確認を要求された後、なにも入力せずに<Enter>を押します。パスワード消去後は、「User Password」の項目は「Not Installed」と表示されます。

3.4 Ai Tweakerメニュー

オーバークロックに関連する設定を行います。

Ai Tweaker メニューで設定値を変更する際はご注意ください。不正な値を設定するとシステム 誤作動の原因となります。



このセクションの設定オプションは取り付けたCPUとメモリーにより異なります。



画面をスクロールすることですべての項目を表示することができます。

CHI UCHE BITset Unitage		fato		Fraction of DDM Unitage Inc.
CHI VCCIA Voltage	0.0070	Difect Ade		A- Default is i 50000c Galf of Dire
Offset Node Sign				Unitage .
CTU UCCSN Offset Unitage		neto		fin = 0.5300a
NAM Voltage 1305. 040	1.5670	Peto		Standard = 0.50000 Increment = 0.00500a
Mint Gullage CDIC. 000	1.5010	plato	11	+/ #2100/Wedkite
CPU FLL Voltage	1-8139	meto		
WITCHI Unitage	1.8590	meto		
POI 1.to Unitage	1.1100	Peto		
POI 1.5: Vollage	1.5000	Auto	. N	Hi Select Jun
WITEDR Voltage (CM), CHD		neto		tater: Select
WEIEBH Voltage VCHC, CHD		Peto		12: Provides Values
MART CTRL REF Unitage on Chil		Pato		Pin Optimized Defaults
Not both H27 Voltage on CM		Pertor		Phi ROS Latin Root Phi Saw EX: Ealt FD2: Print Screen

NAME CTAL HEF Unitage on Chil	Parto	Rischiel : 16 Auch aufgene MCR ausgebieking
Mint Data XEF Unitage on Chil	Auto	shiiliy
MART CTEL REF Voltage on OIL	Pato	
Mint Dalk REF Voltage on Chil	Puto	
NAME CTAL, HEF Voltage on CAC	Tinto	
NAME DATA REF Voltage on CIC	nato	
New CTEL REF Voltage on CHD	nato	
NW1 DATA REF Voltage en CHD	Pato	
1000 Real HEF Voltage on CHI	Deto	
Mint Read NET Voltage on CHU	field	ti Select Jone
Hill Real HEP Voltage on OIC	Auto	
Hint Read REF Voltage on CHD	nuto	F2: Provines Values
CIU Spread Spectrum	Anto	Fig. Spectrum
FLIE Spread Spectrum	Auto-	F10 Lase ESC Lait

Ai Overclock Tuner [Auto]

CPUのオーバークロックオプションを選択して、CPUの内部周波数を設定することができます。 オプションは以下のとおりです。

ベースクロックを手動で設定します。

[Auto] 標準動作周波数で動作します。

[Manual]

[X.M.P.]

XMP(eXtreme Memory Profile)対応メモリーのプロファイルを使用しま す。XMP対応メモリーモジュールを取り付けた場合は、最適なシステムパフォ ーマンスを得るためにこの項目を設定し、プロファイルを選択します。



次の項目は「Ai Overclock Tuner」の項目を [Manual] に設定すると表示されます。

BCLK Frequency [XXX]

ベースクロックを調節し、システムパフォーマンスを強化します。 数値の調節は <+> <-> で行います。 または数字キーで直接入力します。 設定範囲は 80.0MHz ~ 300.0MHz です。

CPU Strap [Auto]

ベースクロックの動作上限を伸ばすための設定を行います。 設定オプション: [Auto] [100MHz] [125MHz] [166MHz] [250MHz]

ClockGen Full Reset [Enabled]

Windows®上のツールなどからベースクロックを変更した際の、コンピューター再起動の有無を 設定します。 [Enabled] コンピューターを再起動させパフォーマンスと安定性を向上させます。 [Disabled] 再起動を省略することで、リアルタイムにベースクロックを変更するこ とができます。

Turbo Ratio [Auto]

 Turbo Boost時の最大動作倍率の設定モードを切り替えます。

 [Auto]
 すべてのコアの動作倍率をCPUの既定値に設定します。

 [By all Cores (Can Adjust in OS)]
 稼働コア数にかかわらず共通の倍率を使用します。

 [By Per Core (Cannot Adjust in OS)]
 稼働コア数に応じて倍率を任意に設定することができます。

CPU Clock Gen Filter [Disabled]

設定を変更することで、CPUのオーバークロック性能を最大限に引き出し、CPUがより高いクロッ クで動作させることができる場合があります。 設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled] [10UF]

Memory Frequency [Auto]

メモリーの動作周波数を設定します。表示される設定オプションは「BCLK Frequency」「CPU Strap」の設定に依存して変化します。

設定オプション: [Auto] [DDR3-800MHz] [DDR3-1066MHz] [DDR3-1333MHz] [DDR3-1600MHz] [DDR3-1866MHz] [DDR3-2133MHz] [DDR3-2400MHz] [DDR3-2666MHz]



メモリー周波数の設定値が高すぎると、システムが不安定になる場合があります。不安定になった場合は、設定をデフォルト設定値に戻してください。

EPU Power Saving MODE [Disabled]

省電力機能「**EPU**」の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

EPU Setting [Auto]

この項目は「EPU Power Saving MODE」を [Enabled] にすると表示され、EPU省電力モードを選 択できます。

設定オプション: [Auto] [Light Power Saving Mode] [Medium Power Saving Mode] [Max Power Saving Mode]

OC Tuner

CPUやメモリーの動作周波数、ベースクロック、電圧などを自動的にオーバークロックし、システム パフォーマンスの向上を図ります。 設定オプション: [OK] [Cancel]

DRAM Timing Control

メモリーのアクセスタイミングに関する各処理時間を設定することができます。数値の調節は <+> <->で行います。デフォルト設定に戻すには、キーボードで [auto] と入力し、 <Enter>を押し ます。



この項目の設定を変更するとシステムが不安定になる場合があります。不安定になった場合 は、デフォルト設定に戻してください。

Primary Timings

DRAM CAS# Latency [Auto] 設定オプション: [Auto] [3] - [15] DRAM RAS#~CAS# Delay [Auto] 設定オプション: [Auto] [4] - [15] DRAM RAS# PRE Time [Auto] 設定オプション: [Auto] [4] - [15] DRAM RAS# ACT Time [Auto] 設定オプション: [Auto] [4] - [40] DRAM COMMAND Mode [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [3] Secondary Timings DRAM RAS# to RAS# Delay [Auto] 設定オプション: [Auto] [4] - [7] DRAM REF Cycle Time [Auto] 設定オプション: [Auto] [48] - [511] DRAM WRITE Recovery Time [Auto] 設定オプション: [Auto] [5] - [31] DRAM READ to PRE Time [Auto] 設定オプション: [Auto] [4] - [15] DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto] 設定オプション: [Auto] [16] - [63] DRAM WRITE to READ Delay [Auto] 設定オプション: [Auto] [4] - [15] DRAM Write Latency [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [15] **Third Timings** tRRDR [Auto] 設定オプション: [Auto] [0] - [7] tRRDD [Auto] 設定オプション: [Auto] [0] - [7] tWWDR [Auto] 設定オプション: [Auto] [0] - [7] tWWDD [Auto] 設定オプション: [Auto] [0] - [7] tRWDR [Auto] 設定オプション: [Auto] [0] - [15]

tRWDD [Auto]

設定オプション: [Auto] [0] - [15]

tWRDR [Auto]

設定オプション: [Auto] [0] - [7]

tWRDD [Auto]

設定オプション: [Auto] [0] - [7]

tRWSR [Auto]

設定オプション: [Auto] [0] - [15]

tCCD [Auto]

設定オプション: [Auto] [0] - [7]

Latency Timings

DRAM RTL (CHA D0 R0) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock]

DRAM IOL (CHA D0 R0) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] – [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] – [Delay 14 Clock]

DRAM RTL (CHA D0 R1) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock]

DRAM IOL (CHA D0 R1) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] – [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] – [Delay 14 Clock]

DRAM RTL (CHA D1 R0) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock]

DRAM IOL (CHA D1 R0) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] – [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] – [Delay 14 Clock]

DRAM RTL (CHA D1 R1) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock]

DRAM IOL (CHA D1 R1) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] – [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] – [Delay 14 Clock]

DRAM RTL (CHB D0 R0) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock]

DRAM IOL (CHB D0 R0) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] – [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] – [Delay 14 Clock]

DRAM RTL (CHB D0 R1) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock]

DRAM IOL (CHB D0 R1) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] – [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] – [Delay 14 Clock]

DRAM RTL (CHB D1 R0) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock]

DRAM IOL (CHB D1 R0) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] – [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] – [Delay 14 Clock]

DRAM RTL (CHB D1 R1) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock]

DRAM IOL (CHB D1 R1) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] – [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] – [Delay 14 Clock]

DRAM RTL (CHC D0 R0) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock]

DRAM IOL (CHC D0 R0) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] – [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] – [Delay 14 Clock]

DRAM RTL (CHC D0 R1) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock]

DRAM IOL (CHC D0 R1) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] – [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] – [Delay 14 Clock]

DRAM RTL (CHC D1 R0) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock]

DRAM IOL (CHC D1 R0) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] – [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] – [Delay 14 Clock]

DRAM RTL (CHC D1 R1) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock]

DRAM IOL (CHC D1 R1) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] – [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] – [Delay 14 Clock]

DRAM RTL (CHD D0 R0) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock]

DRAM IOL (CHD D0 R0) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] – [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] – [Delay 14 Clock]

DRAM RTL (CHD D0 R1) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock]

DRAM IOL (CHD D0 R1) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] – [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] – [Delay 14 Clock]

DRAM RTL (CHD D1 R0) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock]

DRAM IOL (CHD D1 R0) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] – [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] – [Delay 14 Clock]

DRAM RTL (CHD D1 R1) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] [Advance 12 Clock] [Advance 10 Clock] [Advance 8 Clock] [Advance 6 Clock] [Advance 4 Clock] [Advance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] [Delay 6 Clock] [Delay 8 Clock] [Delay 10 Clock] [Delay 12 Clock] [Delay 14 Clock]

DRAM IOL (CHD D1 R1) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Advance 14 Clock] – [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock] – [Delay 14 Clock]

Others

DRAM CLK Period [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Enhanced Training (CHA) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled]

Enhanced Training (CHB) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled]

Enhanced Training (CHC) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled]

Enhanced Training (CHD) [Auto]

設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled]

MCH Duty Sense (CHA) [Auto]

設定オプション: [Auto] [0] - [31]

MCH Duty Sense (CHB) [Auto]

設定オプション: [Auto] [0] - [31]

MCH Duty Sense (CHC) [Auto]

設定オプション: [Auto] [0] - [31]

MCH Duty Sense (CHD) [Auto]

設定オプション: [Auto] [0] - [31]

Receiver Slew [Auto]

設定オプション: [Auto] [Normal] [More]

Transmitter Slew [Auto]

設定オプション: [Auto] [Normal] [More]

MCH Recheck [Auto]

設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled]

MRC Fast Warm Boot [Auto]

設定オプション: [Auto] [Disabled]

DIGI+ Power Control

CPU Load-Line Calibration [Auto]

CPUへの供給電圧を調整します。高い値を設定することでオーバークロックの限界を引き上げる ことができますが、CPUとVRMの発熱量は増加します。この項目では、電圧の範囲を次の比率で設 定可能です。

0% (Regular)、25% (Medium)、50% (High)、75% (Ultra High)、100% (Extreme) 設定オプション: [Auto] [Regular] [Medium] [High] [Ultra High] [Extreme]



実際のパフォーマンスはお使いのCPUの仕様により異なります。

CPU Current Capability [Auto]

CPUに供給する電流の上限値を設定します。高い値を設定することにより、電力供給量が増加しオ ーバークロック可能な範囲が広がりますが、VRMの消費電力は増加します。 設定オプション: [Auto] [100%] [110%] [120%] [130%] [140%]



本機能を正確に使用するために、CPUクーラーやケースファンなどのサーマルモジュールを 必ず取り付けてください。



項目によっては数字キーまたは<+>と<->で数値を入力します。数値の入力を終えたら <Enter>を押し数値を決定します。なお、デフォルト設定に戻す場合は、キーボードで[auto]と 入力し<Enter>を押します。

CPU VCORE Boot Up Voltage [Auto]

コンピューター起動時からPOSTが終了するまでの間のCPU電圧を設定することができます。 数値の調節は <+> <->で行います。設定範囲は0.800~1.700で、0.005刻みで調節します。

VCCSA Load-line Calibration [Auto]

CPUアンコア部 (システムエージェント) への供給電圧を調整します。高い値を設定することでオー バークロックの限界を引き上げることができますが、CPUとVRMの発熱量は増加します。 設定オプション: [Auto] [Regular] [High] [Extreme]



実際のパフォーマンスはお使いのCPUの仕様により異なります。



本項目の設定を変更する場合は、必ず適切な冷却装置を取り付けた上で行ってください。

VCCSA Current Capability [100%]

CPUアンコア部 (システムエージェント) へ供給する電流の上限値を設定します。 設定オプション: [100%] [110%] [120%] [130%]

CPU VCCSA Boot Up Voltage [Auto]

コンピューター起動時からPOSTが終了するまでの間のCPUアンコア部の電圧を設定することができます。

数値の調節は <+> <->で行います。設定範囲は0.800~1.700で、0.005刻みで調節します。

CPU Voltage Frequency [Auto]

CPU用電圧調整モジュール(VRM)のスイッチング周波数の制御方法を設定します。スイッチング 周波数を高くすることでVRMの過渡応答を高めることができます。 設定オプション: [Auto] [Manual]

CPU Spread Spectrum [Disabled]

CPU動作周波数を変調させることで信号伝送時の電磁波(EMI)を低減させる機能の有効/無効を 設定します。

[Disabled] BCLK(ベースクロック)のオーバークロック性能を強化します。 [Enabled] EMIを制御します。

CPU Fixed Frequency [300]

CPU用VRMのスイッチング周波数を手動で設定します。 数値の調節は <+> <-> で行います。設定範囲は300kHz~500kHzで、10kHz刻みで調節します。



本項目の設定を変更する場合は、必ず適切な冷却装置を取り付けた上で行ってください。

CPU Power Duty Control [T.Probe]

CPU用電圧調整モジュール(VRM)の制御方法を設定します。

[T. Probe] 動作中の全VRM回路の温度バランスを維持します。

[Extreme] 温度バランスを無視し、出力の安定性を重視します。



本項目の設定を変更する場合は、必ず適切な冷却装置を取り付けた上で行ってください。

CPU Power Phase Control [Auto]

動作中のCPU用電圧調整モジュール(VRM)数の制御方法を設定します。システム負荷が大きい環境でフェーズ数を増やすと、過渡応答と放熱システムのパフォーマンスが向上します。システム負荷が小さい環境でフェーズ数を減らすと、VRM効率が上がります。

[Auto]	自動的に調整します。
[Standard]	CPUの命令に応じてフェーズを調整します。
[Optimized]	ASUSが提供する最適なフェーズ調節プロファイルをロードします。
[Extreme]	常時最大フェーズ数で稼働します。
[Manual Adjustment]	手動で調整します。

Manual Adjustment [Medium]

次の項目は「CPU Power Phase Control」の項目を [Manual Adjustment] にすると表示されます。

設定オプション: [Ultra Fast] [Fast] [Medium] [Regular]



本項目の設定を変更する場合は、必ず適切な冷却装置を取り付けた上で行ってください。

DRAM-AB Current Capability [100%]

メモリースロットDIMM_A1/A2、DIMM_B1/B2に搭載されているメモリーへ供給する電流の上限 値を設定します。 設定すポジィコン (100%) [110%] [120%] [130%]

設定オプション: [100%] [110%] [120%] [130%]

DRAM-AB Voltage Frequency [Auto]

メモリースロットDIMM_A1/A2、DIMM_B1/B2で使われているメモリー用VRMのスイッチング周 波数を設定します。高い値を設定することで応答性が向上します。 設定オプション: [Auto] [Manual]

DRAM-AB Power Phase control [Auto]

メモリースロットDIMM_A1/A2、DIMM_B1/B2で使われているメモリー用VRMのフェーズ制御方法を設定します。
 [Auto] 自動的に調整します。
 [Optimized] VRMの負荷状態に応じてフェーズ数を調整します。
 [Extreme] 常時最大フェーズ数で稼働します。

DRAM-CD Current Capability [100%]

メモリースロットDIMM_C1/C2、DIMM_D1/D2に搭載されているメモリーへ供給する電流の上限 値を設定します。 記念ナポションの1000/11100/11200/1

設定オプション: [100%] [110%] [120%] [130%]

DRAM-CD Voltage Frequency [Auto]

メモリースロットDIMM_C1/C2、DIMM_D1/D2で使われているメモリー用VRMのスイッチング周 波数を設定します。高い値を設定することで応答性が向上します。 設定オプション: [Auto] [manual]

DRAM-CD Power Phase control [Auto]

メモリースロットDIMM_C1/C2、DIMM_D1/D2で使われているメモリー用VRMのフェーズ制御方法を設定します。

[Auto]	自動的に調整します。
[Optimized]	VRMの負荷状態に応じてフェーズ数を調整します。
[Extreme]	常時最大フェーズ数で稼働します。

CPU Performance Settings

CPU 動作倍率、各種機能の設定を行います。

CPU Ratio [Auto]

非Turbo Boost時におけるCPU動作倍率の最大値を手動で設定することができます。この値は CPUの定格、または工場出荷時の値に制限されます。設定可能な範囲は取り付けたCPUによって 異なります。また、設定値によってTurbo Mode Parameters の設定可能な項目は異なります。

Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]

CPUの負荷に応じて動作周波数や電圧を段階的に変化させることで消費電力と発熱を抑える、拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー(EIST)の有効/無効を設定します。

[Disabled] CPUは定格速度で動作します。

[Enabled] OSが自動的にCPUの電圧とコア周波数を調節します。これにより電力消費と発 熱量を抑えることができます。

Turbo Mode [Enabled]

Intel® Turbo Boost Technology の有効/無効を設定します。

[Enabled] CPUにかかる負荷や発熱の状況に応じて動作クロックを変化させる、Intel® Turbo Boost Technologyを有効にします。

[Disabled] この機能を無効にします。

Turbo Mode Parameters

Long Duration Power Limit [Auto]

Turbo Boost時に参照するCPUの電力値を設定します。単位はW (ワット)です。

Long Duration Maintained [Auto]

CPUの電力値が設定値を超えた場合の、Turbo Boostによるブースト状態の維持時間を設定します。単位はms (ミリ秒)です。

Short Duration Power Limit [Auto]

Turbo Boost動作時の電力値の上限値を設定します。この値を超えてTurbo Boostが動作する ことはありません。単位はW (ワット)です。

Additional Turbo Voltage [Auto]

Turbo Boost動作時に加える電圧の値を設定します。単位はV(ボルト)です。

CPU Core Current Limit [Auto]

Turbo Boost動作時のCPU電流の上限値を設定します。単位はA (アンペア)です。

CPU VCORE Voltage [Offset Mode]

CPUコア電圧を設定します。 [Manual Mode] 手動調整します。 [Offset Mode] オフセット調整します。

CPU VCORE Manual Voltage [Auto]

CPUコア電圧を手動で設定します。 設定範囲は0.800V~1.700Vで、0.005V刻みで調節します。

Offset Mode Sign [+]

この項目は「CPU VCORE Voltage」を [Offset Mode] にすると表示されます。 [+] CPU VCORE Offset Voltageで指定した値の電圧を上げます。 [-] CPU VCORE Offset Voltageで指定した値の電圧を下げます。

CPU VCORE Offset Voltage [Auto]

CPUコア電圧のオフセット調整値を設定します。 設定範囲は0.005V~0.635Vで、0.005V刻みで調節します。

CPU VCCSA Voltage [Offset Mode]

CPUアンコア部への供給電圧を設定します。 [Manual Mode] 手動調整します。 [Offset Mode] オフセット調整します。

CPU VCCSA Manual Voltage [Auto]

CPUアンコア部の電圧を手動で設定します。 設定範囲は0.800V~1.700Vで、0.005V刻みで調節します。

Offset Mode Sign [+]

この項目は「CPU VCCSA Voltage」を [Offset Mode] にすると表示されます。

- [+] CPU VCCSA Offset Voltageで指定した値の電圧を上げます。
- [-] CPU VCCSA Offset Voltageで指定した値の電圧を下げます。

CPU VCCSA Offset Voltage [Auto]

CPUアンコア部の電圧のオフセット調整値を設定します。 設定範囲は0.005V~0.635Vで、0.005V刻みで調節します。



CPU電圧の設定を行う前にCPUの説明書をご覧ください。設定値が高すぎるとCPUの損傷、低 すぎるとシステム不安定の原因となることがあります。

DRAM Voltage (CHA、CHB) [Auto]

メモリースロットDIMM_A1/A2、DIMM_B1/B2に搭載されているメモリーへの供給電圧を設定します。

設定範囲は1.20V~1.99Vで、0.005V刻みで調節します。

DRAM Voltage (CHC、CHD) [Auto]

メモリースロットDIMM_C1/C2、DIMM_D1/D2に搭載されているメモリーへの供給電圧を設定 します。

設定範囲は1.20V~1.99Vで、0.005V刻みで調節します。



1.65Vを超過する電圧の必要なメモリーを取り付けるとCPUが損傷することがあります。1.65V 未満の電圧を必要とするメモリーを取り付けることをお勧めします。

CPU PLL Voltage [Auto]

CPU内蔵PLL回路への供給電圧を設定します。 設定範囲は1.80V~2.10Vで、0.00625V刻みで調節します。

VTTCPU Voltage [Auto]

CPUに接続されているインターフェースへの供給電圧を設定します。 設定範囲は1.05V~1.70Vで、0.00625V刻みで調節します。

PCH 1.1v Voltage [Auto]

PCHに供給される1.1Vラインの電圧を設定します。 設定範囲は1.10V~1.70Vで、0.00625V刻みで調節します。

PCH 1.5v Voltage [Auto]

PCHに供給される1.5Vラインの電圧を設定します。 設定範囲は1.5V~1.8Vで、0.00625V刻みで調節します。



各項目の数値はリスクの度合いに応じて色分けして表示されます。

電圧を高く設定する場合は、冷却システムを増強することをお勧めします。

VTTDDR Voltage (CHA、CHB) [Auto]

メモリースロットDIMM_A1/A2、DIMM_B1/B2への供給電圧を設定します。設定範囲は 0.6250V~1.10Vで、0.00625V刻みで調節します。

VTTDDR Voltage (CHC、CHD) [Auto]

メモリースロットDIMM_C1/C2、DIMM_D1/D2への供給電圧を設定します。設定範囲は 0.6250V~1.10Vで、0.00625V刻みで調節します。

DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto]

メモリースロットDIMM_A1/A2のDRAMデータ信号の基準となる電圧の倍率を設定します。 設定範囲は0.395x ~ 0.630xで、0.005x刻みで調節します。

DRAM DATA REF Voltage on CHA [Auto]

メモリースロットDIMM_A1/A2のDRAM制御用の基準となる電圧の倍率を設定します。 設定範囲は0.395x ~ 0.630xで、0.005x刻みで調節します。

DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto]

メモリースロットDIMM_B1/B2のDRAMデータ信号の基準となる電圧の倍率を設定します。 設定範囲は0.395x ~ 0.630xで、0.005x刻みで調節します。

DRAM DATA REF Voltage on CHB [Auto]

メモリースロットDIMM_B1/B2のDRAM制御用の基準となる電圧の倍率を設定します。 設定範囲は0.395x ~ 0.630xで、0.005x刻みで調節します。

DRAM CTRL REF Voltage on CHC [Auto]

メモリースロットDIMM_C1/C2のDRAMデータ信号の基準となる電圧の倍率を設定します。 設定範囲は0.395x ~ 0.630xで、0.005x刻みで調節します。

DRAM DATA REF Voltage on CHC [Auto]

メモリースロットDIMM_C1/C2のDRAM制御用の基準となる電圧の倍率を設定します。 設定範囲は0.395x ~ 0.630xで、0.005x刻みで調節します。

DRAM CTRL REF Voltage on CHD [Auto]

メモリースロットDIMM_D1/D2のDRAMデータ信号の基準となる電圧の倍率を設定します。 設定範囲は0.395x ~ 0.630xで、0.005x刻みで調節します。

DRAM DATA REF Voltage on CHD [Auto]

メモリースロットDIMM_D1/D2のDRAM制御用の基準となる電圧の倍率を設定します。 設定範囲は0.395x ~ 0.630xで、0.005x刻みで調節します。

DRAM Read REF Voltage on CHA [Auto]

メモリーコントローラーがメモリーDIMM_A1/A2のデータを読み出しする際に使用する基準となる電圧の倍率を設定します。設定範囲は0.3850x~0.6150xで、0.005x刻みで調節します。動作倍率を変更するとDRAMオーバークロック性能が向上する場合があります。

DRAM Read REF Voltage on CHB [Auto]

メモリーコントローラーがメモリーDIMM_B1/B2のデータを読み出しする際に使用する基準となる電圧の倍率を設定します。設定範囲は0.3850x~0.6150xで、0.005x刻みで調節します。動作倍率を変更するとDRAMオーバークロック性能が向上する場合があります。

DRAM Read REF Voltage on CHC [Auto]

メモリーコントローラーがメモリーDIMM_C1/C2のデータを読み出しする際に使用する基準となる電圧の倍率を設定します。設定範囲は0.3850x~0.6150xで、0.005x刻みで調節します。動作倍率を変更するとDRAMオーバークロック性能が向上する場合があります。

DRAM Read REF Voltage on CHD [Auto]

メモリーコントローラーがメモリーDIMM_D1/D2のデータを読み出しする際に使用する基準となる電圧の倍率を設定します。設定範囲は0.3850x~0.6150xで、0.005x刻みで調節します。動作倍率を変更するとDRAMオーバークロック性能が向上する場合があります。

CPU Spread Spectrum [Auto]

CPU動作周波数を変調させることでノイズの発生を抑制させシステムの安定性を図る機能の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled]

PCIE Spread Spectrum [Auto]

PCI Express動作周波数を変調させることでノイズの発生を抑制させシステムの安定性を図る機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled]

3.5 アドバンスドメニュー

CPU、チップセット、オンボードデバイスなどの詳細設定の変更ができます。



アドバンスドメニューの設定変更は、システムの誤動作の原因となることがあります。設定の変 更は十分にご注意ください。

SUS UPP	BIOS Utility - Arth	anced Mode		-	1 411
:= 5411	Ca Tuester	E) Muancol	Gi Netter	U kot	di Tecl
 CRI Configure Spatien Aprol TGE Configure Sofia Configure Sofia Configure Sofia Configure Sofia Configure Sofia 	ration A Configuration ration mation ration ices findiguration			CP9 Gooffiguration	Farmeters
Network Star	at			++) Select Screet 11: Select Has Entry Select 4-+ Charge Byt. 12: General Help 15: Previous Male 15: Bartist 15: Bartist 16: Action & 10: Second Science 10:	en auita act ait

3.5.1 CPU設定

CPUに関する設定をすることができます。

この画面に表示される項目は、取り付けたCPUにより異なります。

SLIS LIEH	BIOS Utility - Arth				🔋 411
:= 	Ris Tuesser	E) Noarend	G	U best	
dink A	desacorts CPU Configurat	ten >			
CIN Configurat	ine			Includes 191, 191	Land DITT
Genuine Intel I CPU Signature Nicrosofie Patal Ann CPU Speed Ain CPU Speed Fracessor Core Intel HI Techn Intel VI-s Tech	RI C2N # 3 JANAte h nicegy haclogy		25645 513 520 Mir 520 Mir 6 Bapartal Sapartal		
LT Bata Cache LT Gode Gache L2 Gache L3 Gache			32 MI + 6 32 MI + 6 26 MI + 5 12200 MI		
64-571			Supported		
Intel Adaptive	Thermal Munitor		and .	11 Select Screen	
Nyor-threading			Laubled	+/-: Change Opt-	
Active Process	ar Cores		- 411	71: General Help 12: Presiden Valu	
Linit (FUE) No	alman		isddel	P3: Shortest P5: Oylinized Def	
Decete Disable	n Bit.		Inchical	Fir fills Latin R Fill: Same ESC: 1 FIZ: Print Same	wet bitt

画面をスクロールすることですべての項目を表示することができます。

Intel Virtuelization Technology CPU Power Management Coefiguration	Entited	Fin Andreamed Defaults Fin Addiesend Defaults Fin Addie Ratin Root, Fin Deer Dit Lait Fil: Frint Screen
Version 2-14-1219-1	Copyright (C) 2012 Rection Re	gatronds. Inc.

Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

[Enabled] オーバーヒートしたCPUのクロックを抑えることで冷却を図ります。 [Disabled] この機能を無効にします。

Hyper-threading [Enabled]

1つのコアで2つのスレッドを同時に実行することができる、Intel® Hyper-Threading Technology の有効/無効を設定します。

[Enabled] 1つのコアで2つのスレッドを同時に実行することができます。 [Disabled] 有効なコア1つにつきスレッド1つのみが有効になります。

Active Processor Cores [All]

各プロセッサーパッケージで有効にするコア数を設定します。 設定オプションは取り付けたCPUにより異なります。

Limit CPUID Maximum [Disabled]

[Enabled] CPUID拡張機能搭載のCPUをサポートしていない場合でも、レガシーOSを起動させます。

[Disabled] この機能を無効にします。

Execute Disable Bit [Enabled]

[Enabled] Intel® eXecute Disable bit (XD bit)を有効にします。

[Disabled] この機能を無効にします。

Intel Virtualization Tech [Enabled]

[Enabled] VMwareなどを使用した仮想マシーンで、CPUが備える仮想化支援機能を利用 して効率的な処理を行うことができます。

[Disabled] この機能を無効にします。

CPU Power Management Configuration

CPU Ratio [Auto]

非Turbo Boost時のCPU最大動作倍率を設定します。数値の調節は <+> <->で行います。 設定可能な範囲は取り付けたCPUによって異なります。また、設定値によってTurbo Mode Parameters の設定可能な項目は異なります。

Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]

CPUの負荷に応じて動作周波数や電圧を段階的に変化させることで消費電力と発熱を抑える、拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー(EIST)の有効/無効を設定します。

[Disabled] CPUはデフォルトの速度で動作します。

[Enabled] OSでCPU速度を調節します。

Turbo Mode [Enabled]

Intel® Turbo Boost Technology の有効/無効を設定します。

[Enabled] CPUにかかる負荷や発熱の状況に応じて動作クロックを変化させる機能を有効にします。

[Disabled] この機能を無効にします。

CPU C1E [Auto]

アイドル状態にあるCPUを休止状態にして電力消費を抑える拡張C1ステート(C1E)の有効/無効を設定します。

[Auto] 自動設定します。

[Enabled] この機能を常に有効にします。

[Disabled] この機能を常に無効にします。

CPU C3 Report [Auto]

CPUがアイドル状態にあるときにクロック、バス、内部PLLを停止させディープスリープ状態に移行 するC3ステートの有効/無効を設定をします。

CPU C6 Report [Auto]

CPUの1次キャッシュと2次キャッシュの内容をフラッシュし、CPUコア電圧を最大限まで下げディープスリーブ状態に移行するC6ステートの有効/無効を設定をします。

CPU C7 Report [Auto]

CPUの1次、2次、3次キャッシュの内容をフラッシュし、CPUコア電圧を最大限まで下げディープスリープ状態に移行するC7ステートの有効/無効を設定をします。

3.5.2 システムエージェント設定

ASUS USH	BIOS Utility - Adv	anced Mode		-	0 40
	Ai Tenter	Mourced	G i Neiter	U) Bot	4 tet
Intel 00 VT-4			Pisable	EnablerPisable In	iel 00
PCIEX16_1 Link	Spend			Directal 1/0	ametoyy tar
PCIENI6.2 Link	Specel		900		
PCIEX16.3 Link	Spend Named		686		
PCIDD6.5 Link	Spend		000		
PCIEX16.6 Link	Speed		600		
PCERG6.7 Link	Specel		600		
Intel Xoon Phi	myport		Fisabled	er Select Screen	

Intel® VT-d [Disabled]

Intelが開発したCPUによる仮想化支援技術Intel® Virtualization Technologyの有効/無効を設定 します。仮想環境を使用する場合、この項目を有効に設定する必要があります。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

PCIEX16_1 Link speed [GEN3]

PCI Express x16_1 スロットの動作モード(リビジョン)を選択します。 設定オプション: [GEN1] [GEN2] [GEN3]

PCIEX16_2 Link speed [GEN3]

PCI Express x16_2 スロットの動作モード(リビジョン)を選択します。 設定オプション: [GEN1] [GEN2] [GEN3]

PCIEX16_3 Link speed [GEN3]

PCI Express x16_3 スロットの動作モード(リビジョン)を選択します。 設定オプション: [GEN1] [GEN2] [GEN3]

PCIEX16_4 Link speed [GEN3]

PCI Express x16_4 スロットの動作モード(リビジョン)を選択します。 設定オプション: [GEN1] [GEN2] [GEN3]

PCIEX16_5 Link speed [GEN3]

PCI Express x16_5 スロットの動作モード(リビジョン)を選択します。 設定オプション: [GEN1] [GEN2] [GEN3]

PCIEX16_6 Link speed [GEN3]

PCI Express x16_6 スロットの動作モード(リビジョン)を選択します。 設定オプション: [GEN1] [GEN2] [GEN3]

PCIEX16_7 Link speed [GEN3]

PCI Express x16_7 スロットの動作モード(リビジョン)を選択します。 設定オプション: [GEN1] [GEN2] [GEN3]

3.5.3 PCH 設定



High Precision Timer [Enabled]

高精度イベントタイマーの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

3.5.4 SATA 設定

UEFI BIOS Utilityの起動中は、UEFI BIOSは自動的にシステムに取り付けられたSATAデバイスを検出します。デバイスが取り付けられていない場合、SATA Portの項目は「Not Present」と表示されます。



SATA Mode [AHCI Mode]

SATAの設定を行います。

[Disabled] この機能を無効にします。

[IDE Mode] SATAデバイスをIDEデバイスとして認識させます。

[AHCI Mode] SATAデバイス本来の性能を発揮させます。このモードを選択することによりホットプラグ機能とネイティブ・コマンド・キューイング (NCQ) をサポートすることができます。

[RAID Mode] SATAデバイスでRAIDアレイを構築することができます。

S.M.A.R.T. Status Check [Enabled]

自己診断機能 S.M.A.R.T.(Self-Monitoring、Analysis and Reporting Technology)の有効/無効を 設定します。記憶装置で読み込み/書き込みエラーが発生すると、POST実行中に警告メッセージ が表示されます。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

SATA6G_1 (Gray)

Hot Plug [Disabled]

この項目はSATA Mode Selectionを[AHCI]または[RAID]に設定すると表示されます。SATAポートのホットプラグ機能の有効/無効を設定することができます。 設定オプション: [Disabled] [Enabled].

SATA6G_2 (Gray) Hot Plug [Disabled]

この項目はSATA Mode Selectionを[AHCI]または[RAID]に設定すると表示されます。SATAポートのホットプラグ機能の有効/無効を設定することができます。 設定オプション: [Disabled] [Enabled].

SATA6G_3 (Blue) Hot Plug [Disabled]

この項目はSATA Mode Selectionを[AHCI]または[RAID]に設定すると表示されます。SATAポートのホットプラグ機能の有効/無効を設定することができます。 設定オプション: [Disabled] [Enabled].

SATA6G_4 (Blue) Hot Plug [Disabled]

この項目はSATA Mode Selectionを[AHCI]または[RAID]に設定すると表示されます。SATAポートのホットプラグ機能の有効/無効を設定することができます。 設定オプション: [Disabled] [Enabled].

SATA6G_5 (Blue) Hot Plug [Disabled]

この項目はSATA Mode Selectionを[AHCI]または[RAID]に設定すると表示されます。SATAポートのホットプラグ機能の有効/無効を設定することができます。 設定オプション: [Disabled] [Enabled].

SATA6G_6 (Blue) Hot Plug [Disabled]

この項目はSATA Mode Selectionを[AHCI]に設定すると表示されます。SATAポートのホットプラ グ機能の有効/無効を設定することができます。 設定オプション: [Disabled] [Enabled].



次の項目は「SATA Mode」を[IDE]に設定すると表示されます。

Serial-ATA Controller 0 [Enhanced]

Serial ATA コントローラー 0 の有効/無効を設定することができます。 設定オプション: [Disabled] [Enhance] [Compatible]

Serial-ATA Controller 1 [Enhanced]

Serial ATA コントローラー 1 の有効/無効を設定することができます。 設定オプション: [Disabled] [Enhance]

3.5.5 USB 設定

USB関連の機能を変更することができます。





「USB Devices」の項目には自動検出した値が表示されます。USBデバイスが検出されない場合は「None」と表示されます。

Legacy USB Support [Enabled]

[Enabled]	レガシーOS用にUSBデバイスのサポートを有効にします。
[Disabled]	USBデバイスはUEFI BIOS Utility でのみ使用できます。
[Auto]	起動時にUSBデバイスを検出します。USBデバイスが検出されると、USBコント ローラーのレガシーモードが有効になり、検出されないとレガシーUSBのサポ
	ートは無効になります。

Legacy USB3.0 Support [Enabled]

[Enabled] レガシーOS用にUSB 3.0デバイスのサポートを有効にします。 [Disabled] この機能を無効にします。

EHCI Hand-off [Disabled]

[Enabled] EHCIハンドオフ機能のないOSの場合にUSBデバイスを正常に動作させることができます。

[Disabled] この機能を無効にします。

3.5.6 オンボードデバイス設定

ASUS UFF	BIOS Utility - Ath	ranced Made				C Latt
II Note	Ris Tuesder	File Advanced	Gi Netter	I.	С Let	and a second
Post in the Post Front Panel To SPOIT Out Type			Cabled HB	Dabi	nd/Trachind Acali	a 10 Aulto
Intel 1490 Com Total 1490 076	traller EN		Exhiat Navbiel	÷		
Intel LAND Cont	troller CN		Eachlod			
Win 1394 Contro Remotia USB 3	oller 9 Centreller		Cablet Eablet		elect Screen Wiect Item 1. Select Change Opt Wrencal Help	
Rovell Stores Rovell Stores	e Gentreller e O PSON		Esablist	73 - 5 15 - 10 15 - 10 17 - 10	fortion Weigen Bortoot Stimized Belautty SUS Ratin Boest Save ESC Exit	

画面をスクロールすることですべての項目を表示することができます。

Murvell Storage Firmare Clock And Update #SHD461 Storage Controller	Disabled	-V-: Change Opt. 21: General Holp 57: Provides Malarm 51: Shartoot 95: Aptimized Jefaulty
Secial Act Configuration		For HELE Auton Boart PBD: Save ESC: Exit FR2: Frint Screen
Version 2-14 1219- Co	gyright 021 2012 Awarican Meg	strends. Inc.

Azalia HD Audio [Enabled]

[Disabled] この機能を無効にします。 [Enabled] High Definition Audioコントローラーを有効にします。

次の項目は「HD Audio Controller」の項目を [Enabled] に設定すると表示されます。

Front Panel Type [HD]

フロントパネルオーディオモジュールがサポートするオーディオ規格により、フロントパネルオー ディオコネクター (AAFP) モードをAC'97またはHDオーディオに設定することができます。

[HD]	フロントパネルオーディオコネクターをHDオーディオモードに設定します。
[AC97]	フロントパネルオーディオコネクターをAC'97モードに設定します。

SPDIF Out Type [SPDIF]

[SPDIF]	S/PDIF端子からの出力信号を、S/PDIFモードで出力します。
[HDMI]	S/PDIF端子からの出力信号を、HDMIモードで出力します。
Intel LAN1 Controller [Enabled]

[Enabled] Intel®イーサネット・コントローラーを有効にします。 [Disabled] このコントローラーを無効にします。

Intel LAN1 OPROM [Disabled]

Intel®イーサネット・コントローラーのオプションROMによるPXE(Pre Boot eXecution Environment)ネットワークブートの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Intel LAN2 Controller [Enabled]

[Enabled] Intel®イーサネット・コントローラーを有効にします。 [Disabled] このコントローラーを無効にします。

Intel LAN2 OPROM [Disabled]

Intel®イーサネット・コントローラーのオプションROMによるPXE(Pre Boot eXecution Environment)ネットワークブートの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

VIA 1394 Controller [Enabled]

VIA 1394 コントローラーの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Asmedia USB 3.0 Controller [Enabled]

[Enabled] ASMedia[®] USB3.0コントローラーを無効にします。 [Disabled] このコントローラーを無効にします。

Marvell Storage Controller [Enabled]

Marvell Serial ATA 6Gb/s コントローラーの動作モードを設定します。

[Enabled] Marvell Serial ATA 6Gb/s コントローラーを有効にします。

[Disabled] このコントローラーを無効にします。

Marvell Storage OPROM [Enabled]

Marvell® ストレージコントローラーのオプションROMによる起動の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Serial Port Configuration

<u>Serial Port [Enabled]</u> シリアルポート (COM)の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled] <u>Change Settings [IO=3F8h; IRQ=4]</u> 設定オプション: [IO=3F8h; IRQ=4] [IO=2F8h; IRQ=3] [IO=3E8h; IRQ=4] [IO=2E8h; IRQ=3]

3.5.7 APM



Restore AC Power Loss [Power Off]

[Power On]	電力が遮断された場合、その後、通電したときは電源はONとなります。
[Power Off]	電力が遮断された場合、その後、通電したときは電源はOFFのままとなります。
[Last State]	電力が遮断された場合、その後、通電したときは電源は遮断される直前の状態
	に戻ります。

Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

[Disabled]	PS/2 キーボードで電源をONにする機能を無効にします。
[Space Bar]	PS/2 キーボードのスペースキー (スペースバー) でシステムをONにします。
[Ctrl-Esc]	PS/2 キーボードの <ctrl+esc>でシステムをONにします。</ctrl+esc>
[Power Key]	PS/2 キーボードのPower キーでシステムをONにします。この機能を利用する
- ,-	には、+5VSBリード線で最低1Aを供給するATX雷源を必要とします。

Power On By PCIE/PCI [Disabled]

[Disabled] この機能を無効にします。

[Enabled] オンボードLANデバイスおよびPCI/PCI Expressデバイスで起動信号を受信した際のWake-On-LAN機能を有効にします。

Power On By Ring [Disabled]

 [Disabled]
 外部モデムが起動信号を受信した場合のウェイクアップ機能を無効にします。

 [Enabled]
 この機能を有効にします。

Power On By RTC [Disabled]

 [Disabled]
 RTCによるウェイクアップ機能を無効にします。

 [Enabled]
 [Enabled] に設定すると、「RTC Alarm Date (Days)」と「Hour/Minute/Second」の 項目がユーザー設定可能になります。

ErP Ready [Disabled]

ErP (Energy-related Products)の条件を満たすよう、S5状態になるとBIOSが特定の電源をOFFに することを許可します。[**Enabled**]に設定すると、他のすべてのPME(Power ManagementEvent)オ プションはOFFに切り替えられます。 認定するというになりになった。

設定オプション: [Disabled] [Enabled in S5] [Enabled in S4 and S5]

3.6 モニターメニュー

システム温度/電源の状態が表示されます。また、ファンの各種設定変更が可能です。

ASUS UNIT	IOS Utility - Arty	anced Mede		-	D fait
:= Mir	Ri Tuesker	D Numeral	Gi Neiter	U kot	4
CRU Trayerstare Ri Trayerstore CRU Tao Speed CRU OPT Speed		्न - दा	*C / +195*F *C / +194*F 4072) 1894 16/4	CRE Texporators	
Ouessis Fan I Sp Ouessis Fan 2 Sp Ouessis Fan 3 Sp Ouessis Fan 4 Sp CRU & Fan Costro	end ond ood 11		N/N N/N N/N Exchiled		
CRU Fan Speed Lo CRU Fan Profile Onessis 1 & Fan Sp Chessis 1 Fan Sp Chessis 1 Fan Sp	w Linit : Gentrei week Law Linit Yvefike		600 KRN Stanlard Examinal 330 KRN Stanlard	 arlect Screen fatter: Select Jim fatter: Select f. General Holy fr. Francos Wales f. Francos Wales f. Startest f. Uptimized Defa fr. Starts fr. Uptimized Defa fr. Start Defa fr. Start Defa 	n ullu ot IL

画面をスクロールすることですべての項目を表示することができます。

Ownin 2 Fee Speed Law Limit.	640 KM	II eaching, system will have say ar-
Chemin 2 Fee Profile	and the state of the	wy your meeting
Olessis 3 Q-Fan Centrel	Enhad	
Outsits 3 Fee Speed Low Limit	660 Kitt	
Chassis 3 Fee Frefile	Shankerd	
Chessis 4 Q-Fan Centrel	College State	
Owners 4 Fam Speed Low Limit	600 KIM	
Chassis 4 Fan Profile	Standard	
CN 9oltage	-1.120-0	Contraction diseases
3.30 Voltage	-3.296-9	ti Select lite
SV Veltage	-5.000 U	+/-: Charge Del.
120 Poltage	-11.994 0	72: Provines Values F3: Shortcel
Arts Surge Support	Ended	Pic Aptimized Refaults Pic ABRE Ratio Roost Fl0 Sawn ESC Eait

CPU Temperature / MB Temperature [xxx°C/xxx°F]

オンボードハードウェアモニターはCPUの温度とマザーボードの温度を自動検出しその値を表示します。なお、[**Ignore**] にすると、表示されなくなります。

CPU Fan Speed [xxxx RPM] / [Ignore] / [N/A] CPU OPT Speed [xxxx RPM] / [Ignore] / [N/A] Chassis Fan Speed [xxxx RPM] / [Ignore] / [N/A]

オンボードハードウェアモニターはマザーボードに取り付けられた各ファンのスピードを自動検出し、RPMの単位で表示します。マザーボードにファンが接続されていない場合は、[N/A] と表示されます。なお、[Ignore] にすると、表示されなくなります。

CPU Q-Fan Control [Enabled]

[Disabled] この機能を無効にします。

[Enabled] CPUファンのQ-Fanコントロール機能を有効にします。

CPU Fan Speed Low Limit [600 RPM]

CPUファンの最低回転数を設定します。CPUファンの回転数がこの値を下回ると警告が発せられます。

設定オプション: [Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

CPU Fan Profile [Standard]

CPUファンをコントロールするためのプロファイルを設定します。

[Standard] 温度により自動調整します。

[Silent] 常時低速回転で動作します。

[Turbo] 常時最高速回転で動作します。

[Manual] 温度とデューティサイクルを手動で設定します。



次の項目は「CPU Fan Profile」を [Manual] にすると表示されます。

CPU Upper Temperature [70]

CPU温度の上限温度を設定します。CPU温度がこの上限値に達すると、CPUファンはデュ ーティーサイクルの最大値で動作します。CPU温度が上限値を超えた場合、CPUファンは 最大回転数で動作します。 設定範囲は20℃~75℃です。

CPU Fan Max. Duty Cycle (%) [100]

CPUファンのデューティーサイクルの最大値を設定します。設定値は最小デューティーサ イクル以上である必要があります。 設定範囲は 20%~100%です。

CPU Lower Temperature [20]

CPU温度の下限温度を設定します。CPU温度がこの下限値を下回ると、CPUファンはデ ューティーサイクルの最小値で動作します。設定値はCPU温度の上限値以下である必要 があります。 設定範囲は20℃~75℃です。

CPU Fan Min. Duty Cycle (%) [20]

CPUファンのデューティーサイクルの最小値を設定します。設定値は最大デューティーサ イクル以下である必要があります。 設定範囲は 20% ~100%です。

Chassis Q-Fan Control [Enabled]

[Disabled] この機能を無効にします。

[Enabled] ケースファンのQ-Fanコントロール機能を有効にします。

Chassis Fan Speed Low Limit [600 RPM]

ケースファンの最低回転数を設定します。ケースファンの回転数がこの値を下回ると警告が発せられます。

設定オプション: [Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

Chassis Fan Profile [Standard]

ケースファンをコントロールするためのプロファイルを設定します。

- [Standard] 温度により自動調整します。
- [Silent] 常時低速回転で動作します。
- [Turbo] 常時最高速回転で動作します。

[Manual] 温度とデューティサイクルを手動で設定します。



次の項目は「Chassis Fan Profile」を [Manual] にすると表示されます。

Chassis Upper Temperature [70]

CPU温度の上限温度を設定します。CPU温度がこの上限値に達すると、ケースファンはデュ ーティーサイクルの最大値で動作します。CPU温度が上限値を超えた場合、ケースファンは 最大回転数で動作します。 設定範囲は40℃~75℃です。

Chassis Fan Max. Duty Cycle (%) [100]

ケースファンのデューティーサイクルの最大値を設定します。設定値は最小デューティーサ イクル以上である必要があります。 設定範囲は60%~100%です。

Chassis Lower Temperature [40]

CPUの下限温度です。CPU温度がこの下限値を下回ると、ケースファンはデューティーサイクルの最小値で動作します。

Chassis Fan Min. Duty Cycle (%) [60]

ケースファンのデューティーサイクルの最小値を設定します。設定値は最大デューティー サイクル以下である必要があります。 設定範囲は 60% ~100%です。

CPU Voltage、3.3V Voltage、5V Voltage、12V Voltage

オンボードハードウェアモニターは電圧レギュレータを通して電圧出力を自動検出しその値を表示します。なお、[Ignore] にすると、表示されなくなります。

Anti Surge Support [Enabled]

サージ電圧から回路を保護するためのアンチサージ機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

3.7 ブートメニュー

システムをブートする際のオプションを変更します。

	BIOS Unitly - Arth	ancea Mode			Q 411
:=		50	କା	G	8
Boot Configurat	ic .		rana —	Endelsed/Risabled InitialInstitution of dovices required loost option. Hes	boot with a minimal act o to larach action ac effect for E
USB Support 25/2 Keyloard Hetaork Diack Beat Root allo	l and Pause Support. Briver Support er RC Power Loss		tial In Auto Nashiel Mashiel		
Fill Screen Lay FOR Relay To	n n::		Dahlot	+) Select Screen	
Notice Noticek Wait For '71' I Option NDM Depo	f Kenur f Kenur		Exchiol	Enter: Select Han A/-: Change Opt. F1: General Help F7: Previous Wels	
Setup Role	Mility Support Modele)		17. Note	Pin Sharkot Pin Aptinized Set Pfin 655 Ratio Ro F10 Sec DC E F12: Frint Screen	with oct xit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

[Enable] 起動時の初期化作業を短縮し、システムを素早く起動します。 [Disable] 通常のブートプロセスを実行します。

次の項目は、「Fast Boot」を[Enabled]に設定することで表示されます。

USB Support [Partial Initialization]

[Disabled]	すべてのUSBデバイスはOSが実行されるまで無効状態になります。 是た BL DOCTを完てまることが可能です
[Full Initialization]	すべてのUSBデバイスはシステム起動時から利用可能です。POST完
[Partial Initialization]	了までの時間は遅くなります。 POST時間を短縮するためにキーボードとマウスを接続したUSBポー
	トのみをPOSTで検出します。

PS/2 Keyboard and Mouse Support [Auto]

Fast Bootを有効に設定した	た場合のPOST時のPS/2キーボードとマウスの動作を設定します。
[Auto]	起動時に接続されているPS/2デバイスをNVRAMに記憶し、起動時
	間を早くします。
[Full initial]	PS/2デバイスはシステム起動時からに利用可能となり、システムを
	完全にコントロールすることができます。この設定はPOSTに時間が
	かかります。
[Disabled]	オペレーティングシステムが実行されるまでPS/2デバイスを無効状
	態にします。PS/2デバイスでUEFI BIOS Utilityを起動または操作する
	ことはできません。
Network Stack Driver Su	innort [Disabled]

Network Stack Driver Support [Disabled]

[Disabled]	この機能を無効にします。
[Enabled]	システム起動時にネットワーク・スタック用ドライバーを読み込みます。

Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot]

[Normal Boot]	電力が遮断された場合、その後起動する際は通常の起動プロセスで開
	始します。
[Fast Boot]	電力が遮断された場合、その後も継続してFast Bootモードで起動し
	ます。

Full Screen Logo [Enabled]

[Enabled]	システム起動時のASUSロゴ画面を表示します。
[Disabled]	システム起動時のASUSロゴ画面を表示しません。



ASUS MyLogo[™] 機能をご利用になる場合は「Full Screen Logo」の項目を [Enabled] に設定し てください。

POST Delay Time [3 sec]

この項目は「Full Screen Lgo」を [Enabled] に設定すると表示されます。指定した遅延時間を POSTプロセスに追加しUEFI BIOS Ultilityの起動受付時間を延長します。 設定オプション: [0 sec] ~ [10 sec]

この機能は通常の起動時のみ利用することができます。

Bootup NumLock State [On]

[On] システム電源ON時、キーボードのNumLock機能をONにします。 [OFF] システム電源ON時、キーボードのNumLock機能はOFFの状態です。

Wait For 'F1' If Error [Enabled]

[Disabled] この機能を無効にします。 [Enabled] POSTエラー発生時に<F1>を押すまでシステムを待機させます。

Option ROM Messages [Force BIOS]

[Force BIOS]	サードパーティのROMメッセージをブートシーケンス時に強制的に表示 させます。
[Keep Current]	アドオンデバイスの設定に従い、サードパーティROMメッセージを表示さ せます。

Setup Mode [EZ Mode]

[Advanced Mode]UEFI BIOS Utility起動時の初期画面として、Advanced Mode を表示します。[EZ Mode]UEFI BIOS Utility起動時の初期画面として、EZ Mode を表示します。

CSM (Compatibility Support Module)

CSM (Compatibility Support Module)のパラメータ設定です。この設定によってUEFIドライバーを持たないデバイスとの互換性を向上することが可能です。

Launch CSM [Auto]

[Auto] システムは自動的に起動可能デバイスと追加デバイスを検出します。[Enabled]CSMを有効にし、Windows® UEFIモード、またはUEFIドライバーを持たない追加デバイスを完全にサポートし互換性を高めます。[Disabled]Security Firmware UpdateとSecure Bootを完全にサポートするために
CSMを無効にします。



次の項目は、「Launch CSM」を[Enabled]に設定することで表示されます。

Boot Devices Control [UEFI and Legacy OpROM]

起動を許可するデバイスタイプを選択します。 設定オプション: [UEFI and Legacy OpROM] [Legacy OpROM only] [UEFI only]

Boot from Network Devices [Legacy OpROM first]

起動に使用するネットワークデバイスの優先タイプを選択します。起動時間を短縮する場合は[Ignore]を選択します。

設定オプション: [Legacy OpROM first] [UEFI driver first] [Ignore]

Boot from Storage Devices [Legacy OpROM first]

起動に使用するストレージデバイスの優先タイプを選択します。起動時間を短縮する場合は [Ignore]を選択します。

設定オプション: [Both、Legacy OpROM first] [Both、UEFI first] [Legacy OpROM first] [UEFI driver first] [Ignore]

Boot from PCIe/PCI Expansion Devices [Legacy OpROM first]

起動に使用するPCI Express/PCI 拡張デバイスの優先タイプを選択します。 設定オプション: [Legacy OpROM first] [UEFI driver first]

Secure Boot

システム起動時に許可されていないファームウェア、オペレーティングシステム、UEFIドライバー (オプションROM)が実行されないようにするWindows®のSecure Bootに関する設定を行うこ とができます。

OS Type [Windows UEFI mode]

 インストールしているOSを選択します。
 [Windows UEFI mode]
 Secure Bootによるチェックを実行します。Windows® UEFIモード、またはMicrosoft® Secure Bootに対応する OSの場合はこのオプションを選択します。
 [Other OS]
 非UEFIモード(従来のモード)、またはMicrosoft® Secure Bootに非対応なOSの場合、このオプションを選択する ことで機能を最適化します。Microsoft® Secure Bootは Windows® UEFIモードのみをサポートしています。

Key Management

この項目は「Secure Boot Mode」を [Custom] に設定すると表示されます。Secure Bootキーの管理を行います。

Install Default Secure Boot keys

プラットフォームキー (PK)、キー交換キーデータベース (KEK)、署名データベース (db)、失効 した署名データベース (dbx)、すべてのSecure Bootキーの初期値を読み込みます。プラット フォームキー (PK)の状態がUnloadedの場合、状態はLoadedとなります。設定は再起動後に 適用されます。

Save Secure Boot Keys

すべてのセキュアブートキーをUSBストレージデバイスに保存します。

PK Management

プラットフォームキー (PK) は、許可されていないファームウェアの変更からコンピューターを保護 します。コンピューターがOSを起動する前にシステムはPKを確認します。

Delete PK

プラットフォームキー (PK) を削除します。PKを削除した場合、Secure Bootは利用できません。 設定オプション: [Yes] [No]

Load PK from File

プラットフォームキー(PK)をUSBストレージデバイスから読み込みます。



読み込むファイルは時間ベース認証変数を使用するUEFI可変構造でフォーマットされている 必要があります。

3.8 ツールメニュー

ASUS独自機能の設定をします。マウスで項目を選択するか、キーボードのカーソルキーで項目を 選択し、<Enter>を押してサブメニューを表示させることができます。



3.8.1 ASUS EZ Flash 2 Utility

ASUS EZ Flash 2 Utility を起動します。<Enter>を押すと、確認メッセージが表示されます。 カーソルキーを使って [**Yes**] または [**No**] を選択し <Enter> を押して選択を決定します。



詳細はセクション「3.10.2 ASUS EZ Flash 2」をご参照ください。

3.8.2 ASUS DRAM SPD Information

取り付けられたメモリーモジュールのSerial Presence Detect (SPD)情報を表示します。

OK: DRAMは正常に動作しています。

N/A: DRAMは未装着です。

Abnormal: DRAMにエラーが検出されました。



3.8.3 ASUS O.C. Profile

複数のBIOS設定を保存して簡単に呼び出すことができます。





プロファイルが作成されていない場合、「Setup Profile Status」には「Not Installed」と表示されます。

Label

保存するプロファイルのタイトルを入力します。

Save to Profile

現在の設定をプロファイルとして保存します。キーボードで1から8の数字を入力しプロファイル番号を割り当て、<Enter>を押し「Yes」を選択します。

Load from Profile

保存したプロファイルから設定を読み込みます。プロファイルの番号をキーボードで入力し、<Enter>を押し「Yes」を選択します。



- 設定をロード中はシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。システム 起動エラーの原因となります。
- 設定をロードする場合は、保存された設定の構成時と同一のハードウェア(CPU、メモリー など)とBIOSバージョンでのご使用をお勧めします。異なったハードウェアやBIOSバージョン 設定をロードすると、システム起動エラーやハードウェアが故障する可能性がございます。

3.9 終了メニュー

設定の保存や取り消しのほか、デフォルト設定の読み込みを行います。終了メニューから EZ Mode を起動することができます。



Load Optimized Defaults

それぞれの値に、デフォルト設定値をロードします。このオプションを選択するか、<F5>を押すと確認画面が表示されます。「YES」を選択してデフォルト設定値をロードします。

Save Changes & Reset

設定が終了したら、「Exit」メニューからこのオプションを選択し、設定をCMOS RAM に保存して 終了します。このオプションを選択するか、<F10>を押すと確認画面が表示されます。「YES」を 選択して設定変更を保存し、UEFI BIOS Utilityを閉じます。

Discard Changes & Exit

UEFI BIOS Utility で行った設定を破棄し、セットアップを終了する場合にこの項目を選択します。 このオプションを選択するか<ESC>を押すと確認画面が表示されます。「YES」を選択して、設定変更 を保存せずに、UEFI BIOS Utilityを閉じます。

ASUS EZ Mode

EZ Mode を起動します。

Launch EFI Shell from filesystem device

USBストレージデバイスから、EFI Shell アプリケーション(Shellx64.efi)を起動します。

3.10 UEFI BIOS更新

ASUSオフィシャルサイトでは最新のUEFI BIOSを公開しています。UEFI BIOSの更新により、システムの安定性、互換性、パフォーマンスの向上が期待できます。ただし、UEFI BIOSの更新には常にリスクが伴います。使用上、現在の状態で特に問題がない場合はUEFI BIOSの更新を行わないでください。不適切な更新はシステムが起動しない、または不安定になるといった問題の原因となります。UEFI BIOSの更新が必要な場合は、本書に記載の指示に従い、慎重に行ってください。



最新のBIOSファイルは、ASUSオフィシャルサイトからダウンロード可能です。 (http://www.asus.co.jp)

次の各ユーティリティで本製品のUEFI BIOSの更新と管理が可能です。

- 1. ASUS Update: Windows[®] 環境でUEFI BIOSの更新を行います。
- 2. ASUS EZ Flash 2: USBフラッシュメモリーを使用してUEFI BIOSの更新を行います。
- 3. **ASUS CrashFree BIOS 3**:UEFI BIOSが破損した場合、サポートDVDまたはUSBフラッシュメ モリーを使用して、UEFI BIOSの復旧を行います。
- 4. **ASUS BIOS Updater:**DOS環境でサポートDVDまたはUSBフラッシュメモリーを使用して UEFI BIOSの更新を行います。

各ユーティリティの詳細については、本項以降の説明をご参照ください。

3.10.1 ASUS Update

ASUS Update は、Windows^{*}環境でマザーボードUEFI BIOSの管理と更新を行うことができるユーティリティです。以下の機能を実行することができます。

- インターネットから直接UEFI BIOSを更新する
- ・ インターネットから最新のBIOSファイルをダウンロードする
- BIOSファイルからUEFI BIOSを更新する
- UEFI BIOSのバージョン情報を表示する

このユーティリティはマザーボードに付属しているサポートDVDからインストールすることがで きます。



ASUS Update でインターネットを使用した機能を使用するためには、インターネット接続が 必要です。

ASUS Updateを起動する

サポートDVDからAI Suite II をインストールし、AI Suite II メインメニューバーから「**Update**」→ 「ASUS Update」の順にクリックします。



このユーティリティを使用してUEFI BIOSを更新する前に、すべての Windows' アプリケーション を終了してください。

インターネットを通してUEFI BIOSを更新する

手順

 Al Suite II の「更新」から「ASUS Update」を起動します。BIOS更新方法 から「BIOSをインターネットから更新」 を選択し「進む」をクリックします。

 BIOSファイルをダウンロードするサー バーを選択し「進む」をクリックします。 UEFI BIOSのダウングレード機能を有効 にする場合は、チェックボックスにチェ ックを入れてください。

ダウンロードしたいバージョンを選択し、「進む」をクリックします。

- ブートロゴを変更することができます。 ブートロゴはPOSTで表示されるイメージ です。ブートロゴを変更する場合は、 「Yes」を変更しない場合は 「No」を選択し次に進みます。
- 5. 画面の指示に従って、更新プロセスを 完了します。









BIOSファイルからUEFI BIOSを更新する

手順

 Al Suite II の「更新」から「ASUS Update」を起動します。BIOS更新方法 から「ファイルからBIOSを更新」を選択し 「進む」をクリックします。



 「参照」をクリックするか、または自動 的に表示されるウインドウからアップ デートに使用するBIOSファイルを選択 して「開く」をクリックし、次に「進む」 をクリックします。



- システム起動時のASUSロゴ画面を変 更したい場合は「はい」を、変更せずに BIOSを更新する場合は「いいえ」を クリックします。
- 4. 画面の指示に従って、更新プロセスを 完了します。





- 本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。
- ソフトウェアの詳細はサポートDVD、または各種ソフトウェアに収録されているマニュアル をご参照ください。ソフトウェアマニュアルはASUSオフィシャルサイトでも公開しておりま す。(http://www.asus.co.jp)

3.10.2 ASUS EZ Flash 2

ASUS EZ Flash 2 は起動フロッピーディスクまたはOSベースのユーティリティを起動することなく UEFI BIOSを短時間で更新することができます。



このユーティリティをご利用になる前に、最新のUEFI BIOSをASUSのサイトからダウンロードしてください。(http://www.asus.co.jp)

ASUS EZ Flash 2を使用してUEFI BIOSを更新する手順

- 1. 最新のBIOSファイルを保存したUSBフラッシュメモリーをシステムにセットします。
- UEFI BIOS UtilityのAdvanced Mode を起動し、Tool メニューの「ASUS EZ Flash 2 Utility」 を選択します。

			[] 41
4			
1021			bitte: 01/23/2013
Folder Info			
01/35/13 00.574 11/13/12 03:58 11/29/12 02 06g	010 010 010	Trasles Ponics Boiles	
	R :	-	prifz-
	4 Felder Tute 01/25/13 of 57: 11/15/12 01:55 11/25/12 02:06g	4 1921: 0233 Folder Tote 0/15/33 001575 0010 11/15/12 03:26g 0010 11/25/32 02:06g 0010 11/25/32 02:06g	4 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- キーボードまたはマウスを使用して、Driver Infoフィールドの最新のBIOSファイルを保存したUSBフラッシュメモリードライブを選択します。操作するフィールドはキーボードの <Tab>で切り替えることができます。
- 4. キーボードまたはマウスを使用して、Folder InfoフィールドのBIOSファイルを選択し読み 込みます。
- 5. 読み込まれたBIOSファイルが正しいことを確認し、UEFI BIOSの更新を開始します。
- 6. UEFI BIOSの更新が完了したら、「**OK**」ボタンを押してシステムを再起動します。



- FAT32/16 ファイルシステムをもつ、シングルパーティションのUSBフラッシュメモリーの みサポートします。
- UEFI BIOS更新中にシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。UEFI BIOSが破損、損傷しシステムを起動することができなくなる恐れがあります。UEFI BIOS アップデートに伴う不具合、動作不良、破損等に関しましては保証の対象外となります。



UEFI BIOS更新後はシステムの互換性/安定性の観点から、必ずUEFI BIOSのデフォルト設定を ロードしてください。ロードの際は、終了メニューの「Load Optimized Defaults」を選択しま す。詳細は本マニュアル「3.9 終了メニュー」をご参照ください。

3.10.3 ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS CrashFree BIOS 3 はUEFI BIOSの自動復旧ツールで、更新時に障害を起こした場合や破損したUEFI BIOSを復旧します。破損したBIOSファイルはサポートDVD、またはBIOSファイルを保存したUSBフラッシュメモリーを使用して、UEFI BIOSの復旧をすることができます。



- サポートDVDに収録のBIOSファイルは最新のものではない場合があります。最新バージョ ンのBIOSファイルは弊社のサイトで公開しております。USBフラッシュメモリーにダウンロ ードしてご使用ください。(http://www.asus.co.jp)
- 本ユーティリティを使用する前にフラッシュメモリー内のBIOSファイルの名前を 「P9X79EWS.CAP」に変更してください。

UEFI BIOSを復旧する

手順

- 1. システムの電源をONにします。
- 2. BIOSファイルを保存したUSBフラッシュメモリー/サポートDVDをシステムにセットします。
- 3. BIOSファイルを保存したUSBフラッシュメモリー/サポートDVDの検出が始まります。検出 されると、BIOSファイルを読み込み、ASUS EZ Flash 2 が自動的に起動します。
- UEFI BIOS Utility でデフォルト設定をロードするように指示が表示されます。システムの 互換性/安定性の観点から、UEFI BIOSのデフォルト設定をロードすることをお勧めします。



UEFI BIOS更新中にシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。 UEFI BIOSが破損、損傷しシステムを起動することができなくなる恐れがあります。 UEFI BIOSアップデートに伴う不具合、動作不良、破損等に関しましては保証の対象外となり ます。

3.10.4 ASUS BIOS Updater

ASUS BIOS Updater は、DOS環境でUEFI BIOSファイルを更新するツールです。



本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。

更新の前に

- 1. サポートDVDとFAT32/16 ファイルシステムをもつ、シングルパーティションのUSBフラッシュ メモリーを手元に準備します。
- 2. 最新のBIOSファイルとBIOS UpdaterをASUSオフィシャルサイトからダウンロードし、USBフラッシュメモリーに保存します。(http://www.asus.co.jp)
- S
- DOS環境ではNTFSはサポートしません。BIOSファイルとBIOS UpdaterをNTFSフォーマットの記憶装置またはUSBフラッシュメモリーに保存しないでください。
- BIOSファイルのサイズはフロッピーディスクの上限である1.44MBを超えるため、フロッピ ーディスクに保存することはできません。
- ・ DOS環境では、マウス操作を行うことはできません。キーボードをご使用ください。
- 3. コンピューターをOFFにし、すべてのSATA記憶装置を取り外します。(推奨)

DOS環境でシステムを起動する

- 1. 最新のBIOSファイルとBIOS Updater を保存したUSBフラッシュメモリーをUSBポートに 接続します。
- コンピューターを起動します。POST中に <F8> を押します。続いてBoot Device Select Menu が表示されたらサポートDVDを光学ドライブに挿入し、カーソルキーで光学ドライ ブを選択しくEnter>を押します。



- 3. Make Disk メニューが表示されたら、項目の番号を押し「FreeDOS command prompt」の 項目を選択します。
- FreeDOSプロンプトで「d:」と入力し、<Enter>を押してドライブをDrive C(光学ドライブ) からDrive D(USBフラッシュメモリー)に切り替えます。SATA記憶装置を接続している場合 ドライブパスは異なります。

```
Welcome to FreeDOS (http://www.freedos.org)!
C:\>d:
D:\>
```

UEFI BIOSを更新する

手順

- FreeDOSプロンプトで、「bupdater /pc /g」と入力し、<Enter>を押します。
 D:\>bupdater /pc /g
- 2. 次のようなBIOS Updater 画面が表示されます。

ASUSTek BIOS Updater for DOS V1.18 [2011/04/29] Current CAP BOARD: P9X79-E WS VER: 0220 DATE: 08/09/2011 DATE: Unknown DATE: Unknown		
PATH: A:		
Α:	P9X79EWS.CAP 4194304 2011-08-05 17:30:48	
Note [Enter] S [Up/Down/	elect or Load [Tab] Switch [V] Drive Info Home/End] Move [B] Backup [Esc] Exit	

 <Tab>でフィールドを切り替え、BIOSファイルの保存されたUSBフラッシュメモリードライ ブを選択し<Enter>を押します。次に、カーソルキーで更新に使用するBIOSファイルを選択 して<Enter>を押します。BIOS Updater は選択したBIOSファイルをチェックし、次のような 確認画面が表示されます。

Are you sure you want to update the BIOS?

4. 更新を実行するには「Yes」を選択し<Enter>を押します。UEFI BIOSの更新が完了したら<ESC> を押してBIOS Updaterを閉じます。続いてコンピューターを再起動します。



UEFI BIOS更新中にシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。UEFI BIOSが 破損、損傷しシステムを起動することができなくなる恐れがあります。UEFI BIOSアップデート に伴う不具合、動作不良、破損等に関しましては保証の対象外となります。

- BIOS Updater バージョン1.30 以降では、更新が終了すると自動的にDOSプロンプトに戻ります。
- システムの互換性/安定性の観点から、更新後は必ずデフォルト設定をロードしてください。デフォルト設定のロードは「Exit」の「Load Optimized Defaults」の項目で実行します。詳細はセクション「3.9 終了メニュー」をご参照ください。
- ・ SATA記憶装置を取り外した場合は、BIOSファイル更新後にすべてのSATA記憶装置を接続して ください。
- サポートDVDからの起動時、画面に「Press Enter to boot from the DVD/CD」と表示される場合 は、5秒以内に<Enter>を押してください。5秒を経過するとシステムは通常の起動デバイスからロードを開始します。
- コマンドはBIOS Updaterのバージョンにより異なる場合があります。詳細はASUSオフィシャル サイトからダウンロードしたBIOS Updaterファイル内のテキストファイルをご確認ください。

Chapter 4: ソフトウェア

Chapter

マザーボードパッケージに付属のサポートDVDとソフトウェアの内容。

4.1	OSをインストールする	4-3
4.2	サポートDVD情報	4-3
4.3	ソフトウェア情報	
4.4	RAID設定	4-25

4.1 OSをインストールする

本製品は、Windows®7、Windows®8オペレーティングシステムをサポートしています。ハードウェアの機能を最大限に活用するために、OSは定期的にアップデートしてください。

本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。
 操作方法や設定方法はご使用のオペレーティングシステムにより異なる場合があります。
 詳しい操作方法などは、ご利用のオペレーティングシステムマニュアルをご覧ください。

4.2 サポートDVD情報

マザーボードに付属のサポートDVDには、マザーボードを利用するために必要なドライバー、アプリケーション、ユーティリティが収録されています。



サポートDVDの内容は、予告なしに変更する場合があります。最新のものは、ASUSオフィシャル サイトをご覧ください。(http://www.asus.co.jp)

4.2.1 サポートDVDを実行する

サポートDVDを光学ドライブに挿入します。OSの自動実行機能(オートラン)が有効の場合、メニューウィンドウが自動的に表示されます。メニュータブを選択し、インストールする項目を選択してください。





自動実行機能が有効でない場合は、サポートDVDのBINフォルダからASSETUP.EXEを選択してく ださい。ASSETUP.EXEを起動することで、メニューウィンドウが表示されます。

4.2.2 ソフトウェアのユーザーマニュアルを閲覧する

各ソフトウェアのユーザーマニュアルはサポートDVDに収録されています。次の手順に従って、 各マニュアルをご参照ください。



ユーザーマニュアルはPDFファイルで収録されています。PDFファイルを開くには、Adobe[®] Readerをインストールしてください。

 「マニュアル」タブをクリックし、左の リストから「ASUSマザーボードユー ティリティガイド」をクリックします。



 サポートDVDのユーティリティ用 マニュアルフォルダーが表示され ます。マニュアルを確認したいソフ トウェアのフォルダをダブルクリッ クします。



 ソフトウェアマニュアルによって は、複数の言語のマニュアルが用 意されています。





本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。 予めご了承ください。

4.3 ソフトウェア情報

ASUS独自のユーティリティや付属のソフトウェアは、サポートDVDを使用することで簡単にインストー ルすることができます。ユーティリティやソフトウェアの詳細については、サポートDVDに収録されて いるマニュアルまたはASUSオフィシャルサイトをご参照ください。

4.3.1 Al Suite II

Al Suite II は、ユーティリティやツールを統合した統合管理ツールです。オールインワン・インターフェースにより、さまざまな機能を素早く簡単に起動することができます。

AI Suite II をインストールする

手順

- 1. サポートDVDを光学ドライブに挿入します。
- 2. 自動実行機能が有効の場合は、自動再生ウィンドウの「ASSETUP.exeの実行」をクリックし、 メインメニューを起動します。
- 3. 「ユーティリティ」タブ内の「Al Suite II」をクリックし、Al Suite II をインストールします。

Al Suite llを使う

AI Suite II はWindows[®]OSを起動すると自動的に起動し、AI Suite II アイコンがWindows[®]のタス クトレイに表示されます。このアイコンをクリックすると、AI Suite II メインメニューバーが表示さ れます。

各種ツールやシステムのモニタリング、マザーボード BIOS の更新、システム情報の表示、AI Suite IIのカスタマイズ設定等がご利用いただけます。





Auto Tuning ボタンはTurboV EVO機能搭載モデルにのみ表示されます。

- 利用できるアプリケーションはモデルにより異なります。
- 本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。
- ソフトウェアの詳細は、サポートDVDに収録のユーザーマニュアル、またはASUSオフィシャルサイトをご参照ください。(http://www.asus.co.jp)

4.3.2 ASUS SSD Caching II

ASUS SSD Caching IllはMarvell® HyperDuo Plus™ technologyをより簡単に設定するためのソフ トウェアです。Marvell® 9230(88SE9230) 6Gb/s SATA コントローラーに接続されたSSDをハード ディスクの頻繁にアクセスするプログラムやデータのキャッシュドライブとして使用することで、ハ ードディスクの大容量を維持しつつSSDに近い高速なレスポンスを実現します。さらに複数のSSD をキャッシュドライブとして使用することで、単体のSSDよりも高速で大容量なシステムを簡単に 手にすることができるでしょう。

ASUS SSD Caching II を起動する

サポートDVDからAI Suite II をインストールし、AI Suite II メインメニューバーから「**ツール**」→ 「ASUS SSD Caching II」の順にクリックします。



ASUS SSD Caching II を設定する

- 最低1組のHDDとSSDをMarvell® SATAポート に取り付けシステムを起動します。ASUS SSD Caching IIを起動すると接続されたHDDと SSDが自動的に検出されます。
- キャッシュとして使用したいSSDのチェック ボックスにチェックを入れ、高速化を実行し たいHDD側のをクリックします。接続さ れたドライブの初期化が開始されます。

2組のHDDとSSDを別々に高速化することも可能です



3. 高速化を無効する場合は、HDD側の *分* をクリックします。





- 通常使用の際、SATA6G_E12/E34ポートにはデータドライブを接続することを推奨いたします。
- ASUS SSD Caching II を無効にすると、ASUS SSD Caching II で使用されていたSSDは未割 り当て状態となります。SSDを再度使用する場合は、OSの管理ツールで該当するSSDに領 域を割り当て、フォーマットを実行してください。
- ASUS SSD Caching II で使用するハードディスクドライブはWindows® OS上でボリューム が割り当てられている必要があります。未割り当て状態のディスクをご使用の場合は、事前 にWindows® OSのディスクの管理メニューからボリュームを割り当て、フォーマットを実行 してください。
- 実際のパフォーマンスは取り付けられたデバイスによって異なります。

4.3.3 Ai Charger+

Ai Chager+は、ASMedia[®] USB 3.0 コントローラーでiPod/iPhone/iPadやBC 1.1対応デバイス を標準のUSBデバイスと比較して約3倍の速度で充電することができます。Battery Charging Version 1.1 (BC 1.1)は、USB Implementers Forum (USB-IF) が認定するUSB充電機能で、USBデバ イスの充電速度を標準的なUSBデバイスよりも高速化することを目的に開発されました。お使い のUSBデバイスがこのBC 1.1 機能をサポートしている場合、USBデバイスをシステムに接続する と自動的にそのUSBデバイスを検出し、USB高速充電を行います。また、システムがONの状態で 充電を開始しておけば、システムがOFF状態(スタンバイ、休止状態、シャットダウン)でもASMedia USB 3.0 コントローラーの制御するUSB3.0ポートにバスパワーを供給し充電をすることが可能 です。

- お使いのUSBデバイスのBC 1.1 機能サポートの有無は、USBデバイスの製造元にご確認く ださい。
 - ・ 実際の充電速度はUSBデバイスの状態及び各条件により異なります。
 - Ai Charger+の設定を変更した場合は、デバイスを正常に使用するためにUSBデバイスを 一度取り外した後、再度接続しなおしてください。
 - Ai Charger+は、ハブ、延長ケーブル、汎用USBケーブルをサポートしていません。



4.3.4 ASUS Update

ASUS Update はWindows[®] 環境でシステムのBIOSアップデートを簡単に行うことができるユーティリティです。また、インターネット接続によって最新のBIOSバージョンを直接ダウンロードし、シ ステムのBIOSをアップデートすることが可能です。

ASUS Updateを起動する

サポートDVDからAl Suite II をインストールし、Al Suite II メインメニューバーから「更新」→「ASUS Update」の順にクリックします。

ASUS Update を使用する



いずれかのオプションを選択します。

- BIOSをインターネットから更新 ASUS専用サーバーからBIOSファイルをダウンロードし、システムのBIOSアップデートを 実行します。
- BIOSをインターネットからダウンロード ASUS専用サーバーからBIOSファイルをダウンロードし、BIOSファイルをコンピューターに 保存します。システムのBIOSのアップデートは行われません。
- ファイルからBIOSを更新 指定されたBIOSファイルを使用して、BIOSのアップデートを実行します。



BIOS更新中にシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。BIOSが破損、損傷し システムを起動することができなくなる恐れがあります。BIOSのアップデートを行う前に、念の ため現在のシステムBIOSのバックアップを実施することを推奨いたします。BIOSアップデートに 伴う不具合、動作不良、破損等に関しましては保証の対象外となります。予めご了承ください。

4.3.5 DIGI+ Power Control

DIGI+ Power Control は、CPUとメモリーの周波数とVRM電圧を調節し安定性を強化します。また、非常に優れた電力効率を実現し発生する熱を最小限に抑えますので、コンポーネントの寿命を延ばし、電力消費を抑えます。

Al Suite II をサポートDVDからインストールした後、Al Suite II メインメニューバーから「**ツー** *I***µ**」→「DIGI+ Power Control」の順にクリックし、DIGI+ Power Contorolを起動します。

「CPU Power Control」「DRAM Power Control」のいずれかを選択し設定を行うことができます。



機能No.	。 説明 記明
1	CPU Load-line Calibration CPUへの供給電圧調整します。高い値を設定することでオーバークロックの限界を引き 上げることができますが、CPUとVRMの発熱量は増加します。
2	CPU Current Capability CPUに供給する電流の上限値を設定します。高い値を設定することにより、電力供給量 が増加しオーバークロック可能な範囲が広がりますが、VRMの消費電力は増加します。
3	CPU Voltage Frequency CPU用電圧調整モジュール(VRM)のスイッチング周波数の制御方法を設定します。スイッ チング周波数を高くすることでVRMの過渡応答を高めることができます。ただし、発熱 量は増加します。
4	VCCSA Load-line Calibration CPUアンコア部(システムエージェント)への供給電圧を調整します。高い値を設定する ことでオーバークロックの限界を引き上げることができますが、CPUとVRMの発熱量は 増加します。
5	VCCSA Current Capability CPUアンコア部 (システムエージェント) へ供給する電流の上限値を設定します。
6	CPU Power Phase Control 動作中のCPU用電圧調整モジュール(VRM)数の制御方法を設定します。システム負荷の 高い状態で稼働フェーズ数を増やすことにより、高速過渡応答と高い伝熱性能を得るこ とができます。システム負荷の低い状態で稼働フェーズ数を減らすことにより、VRMの変 換効率が向上し発熱を抑えることができます。
7	CPU Power Duty Control CPU用電圧調整モジュール(VRM)の制御方法を設定します。温度または電流、どちらを 重視して制御を行うかを選択します。電流を重視することにより、オーバークロック時に 安定した動作を得ることができます。

DRAM Power



機能No.	説明
1	DRAM Current Capability メモリーへ供給する電流の上限値を設定します。
2	DRAM Voltage Frequency メモリー用VRMのスイッチング周波数を設定します。高い値を設定することで応答性が 向上します。
3	DRAM Power Phase Control メモリー用VRMのフェーズ制御方法を設定します。[Extreme]はすべての電圧調整モジ ュールを稼働することによってシステムパフォーマンスが向上し、[Optimized]は効率的 に電圧調整モジュール数を制御します。



.

実際のパフォーマンスは取り付けられたCPUとメモリーによって異なります。

本機能を正確に使用するために、CPUクーラーやケースファンなどのサーマルモジュール を必ず取り付けてください。

4.3.6 EPU

EPUは電力管理をアシストするツールで、システムの多様な電力要求に応えます。このユーティリ ティには複数のモードがあり、システム電源を抑えることができます。「Auto」を選択するとシステ ムの状態に応じて動作モードを自動的に選択します。また、各モードは詳細設定も可能で、CPU周 波数やGPU周波数、vCore 電圧、ファンコントロール等の設定が可能です。

EPUを起動する

サポートDVDからAI Suite II をインストールし、AI Suite II メインメニューバーから「**ツール**」→ 「**EPU**」の順にクリックします。





- 「EPUインストール時から計算」を選択すると、EPUをインストールした時点からのCO2削 減量が表示されます。
- ・ 「前回のリセット時から計算」を選択すると、「消去」ボタンをクリックしてからのCO2削減 量が表示されます。
- ソフトウェアの詳細は、サポートDVDに収録のユーザーマニュアル、またはASUSオフィシャルサイトをご参照ください。(http://www.asus.co.jp)

4.3.7 FAN Xpert+

FAN Xpert+は、システムの負荷と環境温度に応じて、効果的にCPUファンとケースファンの速度を調節することができます。予め設定されたオプションから設定を選択することにより、ファン速度を臨機応変にコントロールすることができます。

FAN Xpert+ を起動する

サポートDVDからAI Suite II をインストールし、AI Suite II メインメニューバーから「**ツール**」→「FAN Xpert+」の順にクリックします。

FAN Xpert+を使用する

「Fan Name」の項目でファンを選択し、「Setting」の項目で予め設定されたモードを選択します。



ファンの設定

- Disable: FAN Xpert+機能を無効にします。
- Standard: 適度にファン速度を自動調節します。
- Silent: ファンの設定(プロファイル)を最低限に抑え、ノイズの低減を優先させます。
- Turbo: ファン速度を最大にし、冷却性能を優先させます。
- ・ User: ユーザープロファイルを定義します。



ソフトウェアの詳細は、サポートDVDに収録のユーザーマニュアル、またはASUSオフィシャルサ イトをご参照ください。(http://www.asus.co.jp)

4.3.8 MyLogo2

MyLogoはBIOSの起動画面(ブートロゴ)を変更することのできるユーティリティです。POST (Power-On-Self-Test)時に表示される画面をカスタマイズし、お気に入りの画像に変更することが可能です。

MyLogoを起動する

AI Suite II をサポートDVDからインストールした後、AI Suite II メインメニューバーから「更新」→「MyLogo」の順にクリックします。



MyLogoを使用する

ブートロゴの変更方法を選択し、「次へ」をクリックします。

ディスクに保存されたBIOSファイルのブートロゴを変更

- 1. BIOSファイルの「参照」をクリックし、ご使用のマザーボード用のBIOSファイルを選択します。
- 画像ファイルの「参照」をクリックし、使用する画像ファイルを選択して「次へ」をクリック します。



3. 「**自動調整**」をクリックし画像を自動調整するか、調整バーをスライドさせて解像度を調節 します。

- 4. 「起動ロゴのプレビュー」をクリックすると、ブートロゴのプレビューを表示する事ができます。
- 5. 「更新」をクリックすると、BIOSのブートロゴの更新が開始されます。
- 6. 更新完了後「はい」をクリックしシステムを再起動します。システム再起動時に起動ロゴが正常に変更されていることを確認します。





フルスクリーンロゴの表示はBIOS設定に準じます。

4.3.9 Probe II

PC Probe II は、重要なコンピューターのコンポーネントを監視し、問題が検出されると警告する ユーティリティです。ファン回転数、CPU温度、システム電圧を中心に監視します。このユーティリテ ィで、コンピューターをいつでも正常に動作させることができます。

Probe IIを起動する

サポートDVDからAI Suite II をインストールし、AI Suite II メインメニューバーから「**ツール**」→「Probe II」の順にクリックします。

Probe IIを設定する

電圧/温度/ファンスピードタブのいずれかをクリックし、センサーを有効にしてセンサーのしきい 値を設定します。お好み設定タブでは警告センサーの検出間隔と温度単位の変更が可能です。





ソフトウェアの詳細は、サポートDVDに収録のユーザーマニュアル、またはASUSオフィシャル サイトをご参照ください。(http://www.asus.co.jp)
4.3.10 TurboV EVO

TurboV EVOには、CPU周波数と関連する電圧値を調節できるTurboV機能、オーバー クロックとシステムのレベルアップが自動的にできるAuto Tuning 機能が搭載されています。 AI Suite II をサポートDVDからインストールした後、AI Suite II メインメニューバーから 「ツール」→「TurboV EVO」の順にクリックし、TurboV EVOを起動します。



ソフトウェアの詳細は、サポートDVDに収録のユーザーマニュアル、またはASUSオフィシャル サイトをご参照ください。(http://www.asus.co.jp)

TurboV

TurboVは、ベースクロック動作周波数、CPU電圧、メモリー電圧、VCCSA電圧、CPU内部PLL電 圧、PCH電圧などをWindows[®] 環境で調整することができるツールです。設定はOSを再起動する ことなくリアルタイムに反映することができます。



CPU電圧の調節を行う前にCPUに付属の説明書や仕様書等を必ずご確認ください。設定値が 高すぎるとCPUの損傷、低すぎるとシステムが不安定になる原因となることがあります。



システム保護の観点から、TurboVで設定した内容はBIOSに反映されません。よってシステムを 再起動した際にもTurboVの設定は反映されず、BIOS設定値で起動します。TurboVで設定した 内容を継続して使用するには、設定をプロファイルとして保存し、システム起動後に手動でプロ ファイルを読み込ませてください。



Advanced モードを使用する

「拡張モード」タブをクリックし、電圧の設定を行います。



CPU Ratio

手動でCPU動作倍率を設定することが可能です。



「CPU Ratio」を設定する場合は、事前にUEFI BIOS Utilityで「Turbo Mode」を[Enabled]に設 定する必要があります。

- 1. 「CPU動作倍率」のタブをクリックします。
- 2. 調節バーを左右にスライドさせ、数値を設定します。
- 3. 設定の変更を適用するには、「適用」をクリックします。



- TurboVでCPU動作倍率を設定する前に、UEFI BIOS Utility で「CPU Ratio」と「Turbo Ratio」の項目を [Auto] に設定してください。詳細はユーザーマニュアルのChapter 3 をご 参照ください。
 - CPU動作倍率の調整バーの横に表示されるイメージは、CPUコアの状態を表示します。 表示されるバーの数はCPUにより異なります。

9

CPU Strap

手動でCPU Strapを設定することが可能です。

- 1. 「CPU Strap」のタブをクリックします。
- 2. 調節バーを左右にスライドさせ、数値を設定します。
- 3. 設定の変更を適用するには、「適用」をクリックします。

	Hennel Holis	1417				09	
	Profile				Ererride	Collegany	
	DOLET HIGHING			-		Teusia me	
	CRANCORE TURALE	1000	2288			TRAIL PROPERTY.	
	DAM CHOCKE	1.850	1.838			And the second second second	
CPU Strap-						nn	
				69	e fores i la	En En	
l l	Each Churdinay's BC Integrating is based on teachingtonians, Sciency is adjust to the physic of individual (Dr.s.	or (Cause) Longer Chill Dente Long of Longer	Cipati) Laureaut				
調節バー -	125:0					<u>≣</u> n <u>≣</u> n	
	-			-			
設定をデフォルトに戻す		DS Delas	A listing			 	- 設定を適用しない - 設定を適用する
	4.00			100			



CPU Strap のサポートは、CPUの物理的特性に依存します。

Auto Tuning

ASUS TurboV EVO には便利な2つの自動調節モードがあります。



オーバークロックの効果は、CPUモデルとシステム構成により異なります。 オーバーヒートによるマザーボードの故障を防ぐため、冷却システムの増強を強くお勧め します。

- Fast Tuning: CPUをオーバークロック
- Extreme Tuning: CPUとiGPUをオーバークロック

Fast Tuningを使う

- 1. 「Auto Tuning」タブをクリックし、 「Fast」をクリックします。
- 警告メッセージを確認後、「OK」を クリックします。続いて自動オーバー クロックが始まります。



 TurboVは自動的にCPUをオーバー クロックし、BIOS設定を保存し、シス テムを再起動します。Windows®が 起動すると、作業完了メッセージが 表示されますので、「OK」をクリックし 設定を終了します。

Extreme Tuningを使う

- 1. 「Auto Tuning」タブ→「Extreme」 の順にクリックします。
- 警告メッセージを読んだ後、「OK」を クリックします。続いて自動オーバー クロックが始まります。
- TurboVは自動的にCPUとメモリーを オーバークロックし、システムを再起 動します。Windows[®]が起動すると、 現在のオーバークロックの結果が 表示されます。この結果をキープ するには「停止」をクリックします。

- 4. 「停止」を選択しなかった場 合、TurboVは自動的に更なるシステ ムオーバークロック設定と安定性の テストを実行し、オーバークロックの 経過を示す画面が表示されます。 オーバークロック作業をキャンセル するには、「停止」をクリックします。
- 5. TurboVは自動的に調節を行い、BIOS 設定を保存し、システムを再起動し ます。自動オーバークロックが完了 し、Windows®が起動すると、作業完 了メッセージが表示されますので、 「**OK**」をクリックし設定を終了します。







Auto Tuning Successfull



4.3.11 USB 3.0 Boost

USB 3.0 Boost は、オンボードのUSB 3.0ポートに接続されたUSB3.0デバイスの高速なデータ転送を実現します。また、最新のUASP (USB Attached SCSI Protocol)をサポートします。USB 3.0 Boots によって、簡単にUSB 3.0 デバイスの転送速度を向上させることができます。

USB 3.0 Boost を起動する

サポートDVDからAI Suite II をインストールし、AI Suite II メインメニューバーから「**ツール**」→「USB 3.0 Boost」の順にクリックします。

USB 3.0 Boost を設定する

- 1. USB 3.0 デバイスをUSB 3.0 ポートに接続します。
- USB 3.0 Boost は自動的に接続されたデバイスのプロパティを検出し、Turboモードと UASPモードを切り替えます。UASPモードはUASP対応デバイスを接続した場合にのみ選択 されます。
- 3. 動作モードは手動でNormalモードに切り替えることが可能です。





USB 3.0 Boostで向上するパフォーマンスは、取り付けられたUSB ストレージデバイスによって 異なります。

4.3.12 オーディオ構成

Realtek®オーディオコーデックは8チャンネルオーディオをサポートしています。またソフトウェア により、ジャック検出機能、S/PDIF出力サポート、割り込み機能に対応しています。このコーデックは Realtek®開発のUAJ®(Universal Audio Jack) テクノロジーを採用しており、すべてのオーディオポー トでこのテクノロジーをサポートしていますので、ケーブル接続エラーを未然に防ぎ、プラグアンド プレイ対応で簡単に機器を接続することができます。

本機能を使用するには、マザーボードに付属のサポートDVDからRealtek®オーディオドライバーを インストールする必要があります。

Realtek®オーディオソフトウェアがインストールされると、タスクトレイに Realtek®HD オーディオマネージャのアイコンが表示されます。アイコンをダブルクリックすることで、Realtek®HD オーディオマネージャが起動します。



Realtek® HD オーディオマネージャ: Windows®7/8

アナログ/デジタルコネクターステータス



Realtek® HD オーディオマネージャのGUI(グラフィカルユーザインターフェース)は、製品によって異なります。

4.3.13 ASUS Dr. Power Utility

ASUS Dr. Power は、自動的に電源ユニットに関する問題を検出する独自機能です。ASUS Dr. Power Utilityでは電源ユニットの状態を監視し、電源ユニットに異常が検出された場合に Windows®上でメッセージや警告を発しユーザーへ通知します。この機能により、システムの予期 せぬシャットダウンや故障を未然に防ぐことができるでしょう。



ASUS Dr. Power Utilityを使用するには、マザーボード上のDr. Powerスイッチを有効に設定す る必要があります(詳細はページ 2-14を参照)。スイッチが無効に設定されている場合、ASUS Dr. Power Utilityの各機能は使用することができません。

ASUS Dr. Power Utilityをインストールする

手順

- 1. サポートDVDを光学ドライブに挿入します。
- 2. 自動実行機能が有効の場合は、自動再生ウィンドウの「ASSETUP.exeの実行」をクリックし、 メインメニューを起動します。
- 3. 「Driver」タブ内の「ASUS Dr. Power」をクリックし、ユーティリティをインストールします。

ASUS Dr. Powerを使用する

ASUS Dr. Power Utility のインストールが完了すると、タスクトレイにASUS Dr. Power Utilityのアイコンが表示されます。アイコンにカーソルを合わせることで、現在の機能状態と電源ユニットの状態を確認することができます。



ユーティリティが発するメッセージや警告の表示/非表示を切り替えるには、タスクトレイのアイコンを右クリックし、「Event Notification」をクリックします。

~	Event Notification	Windows	8 Enterpri
	About	a second second	Build 92

電源ユニットからの電力供給が低下または不足すると、ASUS Dr. Powerは警告メッセージを表示します。警告メッセージは、ウィンドウの閉じるボタンをクリックするか、15秒経過すると閉じられます。

ASUS Dr. Powerではメッセージを表示させる頻度をカスタマイズすることができます。

- **15 minutes** メッセージを15分毎に表示します。
- **4 hours** メッセージを4時間毎に表示します。
- Not showing メッセージを再度表示しません。

ASUS Dr. Po	wer	
1.1	Event Notification:	
·	power supply unit.	
Remind me in:	15 minutes *	Confirm
Remind me in:	15 minutes ×	Confirm

4.4 RAID設定

本製品は、次のSATA RAID ソリューションをサポートします。

- ・ Intel® Rapid Storage Technology enterprise によるRAIDアレイ 0/1/5/10
- Mavell' RAID ユーティリティ によるRAID 0 / 1 / 10 サポート



RAIDアレイに組み込まれた記憶装置にWindows' OSをインストールする場合、RAIDドライバー ディスクを作成し、OSのインストール時にRAIDドライバーをインストールする必要があります。

4.4.1 RAID定義

RAID 0 (データストライピング):

記憶装置に対しパラレル方式でデータを読み/書きします。それぞれの記憶装置の役割はシング ルドライブと同じですが、転送率はアレイに参加している台数倍に上り、データへのアクセス速度 を向上させます。セットアップには、最低2台の記憶装置(同じモデル、同容量)が必要です。

RAID1 (データミラーリング):

1台目のドライブから、2台目のドライブに、同じデータイメージをコピーし保存します。ドライブ が1台破損しても、ディスクアレイマネジメントソフトウェアが、アプリケーションを正常なドライ ブに移動することによって、完全なコピーとして残ります。システム全体のデータプロテクションと フォールト・トレランスを向上させます。セットアップには、最低2台の新しい記憶装置、または、 既存のドライブと新しいドライブが必要です。既存のドライブを使う場合、新しいドライブは既存 のものと同じサイズかそれ以上である必要があります。

RAID 5:

3台以上の記憶装置間のデータとパリティ情報をストライピングします。利点は、記憶装置のパフォーマンスの向上、フォールト・トレランス、記憶容量の増加です。データのやり取り、相関的なデータベースのアプリケーション、企業内のリソース作成など、ビジネスにおけるシステムの構築に最適です。セットアップには最低3台の同じ記憶装置が必要です。

RAID 10:

データストライピングとデータミラーリングをパリティ(冗長データ)なしで結合したもの。RAID 0とRAID1構成のすべての利点が得られます。セットアップには、最低4台の記憶装置が必要です。

4.4.2 SATA記憶装置を取り付ける

本製品は、SATA記憶装置をサポートします。最適なパフォーマンスのため、ディスクアレイを作成する場合は、モデル、容量が同じ記憶装置をご使用ください。 手順

- 1. SATA記憶装置をドライブベイに取り付けます。
- 2. SATA信号ケーブルを接続します。
- 3. SATA電源ケーブルを各ドライブの電源コネクターに接続します。

4.4.3 UEFI BIOSでRAIDを設定する

RAIDを作成する前に、UEFI BIOS Utility でRAIDを設定してください。

- 1. POST実行中にUEFI BIOS Utility を起動します。
- 2. 「Advanced Menu」で「SATA Configuration」を選択し、<Enter>を押します。
- 3. 「SATA Mode Selection」を [RAID] に設定します。
- 4. 設定の変更を保存し、UEFI BIOS Utilityを終了します。



UEFI BIOS Utility の起動方法、設定方法は Chapter 3 をご参照ください。

チップセットの制限により、SATAポートの動作モードを個別に設定することはできません。

4.4.4 Intel® Rapid Storage Technology enterprise - Option ROM

Intel® Rapid Storage Technology enterprise のOption ROMユーティリティを開く

- 1. システムの電源をONにします。
- 2. POST時に<Ctrl + I>を押し、メインメニューを開きます。

Intel(R) Rapid S Copyright(C) 200	torage Technology - 3-10 Intel Corporati	Option ROM .on. All Ri	- v10.0.0.1032 .ghts Reserved.
1. Create RAID 2. Delete RAID	[MAIN MENU Volume] 3. Reset D 4. Exit	isks to Non-RAID
RAID Volumes: None defined.	=[DISK/VOLUME INFOR	MATION]	
Physical Devices: Port Device Model 0 ST3160812AS 1 ST3160812AS 2 ST3160812AS 3 ST3160812AS	Serial # 9LSOHJA4 9LSOF4HL 3LSOJYL8 9LSOBJ5H	Size 149.0GB 149.0GB 149.0GB 149.0GB	Type/Status(Vol ID) Non-RAID Disk Non-RAID Disk Non-RAID Disk Non-RAID Disk
[^↓]-Select	[ESC]-Exit	[ENT]	ER]-Select Menu

メニューを選択する際は画面の下に表示されるナビゲーションキーを使用します。



RAIDボリュームを作成する

RAIDセットを作成する

 ユーティリティメニューから「1. Create RAID Volume」を選択し、<Enter>を押します。 次のような画面が表示されます。



- 2. RAIDボリュームを入力し、<Enter>を押します。
- 「RAID Level」の項目がハイライト表示されたら、カーソルキーで作成するRAIDモードを 選択し、<Enter>を押します。
- 4. 「**Disks**」の項目がハイライト表示されたら<Enter>を押し、RAIDに使用する記憶装置を 選択します。選択すると次のような画面が表示されます。

		SELECT D	ISKS]		
Port	Drive Model	Serial #	Size	Status	
0	ST3160812AS	9LSOHJA4	149.0GB	Non-RAID Disk	
1	ST3160812AS	9LSOF4HL	149.0GB	Non-RAID Disk	
2	ST3160812AS	3LS0JYL8	149.0GB	Non-RAID Disk	
3	ST3160812AS	9LS0BJ5H	149.0GB	Non-RAID Disk	
	Select 2 to	o 6 disks to use :	in creating	the volume.	
נ↑ו]-Prev/Next [SPACE]-SelectDisk	[ENTER]-Dor	ne	_

- 5. カーソルキーでドライブをハイライト表示させ、<Space>を押して選択します。小さな三角のマークが選択したドライブを表示しています。設定を確認したら<Enter>を押します。
- RAID 0/10/5のいずれかを構築した場合は、カーソルキーでRAIDアレイのストライプのサイズを選択し、<Enter>を押します。設定可能な値は 4 KB から 128 KB です。次の数値は各アレイの一般的な数値です。

RAID 0: 128KB RAID 10: 64KB RAID 5: 64KB



サーバーには低めの値、オーディオ、サウンドなどの編集用のマルチメディアコンピューター システムには高めの値をお勧めします。

- 7. **Capacity** 項目を選択し、希望のRAIDボリューム容量を入力し <Enter> を押します。 デフォルト設定値は許容最大値です。
- 8. **Create Volume** 項目を選択し、<Enter> を押します。続いて次のような警告メッセージが 表示されます。



9. RAID ボリュームを作成し、メインメニューに戻る場合は <Y> を、**CREATE VOLUME** メニューに戻る場合は <N> を押してください。

RAIDセットを削除する



RAIDセットを削除すると記憶装置内のデータはすべて削除されます。ご注意ください。

手順

1. ユーティリティメニューから「**2. Delete RAID Volume**」を選択し <Enter> を押します。 続いて次のような画面が表示されます。

	Inte	l(R) Rapi	d Stora	ge Technolc	gy - Option	n ROM - $v10$.	0.0.1032	
	сору	right(C)	2005-10	THEEL COLF		AII KIGHUS K	eserveu.	
				DELETE VO	LUME MENU			
1	Name	Level		Drives	Capacity	Status	Bootable	
	Volume0	RAIDO (S	Stripe)	2	298.0GB	Normal	Yes	
				<u>ян</u> 1———	г.р. 1			
		Deleting	a volu	me will res	et the dis	ks to non-RA	ID.	
		-						
			RNING:	ALL DISK DA	TA WILL BE	DELETED.		
	[↑↓]-Se	lect	[E\$	SC]-Previou	s Menu	[DEL]-Delet	e Volume	

2. カーソルキーで削除するRAIDセットを選択し、を押します。続いて次のような警告 メッセージが表示されます。



 RAID ボリュームを削除し、メインメニューに戻る場合は <Y> を、DELETE VOLUMEに戻る 場合は <N> を押してください。

Intel® Rapid Storage Technology enterprise のOption ROMユーティリティを閉じる 手順

1. ユーティリティメニューから「**6. Exit**」を選択し < Enter> を押します。続いて次のような警告 メッセージが表示されます。



2. ユーティリティを閉じるには <Y> を、ユーティリティメニューに戻るには <N> を押します。

4.4.5 Marvell RAID ユーティリティ

オンボード Marvell SATA 6.0 Gb/s コントローラーにより、SATA記憶装置を2台使用してRAID 0/1/10 アレイを構築することができます。Marvell SATA 6.0 Gb/s コネクターの位置はユーザー マニュアルのChapter 2をご参照ください。

Marvell ユーティリティを開くには、POST時に <Ctrl + M> を押します。



RAID アレイを構築する

- 1. 選択バーで「HBA 0: Marvell 0」を選択し <Enter>を押します。
- 2. 「Configuration Wizard」を選択し<Enter>を押します。

Marvell BIOS Setup (-Configure->Select free di HEA 0: Marvell 0 Virtual Disks Free Physical Disks * PD 0: ST3160812AS PD 8: ST3160812AS	c) 2009 Marvell T sks Port ID PD ID Type Status Size Feature Support Current Speed Model Serial FW Version	echnology Group Ltd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Help Use space bar to select ENTER: Operation SPACE	the free disks to : Select F10: E	be used in the array. xit/Save ESC: Return	

 <Space>キーでRAIDアレイに組み込む記憶装置を選択します。 選択した記憶装置の前には「*」が表示されます。選択したら、<Enter>を押し次の手順に進みます。

-Configure->Select free di HBA 0: Marvell 0 Virtual Disks Pree Physical Disks * + PD 0: ST3160812AS * UPD 8: ST3160812AS	sksCreate Virtual Disk- RAID Level : RAID 0 Max Size(MB) : 305253 Stripe Size : 64KB Quick Init : Yes Name : Default Threshold(%) : 90 Next	

4. カーソルキーで選択バーを移動し、<Enter>を押してRAIDの各設定を行います。

RAID Level: RAIDのレベルを選択します。設定オプション: [RAID 0] [RAID 1]

Stripe Size:RAID 0 仮想ディスク上のデータブロックのサイズを設定します。通常、オーディオやビデオ、グラフィックス等のサイズの大きいデータの転送を行うアプリケーションには大きめのストライプサイズを設定し、電子メールやドキュメント等の小さめのデータを扱うアプリケーションには小さめのストライプサイズを設定することをお勧めします。 設定オプション:[32K][64K]

Gigabyte Rounding: RAID 1 仮想ディスク内のディスク1 台に物理的な不具合が発生した 場合、Gigabyte Rounding 機能では、既存の物理ディスクよりも小さい容量の物理ディスク を代替ディスクとして使用することができます。再構築される仮想ディスクの容量は、RAID1 アレイに組み込まれた物理ディスクの容量の小さいディスクと同じになります。設定オプシ ョンは、ドライブ容量の差の許容値です。 設定オプション: INone II 1 GII 10 GI

Quick Init:仮想ディスクのクイック初期化機能の有効/無効を設定します。 設定オプション:[Yes] [No]

VD Name: RAIDアレイの名前を1-0 文字で入力します(特殊文字は使用できません)。

5. 選択バーを「**Next**」に移動し <Enter>を押します。続いて次のような警告メッセージが表示 されます。

Create Virtual Do you want to	Disk create this virtual di	.sk ?
Yes		

RAIDアレイを作成する場合は <Y> を、作成しない場合は <N> を押してください。新しい RAIDアレイは Virtual Disks の下に表示されます(次の図参照)。

Marvell BIOS Setup (-Topology HBA 0: Marvell 0 + VIII VIII DISKS + VIII 0: New VD + PD 0: ST3160812AS - PD 0: ST3160812AS - Free Physical Disks	c) 2009 Marvell Technology Group Ltd. Information Vendor ID : 1B4B Device ID : 9130 Revision ID : B1 BIOS Version : 1.0.0.1028 Firmware Version: 2.2.0.1105 FCIe Speed Rate : 5.0Gbps Configure SATA as: AHCI Mode	
Help- Marvell RAID on chip con Marks: Operation 210.	troller. Exit/Save ESC: Return	

6. <F10>を押します。続いて次のような警告メッセージが表示されます。

Exit Do you want to	exit from Marvell BIOS Setup?
Yes	No

<Y>を押してRAID設定を保存し、Marvell RAIDユーティリティを閉じます。

RAIDアレイを削除する

1. 削除するRAIDアレイを選択し、<Enter>を押します。「Delete」を選択し<Enter>を押します。

Marvell BIOS Setup (Topology HBA 0: Marvell 0 Virtual Disks L. VD 0: New VD L. VD 0: New VD PD 0: ST316 Delet. Free Physical D	c) 2009 Marvell Information Name tatus AID Mode ize BGA Status Number of PDs Members	Technology Group : 0 : New VD : Functional : 64K : RAID0 : 304128MB : N/A : 2 : 0 8	Itd.
U			
Delete the selected virt ENTER: Operation F10:	ual disk. Exit/Save ESC:	Return	

2. 次のような警告メッセージが表示されます。



<Y>を押し、選択したRAIDアレイを削除します。押すと次のような警告メッセージが表示されます。

Delete Do you	MBR== want	to	delete	MBR	from	this	virtual	disk	?
	Ye	s			No				

<Y>を押すと、選択したRAIDアレイからMaster Boot Record (MBR)が削除されます。

3. <F10>を押します。続いて次のような警告メッセージが表示されます。



<Y>を押してRAID設定を保存し、Marvell RAIDユーティリティを閉じます。



Chapter 5: マルチGPUテクノロジー

Chapter

各種マルチGPU機能を使用するための設定方法。

5.1	AMD® CrossFireX™ テクノロジー	5-3
5.2	NVIDIA® SLI™ テクノロジー	5-9
5.3	NVIDIA° CUDA™ technology	. 5-15

5.1 AMD[®] CrossFireX[™] テクノロジー

本製品はAMD[®] CrossFireX[™] テクノロジーをサポートしており、マルチGPUビデオカードを取り付けることができます。

5.1.1 システム要件

- CrossFireX™ テクノロジーをデュアルモードで使用する場合は、同一のCrossFireX™対応カ ード2枚、またはCrossFireX™対応デュアルGPUビデオカード1枚。
- ビデオカードドライバーがCrossFireX™テクノロジーをサポートしていること。最新の ドライバーはAMDオフィシャルサイト(http://www.amd.com)でダウンロードすることが できます。
- 最低電源条件を満たす電源ユニット。

5 熱管理の観点から、ケースファンの追加をお勧めします。 サポートするビデオカードの詳細は、AMD のウェブサイトでご確認ください。

5.1.2 始める前に

AMD CrossFireX™を動作させるには、AMD CrossFireX™対応ビデオカードを取り付ける前に、シ ステムにインストールされているビデオカードドライバーを削除する必要があります。 手順

- 1. すべてのアプリケーションを閉じます。
- スタートメニューから、「コントロールパネル」→「プログラムのアンインストール」の順に開き ます。
- 3. システムにインストールされているビデオカードドライバーを選択します。
- 4. 「アンインストール」を選択します。
- 5. コンピューターをシャットダウンします。

5.1.3 CrossFireX™対応ビデオカードを2枚取り付ける



本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。ビデオカード とマザーボードのレイアウトはモデルにより異なりますが、セットアップ手順は同じです。

- 1. CrossFireX™対応ビデオカード2枚を手元に準備します。
- 両方のビデオカードをPCIEX16スロットに取り付けます。マザーボードにPCIEX16 スロットが2基以上ある場合は、Chapter 1 でビデオカードを2枚以上取り付ける際に 推奨するPCIEX16スロットをご確認ください。
- 3. 各カードをしっかり取り付けます。
- CrossFireX[™]ブリッジケーブルを各ビデオ カードのゴールドフィンガーに挿入します。 コネクターはしっかり取り付けます。





- 5. 各ビデオカードに補助電源装置を接続し ます。
- 6. VGAケーブルまたはDVIケーブルを ビデオカードに接続します。



5.1.4 CrossFireX™対応ビデオカードを3枚取り付ける

- 1. CrossFireX™対応ビデオカード3枚を手元に準備します。
- 2. 3枚のビデオカードをPCIEX16スロットに取り付けます。ビデオカードを取り付けるスロットについてはChapter 1の拡張カードに関する記述をご覧ください。
- 3. 各カードをしっかり取り付けます。
- CrossFireX[™]ブリッジケーブルを各ビデオ カードのゴールドフィンガーに挿入します。 コネクターはしっかり取り付けます。



- 5. 各ビデオカードに補助電源装置を接続します。
- 6. VGAケーブルまたはDVIケーブルを ビデオカードに接続します。



5.1.5 CrossFireX™対応ビデオカードを4枚取り付ける

- 1. CrossFireX™対応ビデオカード4枚を手元に準備します。
- 4枚のビデオカードをPCIEX16スロットに取り付けます。ビデオカードを取り付けるスロットについてはChapter 1の拡張カードに関する記述をご覧ください。
- 3. 各カードをしっかり取り付けます。
- CrossFireX[™]ブリッジケーブルを各ビデオ カードのゴールドフィンガーに挿入しま す。コネクターはしっかり取り付けます。



- 5. 各ビデオカードに補助電源装置を接続 します。
- 6. VGAケーブルまたはDVIケーブルを ビデオカードに接続します。



5.1.6 デバイスドライバーをインストールする

デバイスドライバーのインストールの詳細は、ビデオカードに付属のマニュアルをご参照 ください。



PCI Express ビデオカードドライバーがAMD CrossFireX™ テクノロジーをサポートしていることをご確認ください。最新のドライバーはAMDオフィシャルサイト (http://www.amd.com) で ダウンロードすることができます。

5.1.7 AMD[®] CrossFireX[™] テクノロジーを有効にする

ビデオカードとデバイスドライバーをセットアップしたら、Windows' OSを起動し、Catalyst™ Control Center で CrossFireX™ 機能を有効にします。

Catalyst Control Centerを起動する

手順

 デスクトップ上で右クリックし、コンテキストメニューから「Catalyst Control Center」を選択します。または、 タスクトレイのCatalyst Control Centerアイコンを右ク リックし「Catalyst Control Center …」を選択します。

*	Catalyst Control Center	
	View	
	Sort by	
	Refresh	
	Patte	
	Paste shortcut	
	Undo Rename	Ctrl+Z
	New	
	Screen resolution	
127	Gadgets	

CrossFireX[™] 設定を有効にする

- 1. Catalyst Control Centerの画面で「パフォーマンス」→「AMDCrossFireX[™]」の順にクリックします。
- 2. 「CrossFireX™を有効にする」をクリックしチェックします。
- 3. ドロップダウンリストから該当のGPU数を選択します。
- 4. 「適用」をクリックし設定を反映させます。

(march)	Pat	AMD CrossFireX**
) Panet	4	AMD CrossFireR TM enables multiple graphics processors to work together for improved graphics quality and
> Press	4	performance.
Desktop	11.	
, Common Disp	NAY LA	Choose to enable AMD CrossFireX for added graphics performance.
- GORS		
- Mine		Enable AMD CrossFireX
3 41080	-	Disable AMD CrostFireX
> Gaming	r	
· Performance	0	Your system has more than two graphics processors that are canable of AMD
AMD CrossPi	PelC ^{en}	CrossFireX. Select the GPU combination that you want to use.
+ Auto		
- tofurentus	0	4 (2PUs (19 24 0 29)
> secondon		4 GPU((19 24 0 29) 3 GPU((19 24 0)
		2 (POx (19 24)

5.2 NVIDIA[®] SLI[™] テクノロジー

本マザーボードはNVIDIA* SLI™ (Scalable Link Interface) テクノロジーをサポートしており、マルチGPUビデオカードを取り付けることができます。

5.2.1 システム要件

- ・ SLI[™] モード:同一のNVIDIA® SLI[™] 対応のビデオカード2枚。
- ・ 3-way SLI[™] モード:同一のNVIDIA[®] SLI[™] 対応のビデオカード3枚。
- ・ 4-way SLI[™] モード:同一のNVIDIA[®] SLI[™] 対応のビデオカード4枚。
- NVIDIA® SLI™ テクノロジー対応のビデオカードドライバー。最新のドライバーはNVIDIA オ フィシャルサイト (www.nvidia.com)でダウンロードが可能です。
- 最低電源条件を満たす電源ユニット

5

熱管理の観点から、ケースファンの追加をお勧めします。

NVIDIAオフィシャルサイト (http://www.nvidia.com/) で最新の公認ビデオカードとサ ポートする3Dアプリケーションのリストをご確認ください。

5.2.2 SLI™対応ビデオカードを2枚取り付ける



本マニュアルに記載の写真は参照用です。ビデオカードとマザーボードのレイアウトはモデル により異なりますが、セットアップ手順は同じです。

- 1. SLI™対応ビデオカード2枚を手元に準備 します。
- 両方のビデオカードをPCIEX16スロットに 取り付けます。マザーボードにPCIEX16ス ロットが2基以上ある場合は、Chapter 2 でビデオカードを2枚以上取り付ける際 に推奨するPCIEX16スロットをご確認くだ さい。
- 3. 各カードをしっかり取り付けます。
- SLI™ブリッジコネクターを各ビデオカード のゴールドフィンガーに挿入します。コネ クターはしっかり取り付けます。
- 5. 各ビデオカードに補助電源装置を接続し ます。
- 6. VGAケーブルまたはDVIケーブルをビデオ カードに接続します。





5.2.3 SLI™対応ビデオカードを3枚取り付ける

- SLI™対応ビデオカード3枚を手元に準備します。
- 3枚のビデオカードをPCIEX16スロットに 取り付けます。マザーボードにPCIEX16ス ロットが3基以上ある場合は、Chapter 1 で ビデオカードを3枚以上取り付ける際に推 奨するPCIEX16スロットをご確認ください。
- 3. 各カードをしっかり取り付けます。
- SLI™ブリッジコネクターを各ビデオカードのゴールドフィンガーに挿入します。コネクターはしっかり取り付けます。
- 5. 各ビデオカードに補助電源装置を接続し ます。
- 6. VGAケーブルまたはDVIケーブルをビデオ カードに接続します。





3-Way SLI™ ブリッジ

5.2.4 SLI™対応ビデオカードを4枚取り付ける

- 1. SLI™対応ビデオカード4枚を手元に準備します。
- 2. 4枚のビデオカードをPCIEX16スロットに取り付けます。Chapter 1 でビデオカードを4枚取 り付ける際に推奨するPCIEX16スロットをご確認ください。
- 3. 各カードをしっかり取り付けます。
- SLI™ ブリッジコネクターを各ビデオカードのゴールドフィンガーに挿入します。コネクター はしっかり取り付けます。
- 5. 各ビデオカードに補助電源装置を接続します。
- 6. VGAケーブルまたはDVIケーブルをビデオカードに接続します。



4-Way SLI[™] ブリッジ

5.2.5 NVIDIA[®] SLI™テクノロジーを有効にする

ビデオカードとデバイスドライバーをセットアップしたら、Windows® OSを起動し、NVIDIA® Control PanelでSLI™機能を有効にします。

NVIDIA コントロールパネルを起動する

手順

A. デスクトップ上で右クリックし、「NVIDIA コントロールパネル」を選択します。



B. NVIDIAコントロールパネルが表示されます。



SLI™ 設定を有効にする

NVIDIA コントロールパネルで、3D 設定の 「SLI構成とPhysX構成の設定」をクリック します。「3D パフォーマンスを最大化する」 にチェックをつけ「適用」をクリックします。





NVIDIA コントロールパネルの設定項目は、NVIDIA グラフィックスドライバーの バージョンによって異なる場合があります。

5.3 NVIDIA[®] CUDA[™] テクノロジー

本製品はNVIDIA® CUDA™ テクノロジーをサポートしており、NVIDIA® Tesla™ GPUを4基までサポート可能です。これにより最高のマルチコンピューティングパフォーマンスを実現します。

5.3.1 システム要件

・32/64bit Microsoft® Windows® 7 以降 Linux RHEL5.X/ Open SuSE11.X OS

・メモリーと電源ユニットの条件は、取り付けたTelsaカードにより異なります。

- ・ 熱管理の観点から、ケースファンの追加をお勧めします。
- 取り付ける手順は、取り付けるTelsaカードとVGA出力機能により、若干異なる場合があり ます。詳細はNVIDIAのサイトをご参照ください。http://www.nvidia.com
- 最新ドライバー及びCUDA公認のビデオカード、サポートする3Dアプリケーションについては、NVIDIA CUDA ZoneのWebサイトをご参照ください。 http://www.nvidia.com/object/cuda_home.html.

5.3.2 GPUコンピューティングプロセッサボード、 またはビデオカードを取り付ける



本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際のものと異なる場合があります。カードと マザーボードのレイアウトはモデルにより異なりますが、設定手順は同じです。

 Tesla GPUコンピューティングプロセッサ ボード、またはCUDA対応ビデオカード4枚 をPCI Express x16 スロットに取り付けま す。カードは所定の位置にしっかり取り付 けてください。



- 電源ユニットから、8ピン電源コネクタ ー1つ、または6ピン電源コネクター
 2つをTesla GPUコンピューティング プロセッサボード、またはCUDA対応 ビデオカードに接続します。
- 3. ディスプレイケーブルをCUDA対応ビ デオカードに接続します。



- お使いの製品のパッケージに付属の説明 書等を参照し、デバイスドライバーをイン ストールします。
- ドライバーがインストールされたことを確認します。「マイコンピューター」を右クリックし、「プロパティ」→「ハードウェア」→「デバイスマネージャー」の順に開きます。「Display adapters」の項目を展開し、取り付けたカードが表示されていることを確認してください。





画面の内容は取り付けたコンポーネントにより異なります。

ASUSコンタクトインフォメーション

ASUSTeK COMPUTER INC.

住所: **雷**話(代表): ファックス(代表): 電子メール(代表): Webサイト:

15 Li-Te Road, Beitou, Taipei, Taiwan 11259 +886-2-2894-3447 +886-2-2890-7798 info@asus.com.tw www.asus.com.tw

テクニカルサポート

電話:	+86-21-3842-9911
オンラインサポート:	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (アメリカ)

住所: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA +1-510-739-3777 電話: ファックス: +1-510-608-4555 Webサイト: http://usa.asus.com

テクニカルサポート

電話:	+1-812-282-2787
サポートファックス:	+1-812-284-0883
オンラインサポート:	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (ドイツ・オーストリア) 住所:

住所:	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
電話:	+49-2102-95990
ファックス:	+49-2102-959911
Webサイト:	www.asus.de
オンラインコンタクト:	www.asus.de/sales

テクニカルサポート

電話:	+49-1805-010923*
サポートファックス:	+49-2102-9599-11*
オンラインサポート:	support.asus.com

*ドイツ国内の固定電話からは0.14ユーロ/分、携帯電話からは 0.42ユーロ/分の通話料がかか ります。

DECLARATION OF CONFORMITY Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a) maible Party Name: Asus Computer International Address: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539. Phone/Fax No: (510)739-3777(510)608-4555 declares that the product Product Name : (510)739-3777(510)608-4555 declares that the product Product Name : (510)739-3777(510)608-4555 model Number : (510)739-3777(510)608-4555 model Number : Pay79-E WS is to the following specifications: Sector Sector S	EC Declar We, the undersigned, Madeness, City: Lounny	ation of Conformity Assisted Computer No. 2010 and Conformity Assisted Computer No. 2010 and Conforming Assisted Computer No. 2010 and Conforming Assisted and Conforming Assisted and Conformation and Conformati
ntative Person's Name : <u>Steve Chang / President</u> Signature : <u>Mar. 01, 2013</u> Var. 120601	Declaration Date: 01/03/2013 Year to begin affixing CE marking:	(EC conformity marking) Position : CEO Name : <u>Jerry Shen</u> Signature :