

الأسئلة الخاصة بالشائعة حول Eee Pad TF201

- ٢ إدارة الملفات
- ٢ كيف يمكن الوصول إلى البيانات المخزنة في microSD وبطاقة SD وجهاز USB؟
 - ٢ كيف يمكن نقل الملفات التي قد قمت بتحميلها إلى مجلد آخر؟
 - ٢ كيف يمكن نسخ الملف المحدد ولصقه إلى أجهزة التخزين الخارجية المتصلة؟
- ٢ إيقاف عمل أحد التطبيقات أو إلغاء تثبيتها
- ٢ كيف يمكن إيقاف تطبيق قيد التشغيل؟
 - ٢ ما الذي يمكنني فعله إذا لم أعد أرغب في استخدام التطبيق المنزل؟
 - ٢ كيف يمكن فحص حالة التطبيق أو المعلومات التفصيلية الخاصة به؟
- ٣ عدم استجابة النظام
- ٣ ماذا يمكن أن أفعل في حال عدم استجابة Eee Pad؟
 - ٣ شاشة My Eee Pad قيد الإيقاف ولا يمكن إعادة تنشيطها.
- ٣ أجهزة التخزين الخارجية
- ٣ لقد قمت بإدخال بطاقة microSD بالفعل في جهاز Eee Pad، إلا أنني لا أستطيع رؤيتها.
 - ٣ يوجد محرك تشغيل أقراص USB، إلا أنني لا أستطيع رؤيته في Eee Pad.
- ٣ النقاط الصور
- ٣ هل يمكنني التقاط صور باستخدام Eee Pad؟
- ٤ البطارية
- ٤ كيف يمكن إطالة عمر البطارية لجهاز Eee Pad؟
 - ٤ ما الواجب فعله في حال استنفاد طاقة البطارية؟
 - ٤ لماذا لا يتم شحن جهاز Eee Pad بالكامل عند استخدام قاعدة التركيب المحمولة؟
- ٤ المتصفح
- ٤ كيف يمكن تخصيص عرض المتصفح؟
- ٤ MyNet
- ٤ كيف يمكن استخدام MyNet؟
- ٥ تحديث النظام
- ٥ كيف يمكن تحديث النظام؟
- ٥ إعدادات المصنع الافتراضية
- ٥ كيف يمكن استعادة إعدادات المصنع الافتراضية الخاصة بجهاز Eee Pad؟
- ٥ مرفقات البريد الإلكتروني
- ٥ هل يمكن فتح مرفقات البريد الإلكتروني وحفظها على Eee Pad؟
- ٥ استقبال الإشارات
- ٥ هل يمكن استخدام وظيفة GPS الموجودة بجهاز Eee Pad أثناء قيادة السيارة؟

إدارة الملفات

- كيف يمكن الوصول إلى البيانات المخزنة في microSD وبطاقة SD وجهاز USB؟
انقر فوق أيقونة بطاقة SD أو USB الموجودة أسفل الزاوية اليمنى. انقر فوق أيقونة المجلد وسترى جميع البيانات الخاصة بك في جهاز التخزين الخاص بك. لذا يرجى الرجوع إلى دليل الاستخدام للحصول على مزيد من التفاصيل.
- كيف يمكن نقل الملفات التي قد قمت بتحديدتها إلى مجلد آخر؟
حدد الملف المطلوب وانقر فوق **Copy (نسخ) أو Cut (قص)** (قص). أدخل مجلد الوجهة وانقر فوق أيقونة **Paste (لصق)** في أعلى الزاوية اليمنى لنقل الملف.
إذا كنت ترغب في نسخ أكثر من ملف في وقت واحد، حدد الملفات المطلوبة أو انقر فوق **Select All (تحديد الكل)**، ثم انقر فوق **Copy (نسخ) أو Cut (قص)** (قص). أدخل مجلد الوجهة المطلوب وانقر فوق أيقونة **Paste (لصق)** في أعلى الزاوية اليمنى لنقل الملفات.
- كيف يمكن نسخ الملف المحدد ولصقه إلى أجهزة التخزين الخارجية المتصلة؟
يرج اتباع الإرشادات السابقة وتحديد مجلد الوجهة المطلوب في جهاز التخزين الخارجي.

إيقاف عمل أحد التطبيقات أو إلغاء تثبيتها

- كيف يمكن إيقاف تطبيق قيد التشغيل؟
لإيقاف أحد التطبيقات قيد التشغيل حاليًا، انقر فوق قائمة **Apps (التطبيقات) < Settings (الإعدادات) < Applications (التطبيقات) < Running services (الخدمات قيد التشغيل)**. حدد التطبيق وانقر فوق **Stop (إيقاف)**.
يمكنك النقر أيضًا فوق مفتاح **Recent Apps (أحدث التطبيقات)** أسفل اليسار، ثم انقر فوق **x** الخاص بالتطبيق المقابل والمدرج على اللوحة.
- ما الذي يمكنني فعله إذا لم أعد أرغب في استخدام التطبيق المنزل؟
لإلغاء تثبيت تطبيق غير مرغوب به، انقر فوق قائمة **Apps (تطبيقات) < Settings (الإعدادات) < Applications (التطبيقات) < Manage applications (إدارة التطبيقات) < Downloaded (التطبيقات المنزلة)**. حدد التطبيق وانقر فوق **Uninstall (إلغاء تثبيت)**.
- كيف يمكن فحص حالة التطبيق أو المعلومات التفصيلية الخاصة به؟
لفحص معلومات التطبيق، انقر فوق قائمة **Apps (تطبيقات) < Settings (الإعدادات) < Applications (التطبيقات) < Manage applications (إدارة التطبيقات) < All (الكل)**. حدد التطبيق لعرض المعلومات التفصيلية الخاصة به.

عدم استجابة النظام

- ماذا يمكن أن أفعل في حال عدم استجابة Eee Pad؟
اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى تتمكن من رؤية قائمة **Power off (إيقاف الطاقة)** وحدد **OK (موافق)** ثم اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لإعادة تشغيل النظام مرة أخرى، أو اضغط زر إعادة الضبط مع الاستمرار (الفتحة الصغيرة الموجودة يسار جهاز Eee Pad) حتى يتم إعادة تشغيل النظام. سيظهر حينئذ شعار ASUS على الشاشة فور نجاح تمهيد النظام.
- شاشة My Eee Pad قيد الإيقاف ولا يمكن إعادة تنشيطها.
اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى تتمكن من رؤية قائمة **Power off (إيقاف الطاقة)** وحدد **OK (موافق)** ثم اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لإعادة تشغيل النظام مرة أخرى، أو اضغط مع الاستمرار زر إعادة الضبط (الفتحة الصغيرة الموجودة يسار جهاز Eee Pad) حتى يتم إعادة تشغيل النظام. سيظهر حينئذ شعار ASUS على الشاشة فور نجاح تمهيد النظام.

أجهزة التخزين الخارجية

- لقد قمت بإدخال بطاقة microSD بالفعل في جهاز Eee Pad، إلا أنني لا أستطيع رؤيتها.
قم بإخراج بطاقة الذاكرة من Eee Pad ثم أدخلها مرة أخرى.
- يوجد محرك تشغيل أقراص USB، إلا أنني لا أستطيع رؤيته في Eee Pad.
قم بإلغاء إرساء Eee Pad من قاعدة التركيب المحمولة ثم أعد إرساء جهاز Eee Pad، أو قم بإزالة محرك أقراص USB من جهاز Eee Pad وأدخله مرة أخرى.

التقاط الصور

- هل يمكنني التقاط صور باستخدام Eee Pad؟
نعم انقر فوق قائمة **Apps (تطبيقات) < Settings (الإعدادات) < ASUS Customized Setting (إعداد ASUS المخصص)** ثم حدد **Screenshot (التقاط صور)**. اضغط على زر **Recent Apps (أحدث التطبيقات)** لالتقاط الصور المفضلة لديك. إذا قمت بإرساء جهاز Eee Pad، اضغط مباشرة على مفتاح التشغيل السريع بلوحة المفاتيح.

البطارية

• كيف يمكن إطالة عمر البطارية لجهاز Eee Pad؟

تحقق من مهلة الشاشة من **Settings (الإعدادات)**. يؤدي ضبط مهلة الشاشة على **Never (مطلقاً)** إلى استهلاك المزيد من طاقة البطارية. وعليك بإدارة التطبيقات قيد التشغيل وإغلاقها عند عدم الحاجة إليها. يرجى الرجوع إلى **Stopping or uninstalling applications (إيقاف عمل أحد التطبيقات أو إلغاء تثبيتها)** للاطلاع على التفاصيل.

• ما الواجب فعله في حال استنفاد طاقة البطارية؟

وصل مهبط الطاقة لشحن جهاز Eee Pad. ويمكن بدء تشغيل Eee Pad بصورة طبيعية بعد مرور ١٠ دقائق.

• لماذا لا يتم شحن جهاز Eee Pad بالكامل عند استخدام قاعدة التركيب المحمولة؟

عند إرساء Eee Pad وفصله عن مهبط الطاقة، تقوم قاعدة التركيب المحمولة بشحن بطارية Eee Pad حتى ٩٠٪ كحد أقصى بغرض حماية البطارية وإطالة عمرها الافتراضي. وتعمل قاعدة التركيب المحمولة على إعادة شحن Eee Pad عند يكون مستوى شحن البطارية أقل من ٧٠٪.

يقوم مهبط الطاقة بشحن بطارية Eee Pad بالكامل ١٠٠٪ وإعادة شحنها عندما يكون مستوى الشحن أقل من ٩٥٪.

• هل يستغرق الكمبيوتر اللوحي Eee Pad وقتاً طويلاً للشحن؟

عند وضع الكمبيوتر اللوحي Eee Pad على وحدة تثبيت، يقوم محول الطاقة بشحن كل من الكمبيوتر اللوحي ووحدة التثبيت، فيستغرق ذلك وقتاً أطول لشحن الكمبيوتر اللوحي Eee Pad.

أدخل الموصل ذي الأربعين سناً الخاص بمحول الطاقة في الكمبيوتر اللوحي Eee Pad أو وحدة التثبيت لضمان توصيل الكمبيوتر اللوحي Eee Pad بالطاقة على نحو جيد.



المتصفح

• كيف يمكن تخصيص عرض المتصفح؟

قم بفتح متصفح الويب. انقر فوق زر tool (الأداة) أعلى الجانب الأيمن وحدد **Settings (الإعدادات) < Advanced (متقدم) < User agent string (سلسلة عامل المستخدم) < Tablet/Desktop/Mobile-phone (لوحي/مكتبي/هاتف محمول)**.

MyNet

• كيف يمكن استخدام MyNet؟

تأكد من بدء تشغيل برنامج Microsoft Media Player (إصدار ١٠ أو أحدث) على الكمبيوتر الشخصي. كما يمكنك أيضاً التأكد من توصيل Eee Pad والكمبيوتر الشخصي بنقطة الوصول اللاسلكية ذاتها. لذا يرجى الرجوع إلى دليل الاستخدام للحصول على مزيد من التفاصيل.

تحديث النظام

• كيف يمكن تحديث النظام؟

لا يتعين عليك تحديث Eee Pad يدويًا. تقوم ASUS بإخطارك عند وجود تحديث متاح عبر رسالة منبثقة. ويجب عليك الاتصال بالإنترنت وتسجيل الدخول إلى حساب Google.

إعدادات المصنع الافتراضية

• كيف يمكن استعادة إعدادات المصنع الافتراضية الخاصة بجهاز Eee Pad؟

انقر فوق **Settings (الإعدادات) > Privacy (الخصوصية) > Factory data reset (إعادة الضبط إلى بيانات المصنع)**. يؤدي النقر فوق **Reset tablet (إعادة تعيين اللوحي)** إلى حذف جميع البيانات المخزنة في Eee Pad.

يرجى التأكد من إجراء نسخ احتياطي للبيانات المهمة قبل إعادة تعيين Eee Pad.



مرفقات البريد الإلكتروني

• هل يمكن فتح مرفقات البريد الإلكتروني وحفظها على Eee Pad؟

نعم، يمكن ذلك إلا أنه ينبغي أن يكون حجم الملف أصغر من ٥ ميجا بايت.

استقبال الإشارات

• هل ستتأثر وظيفة GPS في جهاز Eee Pad بطبقات العزل الحراري الواقية في نوافذ السيارة؟

نعم، قد تقلل طبقات العزل الحراري الواقية في نوافذ السيارة من إشارات GPS أو تعليق إرسالها إلى جهاز Eee Pad.

لضمان سلامتك الشخصية، لا تستخدم جهاز Eee Pad ووظيفة GPS أثناء قيادة السيارة.



لزيادة سرعة عملية تحديد الموقع الأولية باستخدام وظيفة GPS في جهاز Eee Pad، اتصل بالإنترنت قبل تنشيط ميزة تتبع GPS.

