

FAQ für Eee Pad TF201

Dateien verwalten	2
• Wie greife ich auf meine in der microSD-, SD-Karte und einen USB-Datenträger gespeicherten Daten zu?	2
• Wie verschiebe ich eine markierte Datei in einen anderen Ordner?	2
• Wie kopiere ich die ausgewählte Datei und füge sie in einen externen Datenträger ein?	2
Anhalten oder deinstallieren einer Anwendung	2
• Wie kann ich eine laufende Anwendung stoppen?	2
• Was, wenn ich die heruntergeladene Anwendung nicht mehr haben will? ..	2
• Wo finde ich den Status oder detaillierte Informationen über die Anwendungen?	2
System reagiert nicht	3
• Was kann ich tun, wenn mein Eee Pad nicht mehr reagiert?	3
• Mein Eee-Pad-Bildschirm ist aus und ich kann ihn nicht wieder einschalten.	3
Externer Datenträger	3
• Ich habe eine microSD-Karte in mein Eee Pad gesteckt, kann diese jedoch im System nicht finden.....	3
• Ich habe ein USB-Laufwerk an meinen Eee Pad angeschlossen, kann diese jedoch im System nicht finden.....	3
Bildschirmfotos aufnehmen	3
• Kann ich auf meinen Eee Pad Bildschirmfotos aufnehmen?	3
Akku	4
• Wie kann ich die Akkulaufzeit bei einen Eee Pad verlängern?	4
• Was kann ich unternehmen, wenn der Akku vollständig entladen ist?	4
• Warum wird mein Eee-Pad-Akku im mobilen Dock nicht zu 100% aufgeladen?	4
• Warum braucht mein Eee Pad zum Aufladen des Akkus länger?	4
Browser.....	4
• Wie kann ich meine Browser-Ansicht anpassen?	4
MyNet	5
• Wie kann ich MyNet verwenden?	5
Systemaktualisierung	5
• Wie kann ich mein System aktualisieren?	5
Werkseinstellungen	5
• Wie kann ich mein Eee Pad auf seine Standard-Werkseinstellungen zurücksetzen?	5
E-Mail-Anhänge	5
• Kann ich E-Mail-Anhänge in meinen Eee Pad öffnen und speichern?	5
• Kann ich die GPS-Funktion in meinen Eee Pad auch in meinen Auto benutzen?	5

Dateien verwalten

- **Wie greife ich auf meine in der microSD-, SD-Karte und einen USB-Datenträger gespeicherten Daten zu?**

Tippen Sie auf die Symbole für SD-Karte oder USB-Datenträger in der rechten unteren Ecke. Tippen Sie auf das Ordnersymbol, um alle Daten im ausgewählten Datenträger anzuzeigen. Details dazu finden Sie im Benutzerhandbuch.

- **Wie verschiebe ich eine markierte Datei in einen anderen Ordner?**
Markieren Sie die gewünschte Datei und tippen Sie auf **Kopieren** oder **Ausschneiden**. Geben Sie den gewünschten Zielordner ein und tippen Sie auf **Einfügen** in der oberen rechten Ecke, um die Datei zu kopieren. Wenn Sie mehr als eine Datei gleichzeitig kopieren wollen, markieren Sie die gewünschten Dateien oder tippen Sie auf **Alle auswählen** und dann auf **Kopieren** oder **Ausschneiden**. Geben Sie den gewünschten Zielordner ein und tippen Sie auf **Einfügen** in der oberen rechten Ecke, um die Datei zu kopieren.
- **Wie kopiere ich die ausgewählte Datei und füge sie in einen externen Datenträger ein?**

Folgen Sie den vorherigen Anweisungen und suchen Sie den gewünschten Zielordner im externen Datenträger.

Anhalten oder deinstallieren einer Anwendung

- **Wie kann ich eine laufende Anwendung stoppen?**

Um eine laufende Anwendung zu stoppen, tippen Sie auf **Apps**-Menü > **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Laufende Dienste**. Wählen Sie die gewünschte Anwendung und tippen Sie dann auf **Stopp**.

Sie können auch auf **Neue Anwendungen** in der unteren linken Ecke tippen und dann in der Liste auf das **x** der entsprechenden Anwendung.

- **Was, wenn ich die heruntergeladene Anwendung nicht mehr haben will?**
Um eine nicht mehr benötigte Anwendung zu deinstallieren, tippen Sie auf **Apps**-Menü > **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten** > **Heruntergeladen**. Wählen Sie die gewünschte Anwendung aus und tippen Sie dann auf **Deinstallieren**.
- **Wo finde ich den Status oder detaillierte Informationen über die Anwendungen?**

Um die Anwendungsinformationen einzusehen, tippen Sie auf **Apps**-Menü > **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten** > **Alle**. Wählen Sie die Anwendung aus, für die Sie die Informationen einsehen wollen.

System reagiert nicht

- **Was kann ich tun, wenn mein Eee Pad nicht mehr reagiert?**
Drücken und halten Sie die Einschalttaste bis das **Ausschalten**-Menü erscheint und wählen Sie dort **OK**. Drücken und halten Sie die Einschalttaste erneut, um das System wieder einzuschalten oder drücken und halten Sie die Reset-Taste (kleines Loch an der linken Seite des Eee Pads) mit einen spitzen Gegenstand, bis das System neu startet. Sobald das System erfolgreich neu startet, erscheint das ASUS-Logo auf dem Bildschirm.
- **Mein Eee-Pad-Bildschirm ist aus und ich kann ihn nicht wieder einschalten.**
Drücken und Halten Sie die Einschalttaste, um das System erneut einzuschalten oder drücken und halten Sie die Reset-Taste (kleines Loch an der linken Seite des Eee Pads) mit einen spitzen Gegenstand, bis das System neu startet. Sobald das System erfolgreich neu startet, erscheint das ASUS-Logo auf dem Bildschirm.

Externer Datenträger

- **Ich habe eine microSD-Karte in mein Eee Pad gesteckt, kann diese jedoch im System nicht finden.**
Entfernen Sie die Speicherkarte vom Eee Pad und stecken Sie sie erneut ein.
- **Ich habe ein USB-Laufwerk an meinen Eee Pad angeschlossen, kann diese jedoch im System nicht finden.**
Entfernen Sie das Eee Pad vom mobilen Dock und docke Sie es erneut an, oder entfernen Sie das USB-Laufwerk vom Eee Pad und schließen es dann wieder an.

Bildschirmfotos aufnehmen

- **Kann ich auf meinen Eee Pad Bildschirmfotos aufnehmen?**
Ja. Tippen Sie dazu auf **Apps**-Menü > **Einstellungen** > **ASUS-Benutzereinstellungen** und markieren Sie **Bildschirmfoto**. Halten Sie die Taste **Neue Anwendungen**, um das gewünschte Bildschirmfoto aufzunehmen. Wenn Sie Ihr Eee Pad mit dem Dock verbunden haben, drücken Sie dafür direkt auf die Schnellwahltaste auf der Tastatur.

Akku

- **Wie kann ich die Akkulaufzeit bei einem Eee Pad verlängern?**
Überprüfen Sie in **Einstellungen** die Ausschaltzeit für den Bildschirm. Die Einstellung **Niemals** verbraucht mehr Akkustrom. Verwalten Sie die laufenden Anwendungen und schließen Sie nicht benötigte Anwendungen. Beziehen Sie sich dazu auf die Anweisungen im Abschnitt **Anhalten oder deinstallieren einer Anwendung**.
- **Was kann ich unternehmen, wenn der Akku vollständig entladen ist?**
Schließen Sie das Netzteil an Ihr Eee Pad an, um den Akku aufzuladen. Sie können dann nach ca. 10 Minuten Ihr Eee Pad wieder verwenden.
- **Warum wird mein Eee-Pad-Akku im mobilen Dock nicht zu 100% aufgeladen?**
Wenn Ihr Eee Pad mit dem mobilen Dock verbunden und nicht an ein Netzteil angeschlossen ist, lädt das mobile Dock Ihr Eee Pad maximal nur auf 90% Akkuladung auf, um die Akkulaufzeit und dessen Lebensdauer zu verlängern. Das mobile Dock lädt den Akku des Eee Pads auf, sobald dieser unter 70% Kapazität gesunken ist.
Das Netzteil lädt Ihren Eee-Pad-Akku auf 100% auf und beginnt mit der Ladung sobald die Kapazität unter 95% fällt.
- **Warum braucht mein Eee Pad zum Aufladen des Akkus länger?**
Wenn Ihr Eee Pad gedockt ist, lädt das Netzteil den Akku des Eee Pads und den des Docks. Aus diesen Grund dauert es länger, bis Ihr Eee-Pad-Akku voll aufgeladen ist. Vergewissern Sie sich, dass der 40-polige Anschluss des Netzteils ordnungsgemäß mit Ihren Eee Pad oder dem Dock und dem Stromnetz verbunden ist, um eine sicher Stromversorgung zu gewährleisten.



Stecken Sie den 40-pol. Stromadapter vollständig in Ihr Eee Pad oder Dock hinein, damit Ihr Eee Pad ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird.

Browser

- **Wie kann ich meine Browser-Ansicht anpassen?**
Öffnen Sie den Webbrowser. Tippen Sie auf das Werkzeugsymbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie dann **Einstellungen > Erweitert > Benutzeragent-Zeichenkette > Tablet/Desktop/Mobile-Phone**.

MyNet

- **Wie kann ich MyNet verwenden?**
Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihren PC den Microsoft Media Player (Version 10 oder später) geöffnet haben. Vergewissern Sie sich ebenfalls, dass Sie Ihr Eee Pad und Ihren PC mit den gleichen Wireless-Zugriffspunkt (AP) verbunden haben. Beziehen Sie sich für Details dazu auf das Benutzerhandbuch.

Systemaktualisierung

- **Wie kann ich mein System aktualisieren?**
Sie müssen Ihr Eee Pad nicht manuell aktualisieren. ASUS wird Sie in einer Popup-Meldung benachrichtigen, wenn ein Update verfügbar ist. Danach müssen Sie sich mit dem Internet verbinden um bei Ihren Google-Konto anmelden.

Werkseinstellungen

- **Wie kann ich mein Eee Pad auf seine Standard-Werkseinstellungen zurücksetzen?**
Tippen Sie auf **Einstellungen > Datenschutz > Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**. Das Tippen auf **Tablet zurücksetzen** wird alle Ihre Daten im Eee Pad löschen.



Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre wichtigen Daten gesichert haben, bevor Sie Ihr Eee Pad zurücksetzen.

E-Mail-Anhänge

- **Kann ich E-Mail-Anhänge in meinen Eee Pad öffnen und speichern?**
Ja, Sie können dies tun, wenn die Dateigröße weniger als 5MB beträgt.

Signalempfang

- **Wird die GPS-Funktion in meinen Eee Pad durch die Hitzeschutzbeschichtung der Autoscheiben beeinträchtigt?**
Ja, die Hitzeschutzbeschichtung der Autoscheiben kann das GPS-Signal abschwächen oder blockieren.



Benutzen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die GPS-Funktion Ihres Eee Pads nicht während der Fahrt.



Um die Initialisierung der Positionsermittlung zu beschleunigen, verbinden Sie Ihr Eee Pad zuerst mit dem Internet, bevor Sie GPS-Tracking aktivieren.