

# FAQs sobre el Eee Pad TF201

|                                                                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Administración de archivos .....</b>                                                                                        | <b>2</b> |
| • ¿Cómo accedo a mis datos almacenados en una tarjeta microSD, una tarjeta SD y un dispositivo USB? .....                      | 2        |
| • ¿Cómo muevo un archivo seleccionado a otra carpeta? .....                                                                    | 2        |
| • ¿Cómo copio y pego un archivo seleccionado en el dispositivo de almacenamiento externo conectado? .....                      | 2        |
| <b>Detener o desinstalar una aplicación .....</b>                                                                              | <b>2</b> |
| • ¿Cómo puedo detener una aplicación que se está ejecutando? .....                                                             | 2        |
| • ¿Qué hago si ya no quiero la aplicación descargada? .....                                                                    | 2        |
| • ¿Dónde puedo comprobar el estado o la información detallada acerca de la aplicación? .....                                   | 2        |
| <b>Cuando el sistema no responde .....</b>                                                                                     | <b>3</b> |
| • ¿Qué debo hacer cuando mi Eee Pad deja de responder? .....                                                                   | 3        |
| • La pantalla de mi Eee Pad está apagada y no puedo reactivarla .....                                                          | 3        |
| <b>Dispositivo de almacenamiento externo .....</b>                                                                             | <b>3</b> |
| • He insertado una tarjeta microSD en mi Eee Pad, pero no puedo verla .....                                                    | 3        |
| • He conectado una unidad de disco USB, pero no puedo verla en mi Eee Pad .....                                                | 3        |
| <b>Hacer capturas de pantalla .....</b>                                                                                        | <b>3</b> |
| • ¿Puedo hacer capturas de pantalla en mi Eee Pad? .....                                                                       | 3        |
| <b>Batería .....</b>                                                                                                           | <b>4</b> |
| • ¿Cómo puedo prolongar la autonomía de la batería de mi Eee Pad? .....                                                        | 4        |
| • ¿Qué hago si la batería está totalmente agotada? .....                                                                       | 4        |
| • ¿Por qué no se carga mi Eee Pad completamente a través del teclado docking? .....                                            | 4        |
| • ¿Por qué mi Eee Pad tarda más tiempo en cargarse? .....                                                                      | 4        |
| <b>Explorador .....</b>                                                                                                        | <b>4</b> |
| • ¿Cómo puedo personalizar la vista de mi explorador? .....                                                                    | 4        |
| <b>MyNet .....</b>                                                                                                             | <b>4</b> |
| • ¿Cómo puedo utilizar MyNet? .....                                                                                            | 4        |
| <b>Actualización del sistema .....</b>                                                                                         | <b>5</b> |
| • ¿Cómo puedo actualizar mi sistema? .....                                                                                     | 5        |
| <b>Valores predeterminados de fábrica .....</b>                                                                                | <b>5</b> |
| • ¿Cómo puedo restablecer los valores predeterminados de fábrica de mi Eee Pad? .....                                          | 5        |
| <b>Datos adjuntos de correo electrónico .....</b>                                                                              | <b>5</b> |
| • ¿Puedo abrir y guardar los datos adjuntos del correo electrónico en mi Eee Pad? .....                                        | 5        |
| <b>Recepción de señal .....</b>                                                                                                | <b>5</b> |
| • ¿Afectan las películas aislantes del calor instaladas en las ventanas de los vehículos a la función GPS de mi Eee Pad? ..... | 5        |

## Administración de archivos

- **¿Cómo accedo a mis datos almacenados en una tarjeta microSD, una tarjeta SD y un dispositivo USB?**  
Pulse el icono de la tarjeta SD o USB en el mensaje situado en la esquina inferior derecha. Pulse el icono de carpeta y verá todos los datos del dispositivo de almacenamiento seleccionado. Consulte el manual del usuario para obtener más detalles.
- **¿Cómo muevo un archivo seleccionado a otra carpeta?**  
Seleccione el archivo que desee y pulse **Copiar** o **Cortar**. Especifique la carpeta de destino que desee y pulse el icono **Pegar** situado en la esquina superior derecha para mover el archivo.  
Si desea copiar más de un archivo al mismo tiempo, seleccione los archivos que desee o pulse **Seleccionar todo** y, a continuación, pulse **Copiar** o **Cortar**. Especifique la carpeta de destino que desee y pulse el icono **Pegar** situado en la esquina superior derecha para mover los archivos.
- **¿Cómo copio y pego un archivo seleccionado en el dispositivo de almacenamiento externo conectado?**  
Siga las instrucciones anteriores y busque la carpeta de destino que desee en el dispositivo de almacenamiento externo.

## Detener o desinstalar una aplicación

- **¿Cómo puedo detener una aplicación que se está ejecutando?**  
Para detener una aplicación que se está ejecutando, pulse el menú **Aplicaciones > Configuración > Aplicaciones > Servicios en ejecución**. Seleccione la aplicación y pulse **Detener**.  
También puede tocar el botón **Aplicaciones recientes** situado en la parte inferior izquierda y, a continuación, tocar la **x** de la aplicación correspondiente que figura en el panel.
- **¿Qué hago si ya no quiero la aplicación descargada?**  
Para desinstalar la aplicación que no desea, pulse el menú **Aplicaciones > Configuración > Aplicaciones > Administrar aplicaciones > Descargadas**. Seleccione la aplicación y pulse **Desinstalar**.
- **¿Dónde puedo comprobar el estado o la información detallada acerca de la aplicación?**  
Para comprobar la información de la aplicación, pulse el menú **Aplicaciones > Configuración > Aplicaciones > Administrar aplicaciones > Todo**. Seleccione la aplicación para mostrar su información detallada.

## Cuando el sistema no responde

- **¿Qué debo hacer cuando mi Eee Pad deja de responder?**

Mantenga presionado el botón de alimentación hasta que aparezca el menú **Apagar** y seleccione **Aceptar**. A continuación, mantenga presionado el botón de alimentación para encender de nuevo el sistema, o presione sin soltar el botón de restablecimiento (el pequeño orificio situado a la izquierda de su Eee Pad) hasta que el sistema se reinicie. El logotipo de ASUS aparecerá en la pantalla cuando el sistema arranque correctamente.

- **La pantalla de mi Eee Pad está apagada y no puedo reactivarla.**

Mantenga presionado el botón de alimentación hasta que aparezca el menú **Apagar** y seleccione **Aceptar**. A continuación, mantenga presionado el botón de alimentación para encender de nuevo el sistema, o presione sin soltar el botón de restablecimiento (el pequeño orificio situado a la izquierda de su Eee Pad) hasta que el sistema se reinicie. El logotipo de ASUS aparecerá en la pantalla cuando el sistema arranque correctamente.

## Dispositivo de almacenamiento externo

- **He insertado una tarjeta microSD en mi Eee Pad, pero no puedo verla.**

Retire la tarjeta de memoria de su Eee Pad e insértela de nuevo.

- **He conectado una unidad de disco USB, pero no puedo verla en mi Eee Pad.**

Retire su Eee Pad del teclado Docking y vuelva a colocarlo en dicha base, o quite la unidad de disco USB de su Eee Pad e insértela de nuevo.

## Hacer capturas de pantalla

- **¿Puedo hacer capturas de pantalla en mi Eee Pad?**

Sí. Pulse el menú **Aplicaciones > Configuración > Configuración personalizada de ASUS** y active **Captura de pantalla**. Mantenga presionado el botón **Aplicaciones recientes** para hacer las capturas de pantalla que desee. Si su Eee Pad está acoplado al teclado Docking, presione la tecla de acceso directo del teclado directamente.

## Batería

- **¿Cómo puedo prolongar la autonomía de la batería de mi Eee Pad?**  
Compruebe el tiempo de espera de la pantalla en **Configuración**. Si establece el tiempo de espera de la pantalla en **Nunca** se consumirá más energía. Administre las aplicaciones que se están ejecutando y ciérrelas cuando ya no las necesite. Para obtener instrucciones, consulte la sección **Detener y desinstalar aplicaciones**.
- **¿Qué hago si la batería está totalmente agotada?**  
Conecte el adaptador de alimentación para cargar su Eee Pad. Puede iniciar su Eee Pad normalmente al cabo de 10 minutos.
- **¿Por qué no se carga mi Eee Pad completamente a través del teclado docking?**  
Cuando su Eee Pad está acoplado al teclado docking y se conecta a un adaptador de alimentación, el teclado docking sólo carga la batería de su Eee Pad hasta un 90% como máximo para proteger dicha batería y prolongar su período de vida útil. El teclado Docking recarga cuando la carga de la batería de su Eee Pad cae por debajo del 70%.  
El adaptador de alimentación carga completamente la batería de su Eee Pad al 100% y recarga cuando la carga de la misma cae por debajo del 95%.
- **¿Por qué mi Eee Pad tarda más tiempo en cargarse?**  
Cuando su Eee Pad está acoplado al teclado Docking, el adaptador de alimentación carga tanto el dispositivo como dicha base, por lo que su Eee Pad tarda más tiempo en cargarse.



Inserte completamente el conector de 40 contactos del adaptador de alimentación en su Eee Pad o en el teclado Docking para asegurarse de que su Eee Pad está bien conectado a la alimentación.

## Explorador

- **¿Cómo puedo personalizar la vista de mi explorador?**  
Abra el explorador Web. Pulse el botón de herramientas situado en la esquina superior derecha y seleccione **Configuración > Avanzada > Cadena de la gente de usuario > Tableta, equipo de escritorio o teléfono móvil**.

## MyNet

- **¿Cómo puedo utilizar MyNet?**  
Asegúrese de que ha iniciado el Reproductor de Microsoft Media (versión 10 o posterior) en su PC. Asimismo, asegúrese de que su Eee Pad y su PC se han conectado al mismo punto de acceso inalámbrico. Consulte el manual del usuario para obtener más detalles.

## Actualización del sistema

- **¿Cómo puedo actualizar mi sistema?**

No tiene que actualizar manualmente su Eee Pad. ASUS le enviará una notificación con un mensaje emergente cuando haya una actualización disponible. Tiene que conectarse a Internet e iniciar sesión en su cuenta de Google.

## Valores predeterminados de fábrica

- **¿Cómo puedo restablecer los valores predeterminados de fábrica de mi Eee Pad?**

Pulse **Configuración > Privacidad > -Restablecer datos de fábrica.**

Pulse **Restablecer tableta** para borrar todos los datos de su Eee Pad.



Asegúrese de hacer una copia de seguridad de sus datos importantes antes de restablecer su Eee Pad a la configuración de fábrica.

## Datos adjuntos de correo electrónico

- **¿Puedo abrir y guardar los datos adjuntos del correo electrónico en mi Eee Pad?**

Sí, puede; pero el tamaño de archivo tiene que ser inferior a 5 MB.

## Recepción de señal

- **¿Afectan las películas aislantes del calor instaladas en las ventanas de los vehículos a la función GPS de mi Eee Pad?**

Sí, las películas aislantes del calor de las ventanas de los vehículos pueden reducir las señales GPS o impedir que estas lleguen hasta su Eee Pad.



Por su propia seguridad, no utilice su Eee Pad y la función GPS mientras conduce.



Para acelerar la aparición de la posición inicial del GPS de su Eee Pad, conecte Internet antes de activar el seguimiento GPS.