

Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä

Tiedostojen hallinta	2
• Kuinka pääsen käyttämään microSD-kortille, SD-kortille ja USB-laitteelle tallennettuja tietoja?	2
• Kuinka siirrän valitun tiedoston toiseen kansioon?	2
• Kuinka kopioin ja liitän valitun tiedoston liitettyyn ulkoiseen tallennuslaitteeseen?	2
Sovelluksen pysäyttäminen tai asennuksen poistaminen	2
• Kuinka pysäytän käynnissä olevan sovelluksen?	2
• Entä jos en enää halua pitää ladattua sovellusta?	2
• Missä voin tarkistaa sovelluksen tilan tai yksityiskohtaiset tiedot?	2
Järjestelmä ei vastaa	3
• Mitä pitää tehdä, kun Eee Pad menee vastaamattomaan tilaan?	3
• Eee Padin näyttö on sammunut enkä saa sitä käynnistettyä.	3
Ulkoinen tallennuslaite.....	3
• Olen jo liittänyt microSD-kortin Eee Padiin, mutta en näe sitä.....	3
• Olen jo liittänyt USB-levyaseman, mutta en näe sitä Eee Padissa.....	3
Näyttökuvan kaappaus.....	3
• Voinko kaapata Eee Padista näyttökuvia?	3
Akku	4
• Kuinka pidennän Eee Padin akkukestoa?	4
• Mitä jos akku on kokonaan lopussa?	4
• Miksi Eee Pad ei lataudu täysin siirrettävässä telakointiasemassa?	4
• Miksi Eee Padin lataaminen kestää pitempään?	4
Selain	4
• Miten selainnäkömää mukautetaan?	4
MyNet	4
• Kuinka MyNet-sovellusta käytetään?	4
Järjestelmäpäivitys	5
• Kuinka järjestelmä päivitetään?	5
Tehdasasetukset	5
• Kuinka Eee Pad nollataan tehdasasetuksiin?	5
Sähköpostin liitteet.....	5
• Voinko avata ja tallentaa sähköpostin liitteitä Eee Padilla?	5
Signaalin vastaanotto	5
• Vaikuttavatko auton ikkunoiden kuumuutta eristävät suojakalvot Eee Padin GPS-toimintoon?	5

Tiedostojen hallinta

- **Kuinka pääsen käyttämään microSD-kortille, SD-kortille ja USB-laitteelle tallennettuja tietojani?**

Napauta oikean alakulman kehotteen SD-kortti- tai USB-kuvaketta. Napauta kansiokuvaketta, jolloin näet kaikki tietosi valituissa tallennuslaitteissa. Katso lisätietoja käyttöoppaasta.

- **Kuinka siirrän valitun tiedoston toiseen kansioon?**

Lisää haluttuun tiedostoon valintamerkki ja napauta **Kopioi** tai **Leikkaa**. Anna haluamasi kohdekansio ja napauta oikeassa yläkulmassa olevaa **Liitä** -kuvaketta siirtääksesi tiedoston.

Jos haluat kopioida useampia kuin yhden tiedoston samanaikaisesti, lisää valintamerkki haluttuihin tiedostoihin tai napauta **Valitse kaikki** ja napauta sitten **Kopioi** tai **Leikkaa**. Anna haluamasi kohdekansio ja napauta oikeassa yläkulmassa olevaa **Liitä** -kuvaketta siirtääksesi tiedostot.

- **Kuinka kopioin ja liitän valitun tiedoston liitettyyn ulkoiseen tallennuslaitteeseen?**

Toimi edellisten ohjeiden mukaisesti ja paikallista haluamasi kohdekansio ulkoisessa tallennuslaitteessa.

Sovelluksen pysäyttäminen tai asennuksen poistaminen

- **Kuinka pysäytän käynnissä olevan sovelluksen?**

Voit pysäyttää parhaillaan käynnissä olevan sovelluksen napauttamalla **Sovellukset** -valikko > **Asetukset** > **Sovellukset** > **Käynnissä olevat palvelut**. Valitse sovellus ja napauta **Pysäytä**.

Voit myös napauttaa alhaalla vasemmalla olevaa **Viimeisimmät sovellukset** -näppäintä ja napauttaa sitten paneelissa näkyvän vastaavan sovelluksen **x**-symbolia.

- **Entä jos en enää halua pitää ladattua sovellusta?**

Voit poistaa tarpeettoman sovelluksen asennuksen napauttamalla **Sovellukset** -valikko > **Asetukset** > **Sovellukset** > **Hallitse sovelluksia** > **Ladatut**. Valitse sovellus ja napauta **Poista asennus**.

- **Missä voin tarkistaa sovelluksen tilan tai yksityiskohtaiset tiedot?**

Voit tarkistaa sovelluksen tiedot napauttamalla **Sovellukset** -valikko > **Asetukset** > **Sovellukset** > **Hallitse sovelluksia** > **Kaikki**. Valitse sovellus näyttääksesi sen yksityiskohtaiset tiedot.

Järjestelmä ei vastaa

- **Mitä pitää tehdä, kun Eee Pad menee vastaamattomaan tilaan?**
Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes **Virta pois** -valikko tulee näkyviin, valitse **OK**, ja pidä sitten virtapainiketta painettuna kytkeäksesi järjestelmän uudelleen päälle, tai pistä ja pidä nollauspainiketta painettuna (pieni reikä Eee Padin vasemmalla puolella), kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen. ASUS-logo tulee näkyviin näyttöön, kun järjestelmän uudelleenkäynnistys on onnistunut.
- **Eee Padin näyttö on sammunut enkä saa sitä käynnistettyä.**
Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes **Virta pois** -valikko tulee näkyviin, valitse **OK**, ja pidä sitten virtapainiketta painettuna kytkeäksesi järjestelmän uudelleen päälle, tai pistä ja pidä nollauspainiketta painettuna (pieni reikä Eee Padin vasemmalla puolella), kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen. ASUS-logo tulee näkyviin näyttöön, kun järjestelmän uudelleenkäynnistys on onnistunut.

Ulkoinen tallennuslaite

- **Olen jo liittänyt microSD-kortin Eee Padiin, mutta en näe sitä.**
Poista muistikortti Eee Padista ja liitä se uudelleen.
- **Olen jo liittänyt USB-levyaseman, mutta en näe sitä Eee Padissa.**
Poista Eee Pad siirrettävästä telakointiasemasta ja telakoi se uudelleen, tai irrota USB-levyasema Eee Padista ja liitä se uudelleen.

Näyttökuvan kaappaus

- **Voinko kaapata Eee Padista näyttökuvia?**
Kyllä. Napauta **Sovellukset** -valikko > **Asetukset** > **Mukautetut ASUS-asetukset** ja lisää valintamerkki **Näyttökuv**a -kohtaan. Pidä **Viimeisimmät sovellukset** -näppäintä painettuna kaapataksesi haluamiasi näyttökuvia. Jos olet telakoinut Eee Padin, paina suoraan näppäimistön pikanäppäintä.

Akku

- **Kuinka pidennän Eee Padin akkukestoa?**

Tarkista näytön aikakatkaus **Asetukset** -kohdasta. Näytön aikakatkausun asettaminen tilaan **Ei koskaan** kuluttaa enemmän akkutehoa. Hallitse ja sulje käynnissä olevia sovelluksia, kun et tarvitse niitä. Katso ohjeet luvusta **Sovellusten pysäyttäminen tai asennusten poistaminen**.

- **Mitä jos akku on kokonaan lopussa?**

Liitä verkkolaite Eee Padiin ladataksesi sen. Voit käynnistää Eee Padin normaalisti noin 10 minuutin kuluttua.

- **Miksi Eee Pad ei lataudu täysin siirrettävässä telakointiasemassa?**

Kun Eee Pad on telakoitu ja irti verkkolaitteesta, siirrettävä telakointiasema lataa Eee Padin akun enintään 90 %:n lataukseen suojellakseen akkua ja pidentääkseen sen käyttöikää. Siirrettävä telakointiasema alkaa ladata, kun Eee Padin akun teho laskee alle 70 %:n. Verkkolaite lataa Eee Padin akun 100 % täyteen ja alkaa ladata sitä, kun lataus menee alle 95 %:n.

- **Miksi Eee Padin lataaminen kestää pitempään?**

Kun Eee Pad on telakoitu, verkkolaite lataa sekä padia että telakkaa, joten Eee Padin lataaminen kestää kauemmin.



Liitä verkkolaitteen 40-pinninen liitin kokonaan Eee Padiin tai telakkaan varmistaaksesi, että Eee Padin virtaliitäntä on kunnossa.

Selain

- **Miten selainnäköä mukautetaan?**

Avaa web-selain. Napauta oikean yläkulman työkalupainiketta ja valitse **Asetukset > Lisäasetukset > Käyttäjäagentin merkkijono > Tabletti/Työpöytä/Matkapuhelin**.

MyNet

- **Kuinka MyNet-sovellusta käytetään?**

Varmista, että olet käynnistänyt tietokoneessa Microsoft Media Playerin (versio 10 tai uudempi). Varmista myös, että Eee Pad ja tietokone on liitetty samaan langattomaan tukiasemaan. Katso lisätietoja käyttöoppaasta.

Järjestelmäpäivitys

- **Kuinka järjestelmä päivitetään?**

Sinun ei tarvitse päivittää Eee Padia manuaalisesti. ASUS ilmoittaa sinulle ponnahdusviestillä, kun päivitys on saatavilla. Sinun on muodostettava yhteys internetiin ja kirjauduttava Google-tilillesi.

Tehdasoletukset

- **Kuinka Eee Pad nollataan tehdasasetuksiin?**

Napauta **Asetukset > Tietosuoja > Tehdasasetusten palautus. Nollaa tabletti** -valinnan napauttaminen poistaa kaikki tietosi Eee Padista.



Varmista, että varmuuskopioit kaikki tärkeät tietosi ennen Eee Padin nollausta.

Sähköpostin liitteet

- **Voinko avata ja tallentaa sähköpostin liitteitä Eee Padilla?**

Kyllä voit, mutta tiedostokoon on oltava pienempi kuin 5 Mt.

Signaalin vastaanotto

- **Vaikuttavatko auton ikkunoiden kuumuutta eristävät suojakalvot Eee Padin GPS-toimintoon?**

Kyllä, kuumuutta eristävät suojakalvot auton ikkunoissa voivat heikentää tai estää GPS-signaalin kulkua Eee Padiin.



Oman turvallisuutesi vuoksi älä käytä Eee Padia ja GPS-toimintoa ajaessasi autoa.



Nopeuttaaksesi ensimmäistä sijainnin saamista Eee Padin GPS-järjestelmällä, muodosta yhteys internetiin ennen GPS-paikannuksen aktivointia.