

# Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) az Transformer TF201 modellhez

<b>Fájlok kezelése.....</b>	<b>2</b>
• Hogyan érhetem el a microSD kártyán, SD kártyán és az USB eszközön tárolt adataimat? .....	2
• Hogyan tudom átmásolni a kívánt fájlt egy másik mappába? .....	2
• Hogyan tudom a kiválasztott fájlt a vágólapra másolni, majd a csatlakoztatott külső tárolóeszköze beilleszteni? .....	2
<b>Alkalmazások bezárása vagy törlése.....</b>	<b>2</b>
• Hogyan tudok bezárni egy futó alkalmazást? .....	2
• Mit tegyek, ha már nincs szükségem egy letöltött alkalmazásra? .....	3
• Hol tudom ellenőrizni egy alkalmazás állapotát vagy részletes adatait? .....	3
<b>A rendszer nem válaszol .....</b>	<b>3</b>
• Mit tegyek, ha az Transformerom nem reagál a műveletekre? .....	3
• Az Transformerom képernyője kikapcsolt, és nem tudom visszakapcsolni. ..	3
<b>Külső tárolóeszköz .....</b>	<b>4</b>
• Behelyeztem egy microSD kártyát az Transformeromba, de nem látom annak tartalmát. ....	4
• Csatlakoztattam egy USB lemez meghajtót az Transformeromhoz, de nem látom annak tartalmát. ....	4
<b>Képernyőképek készítése .....</b>	<b>4</b>
• Tudok képernyőképet készíteni az Transformerommal? .....	4
<b>Akkumulátor.....</b>	<b>4</b>
• Hogyan tudom növelni az Transformeromban található akkumulátor élettartamát? .....	4
• Mi a teendő, ha az akkumulátor teljesen lemerült?.....	4
• Miért nem tölti fel a mobil dokkoló teljesen az Transformeromat? .....	5
• Miért tart sokáig az EeePad feltöltése? .....	5
<b>Böngésző.....</b>	<b>5</b>
• Hogyan tudom személyre szabni a böngészőm nézetét? .....	5
<b>Rendszerfrissítés .....</b>	<b>5</b>
• Hogyan tudom frissíteni a rendszeremet? .....	5
<b>MyNet .....</b>	<b>5</b>
• Hogyan tudom használni a MyNet szolgáltatást? .....	5
<b>Gyári alapértelmezett beállítások .....</b>	<b>6</b>
• Hogyan tudom visszaállítani az Transformerom gyári alapértelmezett beállításait?.....	6
<b>E-mail csatolmányok .....</b>	<b>6</b>
• Meg tudom nyitni, illetve el tudom menteni az e-mail csatolmányokat az Transformeremen?.....	6
<b>Jelvétel .....</b>	<b>6</b>
• Befolyásolja-e Transformer készülékem GPS-funkciójának működését a gépjárművek ablakaira helyezett hőszigetelő fólia? .....	6

## Fájlok kezelése

- **Hogyan érhetem el a microSD kártyán, SD kártyán és az USB eszközön tárolt adataimat?**  
Érintse meg az SD-kártya vagy az USB ikont a jobb alsó sarokban megjelenő figyelmeztetésen. Érintse meg a mappa ikont a kiválasztott tárolóeszközön található összes adat megjelenítéséhez. További részletekért tekintse meg a felhasználói kézikönyvet.
- **Hogyan tudom átmásolni a kívánt fájlt egy másik mappába?**  
Tegye be a pipát a kívánt fájlhoz, majd érintse meg a **Copy (Másolás)** vagy **Cut (Kivágás)** lehetőséget. Nyissa meg a kívánt célmappát, majd a fájl áthelyezéséhez érintse meg a jobb felső sarokban található **Paste (Beillesztés)** lehetőséget.  
Ha egyszerre több fájlt szeretne áthelyezni, akkor tegye be a pipát a kívánt fájlokhoz vagy érintse meg a **Select All (Összes kijelölése)** lehetőséget, majd érintse meg a **Copy (Másolás)** vagy a **Cut (Kivágás)** lehetőséget. Nyissa meg a kívánt célmappát, majd a fájlok áthelyezéséhez érintse meg a jobb felső sarokban található **Paste (Beillesztés)** lehetőséget.
- **Hogyan tudom a kiválasztott fájlt a vágólapra másolni, majd a csatlakoztatott külső tárolóeszközre beilleszteni?**  
Kövesse az előzőekben ismertetett utasításokat, és keresse meg a kívánt célmappát a külső tárolóeszközön.

## Alkalmazások bezárása vagy törlése

- **Hogyan tudok bezárni egy futó alkalmazást?**  
**Android 3.x Honeycomb csatolófelülethez:**  
Bármelyik futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **Apps (Alkalmazások)** menüben a **Settings (Beállítások) > Applications (Alkalmazások) > Running services (Futó szolgáltatások)** lehetőséget. Válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg a **Stop (Leállítás)** lehetőséget.  
Másik lehetőségként érintse meg a bal alsó sarokban található **Recent Apps (Legutóbbi alkalmazások)** gombot, majd érintse meg a panelen megjelenő alkalmazáshoz tartozó **x** jelet.  
**Android 4.x Ice Cream Sandwich csatolófelülethez:**  
Érintse meg az **Apps (Alkalmazások)** menü **> Settings (Beállítások) > Apps (alkalmazások) > RUNNING (FUTÓ)** elemet. Jelölje ki az alkalmazást, majd érintse meg a **Stop (Leállítás)** elemet.  
A bal alsó sarokban lévő **Recent Apps (Nemrég használt alkalmazások)** gombot megérintve és egy nemrég használt alkalmazás balra vagy jobbra húzásával is eltávolíthatja a listáról. Egy nemrég használt alkalmazás megérintésével és ujjának rajta tartásával jelenítse meg a menüt, majd a **Remove from list (Eltávolítás a listáról)** elem kiválasztásával is eltávolíthatja.

- **Mit tegyek, ha már nincs szükségem egy letöltött alkalmazásra?  
Android 3.x Honeycomb csatolófelülethez:**

A továbbiakban használni nem kívánt alkalmazások eltávolításához érintse meg az **Apps (Alkalmazások)** menüben a **Settings (Beállítások) > Applications (Alkalmazások) > Manage applications (Alkalmazások kezelése) > Downloaded (Letöltött)** lehetőséget. Válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg az **Uninstall (Eltávolítás)** lehetőséget.

**Android 4.x Ice Cream Sandwich csatolófelülethez:**

Érintse meg az **Apps (Alkalmazások)** menü > **Settings (Beállítások) > Apps (Alkalmazások) > DOWNLOADED (LETÖLTÖTT)** elemét. Jelölje ki az alkalmazást, majd érintse meg az **Uninstall (Eltávolítás)** elemet.

- **Hol tudom ellenőrizni egy alkalmazás állapotát vagy részletes adatait?**

**Android 3.x Honeycomb csatolófelülethez:**

Az alkalmazásinformációk ellenőrzéséhez érintse meg az **Apps (Alkalmazások)** menüben a **Settings (Beállítások) > Applications (Alkalmazások) > Manage applications (Alkalmazások kezelése) > All (Összes)** lehetőséget. Válassza ki az alkalmazást, amelynek részletes adatait szeretné megtekinteni.

**Android 4.x Ice Cream Sandwich csatolófelülethez:**

Érintse meg az **Apps (Alkalmazások)** menü > **Settings (Beállítások) > Apps (Alkalmazások) > All (Összes)** elemét. Jelölje ki az alkalmazást, részletes adatainak megjelenítéséhez.

## A rendszer nem válaszol

- **Mit tegyek, ha az Transformerom nem reagál a műveletekre?**

Nyomja meg hosszan a be-/kikapcsoló gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a **Power off (Kikapcsolás)** menü, válassza ki az **OK** lehetőséget, majd a rendszer ismételt elindításához nyomja meg hosszan a be-/kikapcsoló gombot. Másik megoldásként nyomja meg és tartsa nyomva a reset gombot (az Transformer bal oldalán található apró nyíláson keresztül), amíg a rendszer újra nem indul. A rendszer sikeres indítását követően a képernyőn megjelenik az ASUS embléma.

- **Az Transformerom képernyője kikapcsolt, és nem tudom visszakapcsolni.**

Nyomja meg hosszan a be-/kikapcsoló gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a **Power off (Kikapcsolás)** menü, válassza ki az **OK** lehetőséget, majd a rendszer ismételt elindításához nyomja meg hosszan a be-/kikapcsoló gombot. Másik megoldásként nyomja meg és tartsa nyomva a reset gombot (az Transformer bal oldalán található apró nyíláson keresztül), amíg a rendszer újra nem indul. A rendszer sikeres indítását követően a képernyőn megjelenik az ASUS embléma.

## Külső tárolóeszköz

- **Behelyeztem egy microSD kártyát az Transformerembe, de nem látom annak tartalmát.**  
Vegye ki a memóriakártyát az Transformerből, és helyezze be ismét.
- **Csatlakoztattam egy USB lemezmeghajtót az Transformeremhez, de nem látom annak tartalmát.**  
Távolítsa el az Transformerjét a mobil dokkolóról, majd helyezze vissza; vagy távolítsa el az USB lemezmeghajtót az Transformerből, és csatlakoztassa ismét.

## Képernyőképek készítése

- **Tudok képernyőképet készíteni az Transformeremmel?**  
Igen. Érintse meg az **Apps (Alkalmazások)** menüben a **Settings (Beállítások) > ASUS Customized Setting (ASUS személyre szabott beállítás)** lehetőséget, és tegye be a pipát a **Screenshot (Képernyőkép)** elemhez. A kívánt képernyőkép elkészítéséhez nyomja meg hosszan a **Recent Apps (Legutóbbi alkalmazások)** gombot. Ha az Transformerja a dokkolón van, akkor nyomja meg közvetlenül a billentyűzeten található gyorsgombot.  
A Hangerő le és a Főkapcsoló gomb egyszerre történő lenyomásával is végrehajthatja az alapértelmezett képernyőkép mentés funkciót. (csak Android 4.x)

## Akkumulátor

- **Hogyan tudom növelni az Transformeremben található akkumulátor élettartamát?**  
Ellenőrizze a képernyő-kikapcsolási beállítást a Settings (Beállítások) menüben. Ha a képernyő-kikapcsolási beállítást Never (Soha) lehetőségre állítja, akkor a gép jobban fogyasztja az akkumulátort. Zárja be a háttérben még futó, de már nem használt alkalmazásokat. További utasításokért tekintse meg a Stopping or uninstalling applications (Alkalmazások bezárása vagy törlése) c. részt.
- **Mi a teendő, ha az akkumulátor teljesen lemerült?**  
Az Transformer töltéséhez csatlakoztassa a tápadaptert. Az Transformer körülbelül 10 perc múlva ismét bekapcsolható.

- **Miért nem tölti fel a mobil dokkoló teljesen az Transformeromat?**  
Ha az Transformerját leválasztja a tápadapterről és felhelyezi a dokkolóra, akkor a mobil dokkoló legfeljebb 90%-os töltöttségi szintig tölti az Transformerját az akkumulátor védelme és annak élettartamának meghosszabbítása érdekében. A mobil dokkoló akkor kezdi ismét tölteni az Transformer-t, ha annak töltöttségi szintje 70% alá esik. A tápadapter 100%-ig feltölti az Transformerját, és akkor kezdi ismét a töltést, ha az Transformer töltöttségi szintje 95% alá esik.
- **Miért tart sokáig az EeePad feltöltése?**  
Amikor Transformer készüléke dokkolt állapotban van, a tápfeszültség adapter a készüléket és a dokkolót is tölti, ezért tovább tart az Transformer feltöltése.



#### **A Transformer feltöltésével kapcsolatos figyelmeztetés:**

Szorosan csatlakoztassa a tápfeszültség adapter 40 érintkezős csatlakozóját az Transformer készülékhez vagy dokkolóhoz, hogy biztosítsa a megfelelő tápfeszültséget.

## **Böngésző**

- **Hogyan tudom személyre szabni a böngészőm nézetét?**  
Nyissa meg az internetböngészőt. Érintse meg a jobb felső sarokban található eszköz gombot, majd válassza ki a **Settings (Beállítások)**. Jelölje ki a személyre szabni kívánt lehetőségeket.

## **Rendszerfrissítés**

- **Hogyan tudom frissíteni a rendszeremet?**  
Az Transformer-t nem kell manuálisan frissíteni. Az ASUS a képernyő felugró üzenetben figyelmezteti Önt az elérhető frissítésekre. Ekkor csatlakozzon az internethez, és jelentkezzen be Google-fiókjába.

## **MyNet**

- **Hogyan tudom használni a MyNet szolgáltatást?**  
Indítsa el a Microsoft Media Player programot (10-es vagy újabb változat) a számítógépen. Győződjön meg róla, hogy az Transformer és a számítógép ugyanazon vezeték nélküli hozzáférési ponthoz csatlakozik. További részletekért tekintse meg a felhasználói kézikönyvet.

## Gyári alapértelmezett beállítások

- **Hogyan tudom visszaállítani az Transformerem gyári alapértelmezett beállításait?**

**Android 3.x Honeycomb csatolófelülethez:**

Érintse meg a **Settings (Beállítások) > Privacy (Adatvédelem) > Factory data reset (Gyári beállítások visszaállítása)** lehetőséget. A **Reset tablet (Táblagép visszaállítása)** lehetőség megérintésekor az összes adat törlődik az Transformererről.

**Android 4.x Ice Cream Sandwich csatolófelülethez:**

Érintse meg a **Settings (Beállítások) > Backup & reset (Biztonsági mentés és alaphelyzet) > Factory data reset (Gyári adatok visszaállítása)** elemet. A **Reset tablet (Táblagép alaphelyzet)** megérintésével a Transformer gépen lévő összes adatot törli.



Az Transformer gyári beállításainak visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot a fontos adatairól.

## E-mail csatolmányok

- **Meg tudom nyitni, illetve el tudom menteni az e-mail csatolmányokat az Transformeremen?**  
Igen, amennyiben a fájl mérete nem haladja meg az 5 MB-ot.

## Jelvétele

- **Befolyásolja-e Transformer készülékem GPS-funkciójának működését a gépjárművek ablakaira helyezett hőszigetelő fólia?**  
Igen, a gépjárművek ablakaira helyezett hőszigetelő fólia csökkentheti vagy blokkolhatja az Transformer készülékhez érkező GPS-jeleket.



Saját biztonsága érdekében ne használja az Transformer készüléket és a GPS-funkciót, miközben vezet.



A kezdeti GPS-helymeghatározás gyorsításához az Transformer készüléken, előbb csatlakozzon az internethez, és csak azt követően aktiválja a GPS-követést.