

Eee Pad TF201に関するFAQ

ファイルの管理	2
・ microSD/SDカードやUSBデバイスに保存したデータにアクセスできない.....	2
・ 選択したファイルを他のフォルダーに移動する方法.....	2
・ 選択したファイルを接続した外付けストレージにコピー/移動する方法.....	2
アプリのインストールの中止と削除	2
・ 使用中のアプリを終了する方法.....	2
・ ダウンロードしたアプリをもう使用しない場合.....	3
・ アプリの状態や関連情報を参照する方法.....	3
システムが応答しない	3
・ Eee Padが応答しない.....	3
・ Eee Padの画面がOFFになり起動しない.....	3
外付けストレージ	4
・ microSDカードをEee Padに接続しても認識されない.....	4
・ USBストレージを接続しても認識されない.....	4
スクリーンショットのキャプチャー	4
・ Eee Padの画面のスクリーンショットを撮る.....	4
バッテリー	4
・ Eee Padのバッテリー駆動時間を延す方法.....	4
・ バッテリー残量がゼロになった.....	4
・ モバイルキーボードドックに接続するとEee Padを完全に充電できない.....	5
・ Eee Padの充電に時間がかかる.....	5
ブラウザー	5
・ ブラウザーの表示をカスタマイズする方法.....	5
システムの更新	5
・ システムの更新方法.....	5
MyNet	5
・ MyNetの使用方法.....	5
工場出荷時のデフォルト設定	6
・ Eee Padを工場出荷時のデフォルト設定に戻す方法.....	6
メールの添付	6
・ メールに添付されたファイルを本機で閲覧する.....	6
無線信号の受信	6
・ 本機のGPS機能は車のウインドウの遮熱フィルムの影響を受けますか?.....	6

ファイルの管理

- **microSD/SDカードやUSBデバイスに保存したデータにアクセスできない**
ホーム画面の右下に表示されるSDカードアイコン、またはUSBデバイスアイコンをタップします。フォルダーアイコンをタップすると選択したストレージ内のデータを全て参照することができます。詳細はユーザーマニュアルをご参照ください。
- **選択したファイルを他のフォルダーに移動する方法**
移動するファイルを選択し「コピー」または「切り取り」をタップします。移動先フォルダーを開き右上の「貼り付け」アイコンをタップしファイルを貼り付けます。
複数のファイルをコピーする場合は移動するファイルを選択するか、「**全て選択**」をタップし「コピー」または「切り取り」をタップします。移動先フォルダーを開き右上の「貼り付け」アイコンをタップしファイルを貼り付けます。
- **選択したファイルを接続した外付けストレージにコピー/移動する方法**
前の手順で外付けストレージの移動先フォルダーを指定します。

アプリのインストールの中止と削除

- **使用中のアプリを終了する方法**
Android 3.x Honeycombインターフェース
使用中のアプリは、「**Appsメニュー**」→「**設定**」→「**アプリケーション**」→「**実行中**」で終了することができます。アプリを選択し「**停止**」をタップします。
ホーム画面の左下の「**マルチタスクボタン**」をタップし、パネル上のアプリリストから終了するアプリケーションの「**x**」をタップします。
Android 4.x Ice Cream Sandwichインターフェース
「**Appsメニュー**」→「**設定**」→「**アプリ**」→「**実行中**」の順に開きます。アプリを選択し「**停止**」をタップします。
左下の「**マルチタスクボタン**」キーをタップし、リストから削除するアプリケーションを左右どちらかにフリックします。アプリをタップしホールドしてメニューを表示し、「**すべて**」を選択してもリストから削除することができます。

- **ダウンロードしたアプリをもう使用しない場合**
Android 3.x Honeycombインターフェース
不要なアプリは「**Appsメニュー**」→「**設定**」→「**アプリケーション**」→「**アプリケーションの管理**」→「**ダウンロード済み**」で削除することができます。削除するアプリを選択し「**アンインストール**」をタップします。
Android 4.x Ice Cream Sandwichインターフェース
「**Appsメニュー**」→「**設定**」→「**アプリケーション**」→「**ダウンロード済み**」の順にタップします。削除するアプリを選択し「**アンインストール**」をタップします。
- **アプリの状態や関連情報を参照する方法**
Android 3.x Honeycombインターフェース
「**Appsメニュー**」→「**設定**」→「**アプリケーション**」→「**アプリケーションの管理**」→「**すべて**」で参照可能です。情報を参照するアプリを選択してください。
Android 4.x Ice Cream Sandwichインターフェース
「**Appsメニュー**」→「**設定**」→「**アプリケーション**」→「**すべて**」の順にタップします。情報を参照するアプリを選択してください。

システムが応答しない

- **Eee Padが応答しない**
「**電源を切る**」メニューが表示されるまで電源ボタンを押し、「**OK**」を選択します。電源ボタンを長押ししてシステムの電源をONにするか、システムが再起動するまでリセットボタンを押ししてください（リセットボタンは本機左側の小さな開口部の中にあります）。ASUSロゴが画面に1度表示され、システムが通常通りに起動します。
- **Eee Padの画面がOFFになり起動しない**
電源ボタンを長押ししてシステムの電源をONにするか、システムが再起動するまでリセットボタンを押ししてください。ASUSロゴが画面に1度表示され、システムが通常通りに起動します。

外付けストレージ

- **microSDカードをEee Padに接続しても認識されない**
本機からメモリーカードを取り外し、再度接続してください。
- **USBストレージを接続しても認識されない**
本機をモバイルキーボードドックから取り外し再度ドッキングするか、USBストレージを本機から取り外し、再度接続してください。

スクリーンショットのキャプチャー

- **Eee Padの画面のスクリーンショットを撮る**
できます。「**Appsメニュー**」→「**設定**」→「**ASUS カスタマイズ設定**」で「**スクリーンショット**」を選択します。ホーム画面左下の「**マルチタスクボタン**」をしばらく押してスクリーンショットを撮ります。本機をモバイルキーボードドックにドッキングしている状態では、キーボード上の専用ホットキーを押せばスクリーンショットを撮ることができます。音量ボタン(↓)と電源ボタンを同時に押してデフォルトのスクリーンショット機能を使用することもできます。

バッテリー

- **Eee Padのバッテリー駆動時間を延ばす方法**
Android 3.x Honeycombインターフェース
「**設定**」→「**画面**」→「**タイムアウト**」をご参照ください。画面のタイムアウトを「**使用しない**」にすると電力消費が高くなります。使用しない起動中のアプリを終了します。詳細は「**アプリのインストールの中止と削除**」をご参照ください。
Android 4.x Ice Cream Sandwichインターフェース
「**設定**」→「**ディスプレイ**」→「**スリープ**」をご参照ください。画面のタイムアウトを「**常時ON**」にすると電力消費が高くなります。使用しないアプリを終了します。詳細は「**アプリのインストールの中止と削除**」をご参照ください。
- **バッテリー残量がゼロになった**
電源アダプターを本機に接続します。通常、10分後に起動することができます。

- **モバイルキーボードドックに接続するとEee Padを完全に充電できない**
バッテリーを保護するため、本機をモバイルキーボードドックにドッキングした状態で電源アダプターを取り外すと、モバイルキーボードドックが充電可能なEee Padのバッテリー残量は最大90%となります。モバイルキーボードドックはEee Padのバッテリー残量が70%になると再度充電を開始します。
電源アダプターでEee Padのバッテリーを充電する場合は、100%までの充電が可能で、バッテリー残量が95%になると充電を開始します。
- **Eee Padの充電に時間がかかる**
Eee Padをドッキングした状態では、電源アダプターはパッド本体とモバイルキーボードドックの両方の充電を行います。このため、ドッキングしていない状態よりも充電に時間がかかります。



Eee Padの充電についての注記：

電源アダプターの40ピンコネクタをEee Padまたはモバイルキーボードドックにしっかり差し込んでください。

ブラウザー

- **ブラウザーの表示をカスタマイズする方法**
ブラウザーを起動します。画面右上の設定ボタンをタップし、「設定」を選択します。設定オプションを選択しカスタマイズを行います。

システムの更新

- **システムの更新方法**
システムを手動で更新する必要はありません。利用可能な更新がある場合は、ポップアップメッセージが画面に表示されます。更新を実行するにはインターネットに接続し、Googleアカウントにログインする必要があります。

MyNet

- **MyNetの使用方法**
コンピューターでMicrosoft Media Player (バージョン11以降) を起動します。また、本機とコンピューターが同じワイヤレスAP (アクセスポイント) を使用していることをご確認ください。詳細はユーザーマニュアルをご参照ください。

工場出荷時のデフォルト設定

- Eee Padを工場出荷時のデフォルト設定に戻す方法

Android 3.x Honeycombインターフェース

「設定」→「バックアップと復元」→「データの初期化」の順にタップします。「タブレットをリセット」をタップすると本機のデータが削除されます。

Android 4.x Ice Cream Sandwichインターフェース

「設定」→「バックアップとリセット」→「データの初期化」の順にタップします。「タブレットをリセット」をタップすると本機のデータが削除されます。



本機のリセットを実行する前に重要なデータを必ずバックアップしてください。

メールの添付

- メールに添付されたファイルを本機で閲覧する

閲覧することはできますが、ファイルサイズが5MB以上のものは閲覧できません。

無線信号の受信

- 本機のGPS機能は車のウインドウの遮熱フィルムの影響を受けますか？
GPS機能を使用することはできますが、車のウインドウに遮熱フィルムが使用されている場合、GPS信号が弱まる場合があります。



運転中に本機のGPS機能を使用しないでください。大変危険です。



現在位置の検出を短時間で行うため、本機のGPSでトラッキングを開始する前にインターネットに接続することを推奨します。