

Informacija apie „Transformer TF201“

Failų tvarkymas	2
• Kaip pasiekti duomenis, saugomus „microSD“, SD kortelėje ir USB atmintuke?.....	2
• Kaip pasirinktą failą perkelti į kitą aplanką?	2
• Kaip pasirinktą failą nukopijuoti ir perkelti į prijungtą išorinį atminties įtaisą?.....	2
Programos sustabdymas ar išdiegimas	2
• Kaip sustabdyti veikiančią programą?.....	2
• Ką daryti, jei nebenorui parsisiųstos programos?	3
• Kur galiu sužinoti programos būklę ir gauti išsamesnės informacijos?.....	3
Sistema neatsako.....	3
• Ką daryti, kai „Transformer“ neatsako?.....	3
• „Transformer“ ekranas išjungtas, negaliu jo įjungti.	3
Išorinis atminties įtaisas	4
• Į „Transformer“ jau įkišau „microSD“ kortelę, bet jos nematau.....	4
• Prie „Transformer“ jau prijungiau USB diską, bet jo nematau.	4
Momentinių ekrano kopijų fiksavimas	4
• Ar naudodamasis „Transformer“ galiu fiksuoti momentines ekrano kopijas?	4
Maitinimo elementas	4
• Kaip pailginti „Transformer“ maitinimo elementų naudojimo trukmę?	4
• Ką daryti, jei maitinimo elementai visiškai išsekvoti?	4
• Kodėl „Transformer“ nėra iki galo įkraunamas naudojant mobilųjį prijungimo bloką?.....	5
• Kodėl „Transformer“ įkrovimas trunka ilgiau?	5
Naršyklė	5
• Kaip galiu pritaikyti naršyklės vaizdą?	5
Sistemos naujinimas	5
• Kaip galiu atnaujinti savo sistemą?.....	5
„MyNet“	5
• Kaip galiu naudotis „MyNet“?	5
Gamykliniai numatytieji nustatymai	6
• Kaip galiu atkurti „Transformer“ gamyklinius numatytuosius nustatymus? ...	6
El. laiškų priedai.....	6
• Ar naudodamasis „Transformer“ galiu atidaryti ir išsaugoti el. laiškų priedus?	6
Signalų gavimas	6
• Ar termoizoliacinė apsauginė automobilio langų plėvelė turi poveikį planšetinio kompiuterio „Transformer“ GPS funkcijai?	6

Failų tvarkymas

- **Kaip pasiekti duomenis, saugomus „microSD“, SD kortelėje ir USB atmintuke?**

Apatiniame dešiniajame kampe greitai palieskite SD kortelės arba USB piktogramą. Palieskite aplanko piktogramą ir pamatysite visus duomenis, saugomus pasirinktame atminties įtaise. Išsamesnės informacijos ieškokite naudotojo vadove.
- **Kaip pasirinktą failą perkelti į kitą aplanką?**

Pažymėkite pageidaujamą failą ir palieskite **Copy (kopijuoti)** arba **Cut (iškirpti)**. Įveskite pageidaujamą vietos aplanką ir viršutiniame dešiniajame kampe palieskite piktogramą **Paste (įdėti)**, kad failas būtų perkeltas.

Jei vienu kartu norite nukopijuoti daugiau kaip vieną failą, pažymėkite pageidaujamus failus arba palieskite **Select All (pasirinkti viską)**, tada palieskite **Copy (kopijuoti)** arba **Cut (iškirpti)**. Įveskite pageidaujamą vietos aplanką ir viršutiniame dešiniajame kampe palieskite piktogramą **Paste (įdėti)**, kad failai būtų perkelti.
- **Kaip pasirinktą failą nukopijuoti ir perkelti į prijungtą išorinį atminties įtaisą?**

Laikykitės pirmiau pateiktų instrukcijų ir nurodykite pageidaujamo aplanko vietą išoriniame atminties įtaise.

Programos sustabdymas ar išdiegimas

- **Kaip sustabdyti veikiančią programą?**

„Android 3.x Honeycomb“ sąsaja:
Norėdami sustabdyti dabar veikiančią programą, palieskite **Apps (programų)** meniu > **Settings (nuostatos)** > **Applications (programos)** > **Running services (veikiančios paslaugos)**. Pasirinkite programą ir palieskite **Stop (sustabdyti)**.

Taip pat žemiau, kairėje, galite paliesti **Recent Apps (dabartinių programų)** klavišą, tada skydelyje rodomame sąrašė palieskite **x** ties atitinkama programa.

„Android 4.x Ice Cream Sandwich“ sąsaja:
Bakstelėkite meniu **Apps (taik. programos)** > **Settings (nuostatos)** > **Apps (taik. programos)** > **RUNNING (veikiančios)**. Pasirinkite taikomąją programą ir bakstelėkite **Stop (sustabdyti)**.

Taip pat galite bakstelėti **Recent Apps (vėliausių taik. programų)** klavišą apačioje, kairėje, tada vėliausią taik. programą nubraukti į kairę arba dešinę, kad ji būtų pašalinta iš sąrašo. Taip pat galite bakstelėti naujausią taik. programą ir laikyti ją, kad būtų parodytas meniu, tada pasirinkti **Remove from list (pašalinti iš sąrašo)**.

- Ką daryti, jei nebenoriu parsisiųstos programos?**
„Android 3.x Honeycomb“ sąsaja:
 Norėdami išdiegti nepageidaujamą programą, palieskite **Apps (programų)** meniu > **Settings (nuostatos)** > **Applications (programos)** > **Manage applications (programų tvarkymas)** > **Downloaded (parsisiųstos)**. Pasirinkite programą ir palieskite **Uninstall (išdiegti)**.
„Android 4.x Ice Cream Sandwich“ sąsaja:
 Bakstelėkite meniu **Apps (taik. programos)** > **Settings (nuostatos)** > **Apps (taik. programos)** > **DOWNLOADED (atsisiųstos)**. Pasirinkite taikomąją programą ir bakstelėkite **Uninstall (išdiegti)**.
- Kur galiu sužinoti programos būklę ir gauti išsamesnės informacijos?**
„Android 3.x Honeycomb“ sąsaja:
 Norėdami sužinoti informaciją apie programą, palieskite **Apps (programų)** meniu > **Settings (nuostatos)** > **Applications (programos)** > **Manage applications (programų tvarkymas)** > **All (viskas)**. Pasirinkite programą, kad būtų parodyta išsami informacija apie ją.
„Android 4.x Ice Cream Sandwich“ sąsaja:
 Bakstelėkite meniu **Apps (taik. programos)** > **Settings (nuostatos)** > **Apps (taik. programos)** > **All (visos)**. Pasirinkite taikomąją programą, kad būtų parodyta išsami informacija apie ją.

Sistema neatsako

- Ką daryti, kai „Transformer“ neatsako?**
 Spauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol pamatysite meniu **Power off (maitinimo išjungimas)**, pasirinkite **OK (gerai)**, tada spauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kad sistema vėl būtų įjungta, arba bakstelėkite ir laikykite atkūrimo mygtuką (mažutį įdubimą „Transformer“ kairėje pusėje), kol sistema bus paleista iš naujo. Kai sistema bus sėkmingai paleista, ekrane pasirodys ASUS logotipas.
- „Transformer“ ekranas išjungtas, negaliu jo įjungti.**
 Spauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol pamatysite meniu **Power off (maitinimo išjungimas)**, pasirinkite **OK (gerai)**, tada spauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kad sistema vėl būtų įjungta, arba bakstelėkite ir laikykite atkūrimo mygtuką (mažutį įdubimą „Transformer“ kairėje pusėje), kol sistema bus paleista iš naujo. Kai sistema bus sėkmingai paleista, ekrane pasirodys ASUS logotipas.

Išorinis atminties įtaisas

- Į „Transformer“ jau įkišau „microSD“ kortelę, bet jos nematau.
Iš „Transformer“ ištraukite atminties kortelę ir ją vėl įkiškite.
- Prie „Transformer“ jau prijungiau USB diską, bet jo nematau.
Nuo mobiliojo prijungimo bloko atjunkite „Transformer“, tada vėl prijunkite arba nuo „Transformer“ atjunkite USB diską ir vėl jį prijunkite.

Momentinių ekrano kopijų fiksavimas

- **Ar naudodamasis „Transformer“ galiu fiksuoti momentines ekrano kopijas?**
Taip. Palieskite **Apps (programų)** meniu > **Settings (nuostatos)** > **ASUS Customized Setting (ASUS pritaikyta nuostata)** ir palieskite **Screenshot (momentinė ekrano kopija)**. Laikykite paspaudę **Recent Apps (dabartinių programų)** klavišą, kad užfiksuotumėte pageidaujamas momentines ekrano kopijas. Jei su „Transformer“ naudojate prijungimo bloką, iškart spauskite klaviatūros spartųjį klavišą. Norėdami pasinaudoti numatyta momentinės ekrano kopijos darymo funkcija, tuo pačiu metu galite spausti klavišą „Volume Down“ (garsumo mažinimas) ir mygtuką „Power“ (maitinimas). (tik „Android 4.x“)

Maitinimo elementas

- **Kaip pailginti „Transformer“ maitinimo elementų naudojimo trukmę?**
Nuėję į **Settings (nuostatas)**, sužinokite ekranui skirtąjį laiką. Jei ekrano skirtąjį laiką nustatysite kaip **Never (niekada)**, bus sunaudojama daugiau maitinimo elementų energijos. Tvarkykite ir uždarykite veikiančias programas, jei jų nereikia. Instrukcijas rasite skyriuje **Stopping or uninstalling applications (programos sustabdymas arba išdiegimas)**.
- **Ką daryti, jei maitinimo elementai visiškai išseikvoti?**
Prijunkite maitinimo adapterį ir įkraukite „Transformer“. Per maždaug 10 minučių galėsite įprastai įjungti „Transformer“.

- **Kodėl „Transformer“ nėra iki galo įkraunamas naudojant mobilųjį prijungimo bloką?**

Su „Transformer“ naudojant prijungimo bloką ir prietaisą atjungus nuo maitinimo adapterio, mobilusis prijungimo blokas „Transformer“ maitinimo elementą įkrauna daugiausia iki 90 %, kad apsaugotų maitinimo elementą ir pailgintų jo naudojimo trukmę. Mobilusis prijungimo blokas įkrovimą pradeda, kai „Transformer“ maitinimo elementas nusenka iki mažiau nei 70 %.

Naudojant maitinimo elementą, „Transformer“ maitinimo elementas įkraunamas 100 %, o įkrovimą pradeda įkrovai sumažėjus iki mažiau nei 95 %.

- **Kodėl „Transformer“ įkrovimas trunka ilgiau?**

Kai „Transformer“ prijungtas prie doko, maitinimo adapteris įkrauna ir planšetę, ir doką, todėl reikia daugiau laiko abiem įkrauti.



Įspėjimas dėl „Transformer“ įkrovimo:

Maitinimo adapterio 40 kontaktų jungtį visiškai įkiškite į „Transformer“ arba doką, kad „Transformer“ būtų tinkamai sujungtas su maitinimo šaltiniu.

Naršyklė

- **Kaip galiu pritaikyti naršyklės vaizdą?**

Paleiskite tinklo naršyklę. Viršutiniame dešiniajame kampe palieskite įrankių mygtuką ir pasirinkite **Settings (nuostatos)**. Norėdami tinkinti, pasirinkite nustatymo parinktį.

Sistemos naujinimas

- **Kaip galiu atnaujinti savo sistemą?**

„Transformer“ nereikia naujinti rankiniu būdu. Pasirodžius naujiniui, ASUS apie tai praneš išskylančiuoju pranešimu. Turėsite prisijungti prie interneto ir prisiregistruoti savo „Google“ paskyroje.

„MyNet“

- **Kaip galiu naudotis „MyNet“?**

Kompiuteryje būtina paleisti „Microsoft Media Player“ (10 versiją arba vėlesnę). Be to, pasirūpinkite, kad „Transformer“ ir kompiuteris būtų prijungti prie to paties belaidės prieigos taško. Išsamesnės informacijos ieškokite naudotojo vadove.

Gamykliniai numatytieji nustatymai

- **Kaip galiu atkurti „Transformer“ gamyklinius numatytuosius nustatymus?**
„Android 3.x Honeycomb“ sąsaja:
Palieskite **Settings (nuostatos) > Privacy (privatumas) > Factory data reset (gamyklinių duomenų atkūrimas)**. Palietus **Reset tablet (atkurti planšetinį kompiuterį)**, iš „Transformer“ bus ištrinti visi jūsų duomenys.
„Android 4.x Ice Cream Sandwich“ sąsaja:
Bakstelėkite **Settings (nuostatos) > Backup & reset (atsarginės kopijos darymas ir atkūrimas) > Factory data reset (numatytųjų duomenų atkūrimas)**. Bakstelėjus **Reset tablet (planšetinio kompiuterio atkūrimas)**, iš „Transformer“ bus ištrinti visi jūsų duomenys.



Prieš atkurdami „Transformer“, išsaugokite svarbių duomenų atsargines kopijas.

El. laiškų priedai

- **Ar naudodamasis „Transformer“ galiu atidaryti ir išsaugoti el. laiškų priedus?**
Taip, bet failas negali būti didesnis nei 5 MB.

Signalų gavimas

- **Ar termoizoliacinė apsauginė automobilio langų plėvelė turi poveikį planšetinio kompiuterio „Transformer“ GPS funkcijai?**
Taip, termoizoliacinė apsauginė langų plėvelė gali sumažinti arba blokuoti GPS signalus, ir jie nepasieks „Transformer“.



Saugumo sumetimais nenaudokite planšetinio kompiuterio „Transformer“ ir GPS funkcijos vairuodami automobilį.



Kad pradinė „Transformer“ padėtis būtų greičiau nustatyta pasitelkiant GPS funkciją, pirmiausia nustatykite interneto ryšį, o paskui aktyvinkite GPS sekimą.