

Perguntas Frequentes para o Eee Pad TF201

Gerir ficheiros	2
• Como acedo aos meus dados armazenados no cartão microSD, SD e dispositivo USB?	2
• Como movo o ficheiro seleccionado para outra pasta?	2
• Como copio e colo o ficheiro seleccionado para o dispositivo de armazenamento externo?	2
Parar ou desinstalar aplicações	2
• Como paro uma aplicação que está a ser executada?	2
• O que posso fazer se já não quiser uma aplicação transferida?	2
• Onde posso consultar o estado ou as informações detalhadas acerca da aplicação?	2
Sistema sem resposta	3
• O que devo fazer quando o meu Eee Pad deixa de responder?	3
• O ecrã do Eee Pad desliga-se e não é possível ligá-lo novamente	3
Dispositivo de armazenamento externo	3
• Já inseri um cartão microSD no Eee Pad, mas não consigo vê-lo	3
• Já liguei um disco USB, mas não consigo vê-lo no meu Eee Pad	3
Capturar ecrãs	3
• Posso capturar ecrãs com o Eee Pad?	3
Bateria	4
• Como prolongo a duração da bateria do Eee Pad?	4
• O que fazer se a bateria estiver completamente descarregada?	4
• Porque é que a estação de ancoragem não carrega totalmente o Eee Pad? ..	4
• Porque é que o meu Eee Pad demora mais tempo a carregar?	4
Navegador	4
• Como posso personalizar a vista do meu navegador?	4
MyNet	5
• Como posso controlar o MyNet?	5
Actualização do sistema	5
• Como posso actualizar o meu sistema?	5
Predefinições de fábrica	5
• Como restauro as predefinições de fábrica do meu Eee Pad?	5
Anexos de e-mail	5
• Posso abrir e guardar anexos de e-mail no meu Eee Pad?	5
Recepção de sinal	5
• A função de GPS do meu Eee Pad será afectada pelas películas de isolamento térmico dos vidros dos automóveis?	5

Gerir ficheiros

- **Como acedo aos meus dados armazenados no cartão microSD, SD e dispositivo USB?**
Toque no ícone do cartão SD ou dispositivo USB no canto inferior direito. Toque no ícone da pasta para ver os seus dados no dispositivo de armazenamento seleccionado. Consulte o manual do utilizador para obter mais informações.
- **Como movo o ficheiro seleccionado para outra pasta?**
Marque o ficheiro desejado e toque em **Copiar** ou **Cortar**. Entre na pasta de destino desejada e toque no ícone **Colar** no canto superior direito para mover o ficheiro.
Se deseja copiar mais do que um ficheiro em simultâneo, marque os ficheiros desejados ou toque em **Seleccionar tudo**, depois toque em **Copiar** ou **Cortar**. Entre na pasta de destino desejada e toque no ícone **Colar** no canto superior direito para mover os ficheiros.
- **Como copio e colo o ficheiro seleccionado para o dispositivo de armazenamento externo?**
Siga as instruções anteriores e localize a pasta de destino desejada no dispositivo de armazenamento externo.

Parar ou desinstalar aplicações

- **Como paro uma aplicação que está a ser executada?**
Para parar uma aplicação que está a ser executada, toque no menu **Aplicações > Definições > Aplicações > Serviços em execução**. Selecciona a aplicação e toque em **Parar**.
Pode também tocar no botão **Aplicações recentes** no canto inferior esquerdo e depois tocar em **x** na respectiva aplicação listada no painel.
- **O que posso fazer se já não quiser uma aplicação transferida?**
Para desinstalar uma aplicação não desejada, toque no menu **Aplicações > Definições > Aplicações > Gerir aplicações > Transferidas**. Selecciona a aplicação e toque em **Desinstalar**.
- **Onde posso consultar o estado ou as informações detalhadas acerca da aplicação?**
Para consultar as informações de uma aplicação, toque no menu **Aplicações > Definições > Aplicações > Gerir aplicações > Todas**. Selecciona a aplicação para exibir as informações detalhadas.

Sistema sem resposta

- **O que devo fazer quando o meu Eee Pad deixa de responder?**

Mantenha premido o botão de alimentação até ver o menu de **Encerramento** e seleccione **OK**, depois mantenha premido o botão de alimentação para voltar a ligar o sistema ou mantenha pressionado o botão de reposição (o pequeno orifício existente no lado esquerdo do Eee Pad) até que o sistema reinicie. O logótipo da ASUS será apresentado no ecrã quando o sistema arrancar.

- **O ecrã do Eee Pad desliga-se e não é possível ligá-lo novamente.**

Mantenha premido o botão de alimentação até ver o menu de **Encerramento** e seleccione **OK**, depois mantenha premido o botão de alimentação para voltar a ligar o sistema ou mantenha pressionado o botão de reposição (o pequeno orifício existente no lado esquerdo do Eee Pad) até que o sistema reinicie. O logótipo da ASUS será apresentado no ecrã quando o sistema arrancar.

Dispositivo de armazenamento externo

- **Já inseri um cartão microSD no Eee Pad, mas não consigo vê-lo.**

Remova o cartão de memória do Eee Pad e insira-o novamente.

- **Já liguei um disco USB, mas não consigo vê-lo no meu Eee Pad.**

Retire o Eee Pad da estação de ancoragem e coloque-o novamente, ou remova o disco USB do Eee Pad e insira-o novamente.

Capturar ecrãs

- **Posso capturar ecrãs com o Eee Pad?**

Sim. Toque no meu **Aplicações > Definições > Configuração personalizada ASUS** e marque a opção **Captura de ecrã**. Mantenha premido o botão **Aplicações recentes** para efectuar as capturas de ecrã desejadas. Se o Eee Pad estiver ligado à estação de ancoragem, prima a tecla de atalho no teclado.

Bateria

- **Como prolongo a duração da bateria do Eee Pad?**

Verifique o tempo limite para desligar o ecrã nas **Definições**. Se o tempo limite para desligar o ecrã estiver definido para **Nunca**, irá consumir mais energia da bateria. Gira e feche as aplicações em execução se as mesmas não forem necessárias. Consulte **Parar ou desinstalar aplicações para obter instruções**.

- **O que fazer se a bateria estiver completamente descarregada?**

Ligue o transformador para carregar o Eee Pad. Pode começar a utilizar o Eee Pad, geralmente, após 10 minutos.

- **Porque é que a estação de ancoragem não carrega totalmente o Eee Pad?**

Quando o Eee Pad estiver ligado à estação de ancoragem e desligado do transformador, a estação de ancoragem carregará a bateria do Eee Pad até ao máximo de 90% para proteger a bateria e prolongar a sua duração. A estação de ancoragem irá recarregar a bateria do Eee Pad quando esta atingir um nível inferior a 70%.

O transformado carrega totalmente a bateria do Eee Pad até 100% e recarrega-a quando esta atingir um nível inferior a 95%.

- **Porque é que o meu Eee Pad demora mais tempo a carregar?**

Quando o Eee Pad está ligado à base, o transformador carrega o pad e a base, por isso a bateria do Eee Pad demora mais tempo a carregar.



Insira totalmente o conector de 40 pinos do transformador no Eee Pad ou na base para se certificar de que o Eee Pad se encontra correctamente ligado à alimentação.

Navegador

- **Como posso personalizar a vista do meu navegador?**

Abra o navegador Web. Toque no botão da ferramenta no canto superior direito e seleccione **Definições > Avançadas > Cadeia do user agent > Tablet/Secretária/Telemóvel**.

MyNet

- **Como posso controlar o MyNet?**

Certifique-se de que o Microsoft Media Player (versão 10 ou mais recente) está a ser executado no PC. Certifique-se também de que o Eee Pad e o PC se encontram ligados ao mesmo ponto de acesso sem fios. Consulte o manual do utilizador para obter mais informações.

Actualização do sistema

- **Como posso actualizar o meu sistema?**

Não precisa de actualizar manualmente o seu Eee Pad. A ASUS irá notificá-lo através de uma mensagem no ecrã quando existir uma actualização. Deverá ligar-se à Internet e iniciar sessão na sua conta Google.

Predefinições de fábrica

- **Como restauro as predefinições de fábrica do meu Eee Pad?**

Toque em **Definições > Privacidade > Reposição dos dados de fábrica**. Se tocar em **Repor tablet** irá apagar todos os seus dados do Eee Pad.



Efectue a cópia de segurança dos seus dados importantes antes de repor o Eee Pad.

Anexos de e-mail

- **Posso abrir e guardar anexos de e-mail no meu Eee Pad?**

Sim, mas é necessário que os ficheiros tenham um tamanho inferior a 5MB.

Recepção de sinal

- **A função de GPS do meu Eee Pad será afectada pelas películas de isolamento térmico dos vidros dos automóveis?**

Sim, as películas de isolamento térmico dos vidros dos automóveis podem reduzir ou bloquear a recepção dos sinais de GPS pelo Eee Pad.



Para sua segurança, não utilize o Eee Pad e a função de GPS enquanto estiver a conduzir.



Para acelerar a aquisição inicial da posição com o GPS no seu Eee Pad, ligue à Internet antes de activar a localização por GPS.