

คำถามที่พบบ่อยๆ สำหรับ Eee Pad TF201

การจัดการไฟล์.....	2
- จะเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในไมโคร SD, SD การ์ด และอุปกรณ์ USB ได้อย่างไร?..... - จะย้ายไฟล์ที่เลือกไปยังโฟลเดอร์อื่นได้อย่างไร?..... - จะคัดลอกและวางไฟล์ที่เลือกไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ได้อย่างไร?	2
การหยุด หรือการถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน.....	2
- ฉันสามารถหยุดการรันแอปพลิเคชันได้อย่างไร? - จะอย่างไร ถ้าไม่ต้องการแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาแล้วอีกต่อไป?... - ฉันสามารถตรวจสอบสถานะ หรือข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันได้จากที่ไหน?	2
ระบบไม่ตอบสนอง.....	3
- ควรทำอะไร เมื่อ Eee Pad ไม่ตอบสนอง? - หน้าจอ Eee Pad ของฉันดับไป และไม่สามารถเปิดขึ้นมาได้	3
อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก.....	3
- ฉันเสียบไมโคร SD การ์ดเข้าไปใน Eee Pad แล้ว แต่มองไม่เห็นการ์ด - ฉันเชื่อมต่อ USB ดิสก์ไดรฟ์แล้ว แต่มองไม่เห็นบน Eee Pad	3
การจับภาพหน้าจอ.....	3
ฉันสามารถจับภาพหน้าจอบน Eee Pad ของฉันได้หรือไม่?.....	3
แบตเตอรี่.....	4
- จะยืดอายุแบตเตอรี่ของ Eee Pad ได้อย่างไร?..... - จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง? - ทำไม Eee Pad ของฉันชาร์จโดยมีแบตเตอรี่ก็ยังไม่เต็ม?.....	4
เบราว์เซอร์.....	4
ฉันสามารถปรับแต่งมุมมองของเบราว์เซอร์ได้อย่างไร?	4
MyNet	4
ฉันสามารถใช้ MyNet ได้อย่างไร?.....	4
อัปเดตระบบ.....	5
ฉันสามารถอัปเดตระบบของฉันได้อย่างไร?.....	5
คำเริ่มต้นจากโรงงาน.....	5
ฉันสามารถรีเซ็ต Eee Pad กลับเป็นคำเริ่มต้นจากโรงงานได้อย่างไร?.....	5
ไฟล์ที่แนบทางอีเมล	5
ฉันสามารถเปิดและบันทึกไฟล์ที่แนบทางอีเมลบน Eee Pad ได้หรือไม่?	5
การรับสัญญาณ.....	5
ฉันสามารถใช้ฟังก์ชัน GPS บน Eee Pad ในรถยนต์ได้หรือไม่?	5

การจัดการไฟล์

- จะเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในไมโคร SD, SD การ์ด และอุปกรณ์ USB ได้อย่างไร?

แท็บที่ไอคอน SD การ์ดหรือ USB ในแถบที่มุมขวาล่าง แท็บที่ไอคอนโฟลเดอร์ และคุณ将会เห็นข้อมูลทั้งหมดของคุณในอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่เลือก ดูคู่มือผู้ใช้สำหรับรายละเอียด

- จะย้ายไฟล์ที่เลือกไปยังโฟลเดอร์อื่นได้อย่างไร?

ทำเครื่องหมายไฟล์ที่ต้องการ และแท็บที่ **Copy (คัดลอก)** หรือ **Cut (ตัด)** เข้าไปยังโฟลเดอร์ปลายทางที่ต้องการ และแท็บไอคอน **Paste (วาง)** ที่มุมขวบน เพื่อย้ายไฟล์

ถ้าคุณต้องการคัดลอกมากกว่าหนึ่งไฟล์พร้อมกัน ให้ทำเครื่องหมายไฟล์ต่างๆ ที่ต้องการ หรือแท็บ **Select All (เลือกทั้งหมด)** จากนั้นแท็บ **Copy (คัดลอก)** หรือ **Cut (ตัด)** เข้าไปยังโฟลเดอร์ปลายทางที่ต้องการ และแท็บไอคอน **Paste (วาง)** ที่มุมขวบน เพื่อย้ายไฟล์

- จะคัดลอกและวางไฟล์ที่เลือกไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ได้อย่างไร?

ทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ และค้นหาโฟลเดอร์ปลายทางที่คุณต้องการในอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก

การหยุด หรือการถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน

- ฉันสามารถหยุดการรันแอปพลิเคชันได้อย่างไร?

เพื่อที่จะหยุดแอปพลิเคชันที่รันอยู่ในปัจจุบัน, แท็บเมนู **Apps (แอฟฟ)** > **Settings (การตั้งค่า)** > **Applications (แอปพลิเคชัน)** > **Running services (บริการที่ทำงาน)** เลือกแอปพลิเคชัน และแท็บที่ **Stop (หยุด)**

นอกจากนี้, คุณยังสามารถแท็บปุ่ม **Recent Apps (แอฟฟเร็วๆ นี้)** ที่มุมขวาล่าง, จากนั้นแท็บ **x** ของแอปพลิเคชันที่ต้องการหยุดการทำงานบนแผง

- จะทำอย่างไร ถ้าไม่ต้องการแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาแล้วอีกต่อไป?

ในการถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องการ, แท็บเมนู **Apps (แอฟฟ)** > **Settings (การตั้งค่า)** > **Applications (แอปพลิเคชัน)** > **Manage applications (จัดการแอปพลิเคชัน)** > **Downloaded (ดาวน์โหลดแล้ว)** เลือกแอปพลิเคชัน และแท็บ **Uninstall (ลบการติดตั้ง)**

- ฉันสามารถตรวจสอบสถานะ หรือข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันใดจากที่ไหน?

ในการตรวจสอบข้อมูลแอปพลิเคชัน, แท็บเมนู **Apps (แอฟฟ)** > **Settings (การตั้งค่า)** > **Applications (แอปพลิเคชัน)** > **Manage applications (จัดการแอปพลิเคชัน)** > **All (ทั้งหมด)** เลือกแอปพลิเคชันเพื่อแสดงข้อมูลอย่างละเอียดของแอปพลิเคชันนั้น

ระบบไม่ตอบสนอง

- **ควรทำอย่างไร เมื่อ Eee Pad ไม่ตอบสนอง?**

กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ จนกระทั่งคุณเห็นเมนู **Power off (ปิดเครื่อง)** และเลือก **OK (ตกลง)**, จากนั้นกดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ เพื่อเปิดระบบอีกครั้ง, หรือเสียบวัตถุเข้าไปในพอร์ตเชื่อมต่อต่าง (รูเล็กๆ ที่ด้านซ้ายของ Eee Pad) จนกระทั่งระบบเริ่มใหม่ โวลิก ASUS จะปรากฏบนหน้าจอหลังจากที่ระบบบูตขึ้นมาสำเร็จ

- **หน้าจอ Eee Pad ของฉันดับไป และไม่สามารถเปิดขึ้นมาได้**

กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ จนกระทั่งคุณเห็นเมนู **Power off (ปิดเครื่อง)** และเลือก **OK (ตกลง)**, จากนั้นกดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ เพื่อเปิดระบบอีกครั้ง, หรือเสียบวัตถุเข้าไปในพอร์ตเชื่อมต่อต่าง (รูเล็กๆ ที่ด้านซ้ายของ Eee Pad) จนกระทั่งระบบเริ่มใหม่ โวลิก ASUS จะปรากฏบนหน้าจอหลังจากที่ระบบบูตขึ้นมาสำเร็จ

อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก

- **ฉันเสียบไมโคร SD การ์ดเข้าไปใน Eee Pad แล้ว แต่มองไม่เห็นการ์ด**

นำการ์ดหน่วยความจำออกจาก Eee Pad ของคุณ และเสียบเข้าไปใหม่อีกครั้ง

- **ฉันเชื่อมต่อ USB ดิสก์ไดรฟ์แล้ว แต่มองไม่เห็นบน Eee Pad**

ถอด Eee Pad ของคุณออกจากโคมบายล์ต็อกกิ้ง และเสียบ Eee Pad กลับเข้าไปใหม่ หรือถอด USB ดิสก์ไดรฟ์ออกจาก Eee Pad ของคุณ และเสียบกลับเข้าไปอีกครั้ง

การจับภาพหน้าจอ

- **ฉันสามารถจับภาพหน้าจอบน Eee Pad ของฉันได้หรือไม่?**

ใช่ แทปเมนู **Apps (แอปพ) > Settings (การตั้งค่า) > ASUS Customized Setting (การตั้งค่าที่กำหนดเองของ ASUS)** และทำเครื่องหมาย **Screenshot (จับภาพหน้าจอ)** กดปุ่ม **Recent Apps (แอปพเร็วๆ นี้)** ค้างไว้ เพื่อจับภาพหน้าจอที่ต้องการ ถ้าคุณเสียบ Eee Pad ของคุณไว้กับฐานอยู่ กดปุ่มฮอตคีย์บนแป้นพิมพ์โดยตรง

แบตเตอรี่

- **จะยืดอายุแบตเตอรี่ของ Eee Pad ได้อย่างไร?**

ตรวจสอบการหมดเวลาหน้าจอใน **Settings (การตั้งค่า)** การตั้งค่าหมดเวลาหน้าจอเป็น **Never (ไม่เคย)** จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากกว่า จัดการและปิดแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ของคุณ เมื่อไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันเหล่านั้น ดู **การหยุดหรือการกอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน** สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ

- **จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง?**

เชื่อมต่ออะแดปเตอร์เพาเวอร์เพื่อชาร์จ Eee Pad ของคุณ คุณสามารถเริ่ม Eee Pad ได้ตามปกติภายในเวลาประมาณ 10 นาที

- **ทำไม Eee Pad ของฉันชาร์จโดยโคมบายล์ต็อกกิ้งไม่เต็ม?**

เมื่อ Eee Pad เสียบอยู่กับฐาน และไม่ได้ต่ออะแดปเตอร์เพาเวอร์ โคมบายล์ต็อกกิ้งจะชาร์จแบตเตอรี่ของ Eee Pad มากที่สุดเพียง 90% เท่านั้น เพื่อป้องกันแบตเตอรี่ของคุณ และยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น โคมบายล์ต็อกกิ้งจะเริ่มชาร์จใหม่ทันที เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ Eee Pad ของคุณลดระดับลงต่ำกว่า 70%

อะแดปเตอร์เพาเวอร์จะชาร์จแบตเตอรี่ Eee Pad ของคุณจนเต็ม 100% และชาร์จใหม่เมื่อพลังงานลดต่ำกว่า 95%

เบราเซอร์

- **ฉันสามารถปรับแต่งมุมมองของเบราเซอร์ได้อย่างไร?**

เปิดเว็บเบราเซอร์ แท็บที่ปุ่มเครื่องมือ ที่มุมขวาบน และเลือก **Settings (การตั้งค่า) > Advanced (ขั้นสูง) > User agent string (สตริงผู้ใช้) > Tablet/Desktop/Mobile-phone (แท็บเล็ต/เดสก์ท็อป/โทรศัพท์มือถือ)**

MyNet

- **ฉันสามารถใช้ MyNet ได้อย่างไร?**

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเริ่ม Microsoft Media Player (เวอร์ชัน 10 หรือใหม่กว่า) บน PC แล้ว นอกจากนี้ ให้แน่ใจว่า Eee Pad และ PC ของคุณเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อไร้สายเดียวกัน ดูคู่มือผู้ใช้สำหรับรายละเอียด

อัปเดตระบบ

- **ฉันสามารถอัปเดตระบบของฉันได้อย่างไร?**

คุณไม่ต้องอัปเดต Eee Pad ของคุณด้วยตัวเอง ASUS จะแจ้งให้คุณทราบด้วยข้อความที่แสดงขึ้นเมื่อมีอัปเดต คุณต้องเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต และเลือกอินพุตไปยังบัญชี Google ของคุณ

คำเริ่มต้นจากโรงงาน

- **ฉันสามารถรีเซ็ต Eee Pad กลับเป็นคำเริ่มต้นจากโรงงานได้อย่างไร?**
ไปที่ **Settings (การตั้งค่า) > Privacy (รายการส่วนตัว) > Factory data reset (ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน)** การแตะที่ **Reset tablet (รีเซ็ตแท็บเล็ต)** จะลบข้อมูลทั้งหมดของคุณจาก Eee Pad



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลสำคัญไว้ทั้งหมด ก่อนที่จะรีเซ็ต Eee Pad ของคุณ

ไฟล์ที่แนบทางอีเมล

- **ฉันสามารถเปิดและบันทึกไฟล์ที่แนบทางอีเมลบน Eee Pad ได้หรือไม่?**

ได้ คุณสามารถทำได้ แต่ขนาดไฟล์ต้องเล็กกว่า 5MB

.apk เป็นนามสกุลของไฟล์ที่สามารถติดตั้งได้สำหรับระบบปฏิบัติการ Android แต่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดไฟล์ .apk

ถ้าไฟล์แนบ .apk มีคุณสมบัติตรงตามข้อจำกัด และเปิดทำงานการติดตั้งจากแหล่งที่ไม่รู้จักใด คุณก็ได้รับอนุญาตให้บันทึกไฟล์แนบได้



ในการตรวจสอบว่าตัวเลือกถูกเปิดทำงานอยู่หรือไม่ คุณสามารถไปที่ **Settings (การตั้งค่า) > Applications (แอปพลิเคชัน)** และดูว่า **Unknown sources (แหล่งที่ไม่รู้จัก)** ถูกทำเครื่องหมายไว้หรือไม่