



Вопросы и ответы для Eee Pad TF201

Управление файлами	2
• Как получить доступ к данным, хранящимся на карте SD, MicroSD и USB-устройстве?	2
• Как переместить выбранный файл в другую папку?	2
• Как скопировать выбранный файл на подключенное внешнее устройство? ...	2
Остановка или удаление приложений.....	2
• Как остановить запущенное приложение?	2
• Что делать, если мне больше не нужно загруженное приложение?	2
• Где можно проверить состояние или подробную информацию о приложениях? .	2
Система не отвечает на запросы	3
• Что делать, если Eee Pad не отвечает на запросы?	3
• Экран Eee Pad выключен и не включается.....	3
Внешний накопитель.....	3
• Я вставил карту MicroSD в Eee Pad, но не вижу ее.....	3
• Я подключил USB-накопитель, но не вижу его в Eee Pad.	3
Получение скриншотов.....	3
• Могу ли я получить скриншоты в Eee Pad?	3
Аккумулятор.....	4
• Как продлить время автономной работы Eee Pad?	4
• Что делать, если аккумулятор полностью разряжен?	4
• Почему Eee Pad не заряжается от док-станции полностью?	4
• Почему мой Eee Pad долго заряжается?	4
Браузер.....	4
• Как настроить вид браузера?.....	4
MyNet	4
• Как использовать MyNet?	4
Обновление системы.....	5
• Как обновить мою систему?	5
Заводские настройки по умолчанию	5
• Как сбросить Eee Pad к заводским настройкам?	5
Вложения для электронной почты	5
• Можно ли открывать и сохранять вложения электронной почты, на Eee Pad? 5	
Прием сигнала	5
• Влияет ли теплоизоляционная пленка на окне автомобиля на функцию GPS? .	5





Управление файлами

- **Как получить доступ к данным, хранящимся на карте SD, MicroSD и USB-устройстве?**

Нажмите иконку SD-карты или USB-устройства в правом нижнем углу. Нажмите иконку папки для отображения данных на выбранном устройстве хранения. Дополнительную информацию смотрите в руководстве пользователя.

- **Как переместить выбранный файл в другую папку?**

Отметьте нужный файл и нажмите **Копировать** или **Вырезать**. Откройте папку назначения и нажмите иконку **Вставить** в правом верхнем углу для перемещения файла.

Если необходимо скопировать несколько файлов одновременно, отметьте нужные файлы или нажмите **Выбрать все**, затем нажмите **Копировать** или **Вырезать**. Откройте папку назначения и нажмите иконку **Вставить** в правом верхнем углу для перемещения файлов.

- **Как скопировать выбранный файл на подключенное внешнее устройство?**

Следуйте предыдущим инструкциям и найти целевую папку на внешнем устройстве.

Остановка или удаление приложений

- **Как остановить запущенное приложение?**

Для остановки запущенного приложения нажмите меню **Приложения > Настройка > Приложения > Запущенные службы**. Выберите приложение и нажмите **Стоп**.

Вы также можете нажать клавишу **Recent Apps** внизу слева, затем нажать **x** на соответствующем приложении.

- **Что делать, если мне больше не нужно загруженное приложение?**

Для удаления ненужного приложения нажмите меню **Приложения > Настройка > Приложения > Управление приложениями > Скачанные**. Выберите приложение и нажмите **Удалить**.

- **Где можно проверить состояние или подробную информацию о приложении?**

Для проверки информации о приложении нажмите меню **Приложения > Настройка > Приложения > Управление приложениями > Все**. Выберите приложение для отображения подробной информации о нем.





Система не отвечает на запросы

- **Что делать, если Eee Pad не отвечает на запросы?**

Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не увидите меню **Выключить** и выберите **ОК**, затем нажмите и удерживайте кнопку питания для включения системы снова, или нажмите и удерживайте кнопку сброса (отверстие на левой стороне Eee Pad) для перезагрузки системы. При успешной загрузке системы на экране появится логотип ASUS.

- **Экран Eee Pad выключен и не включается.**

Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не увидите меню **Выключить** и выберите **ОК**, затем нажмите и удерживайте кнопку питания для включения системы снова, или нажмите и удерживайте кнопку сброса (отверстие на левой стороне Eee Pad) для перезагрузки системы. При успешной загрузке системы на экране появится логотип ASUS.

Внешний накопитель

- **Я вставил карту MicroSD в Eee Pad, но не вижу ее.**

Извлеките карту памяти из Eee Pad и вставьте ее снова.

- **Я подключил USB-накопитель, но не вижу его в Eee Pad.**

Отключите и снова подключите Eee Pad к док-станции, или отключите и снова подключите USB-накопитель к Eee Pad.

Получение скриншотов

- **Могу ли я получить скриншоты в Eee Pad?**

Да. Нажмите меню **Приложения > Настройка > Индивидуальные настройки ASUS** и выберите **Скриншот**. Для получения желаемых скриншотов нажмите и удерживайте клавишу **Recent Apps**. Если Eee Pad подключен к док-станции, просто нажмите горячую клавишу на клавиатуре.





Аккумулятор

- **Как продлить время автономной работы Eee Pad?**
В **Настройках** проверьте время отключения экрана. Установка времени отключения экрана в значение **Никогда** увеличит потребление энергии. Закройте неиспользуемые приложения. Инструкции смотрите в **Остановка или удаление приложений**.
- **Что делать, если аккумулятор полностью разряжен?**
Подключите блок питания для зарядки Eee Pad. Вы можете использовать Eee Pad примерно через 10 минут.
- **Почему Eee Pad не заряжается от док-станции полностью?**
Если Eee Pad подключен к док-станции без подключенного блока питания, в целях защиты аккумулятора и продления его срока службы док-станция заряжает аккумулятор Eee Pad только до 90%. Док-станция заряжает Eee Pad, если заряд его аккумулятора ниже 70%.
Блок питания полностью заряжает аккумулятор Eee Pad, если его заряд ниже 95%.
- **Почему мой Eee Pad долго заряжается?**
Когда Eee Pad подключен к док-станции блок питания заряжает аккумуляторы планшета и док-станции, поэтому это занимает больше времени.



Убедитесь в надежности подключения 40-контактного разъема блока питания к Eee Pad или док-станции.

Браузер

- **Как настроить вид браузера?**
Откройте браузер. Нажмите кнопку инструментов в верхнем правом углу и выберите **Настройка > Дополнительно > Строка User Agent > Планшет/Настольный/Мобильный телефон**.

MyNet

- **Как использовать MyNet?**





Убедитесь, что на ПК установлен Microsoft Media Player (версии 10 или более поздней). Также, убедитесь, что Eee Pad и ПК подключены к одной точке доступа. Дополнительную информацию смотрите в руководстве пользователя.

Обновление системы

- **Как обновить мою систему?**

Вам не нужно обновлять Eee Pad вручную. ASUS уведомит Вас о наличии обновлений. Вы нужно подключиться к сети Интернет и войти в свою учетную запись Google.

Заводские настройки по умолчанию

- **Как сбросить Eee Pad к заводским настройкам?**

Нажмите **Настройка > Приватность > Сброс к заводским настройкам**. Нажатие **Сброс планшета** удалит все данные на Eee Pad.



Перед продолжением убедитесь, что все важные данные сохранены.

Вложения для электронной почты

- **Можно ли открывать и сохранять вложения электронной почты на Eee Pad?**

Да, можно, но размер файла должно быть менее 5 МБ.



Для включения этой опции перейдите в **Настройка > Приложения** и выберите **Неизвестные источники**.

Прием сигнала

- **Влияет ли теплоизоляционная пленка на окне автомобиля на функцию GPS в моем Eee Pad?**

Да, но теплоизоляционная пленка на окне автомобиля может уменьшить или блокировать сигналы GPS Вашего Eee Pad.



В целях безопасности не используйте Eee Pad и функцию GPS при вождении автомобиля.



Для ускорения определения Вашего местоположения с помощью GPS перед активацией функции GPS подключитесь к сети Интернет.

