

Eee Pad vartotojo vadovas

TF201

Baterijos keitimas

Jei ketiname naudotis kompiuterio maitinimu iš baterijos įtaiso, įsitikinkite, kad ji visiškai įkrauta, ir prieš išvykdami į ilgesnes keliones, pasirūpinkite papildoma visiškai įkrauta baterija. Atminkite, kad maitinimo adapteris krauna baterijos įtaisą tiek laiko, kiek jis būna prijungtas prie kompiuterio ir maitinimo šaltinio. Žinokite, kad kai Eee Pad dirbama, baterijos įtaiso įkrova tęsiasi daug ilgiau.

Kad pailgintumėte tarnavimo laiką, pirmą kartą naudodami akumuliatorių, įkraukite jį visiškai (apie 8 valandas ar daugiau) ir darykite tai kiekvieną kartą jam visiškai išsekus. Savo didžiausią talpą akumuliatorius pasiekia kelis kartus jį visiškai išsekinus ir vėl visiškai įkrovus.

Saugos priemonės lėktuve

Susisiekite su savo oro linijomis, jei norite Eee Pad neštis į lėktuvo saloną. Didžioji dalis oro linijų taiko apribojimus elektros prietaisų naudojimui lėktuvo salone. Didžioji dalis oro linijų leis naudotis elektros prietaisais bet ne lėktuvo kilimo ir tūpimo metu.



Yra trys pagrindiniai aerouosto apsaugos įrenginiai: Rentgeno aparatai (naudojami daiktų, padėtų ant konvejerio, peršvietimui), magnetiniai detektoriai (naudojami postą praeinančių žmonių patikrinimui), ir magnetinės lazdelės (rankoje laikomi įrenginiai, naudojami žmonių ar atskirų daiktų patikrinimui). Planšetę „Eee Pad“ galite perleisti per oro uosto rentgeno įrenginius. Tačiau jos negalima tikrinti oro uosto magnetiniais detektoriais ar magnetiniais zondais.

Turinio lentelė


Baterijos keitimas.....	1
Saugos priemonės lėktuve.....	1
Turinio lentelė.....	2
Pakuotės turinys	4
Planšetė „Eee Pad“	5
Planšetės „Eee Pad“ įkrovimas	8
Eee Pad mobilusis prijungimo blokas (pasirenkamas)	9
Specialios klaviatūros funkcijos.....	11
Eee Pad prijungimas prie prijungimo bloko.....	13
Eee Pad atjungimas nuo prijungimo bloko	14
Eee Pad įkrovimas mobiliajame prijungimo bloke	15
Pagrindinė informacija	16
Eee Pad atrakinimas.....	16
Pagrindinis ekranas.....	16
ASUS paleidyklė	17
Ekranų vaizdai.....	18
Jutiklinio skydelio valdymas.....	19
Failų tvarkyklė	21
Prekyvietė	23
Nustatymai	24
Energijos reguliavimas	27
ASUS maitinimo elementas	27
Muzika	28
Vaizdas	29
Galerija	29
Fotoaparatas	32
Paštas	33
El. paštas	33
Gmail	35
Skaitymas.....	36

MyLibrary	36
Vietos nustatymas.....	39
Vietos ir žemėlapiai	39
Dokumentų kūrimas	40
Polaris® Office	40
Dalijimasis	44
MyNet	44
MyCloud	47
Security (Sauga)	55
„App Locker“ (programų užraktas)	55
„App Backup“ (programų atsarginė kopija)	56
ASUS ypatinga programa.....	58
„SuperNote“	58
Eee Pad PC Suite (kompiuteryje)	63
MyDesktop PC Server.....	63
ASUS Webstorage.....	63
ASUS Sync	64
Pagrindinė informacija ir saugos nuorodos.....	66
Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) pareiškimas	66
Informacija apie RD poveikį (SAR)	66
IC reglamentai.....	67
IC pareiškimas apie spinduliuotės sklaidimą.....	67
Žymėjimas CE ženklu	68
Maitinimo saugos reikalavimas	68
ASUS perdirbimo ir atliekų grąžinimo paslaugos	68
Autorių teisių informacija.....	70
Atsakomybės apribojimas.....	70

Pakuotės turinys



Planšetė „Eee Pad“



USB įkroviklis




Maitinimo kištukas



USB kabelio tvirtinamoji jungtis



Naudotojo vadovas




Garantijos kortelė



- Jei kuri nors dalis pažeista arba jos trūksta, praneškite pardavėjui.
- Su jūsų įsigyta planšete „Eee Pad“ pateikiamas maitinimo laido kištukas, kad tikėtų elektros lizdui, gali būti parenkamas priklausomai nuo jūsų teritorijos ir gali skirtis.

Planšetė „Eee Pad“



1 Maitinimo mygtukas

Maitinimo mygtuku įjungama / išjungiama „Eee Pad“. Norėdami įjungti prietaisą, maitinimo mygtuką paspaudę laikykite 2 sekundes. Kai „Eee Pad“ įjungta, maitinimo mygtuką paspauskite, kad įjungtumėte prietaiso miego režimą arba pažadintumėte jį iš miego būsenos. Norėdami, kad būtų rodomas uždarymo dialogo langas, maitinimo mygtuką paspaudę laikykite 0,5 sekundės.

Maitinimo elemento įkrovimo indikatorius (dviejų spalvų)

Blankus: įkroviklio kištukas neprijungtas prie mobiliojo doko.

Dega žalia: elemento įkrovimo lygis yra 100 %

Dega oranžinė: mobilusis dokas yra elemento įkrovimo būsenos.

2 Mikrofonas (Integruotas)

Integruotas mikrofonas gali būti naudojamas vaizdo konferencijoms, balso pasakojimams ar tiesiog garso įrašams.

3 Garsumo klavišas

Paspaudus šį mygtuką, reguliuojamas sistemos garsumas.

4 HDMI mikroprievadas

HDMI mikrokabelį įkiškite į šį prievadą, kad prijungtumėte didelės raiškos multimedijų sąsajos (HDMI) įrenginį.

5 SD mikrokortelės anga

Į šią angą kiškite atminties mikrokortelę

6 Atstatos mygtukas

Jei sistema nereaguoja, paspauskite ir palaikykite atstatos mygtuką, kad priverstumėte Eee Pad įsijungti iš naujo.



Sistemą išjungus priverstinai, galima netekti duomenų. Patikrinkite duomenis, ar jų nepraradote. Primygtinai rekomenduojame, kad nuolat darytumėte svarbių duomenų kopijas.

7 Šviesos jutiklis

Šviesos jutiklis nustato šviesos kiekį aplinkoje ir automatiškai reguliuoja ekrano skydelio ryškumą, kad būtų geriau matyti.

8 Įmontuota priekinė kamera

Įmontuota kamera naudojama fotografuoti, įrašyti vaizdą, vaizdo konferencijoms ir kitiems interaktyviems darbams.

9 Jutiklinio ekrano skydelis

Jutiklinio ekrano skydelis suteikia galimybę valdyti „Eee Pad“ liečiant dešimčia pirštų.

10 Tvirtinamoji jungtis

- Į šį prievadąjunkite maitinimo adapterį, kad maitinimas būtų tiekiamas į prietaisą ir įkraunamas vidinis akumuliatorius. Siekiant išvengti „Eee Pad“ ir akumuliatoriaus sugadinimo, visada naudokite komplekte pateikiamą maitinimo adapterį.
- Norėdami perkelti duomenis, USB kabelio tvirtinamąją jungtį prijunkite prie „Eee Pad“ ir kito prietaiso (nešiojamojo ar stacionaraus kompiuterio).
- „Eee Pad“ prijunkite prie nešiojamosios sistemos, kad praplėstumėte funkcijas, įskaitant klaviatūrą, jutiklinį kilimėlį ir USB sąsają.

11 Ausinių išvesties / mikrofono įvesties kombinuotoji jungtis

Stereofonine kombinuotąją jungtimi (3,5 mm) prietaiso garso išvesties signalas perduodamas į stiprintuvo garsiakalbius ar ausines. Naudojant šią jungtį, įmontuotas garsiakalbis automatiškai išjungiamas.

Mikrofono įvesties funkcija: lizdas tinkamiausias ASUS ausinių mikrofonams.

12 Įmontuota galinė kamera

Įmontuota kamera naudojama fotografuoti, įrašyti vaizdą, vaizdo konferencijoms ir kitiems interaktyviems darbams.


13 Fotoaparato LED blykstė

Blykstę naudokite, kai fotografuojate blogai apšviestoje aplinkoje arba kai yra foninis apšvietimas.

14 Garsiakalbių sistema

Viduje įtaisyta garsiakalbių sistema leidžia klausytis garso be papildomų priedų. Garso funkcijos valdomos programine įranga.

Planšetės „Eee Pad“ įkrovimas



- Naudokite tik su prietaisu įsigyjamą maitinimo adapterį. Naudojant kitokį maitinimo adapterį, prietaisas gali sugesti.
- Geriausiai įkrauti „Eee Pad“ yra naudojant pateikiamą maitinimo adapterį ir USB laidą, kuriais „Eee Pad“ prijungiamas prie maitinimo lizdo.
- Maitinimo srovės diapazonas tarp kištukinio lizdo ir šio adapterio yra AC 100 V-240 V, o adapterio išėjimo įtampa yra 15 V, 1,2 A.




- Norėdami pratęsti akumuliatoriaus tarnavimo laiką, pirmą kartą naudodami planšetę, akumuliatorių įkraukite visiškai (apie 8 valandas) ir darykite tai kiekvieną kartą jam visiškai išsekus.
- Naudojant USB prievadą kompiuteryje TF201 galima įkrauti tik jam esant miego būsenoje (ekranas išjungtas) arba išjungtam.
- Jei krausite naudodami USB prievadą, tai gali užtrukti ilgiau.
- Jei kompiuteris nesuteikia pakankamai energijos „Eee Pad“ įkrauti, naudokite sieninį lizdą.

Eee Pad mobilusis prijungimo blokas (pasirenkamas)



Eee Pad mobilusis prijungimo blokas įsigyjamas atskirai.



1 Prijungimo bloko jungtis

- Įkiškite maitinimo adapterį į šį prievadą, kad „Eee Pad“ būtų tiekiamas maitinimas ir įkraukite vidinių maitinimo elementų pakuotę. Kad neapgadintumėte „Eee Pad“ ir maitinimo elementų pakuotės, visada naudokite laidinį maitinimo adapterį.
- USB laidu prijunkite prijungimo jungtį prie „Eee Pad“ ir kitos sistemos (nešiojamojo arba stalinio kompiuterio), kad būtų galima perduoti duomenis.

2 Maitinimo elemento įkrovimo indikatorius (dviejų spalvų)

Blankus: įkroviklio kištukas neprijungtas prie mobiliojo doko.

Dega žalia: elemento įkrovimo lygis yra 100 %

Dega oranžinė: mobilusis dokas yra elemento įkrovimo būsenos.

3 Atminties kortelės anga

Šis „Eee Pad“ mobilusis prijungimo blokas turi integruotą didelės spartos atminties kortelės skaitytuvą, kuriuo galima patogiai nuskaityti daugelį atminties kortelių ir į jas įrašyti.

4 USB prievadas (2.0)

USB (universaliosios magistralės) prievadas suderinamas su USB 2.0 arba USB 1.1 prietaisais, pavyzdžiui, klaviatūra, manipulatoriais, atmintuko ar standžiojo disko atminties įtaisais.

5 Mobiliojo prijungimo bloko užraktas

Pastumkite mobiliojo prijungimo bloko užraktą į kairę, kad atlaisvintumėte „Eee Pad“ nuo mobiliojo prijungimo bloko.

6 Klaviatūra


Klaviatūra patogiu dirbti (dėl gylis, kuriuo nuspaudžiami klavišai), į ją galima atremti abiejų rankų delnus.



Atskirose šalyse klaviatūra skiriasi.

7 Jutiklinis kilimėlis ir mygtukai

Toliau pažymėtą lietimui jautrų lauką galima naudoti vietoj kairiojo ir dešiniojo kompiuterio pelės mygtukų.



Specialios klaviatūros funkcijos

Toliau apibūdinami Eee Pad mobiliojo prijungimo bloko klaviatūros spartieji klavišai. Kai kurios komandos gali turėti autonominę funkciją, o kai kurias reikia derinti su funkciniu mygtuku <Fn>.



Sparčiųjų klavišų išsidėstymas tarp funkcinų klavišų gali skirtis priklausomai nuo modelio, tačiau jų funkcijos išlieka tos pačios. Vadovaukitės piktogramomis vietoje funkcinų klavišų.



Grąžina į ankstesnį puslapį.



ĮJUNGIA ir IŠJUNGIA vidinį belaidį LAN.



ĮJUNGIA ir IŠJUNGIA vidinį Bluetooth.



ĮJUNGIA ir IŠJUNGIA jutiklinę klaviatūrą.



Sumažina ekrano šviesumą.



Padidina ekrano šviesumą.



ĮJUNGIA ir IŠJUNGIA aplinkos apšvietimo jutiklį.



Užfiksuoja ekrano darbalaukio vaizdą.



Paleidžia tinklo naršyklę.



Atidaro ekraną **nuostatos (Settings)**.



Grąžina į ankstesnį įrašą leidžiant muziką.



Pradedą leisti muziką iš grojaraščio. Tęsia arba pristabdo šiuo metu leidžiamą muziką.



Greitai persuka į priekį arba pereina į kitą įrašą leidžiant muziką.



Pritildo garsiakalbį.




Sumažina garsiakalbio garsumą.



Padidina garsiakalbio garsumą.




Užrakina „Eee Pad“ ir įjungia miego režimą.



Paspauskite <Fn> ir rodyklių mygtukus, kad slinktumėte aukštyn arba žemyn arba į dokumento priekį ar galą.

Eee Pad prijungimas prie prijungimo bloko




1. Sulyginkite Eee Pad su mobiliuoju prijungimo bloku.
2. Tvirtai kiškite Eee Pad į lizdą, kol jis spragtelėdamas užsifiksuos vietoje ir bus įstatytas tinkamai.
3. Pasirūpinkite, kad užraktas būtų iki galo pastumtas į dešinę.




Kai Eee Pad pritvirtintas prie mobiliojo prijungimo bloko, niekada neimkite jo vieno. Visada imkite visą įtaisą už mobiliojo prijungimo bloko apačios.

Eee Pad atjungimas nuo prijungimo bloko



1. Viena ranka pastumkite mobiliojo prijungimo bloko užraktą į kairę, kad atlaisvintumėte Eee Pad ir stabilizuotumėte mobilųjį prijungimo bloką.
2. Kita ranka nuimkite Eee Pad nuo mobiliojo prijungimo bloko.

Eee Pad įkrovimas mobiliajame prijungimo bloke



- Naudokite tik su įrenginiu pateikimą maitinimo adapterį. Jei naudosite kitokį maitinimo adapterį, galite apgadinti įrenginį.
- Įvesties įtampa tarp sieninio lizdo ir šio adapterio yra 100–240 V kintamoji srovė, o šio adapterio išvesties įtampa yra 15 V, 1,2 A nuolatinė srovė.



- Kad maitinimo elemento naudojimo trukmė būtų ilgesnė, naudodami Eee Pad pirmą kartą ir maitinimo elementui išsekus visiškai įkraukite maitinimo elementą iki 8 valandų.
- Kai Eee Pad prijungtas prie mobiliojo prijungimo bloko, jo negalima įkrauti naudojant USB jungtį.

Pagrindinė informacija

Eee Pad atrakinimas

Palieskite ir nuvilkite užraktą iš apsikritimo, kad atrakintumėte Eee Pad.



Pagrindinis ekranas



Naudojant operacinę sistemą „Android“ pagrindinis ekranas gali atsinaujinti ir pasikeisti.

ASUS paleidyklė

Rodyti vietinę orų informaciją. Palieskite, kad pritaikytumėte sau orų valdiklio nuostatas, tame tarpe – vietą, atnaujintumėte dažnį.



Rodyti vietinę datą

Rodyti el. pašto gautų laiškų dėžutę. Palieskite, kad sukonfigūruotumėte el. pašto paskyrą pirmą kartą, tada palieskite, jei norite skaityti neskaitytus laiškus iš el. pašto gautų laiškų dėžutės.

Ekran vaizdai

Ekране rodomas vaizdas pats sukasi, kai planšetinis kompiuteris pasukamas iš horizontalios padėties į vertikalią ir atvirkščiai. Norėdami įjungti „Auto-rotate screen“ (ekrano automatinio pasukimo) funkciją, eikite į „Settings“ (nuostatos) > „Screen (ekrano)“ konfigūravimas.

Kraštovaizdžio vaizdas



Portreto vaizdas



Jutiklinio skydelio valdymas

Vienas palietimas

- Vienu jutiklinio skydelio palietimu galite pasirinkti norimą elementą ar suaktyvinti programą.
- Vieną kartą palietus **File Manager (failų tvarkyklę)**, galima atverti, pasirinkti, **Copy (kopijuoti)**, **Cut (iškirpti)**, **Delete (ištrinti)** ar **Rename (pervadinti)** pageidaujamus failus.

Ilgas spaudimas

- Ilgai spausdami ar laikydami paspaudę programą, galėsite programą arba jos nuorodą nuvilkti ir paleisti kitame pagrindiniame ekrane.
- Ilgai spaudžiant **Recent Apps Key (dabartinių programų klavišą)**, galima užfiksuoti ekrano vaizdus. (Norėdami įgalinti momentinės ekrano kopijos funkciją, eikite į nuostatos > ASUS pritaikyta nuostata.
- Ilgai spaudžiant failą, esantį **Gallery (galerijoje)**, galima patekti į pasirinkimo režimą.

Sugnybimas


Dviem pirštais sugnybkite vaizdą, esantį **Gallery (galerijoje)**, **Maps (žemėlapiuose)** ar **Places (vietose)**, jei norite priartinti arba atitolinti.

Spragtelėjimas


Vienu pirštu verskite į priekį ir atgal pagrindinius ekranus, skirtingus vaizdus, esančius **Gallery (galerijoje)**, ar puslapius **MyLibrary (mano bibliotekoje)** ir **SuperNote**.

Teksto įvedimas, įterpimas, pasirinkimas ir kopijavimas


Atrakinus „Eee Pad“ ir viršutiniame kairiajame kampe palietus „Google Text Search“, parodoma klaviatūra. Į tinklo naršyklės adreso juostą įveskite tinklo adresą arba naudokite rašyklę dokumentams redaguoti.




„Google Text Search“ įrašę tekstą, palieskite ką tik įvestą tekstą ir pamatysite įterpimo vietą. Judėkite vilkdami vietą ar paliesdami ten, kur norėtumėte įterpti raidę ar žodį.



Du kartus palieskite arba laikykite tekstą, kad iškirptumėte arba nukopijuotumėte pasirinktą tekstą. Galite pajudinti pasirinkimo kortelę, kad padidintumėte arba sumažintumėte pasirinkto teksto diapazoną.



Palieskite arba laikykite norimą tekstą tinklalapyje ir viršuje pasirodys įrankių juosta. Galite kopijuoti, dalintis, pasirinkti, rasti ar atlikti paiešką tinkle.




Failų tvarkyklė




Naudodami failų tvarkyklę galėsite lengvai surasti ir tvarkyti savo duomenis tiek vidiniame atminties įtaise, tiek prijungtuose išoriniuose atminties įtaisuose.

Jei norite patekti į vidinę atmintinę:

1. Palieskite **Apps menu (programų meniu)** nuorodą viršutiniame dešiniajame kampe.
2. Palieskite **File Manager (failų tvarkyklę)**, kad patektumėte į **My Storage (mano atmintinę)**.



3. Vidinė atmintinė (/sdcard/) ir visi prijungti išoriniai atminties įtaisai (/Removable/) rodomi kairiajame skydelyje. Paliesdami pasirinkite šaltinį ir peržiūrėkite turinį.
4. Palieskite **Return (grįžimo)** aplanko piktogramą, norėdami sugrįžti į **My Storage (mano atmintinės)** šakninį katalogą.




Jei norite tiesiogiai patekti į išorinį atminties įtaisą

1. Apatiniame dešiniajame kampe palieskite USB arba SD kortelės piktogramą
2. Palieskite aplanko piktogramą iškylančiame informaciniame lange.



3. Rodomas išorinio atminties įtaiso turinys (Removable/XXX/).




Prekyvietė




Naudokitės visų rūšių pramogomis, įrankiais parduotuvėje Android Market su savo „Google“ paskyra. Nustatykite savo paskyrą pirmą kartą, tada bet kada galėsite patekti į parduotuvę kada tik panorėję.

1. Palieskite piktogramą **Prekyvietė**, esančią **Apps menu (programų meniu)**.
2. Kad galėtumėte testti, prie Eee Pad turite pridėti paskyrą. Palieskite **taip (Yes)**, jei norite testti.




3. Įveskite savo **el. pašta (Email)** ir **slaptažodį (Password)**, kad **įsijungtumėte (Sign in)**, jei jau turite paskyrą. Jei neturite, palieskite **sukurti paskyrą (Create account)**, kad sukurtumėte savo Google paskyrą.



4. Po įsijungimo galėsite atsisiųsti ir įdiegti programas iš parduotuvės Android Market.



Kai kurios programos yra nemokamos, o už kai kurias teks sumokėti kreditine kortele.



Išrintų programų negalima atkurti, tačiau galite prisijungti naudodami tą patį ID ir vėl jas atsisiųsti.




Nuostatų ekrane galite konfigūruoti kai kurias Eee Pad nuostatas, tame tarpe **belaidis ir tinklai (Wireless & network)**, **garsas (Sound)**, **ekranas (Screen)**, **vieta ir sauga (Location & security)**, **programos (Applications)**, **paskyra ir sinchronizavimas (Account & sync)**, **privatumas (Privacy)**, **atmintinė (Storage)**, **kalba ir įvestis (Language & input)**, **prieinamumas (Accessibility)**, **ASUS Customized Setting, data ir laikas (Date & time)**. Spustelėkite korteles kairėje, kad perjungtumėte ekranus ir atliktumėte.

Patekti į ekraną **nuostatos (Settings)** galima dviem būdais.

Iš **Apps Menu (programų meniu)**:

1. Palieskite **Apps menu (programų meniu)** nuorodą viršutiniame dešiniajame kampe.
2. Palieskite **Settings (Nustatymai)**, kad būtų parodytas nuostatų meniu.




Iš ASUS Quick Setting (ASUS sparčiojo nustatymo):

Apatiniame dešiniajame kampe palieskite pranešimų sritį. Dešinėje iškils **Quick Setting (sparčiojo nustatymo)** skydelis.



Ryšio su internetu būklė

Rodoma vietinė data ir laikas.



Prijungimo bloko / „Pad“ maitinimo elementų būklė

Nuostatų meniu

„Super IPS+“
(lauko režimas)


Rankinis šviesumo reguliavimas
(IPS režimas)

Autom. šviesumas

Sparčiojo nuostatų reguliavimo skydas.
Palieskite atskiras piktogramas, norėdami įjungti / išjungti funkciją.

ASUS sparčiojo nuostatų reguliavimo skydas


Palieskite atskirų paslaugų programų piktogramas, kad įjungtumėte ar išjungtumėte jų funkcijas.



- Subalansuotasis režimas: [numatytoji parinktis] optimali maitinimo elementų būklė ir našumas
- Įprastas režimas: optimali sistemos veikseną
- Energijos taupymo režimas: energijos taupymas

Pranešimų skydeliai

Pranešimų skydeliai pasirodys po „Quick Setting“ (sparčiuoju nustatymu), jais informuojama apie programų naujinius, gaunamus el. laiškus ir įrangos būklę.





ASUS Quick Setting (ASUS spartųjį nustatymą) galima įjungti arba išjungti, nustačius „Simplified Mode“ (supaprastintą režimą), tam reikia nueiti į „Settings“ (nuostatos) > „ASUS Customized Setting“ (ASUS pritaikyta nuostata) > „Notification Panel“ (pranešimų skydelis).

Energijos reguliavimas



ASUS maitinimo elementas

Šis išskirtinis valdiklis atskirai parodo „Eee Pad“ maitinimo elemento ir klaviatūros prijungimo bloko būklę procentais ir atitinkama spalva. Kuo daugiau įkrautas maitinimo elementas, tuo spalva ryškesnė.

1. Pagrindinio ekrano viršutiniame dešiniajame kampe palieskite pliuso ženklą (+), kad pasiektumėte planšetinio kompiuterio paslaugų programas.
2. Palieskite **Widgets (valdikliai)**, kad būtų parodytas valdiklių meniu.
3. Pasirinkite **ASUS Battery (ASUS maitinimo elementas)**. Pagrindiniame ekrane pasirodys ASUS maitinimo elementų langas.



4. ASUS sparčiojo nustatymo ir pranešimų skydeliuose taip pat rodoma maitinimo elementų būklė. „Eee Pad“ ir prijungimo bloko maitinimo elementų būklės rodomos atskirai. Kaip maitinimo elementai yra beveik išsikrovę, piktogramos spalva pasikeis iš mėlynos į raudoną su šauktuko ženklu. Taip pat pasigirs įspėjamasis garsas, kad naudotojas žinotų apie išsikraunančius maitinimo elementus.



Muzika




Pagrindiniame ekrane palieskite **Music (muzika)**, kad leistumėte norimus muzikos failus. Ši programa automatiškai renka ir rodo visus garso failus, saugomus Eee Pad ir prijungtuose išoriniuose atminties įtaisuose.

Galite maišyti ir leisti visus garso failus atsitiktine tvarka arba spustelėti, kad pasirinktumėte norimą albumą muzikos pramogoms.

Viršuje esančiu mygtuku sparčiai rūšiuokite savo garso failus arba atlikite jų paiešką.

Rūšiuokite garso failus pagal **naujus ir dabartinius (New and recent), albumus (Albums), atlikėjus (Artists), dainas (Songs), grojaraščius (Playlists) ir žanrus (Genres)**

Muzikos leidimo nuostatos
Tiesiogiai ieškokite muzikos



TF201 palaikoma garso ir vaizdo kodekas:

Dekodavimas

Garso kodekas: AAC LC/LTP, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (pagerintas AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, „Vorbis“, WAV a-law/mu-law, WAV linijinis PCM, WMA 10, WMA „Lossless“, WMA „Pro LBR“

Vaizdo kodekas: H.263, H.264, MPEG4, VC-1/WMV, VP8

Užkodavimas

Garso kodekas: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Vaizdo kodekas: H.263, H.264, MPEG4

Vaizdas

Galerija



Pagrindiniame ekrane palieskite **Gallery (galerija)**, kad naršytumėte norimus vaizdus ar vaizdo įrašų failus. Ši programa automatiškai kaupia ir parodo visus įrenginio Eee Pad atmintyje laikomus paveikslėlių ir vaizdo įrašų failus.



Galite leisti visus vaizdo failus kaip skaidrių peržiūrą arba paliesti, kad pasirinktumėte norimą vaizdą ar vaizdo įrašų failą.

Viršuje esančiu mygtuku rūšiukite pagal albumą, laiką, vietą, gaires ar dydį. Galite nuspręsti peržiūrėti tik vaizdo failus, tik vaizdo įrašų failus arba abiejų tipų failus.




Dalijimasis albumais ir jų trynimas

Palieskite norimą albumą galerijoje ir laikykite, kol viršuje pasirodys įrankių juosta. Pasirinktus albumus galite įkelti, ištrinti ar jais dalytis, naudodamiesi internetu.



Pasirinktu albumu dalykitės naudodamiesi „YouTube“, „Picasa“, „Gmail“, „Bluetooth“ ar „ASUS Webstorage“.




Trinkite pasirinktą albumą.


Dalijimasis vaizdais, jų trynimas ir redagavimas

Palieskite norimą vaizdą galerijoje ir naudodamiesi įrankių juosta viršutiniame dešiniajame kampe dalinkitės pasirinktu vaizdu, ištrinkite arba redaguokite jį.


Įrankių juosta




Lietuvių



Dalinkitės pasirinktu vaizdu naudodamiesi Picasa®, Bluetooth® arba Gmail® ir pan.



Trinkite pasirinktą vaizdą.



Patikrinkite vaizdo informaciją ir redaguokite pasirinktą vaizdą.





Ištrinto failo negalima atkurti.

Fotoaparatas



Programų meniu palieskite **fotoaparatas (Camera)**, kad fotografuotumėte arba įrašytumėte vaizdo įrašus. Nuotraukoms fotografuoti arba vaizdo įrašams įrašyti galite naudoti tiek priekyje, tiek gale esantį fotoaparatą.

Vaidų ir vaizdo įrašų failai bus automatiškai išsaugoti **galerijoje (Gallery)**.



- Tolinimas
- Artinimas
- „Flash“ režimas
- Baltos spalvos balansas
- Spalvų efektas
- Fiksavimo mygtukas
- Scenos režimas
- Fotoaparato nuostatos
- Funkcijų mygtukas
- Fotoaparato jungiklis
- Įrašymo mygtukas
- Vaizdo įrašo kokybė
- Laikotarpio intervalas

Paštas


El. paštas




Naudodamiesi el. paštu galėsite pridėti keletą el. pašto paskyrų ir patogiai naršyti bei tvarkyti savo el. laiškus.

Jei norite nustatyti el. pašto paskyrą:


1. Būdami **Apps menu (programų meniu)**, palieskite „Email“ (el. paštas). Įveskite savo **Email address (el. pašto adresą)** ir **Password (slaptažodį)**, tada palieskite **Next (toliau)**.




2. Palaukite, kol „Eee Pad“ automatiškai patikrins išsiunčiamo pašto serverio nuostatas.



3. Sukonfigūruokite **paskyros parinktis (Account options)** ir palieskite **toliau (Next)**.




4. Suteikite paskyrai pavadinimą ir įveskite norimą pavadinimą arba vardą ir pavardę, kurie bus rodomi siunčiamuose pranešimuose. Palieskite **toliau (Next)**, kad tiesiogiai prisijungtumėte prie savo el. pašto gautų laiškų aplanko.




Jei norite pridėti el. pašto paskyrų

1. Palieskite „Email“ (el. paštas) ir prisijunkite prie paskyros, kurią anksčiau nustatėte.
2. Palieskite mygtuką **paskyros nuostatos (Account settings)** viršutiniame dešiniajame kampe.



3. Rodomos visos šios paskyros parinktys. Palieskite **pridėti paskyrą (Add account)** dešiniojo kampo viršuje, kad pridėtumėte kitą paskyrą.



El. pašte (Email) gali būti visos jūsų el. pašto paskyros.




Naudodamiesi Gmail (Google paštu) galite pasiekti savo Gmail paskyrą, gauti ir kurti el. laiškus.

Jei norite nustatyti Gmail paskyrą


1. Būdami **Apps (programų)** meniu, palieskite „Gmail“. Įveskite savo turimą **Email (el. paštą)** ir **Password (slaptažodį)**, tada palieskite **Sign in (prisijungti)**.




Palieskite **sukurti paskyrą (Create account)**, jei neturite **Google paskyros (Google Account)**.



2. „Eee Pad“ užmezga ryšį su „Google“ serveriais, kad būtų nustatyta jūsų paskyra.



3. Galite naudotis savo Google paskyra, kad pasidarytumėte savo nuostatų ir duomenų atsarginę kopiją ir atkurtumėte juos. Palieskite **atlikta (Done)**, kad įsijungtumėte į savo Gmail.



Jei be Gmail turite keletą el. pašto paskyrų, taupydami laiką naudokite **el. paštas (Email)**, kad visas savo el. pašto paskyras pasiektumėte tuo pačiu metu.

Skaitymas

MyLibrary




MyLibrary yra integruota sąsaja, skirta jūsų knygų kolekcijoms. Galite sukurti skirtingas lentynas skirtingiems žanrams. Į lentynas taip pat dedamos iš visų skirtingų leidėjų įsigytos el. knygos.

Prisijunkite prie @Vibe, kad atsisiųstumėte daugiau knygų.




- MyLibrary palaiko el. knygas ePub, PDF ir TXT formatu.
- Kai kurioms turinio peržiūroms atidaryti gali prireikti Adobe Flash® player iš Android Market. Prieš naudodamiesi MyLibrary atsisiųskite Adobe Flash® player.




El. knygų skaitymas

1. Pasirinkite palieskite norimą el. knygą knygų lentynoje.
2. Palieskite ekraną, kad viršuje būtų rodoma įrankių juosta.




1. „Android“ inicijuoja būtino šaltinio parsisiuntimą ir įdiegimą, jei norite naudoti teksto pavertimo kalba funkciją.
2. Palieskite žymių sąrašą ir pasirinkite pažymėtą puslapį, kad žymių piktograma būtų parodyta ekrano viršutiniame dešiniajame kampe.
3. Puslapius verskite taip, tarsi vartytumėte tikrą knygą, arba puslapį slinkite žemyn.



Pastabų rašymas el. knygoje

1. Ilgai spauskite pageidaujimą žodį ar sakinį, kol bus parodytas įrankių meniu ir apibrėžimas iš žodyno.



2. Galite paryškinti pasirinktą žodį žymekliu, pridėti pastabą, ištarti pasirinktą žodį ar paprasčiausiai jį nukopijuoti.
3. Jei reikia, pastumkite pasirinkimo kortelę, kad padidintumėte pasirinktą sritį iki visos frazės ar sakinio.


Vietos nustatymas

Vietos ir žemėlapiai




Google vietos

Vietos siūlo informaciją apie šalia esančias traukos vietas, tame tarpe restoranus, parduotuvėles, degalines ir pan.



Google žemėlapiai

Žemėlapiai padės nustatyti buvimo vietą. Naudodamiesi įrankių juosta viršuje gausite nurodymus arba sukurkite savo žemėlapius.



Dokumentų kūrimas



Polaris® Office




„Polaris® Office“ yra programinė biuro įranga, kuri palaiko dokumentus, skaičiuokles ir skaidres.

Jei norite pradėti naudoti Polaris® Office:

1. Palieskite meniu **programos (Apps)** dešiniojo kampo viršuje.
2. Palieskite **Polaris® Office**.




- Viršuje, kairėje, palieskite **My Folders (mano aplankai)** ir pasirinkite pageidaujamą failą.



Pridedami nauji failai

Norėdami pridėti naujų failų, palieskite **New File (naujas failas)** viršutiniame dešiniajame kampe. Palieskite **Document (dokumentas)**, jei norite paleisti dokumentų rengyklę ir redaguoti dokumentus. Palieskite **Sheet (skačiuko)**, jei norite paleisti skačiuko, kad skačiuotumėte ir tvarkytumėte informaciją. Palieskite **Slide (skaidrė)**, jei norite paleisti programą, kuria kurtumėte pristatymus ir jais dalytumėtės.



- „Polaris® Office 3.0“ palaiko toliau nurodytų tipų failus:


- „Microsoft Word“: .doc / .docx
- „Microsoft Excel“: .xls / .xlsx
- „Microsoft Powerpoint“: .ppt / .pptx
- „Adobe Acrobat“: .pdf
- Tekstų: .txt
- Paveikslėlių: .bmp / .jpg / .jpeg / .png / .gif / .wbpm
- „Zip“ archyvo failų: .zip

- Šiuo metu „Polaris® Office 3.0“ failus išsaugo tik .doc / .xls / .ppt formatais.

Dabartiniai failai

Palieskite **dabartiniai failai (Recent Files)** dešiniojo kampo viršuje, kad pasiektumėte neseniai redaguotus failus.


Palieskite **Clear Recent Files (pašalinti dabartinius failus)**, kad būtų pašalintas neseniai naudotų failų sąrašas.



Paskyrų pridėjimas


Galite redaguoti savo failus su Polaris® Office iš kitų paskyrų, tame tarpe **Google docs** ir **Box.net**.

1. Palieskite nuostatų mygtuką dešiniojo kampo viršuje pasirinkite **pridėti paskyrą (Add account)**.
2. Pasirinkite norimą paslaugą, kad pridėtumėte.
3. Įveskite el. pašto paskyrą ir slaptažodį ir palieskite **gerai (OK)**, kad pridėtumėte paskyrą.



Nuostatų konfigūravimas

Palieskite nuostatų mygtuką dešiniojo kampo viršuje pasirinkite **nuostatos (Settings)**. Galite konfigūruoti **failų sąrašo nuostatas (File list settings)** ir **bendrąsias nuostatas (General settings)**.




Dalijimasis




Su **MyNet** galėsite leisti medijos failus ir peržiūrėti vaizdo failus iš kito kompiuterio, DLNA TV ar DLNA garsiakalbių. Galite leisti muziką, žiūrėti vaizdo įrašus ar peržiūrėti paveikslėlius, saugomus Eee Pad, per kompiuterį ir atvirkščiai.


1. Pasirūpinkite, kad Eee Pad ir kitas kompiuteris būtų prijungti prie to paties belaidės prieigos taško (AP).
2. „Windows Media Player“, savo kompiuteryje, spustelėkite ir įjunkite **Allow remote control of my Player (leisti mano leistuvo nuotolinį valdymą)** ir **Automatically allow devices to play my media (automatiškai nustatyti įtaisy, kuriais leistina mano medija)**. (Jei reikia, eikite į „daugiau transliavimo galimybių...“ ir konfigūruokite.)



3. Iš **Server (serverių)** sąrašo pasirinkite šaltinio prietaisą kairiajame skyde ir peržiūrėkite turinį.




4. Pasirinkite failą ir apačioje, dešinėje, palieskite **Play to (leisti per)**, kad būtų paleista per numatytą prietaisą.




- MyNet veikia tik su Microsoft Media Player 11 arba vėlesne versija.
- Prijungiant MyNet visi įtaisai, įskaitant kompiuterį, DLNA TV arba DLNA garsiakalbius, turi būti prijungti prie to paties belaidžio prieigos taško (AP); priešingu atveju MyNet neveiks. Be to, MyNet neveiks prisijungus per 3G tinklą. Prijungiamų prietaisų tinklo vieta turi būti nustatyta kaip **Home network (namų tinklas)**.


Ilgai spaudžiant medijos failą, galima įkelti ar parsisiųsti failą į prijungtą prietaisą arba iš jo.



Taip pat galite pasirinkti failą iš **Playlist (grojaraščio)**. Grojaraštis – tai bendra vieta, kurioje prijungti prietaisai dalijasi failais. Palieskite pliuso ženklą (+) ir sukurkite naujų sąrašų.



5. Norėdami įgalinti **Digital Media Server (skaitmeninės medijos serverį)**, viršutiniame dešiniajame kampe palieskite „Settings“ (nuostatos) ir pažymėkite **Digital Media Server Settings (skaitmeninės medijos serverio nuostatos)**, kad kiti prijungti prietaisai pasiektų medijos failus, esančius „Eee Pad“. Taip pat galite pasirinkti norimo dalytis failo vietą.







MyCloud susideda iš **MyContent**, **My Desktop** ir **@Vibe**. Tai bendras sprendimas, kuriuo naudodamiesi galite pasiekti ir įgyti savo debesų turinį.

Jei norite naudotis MyCloud:

1. Būdami **Apps Menu (programų meniu)**, palieskite **MyCloud (mano debesys)**.
2. Spustelėkite **toliau (Next)**, jei norite tęsti.



3. Norint išnaudoti visas funkcijas MyCloud turi veikti su **Eee Pad PC Suite**. Atsisiųskite ir įdiekite Eee Pad PC Suite iš ASUS pagalbos puslapio support.asus.com į savo kompiuterį. Spustelėkite **toliau (Next)**, jei norite tęsti.




MyContent


Naudodamiesi **MyContent** galėsite pasiekti asmeninius duomenis atmintinėje Webstorage ir patogiai suskirstyti savo debesyse esančius duomenis į kategorijas **muzika (Music)** garso failams, **galerija (Gallery)** vaizdams ir vaizdo įrašų failams, bei **kitos (Others)**.

Jei norite pasiekti MyContent

1. Palieskite **I have an account (turiu paskyrą)**, kad prisijungtumėte, arba palieskite **Create an account (sukurti paskyrą)**, kad sukurtumėte nemokamą paskyrą.



2. Prisijungę matysite visus savo duomenis, saugomus atmintinėje ASUS Webstorage. Suraskite duomenis pagal jų kategoriją.




MyDesktop

Naudodamiesi **MyDesktop** galėsite nuotoliniu būdu valdyti kitą kompiuterį iš savo Eee Pad.


Kad savo „Eee Pad“ įgalintumėte „My Desktop“ (mano darbalaukį), pirmiausia į kompiuterį turėsite parsisiųsti **Eee Pad PC Suite**.

Jei norite įdiegti ir nustatyti programą Eee Pad PC Suite (kompiuteryje)

1. Pasirūpinkite, kad kompiuteris būtų prisijungęs prie interneto.
2. Du kartus spustelėkite vykdomąjį failą, kurį atsisiuntėte iš ASUS pagalbos puslapio.



3. Spustelėkite paleisti iš naujo dabar (Restart Now), kad iš naujo įkrautumėte savo kompiuterį.



4. Spustelėkite eiti (GO), kad sukonfigūruotumėte kai kurias būtinas darbalaukio nuostatas.



5. Spustelėkite **toliau (Next)**, jei norite tęsti.



6. Perskaitykite licencijos sutartį ir spustelėkite **sutikti (Accept)**, jei norite tęsti.




7. Sukurkite slaptažodį ir spustelėkite **toliau (Next)**.



8. Spustelėkite **mėgautis dabar (Enjoy Now)**, jei norite tęsti.




9. Nukopijuokite savo kompiuterio IP adresą, kad vėliau panaudotumėte savo Eee Pad.




„Eee Pad“ ir kompiuterio siejimas (planšetiniame kompiuteryje Eee Pad)


1. Pasirūpinkite, kad Eee Pad ir kompiuteris būtų prijungti prie to paties belaidės prieigos taško (AP). Nueikite į **My Desktop (mano darbalaukį)**.
2. Paleiskite ekraną, kad nuskaitytumėte turimus įtaisus.




3. Palieskite pliuso ženklą (+) dešiniojo kampo viršuje, kad pridėtumėte savo kompiuterį.



4. Palieskite **gerai (OK)**, jei norite tęsti.



5. Rankiniu būdu įveskite visą savo kompiuterio informaciją, įskaitant IP adresą ir slaptažodį, kuriuos anksčiau nukopijavote, tada palieskite **atlikta (Done)**, kad pridėtumėte klientinę programą.



Jungus MyDesktop įtaisai turi būti prijungti prie to paties belaidės prieigos taško (AP). Be to, MyDesktop neveiks prisijungus per 3G tinklą.

„Internet Discovery“ nustatymas, skirtas „My Desktop“ (mano darbalaukiui)

Kompiuteryje:

1. Iš ASUS pagalbos puslapio parsisiųskite **Splashtop Streamer** ir jį aktyvuokite.
2. Eikite į **Network (tinklas)** „Splashtop Remote Streamer“.
3. Į el. pašto ir slaptažodžio laukus įveskite savo „Google“ duomenis. Tada spustelėkite **Sign in (prisijungti)**.

Create one.' and a note: 'Please make sure always upgrade your Streamer and Splashtop Remote application to the latest version.'"/>

„Eee Pad“:

Viršuje, dešinėje, eikite į **Settings (nuostatos)** ir į **Internet discovery (interneto ryšys)** įveskite savo „Google“ paskyrą. Jūsų prietaisas automatiškai aptiks kompiuterį.

@Vibe


Asus@vibe yra vieno sustojimo pramogų platforma, kuri teikia papildomos vertės paslaugas visiems ASUS gaminams. Naudodamiesi platforma [asus@vibe](#) naudotojai gali atsisiųsti daugybę stulbinančio ir įtraukiančio skaitmeninio turinio, pavyzdžiui, muziką, vaizdo įrašus, žaidimus, žurnalus, el. knygas. Bet kuriuo metu ir bet kur taip galite nustatyti mėgstamas radijo stotis ir priimti tiesiogines televizijos transliacijas.




Pateikiamas turinys gali skirtis, tai priklauso nuo kilmės šalies.

Prisijunkite su ASUS Access paskyra, kad mėgautumėtės multimedijos turiniu platformoje @Vibe.

1. Palieskite **programų meniu (Apps menu)** ir palieskite **@Vibe**.
2. Prisijunkite naudodamiesi savo paskyra.
3. Pasirinkite **muziką (Music)** arba **radiją (Radio)**.



4. Slinkite ir pasirinkite norimą diską ar radijo stotį.



Security (Sauga)



„App Locker“ (programų užraktas)



„App Locker“ (programų užraktas) leidžia visas savo programas apsaugoti slaptažodžiu, kurį galima pakeisti bet kuriuo metu.

Norėdami naudotis **App Locker** (programų užraktu):

1. Būdami programų meniu, palieskite **App Locker** (programų užraktą).
2. Nustatykite slaptažodį, kad galėtumėte pradėti naudotis „App Locker“ (programų užraktu).
3. Pažymėkite programas, kurias norite užrakinti.



5. Pagrindiniame ekrane, ties užrakintomis programomis, pasirodys spynų simboliai.
6. Kiekvieną kartą, kai norėsite pasiekti užrakintą programą, turėsite įvesti slaptažodį.



„App Backup“ (programų atsarginė kopija)




„App Backup“ (programų atsarginės kopijos) funkcija vietinėje atmintinėje gali išsaugoti atsarginę įdiegtų programų ir jų duomenų kopiją, šios kopijos dublikatą nukopijuoti į išorinę atmintinę, kad išsaugotumėte atsarginės kopijos failus. „App Backup“ (programų atsarginės kopijos) funkcija įdiegtas programas ir jų duomenis taip pat gali atkurti po prietaiso naujinimo, kad neprarastumėte duomenų.



„App Backup“ (programų atsarginės kopijos) funkcija negali atkurti programų be paskyros patvirtinimo. Jei kyla problemų, išvalykite programoms skirtus duomenis, eidami **Settings (nuostatos) > Applications (programos) > Manage applications (programų tvarkymas)**, ir vėl prisijunkite.

Norėdami naudotis **App Backup (programų atsarginė kopija)**:


1. Būdami programų meniu, palieskite **App Backup (programų atsarginė kopija)**.
2. Atsarginių kopijų sąrašė rodomos programos, kurios buvo parsisiųstos iš „Android“ parduotuvės ir įdiegtos į „Eee Pad“. Pažymėkite programas, kurių atsarginės kopijas norite išsaugoti, ir viršuje, dešinėje, palieskite **Backup (atsarginė kopija)**.
3. Jei būtina, įdėkite „MicroSD“ kortelę arba kitą atminties įtaisą. Dialogo lango apačioje, dešinėje, spustelėkite „File Manager“ (failų tvarkyklę) ir pasirinkite išorinės atmintinės, kurioje bus saugomas programų atsarginės kopijos dublikatas, vietą.
4. Įveskite naujai kuriamo atsarginės kopijos failo pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.



5. Atsarginės kopijos failai automatiškai išsaugomi vidinėje atmintinėje, aplanke **App_Backup (programų atsarginė kopija)**, ir pasirinktoje išorinėje atmintinėje.

Norėdami naudotis **App Restore (programų atkūrimu)**:

1. Atkūrimo sąrašė iškart parodomi programų failai, saugomi kaip atsarginės kopijos.
2. Palieskite norimą atkurti atsarginės kopijos failą arba apačioje, dešinėje, spustelėkite „Browse“ (naršyti), kad pasiektumėte failus, esančius vidinėje ar išorinėje atmintinėje.




3. Įveskite failo slaptažodį, kad atsarginės kopijos failas būtų iššifruotas ir jo turinys būtų atkurtas „Eee Pad“.

ASUS ypatinga programa

„SuperNote“





„SuperNote“ – tai patogi programa norint rašyti ir piešti naudojantis „Eee Pad“. Galite užsirašyti pastabas, iškart siųsti žinutes, piešti eskizus, kurti el. atvirukus su garso įrašais, dienoraščius su vaizdo įrašais ir dar daugiau.



„SuperNote“ naudojimas

Norėdami sukurti naują užrašų knygelę ar piešinių albumą:



1. „SuperNote“ pagrindinio puslapio kairiajame skydelyje palieskite **Add New (pridėti naują)**.
2. Pavadinkite failą ir pasirinkite **Notebook (užrašų knygelė)** arba **Paintbook (piešinių albumas)**.
3. Pasirinkite šrifto dydį ir puslapio fono spalvą, tada palieskite **OK (gerai)**. Iškart pasirodys naujos pastabos puslapis.
4. Viršuje, kairėje, palieskite grįžimo kelią, kad būtų pateikta knygų ir pastabų puslapių apžvalga.
5. Viršuje, dešinėje, palieskite **Share (dalytis)**, kad galėtumėte dalytis naudodamiesi el. paštu, internetine atmintine, socialiniais tinklais ar internetine galerija.




„SuperNote“ užrašų knygelės naudojimas

Naudodamiesi „SuperNote“ užrašų knygele, galite nesustodami rašinėti ant „Eee Pad“ ir nežiūrėti į puslapių linijas. Ši programa automatiškai pakoreguos rankraštį, kad jis sutiltų į puslapių eilutes.


1. Pasirinkite **Scribble (rašinėjimo)** režimą ar **Keyboard (klaviatūros)** režimą pastaboms įvesti.
2. Pasirinkę **Scribble (rašinėjimo)** režimą, pasirinkite **Color (spalvos)** ir **Stroke (brūkštelėjimo)** vertes ir pritaikykite.
3. Palieskite, kur turi būti teksto žymeklis, tada rašykite ant planšetinio kompiuterio. Rankraštis bus automatiškai pakoreguotas, kad tilptų į puslapių eilutes.




4. Jei reikia, rašysenos gaires gausite palietę **Baseline (pagrindinės linijos)** funkciją.



5. Palieskite **Insert (įterpti)**, jei norite kurti anotacijas, kurti laiko žymas, įterpti nuotraukas, piešinius iš piešinių albumo, vaizdus iš galerijos, garso, vaizdo įrašus, kitokius tekstinius ir vaizdų failus.




6. Į užrašų knygėlę įterpkite naują puslapį arba ištrinkite nepageidaujamus puslapius ir atsikratykite jų.
7. Palieskite **Disable Edit (neleisti redaguoti)**, kad matant ir verčiant pastabų puslapius veiktų režimas „Read Only“ (nekeičiamasis), o jūs išvengtumėte nebūtinų žymių puslapiuose.
8. Palieskite **Undo (atšaukti)**, kad ištrintumėte pakeitimus. Palieskite **Redo (grąžinti)**, kad pakeitimai išliktų.
9. „SuperNote“ automatiškai išsaugo failus ir juos surūšiuoja pagal datą, naudodant /sdcard/supernote.




Naudojimasis „SuperNote“ piešinių albumu

„SuperNote“ piešinių albumas – tai iškart pasiekiamas sąsaja, kuria naudodamiesi galėsite piešti ir piešinius išsaugoti kaip elektroninius failus. Piešinių albumo struktūra primena užrašų knygelę, tačiau ji turi daugiau spalvų ir teptukų parinkčių, kad naudotojai laisvai pieštų ant drobės.

1. Norėdami pritaikyti potėpius, pasirinkite **Brush (teptukas)**, **Stroke (potėpis)** ir **Color (spalva)**.
2. Palieskite **Tools (įrankiai)**, kad kartu būtų parodytos teptuko ir spalvų paletės.



3. Pirmą kartą brūkštelėjus arba palietus **Select (pasirinkti)**, bus įjungtas drobės režimas „Edit“ (redaguoti).
4. Palietus **Select (pasirinkti)**, galima judinti, sukti, redaguoti pasirinktą sritį ir keisti jos mastelį. Sritį nurodys raudonų taškelių langas.
5. Palieskite **Done (atlikta)** ir grįžkite į piešinių albumo režimą.



Eee Pad PC Suite (kompiuteriye)

Eee Pad PC Suite susideda iš **My Desktop PC Server**, **ASUS Webstorage** ir **ASUS Sync**. Tai kompiuterio pakuotės įrankis, skirtas kartu dirbti su „Eee Pad“.

MyDesktop PC Server

Tai nuotolinis darbalaukio įrankis, kuris turi veikti su „MyDesktop“ planšetiniame kompiuteriye „Eee Pad“. Išsamesnės informacijos ieškokite ankstesniame skyriuje.


ASUS Webstorage

Tai internetinė atmintinė, kurioje galite laikyti savo duomenis ir pasiekti juos kada tik norite ir iš bet kur.

Po to, kai kompiuteriye įdiegėte Eee Pad PC Suite. Parinktyje **kompiuteris (Computer)** pasirodys **Asus Webstorage kaupiklis Drive (ASUS Webstorage Drive)**. Du kartus spustelėkite kaupiklį, kad prisijungtumėte.



Prieš patekdami į ASUS Webstorage kaupiklį patikrinkite, ar esate prisijungę prie interneto.




ASUS Sync


Su ASUS Sync galėsite sinchronizuoti kompiuterio Outlook **kontaktus (Contacts)** ir **kalendorių (Calendar)** su turimais planšetiniame kompiuteryje Eee Pad.

Jei norite sinchronizuoti Eee Pad su savo kompiuteriu

1. Prijunkite Eee Pad prie kompiuterio, kuriame įdiegėte Eee Pad PC Suite.
2. Spustelėkite ASUS Sync apatiniame dešiniajame kampe, kad užmegztumėte ryšį tarp Eee Pad ir kompiuterio.





3. Savo kompiuteryje paleiskite **ASUS Sync**.



Kalendoriui (Calendar) sinchronizuoti, programa **ASUS Sync** palaiko **Outlook** (2003 ar naujesnę versiją) ir **Windows Vista Calendar**; **kontaktams (Contacts)** sinchronizuoti, programa **ASUS Sync** palaiko **Outlook** (2003 ar naujesnę versiją), **Outlook Express** ir **Windows Vista Contacts**.

4. Spustelėkite elementą, kurį norite sinchronizuoti, tada spustelėkite **sinchronizuoti pasirinktą (Sync Selected)** arba galite spustelėti **pasirinkti visus (Select All)**, kad sinchronizotumėte abu elementus.
5. Išsamesnės konfigūracijos informacijos spustelėkite **kalendorius (Calendar)** arba **kontaktai (Contacts)** kairėje.



Pagrindinė informacija ir saugos nuorodos

Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) pareiškimas

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų: (1) Šis įrenginys negali sukelti kenksmingų trikdžių ir (2) Šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, tame tarpe ir galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.

Ši įranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomas ribas, pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos sukurtos siekiant užtikrinti protingą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių diegint gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl gali sukelti žalingus radijo ryšiui trikdžius, jei sumontuota ir naudojama ne pagal šį naudojimo vadovą. Tačiau negalime garantuoti, kad trikdžių nepasitaikys priklausomai nuo konkretaus diegimo. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalo gavimą, tai nustatysite įjungdami ir išjungdami įrangą, rekomenduojame pašalinti trikdį vienu iš toliau išvardintų būdų:

- Perorientuokite gavimo anteną arba pakeiskite jos buvimo vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įjunkite įrangą į kitą grandinės lizdą nei imtuvas.
- Paprašykite atstovo arba patyrusio radijo / televizijos techniko pagalbos.

Atliekant už atitiktą atsakingos šalies aiškiai nenurodytus pakeitimus ir modifikacijas, galima netekti teisės naudoti įrenginį.

Šiam siųstuvui naudojama antena negali būti talpinama ar veikti kartu su kita antena ar siųstuvu.

Informacija apie RD poveikį (SAR)

Šis įtaisas atitinka vyriausybės reikalavimus dėl radijo bangų poveikio. Šis įtaisas sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų JAV vyriausybės Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) nustatytų radijo dažnių (RD) energijos sklaidžiamo poveikio apribojimų.

Poveikio standartas išreiškiamas mato vienetu, vadinamu savitosios sugerties sparta arba SAR. FCC nustatyta SAR riba yra 1,6 W/kg. SAR tikrinimas atliekamas naudojant FCC patvirtintas standartines veikimo padėtis, EUT persiunčiant nurodytu energijos lygiu įvairiais kanalais.

Didžiausia FCC pranešta įrenginio SAR reikšmė yra 0,387 W/kg, kai įrenginys yra prie kūno.

Šiam įrenginiui FCC suteikė įrangos naudojimo leidimą, kuriame nurodyti visi įvertinti SAR lygiai, atitinkantys FCC RD poveikio nuostatas. Šio įrenginio SAR informacija yra FCC faile, kurį galima rasti adresu www.fcc.gov/oet/ea/fccid Display Grant skyriuje po to, kai įvedamas FCC ID: MSQTF201.

Šis įtaisas atitinka ANSI/IEEE C95.1-1999 nurodytus SAR reikalavimus bendriesiems gyventojų / nekontroliuojamo poveikio apribojimams, ir buvo išbandytas taikant OET 65 biuletenio C papildyme nurodytus matavimo metodus ir procedūras.

IC reglamentai

Šis įrenginys atitinka „Industry Canada“ atleidimo nuo licencijos RSS standartus. Jo eksploatavimas priklauso nuo šių sąlygų: 1) jis neturi kelti trikdžių, ir 2) turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidautiną įrenginio veikimą.

Šis B klasės skaitmeninis prietaisas atitinka Kanados ICES-003 standartus.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Šis II kategorijos radijo ryšio prietaisas atitinka „Industry Canada“ RSS-310 standartą.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

IC pareiškimas apie spinduliuotės skleidimą

Šis EUT atitinka IC RSS-102 dokumente nurodytus SAR reikalavimus bendriesiems gyventojų / nekontroliuojamo poveikio apribojimams, ir buvo išbandytas taikant IEEE 1528 dokumente nurodytus matavimo metodus ir procedūras. Šis įrenginys turi būti montuojamas ir naudojamas laikantis minimalaus 0 cm atstumo tarp spinduliuotuvo ir jūsų kūno.

Šis įrenginys ir jo antena negali būti talpinama arba naudojama kartu su kita antena ar siųstuvu.

Grafystės kodo pasirinkimo funkcija išjungta gaminiams, kurie parduodami JAV / Kanados.

Gaminio, kuris pateikiami JAV / Kanados rinkai, gali būti naudojami tik 1~11 kanalai. Pasirinkti kitų kanalų negalima.

Žymėjimas CE ženklų



Prietaisų, neturinčių belaidžio LAN / „Bluetooth“ funkcijų žymėjimas CE ženklų

Atvežtinė šio prietaiso versija atitinka EEB direktyvų 2004/108/EB (Direktyva dėl elektromagnetinio suderinamumo) ir 2006/95/EB (Žemos įtampos direktyva) reikalavimus.



Prietaisų, turinčių belaidžio LAN / „Bluetooth“ funkcijas žymėjimas CE ženklų

Šis prietaisas atitinka Europos Parlamento ir Komisijos 1999 m. kovo 9 d. Direktyvos 1999/5/EB, taikomos radijo ryšio ir telekomunikacijų įrangai bei abipusiam atitikties pripažinimui, reikalavimus.

Maitinimo saugos reikalavimas

Gaminiai, kurių sunaudojama elektros srovė siekia iki 6A ir kurie sveria daugiau nei 3 kg, privalo turėti patvirtintus maitinimo kabelius, aukštesnės kategorijos arba lygius šiems: H05VV-F, 3G, 0.75mm² arba H05VV-F, 2G, 0.75mm².

ASUS perdirbimo ir atliekų grąžinimo paslaugos

ASUS perdirbimo ir atliekų grąžinimo programos išplaukia iš mūsų įsipareigojimo laikytis aukščiausių aplinkos apsaugos standartų. Manome, kad mūsų pateikiami sprendimai padeda jums atsakingai perdirbti mūsų gaminius, akumuliatorius ir kitus komponentus, taip pat pakavimo medžiagas. Apsilankę svetainėje adresu <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>, rasite išsamios informacijos apie atliekų perdirbimą įvairiuose regionuose.



Kyla sprogimo pavojus, jei akumuliatorius pakeičiamas netinkamo tipo akumuliatoriumi. Naudotus akumuliatorius išmeskite pagal instrukcijas.



NEGALIMA akumuliatoriaus išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis. Perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais ženklas rodo, kad akumuliatoriaus negalima mesti į komunalines šiukšles.



NEGALIMA planšetės „Eee Pad“ išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis. Šis gaminy suktas taip, kad jo dalis būtų galima tinkamai panaudoti ir perdirbti. Perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais ženklas rodo, kad gaminio (elektros, elektroninio įrenginio ir gyvsidabrio turinčių apvalių plokščių elementų) negalima mesti į komunalines šiukšles. Sužinokite vietos reikalavimus, taikomus elektroninių gaminių išmetimui.



SAUGI TEMPERATŪRA: planšetė „Eee Pad“ turi būti naudojama tik tokioje aplinkoje, kurioje oro temperatūra yra nuo 0°C (32°F) iki 35°C (95°F) laipsnių.



Tuxera programinė įranga palaiko NTFS formatą.



SRS SOUND yra SRS Labs, Inc. prekių ženklas. SOUND technologija įdiegta pagal SRS Labs, Inc. licenciją.



Orų informaciją pateikia AccuWeather.com®.



iFont šrifto formatas, naudojamas šiame gaminyje, yra sukurtas Arphic.



Adobe® Flash® Player palaikymas+

+Flash Player 10.2 dabar galima atsisiųsti iš Android Market. Tai bendrojo prieinamumo (General Availability, GA – angl.) leidimas, skirtas Android 2.2 (Froyo) ir Android 2.3 (Gingerbread) įtaisams ir pradinei bandomajai planšetinių kompiuterių Android 3.x (Honeycomb) versijai, kurioje yra bent jau Google 3.0.1 sistemos atnaujinimas.

Daugiau informacijos ieškokite <http://blogs.adobe.com/flashplayer/>.

Autorių teisių informacija

Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama, įtraukiama į paieškos sistemas ar verčiama į kitas kalbas bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis, išskyrus dokumentaciją, kurią laiko vartotojas kaip atsarginę, be specialaus raštiško ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS") leidimo.

Trumpinys ASUS ir logotipas „Eee Pad“ yra bendrovės „ASUSTek Computer Inc.“ prekės ženklai.

Šio dokumento informacija gali būti keičiama apie tai nepranešant.

Autoriaus teisės © 2011 ASUSTeK Computer Inc. Visos teisės saugomos.

Atsakomybės apribojimas

Gali būti tokių aplinkybių, kai dėl ASUS kaltės ar kitų įsipareigojimų, jus turite teisę reikalauti ASUS padengti nuostolius. Kiekvienu tokiu atveju, nepaisant pagrindo, kuriuo vadovaudamiesi jūs turite teisę reikalauti iš ASUS padengti nuostolius, ASUS yra atsakingas ne daugiau nei dėl žalos, atsiradusios įvykus kūno sužalojimui (įskaitant mirtį), įvykus nekilnojamojo turto ir kilnojamojo asmeninio turto sugadinimui; arba dėl kitos faktinės ir tiesioginės žalos, atsiradusios dėl teisinių prievolių nevykdymo ar neveikimo pagal šį garantinį lapą, kiek tai apima kiekvieno gaminio nurodytą sutartinę kainą.

ASUS bus atsakingas tik už arba atlygins tik tuos nuostolius, žalą ar pretenzijas, kurios yra apibrėžtos sutartyje, civilinės teisės pažeidimų kodekse arba įstatyme pagal šį garantinį lapą.

Šis apribojimas taip pat taikomas ASUS tiekėjams ir prekybos atstovams. Tai daugiausia už ką ASUS, jo tiekėjai ir prekybos atstovai yra visi kartu atsakingi.

ESANT BET KOKIOMS APLINKYBĖMS ASUS NEATSAKO UŽ: (1) TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRETENZIJAS DĖL JŪSŲ PADARYTOS ŽALOS; (2) JŪSŲ DUOMENŲ AR ĮRAŠŲ PRARADIMO AR SUGADINIMO; ARBA (3) SPECIALIŲ, ATSITIKTINIŲ AR NĖTIESIOGINIŲ NUOSTOLIŲ ARBA KITŲ SU TUO SUSIJUSIŲ EKONOMINIŲ NUOSTOLIŲ (ĮSKAITANT PELNO IR SANTAUPŲ PRARADIMĄ), NET JEI ASUS, JO TIEKĖJAI AR PREKYBOS ATSTOVAI YRA INFORMUOTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.

Gamintojas	ASUSTek COMPUTER INC.
Gatvė ir namo numeris, miestas	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Šalis	TAIWAN
Ilgaliotasis atstovas Europoje	ASUS COMPUTER GmbH
Gatvė ir namo numeris, miestas	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Šalis	GERMANY