

Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera

TF201

Ładowanie baterii

Przed dłuższą podróżą, jeśli planujesz korzystanie z zasilania bateryjnego, sprawdź poziom naładowania zestawu baterii i w razie potrzeby naładuj baterię. Należy pamiętać, że adapter zasilania ładuje zestaw baterii przez cały czas podłączenia do komputera i do źródła zasilania prądem zmiennym. Należy pamiętać, że ładowanie zestawu baterii trwa dłużej, gdy komputer Eee Pad jest używany.

Pamiętaj, że aby przedłużyć żywotność baterii, przed pierwszym użyciem i przed każdym rozładowaniem należy całkowicie naładować baterię (8 godzin lub więcej). Bateria uzyskuje maksymalną pojemność po kilku cyklach pełnego ładowania i rozładowania.

Środki ostrożności podczas lotu samolotem

Skontaktuj się z linią lotniczą, aby uzyskać informacje dotyczące używania komputera Eee Pad w samolocie. Większość linii lotniczych ogranicza używanie urządzeń elektronicznych i zezwala na ich używanie wyłącznie pomiędzy startem, a lądowaniem.





Dostępne są trzy główne rodzaje urządzeń zabezpieczających na lotnisku: Urządzenia do prześwietlania (używane do elementów umieszczanych na przenośnikach taśmowych), detektory magnetyczne (używane w stosunku do ludzi przechodzących przez bramki kontrolne) i laski magnetyczne (trzymane w rękach urządzenia używane w stosunku do ludzi lub bagażu osobistego). Eee Pad można przenosić przez lotniskowe maszyny rentgenowskie. Jednak Eee Pad nie powinien być przenoszony przez lotniskowe detektory magnetyczne lub sprawdzany prętami magnetycznymi.

Spis treści

Zawartość opakowania	4
Eee Pad.....	5
Ładowanie tabletu Eee Pad	8
Przenośna stacja dokująca do tabletu Eee Pad (opcjonalna).....	9
Funkcje specjalne klawiatury	11
Podłączanie tabletu Eee Pad do stacji dokującej.....	13
Odłączanie tabletu Eee Pad od stacji dokującej	14
Ładowanie tabletu Eee Pad za pomocą stacji dokującej	15
Informacje podstawowe.....	16
Odblokowanie tabletu Eee Pad	16
Ekran główny.....	16
Moduł uruchomieniowy ASUS	17
Widoki ekranu	18
Sterowanie panelem dotykowym	19
File Manager (Menedżer plików)	21
Market	23
Settings (Ustawienia)	24
Zarządzanie zasilaniem	27
Bateria ASUS.....	27
Music (Muzyka)	28
Zdjęcia.....	29
Gallery (Galeria)	29
Camera (Kamera)	32
Mail (Poczta).....	33
Email (Skrzynka pocztowa)	33
Gmail	35
Czytanie	36
MyLibrary (Moja biblioteka)	36
Lokalizowanie.....	39
Places (Miejsca) i Maps (Mapy)	39

Documenting (Przetwarzanie dokumentów)	40
Polaris® Office	40
Udostępnianie plików	44
MyNet (Moja sieć)	44
MyCloud	47
Zabezpieczenie	55
App Locker	55
App Backup	56
Specjalne aplikacje ASUS	58
SuperNote	58
Pakiet Eee Pad PC Suite (na komputerze).....	63
MyDesktop PC Server.....	63
ASUS Webstorage.....	63
ASUS Sync	64
Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa	66
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC).....	66
Informacja o ekspozycji RF (SAR)	66
Przepisy IC	67
Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania.....	67
Oznakowanie CE	68
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania	68
Recykling/usługi zwrotu ASUS	68
Informacje o prawach autorskich.....	70
Ograniczenie odpowiedzialności	70


Zawartość opakowania

	
Eee Pad	Ładowarka USB
	
Wtyczka zasilania	Złącze dokowania kabla USB
	
Podręcznik użytkownika	Karta gwarancyjna



- Jeśli którykolwiek z elementów będzie uszkodzony lub go nie będzie, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
- Dostarczana z Eee Pad wtyczka zasilania zależy od regionu i pasuje do gniazd zasilania w danym regionie.

Eee Pad



1 Przycisk zasilania

Przycisk zasilania umożliwia włączanie/wyłączanie tabletu Eee Pad. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć zasilanie tabletu Eee Pad. Po włączeniu zasilania tabletu Eee Pad, naciśnij przycisk zasilania, aby przełączyć tablet Eee Pad w tryb uśpienia lub wybudzić go z trybu uśpienia. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 0,5 sekundy, aby wyświetlić okno dialogowe zasilania.

Wskaźnik ładowania baterii (dwukolorowy)

Przyciemnienie: Ładowarka nie jest podłączona do przenośnej stacji dokującej.

Włączony zielony: Poziom naładowania baterii bliski 100%

Włączone pomarańczowe: stacja dokująca jest w stanie ładowania baterii.

2 Mikrofon (wbudowany)

Wbudowany mikrofon można używać do wideokonferencji, narracji głosowych lub zwykłego nagrywania audio.

3 Przycisk głośności

Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność systemu

4 Port micro HDMI

Podłącz do tego portu kabel micro HDMI w celu podłączenia do urządzenia HDMI (multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości).

5 Gniazdo karty micro SD

Do tego gniazda można włożyć kartę Micro SD.

6 Przycisk Reset

Jeśli system przestanie odpowiadać, naciśnij przycisk reset, aby wymusić ponowne uruchomienie tabletu Eee Pad.



Wymuszenie wyłączenia zasilania systemu może spowodować utratę danych. Sprawdź dane, aby upewnić się, że nie zostały utracone żadne dane. Usilnie zaleca się, aby regularnie wykonywać kopię zapasową ważnych danych.

7 Czujnik światła

Czujnik światła wykrywa ilość światła otoczenia i automatycznie dopasowuje jasność panela wyświetlacza, dla zapewnienia lepszego widzenia.

8 Wbudowana z przodu kamera

Wbudowaną kamerę można wykorzystać do wykonywania zdjęć, nagrywania video, do wideokonferencji i innych zastosowań interaktywnych.

9 Panel ekranu dotykowego

Panel ekranu dotykowego umożliwia stosowanie wielu palców (multi-touch) do obsługi tabletu Eee Pad, z wykorzystaniem do dziesięciu palców.

10 Złącze dokowania

- Włóż adapter zasilania do tego portu w celu zasilania tabletu Eee Pad i ładowania wewnętrznej baterii. Aby zapobiec uszkodzeniu tabletu Eee Pad i baterii należy zawsze używać dostarczonego z urządzeniem adaptera zasilania.
 - Podłącz złącze dokowania do kabla USB w celu połączenia tabletu Eee Pad z innym systemem (komputer notebook lub desktop) w celu transmisji danych.
 - Zadokuj tablet Eee Pad do mobilnego złącza dokowania w celu uzyskania rozszerzonych funkcji, takich jak klawiatura, touchpad i interfejs USB.
-

11 Gniazdo Combo wyjścia słuchawek/wejścia mikrofonu

Gniazdo combo stereo (3,5mm) służy do podłączania sygnału wyjścia audio tabletu Eee Pad do głośników ze wzmacniaczem lub do słuchawek. Używanie tego gniazda automatycznie wyłącza wbudowany głośnik.

Podczas korzystania z funkcji wejścia mikrofonu należy pamiętać, że gniazdo najlepiej obsługuje mikrofony słuchawek ASUS.

12 Wbudowana kamera tylna

Wbudowaną kamerę można wykorzystać do wykonywania zdjęć, nagrywania video, do wideokonferencji i innych zastosowań interaktywnych.


13 Lampa LED aparatu

Użyj lampy błyskowej do wykonywania zdjęć, przy słabym oświetleniu lub przy robieniu zdjęć "pod światło".

14 System audio głośników

Wbudowany system głośników stereo, umożliwia słuchanie audio bez dodatkowych podłączeń. Funkcje audio są sterowane programowo.

Ładowanie tabletu Eee Pad



- Można używać jedynie adaptera zasilania dostarczonego z urządzeniem. Używanie innego adaptera zasilania może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Najlepszym sposobem ładowania tabletu Eee Pad jest używanie zasilacza sieciowego i przewodu USB, aby podłączyć go do gniazdka elektrycznego.
- Zakres napięcia wejścia pomiędzy gniazdkiem ściennym, a tym adapterem wynosi 100V - 240V napięcia zmiennego zmiennego, a parametry wyjścia tego adaptera to 15V, 1,2A.




- W celu wydłużenia żywotności baterii, przed pierwszym użyciem tabletu Eee Pad i przy każdym pełnym rozładowaniu baterii, baterię należy ładować do 8 godzin.
- Tablet TF201 można ładować tylko poprzez złącze USB w komputerze, gdy ustawiony jest on w trybie uśpienia (ekran wył.) lub jest całkowicie wyłączony.
- Całkowite naładowanie poprzez złącze USB może trwać dłużej.
- Jeżeli komputer nie zapewnia wystarczającej ilości energii, aby naładować tablet Eee Pad, należy w tym przypadku podłączyć tablet bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.

Przenośna stacja dokująca do tabletu Eee Pad (opcjonalna)



Stację dokującą do tabletu Eee Pad należy zakupić osobno.



1 Złącze dokujące

- Do tego złącza należy podłączyć zasilacz sieciowy, aby zapewnić zasilanie dla tabletu Eee Pad oraz naładować zestaw baterii wewnętrznych. Aby zapobiec uszkodzeniu tabletu Eee Pad i zestawu baterii, należy zawsze używać dostarczonego zasilacza sieciowego.
- Podłącz przewód ze złączem dokującym i USB do tabletu Eee Pad i innego systemu (notebooka lub komputera stacjonarnego) w celu transmisji danych.

2 Wskaźnik ładowania baterii (dwukolorowy)

Przyciemnienie: Ładowarka nie jest podłączona do przenośnej stacji dokującej.

Włączony zielony: Poziom naładowania baterii bliski 100%

Włączone pomarańczowe: stacja dokująca jest w stanie ładowania baterii.

3 Gniazdo karty pamięci

Przenośna stacja dokująca dla tabletu Eee Pad wyposażona jest w czytnik kart pamięci o wysokiej prędkości, który bezproblemowo zapewnia odczyt i zapis na wielu kartach pamięci Flash.

4 Złącze USB (2.0)

Złącze USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregową]) jest kompatybilne z urządzeniami USB 2.0 lub USB 1.1, np. klawiaturami, urządzeniami wskazującymi, dyskami twardymi Flash oraz innymi dyskami twardymi.

5 Zaczep przenośnej stacji dokującej

Aby odłączyć tablet Eee Pad od przenośnej stacji dokującej, należy przesunąć zaczep stacji w lewo.

6 Klawiatura


Klawiatura zapewnia komfortowy skok klawiszy (głębokość, na jaką klawisze mogą być naciskane) oraz podparcie dla obu rąk.



Klawiatura różni się zależnościami od kraju.

7 Panel dotykowy i przyciski

Zaznaczony poniżej obszar touchpada, można używać do symulacji lewego i prawego przycisku myszy.



Funkcje specjalne klawiatury

Poniżej przedstawione są klawisze skrótu, które dostępne są na klawiaturze przenośnej stacji dokującej dla tabletu Eee Pad. Niektóre polecenia mogą być wykonywane samodzielnie, a niektóre muszą być wykonywane w połączeniu z klawiszem funkcyjnym <Fn>.



Umieszczenie konkretnych skrótów na klawiszach funkcyjnych może być różne w różnych modelach. Proszę zwracać uwagę bardziej na ikony reprezentujące skróty, niż na numery klawiszy funkcyjnych.



Umożliwia powrót do poprzedniej strony.



Służy do włączania lub wyłączania wewnętrznej sieci bezprzewodowej LAN.



Służy do włączania lub wyłączania funkcji wewnętrznej Bluetooth.



Służy do włączania/wyłączania panelu dotykowego.



Umożliwia zmniejszenie jasności wyświetlacza.



Umożliwia zwiększenie jasności wyświetlacza.



Służy do włączania lub wyłączania czujnika podświetlenia.



Służy do przechwycenia obrazu pulpitu.



Umożliwia uruchomienie przeglądarki internetowej.



Służy do otwarcia ekranu Settings (Ustawienia).



Umożliwia powrót do poprzedniego utworu podczas odtwarzania muzyki.



Służy do rozpoczęcia odtwarzania muzyki z listy odtwarzania. Służy do ponownego rozpoczęcia odtwarzania lub wstrzymania aktualnie odtwarzanej muzyki.



Służy do szybkiego przewijania do przodu lub przejścia do następnego utworu.



Służy do wyciszenia głośników.




Umożliwia zmniejszanie poziomu głośności głośników.



Umożliwia zwiększanie poziomu głośności głośników.




Służy do zablokowania tabletu Eee Pad i przełączania go w tryb uśpienia.



Naciśnij klawisz <Fn> i klawisze strzałek, aby przewijać dokument w górę lub w dół, bądź na początek lub koniec dokumentu.

Podłączanie tabletu Eee Pad do stacji dokującej




1. Dopasuj tablet Eee Pad do przenośnej stacji dokującej.
2. Ostrożnie włóż tablet Eee Pad do gniazda, aż zostanie on zatrzaśnięty i prawidłowo osadzony w gnieździe.
3. Upewnij się, że zaczep jest całkowicie przesunięty w prawo.




Gdy tablet Eee Pad podłączony jest do przenośnej stacji dokującej, nie należy podnosić samego tabletu Eee Pad. Należy podnosić cały zestaw chwytając przenośną stację dokującą od spodu.

Odlaczanie tabletu Eee Pad od stacji dokującej



1. Jedną ręką przesun w lewo zaczep, aby odłączyć tablet Eee Pad i ustabilizować przenośną stację dokującą.
2. Użyj drugiej ręki, aby odłączyć tablet Eee Pad od przenośnej stacji dokującej.

Ładowanie tabletu Eee Pad za pomocą stacji dokującej



- Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego, który dostarczany jest wraz z urządzeniem. Używanie innego zasilacza sieciowego może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Zakres napięcia wejścia między gniazdkiem sieciowym a tym zasilaczem sieciowym wynosi 100 V–240 V AC, a napięcie wyjścia tego zasilacza wynosi 15 V, 1,2 A DC.




- Aby wydłużyć żywotność baterii, należy całkowicie naładować baterię przez maksymalnie 8 godzin, gdy tablet Eee Pad używany jest po raz pierwszy i za każdym razem, gdy bateria jest całkowicie wyczerpana.
- Nie można ładować tabletu Eee Pad poprzez złącze USB, gdy jest on podłączony do przenośnej stacji dokującej.

Informacje podstawowe

Odblokowanie tabletu Eee Pad

Należy nacisnąć i przeciągnąć blokadę poza okrąg, aby odblokować tablet Eee Pad.



Ekran główny

Otwarcie wyszukiwania tekstu w Google

Otwarcie wyszukiwania w Google Voice

Dopasowanie pulpitu

Otwarcie menu Apps (Aplikacje)

Taipei

Pochmurno

Wilgotność 72, Wiatr E 9 km/h

16°C

0 Pocztą

2012 11 sty

Internet YouTube Aparat Galeria SuperNote Muzyka Market Gmail

Skróty

Wyświetlanie ostatnich aplikacji

Powrót do ekranu głównego

Powrót do poprzedniego ekranu

Obszar powiadomień i ustawienia



Ekran główny może zostać zaktualizowany i zmieniony w systemie operacyjnym Android.

Moduł uruchomieniowy ASUS

Wyświetlanie lokalnych informacji pogodowych. Należy nacisnąć, aby dopasować ustawienia widżetu pogodowego, w szczególności lokalizację i częstotliwość aktualizacji.



Wyświetlanie lokalnej daty

Wyświetlanie skrzynki pocztowej. Należy nacisnąć, aby po raz pierwszy skonfigurować konto pocztowe, a następnie odczytywać nowe wiadomości w skrzynce odbiorczej.

Widoki ekranu

Widok ekranu zmienia się sam, po zmianie położenia tabletu z poziomego na pionowe i na odwrót. W celu włączenia/wyłączenia automatycznego obracania ekranu, przejdź do Settings (Ustawienia) > Screen (Ekran) w celu konfiguracji.

Widok w poziomie



Widok w pionie



Sterowanie panelem dotykowym

Pojedyncze naciśnięcie

- Pojedyncze naciśnięcie panelu dotykowego umożliwia wybranieżądanego elementu lub uruchomienie danej aplikacji.
- Pojedyncze stuknięcie **File Manager (Menedżer plików)** umożliwia otwarcie, wybór, wybranie dla wybranych plików **Copy (Kopiuj)**, **Cut (Wytnij)**, **Delete (Usuń)** lub **Rename (Zmień nazwę)**.

Długie naciskanie

- Długie naciśnięcie lub przytrzymanie, aplikacja umożliwia przeciągnięcie i upuszczenie aplikacji lub skrótu do aplikacji na innym ekranie głównym.
- Długie naciśnięcie **Recent Apps Key (Przycisk ostatnie aplikacje)**, umożliwia przechwycenie obrazów ekranowych. (W celu włączenia funkcji Screenshot (Zrzut ekranowy), przejdź do Settings (Ustawienia) > ASUS Customized Setting [Dostosowane ustawienie ASUS])
- Długie naciśnięcie pliku w opcji **Gallery (Galeria)**, umożliwia przejście do trybu wyboru.

Zsuwanie / rozsuwanie palców


Pociągnij dwoma palcami po obrazie w funkcji **Gallery (Galeria)**, **Maps (Mapy)** lub **Places (Miejsc)** w celu powiększenia lub zmniejszenia.

Przewijanie


Użyj jednego palca do przechodzenia pomiędzy ekranami głównymi, pomiędzy różnymi obrazami w **Gallery (Galeria)** lub stronami w **MyLibrary (Moja biblioteka)** i **SuperNote**.

Wpisywanie, wstawianie, wybieranie i kopiowanie tekstu


Po odłączeniu Eee Pad od dokowania, po stuknięciu Google Text Search, w górnym, lewym rogu pojawi się klawiatura. Wprowadź adres sieci web na pasku adresu przeglądarki sieci web i użyj procesora tekstu do edycji dokumentów.




Po wpisaniu tekstu w Google Text Search, stuknij wprowadzony tekst, po czym pojawi się punkt wstawiania. Przesuń, przeciągając punkt lub stukając miejsce do wstawienia liter lub wyrazu.



Aby wyciąć lub skopiować wybrany fragment tekstu, należy dwukrotnie go kliknąć lub przytrzymać. Można przesunąć zakładkę wyboru, aby rozszerzyć lub zawęzić zakres wybranego tekstu.



Należy nacisnąć lub przytrzymać żądany tekst na stronie internetowej, a w górnej części ekranu wyświetlany jest pasek narzędzi. Tekst na stronach internetowych można kopiować, udostępniać, wybierać, znajdować lub wyszukiwać.




Menedżer plików




File manager (Menedżer plików) umożliwia w łatwy sposób zlokalizowanie danych i zarządzanie nimi na wewnętrznym urządzeniu pamięci masowej, bądź podłączonych zewnętrznych urządzeniach pamięci masowych.

Aby uzyskać dostęp do wewnętrznej pamięci masowej:

1. Stuknij skrót **Apps menu (Menu Aplikacje)** w górnym, prawym rogu.
2. Stuknij **File Manager (Menedżer plików)**, aby przejść do **My Storage (Moja pamięć masowa)**.



3. W lewym panelu wyświetlona zostanie pamięć wewnętrzna (/sdcard/) i wszelkie podłączone urządzenia zewnętrzne (/Removable/). Wybierz źródło stukając, aby podejrzeć zawartość.
4. Stuknij ikonę foldera **Return (Powrót)** w celu powrotu do katalogu głównego **My Storage (Moja pamięć masowa)**.




Aby uzyskać bezpośrednio dostęp do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej

1. Naciśnij ikonę USB karty SD w dolnym lewym narożniku ekranu.
2. Stuknij ikonę foldera w oknie pomocniczym powiadomienia.



3. Wyświetlana jest zawartość zewnętrznego urządzenia pamięci masowej (Removable/XXX/).




Market




Przy użyciu konta Google uzyskać można dostęp do każdego rodzaju rozrywki, narzędzi w Android Market. Należy w pierwszej kolejności skonfigurować konto, a później można w każdej chwili uzyskać dostęp do marketu.

1. Stuknij ikonę **Market** w **Apps menu (Menu Aplikacje)**.
2. Aby kontynuować, musisz dodać konto do tabletu Eee Pad. Kliknij **Yes (Tak)**, aby kontynuować.




3. Wprowadź **Email (Adres e-mail)** oraz **Password (Hasło)**, aby **Sign in (Zalogować się)**, jeśli posiadasz już konto. W przeciwnym razie, naciśnij **Create account (Utwórz konto)**, aby utworzyć konto Google.



4. Po zalogowaniu się możesz pobierać i instalować aplikacje z Android Market.



Niektóre aplikacje są bezpłatne, a za niektóre trzeba płacić przy użyciu karty płatniczej.



Nie można odzyskać skasowanych aplikacji, ale można zalogować się przy użyciu tego samego identyfikatora i ponownie je pobrać.

Ustawienia





Ekran ustawień umożliwia skonfigurowanie niektórych ustawień tabletu Eee Pad, w szczególności: **Wireless & network (Sieć bezprzewodowa i połączenia sieciowe)**, **Sound (Dźwięk)**, **Screen (Ekran)**, **Location & security (Lokalizacja i bezpieczeństwo)**, **Applications (Aplikacje)**, **Account & sync (Konto i synchronizację)**, **Privacy (Prywatność)**, **Storage (Pamięć masową)**, **Language & input (Język i wejścia)**, **Accessibility (Dostępność)**, **ASUS Customized Setting, Date & time (Data i godzinę)**. Stuknij zakładki z lewej strony w celu przełączenia ekranów i wykonania konfiguracji.

Dostępne są dwa sposoby przejścia do ekranu **Settings (Ustawień)**.


Z menu Apps (Aplikacje):

1. Stuknij skrót **Apps menu (Menu Aplikacje)** w górnym, prawym rogu.
2. Stuknij **Settings (Ustawienia)**, aby wyświetlić menu ustawień.




Z ASUS Quick Setting (Ustawienie ASUS Quick):

Stuknij obszar powiadamiania w dolnym, prawym rogu. Z prawej strony pojawi się panel **Quick Setting (Szybkie ustawienia)**.



Stan połączenia z Internetem

Wyświetlanie lokalnej daty i czasu



Stan dokowania/baterii

Menu ustawień

Super IPS+
(Tryb zewnętrzny)


Ręczna regulacja
jasności (Tryb IPS)

Automatyczna
jasność

Panel regulacji szybkich ustawień. Stuknij indywidualne ikony w celu włączenia/wyłączenia funkcji.

Panel regulacji szybkich ustawień ASUS


Stuknij ikony indywidualnych narzędzi w celu włączenia lub wyłączenia ich funkcji.



- Tryb zrównoważony: [Domyślne] Optymalny stan i wydajność baterii
- Tryb normalny: Optymalna wydajność systemu
- Tryb oszczędzania energii: Oszczędzanie energii

Panele powiadamiania

Panele powiadamiania pojawiają się w opcji Szybkie ustawienia w celu szybkiego zgłaszania aktualizacji w aplikacjach, powiadamiania o przychodzącej poczcie e-mail i o stanie narzędzi.





Można włączyć lub wyłączyć **ASUS Quick Setting (Szybkie ustawienia ASUS)** na Simplified Mode (Tryb uproszczony) w opcji Settings (Ustawienia) > ASUS Customized Setting (Dostosowane ustawienie ASUS) > Notification Panel (Panel powiadamiania).

Zarządzanie zasilaniem


Bateria ASUS

Ten widżet pokazuje stan indywidualnej baterii tableta Eee Pad i doku klawiatury, procentowo i według koloru. Im większe naładowanie baterii, tym jaśniejszy kolor.

1. Stuknij znak plus (+) w górnym, prawym rogu ekranu głównego w celu dostępu do narzędzi tabletu.
2. Stuknij **Widżety (Widżety)** w celu wyświetlenia menu widżetów.
3. Wybierz **ASUS Battery (Bateria ASUS)**. Na ekranie głównym wyświetlane jest okno Bateria ASUS.



4. Stan baterii pokazywany jest także w panelu ASUS Quick Setting (Szybkie ustawienia ASUS) i w panelu powiadamiania. Stan baterii tabletu Eee Pad i doku są pokazywane osobno. Przy słabym naładowaniu, kolor ikony baterii zmienia się z niebieskiego na czerwony i pojawia się znak wykrzyknika. Pojawi się także dźwięk ostrzeżenia, ostrzegający użytkowników o słabym naładowaniu baterii.



Music (Muzyka)



Stuknij **Music (Muzyka)** na ekranie głównym, aby odtworzyć wymagane pliki muzyki. Aplikacja ta automatycznie gromadzi i wyświetla wszystkie pliki audio, jakie zapisane są w tablecie Eee Pad i w podłączonych zewnętrznych urządzeniach pamięci masowych.


Można pomieszać i odtwarzać losowo wszystkie pliki audio, bądź przełączyć, aby wybierać żądany album w celu zapewnienia sobie przyjemności odsłuchu muzyki.

Używanie przycisku znajdującego się u góry zapewnia szybkie sortowanie lub wyszukiwanie plików audio.

Pliki audio można sortować według **Nowych i ostatnio odtwarzanych plików, Albumów, Wykonawców, Utworów muzycznych, List odtwarzania oraz Gatunków muzyki**

Ustawienia odtwarzania dla Music (Muzyka)

Bezpośrednie wyszukiwanie muzyki



Kodeki audio i video obsługiwane przez tablet TF201:

Dekodera

Kodek audio: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2 (rozszerzone AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

Kodeki video: H.263, H.264, MPEG4, VC-1/WMV, VP8

Kodera

Kodeki audio: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Kodeki video: H.263, H.264, MPEG4

Zdjęcia


Gallery (Galeria)



Stuknij **Gallery (Galeria)** na ekranie głównym, aby wyszukać wymagany obraz lub pliki wideo. Ta aplikacja automatycznie gromadzi i wyświetla wszystkie pliki obrazów i wideo zapisane w tablecie Eee Pad.

Wszystkie zdjęcia można odtwarzać jako pokaz slajdów, lub nacisnąć, aby wybrać żądane zdjęcie lub plik wideo.

Użyj przycisku na górze w celu posortowania plików według albumu, czasu, lokalizacji, znaczników lub według rozmiaru. Można zdecydować, czy przeglądane mają być tylko zdjęcia, tylko pliki wideo, czy oba typy plików.





Wyświetlanie szczegółowych informacji na temat zdjęcia/ pliku wideo


Przeglądanie w trybie pokazu slajdów

Udostępnianie i kasowanie albumów

Należy nacisnąć żądany album w galerii i przytrzymać do momentu, aż w górnej części ekranu wyświetli się pasek narzędzi. Wybrane albumy można przesłać, usunąć lub udostępnić przez Internet.



Udostępnij wybrany album przez YouTube®, Picasa®, Gmail®, Bluetooth® lub ASUS Webstorage.





Kasowanie wybranego albumu.


Udostępnianie, kasowanie oraz edycja zdjęć

Należy nacisnąć żądane zdjęcie w galerii i użyć paska narzędzi, który znajduje się w górnym prawym narożniku, aby udostępniać, kasować lub edytować wybrane zdjęcie.


Pasek narzędzi



Udostępnianie wybranego zdjęcia poprzez program Picasa®, Bluetooth®, ASUS WebStorage®, bądź Gmail®.



Kasowanie wybranego zdjęcia.



Należy sprawdzić informacje na temat zdjęcia i wyedytować wybrane zdjęcie.




Nie można odzyskać skasowanego pliku.

Camera (Kamera)



Naciśnij **Camera (Kamera)** w menu Apps (Aplikacje), aby zrobić zdjęcie lub nagrać materiał wideo. Aby robić zdjęcia lub nagrywać materiał wideo, używać można albo kamery znajdującej się z przodu lub z tyłu.

Zdjęcia i pliki wideo zostaną zapisane automatycznie w **Gallery (Galeria)**.



Mail (Poczta)


Email (Skrzynka pocztowa)




Email (Skrzynka pocztowa) umożliwia dodawanie kilku kont pocztowych oraz wygodne przeglądanie i zarządzanie wiadomościami pocztowymi.

Aby ustawić konto pocztowe


1. Stuknij Email (E-mail) w **Apps menu (Menu Aplikacje)**. Wprowadź **Email address (Adres e-mail)** i **Password (Hasło)**, a następnie stuknij **Next (Dalej)**.




2. Zaczekaj na automatyczne sprawdzenie przez tablet Eee Pad ustawień serwera poczty wychodzącej.



3. Skonfiguruj **Account options (Opcje konta)** i naciśnij **Next (Dalej)**.




4. Podaj nazwę konta i wpisz żadaną nazwę, jaka ma być wyświetlana w wiadomościach wychodzących. Naciśnij **Next (Dalej)**, aby bezpośrednio zalogować się do skrzynki pocztowej.




Aby dodać konta pocztowe

1. Stuknij Email (E-mail) i zaloguj się na poprzednio ustawione konto.

2. Naciśnij przycisk **Account settings (Ustawienia konta)**, który znajduje się w górnym prawym narożniku.



3. Wyświetlane są wszystkie preferencje dla danego konta. Naciśnij **Add account (Dodaj konto)** w górnym prawym narożniku, aby dodać kolejne konto.



W **Email (Skrzynce pocztowej)** znajdować się mogą wszystkie konta pocztowe.




Gmail (poczta Google) umożliwia uzyskiwanie dostępu do konta Gmail, odbieranie i tworzenie wiadomości pocztowych.

Aby ustawić konto pocztowe Gmail


1. Stuknij Gmail w menu **Apps (Aplikacje)**. Wprowadź istniejący **Email (E-mail)** i **Password (Hasło)**, a następnie stuknij **Sign in (Zarejestruj)**.




Naciśnij **Create account (Utwórz konto)**, jeśli jeszcze nie posiadasz żadnego **Google Account (Konta Google)**.



2. Zaczekaj na połączenie tabletu Eee Pad z serwerami Google w celu ustawienia konta.



3. Konto Google można używać do tworzenia kopii zapasowej i przechowywania ustawień i danych. Naciśnij **Done (Gotowe)**, aby zalogować się do poczty Gmail.



Jeżeli poza Gmail dostępne są inne konta pocztowe, należy użyć **Email (Skrzynka pocztowa)**, aby zaoszczędzić czas i uzyskać jednocześnie dostęp do wszystkich kont pocztowych.

Czytanie

MyLibrary (Moja biblioteka)




MyLibrary (Moja biblioteka) jest zintegrowanym interfejsem dla kolekcji książek. W przypadku różnych gatunków literackich można tworzyć różne regały. Na regałach umieszczane są także zakupione książki elektroniczne od różnych wydawców.

Zaloguj się do @Vibe, aby pobrać więcej książek.




- MyLibrary (Moja biblioteka) obsługuje książki elektroniczne w formacie ePub, PDF oraz TXT.
- W celu otwarcia przeglądane materiału, konieczne może być pobranie programu Adobe Flash® Player z Android Market. Przed użyciem MyLibrary należy pobrać program Adobe Flash® Player.




Czytanie książek elektronicznych

1. Wybierz i naciśnij żądaną książkę elektroniczną, która znajduje się na danym regale.
2. Naciśnij ekran, aby wyświetlić pasek narzędzi w jego górnej części.




1. Android inicjuje pobieranie i instalację niezbędnych zasobów, jeśli używana będzie funkcja tekst-do-wymówienia.
2. Stuknij listę zakładek i wybierz zaznaczoną stronę, aby pokazać ikonę zakładek w górnym, prawym rogu ekranu.
3. Przerzucanie stron jak w prawdziwej książce lub przewijanie stron na dół.



Robienie notatek w książkach elektronicznych

1. Naciśnij długo wymagany wyraz lub zdanie, aż do wyświetlenia menu narzędzi i definicji słownika.



2. Możesz zakreślić wybrany wyraz za pomocą markera, dodać notatkę, przeczytać na głos wybrany tekst, lub po prostu skopiować dany wyraz.
3. Przesuń zakładkę wyboru, aby rozszerzyć w razie potrzeby wybrany obszar do całej frazy lub zdania.


Lokalizowanie

Places (Miejsca) i Maps (Mapy)




Google Places (Miejsca Google)

Places (Miejsca) zapewniają dostarczanie informacji na temat najbliższych położonych ciekawych miejsc, np. restauracji, kafeiterii, stacji paliw, itd.



Google Maps (Mapy Google)

Maps (Mapy) ułatwia zlokalizowanie miejsca, gdzie w danym momencie przebywa użytkownik. Aby uzyskać wskazówki lub utworzyć własne mapy, należy użyć paska narzędzi, który znajduje się w górnej części ekranu.



Documenting (Przetwarzanie dokumentów)



Polaris® Office




Polaris® Office to oprogramowanie biurowe, które obsługuje dokumenty, arkusze i slajdy.

Aby rozpocząć użytkowanie Polaris® Office:

1. Naciśnij menu **Apps (Aplikacje)** w górnym prawym narożniku ekranu.
2. Naciśnij **Polaris® Office**.




3. Stuknij **My Folders (Moje foldery)** w górnym, lewym rogu i wybierz wymagany plik.



Dodawanie nowych plików

Aby dodać nowe pliki, stuknij **New File (Nowy plik)** w górnym, prawym rogu. Stuknij **Document (Dokument)**, aby uruchomić procesor tekstu w celu edycji dokumentów. Stuknij **Sheet (Arkusze)**, aby uruchomić arkusz kalkulacyjny w celu wykonania obliczeń i zarządzania informacjami. Stuknij **Slide (Slajd)** w celu uruchomienia aplikacji do tworzenia i udostępniania prezentacji.



1. Polaris® Office 3.0 obsługuje następujące typy plików:


- Microsoft Word: .doc/ .docx
- Microsoft Excel: .xls/ .xlsx
- Microsoft Powerpoint: .ppt/ .pptx
- Adobe Acrobat: .pdf
- Tekst: .txt
- Obrazy: .bmp/ .jpg/ .jpeg/ .png/ .gif/ .wbpm
- Archiwa zip: .zip

2. Polaris® Office 3.0 aktualnie zapisuje pliki jedynie w formatach .doc/ .xls/ .ppt .

Recent Files (Ostatnie pliki)

Należy nacisnąć **Recent Files (Ostatnie pliki)** w górnym prawym narożniku, aby uzyskać szybki dostęp do plików, które były edytowane w ostatnim czasie.


Stuknij **Clear Recent Files (Usuń ostatnie pliki)** w celu usunięcia listy ostatnio używanych plików.



Adding Accounts (Dodawanie kont)


Dozwolone jest edytowanie plików przy użyciu programu Polaris® Office z innych kont, np. **Google docs** i **Box.net**.

1. Naciśnij przycisk ustawień w górnym prawym narożniku i wybierz **Add account (Dodaj konto)**.
2. Wybierz żadaną usługę, która ma być dodana.
3. Wpisz konto pocztowe i hasło, a następnie naciśnij **OK**, aby dodać dane konto.



Konfiguracja ustawień

Naciśnij przycisk ustawień w górnym prawym narożniku i wybierz **Settings (Ustawienia)**. Dozwolone jest konfigurowanie **File list settings (Ustawienia listy plików)** oraz **General settings (Ustawienia ogólne)**.



Udostępnianie plików

MyNet (Moja sieć)




MyNet umożliwia odtwarzanie plików multimedialnych i przeglądanie plików z obrazami z lub do komputerów PC, DLNA TV lub głośników DLNA. Na komputerze można odtwarzać muzykę, oglądać filmy lub przeglądać zdjęcia zapisane w tablecie Eee Pad i na odwrot.


1. Upewnij się, że tablet Eee Pad i inny komputer podłączone są do tego samego punktu dostępowego sieci bezprzewodowej (AP).
2. Kliknij i włącz **Allow remote control of my Player (Pozwól na zdalne sterowanie moim odtwarzaczem)** i **Automatically allow devices to play my media (Automatycznie pozwalaj na odtwarzanie moich multimediiów)** w programie Windows Media Player w komputerze PC. (W celu konfiguracji, w razie potrzeby przejdź do "Więcej opcji strumieniowania")



3. Na liście **Server (Serwer)**, wybierz w lewym panelu urządzenie źródła w celu przeglądania treści.




4. Wybierz plik i stuknij **Play to (Odtwarzaj w)**, w dolnym, prawym rogu w celu rozpoczęcia odtwarzania w urządzeniu docelowym.




- MyNet (Moja sieć) działa tylko z odtwarzaczem Microsoft Media Player 11 lub nowszą wersją.
- Wszystkie urządzenia, w szczególności komputery, telewizory DLNA lub głośniki DLNA, muszą być podłączone do tego samego punktu dostępowego sieci bezprzewodowej (AP) w przypadku łączenia się poprzez MyNet (Moja sieć). W przeciwnym razie, MyNet (Moja sieć) nie będzie działać. Podobnie, MyNet nie będzie działać w przypadku połączenia poprzez sieć 3G. Lokalizacja sieci do podłączania urządzeń musi być ustawiona na **Home network (Sieć domowa)**.


Długie naciśnięcie pliku multimedialnego, umożliwia przesłanie lub pobranie pliku do i z podłączanych urządzeń.



Można także wybrać plik z **Playlist (Lista odtwarzania)**. Lista odtwarzania oferuje popularne miejsca udostępniania plików podłączonym urządzeniom. Stuknij znak plus (+) w celu utworzenia nowych list.



5. W celu włączenia **Digital Media Server (Serwer multimedialny cyfrowy)**, stuknij Ustawienia w górnym prawym rogu i zaznacz **Digital Media Server Settings (Ustawienia cyfrowego serwera multimedialnego)** w celu umożliwienia innym urządzeniom dostępu do plików multimedialnych w tablecie Eee Pad. Można także wybrać lokalizację pliku do współdzielenia.







MyCloud składa się z następujących elementów: **MyContent (Moje materiały)**, **My Desktop (Mój pulpit)** oraz **@Vibe**. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które zapewnia dostęp i możliwość uzyskania materiałów dla usługi Cloud.

Aby używać MyCloud:

1. Stuknij **MyCloud** w **Apps Menu (Menu aplikacji)**.
2. Kliknij przycisk **Dalej (Next)**, aby kontynuować.



3. MyCloud wymaga działania pakietu **Eee Pad PC Suite** w celu uzyskania pełnej funkcjonalności. Pobierz i zainstaluj na komputerze pakiet Eee Pad PC Suite ze strony wsparcia technicznego firmy ASUS support.asus.com. Kliknij przycisk **Dalej (Next)**, aby kontynuować.




MyContent (Moje materiały)


MyContent (Moje materiały) umożliwia uzyskanie dostępu do własnych danych osobowych w Webstorage i bezproblemowe pogrupowanie danych dla usługi Cloud w Music (Muzyka) w przypadku plików audio, **Gallery (Galeria)** w przypadku zdjęć i plików wideo oraz **Others (Pozostałe)**.

Aby uzyskać dostęp do MyContent (Moje materiały):

1. Stuknij **I have an account (Mam konto)** w celu rejestracji lub stuknij **Create an account (Utwórz konto)** w celu utworzenia bezpłatnego konta.



2. Po zalogowaniu widoczne będą wszystkie dane zapisane w ASUS Webstorage. Umieść swoje dane w odpowiedniej kategorii.




MyDesktop (Mój pulpit)

MyDesktop (Mój pulpit) umożliwia zdalne sterowanie innym komputerem przy użyciu tabletu Eee Pad.

Należy najpierw pobrać **Eee Pad PC Suite** do komputera PC w celu włączenia funkcji My Desktop (Mój pulpit) w tablecie Eee Pad.

Aby zainstalować i skonfigurować pakiet Eee Pad PC Suite (na komputerze):

1. Upewnij się, że komputer podłączony jest do internetu.
2. Dwukrotnie kliknij plik wykonalny pobrany ze strony wsparcia technicznego ASUS.
3. Kliknij Restart Now (Uruchom ponownie), aby ponownie uruchomić komputer.
4. Kliknij GO (START), aby skonfigurować istotne ustawienia dla pulpitu.
5. Kliknij przycisk **Dalej (Next)**, aby kontynuować.




6. Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij **Accept (Akceptuję)**, aby przejść dalej.




7. Utwórz hasło i kliknij **Next (Dalej)**.



8. Kliknij **Enjoy Now (Uruchom teraz)**, aby kontynuować.




9. Skopiuj adres IP komputera, aby później używać go w tablecie Eee Pad.




Parowanie tabletu Eee Pad i komputera PC (w tablecie Eee Pad)


1. Upewnij się, że tablet Eee Pad i komputer podłączone są do tego samego punktu dostępowego sieci bezprzewodowej (AP). Dostęp do **My Desktop (Mój pulpit)**.
2. Kliknij ekran, aby przeskanować dostępne urządzenia.




3. Kliknij znak plus (+) w górnym prawym narożniku, aby dodać klienta PC.



4. Kliknij przycisk **OK**, aby kontynuować.



5. Ręcznie wprowadź wszystkie dane dotyczące klienta PC, w szczególności adres IP i hasło, które uprzednio zostały skopiowane i naciśnij **Done** (**Gotowe**), aby dodać tego klienta.




Urządzenia muszą być podłączone do tego samego punktu dostępowego sieci bezprzewodowej (AP) podczas włączania MyDesktop (Mój pulpit). Podobnie, MyDesktop (Mój pulpit) nie będzie działać w przypadku połączenia poprzez sieć 3G.

Ustawienia funkcji Internet Discovery (Wykrywanie Internetu) dla My Desktop (Mój pulpit)


W komputerze PC:

1. Pobierz i uaktywnij **Splashtop Streamer** ze strony sieci web pomocy technicznej ASUS.
2. Przejdź do **Network (Sieć)** w Splashtop Remote Streamer.
3. Wprowadź uwierzytelnienia Google w polach Email (E-mail) i Password (Hasło). Następnie, kliknij **Sign in (Zarejestruj)**.



W tablecie Eee Pad:

Przejdź do **Setting (Ustawienia)** w górnym prawym rogu i przejdź do konta Google w funkcji **Internet discovery (Wyszukiwanie połączenia z Internetem)**. Posiadane urządzenie automatycznie wykryje komputer PC.



@Vibe


Asus@vibe jest centrum rozrywki, które oferuje dodatkowe usługi w przypadku produktów ASUS. Dzięki platformie asus@vibe, użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp lub pobierać wiele pasjonujących i wciągających materiałów cyfrowych, np. muzykę, filmy, gry, czasopisma, książki elektroniczne. Można także dostroić do ulubionych stacji radiowych i strumieni TV na żywo, w dowolnym czasie i miejscu.




Dostarczone treści zależą od kraju pochodzenia.

Aby uzyskiwać materiały multimedialne za pomocą @Vibe, należy zalogować się przy użyciu konta dostępu ASUS.

1. Naciśnij menu **Apps (Aplikacje)**, a następnie naciśnij **@Vibe**.
2. Zaloguj wykorzystując swoje konto.
3. Wybierz **Music (Muzyka)** lub **Radio**.



4. Przewiń, aby wybrać żądany dysk lub stację radiową.



Zabezpieczenie



App Locker



App Locker umożliwia zabezpieczanie hasłem wszystkich aplikacji i zmianę hasła w dowolnym czasie.

W celu użycia **App Locker**:

1. Stuknij **App Locker** w Apps Menu (Menu aplikacji).
2. Ustaw hasło rozpoczęcia używania App Locker.
3. Zaznacz aplikacje do zablokowania.
4. Uaktywnij program App Locker w opcji Settings (Ustawienia), w prawym, górnym rogu.



5. Na ekranie głównym obok zablokowanych aplikacji pojawi się znak zablokowania.
6. Polecenie podania hasła będzie się pojawiało przy każdej próbie dostępu do zablokowanych aplikacji.



App Backup




App Backup może wykonać kopię zapasową zainstalowanych aplikacji i danych aplikacji w lokalnej pamięci masowej i wykonać duplikat kopii w zewnętrznym systemie pamięci masowej w celu zabezpieczenia plików kopii zapasowej. App Backup może także przywrócić zainstalowane aplikacje i dane aplikacji, po aktualizacji urządzenia w celu zapewnienia, że dane nie zostaną utraczone.



App Backup nie może przywrócić aplikacji bez certyfikatu konta. Po wystąpieniu problemów należy usunąć dane dla aplikacji, przez ścieżkę: **Settings (Ustawienia) > Applications (Aplikacje) > Manage applications (Zarządzanie aplikacjami)** i wykonać ponowne logowanie.

W celu użycia **App Backup**:


1. Stuknij **App Backup** w Apps Menu (Menu aplikacji).
2. Backup List (Lista kopii zapasowej), pokaże zainstalowane aplikacje w tablecie Eee Pad, pobrane z Android market. Zaznacz aplikacje do wykonania kopii zapasowej i stuknij **Backup (Kopia zapasowa)**, w górnym, prawym rogu.
3. W razie potrzeby włóż kartę MicroSD lub inne urządzenia pamięci masowej. Kliknij File Manager (Menedżer plików) w dolnym, prawym rogu okna dialogowego w celu wybrania miejsca zewnętrznego zapisu, do wykonania duplikatu plików kopii zapasowej aplikacji.
4. Wprowadź nazwę pliku nowego pliku kopii zapasowej w celu utworzenia i wybierz **OK**.



5. Pliki kopii zapasowej są automatycznie zapisywane w folderze **App_Backup**, w pamięci wewnętrznej i w wybranej pamięci zewnętrznej.

W celu użycia **App Restore**:

1. Restore List (Lista przywracania) natychmiastowo pokazuje pliki aplikacji, zapisane w funkcji Backup (Kopia zapasowa).
2. Stuknij plik kopii zapasowej w celu przywrócenia lub kliknij Browse (Przeglądaj) w dolnym, lewym rogu w celu dostępu do plików w wewnętrznej lub zewnętrznej pamięci.




3. Wprowadź hasło do pliku w celu odszyfrowania pliku kopii zapasowej i przywrócenia treści do tabletu Eee Pad.

Specjalne aplikacje ASUS

SuperNote



SuperNote to wygodna aplikacja, wykorzystywana do pisania i malowania na tablecie Eee Pad. Umożliwia wykonywanie notatek, wysyłanie natychmiastowych wiadomości, wykonywanie szkiców, tworzenie elektronicznych kartek z nagraniami audio lub pamiętników z wideo i dużo więcej.



Używanie SuperNote

W celu utworzenia nowego notebooka lub paintbooka:

1. Stuknij **+ Add New (+ Dodaj Nowy)** w lewym panelu głównej strony SuperNote.
2. Nazwij plik i wybierz **Notebook** lub **Paintbook**.
3. Wybierz rozmiar czcionki i kolor tła strony, a następnie stuknij **OK**. Natychmiast pojawi się nowa strona notatki.
4. Stuknij ścieżkę powrotną w górnym, lewym rogu w celu uzyskania ogólnego widoku stron książek i notatek.
5. W górnym, prawym rogu, stuknij **Share (Udostępnij)** w celu współdzielenia przez e-mail, pamięć masową sieci web, sieci towarzyskie lub galerię online.

Nowy notatnik


Nazwa
Nazwa notatnika

☒ Notatnik ☐ Blok do malowania

Rozm. czcionki
☐ Mała ☒ Normal. ☐ Duża

Kolor strony
☒ Biały ☐ Żółty ☐ Nieb.



OK Anuluj




Używanie notebooka SuperNote

Notebook SuperNote umożliwia stałe wykonywanie notatek na tablecie Eee Pad, niezależnie od linii stron. Aplikacja automatycznie dostosowuje rękopis w celu dopasowania do linii strony.


1. Wybierz tryb **Scribble (Notatka odręczna)** lub **Keyboard (Klawiatura)** w celu wprowadzania notatek.
2. W trybie **Scribble (Notatka odręczna)**, wybierz **Color (Kolor)** i grubość **Stroke (Pociągnięcie)** w celu dostosowania pociągnięć.
3. Stuknij w celu ustawienia miejsca dla kursora tekstowego, a następnie rozpocznij odręczne pisanie na tablecie. Rękopis zostanie automatycznie dopasowany do linii strony.




4. W razie potrzeby, stuknij funkcję **Baseline (Linia bazowa)** w celu uzyskania linii prowadzącej pisma ręcznego.



5. Stuknij na **Insert (Wstaw)** w celu wykonania notatek, utworzenia datownika, wstawienia zdjęć, rysunków z paintbooka, obrazu z galerii, głosu, wideo lub innego pliku z tekstem lub obrazem.




6. Wstaw nową stronę do notebooka lub usuń niepotrzebne strony.
7. Stuknij **Disable Edit (Wyłącz edycję)** w celu włączenia trybu tylko do odczytu, aby przeglądać i przerzucić strony notatek oraz uniknąć wprowadzania niepotrzebnych znaków na stronach.
8. Stuknij **Undo (Cofnij)**, aby usunąć zmiany. Stuknij **Redo (Ponów)**, aby utrzymać zmiany.
9. SuperNote automatycznie zapisuje i sortuje pliki według daty w /sdcard/supernote.




Używanie paintbooka SuperNote

Paintbook SuperNote udostępnia natychmiastowo interfejs dla użytkowników do rysowania i zapisywania elektronicznego pliku. Paintbook ma podobną strukturę do notebooka, z dodatkowymi opcjami kolorów i wyborem pędzla dla użytkowników w celu swobodnego rysowania na płótnie.

1. Wybierz **Brush (Pędzel)**, **Stroke (Pociągnięcie)** i **Color (Kolor)** w celu dostosowania pociągnięć.
2. Stuknij **Tools (Narzędzia)**, aby wyświetlić razem palety Brush (Pędzel) i Color (Kolor).



3. Po przejściu do pierwszego pociągnięcia lub stuknięciu **Select (Wybierz)**, płótno zostanie przełączone na tryb Edit (Edycja).
4. Stuknięcie **Select (Wybierz)** umożliwia przesunięcie, skalowanie, obrót lub edycję wybranego obszaru. Pojawi się czerwone okno z kropkowaną linią, wyznaczającą obszar.
5. Stuknij **Done (Wykonane)** w celu powrotu do trybu Paintbook.



Pakiet Eee Pad PC Suite (na komputerze)

Pakiet **Eee Pad PC Suite** składa się z następujących elementów: **My Desktop PC Server**, **ASUS Webstorage** oraz **ASUS Sync**. Jest to narzędzie pakietowe instalowane na komputerze, aby zapewnić jego współpracę z tabletem Eee Pad.

MyDesktop PC Server

Jest to zdalne narzędzie pulpitu, które musi współdziałać z MyDesktop (Mój pulpit) w tablecie Eee Pad. W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy zapoznać się z wcześniejszym rozdziałem.


ASUS Webstorage

Jest to pamięć masowa online, która służy do zapisywania własnych danych i uzyskiwania do nich dostępu z dowolnego miejsca i w każdym czasie.

Po zainstalowaniu pakietu Eee Pad PC Suite na komputerze, **ASUS Webstorage Drive (Napęd ASUS Webstorage)** wyświetlany jest w **Computer (Mój komputer)**. Aby zalogować się, należy kliknąć dwukrotnie myszą.



Przed dostępem do ASUS Webstorage Drive (Napędu ASUS Webstorage) należy upewnić się, że ustanowione jest połączenie internetowe.




ASUS Sync

ASUS Syn pomaga wykonać synchronizację **Contacts (Kontaktów)** oraz **Calendar (Kalendarza)** pomiędzy programem Outlook w komputerze i tablecie Eee Pad.

Aby wykonać synchronizację tabletu Eee Pad z komputerem

1. Podłącz tablet Eee Pad do komputera, na którym zainstalowany jest pakiet Eee Pad PC Suite.
2. Kliknij ASUS Syn w dolnym prawym narożniku, aby ustawić połączenie pomiędzy tabletem Eee Pad a komputerem.




3. Uruchom **ASUS Sync** na komputerze.



W przypadku synchronizacji **Calendar (Kalendarza)**, **ASUS Sync** obsługuje **Outlook** (2003 lub nowsza wersja), a także **Windows Vista Calendar (Kalendarz systemu Windows Vista)**, natomiast w przypadku synchronizacji **Contacts (Kontaktów)**, **ASUS Sync** obsługuje **Outlook** (2003 lub nowsza wersja), **Outlook Express** oraz **Windows Vista Contacts (Kontakty systemu Windows Vista)**.

4. Kliknij element, który ma być zsynchronizowany i kliknij **Syn Selected (Synchronizacja wybranych elementów)**, bądź kliknij **Select All (Wybierz wszystko)**. aby wykonać synchronizację obu elementów.
5. Aby wykonać szczegółową konfigurację, kliknij **Calendar (Kalendarz)** lub **Contacts (Kontakty)** po lewej stronie.



Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC)

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1)Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2)Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fali radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia.

Antena(y) używana do tego nadajnika nie może być rozmieszczana lub używana w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.

Informacja o ekspozycji RF (SAR)

To urządzenie spełnia rządowe wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe. To urządzenie zaprojektowano i wyprodukowano w taki sposób, aby nie przekraczało limitów emisji ekspozycji energii częstotliwości radiowej (RF), ustanowionych przez Federalną Komisję ds. Telekomunikacji rządu USA.

Standard ekspozycji wykorzystuje jednostkę miary znaną jako współczynnik absorpcji swoistej lub SAR. Limit SAR ustanowiony przepisami FCC wynosi 1,6W/kg. Testy SAR są wykonywane dla standardowych pozycji działania, zaakceptowanych przez FCC, przy określonym poziomie transmisji EUT w różnych kanałach.

Najwyższa wartość SAR dla tego urządzenia, zgłoszona dla FCC wynosi 0,387 W/kg, gdy urządzenie znajduje się blisko ciała.

FCC zagwarantowała zgodność sprzętową dla tego urządzenia ze wszystkimi zgłoszonymi poziomami SAR, ocenionymi zgodnie z zaleceniami FCC dla ekspozycji RF. Informacja SAR dotycząca tego urządzenia znajduje się w aktach FCC i można ją odnaleźć w części Display Grant, pod adresem www.fcc.gov/oet/ea/fccid, po wyszukaniu ID FCC: MSQTF201.

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji SAR dla populacji ogólnej/niekontrolowanej, według ANSI/IEEE C95.1-1999 i zostało sprawdzone zgodnie z metodami pomiaru i procedurami określonymi w Biuletynie 65 OET, dodatek C.

Przepisy IC

To urządzenie jest zgodne ze standardem(i) RSS Industry Canada. Jego działanie podlega dwóm, następującym warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń, i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, włącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjskim standardem ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme la norme NMB-003 du Canada.

To urządzenie radiokomunikacyjne kategorii II, jest zgodne ze standardem Industry Canada RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania

To urządzenie EUT jest zgodne z ograniczeniami SAR dla populacji ogólnej/niekontrolowanej określonymi w RSS-102 i zostało sprawdzone zgodnie z metodami pomiaru i procedurami określonymi w IEEE 1528. To urządzenie można zainstalować i używać, przy minimalnej odległości 0cm pomiędzy generatorem promieniowania, a ciałem.

Tego urządzenia i jego anten(y) nie należy umieszczać lub używać w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.

Funkcja wyboru kodu kraju została wyłączona dla produktów na rynek USA/Kanady.

W produktach dostępnych na rynku USA/Kanady, można używać jedynie kanał 1~11. Wybór innych kanałów nie jest możliwy.

Oznakowanie CE



Oznakowanie CE dla urządzeń bez obsługi bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth

Dostarczana wersja tego urządzenia jest zgodna z wymogami dyrektyw dotyczących „Kompatybilności elektromagnetycznej” EEC 2004/108/EC i „Dyrektywą niskonapięciową” 2006/95/EC.



Oznakowanie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999 r. dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania zgodności.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania

Do zasilania produktów wymagających prądu elektrycznego do 6A o ciężarze większym niż 3kg, konieczne jest stosowanie certyfikowanych przewodów zasilających większych lub równych: H05VV-F, 3G, 0,75mm² lub H05VV-F, 2G, 0,75mm².

Recykling/usługi zwrotu ASUS

Programy recyklingu i zwrotów ASUS są następstwem naszego zaangażowania w utrzymanie najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Wierzymy w celowość dostarczania rozwiązań, umożliwiających recykling naszych produktów, baterii, innych komponentów oraz materiałów pakujących. Szczegółowe informacje dotyczące innych regionów, można uzyskać pod adresem <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.



Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu, grozi eksplozją. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z instrukcjami.



NIE NALEŻY wyrzucać baterii ze śmieciami miejskimi. Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami miejskimi.



NIE NALEŻY wyrzucać komputera Eee Pad ze śmieciami miejskimi. Konstrukcja tego produktu umożliwia prawidłowe ponowne wykorzystanie części i recykling. Obecność na produkcie symbolu przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że produkt (urządzenie elektryczne, elektroniczne i baterie zawierające rtęć) nie powinny być umieszczane razem z odpadami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.



BEZPIECZNA TEMPERATURA: Komputer Eee Pad powinien być używany wyłącznie w miejscach ze średnią temperaturą pomiędzy 0°C (32°F) i 35°C (95°F).



Oprogramowanie Tuxera zapewnia obsługę formatu NTFS.



SRS SOUND jest znakiem handlowym firmy SRS Labs, Inc. Technologia SOUND stosowana jest na mocy licencji udzielanej przez firmę SRS Labs, Inc.



Informacje pogodowe dostarczane są przez serwis AccuWeather.com®.



Format czcionki iFont, zastosowany w tym produkcie, opracowany został przez firmę Arphic.



Obsługa Adobe® Flash® Player+

+Flash Player 10.2 obecnie dostępny jest do pobrania w Android Market. Jest to produkcyjna wersja GA (General Availability) dla urządzeń z systemem Android 2.2 (Froyo) i 2.3 (Gingerbread) i wersją Beta dla tabletów Android 3.x (Honeycomb), które zawierają co najmniej aktualizację systemową Google's 3.0.1.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy odwiedzić stronę internetową <http://blogs.adobe.com/flashplayer/>.

Informacje o prawach autorskich

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiegokolwiek formie lub w jakiegokolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

ASUS i logo Eee Pad, to znaki towarowe ASUSTek Computer Inc.

Informacje w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania. W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.

ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.

To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.

BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.