


ASUS®

Monitor PA247CV

Series LCD

Uporabniški priročnik



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Prva izdaja

Oktober 2020

Copyright © 2020 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

Nobene dela tega priročnika, vključno z opisanimi izdelki in programsko opremo, ni dovoljeno kopirati, prenašati, prepisovati, shranjevati v sistem za pridobivanje ali prevajati v kateri koli jezik v kakršni koli obliki in s kakršnimi koli sredstvi, z izjemo dokumentacije, ki jo kupec hrani za namene varnostnega kopiranja, brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe ASUSTeK COMPUTER INC. (»ASUS«).

Garancija ali storitev za izdelek se ne podaljšata v naslednjih primerih: (1) če izdelek popravite, prilagodite ali spremenite, razen če za takšno popravilo, prilagoditev ali spremembo pridobite pisno dovoljenje družbe ASUS; ali (2) če je serijska številka izdelka poškodovana ali manjka.

ASUS NUDI TA PRIROČNIK »TAKŠEN KOT JE« IN BREZ GARANCIJ KAKRŠNE KOLI VRSTE, PA NAJ BODO IZRECNE ALI IMPLICITNE, KAR VKLJUČUJE TUDI IMPLICITNE GARANCIJE ALI POGOJE TRŽNOSTI ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NI OMEJENO NANJE. V NOBENEM PRIMERU NE BODO DRUŽBA ASUS, NJENI DIREKTORJI, URADNIKI, ZAPOSLENI ALI POSREDNIKI ODGOVORNI ZA NOBENO POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO S ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKOV, IZGUBE POSLOVANJA, IZGUBE UPORABE ALI PODATKOV, PREKINITVE POSLOVANJA IN PODOBNIH ZADEV), TUDI ČE JE BILA DRUŽBA ASUS OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE, NASTALE ZARADI KAKRŠNE KOLI OKVARE ALI NAPAKE V TEM PRIROČNIKU ALI IZDELKU.

TEHNIČNI PODATKI IN INFORMACIJE V TEM PRIROČNIKU SO ZAGOTOVLJENI ZGOLJ V INFORMATIVNE NAMENE IN SE LAHKO OBČASNO IN BREZ VNPREDJŠNJEGA OBVESTILA SPREMENIJO TER ZA DRUŽBO ASUS NISO OBVEZUJOČI. DRUŽBA ASUS NE PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI ZA NOBENE NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTI V TEM PRIROČNIKU, VKLJUČNO Z OPISANIMI IZDELKI IN PROGRAMSKO OPREMO.

Imena izdelkov in podjetij, navedena v tem priročniku, so lahko ali niso registrirane blagovne znamke ali avtorske pravice njihovih ustreznih podjetij. Uporabljajo se zgolj za identifikacijo ali razlago v korist imetnika in nimajo namena kršitve.

Kazalo

Kazalo	iii
Opombe	iv
Potrdilo TCO.....	vi
Varnostne informacije	vii
Vzdrževanje in čiščenje.....	viii
Takeback Services.....	ix
1. poglavje: Predstavitev izdelka	
1.1 Dobrodošli!	1-1
1.2 Vsebina paketa	1-1
1.3 Predstavitev monitorja	1-2
1.3.1 Pogled od spredaj	1-2
1.3.2 Pogled od zadaj	1-4
1.3.4 Druge funkcije	1-5
2. poglavje: Namestitvev	
2.1 Pritrditev ročice/podstavka monitorja.....	2-1
2.2 Odstranjevanje ročice/podstavka (za stensko montažo VESA)	2-1
2.3 Prilagajanje monitorja.....	2-2
2.4 Priključitev kablov.....	2-3
2.5 Vkllop monitorja	2-4
3. poglavje: Splošna navodila	
3.1 Zaslonski meni OSD	3-1
3.1.1 Način konfiguriranja	3-1
3.1.2 Predstavitev funkcije OSD	3-2
3.2 Povzetek tehničnih podatkov.....	3-11
3.3 Zunanje mere.....	3-13
3.4 Odpravljanje težav (Pogosta vprašanja)	3-14
3.5 Podprti operacijski načini	3-15

Opombe

Izjava zvezne komisije za telekomunikacije FCC (Federal Communications Commission)

Ta naprava je v skladu s 15. delom pravil FCC. Pri delovanju morata biti upoštevana naslednja pogoja:

- ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj; in
- ta naprava mora sprejemati katere koli prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročajo neželeno delovanje.

Ta oprema je preizkušena in v skladu s 15. delom pravil FCC ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B. Te omejitve služijo kot zadovoljiva zaščita pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radijsko frekvenčno energijo. Če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroča škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni mogoče dati nobenega zagotovila, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar lahko določite tako, da opremo izklopite in nato vklopite, uporabniku svetujemo, da poskusi odpraviti motnjo z enim ali več spodnjih ukrepov:

- preusmeritev ali premestitev sprejemne antene;
- povečanje razdalje med opremo in sprejemnikom;
- priključitev opreme v vtičnico v vezju, ki ni v vezju, v katerega je priključen sprejemnik.
- stik s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom za pomoč.



Za zagotovitev skladnosti s pravili komisije FCC morate za povezavo monitorja in grafične kartice uporabiti zaščitene kable. Spremembe ali prilagoditve te enote, ki jih izrecno ne dovoli stran, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme.

Izdelek, skladen s standardom ENERGY STAR



ENERGY STAR je skupni program Agencije za varstvo okolja ZDA in ministrstva ZDA za energijo, ki nam vsem pomaga prihraniti denar in zaščititi okolje z energijsko učinkovitimi proizvodi in praksami.

Vsi izdelki ASUS z logotipom ENERGY STAR so skladni s standardom ENERGY STAR, funkcija upravljanja energije pa je privzeto omogočena. Monitor in računalnik samodejno preklopi v način spanja po 10 in 30 minutah uporabnikove neaktivnosti. Računalnik zbudite tako, da kliknete z miško ali pritisnete kateri koli gumb na tipkovnici. Za podrobne informacije o upravljanju energije in njegovi koristi za okolje obiščite spletno mesto <http://www.energystar.gov/powermanagement>. Poleg tega obiščite tudi spletno mesto <http://www.energystar.gov> za podrobne informacije o skupnem programu ENERGY STAR.



OPOMBA: Programa Energy Star ne podpirata operacijska sistema FreeDOS in Linux.

Izjava kanadskega oddelka za komunikacije

Ta digitalna naprava ne presega omejitev razreda B za oddajanje radijskega hrupa iz digitalne naprave, določenih v uredbah za radijske motnje kanadskega oddelka za komunikacije.

Ta digitalna naprava razreda B je v skladu s kanadskim standardom ICES-003.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.




Potrdilo TCO

A third-party certification according to ISO 14024



Toward sustainable IT products



Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at tcocertified.com. On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

Varnostne informacije

- Preden namestite monitor, natančno preberite vso dokumentacijo, priloženo v škatli.
- Da preprečite nevarnost požara ali električnega udara, monitorja nikoli ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- Nikoli ne poskušajte odpreti ohišja monitorja. Nevarne visoke napetosti v monitorju lahko povzročijo resne fizične poškodbe.
- Če pride do okvare napajanja, je ne poskušajte odpraviti sami. Obrnite se na kvalificiranega servisnega tehnika ali svojega prodajalca.
- Preden uporabite izdelek, se prepričajte, da so vsi kabli pravilno priključeno in da napajalni kabli niso poškodovani. Če odkrijete poškodbe, se nemudoma obrnite na svojega prodajalca.
- Reže in odprtine na zadnji ali zgornji strani ohišja so namenjene prezračevanju. Teh rež ne smete blokirati. Tega izdelka nikoli ne postavljajte zraven radiatorja ali vira toplote ali nad njega, razen če zagotovite ustrezno prezračevanje.
- Monitor lahko deluje samo z virom napajanja, ki je naveden na nalepki. Če niste prepričani, kakšen vir napajanja imate, se obrnite na prodajalca ali lokalno podjetje za dobavo električne energije.
- Uporabite ustrezen napajalni vtič, ki ustreza lokalnemu standardu za napajanje.
- Pazite, da ne preobremenite razdelilnikov in podaljškov. Preobremenitev lahko povzroči požar ali električni udar.
- Izogibajte se ekstremnemu prahu, vlagi in temperaturi. Monitorja ne postavljajte na nobeno mesto, kjer se lahko zmoči. Monitor postavite na stabilno površino.
- Enoto odklopite med nevihto ali če je dlje časa ne boste uporabljali. S tem jo zaščitite pred poškodbami zaradi napetostnega nihanja.
- V reže na ohišju monitorja nikoli ne vstavljajte predmetov ali polivajte tekočin.
- Za zagotovitev zadovoljivega delovanja uporabljajte monitor samo z računalniki z oznako UL, ki imajo ustrezno konfigurirane vtičnice z oznako med 100 in 240 V izmeničnega toka.
- Če pride na monitorju do tehničnih težav, se obrnite na kvalificiranega servisnega tehnika ali svojega prodajalca.
- Če prilagodite kontrolnik za glasnost in izenačevalnik na nastavitve, ki niso na sredini, lahko povečate izhodno napetost ušesnih/naglavnih slušalk, s tem pa tudi raven zvočnega pritiska.



Ta simbol prekrizanega smetnjaka s kolesi pomeni, da izdelka (električne in elektronske opreme ter celične baterije v obliki kovanca, ki vsebuje živo srebro) ne smete odložiti med običajne odpadke. Za odstranjevanje elektronskih izdelkov glejte lokalne uredbe.

Vzdrževanje in čiščenje

- Preden dvignete ali premaknete monitor, priporočamo, da odklopite kable in napajalni kabel. Pri postavitvi monitorja upoštevajte načine pravilnega dviga. Ko monitor dvignete ali nosite, ga primite za robove. Zaslona ne dvigajte tako, da ga primete za stojalo ali kabel.
- Čiščenje. Izklopite monitor in odklopite napajalni kabel. Površino monitorja očistite z neabrazivno krpo brez vlaken. Trdovratne madeže lahko odstranite s krpo, ki jo navlažite z nežnim čistilom.
- Izogibajte se uporabi čistil, ki vsebujejo alkohol ali aceton. Uporabite čistilo, ki je namenjeno za uporabo z monitorjem. Čistila nikoli ne pršite neposredno po zaslonu, saj lahko prodre v monitor in povzroči električni udar.

Naslednji simptomi na monitorju so normalni:

- Zaradi vzorca namizja lahko na zaslonu opazite nekoliko neenakomerno osvetljenost.
- Če je ista slika prikazana več ur, lahko po preklopu slike ostane odtis prejšnjega zaslona. Zaslon se bo počasi obnovil, lahko pa tudi za nekaj ur izklopite stikalo za vklop/izklop.
- Če zaslon potemni, utripa ali ne deluje več, se za popravilo obrnite na svojega prodajalca ali servisni center. Zaslona ne popravljajte sami.

Dogovori, uporabljeni v tem vodniku



OPOZORILO: informacije, ki preprečujejo vaše poškodbe pri poskusu dokončanja naloge.



POZOR: informacije, ki preprečujejo poškodbe komponent pri poskusu dokončanja naloge.



POMEMBNO: informacije, ki jih MORATE upoštevati za dokončanje naloge.



OPOMBA: namigi in dodatne informacije, ki vam bodo v pomoč pri dokončanju naloge.

Kje so na voljo dodatne informacije

Za dodatne informacije in posodobitve izdelka ter programske opreme glejte naslednje vire.

1. Spletna mesta ASUS

Spletna mesta ASUS po vsem svetu zagotavljajo posodobljene informacije o izdelkih strojne in programske opreme ASUS. Pojdite na spletno mesto <http://www.asus.com>.

2. Dodatna dokumentacija

V škatli z izdelkom je lahko priložena dodatna dokumentacija, ki jo lahko doda prodajalec. Ti dokumenti niso del standardnega paketa.

Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for our customers to be able to responsibly recycle our products, batteries and other components as well as the packaging materials.

Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detail recycling information in different region.

Informacije o izdelku za energijsko nalepko EU



PA247CV

1.1 Dobrodošli!

Hvala, ker ste kupili monitor LCD ASUS®.

Najnovejši širokozaslonski monitor LCD ASUS zagotavlja širši, svetlejši in kristalno čist zaslon, poleg tega pa še veliko funkcij, ki izboljšujejo izkušnjo gledanja.

S temi funkcijami boste uživali, ker zagotavljajo priročnost in čudovito vizualno izkušnjo monitorja.

1.2 Vsebina paketa

Preverite, ali so v škatli spodaj navedeni elementi:


- ✓ Monitor LCD
- ✓ Podstavek monitorja
- ✓ Vodnik za hitri začetek
- ✓ Garancijska kartica
- ✓ Napajalni kabel
- ✓ Kabel HDMI (dodaten)
- ✓ Kabel DisplayPort (dodaten)
- ✓ Kabel iz USB C v A (dodaten)
- ✓ Kabel iz USB C v C (dodaten)
- ✓ Poročilo o preizkusu umerjanja barv
- ✓ Pozdravna kartica ProArt



Če je kateri od zgoraj navedenih elementov poškodovan ali manjka, se nemudoma obrnite na svojega prodajalca.

1.3 Predstavitev monitorja

1.3.1 Pogled od spredaj



1.  Gumb/indikator za vklop/izklop
 - Vklopi/izklopi monitor.
 - Definicije barv indikatorja vklopa/izklopa so navedene v spodnji tabeli.

Stanje	Opis
Belo	Vključeno
Sveti oranžno	Način pripravljenosti
Izklopljeno	Izklopljeno

2.  Gumb menija:
 - Ta gumb pritisnite, da prikažete meni OSD, ko je ta izklopljen.
 - Odpre meni OSD.
 - Ob dolgem, petsekundnem pritisku vklopi in izklopi funkcijo Key Lock (Zaklepanje tipk).
3.  Gumb za zapiranje:
 - Ta gumb pritisnite, da prikažete meni OSD, ko je ta izklopljen.
 - Zapre meni OSD.
4.  Gumb izbira vhoda:
 - Ta gumb pritisnite, da prikažete meni OSD, ko je ta izklopljen.
 - Izbere razpoložljiv vhodni izvor.



Pritisnite gumb  (gumb Izbira vhoda), da po priključitvi kabla HDMI/ DisplayPort/USB Type-C v monitor prikažete signale HDMI, DisplayPort, USB type-C ().


5.  Bližnjica **1**

- Ta gumb pritisnite, da prikažete meni OSD, ko je ta izklopljen.
- Privzeto: bližnjična tipka Brightness (Svetlost)
- Če želite spremeniti funkcijo bližnjične tipke, izberite meni Shortcut (Bližnjica) > Shortcut 1 (Bližnjica 1).

6.  Bližnjica **2**

- Ta gumb pritisnite, da prikažete meni OSD, ko je ta izklopljen.
- Privzeto: bližnjična tipka Blue light filter (Filter modre svetlobe)
- Če želite spremeniti funkcijo bližnjične tipke, izberite meni Shortcut (Bližnjica) > Shortcut 2 (Bližnjica 2).

1.3.2 Pogled od zadaj



1. **Stikalo za vklop/izklop.** Pritisnite stikalo, da vklopite/izklopite napajanje.
2. **Vrata AC-IN.** V ta vrata lahko priključite napajalni kabel.
3. **Priključek za slušalke.** Ta vrata so na voljo samo, če je priključen kabel HDMI/DisplayPort.
4. **Vrata HDMI.** V ta vrata lahko priključite napravo, združljivo s standardom HDMI.
5. **Vhod DisplayPort.** Ta vrata omogočajo povezavo z napravo, združljivo s standardom DisplayPort.
6. **USB 3.2 Gen 1 Type-C.** V ta vrata lahko priključite kabel USB za prenos v smeri navzgor. Povezava zagotavlja podporo za polnjenje prek USB-ja in prenos podatkov.



Ta monitor podpira standard Super-Speed USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s). Vrata zagotavljajo največje napajanje 65 vatov z izhodno napetostjo 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A in 20 V/3,25 A. S priključitvijo kabla USB Type-C povežete izvor DisplayPort, zagotovite napajanje in omogočite vrata USB Type-A (za prenos v smeri navzdol) na monitorju. S priključitvijo kabla USB Type-C v Type-A omogočite samo vrata USB Type-A (za prenos v smeri navzdol) na monitorju.

7. **Zaporedna vezava izhoda DisplayPort.** Ta vrata omogočajo povezavo z več monitorji, združljivimi s standardom DisplayPort.
8. **USB 3.2 Gen 1 Type-A.** V ta vrata lahko priključite naprave USB, na primer tipkovnico/miško USB, bliskovni pogon USB itd.
9. **Reža za ključavnico Kensington.**
10. **USB 3.2 Gen 1 Type-A.** V ta vrata lahko priključite naprave USB, na primer tipkovnico/miško USB, bliskovni pogon USB itd.



Vrata z ikono  so združljiva z BC1.2.

1.3.4 Druge funkcije


1. Zaporedna vezava (za določene modele)

Monitor zagotavlja podporo za zaporedno vezavo na priključku DisplayPort. Zaporedna vezava omogoča zaporedno priključitev do štirih monitorjev z video signalom, ki se prenaša iz izvora do monitorja (če vhodni izvor uporablja ločljivost 1920 x 1080 pri 60 Hz in ni priključena nobena naprava USB-C). Da bi lahko omogočili zaporedno vezavo, mora biti izvor prenesen.




Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost »DisplayPort Stream« (Pretok DisplayPort) na meniju OSD nastavljena na DisplayPort 1.2, možnost »Auto Source Detection« (Samodejno zaznavanje vira) pa je nastavljena na »OFF« (IZKLOPLJENO). Če nastavite »DisplayPort Stream« (Pretok DisplayPort) na DisplayPort 1.1, bo na vseh monitorjih hkrati prikazana ista vsebina (klon).


1920 x1080 @60Hz



1920 x1080 @75Hz



1920 x1080 @60Hz




2.1 Pritrditev ročice/podstavka monitorja

Podstavek monitorja pritrdite tako:

1. Monitor položite na mizo s sprednjo stranjo obrnjeno navzdol.
2. Podstavek pritrdite na ročico, pri tem pa pazite, da se jeziček na ročici prilega v utor na podstavku.
3. Podstavek še dodatno pritrdite na ročico tako, da privijete vijak iz kompleta.



Priporočamo, da na mizo razprostrete mehko krpo, da preprečite poškodbo monitorja.




Velikost osnovnega vijaka: M6 x 16,5 mm.

2.2 Odstranjevanje ročice/podstavka (za stensko montažo VESA)

Snemljiva ročica/podstavek tega monitorja je posebej oblikovan za stensko montažo VESA.

Postopek snemanja ročice/podstavka:

1. Monitor položite na mizo s sprednjo stranjo obrnjeno navzdol.
2. Pritisnite gumb za sprostitve in snemite ročico/podstavek z monitorja (Slika 1).



(Slika 1)




Priporočamo, da na mizo razprostrete mehko krpo, da preprečite poškodbo monitorja.




- Komplet za stensko montažo VESA (100 x 100 mm) je naprodaj ločeno.
- Uporabite lahko samo nosilce za stensko montažo z oznako UL z minimalno težo/obremenitvijo 22,7 kg (velikost vijaka: M4 x 10 mm).

2.3 Prilagajanje monitorja


- Za optimalen način gledanja priporočamo, da najprej pogledate v monitor z obrazom, obrnjenim naravnost, nato pa prilagodite monitor do kota, ki vam je najudobnejši.
- Pri spreminjanju kota držite stojalo, da preprečite, da bi monitor padel.
- Kot monitorja lahko prilagodite od +35° do -5°, omogoča pa tudi prilagoditev sukanja za 90° v levo ali desno. Prilagodite lahko tudi višino monitorja v obsegu znotraj +/- 130 mm.



(Nagib)




(Zasuk)



(Prilagoditev višine)

Sukanje monitorja


1. Monitor dvignite do najvišjega položaja.
2. Monitor nagnite do največjega možnega kota.
3. Monitor zasukajte v smeri urnega kazalca/v obratni smeri urnega kazalca do želenega kota.



Povsem normalno je, da se monitor med prilagajanjem kota gledanja rahlo tresе.

2.4 Priključitev kablov

Kable priključite z upoštevanjem spodnjih navodil:



- **Priključitev napajalnega kabla:** en konec napajalnega kabla priključite v vhodna vrata za izmenični tok na monitorju, drugi konec pa v električno vtičnico.
- **Priključitev kabla HDMI/DisplayPort/USB Type-C*:**
 - a. en konec kabla HDMI/DisplayPort/USB Type-C* priključite v priključek HDMI/DisplayPort/USB Type-C na monitorju.
 - b. Drugi konec kabla HDMI/DisplayPort/USB Type-C* priključite v priključek HDMI/DisplayPort/USB Type-C na napravi.



Priporočamo, da uporabite potrjeni kabel USB Type-C. Če izvor signala podpira način DP z izmeničnim načinom, je mogoč prenos video, zvočnega in podatkovnega signala.

- **Uporaba slušalk:** ko je omogočen signal HDMI/DisplayPort/USB Type-C, priključite konec slušalk z vtičem v priključek za slušalke na monitorju.

- **Uporaba priključka USB 3.2 Gen 1:**

- » V smeri navzgor: uporabite kabel USB Type-C in priključite en konec priključka Type-C v vrata USB Type-C (USB 3.2A) monitorja v smeri navzgor, drugi konec pa v priključek USB Type-C računalnika. Uporabite lahko tudi kabel iz USB Type-C v Type-A in priključite kontektor Type-C v vrata USB Type-C (USB 3.2A) monitorja v smeri navzgor, priključek Type-A pa v priključek s USB Type-A računalnika. Prepričajte se, da je v računalniku nameščen najnovejši operacijski sistem Windows 7/Windows 10. S tem omogočite delovanje vrat USB na monitorju.
- » V smeri navzdol: za priključitev naprave prek priključka USB Type A monitorja uporabite kabel USB.




Ko so kabli priključeni, lahko na meniju OSD pod možnostjo »Input Select« (Izbira vhoda) izberete želeni signal.

2.5 Vklop monitorja

Pritisnite gumb za vklop/izklop . Mesto gumba za vklop/izklop si lahko ogledate na straneh od 1 do 2. Indikator vklopa/izklopa  začne svetiti belo in kaže, da je monitor VKLOPLJEN.

3.1 Zaslonski meni OSD

3.1.1 Način konfiguriranja



1. Za prikaz menija OSD pritisnite kateri koli gumb (razen gumba za vklop/izklop).
2. Za aktiviranje menija OSD pritisnite gumb za meni ☰.
3. Za pomikanje med funkcijami pritisnite gumbe, prikazane na zaslonu. Označite želeno funkcijo in pritisnite ✓, da jo aktivirate. Če ima izbrana funkcija podmeni, za pomikanje med funkcijami podmenija pritisnite ▼ in znova ▲. Označite želeno funkcijo podmenija in pritisnite ✓, da jo aktivirate.
4. Če želite spremeniti nastavitve izbrane funkcije, pritisnite ▼ in ▲.
5. Če želite zapreti in shraniti meni OSD, večkrat pritisnite ↶ ali ✕, da meni OSD izgine. Za prilagoditev drugih funkcij ponovite korake od 1 do 4.

3.1.2 Predstavitev funkcije OSD

1. ProArt Preset

Ta funkcija vsebuje 10 podfunkcij, ki jih lahko izberete po svoji želji. Vsak način ima izbiro Reset (Ponastavi), ki omogoča ohranitev nastavitve ali vrnitev v prednastavljeni način.



- **Standard Mode (Standardni način):** najboljša izbira za urejanje dokumentov.
- **sRGB Mode (Način sRGB):** združljiv z barvnim prostorom sRGB, je način sRGB najboljša izbira za urejanje dokumentov.



sRGB Mode (Način sRGB) izpolnjuje zahteve standarda Energy Star®.

- **Rec. 709 Mode (Način Rec. 709):** združljiv z barvnim prostorom Rec. 709.
- **DCI-P3 Mode (Način DCI-P3):** združljiv z barvnim prostorom DCI-P3.
- **Scenery Mode (Način pokrajine):** najboljša izbira za pokrajinsko fotografijo.
- **Reading Mode (Način branja):** najboljša izbira za branje knjig.
- **Darkroom Mode (Način temne sobe):** najboljša izbira za okolje s šibko osvetlitvijo.
- **Rapid Rendering Mode (Način hitre upodobitve):** simulira zaslon z visoko hitrostjo osveževanja, da generira različne frekvence osvetlitve ozadja.



Rapid Rendering Mode (Način hitre upodobitve) lahko aktivirate samo pri 75 Hz.



Za aktiviranje te funkcije morate narediti naslednje: izklopite Adaptive-Sync. Če uporabljate to funkcijo, ne morete prilagoditi možnosti Brightness (Svetlost), Blue Light Filter (Filter modre svetlobe), ASCR in Trace Free.


- **User Mode 1 (Uporabniški način 1)/User Mode 2 (Uporabniški način 2):** omogoča vam, da opravite napredne nastavitve barve.

Spodnja tabela prikazuje privzete konfiguracije za vsak način ProArt Preset:

Funkcija	Standardni način	Način sRGB	Način Rec. 709	Način DCI-P3	Način pokrajine	Način branja	Način temne sobe	Način hitre upodbitve	Uporabniški način 1/ uporabniški način 2
Barvna temperatura	Omogočeno (6500K)	Onemogočeno (6500K)	Omogočeno (6500K)	Omogočeno (P3-Theater)	Omogočeno (6500K)	Onemogočeno	Omogočeno (6500K)	Omogočeno (6500K)	Omogočeno (6500K)
Svetlost	Omogočeno (50)	Onemogočeno (100 nitov)	Omogočeno (50) 100 nitov	Omogočeno (50)	Omogočeno (100)	Omogočeno (15)	Omogočeno (4)	Omogočeno (50)	Omogočeno (50)
Kontrast	Omogočeno (80)	Omogočeno (80)	Omogočeno (80)	Omogočeno (80)	Omogočeno (80)	Omogočeno (80)	Omogočeno (80)	Omogočeno (80)	Omogočeno (80)
ASCR	Onemogočeno	Onemogočeno	Onemogočeno	Onemogočeno	Omogočeno (izklopljeno)	Omogočeno (izklopljeno)	Omogočeno (izklopljeno)	Onemogočeno	Omogočeno (izklopljeno)
Ostrina	Omogočeno (0)	Omogočeno (0)	Omogočeno (0)	Omogočeno (0)	Omogočeno (0)	Omogočeno (0)	Omogočeno (0)	Omogočeno (0)	Omogočeno (0)
Nasičenost	Omogočeno (50)	Onemogočeno	Omogočeno (50)	Omogočeno (50)	Omogočeno (50)	Onemogočeno	Omogočeno (50)	Omogočeno (50)	Omogočeno (50)
Odtenek	Omogočeno (50)	Onemogočeno	Omogočeno (50)	Omogočeno (50)	Omogočeno (50)	Onemogočeno	Omogočeno (50)	Omogočeno (50)	Omogočeno (50)
ProArt Palette/ Barva	Omogočeno	Onemogočeno	Omogočeno	Omogočeno	Omogočeno	Omogočeno	Omogočeno	Omogočeno	Onemogočeno
Raven črnine	Omogočeno	Omogočeno	Omogočeno	Omogočeno	Omogočeno	Omogočeno	Omogočeno	Omogočeno	Onemogočeno
Gamma	Omogočeno (2,2)	Onemogočeno (2,2)	Omogočeno (2,4)	Onemogočeno	Onemogočeno	Omogočeno (2,2)	Omogočeno (2,2)	Omogočeno (2,2)	Omogočeno (2,2)

2. Blue Light Filter (Filter modre svetlobe)

S to funkcijo lahko prilagodite raven filtra za modro svetlobo.



- **Level 0 (Raven 0):** ni spremembe.
- **Level 1~4 (Raven od 1 do 4):** višja kot je raven, manj modre svetlobe je razpršene. Ko je aktivna funkcija Blue Light Filter (Filter modre svetlobe), se privzete nastavitve za Standard Mode (Standardni način) samodejno uvozijo. Funkcijo Brightness (Svetlost) od ravni 1 do 3 lahko konfigurira uporabnik. Raven 4 je optimizirana nastavev. Skladna je s potrdilom za nizko vrednost modre svetlobe TUV. Uporabnik ne more konfigurirati funkcije Brightness (Svetlost). Če omogočite to funkcijo, samodejno izklopite ECO Mode.



Za zmanjšanje obremenitve oči preberite spodnje nasvete:

- Če ste za zaslonom več ur, morate delo za nekaj časa prekiniti. Priporočamo, da si po eni uri neprekinjenega dela z računalnikom vzamete kratek odmor (vsaj pet minut). Več kratkih in pogostih odmorov je učinkovitejših od enega daljšega.
- Za zmanjšanje obremenitve oči in občutka suhosti morate občasno odpočiti oči, in sicer tako, da usmerite pogled na oddaljene predmete.
- Vaje za oči lahko pomagajo zmanjšati obremenitev oči. Te vaje pogosto ponavljajte. Če v očeh še vedno čutite obremenitev, se obrnite na zdravnika. Vaje za oči: (1) Ponavljanje gledanja gor in dol (2) Počasno vrtenje oči (3) Premikanje oči diagonalno.
- Visoke ravni modre svetlobe lahko povzročijo obremenitev oči in starostno degeneracijo rumene pege. Filter za modro svetlobo lahko zmanjša škodljivo modro svetlobo za 70 % (največ), da se prepreči sindrom računalniškega vida.

3. ProArt Palette

Na tem meniju nastavite želeno barvno nastavitvev.



- **Brightness (Svetlost):** obseg prilagoditve je od 0 do 100.
- **Contrast (Kontrast):** obseg prilagoditve je od 0 do 100.
- **Saturation (Nasičenost):** obseg prilagoditve je od 0 do 100.
- **Hue (Odtenek):** preklopi barvno sliko med zeleno in vijolično.
- **Color Temp. (Barvna temperatura):** Vsebuje pet načinov, vključno z 9300 K, 6500 K, 5500 K, 5000 K in P3-Theater.




Možnost P3-Theater je na voljo samo, ko je izbran DCI-P3 Mode (Način DCI-P3).

- **Gamma:** omogoča nastavitve barvnega načina na 2,6, 2,4, 2,2, 2,0 ali 1,8 (Mac).
- **Black Level (Raven črnine):** za prilagoditev inicializirane prve signalne ravni najtemnejše sive.
- **Color (Barva):**
 - * Prilagoditev za možnost Six-axis Hue (Šestosni odtenek).
 - * Prilagoditev za možnost Six-axis Saturation (Šestosna nasičenost).
 - * Prilagodi ravni povečanja za R, G, B.
 - * Prilagodi vrednosti za odmik ravni črne za R, G, B.
- **Color Reset (Ponastavitev barv):**
 - * Current mode color reset (Ponastavitev trenutnega barvnega načina):
ponastavi barvne nastavitve trenutnega barvnega načina na tovarniško privzeto vrednost.

- * All modes color reset (Ponastavitev vseh barvnih načinov): ponastavi barvne nastavitve vseh barvnih načinov na tovarniško privzeto vrednost.

4. Image (Slika)

Na tem meniju lahko določite nastavitve, povezane s sliko.



- **Sharpness (Ostrina):** obseg prilagoditve je od 0 do 100.
- **Trace Free:** prilagodi odzivni čas monitorja.
- **Aspect Control (Nadzor stranic):** prilagodi razmerje stranic na Full (Polno), 4:3, 1:1 ali OverScan.




Razmerje 4:3 je na voljo samo, če je vhodni vir v formatu 4:3. Možnost OverScan je na voljo samo za vhodni izvor HDMI.

- **Input Range (Vhodni obseg):** za preslikavo obsega signala s celotnim črno-belim prikazanim obsegom zaslona.
- **ASCR:** vklopi/izklopi funkcijo ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio).

5. Sound (Zvok)

Na tem meniju lahko prilagodite izbire Volume (Glasnost), Mute (Nemo) in Source (Izvor).



- **Volume (Glasnost):** obseg prilagoditve je od 0 do 100.
- **Mute (Nemo):** vklopi in izklopi zvok monitorja.
- **Source (Izvor):** določi, iz katerega izvora prihaja zvok monitorja.


6. Input Select (Izbira vhoda)

S to funkcijo lahko izberete želeni vhodni izvor.



7. System Setup (Nastavitev sistema)

Omogoča prilagoditev sistema.



- **Adaptive-Sync:** omogoča, da grafični izvor s podporo za Adaptive-Sync* dinamično prilagodi hitrost osveževanja zaslona na podlagi značilnih hitrosti sličic vsebine, da se zagotovi energijska učinkovitost, delovanje brez zatikanja in posodobitev zaslona z nizko latenco.



* Funkcijo Adaptive-Sync lahko aktivirate samo v frekvenčnem razponu od 48 Hz do 75 Hz.

* Za podprte grafične procesorske enote in minimalne zahteve za sistem ter gonilnike se obrnite na proizvajalce grafičnih procesorskih enot.

Za aktiviranje te funkcije morate narediti naslednje: nastavite DisplayPort Stream (Pretok DisplayPort) na DisplayPort 1.2.

- **Power Saving (Varčevanje z energijo):**
 - * Možnost »Normal Level« (Običajna raven) omogoča, da vrata USB za prenos v smeri navzdol/USB Type-C napajajo zunanje naprave, ko monitor preklopi v način varčevanja z energijo.
 - * Možnost »Deep Level« (Globoka raven) ne omogoča, da bi vsa vrata napajala zunanje naprave in preprečuje samodejno zaznavanje signala USB, ko monitor preklopi v način varčevanja z energijo.
- **OSD Setup (Nastavitev OSD):**
 - * Prilagodi časovno omejitev menija OSD od 10 do 120 sekund.
 - * Omogoči ali onemogoči funkcijo DDC/CI.
 - * Prilagodi ozadje menija OSD od neprozornega do prozornega.
- **QuickFit:** uporabnikom omogoča, da si predogledajo postavitev dokumenta ali fotografije neposredno na zaslonu, ne da bi natisnili preskusne kopije.

- * Alignment: oblikovalcem in uporabnikom je v pomoč pri organiziranju vsebine in postavitve na strani ter zagotavljanju skladnega videza in občutka.



- * B5: uporabnikom omogoča, da si ogledajo svoje dokumente v realni velikosti na zaslonu.



- * Ruler: ta vzorec predstavlja fizično ravnilo na vrhu in na levi strani. Če želite preklopiti mere med metričnimi in imperialnimi, lahko gumb za ↶ Vrnitev pridržite dlje kot tri sekunde.



- **DisplayPort Stream (Pretok DisplayPort):** združljivost z grafično kartico. Izberite DisplayPort 1.1 ali DisplayPort 1.2 glede na različico DP grafične kartice.
- **Key Lock (Zaklepanje tipk):** onemogoči vse funkcijske tipke. Če želite preklicati funkcijo zaklepanja tipk, pritisnite drugi gumb na desni in ga pridržite več kot pet sekund.
- **Power Indicator (Indikator napajanja):** vklopi/izklopi indikator LED napajanja.

- **Language (Jezik):** Izbirate lahko med 21 jeziki, vključno z naslednjimi: angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, nizozemščina, portugalščina, ruščina, češčina, hrvaščina, poljščina, romunščina, madžarščina, turščina, poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, japonsščina, korejščina, tajščina, indonezijsčina in perzijsčina.
- **Information (Informacije):** prikaže informacije o monitorju.
- **All Reset (Ponastavi vse):** »Yes« (Da) omogoča obnovitev privzetih nastavitvev.

8. Shortcut (Bližnjica)

Definira funkcije za gumba Shortcut 1 (Bližnjica 1) in Shortcut 2 (Bližnjica 2).



- **Shortcut 1 (Bližnjica 1)/Shortcut 2 (Bližnjica 2):** izbere funkcijo za gumba Shortcut 1 (Bližnjica 1) in Shortcut 2 (Bližnjica 2).



Ko je določena funkcija izbrana ali aktivirana, bližnjična tipka morda ne bo podprta. Razpoložljive izbire funkcij za bližnjico: Blue Light Filter (Filter modre svetlobe), Brightness (Svetlost), Contrast (Kontrast), Color Temp. (Barvna temperatura), Volume (Glasnost), sRGB Mode (Način sRGB), Rec. 709 Mode (Način Rec. 709), User Mode 1 (Uporabniški način 1), User Mode 2 (Uporabniški način 2).

3.2 Povzetek tehničnih podatkov

Vrsta zaslona	TFT LCD
Velikost zaslona	23,8-palčni široki zaslon (16:9, 60,47-cm)
Največja ločljivost	1920 x 1080
Slikovna točka	0,2745 mm x 0,2745 mm
Svetlost (značilna)	300 cd/m ²
Kontrastno razmerje (značilno)	1000:1
Kontrastno razmerje (največje)	100.000.000:1 (z vklopljeno funkcijo ASCR)
Kot gledanja (V/N) CR>10	178°/178°
Barve na zaslonu	16,7 milijona
Odzivni čas	≤ 5 ms
Izbira ProArt Preset	10 barvnih prednastavljenih načinov
Samodejna prilagoditev	Ne
Izbira barvne temperature	5 barvnih temperatur
Analogni vhod	Ne
Digitalni vhod	DisplayPort v1.2, HDMI v1.4, DisplayPort prek USB Type C
Digitalni izhod	Vrata DisplayPort
Priključek za slušalke	Da
Vhod za zvok	Ne
Zvočnik (vgrajeni)	2 W x 2 stereo, RMS
Vrata USB 3.2 Gen 1	1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Barve	Črna
Lučka LED napajanja	Sveti belo (vklopljen)/oranžno (način pripravljenosti)
Nagib	+35° ~ -5°
Sukanje	+90° ~ -90°
Vrtenje	+90° ~ -90°
Prilagoditev višine	130 mm
Ključavnica Kensington	Da
Vhodna izmenična napetost	Izmenični tok: 100 do 240 V
Poraba energije	Vklopljeno: < 18 W** (običajno), stanje pripravljenosti: < 0,5 W (običajno), izklopljen: 0 W (izključen)
Temperatura (delovna)	0°C do 40°C
Temperatura (mirovanje)	-20°C do +60°C
Mere (Š x V x G) brez stojala	539,7 x 329,9 x 52,8 mm
Mere (Š x V x G) s stojalom	539,7 x 471,8 x 211,4 mm (najvišje), 539,7 x 341,8 x 211,4 mm (najnižje), 632 x 450 x 216 mm (paket)
Teža (ocena)	6,3 kg (neto); 4,2 kg (brez stojala); 8,3 kg (bruto)

Več jezikov	21 jezikov (angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, nizozemščina, portugalščina, ruščina, češčina, hrvaščina, poljščina, romunščina, madžarščina, turščina, poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, japonsčina, korejščina, tajščina, indonezijsčina in perzijsčina)
Pripomočki	Vodnik za hitri začetek, garancijska kartica, napajalni kabel, kabel HDMI (dodaten), kabel DisplayPort (dodaten), kabel iz USB C v A (dodaten), kabel iz USB C v C (dodaten), poročilo o preskusu umerjanja barv, pozdravna kartica ProArt
Skladnost in standardi	cTUVus, FCC, ICES-3, EPEAT Bronze, CB, CE, ErP, WEEE, TUV-GS, TUV-Ergo, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, PSB, Energy Star 8.0, TCO, RoHS, TUV-S mark, CEC, TUV Flicker Free, TUV Low Blue Light

*Tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.

**Meritev svetlosti zaslona 200 nitov brez povezave za zvok/USB/bralnik kartic.

3.4 Odpravljanje težav (Pogosta vprašanja)

Težava	Možna rešitev
Lučka LED za vklop/izklop ni vklopljena	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite gumb , da preverite, ali je monitor VKLOPLJEN. • Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen v monitor in električno vtičnico. • Preverite, ali je stikalo za vklop nastavljeno na VKLOPLJENO.
Lučka LED sveti oranžno, na zaslonu pa ni slike	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali sta monitor in računalnik VKLOPLJENA. • Preverite, ali je signalni kabel pravilno priključen v monitor in računalnik. • Preglejte, ali je katera od nožic na signalnem kablu zvita. • Računalnik povežite z drugim monitorjem, da preverite, ali računalnik pravilno deluje.
Zaslonska slika je presvetla ali pretemna	<ul style="list-style-type: none"> • Prilagodite nastavitvi Contrast (Kontrast) in Brightness (Svetlost) na meniju OSD.
Zaslonska slika migeta ali pa so na sliki vidni valovi	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je signalni kabel pravilno priključen v monitor in računalnik. • Premaknite električne naprave, ki lahko povzročajo električne motnje.
Na zaslonski sliki so barvne okvare (bela ni videti bela)	<ul style="list-style-type: none"> • Preglejte, ali je katera od nožic na signalnem kablu zvita. • Na meniju OSD izvedite funkcijo All Reset (Ponastavi vse). • Na meniju OSD prilagodite barvne nastavitve R/G/B ali izberite možnost Color Temp. (Barvna temperatura).
Ni zvoka ali tih zvok	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je kabel HDMI/DisplayPort/USB C v C pravilno priključen v monitor in računalnik. • Prilagodite nastavitve glasnosti za monitor in napravo HDMI/DisplayPort/USB-C. • Prepričajte se, da je gonilnik zvočne kartice računalnika pravilno nameščen in aktiviran.

3.5 Podprti operacijski načini

Frekvenca ločljivosti	Vodoravna frekvenca (KHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Takt slikovnih točk (MHz)
640x480	31,47(N)	59,94(N)	25,18
640x480	35,00(N)	66,66(N)	30,24
640x480	37,87(N)	72,82(N)	31,5
640x480	37,5(N)	75,00(N)	31,5
720x400	31,47(N)	70,08(P)	28,32
800x600	35,16(P)	56,25(P)	36
800x600	37,88(P)	60,32(P)	40
800x600	48,08(P)	72,12(P)	50
800x600	46,86(P)	75,00(P)	49,5
832X624	49,72(P/N)	74,55(P/N)	57,28
1024x768	48,36(N)	60,00(N)	65
1024x768	56,476(N)	70,069(N)	75
1024x768	60,02(N)	75,00(N)	78,75
1152x864	67,5(P/N)	75,00(P/N)	108
1280x720	45,00(P)	60,00(N)	75,25
1280x768	47,78(P)	60,00(N)	79,5
1280x800	49,7(P)	60,00(N)	83,5
1280x960	60,00(P)	60,00(N)	108
1280x1024	63,98(P)	60,02(N)	108
1280x1024	79,98(P)	75,02(N)	135
1360x768	47,712(P)	59,79(P)	85,5
1366x768	47,712(P)	59,79(P)	85,5
1440x900	55,94(N)	59,89(P)	106,5
1600x1200	75,00(P)	60,00(P)	162
1680x1050	65,29(P)	60,00(P)	146,25
1920x1080	67,5(P)	60,00(P)	148,5
1920x1080	84,64(N)	74,90(P)	220,75

»P«/»N« pomeni »pozitivno«/»negativno« polarnost za vhodni H-sync/V-sync (vhodni čas).
 Ko monitor deluje v video načinu (t.j. ne prikazuje podatkov), so poleg videa standardne ločljivosti podprti tudi naslednji načini visoke ločljivosti.

Ime časovne izbire	Format slikovne točke	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Hitrost slikovnih točk (MHz)
480p	720 x 480	31,469	60	27
720p60	1280 x 720	45	60	74,25
576p	720 x 576	31,25	50	27
720p50	1280 x 720	37,5	50	74,25
1080p24	1920 x 1080	27	24	74,25
1080p25	1920 x 1080	28,125	25	74,25
1080p60	1920 x 1080	67,5	60	148,5
1080p50	1920 x 1080	56,25	50	148,5

