


គុម្ភ់ជូន

RT-AC86U

យកការងារទៅតួលិខិត
នូវការប្រើប្រាស់



ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

TH15867

การแก้ไขครั้งที่ 4

เดือนตุลาคม 2019

ลิขสิทธิ์ © 2019 ASUSTeK COMPUTER INC. ลิขสิทธิ์ถูกต้อง

ห้ามทำซ้ำ ล่วงต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้ หรือแปลงร่างหนังส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน ยกเว้นเอกสารสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจัดประส่งค์ ให้แก่การสำรวจเท่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS")

การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ขยายออกไปถ้า: (1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม, ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม, การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ASUS; หรือ (2) หมายเหตุผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตภัณฑ์ซึ่งได้ หรือหายไป

ASUS หลักมือฉบับนี้ "ในลักษณะที่เป็น" โดยมิผ่านการรับประกัน หรือเงื่อนไขของความสามารถใช้งานได้ชั้นดีที่สุด หรือความเข้ากันได้ส่วนรับ วัสดุประสงค์เฉพาะ ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ก็ตาม ASUS กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือด้านแทบทุกของบริษัท ไม่คงนับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้อม โดยกรณีพิเศษ โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือโดยเป็นผลกรรม ตามมา (รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียการ์ด กรณีขาดทุนของธุรกิจ การสูญเสียการใช้งานหรือข้อมูล การหยุดชะงักของธุรกิจ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันนั้น) แม้ว่า ASUS จะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว อันเกิดจากขอบเขตของพร่องหรือผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์

ขออภัยและขออภัยล่วงๆ ที่ระบุในคู่มือฉบับนี้ เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการใช้งานเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาที่ผ่านไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ จึงไม่ควรถือเป็นการรับประกันของ ASUS ASUS ไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดชอบข้อผิดพลาดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในคู่มือฉบับนี้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่ระบุในคู่มือฉบับนี้

ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้อาจเป็น หรือไม่เป็นเครื่องหมายการค้าของไทยเมียน หรือลิขสิทธิ์ของบริษัทที่เป็นเจ้าของ และมีการใช้เฉพาะสำหรับการจราจร อีกทั้ง หรืออิฐฯ เพื่อประโยชน์ของลักษณะของจราจรท่านนั้น โดยไม่มี วัสดุประสงค์ในการลงทะเบียนใดๆ

สารบัญ

1	ทำความรู้จักໄว์เลสเราเตอร์ของคุณ	7
1.1	ยินดีต้อนรับ!	7
1.2	ส่องต่างๆ ในกล่องบรรจุ	7
1.3	ໄว์เลสเราเตอร์ของคุณ	8
1.4	การวางแผนสำหรับการติดตั้ง	10
1.5	ความต้องการในการติดตั้ง	11
1.6	การตั้งค่าเราเตอร์	12
	1.6.1 การเชื่อมต่อแบบมีสาย	12
	1.6.2 การเชื่อมต่อไร้สาย	13
2	เริ่มต้นการใช้งาน	14
2.1	การเข้าระบบไปยังเว็บ GUI	14
2.2	การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตด้าน (QIS) ด้วยการตรวจสอบ อัตโนมัติ	16
2.3	กำลังเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สายของคุณ	19
3	การกำหนดค่าการตั้งค่าทั่วไป	20
3.1	การใช้แพนท์เครือข่าย	20
	3.1.1 การตั้งค่าระบบความปลอดภัยไร้สาย	21
	3.1.2 การจัดการเน็ตเวิร์กไฟล์อินเด็กซ์ของคุณ	23
	3.1.3 การตรวจสอบและอัปเกรด USB ของคุณ	24
3.2	การสร้างเครือข่ายแยกของคุณ	27
3.3	AiProtection	29
	3.3.1 การป้องกันเครือข่าย	30
	3.3.2 การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง	34
3.4	อะแดปท์ QoS	38
	3.4.1 การตรวจสอบและแก้ไข	38
	3.4.2 ทั่วไป	39
	3.4.3 ประวัติการเข้าเว็บ	40

สารบัญ

3.5	ตัววิเคราะห์การรับส่งข้อมูล.....	41
3.6	การใช้แอพพลิเคชัน USB.....	42
3.6.1	การใช้ AiDisk	42
3.6.2	การใช้เซิร์ฟເກອຣີເຊື້ນເຕອຣີ.....	44
3.6.3	3G/4G	49
3.7	การใช้ AiCloud 2.0.....	50
3.7.1	คลาวด์ສົກ	51
3.7.2	ເຂົ້າລົ່ງແບບສມາດ.....	53
3.7.3	AiCloud ຊິນຄ	54
4	การกำหนดค่าการตั้งค่าขั้นสูง	55
4.1	ໄຮສ້າຍ.....	55
4.1.1	ທ້າໄປ	55
4.1.2	WPS	57
4.1.3	ບຣິດຈັກ	59
4.1.4	ຕັກຮອງ MAC ໄຮສ້າຍ	61
4.1.5	การตั้งค่า RADIUS	62
4.1.6	Professional (ມືອອາຊີພ)	63
4.2	LAN	66
4.2.1	LAN IP	66
4.2.2	DHCP ເຊົ້າໂຟຣີ	67
4.2.3	ເສັ້ນທາງ	69
4.2.4	IPTV	70
4.3	WAN	71
4.3.1	ການຊື່ອມຕ່ວອນເທົອຣີເນີດ	71
4.3.2	Dual WAN (ດູວັລ WAN).....	74
4.3.3	ພອຣັດທິກເກອຣີ	75
4.3.4	ເກອຣັ້າລາເຊົ້າໂຟຣີ/ພອຣັດພອຣີເວີຣັດດິຈິນ	77
4.3.5	DMZ	80
4.3.6	DDNS	81
4.3.7	NAT ຜ່ານດລອດ	82

สารบัญ

4.4	IPv6	83
4.5	VPN เชิร์ฟเวอร์.....	84
4.6	ไฟร์wall	85
4.6.1	ทั่วไป.....	85
4.6.2	ตัวกรอง URL	85
4.6.3	ตัวกรองคำสำคัญ	86
4.6.4	ตัวกรองบริการเครือข่าย	87
4.6.5	ไฟร์wall IPv6.....	88
4.7	การดูแลระบบ	89
4.7.1	โหมดการทำงาน.....	89
4.7.2	ระบบ	90
4.7.3	การอัปเกรดเฟิร์มแวร์.....	91
4.7.4	การกู้คืน/การจัดเก็บ/การอัปโหลดการตั้งค่า	92
4.8	บันทึกระบบ	93
5	ยุทธลักษณะ	94
5.1	การค้นหาอุปกรณ์.....	94
5.2	การกู้คืนเฟิร์มแวร์.....	95
5.3	การตั้งค่าพรินเตอร์เชิร์ฟเวอร์ของคุณ.....	96
5.3.1	การใช้เครื่องพิมพ์ ASUS EZ	96
5.3.2	การใช้ LPR เพื่อใช้เครื่องพิมพ์	100
5.4	ดาวน์โหลดมาสเตอร์.....	105
5.4.1	กระบวนการดาวน์โหลดบิตทอร์ เรนต์	106
5.4.2	การตั้งค่า NZB	107

6 การแก้ไขปัญหา	108
6.1 การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสถิต	108
6.2 คำถามที่มีการถามบ่อยๆ (FAQ).....	110
ภาคผนวก	119
การแจ้งเตือน	119
ข้อมูลการติดต่อกับ ASUS	136

1 ท่าความรู้จักໄว์เลสเราเตอร์ของคุณ

1.1 ยินดีต้อนรับ!

ขอบคุณที่ซื้อ ASUS RT-AC86U ໄว์เลสเราเตอร์!
RT-AC86U ท่านบานพิเศษและมีสีคล้ำนี้ ทำงานด้วยแกนความถี่คู่ 2.4GHz และ 5GHz สำหรับการสตรีม HD แบบໄร์สาย; SMB เซิร์ฟเวอร์, UPnP AV เซิร์ฟเวอร์, และ FTP เซิร์ฟเวอร์ สำหรับการแชร์ไฟล์ตลอด 24/7; ความสามารถในการจัดการเซสชันได้ถึง 300,000 รายการ และเทคโนโลยี ASUS กรีนเน็ตเวิร์ก ซึ่งเป็นรุ่นลุ้นที่ประหยัดพลังงานมากถึง 70% ซึ่งไม่มีใครเทียบได้ในขณะนี้


1.2 สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> RT-AC86U ໄว์เลส เราเตอร์ | <input checked="" type="checkbox"/> สายเดเบิลเครือข่าย(RJ45) |
| <input checked="" type="checkbox"/> อะแดปเตอร์เพาเวอร์ | <input checked="" type="checkbox"/> คู่มือเริ่มต้นอย่างเร็ว |

หมายเหตุ:

- ถ้ามีรายการใดๆ เสียหายหรือหายไป ให้ติดต่อ ASUS เพื่อสอบถามและรับการสนับสนุนทางเทคนิค โปรดดูรายการสายด่วนสนับสนุนของ ASUS ได้ที่ด้านหลังของคู่มือผู้ใช้งบบัน
 - เก็บสุดบารุงห์บห่อด้วยเดิมໄว์ ในการถูน์ที่คุณจำเป็นต้องรับบริการภายใต้การรับประกันในอนาคต เช่นการนำมาซ้อมหรือเปลี่ยนเครื่อง
-

1.3 ໄວ່ເລສເຮາເຕວົກຂອງຄຸນ



1 LED LAN 1~4

ດັບ: ໄມມີພັ້ນງານເຂົ້າ ທີ່ວ່າໄມ້ມີການເຊື່ອມຕ້ອທາງກາຍກັບ
ຕິດ: ມີການເຊື່ອມຕ້ອທາງກາຍກັບຢັ້ງເຄື່ອງຂ່າຍແລນ (LAN)

2 LED WAN (ອັນທອຣນັດ)

ດັບ: ໄມມີພັ້ນງານເຂົ້າ ທີ່ວ່າໄມ້ມີການເຊື່ອມຕ້ອທາງກາຍກັບ
ຕິດ: ມີການເຊື່ອມຕ້ອທາງກາຍກັບຢັ້ງເຄື່ອງຂ່າຍແວນ (WAN)

3 LED 2.4GHz

ດັບ: ໄມມີສັນຍຸງານ 2.4GHz
ຕິດ: ຮະບູບໄຣລ້າຍພ້ອມ
ກະພົບ: ກໍາລັງສ່ວນທີ່ອັນຂອ້ມມຸລືຜ່ານການເຊື່ອມຕ້ອໄຣສໍາຍ

4 LED 5GHz

ດັບ: ໄມມີສັນຍຸງານ 5GHz
ຕິດ: ຮະບູບໄຣລ້າຍພ້ອມ
ກະພົບ: ກໍາລັງສ່ວນທີ່ອັນຂອ້ມມຸລືຜ່ານການເຊື່ອມຕ້ອໄຣສໍາຍ

5 LED ເພາວົວ

ດັບ: ໄມມີພັ້ນງານເຂົ້າ
ຕິດ: ອັບກຣດພ້ອມ
ກະພົບຫຼາຍ: ງົມດ້ວຍເໜືອ

6 ບຸນເພາວົວ

ກົດປົ່ມນີ້ ເພື່ອເປີດທີ່ອົບປິດຮະບູນ

7 ພອຣດເພາວົວ (DC-ເຂົ້າ)

ເລື່ອງນະໂດປ່າເຕອີຣ AC ທີ່ໄໝມາເຂົ້າກັບພອຣດນີ້ ແລະ ເຊື່ອມຕ້ອເຮົາເຕວົກຂອງຄຸນເຂົ້າກັບແລ້ວ
ພັ້ນງານ

8 ພອຣດ USB 2.0

ເລື່ອນອັບປຽບ USB 2.0 ເຊັ່ນ ຢຳຮັດຄິສັກ USB ທີ່ວ່າ ຢຳຮັດ USB ແລະ ດິຈິຕິພັບໃນພອຣດເຫຼຸ່ານ

-
- 9 พอร์ต USB 3.0
เสียบอุปกรณ์ USB 3.0 เช่น ฮาร์ดดิสก์ USB หรือ USB แฟลชไดรฟ์ลงในพอร์ตเหล่านี้
- 10 พอร์ต WAN (อินเทอร์เน็ต)
เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับพอร์ตนี้ เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ WAN
- 11 พอร์ต LAN 1 ~ 4
เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับพอร์ตเหล่านี้ เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ LAN
-

หมายเหตุ


- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับแพคเกจของคุณเท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์อื่นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย
- ข้อมูลจำเพาะ:

อะแดปเตอร์เพาเวอร์ DC	เอาด้วย DC: +19V โดยมีกระแสสูงสุด 1.75A		
อุณหภูมิขณะทำงาน	0~40°C	ขณะเก็บรักษา	0~70°C
ความชื้นขณะทำงาน	50~90%	ขณะเก็บรักษา	20~90%

1.4 การวางแผนเราเตอร์

เพื่อให้การรับส่งสัญญาณไร้สายระหว่างไร้เลสเราเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่มีคุณภาพดีที่สุด ให้แน่ใจว่าคุณ:

- วางไร้เลสเราเตอร์ในบริเวณศูนย์กลาง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ไร้สายมากที่สุดสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย
- วางอุปกรณ์ให้ห่างจากจุดที่วางกันที่เป็นโลหะ และไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
- วางอุปกรณ์ให้ห่างจากอุปกรณ์ Wi-Fi 802.11g หรือ 20MHz, อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 2.4GHz, อุปกรณ์บลูทูธ, โทรศัพท์ไร้สาย, หม้อแปลง, มอเตอร์พลังงานสูง, แสงฟลูออเรสเซนต์, เตาไมโครเวฟ, ตู้เย็น และอุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน หรือสัญญาณสูญหาย
- อัพเดตเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดเสมอ เยี่ยมชมเว็บไซต์ ASUS ที่ <http://www.asus.com> เพื่อรับอัพเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุด
- เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับสัญญาณไร้สายที่ดีสุด ปรับทิศทางเสาอากาศแบบบิดออกได้ทั้งสี่เลา ตามภาพที่แสดงด้านล่าง



1.5 ความต้องการในการติดตั้ง

ในการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ คุณจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์หนึ่ง台หรือสองเครื่อง ซึ่งมีคุณสมบัติระบบดังต่อไปนี้:

- พортอีเธอร์เน็ต RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX)
- ความสามารถไร้สาย IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- บริการ TCP/IP ที่ติดตั้งไว้แล้ว
- วิจัยเบราว์เซอร์ เช่น Internet Explorer, Firefox, Safari หรือ Google Chrome

หมายเหตุ:

- ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีความสามารถไร้สายในตัว คุณอาจติดตั้งอะแดปเตอร์ WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย
 - ด้วยเทคโนโลยีแบบส่องแอบความถี่ เราเตอร์ไร้สายของคุณสามารถรองรับสัญญาณไร้สายขนาด 2.4GHz และ 5GHz ในเวลาเดียวกัน สมบัตินี้ช่วยให้คุณทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตต่างๆ เช่น การห้องอินเทอร์เน็ต หรือการอ่าน/เขียนข้อความอีเมลโดยใช้แบบความถี่ 2.4GHz ในขณะเดียวกับที่กำลังสตรีมไฟล์เลี้ยง/วิดีโอระดับไฮเดฟผ่านชั้น เช่น ภาพยนตร์ หรือเพลงโดยใช้แบบความถี่ 5GHz ไปพร้อมๆ กัน
 - อุปกรณ์ IEEE 802.11n บางอย่างที่คุณต้องการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายของคุณ อาจสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนแกบความถี่ 5GHz สำหรับข้อมูลจำนวนมาก ให้คุณมือผู้ใช้งานอุปกรณ์
 - สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต RJ-45 ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย ไม่ควรมีความยาวเกิน 100 เมตร
-


1.6 การตั้งค่าเราเตอร์

สำคัญ!

- ใช้การเชื่อมต่อแบบมีสาย ในการตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการตั้งค่าที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากความไม่แน่นอนของระบบไฟฟ้า
- ก่อนที่จะตั้งค่า ASUS ไวร์เลสเราเตอร์ ให้ทำสิ่งต่อไปนี้:
 - ถ้าคุณกำลังแทนที่เราเตอร์ที่มีอยู่ ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ เก่าจากเครือข่ายของคุณ
 - ถอนสายเคเบิล/สายไฟจากชุดบูมเดิมที่มีอยู่ของคุณ ถ้าบูมเดิม ของคุณมีแบตเตอรี่สำรอง ให้ถอนออกด้วย
 - บูตคอมพิวเตอร์ใหม่ (แนะนำ)

1.6.1 การเชื่อมต่อแบบมีสาย

หมายเหตุ: ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณสนับสนุนทั้งสายเคเบิลแบบต่อต่าง หรือแบบไขว้ เมื่อต้องการเชื่อมต่อแบบมีสาย



ในการตั้งค่าเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบมีสาย:


- เสียบอุปกรณ์เตอร์ AC ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณเข้ากับพอร์ต DC-เข้า และเสียบเข้ากับเตาเสียบไฟฟ้า

- ใช้สายเคเบิลเครือข่ายที่ให้มา เชื่อมต่อโมเด็มของคุณเข้ากับพอร์ต LAN ของไร้เลสเราเตอร์ของคุณ

สำคัญ! ตรวจสอบให้แน่ใจว่า LED LAN กำพร้าบอยู่

- ใช้สายเคเบิลเครือข่ายอีกเส้นหนึ่ง เชื่อมต่อโมเด็มของคุณเข้ากับพอร์ต WAN ของไร้เลสเราเตอร์ของคุณ
- เสียบอะแดปเตอร์ AC ของโมเด็มของคุณเข้ากับพอร์ต DC-เข้า และเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

1.6.2 การเชื่อมต่อไร้สาย



ในการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายของคุณ:

- เสียบอะแดปเตอร์ AC ของไร้เลสเราเตอร์ของคุณเข้ากับพอร์ต DC-เข้า และเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
- ใช้สายเคเบิลเครือข่ายที่ให้มา เชื่อมต่อโมเด็มของคุณเข้ากับพอร์ต WAN ของไร้เลสเราเตอร์ของคุณ

3. เสียบอะแดปเตอร์ AC ของโนมเดิมของคุณเข้ากับพอร์ต DC-เข้า และเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
 4. ติดตั้งอะแดปเตอร์ WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
-

หมายเหตุ:

- สำหรับรายละเอียดในการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สาย ให้ดูคู่มือผู้ใช้งานอะแดปเตอร์ WLAN
 - ในการตั้งค่าระบบความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายของคุณ ให้ดูส่วน การตั้งค่าระบบความปลอดภัยไร้สาย
-

2 เริ่มต้นการใช้งาน


2.1 การเข้าระบบไปยังเว็บ GUI

ASUS ได้รีเลสเราเตอร์ของคุณใช้อินเตอร์เฟชผู้ใช้งานเว็บซึ่งอนุญาตให้คุณกำหนดค่าเราเตอร์โดยใช้เบราว์เซอร์ใดๆ เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari หรือ Google Chrome

หมายเหตุ: คุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปในเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ต่างๆ

ในการเข้าระบบไปยังเว็บ GUI:

- บนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ป้อน IP แอดเดรสของไวร์เลสเราเตอร์ <http://router.asus.com>
- ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเราเตอร์ของคุณเพื่อความปลอดภัยจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต



- ขณะนี้คุณสามารถใช้เว็บ GUI เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ ของ ASUS ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณได้



หมายเหตุ: ถ้าคุณเข้ามาอยู่ระบบเว็บ GUI เป็นครั้งแรก คุณจะถูกนำมายังหน้า การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตดาวน์ (QIS) โดยอัตโนมัติ


2.2 การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตด่วน (QIS) ด้วยการตรวจพบอัตโนมัติ

พึงกัน การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตด่วน (QIS) จะแนะนำวิธีการในการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: ในขณะที่ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรก กดปุ่มรีเซ็ต บนไฟรีเซ็ตเราเตอร์ของคุณ เพื่อรีเซ็ตเครื่องกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

ในการใช้ QIS ด้วยการตรวจพบอัตโนมัติ:

- เข้าระบบไปยังเว็บ GUI หน้า QIS จะเปิดโดยอัตโนมัติ




หมายเหตุ: ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการล็อกอินของไฟรีเซ็ตเราเตอร์นั้นแตกต่างจากชื่อเครือข่าย 2.4GHz/5GHz (SSID) และคีย์การป้องกัน ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในการล็อกอินของไฟรีเซ็ตเราเตอร์ ใช้สำหรับการล็อกอินเข้าไปยังเว็บ GUI ของไฟรีเซ็ตเราเตอร์ของคุณ เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ ของไฟรีเซ็ตเราเตอร์ของคุณ ชื่อเครือข่าย 2.4GHz/5GHz (SSID) และคีย์การป้องกัน อนุญาตให้อุปกรณ์ Wi-Fi ล็อกอิน และเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย 2.4GHz/5GHz ของคุณ


2. ໄຈຮ່າສເຮົາເດວຍຈະຕຽບບົດຍອັນມັນຕົວໜີດການເຂື້ອມຕ່ອ
ISP ຂອງຄຸນເປັນ ໄດ້ນາມັກ IP, PPPoE, PPTP, L2TP, ແລະ
ສແຕດກ IP ພິມພຂອມມຸລທີ່ຈໍາເປັນສໍາຮັບໜີດການເຂື້ອມຕ່ອ ISP
ຂອງຄຸນເຂົາໄປ

ສໍາຄັນ! ຂອບຂອມມຸລທີ່ຈໍາເປັນຈາກ ISP ຂອງຄຸນເກີ່ມາກັບໜີດການເຂື້ອມຕ່ອ
ວິນເທອຣານີຕ

ສໍາຮັບ IP ອັດໂນມັດ (DHCP)




ສໍາຮັບ PPPoE, PPTP ແລະ L2TP



ໜໍາຍເຫດ:

- การตรวจสอบขั้นตอนการเชื่อมต่อ ISP ของคุณโดยอัตโนมัติ จะเกิดขึ้นเมื่อคุณกำหนดค่าไวรเลสเราเตอร์เป็นครั้งแรก หรือเมื่อไวรเลสเราเตอร์ของคุณถูกรีเซ็ตกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
 - ถ้า QIS ตรวจไม่พบขั้นตอนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ, คลิก **Skip to manual setting** (**ข้ามไปยังการตั้งค่าแบบแมนนวล**) และกำหนดค่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อของคุณแบบแมนนวล

3. กำหนดชื่อเครือข่ายไวรลส์ (SSID) และคีย์การป้องกันสำหรับการเชื่อมต่อไวรลส์ 2.4GHz และ 5 GHz ของคุณ คลิก **Apply** (**นำไปใช้**) เมื่อเสร็จ



4. การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและ การตั้งค่าไร้สายของคุณจะแสดงขึ้น
คลิก **Next (ถัดไป)** เพื่อทำต่อ
 5. อาจมีข้อมูลการสอนเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
เมื่อทำเสร็จ, คลิก **Finish (เสร็จ)**



2.3 ก่อตัวเครือข่ายไร้สายของคุณ

หลังจากการตั้งค่าไวรเลสเราเตอร์ของคุณด้วย QIS และคุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สมาร์ตอื่นๆ ของคุณเข้ากับเครือข่ายไร้สายของคุณได้

ในการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายของคุณ:

- บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกไอคอนเครือข่าย ในบาร์สถานะเพื่อแสดงเครือข่ายไร้สายที่ใช้งานได้
- เลือกเครือข่ายไร้สายที่คุณต้องการเชื่อมต่อไปยัง จากนั้นคลิก **Connect (เชื่อมต่อ)**
- คุณอาจจำเป็นต้องป้อนคีย์การรักษาภัยกันเครือข่าย สำหรับเครือข่ายไร้สายที่มีระบบป้องกัน จากนั้นคลิก **OK (ตกลง)**
- รอในขณะที่คอมพิวเตอร์ของคุณสร้างการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สายสำเร็จ สถานะการเชื่อมต่อถูกแสดง และไอคอนเครือข่ายแสดงสถานะที่เชื่อมต่อ

หมายเหตุ

- ดูบทดัดไป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการกำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายของคุณ
 - ดูคู่มือผู้ใช้งานอุปกรณ์ของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครือข่ายไร้สายของคุณ
-

3 การกำหนดค่าการตั้งค่าทั่วไป

3.1 การใช้แพนที่เครือข่าย

แพนที่เครือข่าย อนุญาตให้คุณกำหนดค่าการตั้งค่าระบบ ป้องกันของเครือข่ายของคุณ, จัดการเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ของคุณ และตรวจสอบและอัปเกรด USB ของคุณ



3.1.1 การตั้งค่าระบบความปลอดภัยไร้สาย

เพื่อป้องกันเครือข่ายของคุณจากการเข้าลิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจำเป็นต้องกำหนดค่าของการตั้งค่าระบบความปลอดภัยของเครือข่าย

ในการตั้งค่าระบบความปลอดภัยไร้สาย:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง General (ท้าย) > Network Map (แผนที่เครือข่าย)
2. บนหน้าจอ Network Map (แผนที่เครือข่าย) และภายใต้ System status (สถานะระบบ), คุณสามารถกำหนดค่าดังๆ ของระบบบุคลากรปลอดภัยไร้สาย เช่น SSID, ระดับความปลอดภัย และการตั้งค่าการเข้ารหัส

หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าระบบความปลอดภัยไร้สายที่แตกต่างกัน สำหรับแบบความถี่ 2.4GHz และ 5GHz ได้

การตั้งค่าระบบความปลอดภัย
2.4GHz



การตั้งค่าระบบความปลอดภัย
5GHz



3. บนไฟล์ **Wireless name (SSID)** (ชื่อไร้สาย (SSID)), ป้อนชื่อที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับเครือข่ายไร้สายของคุณ
4. จากรายการ **Authentication Method** (วิธีการยืนยันตัวบุคคล) เลือกวิธีการยืนยันตัวบุคคลสำหรับเครือข่ายไร้สายของคุณ ถ้าคุณเลือก WPA-ส่วนตัว หรือ WPA-2 ส่วนตัว เป็นวิธีการยืนยันตัวบุคคล ให้พิมพ์ WPA-PSK คีย์ หรือคีย์ผ่านด้านความปลอดภัยเข้าไป

ข้อสำคัญ! มาตรฐาน IEEE 802.11n/ac ห้ามการใช้ไวไฟร์พดกับ WEP หรือ WPA-TKIP เป็นยูนิแครลสต์ไซเฟอร์ ถ้าคุณใช้วิธีการเข้ารหัสเหล่านี้ อัตราการรับส่งข้อมูลของคุณจะตกลงเป็นการเชื่อมต่อ IEEE 802.11g 54Mbps

5. คลิก **Apply (นำไปใช้)** เมื่อเสร็จ

3.1.2 การจัดการเน็ตเวิร์กไคลเอนต์ของคุณ



ในการจัดการเน็ตเวิร์กไคลเอนต์ของคุณ:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง General (ทั่วไป) > แท็บ Network Map (แผนที่เครือข่าย)
2. บนหน้าจอ Network Map (แผนที่เครือข่าย), เลือกไอคอน Client Status (สกุนไคลเอนต์) เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กไคลเอนต์ของคุณ
3. เพื่อบล็อกการเข้าถึงของไคลเอนต์ไปยังเครือข่ายของคุณ, ให้เลือกไคลเอนต์ และคลิก block (บล็อก)

3.1.3 การตรวจสอบและอัปเกรด USB ของคุณ

ASUS ได้รับการติดต่อว่า ไฟฟ้าUSB มาส่องไฟฟ้า สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรือเครื่องพิมพ์ USB เพื่ออนุญาตให้คุณใช้ไฟฟ้าและเครื่องพิมพ์กับไฟล์เดียวต่างๆ ในเครือข่ายของคุณ



หมายเหตุ:

- ในการใช้คุณสมบัตินี้ คุณจำเป็นต้องเลี้ยงอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เช่น USB ฮาร์ดดิสก์ หรือ USB แฟลชไดร์ฟ เข้ากับพอร์ต USB 3.0/2.0 ที่แนบมาอยู่ในไฟล์สูตรานี้ ตรวจสอบว่า คุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ได้รับการฟอร์แมตและแบงพาร์ติชันอย่างเหมาะสม ดูรายการลับสนับสนุนผลักแอนด์แชร์ดิสก์ที่ <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- พอร์ต USB สนับสนุน USB ไดร์ฟสองตัว หรือเครื่องพิมพ์หนึ่งเครื่อง และ USB ไดร์ฟอีกหนึ่งตัวในเวลาเดียวกัน

สำคัญ! แรกสุด คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชีสำหรับแชร์ และกำหนดลิสต์การอนุญาต / การเข้าถึง เพื่ออนุญาตให้เน็ตเวิร์กайл เอ็นดอีเนต สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ USB ของคุณผ่าน FTP ไซต์ / ยูทิลิตี้ FTP айл เอ็นด์ของบริษัทอื่น, เชิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์, แฟ้มบุํชา หรือ AiCloud สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูล้วน 3.5 การใช้งานผ่าน USB และ 3.6 การใช้ AiCloud ในคุณมือผู้ใช้นี้

ในการตรวจสอบและอัปเกรด USB ของคุณ:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง General (ทั่วไป) > Network Map (แผนที่เครือข่าย)
2. บนหน้าจอ Network Map (แผนที่เครือข่าย), เลือกไอคอน USB Disk Status (สถานะ USB ดิสก์) เพื่อแสดงข้อมูลของอุปกรณ์ USB ของคุณ
3. บนพื้นที่ AiDisk Wizard (ตัวช่วยสร้าง AiDisk), คลิก GO (ไป) เพื่อดึงค่า FTP เชิร์ฟเวอร์สำหรับการแชร์ไฟล์อินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ:


- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูล้วน 3.6.2 การใช้เชิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ ในคุณมือผู้ใช้ฉบับนี้
 - ไฟร์เรลส์เราเตอร์ทำงานกับ USB แฟลชดิสก์ / HDD ขนาดใหญ่ (สูงสุด 2TB) และสนับสนุนการอ่าน-เขียนสำหรับระบบ FAT16, FAT32, vFAT, NTFS, ext2, ext3, ext4 และ HFS+
-

การถอน USB ดิสก์อย่างปลอดภัย

สำคัญ: การถอน USB ดิสก์อย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้ข้อมูลเสียหายได้

ในการถอน USB ดิสก์อย่างปลอดภัย:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง **General (ทั่วไป) > Network Map** (แผนที่เครือข่าย)
2. ที่มุมขวาบน, คลิก  > **Eject USB disk** (ถอน USB ออก) เมื่อ USB ถูกถอนแล้ว, สถานะ USB จะแสดงคำว่า **Unmounted** (เลิกเนตแล้ว)




3.2 การสร้างเครือข่ายแยกของคุณ

เครือข่ายแยก ให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตข้ามครัวนากับผู้มาเยี่ยม พาหนะการเข้าถึง SSID หรือเครือข่ายที่แยกกัน โดยไม่ต้องให้การเข้าถึงไปยังเครือข่ายส่วนตัวของคุณ


หมายเหตุ: RT-AC86U สนับสนุน SSID มากถึง 6 ตัว (SSID 2.4GHz 3 ตัว 5GHz และ 5GHz-2 3 ตัว)

ในการสร้างเครือข่ายแยกของคุณ:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู “ไปยัง General (ทั่วไป) > Guest Network (เครือข่ายแยก)
2. บนหน้าจอ Guest Network (เครือข่ายแยก), เลือกแทบความถี่ 2.4Ghz หรือ 5Ghz สำหรับเครือข่ายแยกที่คุณต้องการสร้าง
3. คลิก Enable (เปิดทำงาน)




4. ใน การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแขก ให้คลิกการตั้งค่าของแขก ที่คุณต้องการแก้ไข คลิก **Remove (ลบ)** เพื่อลบการตั้งค่าของแขก
5. กำหนดชื่อเครือข่ายไร้สายสำหรับเครือข่ายช่วงระหว่างคุณบนฟิล์ด ชื่อเครือข่าย (SSID)



6. เลือก วิธีการยืนยันตัวบุคคล
7. ถ้าคุณเลือกวิธีการยืนยันตัวบุคคล WPA ให้เลือกการเข้ารหัส WPA
8. ระบุ เวลาการเข้าถึง หรือคลิก **Limitless** (ไม่จำกัด)
9. เลือก **Disable** (ปิดทำงาน) หรือ **Enable** (เปิดทำงาน) บนรายการ Access Intranet (เข้าถึงอินเทอร์เน็ต)
10. เมื่อทำเสร็จ คลิก **Apply (นำไปใช้)**

3.3 AiProtection

AiProtection ให้การตรวจดูแลแบบเรียลไทม์ ที่ตราชจับมัลแวร์ สปายแวร์ และการเข้าถึงที่ไม่ต้องการ นอกจากระบบป้องกันไวรัสแล้ว แอปที่ไม่พึงประสงค์ออกໄປ และอนุญาตให้คุณกำหนดตารางเวลาที่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้



3.3.1 การป้องกันเครือข่าย


การป้องกันเครือข่าย ป้องกันการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย และป้องกันเครือข่ายของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่พึงประสงค์



การกำหนดค่าการป้องกันเครือข่าย

ในการกำหนดค่าการป้องกันเครือข่าย:

1. จากแผงระบบนำทาง ไปที่ **General** (ทั่วไป) > **AiProtection**
2. จากหน้าหลักของ **AiProtection** คลิกที่ **Network Protection** (**การป้องกันเครือข่าย**)
3. จากแท็บ **Network Protection** (**การป้องกันเครือข่าย**) คลิก **Scan** (**สแกน**)
เมื่อทำการสแกนเสร็จ ยูทิลิตี้จะแสดงผลลัพธ์บนหน้า **Router Security Assessment** (**การประเมินความปลอดภัยของเราเตอร์**)



สำคัญ! รายการที่ทำเครื่องหมายด้วย Yes (ใช่) บนหน้า **Router Security Assessment** (การประเมินความปลอดภัยของเราเตอร์) จะถูกการพิจารณาว่ามีสถานะ ปลอดภัย รายการที่ทำเครื่องหมายด้วย No (ไม่), Weak (อ่อน) หรือ Very Weak (อ่อนมาก) แนะนำให้ทำการกำหนดค่าอย่างเหมาะสม

4. (ทางเลือก) จากหน้า **Router Security Assessment** (การประเมินความปลอดภัยของเราเตอร์) ให้กำหนดค่ารายการที่ทำเครื่องหมายด้วย No (ไม่), Weak (อ่อน) หรือ Very Weak (อ่อนมาก) ในการดำเนินการ:

a. คลิกรายการ

หมายเหตุ: เมื่อคุณคลิกที่รายการ ยูทิลิตี้จะส่งคุณไปยังหน้าการตั้งค่าของรายการ

- b. จากหน้าการตั้งค่าด้านความปลอดภัยของรายการ ให้กำหนดค่า และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น และคลิก **Apply** (นำไปใช้) เมื่อทำเสร็จ
- c. ไปที่หน้า **Router Security Assessment** (การประเมินความปลอดภัยของเราเตอร์) และคลิก **Close** (ปิด) เพื่อออกจากหน้า

5. ในการกำหนดค่าของการตั้งค่าด้านความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ คลิก **Secure Your Router** (ทำให้เราเตอร์ปลอดภัย)
6. เมื่อข้อความปรากฏขึ้น คลิก **OK** (ตกลง)

การบล็อกไซต์ที่ประสงค์ร้าย

คุณสมบัตินี้จำกัดการเข้าถึงยังเว็บไซต์ที่ประสงค์ร้ายที่รู้จักในฐานข้อมูลนคลาวด์ เพื่อการป้องกันที่ทันสมัยอยู่เสมอ

หมายเหตุ: พิ้งก์ชั้นนี้จะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติค่าคุณรัน **Router Weakness Scan** (สแกนความอ่อนแองเราเตอร์)

ในการเปิดทำงานการบล็อกไซต์ที่ประสงค์ร้าย

1. จากแผงระบบนำทาง ไปที่ **General (ทั่วไป) > AiProtection**
2. จากหน้าหลักของ **AiProtection** คลิกที่ **Network Protection** (การป้องกันเครือข่าย)
3. จากแผง **Malicious Sites Blocking** (การบล็อกไซต์ที่ประสงค์ร้าย) คลิก **ON (เปิด)**

การป้องกันช่องโหว่

คุณสมบัตินี้แก้ไขปัญหาการโจมตีข้อบกพร่องที่พบทั่วไปภายในรากฐานการกำหนดค่าเราเตอร์

หมายเหตุ: พิ้งก์ชั้นนี้จะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติค่าคุณรัน **Router Weakness Scan** (สแกนความอ่อนแองเราเตอร์)

ในการเปิดทำงานการป้องกันช่องโหว่:

1. จากแผงระบบนำทาง ไปที่ **General (ทั่วไป) > AiProtection**
2. จากหน้าหลักของ **AiProtection** คลิกที่ **Network Protection** (การป้องกันเครือข่าย)
3. จากแผง **Vulnerability protection** (การป้องกันช่องโหว่) คลิก **ON (เปิด)**

การป้องกันและการบล็อกอุปกรณ์ที่ติดเชื้อ

คุณสมบัตินี้ป้องกันอุปกรณ์ที่ติดเชื้อไม่ให้ส่งข้อมูลส่วนตัว หรือสถานะที่ติดเชื้อไปยังบุคคลภายนอก

หมายเหตุ: พิงก์ชิ้นนี้จะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติถ้าคุณรัน **Router Weakness Scan** (สแกนความอ่อนแองของเราเดอร์)

ในการเปิดทำงานการป้องกันช่องโหว่:

1. จากแผงระบบนำทาง “ไปที่ General (ทั่วไป) > AiProtection
2. จากหน้าหลักของ AiProtection คลิกที่ Network Protection (การป้องกันเครือข่าย)
3. จากแผง Infected Device Prevention and Blocking (การป้องกันและการบล็อกอุปกรณ์ที่ติดเชื้อ) คลิก ON (เปิด)


ในการกำหนดค่าการกำหนดลักษณะการแจ้ง:

1. จากแผง Infected Device Prevention and Blocking (การป้องกันและการบล็อกอุปกรณ์ที่ติดเชื้อ) คลิก Alert Preference (การกำหนดลักษณะการแจ้ง)
2. เลือกหรือพิมพ์ผู้ให้บริการอีเมล บัญชีอีเมล และรหัสผ่านเข้าไป จากนั้นคลิก Apply (นำไปใช้)

3.3.2 การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง

การควบคุมโดยผู้ปกครอง อนุญาตให้คุณควบคุมเวลาใช้อินเทอร์เน็ต หรือตั้งค่าขีดจำกัดเวลาสำหรับการใช้เครือข่ายของไคลเอนต์ได้ ในการเข้าไปยังหน้าหลักของ การควบคุมโดยผู้ปกครอง:

1. จากแผงระบบนำทาง ไปที่ **General** (ทั่วไป) > **AiProtection**
2. จากหน้าหลักของ **AiProtection** คลิกที่แท็บ **Parental Controls** (**การควบคุมโดยผู้ปกครอง**)



ตัวกรองเว็บ & แอป

ตัวกรองเว็บ & แอป เป็นคุณสมบัติหนึ่งของ การควบคุมโดยผู้ปกครอง ที่อนุญาตให้คุณบล็อกการเข้าถึงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องการ


ในการกำหนดค่าตัวกรองเว็บ & แอป:

1. จากแผงระบบนำทาง ไปที่ **General (ทั่วไป) > AiProtection**
2. จากหน้าหลักของ **AiProtection** คลิกที่ “**ไอคอน Parental Controls (การควบคุมโดยผู้ปกครอง)** เพื่อไปยังแท็บ **Parental Controls (การควบคุมโดยผู้ปกครอง)**)
3. จากแผง **Enable Web & Apps Filters (เปิดทำงานตัวกรองเว็บ & แอป)** คลิก **ON (เปิด)**
4. เมื่อข้อความ ข้อตกลงในการอนุญาตให้ใช้งานของผู้ใช้ (EULA) ปรากฏขึ้น คลิก **I agree (ยอมรับ)** เพื่อทำต่อ
5. จากคอลัมน์ **Client List (รายการไคลเอ็นต์)** เลือกหรือพิมพ์ชื่อไคลเอ็นต์จากการรายการแบบดึงลงเข้าไป
6. จากคอลัมน์ **Content Category (ประเภทเนื้อหา)** เลือกตัวกรองจากประเภทหลัก 4 ประเภท: **Adult (ผู้ใหญ่)**, **Instant Message and Communication (ข้อความทันทีและการสื่อสาร)**, **P2P and File Transfer (P2P และการถ่ายโอนไฟล์)** และ **Streaming and Entertainment (การสตรีมและความบันเทิง)**
7. คลิก **⊕** เพื่อเพิ่มโปรดิฟล์ของไคลเอ็นต์
8. คลิก **Apply (นำไปใช้)** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า

การกำหนดตารางเวลา

การกำหนดตารางเวลา อนุญาตให้คุณตั้งค่าขีดจำกัดเวลาสำหรับการใช้เครือข่ายของไคลเอนต์

หมายเหตุ: ให้แน่ใจว่าเวลาระบบทองคุณซิงโครไนซ์กับ NTP เซิร์ฟเวอร์



ในการกำหนดค่าตารางเวลา:

1. จากແຜງຮະບບນ້າທາງ ໄປຢັ້ງ **General (ຫ້ວໄປ) > AiProtection > Parental Controls** (ກາຣຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ປົກຄອງ) > **Time Scheduling** (ກາຣกำหนดຕາງເວລາ)
2. ຈາກແຜງ **Enable Time Scheduling** (ເປີດທຳນາກກາຣกำหนดຕາງເວລາ) ຄືກ **ON** (ເປີດ)

3. จุ่กคอลัมน์ **Clients Name** (ชื่อไคลเอ็นต์) เลือกหรือพิมพ์ชื่อไคลเอ็นต์จากการรายการแบบดึงลงเข้าไป

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังอาจป้อน MAC แอดเดรสของไคลเอ็นต์ในคอลัมน์ **Client MAC Address (MAC แอดเดรสของไคลเอ็นต์)** ก็ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อไคลเอ็นต์ไม่ได้บรรจุตัวอักษรพิเศษ หรือซองว่างเนื่องจากอาจทำให้เราเตอร์ทำงานผิดปกติ

4. คลิก  เพื่อเพิ่มໂປຣໄຟລ໌ຂອງไคลเอ็นດ്
5. คลิก **Apply (นำไปใช้)** เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า

3.4 อะแดปทีฟ QoS

3.4.1 การตรวจสอบและแบนด์วิเด็ต

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณตรวจสอบและแบนด์วิเด็ตของ WAN/LAN และแสดงความเร็วการอัปโหลดและดาวน์โหลดของการเชื่อมต่อของคุณ




การวิเคราะห์แอป

ในการเปิดทำงานการวิเคราะห์แอป:

จากแท็บ **Bandwidth Monitor** (การตรวจสอบและแบนด์วิเด็ต) ไปที่แผง **Apps Analysis** (การวิเคราะห์แอป) คลิก **ON** (เปิด)

3.4.2 ทั่วไป

คุณสมบัตินี้ไว้สำหรับตรวจสอบแบบวิดีโอสำหรับงานและแอปพลิเคชันที่มีลำดับความสำคัญสูง



ในการเปิดทำงานฟังก์ชัน QoS:

1. จากจากແຜງຮະບນນ້າທາງ ໄປຢັ້ງ **General (ທ່າໄປ)** > **Adaptive QoS (ອະແດປທີ່ພິ QoS)** > ແກ້ວມະນຸຍາກ
2. ຈາກແຜງ **Enable Smart QoS** (ເປີດທຳນາຄສາມາດ QoS) ຄລືກ **ON (ເປີດ)**
3. ກຣອກຂໍ້ມູນໃນຟີລົດແບນດົວດົກສໍາຫຼັບອັບໂຫດແລະດາວົ່ງໂຫດ

ໝາຍເຫດ: ວັນຂໍ້ມູນແບນດົວດົກຈາກ ISP ຂອງຄຸນ ນອກຈາກນີ້ ຄຸນສາມາດໄປທີ່ <http://speedtest.net> ເພື່ອຕຽບສອນ ແລະຮັບແບນດົວດົກຂອງຄຸນ


4. ເລືອກຂົນິດ QoS (ອະແດປທີ່ພິ ຢ້ອອັດຕັ້ງເດີມ) ສໍາຫຼັບການກຳນົດຄ່າຂອງຄຸນ

ໝາຍເຫດ: ດ້ວຍກັດຄວາມຂອງຂົນິດ QoS ແສດງອຸຍ່ທີ່ແກ້ວມະນຸຍາກ ສໍາຫຼັບການອ້າງອີງ

5. ຄລືກ **Apply (ນໍາໄປໃໝ່)**

3.4.3 ประวัติการเข้าเว็บ

คุณสมบัตินี้แสดงประวัติ และรายละเอียดของไซต์หรือ URL ที่คุณเข้าเยี่ยมชม




ในการดูประวัติการเข้าเว็บ:

1. จากจากแผงระบบนำทาง ไปยัง **General (ทั่วไป) > Adaptive QoS (อะแดปตีฟ QoS)** > แท็บ **Web History (ประวัติการเข้าเว็บ)**
2. (ทางเลือก) คลิก **Refresh (รีเฟรช)** เพื่อล้างรายการ

3.5 ตัววิเคราะห์การรับส่งข้อมูล

ฟังก์ชันการตรวจสอบและปริมาณข้อมูล อนุญาตให้คุณเข้าถึงการใช้งานแบบดีวิดร์ และความเร็วของอินเทอร์เน็ตของทั้งเครือข่ายแบบมีสาย และไร้สายของคุณ โดยฟังก์ชันนี้อนุญาตให้คุณตรวจสอบการจราจรของเครือข่ายแบบเรียลไทม์ หรือแบบรายวัน นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกในการแสดงผลการจราจรเครือข่ายภายใน 24 ชั่วโมงล่าสุดด้วย



3.6 การใช้แอพพลิเคชัน USB

ฟังก์ชัน การใช้งานผ่าน USB ให้เมเนจอย AiDisk (AiDisk), Servers Center (ศูนย์เซิร์ฟเวอร์), Network Printer Server (เน็ตเวิร์กปรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์) และ Download Master (ดาวน์โหลดมาสเตอร์)

สำคัญ! ในการใช้ฟังก์ชันของเซิร์ฟเวอร์ คุณจำเป็นต้องเลี้ยงอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้ากับ USB ฮาร์ดดิสก์ หรือ USB แฟลชไดร์ฟ เข้ากับพอร์ต USB 2.0 ที่แฝงด้านหลังของปีร์แลสเราเตอร์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ได้รับการฟอร์แมตและแบ่งพาร์ติชันอย่างเหมาะสม คุณสามารถดูรายละเอียดของ ASUS ที่ <http://event.asus.com/2009/networks/disksupport/> สำหรับตารางระบบไฟล์ที่สนับสนุน

3.6.1 การใช้ AiDisk


AiDisk ใช้สำหรับแชร์ไฟล์ที่เก็บบนอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่ผ่านพอร์ตเน็ต นอกเหนือไปจากนี้ AiDisk ยังช่วยคุณในการตั้งค่า ASUS DDNS และ FTP เซิร์ฟเวอร์ด้วย

ในการใช้ AiDisk:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปที่ **General (ทั่วไป) > USB application** (การใช้งานผ่าน USB), จากนั้นคลิกไอคอน AiDisk (AiDisk)
2. จากหน้าจอ Welcome to AiDisk wizard (ยินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยสร้าง AiDisk), คลิก **Go (ไป)**



3. เลือกสิทธิ์ในการเข้าถึงที่คุณต้องการกำหนดให้กับไฟล์เว็บที่กำลังเข้าถึงข้อมูลที่แชร์ของคุณ



4. สร้างชื่อโดเมนของคุณผ่านบริการ ASUS DDNS, อ่านเงื่อนไขของบริการ จากนั้นเลือก **I will use the service and accept the Terms of service** (ฉันจะใช้บริการและยอมรับในเงื่อนไขของบริการ) และพิมพ์ชื่อโดเมนของคุณเข้าไป เมื่อทำเสร็จ คลิก **Next** (ถัดไป)



หากจากนั้นคุณสามารถเลือก **Skip ASUS DDNS settings** (ข้ามการตั้งค่า ASUS DDNS) จากนั้นคลิก **Next** (ถัดไป) เพื่อข้ามการตั้งค่า DDNS ก็ได้

5. คลิก **Finish** (เสร็จ) เพื่อทำการตั้งค่าให้สมบูรณ์
6. ในการเข้าถึง FTP ใช้ชื่อที่คุณสร้างขึ้น ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์หรือยูทิลิตี้ FTP ไฟล์เว็บดูของบริษัทที่สาม และป้อน ftp ลิงค์ (`ftp://<ชื่อโดเมน>.asuscomm.com`) ที่คุณได้สร้างขึ้นมาก่อนหน้า

3.6.2 การใช้เซิร์ฟเวอร์เซ็นเตอร์

เซิร์ฟเวอร์เซ็นเตอร์ อนุญาตให้คุณแชร์ไฟล์มีเดียจาก USB ดิสก์พานีได้เรียบทอร์ มีเดียเซิร์ฟเวอร์, บริการแซมบ้าแชร์ หรือบริการ FTP แชร์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าอื่นๆ สำหรับ USB ดิสก์ในเซิร์ฟเวอร์เซ็นเตอร์ได้ด้วย

การใช้มีเดียเซิร์ฟเวอร์

ไฟร์เลสเราเตอร์ของคุณ อนุญาตให้อัปเกรนที่สนับสนุนคุณสมบัติ DLNA สามารถเข้าถึงไฟล์มัลติมีเดียจาก USB ดิสก์ที่เชื่อมต่ออยู่ กับไฟร์เลสเราเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: ก่อนที่จะใช้ฟังก์ชัน DLNA มีเดียเซิร์ฟเวอร์, ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับเครือข่ายของ RT-AC86U




ในการเปิดหน้าการตั้งค่าของมีเดียเซิร์ฟเวอร์ ไปที่ **General** (ท้าไป) > **USB application** (การใช้งานผ่าน USB) > **Media Services and Servers** (บริการมีเดียและเซิร์ฟเวอร์) > แท็บ **Media Servers** (มีเดียเซิร์ฟเวอร์)

- เปิดทำงาน iTunes เซิร์ฟเวอร์?: เลือก เปิด/ปิด เพื่อเปิดทำงาน/ ปิดทำงาน iTunes เซิร์ฟเวอร์
- เปิดทำงาน DLNA มีเดียเซิร์ฟเวอร์: เลือก เปิด/ปิด เพื่อเปิดทำงาน/ ปิดทำงาน DLNA มีเดียเซิร์ฟเวอร์
- สถานะมีเดียเซิร์ฟเวอร์: แสดงสถานะของมีเดียเซิร์ฟเวอร์
- **Media Server Path Setting** (การตั้งค่าพารามีเดียเซิร์ฟเวอร์): เลือก All Disks Shared (ดิสก์ทั้งหมดที่แชร์) หรือ Manual Media Server Path (พารามีเดียเซิร์ฟเวอร์แบบกำหนดเอง).

การใช้บริการเน็ตเวิร์กเพลส (แซมบ้า) แชร์

เน็ตเวิร์กเพลส (แซมบ้า) แชร์ อนุญาตให้คุณตั้งค่าบัญชี และการอนุญาตสำหรับรับการแซมบ้า



ในการใช้แซมบ้าแชร์:

1. จากจากແຜງຮະບນນໍາຫາງ ໄປທີ່ **General** (ທ້າໄປ) > **USB application** (การใช้งานผ่าน USB) > **Media Services and Servers** (บริการมีเดียและเซิร์ฟเวอร์) > แท็บ **Network Place (Samba) Share / Cloud Disk** (เน็ตเวิร์กเพลส (แซมบ้า) แชร์ / คลาวด์สก)

หมายเหตุ: เน็ตเวิร์กเพลส (แซมบ้า) แชร์ ຖືກເປີດທຳນານຕາມຄ່າເງິນດັນ

2. ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขบัญชีในการสร้างบัญชีใหม่:

- คลิก เพื่อเพิ่มบัญชีใหม่
- ໃນฟล็อก **Account** (บัญชี) และ **Password** (รหัสผ่าน), พิมพ์ชื่อและรหัสผ่านของเน็ตเวิร์กไซด์ เอ็นคุณ พิมพ์รหัสผ่านซ้ำ เพื่อยืนยัน คลิก **Add (เพิ่ม)** เพื่อเพิ่มบัญชีลงในรายการ



ในการลบบัญชีที่มีอยู่:

- เลือกบัญชีที่คุณต้องการลบ
- คลิก
- เมื่อระบบถาม, คลิก **Delete (ลบ)** เพื่อยืนยันการลบบัญชี

ในการเพิ่มโฟลเดอร์:

- คลิก
- ป้อนชื่อโฟลเดอร์ และคลิก **Add (เพิ่ม)**
โฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้น จะถูกเพิ่มไปยังรายการโฟลเดอร์



3. จากรายการของไฟล์เดอร์, เลือกชนิดของภาระคุณภาพการเข้าถึงที่คุณต้องการกำหนดสำหรับไฟล์เดอร์ที่ต้องการ:

- **R/W:** เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดการเข้าถึงได้ด้วยการอ่าน/เขียน
- **R:** เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดการเข้าถึงได้ด้วยการอ่านเพียงอย่างเดียว
- **No (ไม่):** เลือกตัวเลือกนี้ ถ้าคุณไม่ต้องการแชร์ไฟล์หรือไฟล์เดอร์เฉพาะ


4. คลิก **Apply (นำาไปใช้)** เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

การใช้งานบริการ FTP แชร์

FTP แชร์ เปิดทำงานให้ FTP แชร์ไฟล์จาก USB ดิสก์ไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ผ่านเครือข่ายแลนของคุณ หรือผ่านอินเทอร์เน็ต

สำคัญ:

- ให้แน่ใจว่าคุณจด USB ดิสก์อย่างปลอดภัย การจด USB ดิสก์อย่างไม่ถูกดอง อาจทำให้ข้อมูลเสียหายได้
- ในกระบวนการจด USB ดิสก์อย่างปลอดภัย ให้ดูล้าน การจด USB ดิสก์อย่างปลอดภัย ภายใต้ 3.1.3 การตรวจสอบและอัปเกรด USB ของคุณ



ในการใช้บริการ FTP แชร์:

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตั้งค่า FTP เซิร์ฟเวอร์ของคุณผ่าน AiDisk สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน 3.6.1 การใช้ AiDisk

1. จากหน้าต่างระบบเมนู คลิก **General (ทั่วไป) > USB application (การใช้งานผ่าน USB) > Media Services and Servers (บริการมีเดียและเซิร์ฟเวอร์) > แท็บ FTP Share (FTP แชร์)**
2. จากรายการของไฟล์เดอร์, เลือกชนิดของกฎาตการเข้าถึง ที่คุณต้องการกำหนดสำหรับไฟล์เดอร์ที่ต้องการ:
 - **R/W:** เลือกเพื่อกำหนดให้สามารถเข้าถึงด้วยการอ่าน/เขียน สำหรับไฟล์เดอร์เฉพาะ
 - **W:** เลือกเพื่อกำหนดให้สามารถเข้าถึงด้วยการเขียนได้อย่างเดียวสำหรับไฟล์เดอร์เฉพาะ
 - **R:** เลือกเพื่อกำหนดให้สามารถเข้าถึงด้วยการอ่านได้อย่างเดียวสำหรับไฟล์เดอร์เฉพาะ
 - **No (ไม่):** เลือกตัวเลือกนี้ ถ้าคุณไม่ต้องการแชร์ไฟล์หรือไฟล์เดอร์เฉพาะ
3. ถ้าต้องการ คุณสามารถตั้งค่า **Allow anonymous login** (อนุญาตให้ล็อกอินโดยไม่เปิดเผยชื่อ) เป็น ON (เปิด)
4. ในฟิลด์ **Maximum number of concurrent connections** (จำนวนมากที่สุดของการเชื่อมต่อพร้อมกัน) ป้อนจำนวนของอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อไปยัง FTP แชร์เซิร์ฟเวอร์ได้พร้อมกัน
5. คลิก **Apply (นำาไปใช้)** เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
6. ในการเข้าถึง FTP เซิร์ฟเวอร์, ให้ป้อน ftp ลงค์ **ftp://<ชื่อโฮสต์>.asuscomm.com** และชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณบนเว็บเบราว์เซอร์ หรือยูทิลิตี้ FTP ของบริษัทที่สาม

3.6.3 3G/4G

โนมเด็ม USB 3G/4G สามารถใช้เชื่อมต่อไปยัง RT-AC86U เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

หมายเหตุ: ล่าช้านรายการของโนมเด็ม USB ที่ได้รับการรับรอง โปรดเยี่ยมชมที่: <http://event.asus.com/2009/networks/3gssupport/>

ในการตั้งค่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 3G/4G:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู คลิก General (ทั่วไป) > USB application (การใช้งาน USB) > 3G/4G
2. ในพิล็อก Enable USB Modem (เปิดทำงานโมเด็ม USB), เลือก ON (เปิด)
3. ตั้งค่าข้อมูลต่อไปนี้:
 - **Location (สถานที่):** เลือกสถานที่ของผู้ให้บริการ 3G/4G ของคุณจากรายการแบบดึงลง
 - **ISP (ISP):** เลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณจากรายการแบบดึงลง
 - **บริการ APN (ชื่อชุดเซ็ตต่อ) (ใส่หรือไม่ก็ได้):** ติดต่อผู้ให้บริการ 3G/4G ของคุณสำหรับข้อมูลอย่างละเอียด
 - **หมายเลขโทรศัพท์และรหัส PIN:** หมายเลขอารบิกเข้าถึงของผู้ให้บริการ 3G/4G และรหัส PIN สำหรับการเชื่อมต่อ


หมายเหตุ: รหัส PIN อาจแตกต่างกันในผู้ให้บริการรายต่างๆ

- **ชื่อผู้ใช้ / รหัสผ่าน:** ผู้ให้บริการเครือข่าย 3G/4G ของคุณจะให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแก่คุณ
 - **อะแดปเตอร์ USB:** เลือกอะแดปเตอร์ USB 3G / 4G จากรายการแบบดึงลง ตามที่ไม่จำเป็นของอุปกรณ์ อะแดปเตอร์ USB ของคุณ หรือรุ่นของคุณไม่ได้อยู่ในรายการ ตัวเลือก ให้เลือก Auto (อัตโนมัติ)
4. คลิก Apply (นำาไปใช้)

หมายเหตุ: เราเตือนไว้ก่อนเพื่อให้การตั้งค่ามีผล

3.7 การใช้ AiCloud 2.0

AiCloud 2.0 เป็นแอพพลิเคชันบริการคลาวด์ที่อนุญาตให้คุณบันทึกซึ้งค์ แชร์ และเข้าถึงไฟล์ของคุณ




ในการใช้ AiCloud:

1. จาก Google เปลย์สโตร์ หรือ Apple สโตร์,
ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป ASUS AiCloud ไปยังอุปกรณ์
สามารถของคุณ
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์スマาร์ตของคุณเข้ากับเครือข่าย ปฏิบัติตามขั้นตอน
เพื่อท่ากระบวนการตั้งค่า AiCloud ให้สมบูรณ์


3.7.1 คลาวด์ดิสก์

ในการสร้างคลาวด์ดิสก์:

1. เลือกอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้ากับไฟร์เลสเราเตอร์
2. เปิด คลาวด์ดิสก์



3. ไปที่ <https://router.asus.com> และป้อนบัญชีผู้ใช้ก่อนและรหัสผ่านของเราเตอร์ เพื่อให้ได้ประสบการณ์ใช้ที่ดีกว่า เราแนะนำให้คุณใช้ **Google Chrome** หรือ **Firefox**




4. ឧណុសេគ្រីមការឱ្យបង្កើតការងារដើម្បីផលិតផលការិកសកបនអូករនឹងការងារទាំងអស់

หมายเหตุ: ในขณะที่ข้าถึงอุปกรณ์ที่เขื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย คุณ
จำเป็นต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของอุปกรณ์ด้วยตัวเอง
ซึ่งจะไม่เก็บบันทึกโดย AiCloud เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย



3.7.2 เข้าถึงแบบสมาร์ต

ฟังก์ชัน เข้าถึงแบบสมาร์ต อนุญาตให้คุณเข้าถึงเครือข่ายที่บ้านของคุณผ่านชื่อโดเมนของเราเตอร์ของคุณได้



หมายเหตุ:

- คุณสามารถสร้างชื่อโดเมนสำหรับเราเตอร์ของคุณด้วย ASUS DDNS สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน **4.3.6 DDNS**.
- ตามค่าเริ่มต้น AiCloud ให้การเชื่อมต่อ HTTPS ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย ป้อน [https://\[ชื่อ ASUSDDNS ของคุณ\].asuscomm.com](https://[ชื่อ ASUSDDNS ของคุณ].asuscomm.com) สำหรับการใช้งานคลาวด์สกี้ และการเข้าถึงแบบสมาร์ตที่มีความปลอดภัยมาก

3.7.3 AiCloud ชิงค์



ในการใช้ AiCloud ชิงค์:


1. เปิด AiCloud, คลิก AiCloud Sync (AiCloud ชิงค์) > Go (ไป)
2. เลือก ON (เปิด) เพื่อเปิดทำงาน AiCloud ชิงค์
3. คลิก Add new account (เพิ่มบัญชีใหม่)
4. ป้อนรหัสผ่านบัญชี ASUS WebStorage ของคุณ และเลือกไฟร์เซอร์ที่คุณต้องการซิงค์กับ WebStorage
5. คลิก Apply (นำໄປใช้)

4 การกำหนดค่าการตั้งค่าขั้นสูง

4.1 ไร้สาย

4.1.1 ทั่วไป

แท็บ General (ทั่วไป) อนุญาตให้คุณกำหนดค่าการตั้งค่าไร้สายพื้นฐาน



ในการกำหนดค่าการตั้งค่าไร้สายพื้นฐาน:

- จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) > Wireless (ไร้สาย) > แท็บ General (ทั่วไป)
- เลือก 2.4GHz หรือ 5GHz เป็นแบบความถี่สำหรับเครือข่ายไร้สายของคุณ
- ถ้าคุณต้องการใช้ฟังก์ชัน เชื่อมต่อแบบสมาร์ต ให้เลื่อนตัวเลื่อนไปที่ ON (เปิด) ในฟิลด์ Enable Smart Connect (เปิดทำงานการเชื่อมต่อแบบสมาร์ต) ฟังก์ชันนี้ จะเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ในเครือข่ายของคุณไปยังแบบความถี่ที่เหมาะสม 2.4GHz หรือ 5GHz เพื่อให้ได้ความเร็วสูงที่สุดโดยอัตโนมัติ

4. กำหนดชื่อที่ไม่ซ้ำที่ประกอบด้วยตัวอักษรได้มากถึง 32 ตัวสำหรับ SSID (ตัวระบุชุดบริการ) หรือชื่อเครือข่ายของคุณ เพื่อรับสัญญาณ Wi-Fi สามารถหาและเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สายผ่าน SSID ที่คุณกำหนด ให้ SSID บันແບນเนื้อเรื่องของมูลจะถูกอัพเดตทันทีที่ SSID ใหม่ถูกบันทึกไปยังการตั้งค่า

หมายเหตุ: คุณสามารถกำหนด SSID ที่ไม่ซ้ำสำหรับแบบความถี่ 2.4 GHz และ 5GHz

5. ในฟิล์ด **Hide SSID (ซ่อน SSID)**, เลือก Yes (ใช่) เพื่อบรรจุงกันอุปกรณ์ไร้สายไม่ให้ตรวจสอบ SSID ของคุณ เมื่อพังก์ชันนี้เปิดทำงาน คุณจำเป็นต้องป้อน SSID ด้วยตัวเองบนอุปกรณ์ไร้สายเพื่อเข้าถึงเครือข่ายไร้สาย

6. เลือกตัวเลือกโหมดไร้สายเหล่านี้ เพื่อหาชุดของอุปกรณ์ไร้สายที่สามารถเชื่อมต่อไปยังไฟร์เลสเราเตอร์ของคุณ:

- อัตโนมัติ: เลือก Auto (อัตโนมัติ) เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์ 802.11ac, 802.11n, 802.11g และ 802.11b เชื่อมต่อไปยังไฟร์เลสเราเตอร์
- ดั้งเดิม: เลือก Legacy (ดั้งเดิม) เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์ 802.11b/g/n เชื่อมต่อไปยังไฟร์เลสเราเตอร์ อย่างไรก็ตาม ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน 802.11n จะรันที่ความเร็วสูงสุด 54Mbps เท่านั้น

- เฉพาะ N: เลือก N only (เฉพาะ N) เพื่อเพิ่มสมรรถนะไฟร์เลส N ให้สูงที่สุด การตั้งค่านี้ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ 802.11g และ 802.11b เชื่อมต่อไปยังไฟร์เลสเราเตอร์

7. เลือกช่องการทำงานสำหรับไฟร์เลสเราเตอร์ของคุณ เลือก Auto (อัตโนมัติ) เพื่ออนุญาตให้ไฟร์เลสเราเตอร์เลือกช่องที่มีปริมาณการรบกวนน้อยที่สุดโดยอัตโนมัติ

8. เลือกแบบดูดซึ�ของช่องเพื่อให้ได้ความเร็วการรับส่งข้อมูลสูงขึ้น

9. เลือกวิธีการยืนยันตัวบุคคล


หมายเหตุ: ไฟร์เลสเราเตอร์ของคุณสนับสนุนอัตราการรับส่งข้อมูลสูงสุดที่ 54Mbps เมื่อ Wireless Mode (โหมดไร้สาย) ถูกตั้งค่าเป็น (Auto) อัตโนมัติ

10. เมื่อทำเสร็จ, คลิก Apply (นำไปใช้)

4.1.2 WPS

WPS (การตั้งค่า Wi-Fi ที่มีการบังกัน) เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยไร้สาย ท่อน้ำยาให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ไปยังเครือข่ายไร้สายอย่างง่ายดาย คุณสามารถกำหนดค่าฟังก์ชัน WPS ด้วยรหัส PIN หรือปุ่ม WPS

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สนับสนุน WPS



ในการเปิดทำงาน WPS บนเครือข่ายไร้สายของคุณ:

1. จากหน้าต่างระบบเมนูไปยัง **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **Wireless** (ไร้สาย) > แท็บ **WPS (WPS)**
2. ในพัลต์ **Enable WPS** (เปิดทำงาน WPS), เลื่อนตัวเลื่อนไปยัง **ON** (เปิด)
3. ตามค่าเริ่มต้น WPS ใช้ความถี่ 2.4GHz ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนความถี่เป็น 5GHz, ปิดฟังก์ชัน WPS, คลิก **Switch Frequency** (สลับความถี่) ในพัลต์ **Current Frequency** (ความถี่ปัจจุบัน), จากนั้น เปิด WPS อีกครั้ง

หมายเหตุ: WPS สับสนุกการยืนยันด้วยคุณลุงของระบบเปิด, WPA-ส่วนตัว และ WPA2-ส่วนตัว WPS ไม่สับสนหัวเครื่องข่ายไร้สายที่ใช้วิธีการเข้ารหัส แซร์คิล, WPA-ເວັນເຕອຣີພຣສ, WPA2-ເວັນເຕອຣີພຣສ ແລະ RADIUS


3. ໃນຟິລດ WPS Method (ຈົບ WPS), ເລືອກ Push Button (ບຸນກົດ) ທີ່ອຮ້າສ Client PIN (ໄຄລເອັນຕ PIn) ຕາຄຸນເລືອກ Push Button (ບຸນກົດ), ໃປຍັງຂຶ້ນຕອນທີ 4 ຕາຄຸນເລືອກຮ້າສ Client PIN (ໄຄລເອັນຕ PIN), ໃປຍັງຂຶ້ນຕອນທີ 5
4. ໄນການຕັ້ງຄ່າ WPS ຮົດຍໃຫ້ປຸ່ມ WPS ຂອງເຮົາເຕອຣ, ໃຫບຜົນບັດຄາມ ຂຶ້ນຕອນແລ້ວ:
 - a. ຄລືກ Start (ເຮັນ) ທີ່ອກດັ່ງ WPS ທີ່ພມທີ່ດ້ານໜັງຂອງໄວ້ເລສເຮົາເຕອຣ
 - b. ກົດປຸ່ມ WPS ມານອັບກຽນໄວ້ສາຍຂອງຄຸນ ຊຶ່ງໂດຍປົກຈະມີການ ຮະບູດຕາຍໂລໂກ WPS

หมายเหตุ: ຕຽຈສອບອຸປະກອນໄວ້ສາຍຂອງຄຸນ ທີ່ອຸປະກອນຜູ້ໃຊ້ຂອງອຸປະກອນ ສໍາໝັ້ນຕໍ່ແທນງຂອງປຸ່ມ WPS

- c. ໄວ້ເລສເຮົາເຕອຣຈະສແກ້ນຫາອຸປະກອນ WPS ທີ່ໃຫ້ໄດ້ ກ້າໄວ້ເລສເຮົາເຕອຣໄມ່ພົບອຸປະກອນ WPS ໄດ້, ເຄື່ອງຈະສລັບໄປຍັງ ໂຄມດສແດນດບາຍ
5. ໄນການຕັ້ງຄ່າ WPS ຮົດຍໃຫ້ຮ້າສ PIN ຂອງໄຄລເອັນຕ, ໃຫບຜົນບັດ ຕາມຂຶ້ນຕອນແລ້ວ:
 - a. ດັນຮ້າສ PIN WPS ບັນຄຸມຜູ້ໃຊ້ຂອງອຸປະກອນໄວ້ສາຍຂອງຄຸນ ທີ່ອຳນວຍດ້ວຍອຸປະກອນ
 - b. ປັບອຮ້າສ PIN ຂອງໄຄລເອັນຕບັນກຳລ່ອງຂ້ອງຄວາມ
 - c. ຄລືກ Start (ເຮັນ) ເພື່ອລັ້ງໃຫ້ໄວ້ເລສເຮົາເຕອຣຂອງຄຸນເຂົ້າສູ່ ໂຄມດສໍາຮວັງ WPS ດ້ວຍແສດງສານະ LED ຂອງເຮົາເຕອຣຈະ ກະພັບ 3 ຄຽງອໝາງຮາດເຖິງ ຈະກະທົງຕົກ WPS ສມບູຮຸນ

4.1.3 บริดจ์

บริดจ์ หรือ WDS (ระบบการกระจายไวร์ลส์ไซย์) อนุญาตให้ ASUS ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณเชื่อมต่อไปยังไวร์เลสแล็ปท็อปอยู่ต่อๆ กัน ด้วยป้องกันไม่ให้อัปเกรดไวร์ลส์ไซย์หรือสถานีอื่นๆ เช่น ASUS ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ ระบบหัวใจอาจเรียกว่าเป็นไวร์เลสรีพ์ด์เตอร์ก็ได้ ซึ่ง ASUS ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณลือสารกับแล็ปท็อปอยู่ต่อๆ กัน และอัปเกรดไวร์ลส์ไซย์อื่นๆ



ในการตั้งค่าไวร์เลสบริดจ์:

1. จากหน้าต่างระบบเมนูไปยัง **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **Wireless** (ไวร์ลส์ไซย์) > แท็บ **Bridge** (บริดจ์)
2. เลือกແນບความถี่สำหรับไวร์เลสบริดจ์

3. ໃນຝຶລດ AP Mode (ໂທມດ AP), ເລືອກຮະຫວາງຕັວເລືອກຕວ່າໄປນີ້:

- **AP ແກ່ານນັ້ນ:** ປິດທຳການພັ້ນກັບໄວຣເລສບຣິດຈົ່ງ
- **WDS ແກ່ານນັ້ນ:** ໂປິດທຳການຄຸນສມບັດໄວຣເລສບຣິດຈົ່ງ ແຕ່ບ້ອງກັນໄມ້ໃຫ້ອັນດີການໃຊ້ສະໜັບສະໜັບຂອງໄວຣເລສບຣິດຈົ່ງ
- **ໄສບຣິດ:** ໂປິດທຳການຄຸນສມບັດໄວຣເລສບຣິດຈົ່ງ ແລະ ອູນຄູາຕິດໃຫ້ອັນດີການໃຊ້ສະໜັບສະໜັບຂອງໄວຣເລສບຣິດຈົ່ງ

ໜໍາຍເຫດ: ໃນໂທມດໄຊ້ບຣິດ, ອັນໄວຣສາຍທີ່ເຊື່ອມຕ້ອງຢູ່ກັນ ASUS ໄວຣເລສເຮົາເຕົອຮ້າ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຮົາການເຊື່ອມຕ້ອງເພີ່ມຄົງໜຶ່ງຂອງແອັດເຊີສ ພອຍຕ່າງໆ

4. ໃນຝຶລດ Connect to APs in list (ເຊື່ອມຕ່ວ່າປິ່ງ AP ໃນຮາຍກາຮ), ຄຸລິກ Yes (ໃໝ່) ຄາດັ່ງຕອງການເຊື່ອມຕ້ອງໄປປິ່ງ ແອັດເຊີສພອຍຕໍ່ໃນຮາຍກາຮຮົມທ AP

- ^ 5. ຕາມຄ່າເຮັດວຽກ ຂອງການທຳການ/ການຄຸນຄຸມສໍາຮັບໄວຣເລສບຣິດຈົ່ງ ທັງຄ່າເປັນ **Auto (ອັດໂນມັດ)** ເພື່ອອູນຄູາຕິດໃຫ້ເຮົາເຕົອຮ້າເລືອກຂອງທີ່ມີປົງການກົດລົງການນ້ອຍທີ່ສຸດໂດຍອັດໂນມັດ
ຄຸນສາມາດກັບໄຂ **Control Channel (ຂອງຄຸນຄຸມ)** ຈາກ **Advanced Settings (ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ) > Wireless (ໄວຣສາຍ) > ແທັບ General (ທຳໄປ)**

ໜໍາຍເຫດ: ຂອງທີ່ໃໝ່ໄດ້ ແຕກຕ່າງກັນໄປຄວາມປະເທດທີ່ອຸກມີການ


6. ບນຮາຍກາຮ ຮົມທ AP, ບັນ MAC ແອດເດຣສ ແລະ ຄຸລິກປົ່ງ Add (ເພີ່ມ) ເພື່ອບັນ MAC ແອດເດຣສຂອງແອັດເຊີສພອຍຕໍ່ທີ່ໃໝ່ໄດ້ວິ່ນໆ

ໜໍາຍເຫດ: ແອັດເຊີສພອຍຕໍ່ໄດ້ ທີ່ເພີ່ມໄປຢັ້ງຮາຍກາຮ ດ້ວຍກົດລົງການ ດັ່ງນັ້ນ
ຄຸນເດີຍກັນກັບ ASUS ໄວຣເລສເຮົາເຕົອຮ້າ

7. ຄຸລິກ Apply (ນໍາໄປໃໝ່)

4.1.4 ตัวกรอง MAC ไร้สาย

ตัวกรอง MAC ไร้สาย ให้การควบคุมแพคเก็ตที่ส่งไปยัง MAC (การควบคุมการเข้าถึงลื่น) แอดเดรสที่ระบุบนเครือข่ายไร้สายของคุณ




ในการตั้งค่าตัวกรอง MAC ไร้สาย:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **Wireless** (ไร้สาย) > แท็บ **Wireless MAC Filter** (ตัวกรอง MAC ไร้สาย)
2. ทำเครื่องหมายที่ **Yes (ใช่)** ในฟิล์ด **Enable Mac Filter** (เปิดทำงานตัวกรอง Mac)
3. ในรายการแบบดึงลง **MAC Filter Mode** (โหมดตัวกรอง MAC), เลือกระหว่าง **Accept** (ยอมรับ) หรือ **Reject** (ปฏิเสธ)
 - เลือก **Accept** (ยอมรับ) เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์ต่างๆ ในรายการตัวกรอง MAC เข้าถึงยังเครือข่ายไร้สายได้
 - เลือก **Reject** (ปฏิเสธ) เพื่อบังคับไม่ให้อุปกรณ์ต่างๆ ในรายการตัวกรอง MAC เข้าถึงยังเครือข่ายไร้สาย
4. บนรายการตัวกรอง MAC, คลิกปุ่ม **Add (เพิ่ม)** (+) และพิมพ์ MAC แอดเดรสของอุปกรณ์ไร้สายเข้าไป
5. คลิก **Apply** (นำไปใช้)

4.1.5 การตั้งค่า RADIUS

การตั้งค่า RADIUS (บริการผู้ให้บริการเข้าเพื่อยืนยันตัวบุคคลระยะไกล) ให้ระบบป้องกันชั้นพิเศษเมื่อคุณเลือก WPA-ເວັນເຕອຣີພຣສ໌, WPA2-ເວັນເຕອຣີພຣສ໌ ອີເວັນເຕອຣີພຣສ໌ ມີການປະຕິບັດການຍືນຍັນຕົວບຸຄຄລຂອງຄຸນ



ในการตั้งค่า RADIUS ໄຮສາຍ:

1. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂທມດກາຍືນຍັນຕົວບຸຄຄລຂອງໄວຣເລສເຣາເຕອຣີຖືກຕັ້ງ ດ້ວຍເວັນ WPA-ເວັນເຕອຣີພຣສ໌, WPA2-ເວັນເຕອຣີພຣສ໌ ອີເວັນເຕອຣີພຣສ໌ ມີການປະຕິບັດການຍືນຍັນຕົວບຸຄຄລຂອງໄວຣເລສເຣາເຕອຣີຂອງຄຸນ


หมายเหตุ: ໂປຣດູສ່ວນ **4.1.1 ທ້າໄປ** ສໍາຮັບການກໍາທັນດຳໂທມດກາຍືນຍັນຕົວບຸຄຄລຂອງໄວຣເລສເຣາເຕອຣີຂອງຄຸນ

2. ຈາກໜ້າຕ່າງໆຮັບມາເນື່ອ ໃປຍ້ງ Advanced Settings (ການຕັ້ງຄາຂັ້ນສູງ) > Wireless (ໄຮສາຍ) > RADIUS Setting (ການຕັ້ງຄາ RADIUS)
3. ເລືອກແຕບຄວາມຄື
4. ໃໃນຟິລດ Server IP Address (ເຊື່ອົາເວົວ IP ແອດເດරສ), ປ້ອນ IP ແອດເດරສຂອງ RADIUS ເຊື່ອົາເວົວຂອງຄຸນ
5. ໃໃນຟິລດ Server Port (ພວດຂອງເຊື່ອົາເວົວ) ໃຫ້ພິມພວດຂອງເຊື່ອົາເວົວເຂົ້າໄປ
6. ໃໃນຟິລດ Connection Secret (ຄວາມລັບການເຊື່ອມຕ່ອງ), ກໍາທັນຄຣහໍສພານເພື່ອເຂົ້າຖື RADIUS ເຊື່ອົາເວົວຂອງຄຸນ
7. ຄລິກ Apply (ນໍາໄປໃຫ້)

4.1.6 Professional (มืออาชีพ)

หน้าจอ Professional (มืออาชีพ) ให้ตัวเลือกการกำหนดค่าขั้นสูง

หมายเหตุ: เราแนะนำให้คุณใช้ค่าเริ่มต้นบนหน้าจอ



ในหน้าจอ Professional Settings (การตั้งค่าแบบมืออาชีพ),
คุณสามารถกำหนดค่าดังนี้:

- **แบบความถี่:** เลือกแบบความถี่ซึ่งการตั้งค่าแบบมืออาชีพจะ
ถูกนำไปใช้ยัง
- **เปิดทำงานวิทยุ:** เลือก Yes (ใช่) เพื่อเปิดทำงานเครือข่าย
ไวร์ลส์แลน เลือก No (ไม่) เพื่อปิดการทำงานเครือข่ายไวร์ลส์



- **เปิดใช้ตัวกำหนดเวลาแบบไร้สาย:** คุณสามารถเลือกรูปแบบนาฬิกาเป็น 24 ชั่วโมงหรือ 12 ชั่วโมง สีในตารางระบุว่า Allow (อนุญาต) หรือ Deny (ปฏิเสธ) คลิกที่แท็ปเฟรมเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าของชั่วโมงในส่วนปีด้าหตาง ๆ และคลิกที่ OK (ตกลง) เมื่อเสร็จสิ้น
- **ตั้งค่า AP ที่แยกกัน:** รายการ Set AP Isolated (คงค่า AP ที่แยกกัน) ปุ่มกดนอปกรณ์ไร้สายบนเครื่องขยายของคุณไม่ให้สื่อสารซึ่งกันและกัน คุณสมบัตินี้มีประโยชน์ ถ้ามีแขกจำนวนมากเข้ามาใช้หรือออกจากเครื่องขยายของคุณบ่อยๆ เลือก Yes (ใช่) เพื่อเปิดทำงานคุณสมบัตินี้ หรือเลือก No (ไม่) เพื่อปิดทำงาน
- **อัตราลัติกาสต์)(Mbps:** เลือกอัตราการส่งข้อมูลมัลติคาสต์ หรือคลิก Disable (ปิดทำงาน) เพื่อปิดการส่งข้อมูลเดี่ยวพร้อมกัน
- **ประเภทพรีแอมเบิล:** ประเภทพรีแอมเบิล กำหนดความยาวของเวลาที่เราเตอร์ใช้สำหรับ CRC (ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบวงกลม) CRC เป็นวิธีในการตรวจสอบข้อผิดพลาดระหว่างการส่งข้อมูล เลือก Short (สั้น) สำหรับเครื่องขยายไร้สายที่ยังไม่มีการจราจรเครื่องขยายสูง เลือก Long (ยาว) ถ้าเครื่องขยายไร้สายของคุณประกอบด้วยอุปกรณ์ไร้สายรุนเก่า หรือแบบดั้งเดิม

- **ขีดจำกัด RTS:** เลือกค่าที่ต่ำกว่าสัญญาณขีดจำกัด RTS (ค่าขีดจำกัด) เพื่อปรับปรุงการสื่อสารไร้สายในเครือข่ายไร้สาย ที่บุก ที่มีการจราจรเครือข่ายสูง และอุปกรณ์ไร้สายจำนวนมาก
- **ช่วง DTIM:** ช่วง DTIM (ข้อความระบุการจราจรที่ส่ง) หรืออัตราการส่งข้อมูล คือช่วงเวลา ก่อน ที่สัญญาณจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ไร้สายในบุกมุดสลิป เพื่อเป็น การระบุว่ามีแพคเก็ตข้อมูลที่รอการส่ง ค่าเริ่มต้นคือ 3 มิลลิวินาที
- **ช่วงเวลาบีคอน:** ช่วงเวลาบีคอน คือเวลาระหว่าง DTIM หนึ่งกับถัดไป ค่าเริ่มต้นคือ 100 มิลลิวินาที ลดค่าช่วงเวลาบีคอนลง สัญญาณการเชื่อมต่อไร้สาย ที่ไม่มีเสถียรภาพ หรือสัญญาณอุปกรณ์ไร้สาย แม้จะเป็น 802.11g
- **เปิดทำงาน TX เมอร์สตั้ง:** เปิดการทำงาน TX เมอร์สตั้ง ขยายปรับปรุงความเร็วการส่งข้อมูลระหว่างไฟล์เรสурсเดียว และอุปกรณ์ 802.11g
- **เปิดทำงาน WMM APSD:** เปิดทำงาน WMM APSD (Wi-Fi มัลติเมดี้ การส่งการประหยัดพลังงานอัตโนมัติ) เพื่อ ปรับปรุงการจัดการพลังงานระหว่างอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ เลือก **Disable (ปิดการทำงาน)** เพื่อปิด WMM APSD

4.2 LAN

4.2.1 LAN IP

หน้าจอ LAN IP อนุญาตให้คุณแก้ไขการตั้งค่า LAN IP ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อ LAN IP แอดเดรสจะถูกสละท่อนบน การตั้งค่า DHCP




ในการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า LAN IP:

1. จากหน้าต่างระบบเมื่อไปยังแท็บ **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **LAN (แลน)** > **LAN IP (แลน IP)**
2. แก้ไข **IP** แอดเดรส และ ชั้บเน็ต มาสก์
3. เมื่อทำเสร็จ, คลิก **Apply** (นำไปใช้)

4.2.2 DHCP เชิงฟ์เวอร์

ໄວຣເລສເຮຣາເຕອຮ້ອງຄຸນໃຫ້ DHCP ເພື່ອກຳທັນ IP ແອດເດຣສັນໄລ
ຄົກຂໍ້ອ່າຍຂອງຄຸນໂດຍອັດໂນມັດ ຄຸນສາມາຮັກຮູບຊ່າງ IP ແອດເດຣສ
ແລະລື່ສ໌ໄທມ໌ ສ້າງຮັບໄຄລເວັດຕ່າງໆ ບໍນເຄົງຂໍ້ອ່າຍຂອງຄຸນ



ໃນກໍາທັນດຳ DHCP ເຊິ່ງຟິເວຼຣ:


- ຈາກໜ້າຕ່າງໆຮັບມັນໄປຢັ້ງ Advanced Settings (ການຕັ້ງຄ່າໜຶ່ງ) > LAN (ແລນ) > ແທບ DHCP Server (DHCP ເຊິ່ງຟິເວຼຣ)
- ໃນພຶດ Enable the DHCP Server (ເປີດທ່ານ DHCP ເຊິ່ງຟິເວຼຣທີ່ວ່ານີ້), ຄລິກ Yes (ໃໝ່)
- ໃນກລົງຂໍ້ອ່າຍ Domain Name (ຊື່ອົດເມນ), ປັບປຸງໂດມເນສ້າງໄວຣເລສເຮຣາເຕອຮ້ອງ
- ໃນພຶດ IP Pool Starting Address (ແອດເດຣສເວັມຕົ້ນ IP ພູລ), ປັບປຸງ IP ແອດເດຣສເວັມຕົ້ນເຂົ້າໄປ

5. ໃນຟີລີດ **IP Pool Ending Address** (ແອດເດຣສ້ັນສຸດ IP ພູລ), ປອນ IP ແອດເດຣສ້ັນສຸດເຂົ້າໄປ
 6. ໃນຟີລີດ **Lease Time** (ເວລາລື່ສ), ປອນເວລາທີ່ IP ແອດເດຣສະໜັກມາຍ້ ແລະ ໄວຮັບເຈັບເວລາເຕີມກໍາທັນດີ IP ແອດເດຣສ໌ໃໝ່
ສໍາຫັນເນື້ອເວິຣັກໄຄລເວື້ນດີໂດຍອັດໂນມັດ
-
- ໜ້າຍເຫດ;
- ASUS ແນະໜ້າໃຫ້ຄຸນໃຫ້ຽບແນນ IP ແອດເດຣສເປັນ 192.168.1.xxx (ຊື່ xxx ສາມາດກີບເປັນຕົວເລີນໄດ້ ກີບໄດ້ຮ່ວງ 2 ຄື 254) ໃນຂະນະທີ່ຮະບູ້ຂ່າງ IP ແອດເດຣສ
 - ແອດເດຣສເຮີມຕົນ IP ພູລ ໂມ່ຄວາມມີຄ່າມາກກວ່າ ແອດເດຣສ້ັນສຸດ IP ພູລ
7. ໃນສ່ວນ **DNS and Server Settings** (ການຕັ້ງຄ່າ DNS ແລະ ເຊີ່ມີເວົອ), ປອນ DNS ເຊີ່ມີເວົອແລະ WINS ເຊີ່ມີເວົອ IP ແອດເດຣສ ຕາຈ່າເປັນ
 8. ໄວຮັບເຈັບເວລາເຕີມກໍາທັນດີ IP ແອດເດຣສ້ັນສຸດ ໃນຕົວເລີນໄປຢັ້ງອັນດັບຕາມຕາມ ບໍ່ມີເຄື່ອງຂ່າຍໄດ້ດ້ວຍ
ຟີລີດ **Enable Manual Assignment** (ເປີດທ່າງນາກກໍາທັນດີຕົວເລີນ), ເລືອກ Yes (ໃໝ່) ເພື່ອກໍາທັນດີ IP
ແອດເດຣສ໌ໃຫກໍນ MAC ແອດເດຣສ້ັນສຸດພະບັນເຄື່ອງຂ່າຍ ຄົນ
ສາມາດເພີ່ມ MAC ແອດເດຣສ້ັນສຸດຖືກີ່ 32 ຮາຍການໄປຢັ້ງຮ່າຍການ
DHCP ສໍາຫັນການກໍາທັນດີຕົວເລີນ

4.2.3 เส้นทาง

ถ้าเครื่องของเราต้องการสื่อสารกับอุปกรณ์ที่อยู่ภายนอกเครือข่าย เราต้องกำหนดเส้นทางให้ชัดเจน ดังนั้นเราจึงต้องกำหนดค่าต่อไปนี้

หมายเหตุ: เราแนะนำให้คุณอย่าเปลี่ยนการตั้งค่าเส้นทางเริมต้น ถ้าคุณไม่มีความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับตั้งค่าเส้นทาง




ในการกำหนดค่าต่างๆ ให้เราไปที่ **Advanced Settings** > **LAN** > **Route**

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **LAN** (แลน) > แท็บ **Route** (เส้นทาง)
2. ในฟิลเตอร์ **Enable static routes** (เปิดทำงานเส้นทางสแตติก), เลือก **Yes** (ใช่)
3. บน **Static Route List** (รายการเส้นทางสแตติก), ป้อน ข้อมูลเครื่อข่ายของแอคเซสพอยต์หรือโหนดอื่นๆ เช่น คลิกปุ่ม **Add** (เพิ่ม) หรือ **Delete** (ลบ) เพื่อเพิ่มหรือลบ อุปกรณ์บนรายการ
4. คลิก **Apply** (นำไปใช้)

4.2.4 IPTV

ไวร์เลสเราเตอร์สนับสนุนการเชื่อมต่อไปยังบริการ IPTV ผ่าน ISP หรือ LAN หรือ IPTV ให้การตั้งค่าการกำหนดค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการตั้งค่า IPTV, VoIP, มัลติคาสต์ และ UDP สำหรับบริการของคุณ ติดต่อ ISP ของคุณ สำหรับข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับบริการของคุณ




4.3 WAN

4.3.1 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หน้าจอ Internet Connection (การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

อนุญาตให้คุณกำหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ ของชนิดการเชื่อมต่อ WAN ที่หลากหลาย



ในการกำหนดค่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อ WAN:

1. จากหน้าต่างระบบเมนูไปยัง Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) > WAN (WAN) > แท็บ Internet Connection (การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
2. กำหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้ดังแสดงด้านล่าง: เมื่อทำเสร็จ, คลิก Apply (นำไปใช้)
 - **ชนิดการเชื่อมต่อ WAN:** เลือกชนิดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ของคุณ ทางเลือกต่างๆ คือ Automatic IP (IP อัตโนมัติ), PPPoE (PPPoE), PPTP (PPTP), L2TP (L2TP) หรือ fixed IP (IP คงที่) ปรึกษา ISP ของคุณว่าเราเตอร์ไม่สามารถรับ IP แอดเดรสที่ถูกต้อง หรือถ้าคุณไม่แน่ใจถึงชนิดการเชื่อมต่อ WAN
 - **เปิดทำงาน WAN:** เลือก Yes (ใช่) เพื่้อนุญาตให้เราเตอร์เข้าถึงอินเทอร์เน็ต เลือก No (ไม่) เพื่อปิดการทำงานการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต


- **เปิดทำงาน NAT:** NAT (การแปลนเน็ตเวิร์กแอดเดรส) เป็นระบบชั้ง IP สาธารณะ (WAN IP) หนึ่งตัวๆ ก็ใช้ เพื่อให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแก่นेतเวิร์กайл เอ็นต์ที่มี IP แอดเดรสส่วนตัวใน LAN IP แอดเดรสส่วนตัวของเน็ตเวิร์กайл เอ็นต์และตัวๆ ก็มีหน้าที่ในการ NAT และถูกใช้เพื่อเปลี่ยน เส้นทางแพคเก็ตของลูกข้าว
- **เปิดทำงาน UPnP:** UPnP (พลังแอนด์เพลย์สากล) อนุญาตให้คุณควบคุมอุปกรณ์หลายชนิด (เช่น เรอาเตอร์, โทรทัศน์, ระบบสตีดิวาร์, เกมคอนโซล, โทรศัพท์เซลลูลาร์) ผ่านเครือข่ายที่ใช้ IP โดยมีหรือไม่มีการควบคุมจากศูนย์กลาง ผ่านเกตเวย์ใด UPnP เชื่อมต่อ PC ทุกรูปแบบ โดยให้เครือข่าย ที่ปรับปรุงตัวเองสามารถกำหนดค่าจากระยะไกล และการรักษา โอนข้อมูล เมื่อใช้ UPnP, อุปกรณ์เครือข่ายใหม่จะถูกค้นพบ โดยอัตโนมัติ หลังจากที่เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแล้ว, อุปกรณ์สามารถถูกกำหนดค่าจากระยะไกลเพื่อสนับสนุนแอพพลิเคชัน P2P, เกมอินเตอร์แอคทีฟ, การประชุมผ่านวิดีโอ และเว็บหรือพร้อมที่เฟร์เวย์ได้ ไม่เหมือนกับพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง ซึ่งเกี่ยว ข้องกับการกำหนดค่าการตั้งค่าพอร์ตด้วยตัวเอง, UPnP จะทำ หน้าที่เราเตอร์โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เราเตอร์ยอมรับการเชื่อม ตัวเข้า แหล่งที่มาที่มาของ UPnP PC ที่เจาะจงบนเครือข่ายแลน โดยตรง
- **เชื่อมต่อไปยัง DNS เซิร์ฟเวอร์:** อนุญาตให้เราเตอร์นั้นรับ DNS IP แอดเดรสจาก ISP โดยอัตโนมัติ DNS เป็นโฮสต์บัน อินเทอร์เน็ต ซึ่งแปลงชื่ออินเทอร์เน็ตไปยัง IP แอดเดรสที่ เป็นตัวเลข
- **การยืนยันตัวบุคคล:** รายการนี้อาจถูกกำหนดโดย ISP บางแห่ง ตรวจสอบกับ ISP ของคุณ และกรอกข้อมูลลงไว้ ถ้าจำเป็น
- **ชื่อโฮสต์:** ผลลัพธ์ที่ได้จะอนุญาตให้คุณใส่ชื่อโฮสต์สำหรับเราเตอร์ของ คุณ โดยปกติเป็นความต้องการพิเศษจาก ISP ของคุณ ถ้า ISP ของคุณกำหนดชื่อโฮสต์ให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ป้อนชื่อ โฮสต์ที่นี่

- **MAC แอดเดรส:** MAC (การควบคุมการเข้าถึงมีเดีย) แอดเดรส เป็นหมายเลขบุที่ไม่ซ้ำกัน สໍาหรับ อุปกรณ์เครือข่ายของคุณ ISP บางแห่งตรวจดูแล MAC แอดเดรสของอุปกรณ์เครือข่าย ซึ่งเชื่อมต่อไปยังบริการของบริษัท และปฏิเสธอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักที่พยายามเชื่อมต่อเข้ามา เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการเชื่อมต่อเนื่องจาก MAC แอดเดรส ที่ไม่ได้ลงทะเบียน คุณสามารถ:
 - ติดต่อ ISP ของคุณและอัพเดต MAC แอดเดรสที่เชื่อมโยง กับบริการของ ISP ของคุณ
 - គัดลูน หรือเปลี่ยนแปลง MAC แอดเดรสของ ASUS ไวรัลส์เรอเตอร์เพื่อให้ตรงกับ MAC แอดเดรสของอุปกรณ์ เครือข่ายก่อนหน้าที่ ISP รู้จัก
- **DHCP query frequency (ความถี่การสอบถาม DHCP):** เปลี่ยนการตั้งค่าช่วงการค้นหา DHCP เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ DHCP เซิร์ฟเวอร์ໂວເວັຣໂໂລດ

4.3.2 Dual WAN (ดูอัล WAN)

ASUS ไวน์เตอร์รองคุณ สับสนุนการทำงานของดูอัล WAN คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติดูอัล WAN ไปเป็น 2 โหมดนี้:


- **Failover Mode (โหมดเฟลโลเวอร์):** เลือกโหมดนี้เพื่อใช้ WAN รอง เป็นการเข้าถึงเครือข่ายสำรอง
- **Load Balance Mode (โหมดโหลดบาลานซ์):** เลือกโหมดนี้เพื่อปรับค่าแบนด์วิดธ์ให้เหมาะสมที่สุด ลดเวลาตอบสนองให้ต่ำที่สุด และป้องกันไม่ให้ข้อมูลโหลด สำหรับทั้งการเชื่อมต่อ WAN หลักและรอง



4.3.3 พอร์ตทริกเกอร์

ช่วงพอร์ตทริกเกอร์ริ่ง จะเปิดพอร์ตขาเข้าที่ไม่ได้กำหนดเป็นช่วงเวลาที่จำกัด เมื่อได้กิตามที่ได้เลือนดูบนเครื่องข่ายแลนทำการเชื่อมต่อขาออกไปยังพอร์ตที่ระบุ พอร์ตทริกเกอร์ริ่งถูกใช้ในสถานการณ์ดังนี้:

- มีไคลเอ็นต์ท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งเครื่องจำเป็นต้องส่งต่อพอร์ตสำหรับการใช้งานเดียวกันในเวลาที่แตกต่างกัน
- การใช้งานต้องการให้มีพอร์ตขาเข้าเฉพาะที่แตกต่างจากพอร์ตขาออก



ในการตั้งค่าพอร์ตทริกเกอร์:

- จากหน้าต่างระบบเมนูไปยัง **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **WAN (WAN)** > แท็บ **Port Trigger** (พอร์ตทริกเกอร์)
- บนฟิลเตอร์ **Enable Port Trigger** (เปิดทำงานพอร์ตทริกเกอร์) ทำเครื่องหมายที่ **Yes** (ใช่)
- บนฟิลเตอร์ **Well-Known Applications** (แอปพลิเคชันที่เป็นที่รู้จัก) เลือกเกม และบริการบนเว็บที่เป็นที่นิยมเพื่อเพิ่มไปยังรายการ **Port Trigger** (พอร์ตทริกเกอร์)

4. บันดาลง Trigger Port List (รายการพอร์ตทริกเกอร์)

ป้อนข้อมูลต่อไปนี้เข้าไป:

- ค่าอธิบาย: บันทึกชื่อหรือคำอธิบายลับๆ สำหรับบริการ
 - ทริกเกอร์พอร์ต: ระบุทริกเกอร์พอร์ตเพื่อเปิดพอร์ตขาเข้า
 - พอร์ตขาเข้า: ระบุพอร์ตขาเข้าเพื่อรับข้อมูลขาเข้าจาก อินเทอร์เน็ต
 - โปรโตคอล: เลือกโปรโตคอล, TCP หรือ UDP
-

หมายเหตุ:

5. คลิก Add (เพิ่ม) เพื่อป้อนข้อมูลพอร์ตทริกเกอร์ไปยัง รายการ คลิกปุ่ม Delete (ลบ) เพื่อลบรายการพอร์ต ทริกเกอร์จากรายการ


6. เมื่อทำเสร็จ, คลิก Apply (นำไปใช้)

- ในขณะที่เชื่อมต่อไปยัง IRC เชิร์ฟเวอร์, ไซล์เอนด์ PC ทำการ เชื่อมต่อข้ออ กบดิ ใช้ช่วงพอร์ตทริกเกอร์ 66660-7000 IRC เชิร์ฟเวอร์ตอบสนองโดยการตรวจสอบชื่อผู้ใช้ และสร้างการเชื่อมต่อ ใหม่ไปยังไซล์เอนด์ PC โดยใช้พอร์ตขาเข้า
 - ถ้า พอร์ตทริกเกอร์ ถูกบิดท างาน, เราเตอร์จะตัดการเชื่อมต่อ เนื่อง จากไม่มีสามารถหาร(PC เครื่องใดที่กำลังทำการเข้าถึง IRC อยู่ เมื่อ พอร์ตทริกเกอร์ เปิดท างาน), เราเตอร์จะกำหนดพอร์ตขาเข้า เพื่อรับ ข้อมูลขาเข้า พอร์ตขาเข้าที่จะปิดหลังจากถึงช่วงเวลาที่กำหนด เนื่อง จากเราเตอร์ไม่แน่ใจว่าเมื่อใดที่แพ็คเพล์เดชั่นสิ้นสุดการทำงาน
 - พอร์ตทริกเกอร์ริ่ง อนุญาตไซล์เอนด์เพียงหนึ่งเครื่องในเครือข่ายให้ ใช้บริการที่เจาะจง และพอร์ตขาเข้าที่เจาะจงในเวลาเดียวกัน
 - คุณไม่สามารถใช้แพ็คเพล์เดชั่นเดียวกันเพื่อทริกเกอร์พอร์ตใน PC มากกว่าหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกันได้ เราเตอร์จะส่งต่อพอร์ตกลับไป ยังคอมพิวเตอร์เครื่องล่าสุดที่ส่งคำขอ/ทริกเกอร์ไปให้เราเตอร์เท่านั้น
-

4.3.4 เวอร์ชัลเซิร์ฟเวอร์/พอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง

พอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง เป็นวิธีการเพื่อเปลี่ยนเส้นทางการจราจร เครือข่ายจากอินเทอร์เน็ตไปยังพอร์ตที่เจาะง หรือช่องพอร์ตที่เจาะงไปยังอุปกรณ์บนเครือข่ายและของคุณ การตั้งค่าพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้งบนเราเตอร์ของคุณ อนุญาตให้ PC ที่อยู่นอกเครือข่ายเข้าถึงบริการที่เจาะงที่มีให้โดย PC ให้เครือข่ายของคุณได้

หมายเหตุ: เมื่อพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้งเปิดทำงาน, ASUS เราเตอร์จะบล็อกการจราจรขาเข้าที่ไม่พึงประสงค์จากอินเทอร์เน็ต และอนุญาตเฉพาะการตอบกลับจากค่าขอของจาก LAN เท่านั้น เน็ตเกอร์ไคลเอนต์ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง รวมทั้งในทางกลับกันด้วย



ในการตั้งค่าการส่งต่อพอร์ต:

1. จากหน้าต่างระบบเมนูไปยัง Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) > WAN (WAN) > แท็บ Virtual Seryer / Port Forwarding (เวอร์ชัลเซิร์ฟเวอร์ / พอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง)
2. บนฟิล์ด Enable Port Forwarding (เปิดทำงานพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง) ทำเครื่องหมายที่ Yes (ใช่)

3. บันฟิล์ด **Famous Server List** (**รายการเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อเสียง**) เลือกชนิดของบริการที่คุณต้องการเข้าถึง
4. บันฟิล์ด **Famous Game List** (**รายการเกมที่มีชื่อเสียง**) เลือกเกมที่เป็นที่นิยมที่คุณต้องการเข้าถึง รายการนี้แสดงพอร์ตที่ต้องการสำหรับเกมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมเพื่อให้ทำงานอย่างถูกต้อง
5. บันตาราง **Port Forwarding List** (**รายการพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง**) ป้อนข้อมูลต่อไปนี้เข้าไป:
 - **ชื่อบริการ:** ป้อนชื่อบริการ
 - **ช่วงพอร์ต:** กำหนดต้องการระบุช่วงพอร์ตสำหรับไซล์คลอเวิน์ดบัน เครือข่ายเดียวกัน, ป้อน Service Name (ชื่อบริการ), Port Range (ช่วงพอร์ต) (เช่น 10200:10300), LAN IP address (LAN IP แออดเดรส), และปลองยให้ Local Port (พอร์ตในเครื่อง) วาง ช่วงพอร์ตโดยมรับรูปแบบต่างๆ เช่น ช่วงพอร์ต (300:350), พอร์ตส่วนตัว (566,789) หรือผสม (1015:1024,3021)

หมายเหตุ:

- เมื่อไฟวาร์โอลซึ่งเครือข่ายของคุณถูกปิดการทำงาน และคุณตั้งค่า 80 เป็นช่วงพอร์ตของ HTTP เซิร์ฟเฟอร์สำหรับการดึงค่า WAN ของคุณ, ไฟกรุณานำ http เซิร์ฟเฟอร์/เว็บเซิร์ฟเฟอร์อาจเกิดข้อขัดแย้งกับระบบติดต่อผู้ใช้แบบเบื้องหน้าของเราเตอร์
- เครือข่ายใช้พอร์ตต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งแต่ละพอร์ตถูกกำหนดหมายเลขพอร์ต และงานที่จะทำงาน เช่น พอร์ต 80 ใช้สำหรับ HTTP พอร์ตที่จะจัดการกับเราเตอร์โดยแอพพลิเคชันหรือบีริกากูเดียได้ในแต่ละขณะเวลา ดังนั้น การที่ PC ส่องตัวพยายามเข้าถึงข้อมูลผ่านพอร์ตเดียวกันในเวลาเดียวกันก็อาจทำให้การทำงานล้มเหลว ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถตั้งค่าพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง สำหรับพอร์ต 100 สำหรับ PC ส่องเครื่องในเวลาเดียวกันได้

- **โลคัล IP:** ป้อน LAN IP แออดเดรสของไซล์คลอเวิน์ด

หมายเหตุ: ใช้สัญลักษณ์ IP แออดเดรสสำหรับไซล์คลอเวิน์ดท่องถูกนุ เพื่อทำให้พอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้งทำงานอย่างเหมาะสม สำหรับข้อมูล ให้ดูส่วน 4.2 LAN

- โลคลพอร์ต: ป้อนพอร์ตที่เจาะลง เพื่อรับแพคเก็ตที่ส่งต่อมา ปล่อยผลักนี้ให้วางไว้ ถ้าคุณต้องการแพคเก็ตขาเข้าให้ถูก เปลี่ยนเส้นทางไปยังช่วงพอร์ตที่ระบุ
 - โปรโตคอล: เลือกโปรโตคอล ถ้าคุณไม่แน่ใจ เลือก BOTH (ทั้งคู่)
6. คลิก **Add (เพิ่ม)**  เพื่อป้อนข้อมูลพอร์ตทริกเกอร์ไปยัง รายการ คลิกปุ่ม **Delete (ลบ)**  เพื่อบริการพอร์ต ทริกเกอร์จากรายการ

7. เมื่อทำเสร็จ, คลิก **Apply (นำไปใช้)**

ในการตรวจสอบว่าพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้งถูกกำหนดค่าสำเร็จ หรือไม่:

- ให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์หรือแอพพลิเคชันของคุณถูกตั้งค่าแล้ว และกำลังรันอยู่
- คุณจำเป็นต้องให้คลอเอนด์อยู่นอก LAN ของคุณแม้มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (เรียกว่า “อินเทอร์เน็ตคลอเอนด์”) คลอเอนด์นี้ไม่มีความเชื่อมต่ออยู่กับ ASUS เราเตอร์
- บนอินเทอร์เน็ตคลอเอนด์, ใช้ WAN IP ของเราเตอร์ เพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ ถ้าพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้งถูกตั้งค่าสำเร็จ, คุณสามารถเข้าถึงไฟล์หรือแอพพลิเคชันได้

ความแตกต่างระหว่างพอร์ตทริกเกอร์ และพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง:

- พอร์ตทริกเกอร์ริ่งจะทำงานแม้ว่าไม่มีการตั้งค่า LAN IP แอดเดรสที่เฉพาะเจาะจง ไม่เหมือนกับพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง ซึ่งจำเป็นต้องมีสัดส่วน LAN IP แอดเดรส, พอร์ตทริกเกอร์ริ่งองค์กรตัวเองโดยใช้เราเตอร์ได้ ช่วงพอร์ตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ถูกกำหนดค่าเพื่อให้ยอมรับการเชื่อมต่อขาเข้าภายในช่วงระยะเวลาที่จำกัด พอร์ตทริกเกอร์ริ่งอนุญาตให้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องรันแอพพลิเคชันที่โดยปกติอาจดูง่ายด้วยตัวเอง
- พอร์ตทริกเกอร์ริ่งมีความปลอดภัยมากกว่าพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง เนื่องจากพอร์ตขาเข้าไม่ได้เปิดตลอดเวลา พอร์ตเหล่านี้เปิดเฉพาะเมื่อแอพพลิเคชันทำการเชื่อมต่อขอรับผ่านทริกเกอร์ พอร์ตเท่านั้น

4.3.5 DMZ

ເກອຮ້າລ DMZ ເປີດພະຍຸຄລເວັນຄຫຸ່ນເຄຫຸ່ນຕີ່ງເຄື່ອງໄປຢັງອິນເທອຣ໌ເນັດ
ທຳໃຫ້ໄຄລເວັນຕີ່ນໍາຮັບແພດເກີດຂາເຂົາທິ່ງໜົມດົດຍຕຽນໄປຢັງເຄື່ອງຂ່າຍ
ແລນຂອງຄຸນ

ໂດຍປົກຕິ ກາງຈາກຂາເຂົາຈາກອິນເທອຣ໌ເນັດຖຸກທິງແລະເປົ່າຍິນເສັນ
ທາງໄປຢັງໄຄລເວັນຕີ່ເຈົ້າຈົງເຈົ້າພາຍເມື່ອພວດົກຕິ່ງ ຮູ່ວິ
ພວດົກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດດ່າວັນນເຄື່ອງຂ່າຍ ໃນການກຳນົດດ່າວັນ
ເນັດເວົກໄຄລເວັນຫຸ່ນເຄື່ອງຈະຮັບແພດເກີດຂາເຂົາທິ່ງໜົມ

ການຕັ້ງຄ່າ DMZ ບະນາເຄື່ອງຂ່າຍມີປະໂຍ່ນເມື່ອຄຸນຕ້ອງການໃຫ້ພວດົກຂາ
ເຂົາເປີດ ຮູ່ວິເມື່ອຄຸນຕ້ອງການໂລສຕົດໂມເນ ເວັນ
ຫົວ້ວ່ອມ່າລເຊີ່ງເກົ່າ

ຂອງກ່ຽວຂ້ອງ: ກາງເປີດພວດົກທິ່ງໜົມດົດຍໄຄລເວັນຕີ່ໄປຢັງອິນເທອຣ໌ເນັດ
ທຸກໆໃຫ້ເຄື່ອງຂ່າຍອັນແວດອກກາງໂຈມຕີກາຍນອກ ໂປຣດະນຳດ່ວວັງຄວາມເສີຍ
ດານຄວາມປລອດກັ້ນທີ່ເກີ່າຂອງກັ້ນການໃຊ້ DMZ

ໃນການຕັ້ງຄ່າ DMZ:


1. ຈາກໜ້າຕ່າງໆຮັບມາເນື້ອງ **ໄປຢັງ Advanced Settings**
(ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ) > **WAN (WAN)** > ແທຶນ **DMZ (DMZ)**
2. ກຳນົດຄູ່ການຕັ້ງຄ່າດ້ານລ່າງ: ເມື່ອທໍາເສົ້າ, ຄລິກ **Apply**
(ນໍາໄປໃຊ້)
 - IP ແວດເດຮສຂອງສການທີ່ເປີດອອກ: ປັບປຸງ **LAN IP**
ແວດເດຮສຂອງໄຄລເວັນຕີ່ທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ DMZ ແລະຖຸກເປີດອອກ
ນົມດົດຍຕຽນໄປຢັງເຄື່ອງຂ່າຍ ຕຽບຈຸໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຊີ່ງເກົ່າ
IP ແວດເດຮສ

ໃນການລົບ DMZ:

1. ລົບ **LAN IP** ແວດເດຮສຂອງໄຄລເວັນຕີ່ຈາກກລ່ອງຂ້ອງຄວາມ **IP Address of Exposed Station** (IP ແວດເດຮສຂອງສການ
ທີ່ເປີດອອກ)
2. ເມື່ອທໍາເສົ້າ, ຄລິກ **Apply** (ນໍາໄປໃຊ້)

4.3.6 DDNS

การตั้งค่า DDNS (ไดนามิก DNS) อนุญาตให้คุณเข้าถึงเราเตอร์จากภายนอกเครือข่ายของคุณผ่านบริการ ASUS DDNS ที่ให้มา หรือบริการ DDNS อื่น



ในการตั้งค่า DDNS:

1. จากหน้าต่างระบบเมนูไปยัง **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **WAN (WAN)** > **แท็บ DDNS (DDNS)**
 2. กำหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้ดังแสดงด้านล่าง: เมื่อทำเสร็จ, คลิก **Apply** (นำบีไซ)
- เปิดทำงาน **DDNS ไดලอเน็ต**: เปิดทำงาน DDNS เพื่อเข้าถึง ASUS เราเตอร์ผ่านชื่อ DNS แทนที่จะเป็น WAN IP แอดเดรส
 - **ชื่อเซิร์ฟเวอร์และโดเมน**: เลือก ASUS DDNS หรือ DDNS อื่น ถ้าคุณต้องการใช้ ASUS DDNS, ให้กรอกชื่อโดเมนในรูปแบบ `xxx.asuscomm.com` (`xxx` คือชื่อโดเมนของคุณ)
 - **ถ้าคุณต้องการใช้บริการ DDNS อื่น**, คลิก **FREE TRIAL** (ทดลองใช้ฟรี) และลงทะเบียนออนไลน์ก่อน กรอกฟิลด์ชื่อผู้ใช้ หรืออีเมลแอดเดรส และรหัสผ่าน หรือ DDNS คีย์

- **เปิดทำงานอักขระตัวแทน:** เปิดทำงานอักขระตัวแทนกับบริการ DDNS จำเป็นต้องใช้

นายเหตุ:


บริการ DDNS จะไม่ทำงานภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้:

- เมื่อไวรัลเลสเราเตอร์กำลังใช้ WAN IP 宣告เดรสน์ส่วนตัว (192.168.x.x, 10.x.x.x หรือ 172.16.x.x) ตามที่ระบุด้วยข้อความสีเหลือง
 - เราเตอร์อาจจอยุ่นเครื่องข่ายที่ใช้ตาราง NAT หลายตาราง

4.3.7 NAT ผ่านตลอด

NAT ผ่านตลอด อนุญาตการเข้าม่องต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) ให้ผ่านเราเตอร์ไปยังเน็ตเวิร์กไซคลอเอนด์ ตามค่าเริ่มต้น PPTP Passthrough (PPTP ผ่านตลอด), L2TP Passthrough (L2TP ผ่านตลอด), IPsec Passthrough (IPsec ผ่านตลอด) และ RTSP Passthrough (RTSP ผ่านตลอด) ถูกเปิดทำงาน

ในการเปิดทำงาน / ปิดการทำงานการตั้งค่า NAT ผ่านตลอด ไปที่ **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **WAN (WAN)** > แท็บ **NAT Passthrough** (NAT ผ่านตลอด) เมื่อทำเสร็จ, คลิก **Apply** (นำไปใช้)



4.4 IPv6

ໄວຣເລສເຣເຕອຣນີ້ສັບສົນ IPv6 ແດ້ເດຮັດຊື່ ທີ່ເປັນຮະບນທີ່
ສັບສົນ IP ແດ້ເດຮັດມາກກວ່າ ມາດຮູ້ານນີ້ຍັງໆມີໃຫ້ກັນອຍາງ
ກວາງຂາວາງ ຕິດຕອ ໃພ ຂອງຄຸນຄຳບໍລິການອິນເທຼອຣເນື້ດຂອງຄຸນ
ສັບສົນ IPv6



ໃນການຕັ້ງຄ່າ IPv6:


- ຈາກໜ້າຕ່າງໆຮະບນເມນູ ໄປຢັ້ງ **Advanced Settings** (ການຕັ້ງຄ່ານັ້ນສູງ) > **IPv6 (IPv6)**
- ເລືອກ **Connection Type** (ໜີ້ດກາຮັບເຂົ້າມີຕ້ອງ) ຂອງຄຸນ ຕ້າງລຶກກາຮັບເກົ່ານັດຄາຈະແຕກຕາງກັນໄປ ຂັ້ນອູ້ກັບໜີ້ດກາຮັບເຂົ້າມີຕ້ອງທີ່ຄຸນເລືອກ
- ບ້ອນການຕັ້ງຄ່າ IPv6 LAN ແລະ DNS ຂອງຄຸນ
- ຄລິກ **Apply** (ນໍາໄປໃຊ້)

ໝາຍເຫດ: ບັນດາສົບຄາມ ISP ຂອງຄຸນເກີ່ມາກັບຂໍ້ມູນ IPv6 ເຊຟະ
ສໍາຮັບບໍລິການອິນເທຼອຣເນື້ດຂອງຄຸນ

4.5 VPN เชิร์ฟเวอร์

VPN (เครือข่ายส่วนตัวเสมือน) ให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยไปยัง
รีบูตคอมพิวเตอร์ หรือรีโมทเน็ตเวิร์กโดยใช้เครือข่ายล่าสาธารณะ เช่น
อินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ: ก่อนที่จะตั้งค่าการเชื่อมต่อ VPN, คุณจำเป็นต้องมี IP
แอดเดรสหรือชื่อโดเมนของ VPN เชิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังพยายามเข้าถึง



ในการตั้งค่าการเข้าถึง VPN เชิร์ฟเวอร์:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **VPN Server** (VPN เชิร์ฟเวอร์)
2. บนฟิลด์ **Enable VPN Server** (เปิดทำงาน VPN เชิร์ฟเวอร์) เลือก **Yes** (ใช่)
3. บนรายการ **VPN Details** (รายละเอียด) เลือก **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) ถ้าต้องการกำหนดค่าการตั้งค่า VPN ขั้นสูง เช่น การสนับสนุนการออกอาพาธ, การบีบบัดดี้บัดด์, การเข้ารหัส MPPE และช่วง IP แอดเดรสของไคลเอนต์
4. บนฟิลด์ **Network Place (Samba) Support** (สนับสนุนเน็ตเวิร์กเพลส (แซมบ้า)), เลือก **Yes** (ใช่)
5. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการเข้าถึง VPN เชิร์ฟเวอร์ คลิกปุ่ม
6. คลิก **Apply** (นำไปใช้)

4.6 ไฟร์วอลล์

ไฟร์วอลล์สามารถทำหน้าที่เป็นบาร์ดแวร์ไฟร์วอลล์สำหรับเครือข่ายของคุณได้

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น คุณสมบัติไฟร์วอลล์จะเปิดทำงาน

4.6.1 ทวีป

ในการตั้งค่าไฟร์วอลล์พื้นฐาน:

1. จากหน้าต่างระบบเมนูไปยัง **Advanced Settings** (การตั้งค่านั้นสูง) > **Firewall** (ไฟร์วอลล์) > แท็บ **General** (ทวีป)
2. บนพัดด์ **Enable Firewall** (เปิดทำงานไฟร์วอลล์), เลือก **Yes (ใช่)**
3. บนการป้องกัน **Enable DoS** (เปิดทำงาน DoS), เลือก **Yes (ใช่)** เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากการโจมตี DoS (การปฏิเสธบริการ) แม้ว่าคุณสมบัตินี้อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งที่อยู่ในเครือข่ายของเรา
4. คุณยังสามารถตรวจสอบภัยคุกคามเบลี่ยนแพคเก็ตระหว่างการเชื่อมต่อ LAN และ WAN ได้โดย บนชั้นดแพคเก็ตที่บันทึก, เลือก **Dropped** (หลุด), **Accepted** (ยอมรับ) หรือ **Both** (ทั้งคู่)
5. คลิก **Apply** (นำไปใช้)

4.6.2 ตัวกรอง URL

คุณสามารถระบุคำสำคัญหรือเว็บไซต์เดอร์ส เพื่อบังคับการเข้าถึงยัง URL ที่เจาะจงได้


หมายเหตุ: ตัวกรอง URL เป็นไปตามการสอบถาม DNS ถ้าเน็ตเวิร์กไคลเอนต์เข้าถึงเว็บไซต์อย่างแล้ว เช่น <http://www.abcxx.com>, เว็บไซต์จะไม่ถูกบล็อก (DNS คือในระบบเก็บเว็บไซต์ที่เข้าชมก่อนหน้า) ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ลง DNS แคชก่อนที่จะตั้งค่าตัวกรอง URL

ในการตั้งค่าตัวกรอง URL:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **Firewall** (ไฟร์วอลล์) > แท็บ **URL Filter** (ตัวกรอง URL)
2. บนพัด **Enable URL Filter** (เปิดทำงานตัวกรอง URL), เลือก **Enabled** (เปิดทำงาน)
3. ป้อน URL และคลิกบุม 
4. คลิก **Apply** (นำໄປໃช)

4.6.3 ตัวกรองคำสำคัญ

ตัวกรองคำสำคัญจะบล็อกการเข้าถึงไปยังเว็บเพจที่ประกอบด้วยคำสำคัญที่ระบุ



ในการตั้งค่าตัวกรองคำสำคัญ:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **Firewall** (ไฟร์วอลล์) > แท็บ **Keyword Filter** (ตัวกรองคำสำคัญ)
2. บนพัด **Enable Keyword Filter** (เปิดทำงานตัวกรองคำสำคัญ), เลือก **Enabled** (เปิดทำงาน)

3. ป้อนคำรหัสผ่าน และคลิกปุ่ม Add (เพิ่ม)


4. คลิก Apply (นำไปใช้)

หมายเหตุ:

- ตัวกรองค่าลักษณะ เป็นไปตามการสอบถาม DNS ถ้าเน็ตเวิร์กไคลเอนต์เข้าถึงเว็บไซด์อย่างแล้ว เช่น <http://www.abcxxx.com>, เว็บไซด์จะไม่ถูกบล็อก (DNS แคชในระบบเก็บเว็บไซด์ที่เข้าชมก่อนหน้าไว้) ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ลบ DNS แคชก่อนที่จะตั้งค่าตัวกรองค่าลักษณะ
- เว็บเพจที่มีข้อความด้วยใช้การบีบขณาด HTTP ไม่สามารถถูกกรองได้ เพียง HTTPS ยังไม่สามารถถูกบล็อกโดยใช้ตัวกรองค่าลักษณะได้เช่นกัน

4.6.4 ตัวกรองบริการเครือข่าย

ตัวกรองบริการเครือข่าย บล็อกการแลกเปลี่ยนแพคเก็ต LAN ไปยัง WAN และจำกัดเน็ตเวิร์กไคลเอนต์ไม่ให้เข้าถึงยังบริการเว็บไซด์ที่เจาะจง เช่น Telnet หรือ FTP




ในการตั้งค่าตัวกรองบริการเครือข่าย:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **Firewall** (ไฟร์วอลล์) > **แท็บ Network Service Filter** (ตัวกรองบริการเครือข่าย)
2. บนพิล็อต **Enable Network Services Filter** (เปิดทำงานตัวกรองบริการเครือข่าย), เลือก **Yes** (ใช่)
3. เลือกชนิดตารางตัวกรอง **Black List** (บัญชีดำ) บล็อกบริการเครือข่ายที่ระบุ **White List** (บัญชีขาว) จำกัดการเข้าถึงไปยังเฉพาะบริการเครือข่ายที่ระบุ
4. ระบุวันที่และเวลาที่ตัวกรองจะแยกทิฟ
5. ในการระบุบริการเครือข่ายไปยังตัวกรอง, ป้อน **Source IP** (IP ต้นทาง), **Destination IP** (IP ปลายทาง), **Port Range** (ช่วงพอร์ต) และ **Protocol** (โปรโตคอล) คลิกบัม 
6. คลิก **Apply** (นำໄປใช้)

4.6.5 ไฟร์วอลล์ IPv6


ตามค่าเริ่มต้น ASUS ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณจะล็อกข้อมูลขาเข้าที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด ฟังก์ชัน ไฟร์วอลล์ IPv6 อนุญาตให้การรับส่งขาเข้าที่มาจากการที่ระบุผ่านเข้ามายังเครือข่ายของคุณ



4.7 การดูแลระบบ

4.7.1 โหมดการทำงาน

หน้า โหมดการทำงาน อนุญาตให้คุณเลือกโหมดที่เหมาะสมสำหรับเครือข่ายของคุณ



ในการตั้งค่าโหมดการทำงาน:

1. จากหน้าต่างระบบเมนูไปยัง **Advanced Settings** (การตั้งค่านิสูจ) > **Administration** (การดูแลระบบ) > แท็บ **Operation Mode** (โหมดการทำงาน)
2. เลือกโหมดการทำงานเหล่านี้:
 - **โหมดไวร์เลสเราเตอร์(ค่าเริ่มต้น):** ในโหมดไวร์เลสเราเตอร์, ไวร์เลสเราเตอร์จะเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต และให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ไดบันเครือข่ายและของค้าของ
 - **โหมดแอดเซฟพอยต์:** ในโหมดนี้ เราเดือรจะสร้างเครือข่ายไวร์ลัยน์บนเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว
 - **มีเดียบริดจ์:** การตั้งค่าที่จำเป็นต้องใช้ไวร์เลสเราเตอร์ส่วนตัว เราเตอร์ค้าที่สองจะทำหน้าที่เป็นมีเดียบริดจ์ ซึ่งอุปกรณ์ห้องน้ำ อย่าง เช่น สูมาร์ต TV และเกมคอนโซลสามารถเชื่อมต่อผ่านอีกเเรอเน็ตได
3. คลิก **Apply** (นำไปใช้)

หมายเหตุ: เราเดือรจะบูตใหม่เมื่อคุณเปลี่ยนโหมด

4.7.2 ระบบ

หน้า **System (ระบบ)** อนุญาตให้คุณกำหนดค่าการตั้งค่าไฟร์ เลส์เราเตอร์ของคุณ

ในการตั้งค่าระบบ:

- จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง **Advanced Settings** (**การตั้งค่าขั้นสูง**) > **Administration** (**การดูแลระบบ**) > แท็บ **System** (**ระบบ**)
- คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้:
 - **เปลี่ยนรหัสผ่านล็อกอินของเราเตอร์:** คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านและชื่อລ็อกอินของไฟร์เลสเราเตอร์ โดยการป้อนชื่อและรหัสผ่านใหม่
 - **NTP เชิร์ฟเวอร์:** ไฟร์เลสเราเตอร์สามารถเข้าถึง NTP (โปรโตคอลเวลาเครือข่าย) เชิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะซิงโคร์ในเวลาได้
 - **โซนเวลา:** เลือกโซนเวลาสำหรับเครือข่ายของคุณ
 - **เปิดทำงาน Telnet:** คลิก **Yes (ใช่)** เพื่อเปิดทำงานบริการ Telnet บนเครือข่าย คลิก **No (ไม่)** เพื่อปิดการทำงาน Telnet
 - **วิธีการยืนยันตัวบุคคล:** คุณสามารถเลือกโปรโตคอล HTTP, HTTPS หรือทิ้งสองอย่าง เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึง เราเตอร์ได้
 - **เปิดทำงานการเข้าถึงเว็บจาก WAN:** เลือก **Yes (ใช่)** เพื่ออนุญาตให้คุณอุปกรณ์ด้านนอกเครือข่ายสามารถเข้าถึงการตั้งค่า GUI ของไฟร์เลสเราเตอร์ได้ เลือก **No (ไม่)** เพื่อป้องกันการเข้าถึง
 - **อนุญาตเฉพาะ IP ที่เจาะจง:** คลิก **Yes (ใช่)** ถ้าคุณต้องการระบุ IP แอดเดรสของอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงยังการตั้งค่า GUI ของไฟร์เลสเราเตอร์จาก WAN
 - **รายการไคลเอนต์:** ป้อน WAN IP แอดเดรสของอุปกรณ์เครือข่ายที่อนุญาตให้เข้าถึงยังการตั้งค่าของไฟร์เลสเราเตอร์ รายการเหล่านี้จะใช้ถ้าคุณคลิก **Yes (ใช่)** ในรายการ **Only allow specific IP** (อนุญาตเฉพาะ IP ที่เจาะจง)

- คลิก **Apply** (นำไปใช้)

4.7.3 การอัปเกรดเฟิร์มแวร์

หมายเหตุ: ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุดจากเว็บไซต์ ASUS ที่ <http://www.asus.com>

ในการอัปเกรดเฟิร์มแวร์:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู “ไปยัง Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) > Administration (การดูแลระบบ) > แท็บ Firmware Upgrade (เฟิร์มแวร์อัปเกรด)
2. ให้ไฟล์ New Firmware File (ไฟล์เฟิร์มแวร์ใหม่), คลิก Browse (เรียกคุณ) เพื่อค้นหาเฟิร์มแวร์ใหม่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
3. คลิก Upload (อัปโหลด)

หมายเหตุ:

- เมื่อกระบวนการอัปเกรดสมบูรณ์ ให้รอสักครู่เพื่อให้ระบบบูตใหม่
- ถ้ากระบวนการอัปเกรดล้มเหลว ไวรัสเลสเราเตอร์จะเข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ และไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์ที่แผงด้านหน้าจะกะพริบช้าๆ ในการเรียกคืน หรือกู้คืนระบบ ให้ใช้ยูทิลิตี้ 5.2 Firmware Restoration (การกู้คืนเฟิร์มแวร์)

4.7.4 การกู้คืน/การจัดเก็บ/การอัปโหลดการตั้งค่า

ในการกู้คืน/จัดเก็บ/อัปโหลดการตั้งค่า:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) > Administration (การดูแลระบบ) > แท็บ Restore/Save/Upload Setting (กู้คืน/บันทึก/อัปโหลดการตั้งค่า)

2. เลือกงานที่คุณต้องการทำ:

- ใน การกู้คืนการตั้งค่ากลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน, คลิก Restore (กู้คืน), และคลิก OK (ตกลง) ให้ข้อความการยืนยัน
- ใน การจัดเก็บการตั้งค่าระบบปัจจุบัน, คลิก Save (จัดเก็บ), และคลิก Save (จัดเก็บ) ในหน้าต่างดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อ จัดเก็บไฟล์ระบบลงในพารธที่คุณต้องการ
- ใน การกู้คืนการตั้งค่าระบบก่อนหน้า, คลิก Browse (เรียกดู) เพื่อค้นหาไฟล์ระบบที่คุณต้องการกู้คืน, จากนั้นคลิก Upload (อัปโหลด)

หมายเหตุ: ถ้าเกิดปัญหาขึ้น ให้อัปโหลดเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด และกำหนดค่าการตั้งค่าใหม อย่างคืนเราตรวจสอบกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น


4.8 บันทึกระบบที่

บันทึกระบบ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายที่บันทึกไว้

หมายเหตุ: บันทึกระบบ รีเซ็ตเมื่อเราเตอร์ถูกบตใหม่ หรือปิดเครื่อง

ในการดูบันทึกระบบของคุณ:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **System Log** (บันทึกระบบ)
 2. คุณสามารถดูกิจกรรมเครือข่ายของคุณในแท็บเหล่านี้ได้
 - บันทึกทั่วไป
 - DHCP ลีส
 - บันทึกไฟร์วอลล์
 - พอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง
 - ตารางเรอดิ้ง



5 ยุทธิต

ໜໍາຍເຫດ:

- ดาวน์โหลดและติดตั้งยูทิลิตี้ของไวร์เลสเราเตอร์จากเว็บไซต์ ASUS:
 - การสำรวจอุปกรณ์ v1.4.7.1 ที่ <http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Discovery.zip>
 - การกู้คืนเฟิร์มแวร์ v1.9.0.4 ที่ <http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Rescue.zip>
 - ยูทิลิตี้เครื่องพิมพ์ของ Windows v1.0.5.5 ที่ <http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Printer.zip>
 - ยูทิลิตี้เหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนบน MAC OS


5.1 การค้นหาอุปกรณ์

Device Discovery (การค้นหาอุปกรณ์) เป็นยูทิลิตี้ ASUS WLAN ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบหาอุปกรณ์ ASUS ไวร์เลส เราเตอร์ และอนุญาตให้คุณตั้งค่าความปลอดภัยของอุปกรณ์

หมายเหตุ: เมื่อคุณดึงค่าเราเตอร์เป็นโหมดแล็คเชสพอยต์, คุณจำเป็นต้องใช้การสำรวจอุปกรณ์ เพื่อรับ IP แอดเดรสของเราราเตอร์

5.2 การกู้คืนเฟิร์มแวร์

การกู้คืนเฟิร์มแวร์ ถูกใช้บน ASUS ไวร์เลส เราเตอร์ หลังจากที่ทำการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ล้มเหลว ยูทิลิตี้จะอัปโหลดไฟล์เฟิร์มแวร์ไปยังไวร์เลส เราเตอร์ กระบวนการจะใช้เวลาประมาณ 3 ถึง 4 นาที



สำคัญ: ปิดโหมดช่วยเหลือ ก่อนที่จะใช้ยูทิลิตี้ การกู้คืนเฟิร์มแวร์

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ไม่ได้รับการสนับสนุนบน MAC OS

ในการเปิดโหมดช่วยเหลือ และใช้ยูทิลิตี้ การกู้คืนเฟิร์มแวร์:

1. กดปุ่มลักษณะเดียวกันกับปุ่มบล็อกไวร์เลส เราเตอร์จากแหล่งพลังงาน
2. กดปุ่มกู้คืน ที่แผงด้านหลังค้างไว้ จนขณะเดียวกันกับปุ่มบล็อกไวร์เลสเราเตอร์จะบlinks ขึ้น ยังคงพลั้งงาน ปล่อยปุ่มกู้คืน เมื่อ LED เพาเวอร์ที่แผงด้านหน้าจะพริบชาๆ ซึ่งเป็นการ ระบุว่าไวร์เลส เราเตอร์อยู่ในโหมดช่วยเหลือ
3. ตั้งค่าสแตติก IP บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และใช้สั่งต่อไปนี้เพื่อ ตั้งค่าการตั้งค่า TCP/IP ของคุณ:
IP แอดเดรส: 192.168.1.x
สับเน็ต มาสก์: 255.255.255.0


4. รันยูทิลิตี้ Firmware Restoration (การรักษาเฟิร์มแวร์)
5. คลิก Browse (เรียกดู) เพื่อเลือกไฟล์เฟิร์มแวร์ จากนั้นคลิก Upload (อัปโหลด)

หมายเหตุ: นี่ไม่ใช่ยูทิลิตี้สำหรับอัพเกรดเฟิร์มแวร์ และไม่สามารถใช้กับ ASUS ไวรุลส์เราระดับสูงได้ คุณต้องทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ ตามปกติผ่านอินเตอร์เฟซบนเว็บ ดู บทที่ 4: การกำหนดการตั้งค่าขั้นสูง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

5.3 การตั้งค่าพรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของคุณ

5.3.1 การแชร์เครื่องพิมพ์ ASUS EZ


ยูทิลิตี้การแชร์เครื่องพิมพ์ ASUS EZ อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของไวรุลส์เราระดับสูง และการตั้งค่าพรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์ การทำเช่นนี้ ทำให้เน็ตเวิร์กайлเอนเตอร์ของคุณสามารถพิมพ์และสแกนไฟล์แบบไร้สายได้



หมายเหตุ: ฟังก์ชันพรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์ได้รับการสนับสนุน Windows® XP, Windows® Vista และ Windows® 7


ในการตั้งค่าโหมดการแชร์เครื่องพิมพ์ EZ:

1. จากหน้าต่างระบบเมนูไปยัง General (ท้ายไป) > USB Application (การใช้งานผ่าน USB) > Network Printer Server (เน็ตเวิร์กพรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์)
2. คลิก Download Now (ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้)! เพื่อดาวน์โหลดยูทิลิตี้เน็ตเวิร์กพรินเตอร์




หมายเหตุ: ยูทิลิตี้เน็ตเวิร์กพรินเตอร์ได้รับการสนับสนุนใน Windows® XP, Windows® Vista และ Windows® 7 เท่านั้น ในการติดตั้งยูทิลิตี้บน Mac OS, เลือก ใช้โปรโตคอล LPR สำหรับการแชร์เครื่องพิมพ์

3. อันชิปไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา และคลิกไอคอน Printer (เครื่องพิมพ์) เพื่อรันโปรแกรมตั้งค่าเน็ตเวิร์กพรินเตอร์




4. ทำการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของคุณ,
จากหน้าจอคลิก **Next (กดไอป์)**



5. รอเป็นเวลาสักสามนาที เพื่อให้การตั้งค่าเริ่มต้นเสร็จ คลิก
Next (กดไอป์)
6. คลิก **Finish (เสร็จสัน)** เพื่อทำการติดตั้งให้สมบูรณ์
7. ทำการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ตามขั้นตอนของ Windows® OS เพื่อติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์



8. หลังจากทำการติดตั้งไดเรอร์ของเครื่องพิมพ์สมบูรณ์แล้ว
ขณะนี้เน็ตเวิร์กไคลเอนต์สามารถใช้เครื่องพิมพ์ได




5.3.2 การใช้ LPR เพื่อแชร์เครื่องพิมพ์


คุณสามารถแชร์เครื่องพิมพ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่รันระบบปฏิบัติการ Windows® และ MAC โดยใช้ LPR/LPD (Line Printer Remote/Line Printer Daemon)

การแชร์เครื่องพิมพ์ LPR ของคุณ
ในการแชร์เครื่องพิมพ์ LPR ของคุณ:


1. จากเดสก์ท็อป Windows®, คลิก Start (เริ่ม) > Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) > Add a printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์) เพื่อรัน Add Printer Wizard (ตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์)




2. เลือก **Add a local printer** (เพิ่มเครื่องพิมพ์ในเครื่อง) จากหน้าจอคลิก **Next (ถัดไป)**




3. เลือก **Create a new port** (สร้างพอร์ตใหม่) จากนั้นดังค่า **Type of Port** (ชนิดของพอร์ต) เป็น **Standard TCP/IP Port** (พอร์ต TCP/IP มาตรฐาน) คลิก **New Port** (พอร์ตใหม่)




4. ให้ผล **Hostname or IP address** (ชื่อโฮสต์หรือ IP แอดเดรส), ป้อน IP แอดเดรสของไวร์เลสเราเตอร์ จากนั้นคลิก **Next** (ถัดไป)




5. เลือก Custom (กำหนดเอง) จากนั้นคลิก Settings (การตั้งค่า)




6. ตั้งค่า Protocol (โปรโตคอล) เป็น LPR (LPR) ในไฟล์ Queue Name (ชื่อคิว), ป้อน LPRServer จากนั้นคลิก OK (ตกลง) เพื่อทำต่อ




7. คลิก **Next (กดໄປ)** เพื่อทำการตั้งค่าพอร์ต TCP/ IP มาตรฐาน
ให้เสร็จ




8. ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์จากรายการรุ่นของผู้จำหน่าย ถ้า
เครื่องพิมพ์ของคุณไม่ได้อยู่ในรายการ คลิก **Have Disk**
(มีดีสก์) เพื่อติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ของคุณจาก CD-ROM
หรือไฟล์



9. คลิก **Next (กดต่อ)** เพื่อยอมรับชื่อเริ่มต้นสำหรับเครื่องพิมพ์



10. คลิก **Finish (เสร็จสัมบูรณ์)** เพื่อทำการติดตั้งให้สมบูรณ์



5.4 ดาวน์โหลดมาสเตอร์

ดาวน์โหลดมาสเตอร์ เป็นยูทิลิตี้ที่ช่วยคุณดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ แม้กระหงในขณะที่โน๊ตบุ๊คหรืออุปกรณ์อื่นๆ ปิดเครื่องอยู่


หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ USB เชื่อมต่ออยู่กับไวร์เลส เราก็จะใช้ดาวน์โหลดมาสเตอร์

ในการใช้ดาวน์โหลดมาสเตอร์:

- คลิก General (ทั่วไป) > USB application (การใช้งานผ่าน USB) > Download Master (ดาวน์โหลดมาสเตอร์) เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งยูทิลิตี้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ถ้าคุณมี USB ไดรฟ์มากกว่าหนึ่งตัว, ให้เลือกอุปกรณ์ USB ที่คุณต้องการดาวน์โหลดไฟล์ไปยัง


- หลังจากที่กระบวนการดาวน์โหลดเสร็จ, คลิกไอคอน Download Master (ดาวน์โหลดมาสเตอร์) เพื่อเริ่มการใช้ยูทิลิตี้
- คลิก Add (เพิ่ม) เพื่อเพิ่มงานดาวน์โหลด




- เลือกชนิดการดาวน์โหลด เช่น บิตทอร์เรนต์, HTTP หรือ FTP ไฟล์บิตทอร์เรนต์ หรือ URL เพื่อเริ่มการดาวน์โหลด

หมายเหตุ: ส่วนร้ายจะเข้าใจได้เกี่ยวกับบิตทอร์เรนต์, ให้ดูส่วน 5.4.1 การกำหนดค่าการตั้งค่าการดาวน์โหลดบิตทอร์เรนต์

5. ใช้หน้าจอเมนูเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าขั้นสูง



5.4.1 การกำหนดค่าการตั้งค่าการดาวน์โหลดบิตทอร์เรนต์




ในการกำหนดค่าการตั้งค่าการดาวน์โหลดบิตทอร์เรนต์:

1. จากหน้าจอเมนูของดาวน์โหลดมาสเตอร์, คลิก Bit Torrent (มิตทอร์เรนต์) ဖြစ်ပေါ်เปิดหน้า Bit Torrent Setting (การตั้งค่าบิตทอร์เรนต์)
2. เลือกพอร์ตที่จะใช้สำหรับงานดาวน์โหลดของคุณ
3. เพื่อป้องกันการติดขัดของเครือข่าย คุณสามารถจำกัดความเร็วการอัปโหลดและดาวน์โหลดสูงสุดได้โดยการตั้งค่า Speed Limits (ขีดจำกัดความเร็ว)
4. คุณสามารถจำกัดจำนวนของเพย์ร์ที่อุปกรณ์มากที่สุด และเปิด/ปิดการทำงานหรือปิดการทำงานการเข้ารหัสไฟล์ระหว่างการดาวน์โหลดได้

5.4.2 การตั้งค่า NZB

คุณสามารถตั้งค่า USENET เชิร์ฟเวอร์ให้ดาวน์โหลดไฟล์ NZB ได้หลังจากที่ป้อนการตั้งค่า USENET, เลือก **Apply** (นำาไปใช้)



6 การแก้ไขปัญหา

บทนี้ให้วิธีแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบกับเราเตอร์ของคุณ ถ้าคุณพบปัญหาที่ไม่ได้กล่าวถึงในบทนี้ ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์สนับสนุนของ ASUS ที่: <https://www.asus.com/support/> สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม และรายละเอียดการติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ ASUS

6.1 การแก้ไขปัญหาพื้นฐาน

ถ้าคุณมีปัญหากับเราเตอร์ของคุณ ให้ลองขั้นตอนพื้นฐานในส่วนนี้ ก่อนที่จะมองหาวิธีการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม

อัพเกรดเฟิร์มแวร์ไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด

1. เปิดเบราว์เซอร์ GUI ไปที่ **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **Administration** (การจัดการระบบ) > แท็บ **Firmware Upgrade** (เฟิร์มแวร์อัพเกรด) คลิก **Check** (ตรวจสอบ) เพื่อตรวจสอบว่ามีเฟิร์มแวร์ล่าสุดหรือไม่
2. ถ้ามีเฟิร์มแวร์ล่าสุด ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทั่วโลกของ ASUS ที่ http://www.asus.com/Networks/Wireless_Routers/RT-AC86U/#download เพื่อดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุด
3. จากหน้า **Firmware Upgrade** (เฟิร์มแวร์อัพเกรด), คลิก **Browse** (เรียกดู) เพื่อค้นหาไฟล์เฟิร์มแวร์
4. คลิก **Upload** (อัพโหลด) เพื่ออัพเกรดเฟิร์มแวร์

เริ่มเครื่องข่ายของคุณใหม่ในลำดับต่อไปนี้:

1. ปิดคอมเดิม
2. ถอนปลั๊กคอมเดิม
3. ปิดเราเตอร์และคอมพิวเตอร์
4. เสียบปลั๊กคอมเดิม
5. เปิดคอมเดิม จากนั้นรอเป็นเวลา 2 นาที
6. เปิดเราเตอร์ จากนั้นรอเป็นเวลา 2 นาที
7. เปิดคอมพิวเตอร์

ตรวจสอบว่าสายเดเมลวีเออร์เน็ตของคุณเสียบอย่างไร เหมาะสมหรือไม่

- เมื่อสายเดเมลวีเออร์เน็ตที่เชื่อมต่อเราเตอร์กับโน๊มเด้มถูกเสียบอย่างเหมาะสม, LED WAN จะดับ
- เมื่อสายเดเมลวีเออร์เน็ตที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่เปิดเครื่องอยู่กับเราเตอร์ถูกเสียบอย่างเหมาะสม, LED LAN ที่ตรงกับเครื่องจะดับ

ตรวจสอบการตั้งค่าไร้สายบนคอมพิวเตอร์ของคุณตรงกับ ค่าของคอมพิวเตอร์ของคุณ

- เมื่อคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังเราเตอร์แบบไร้สาย, ให้แน่ใจว่า SSID (ชื่อเครือข่ายไร้สาย), วิธีการเข้ารหัส และรหัสผ่านแห้งถูกต้อง

ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายของคุณถูกต้องหรือไม่


- หากเลือกตัวตั้งค่าตัวบันเดร์ IP แล้วเดรส์ที่ถูกต้อง ASU แนะนำให้คุณใช้ DHCP เชิญฟาร์มาช่องไฟร์เลสเราเตอร์เพื่อกำหนด IP แล้วเดรส์ให้กับคอมพิวเตอร์ต่างๆ บนเครือข่ายของคุณ
- ผู้ให้บริการเดเมลโน๊มเด้มบังกราย จำเป็นต้องให้คุณใช้ MAC แล้วเดรส์ของคอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนครั้งแรกในบัญชีคุณสามารถดู MAC แล้วเดรส์ในเว็บ GUI, **Network Map** (แผนที่เครือข่าย) > หน้า **Clients** (ไคลเอนต์), และวางแผนที่ **Client Status** (สถานะไคลเอนต์)



6.2 ค่าคอมที่มีการถามบ่อยๆ (FAQ)

ฉันไม่สามารถเข้าถึง GUI ของเราเตอร์โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ได้

- ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นแบบมีสาย ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต และสถานะ LED ตามที่อธิบายในส่วน กองหนา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ชื่อและการล็อกอินที่ถูกต้อง เช่น admin/admin ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่ม Caps Lock ถูกปิดการทำงานในขณะที่คุณป้อนชื่อและการล็อกอิน
- ลบคุกกี้และไฟล์ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับ Internet Explorer 8 ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 - เปิดเว็บเบราว์เซอร์ จากนั้นคลิก Tools (เครื่องมือ) > Internet Options (ตัวเลือกอินเตอร์เน็ต)
 - บนแท็บ General (ทั่วไป), คลิก Delete (ลบ) ภายใต้ Browsing history (ประวัติการเบราเซอร์) ทำเครื่องหมายที่ Temporary Internet Files (ไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราว) และ Cookies (คุกกี้) คลิก Delete (ลบ)



หมายเหตุ:

- คำสั่งสำหรับการลบคุกกี้และไฟล์นั้นแตกต่างกันในเว็บเบราว์เซอร์แต่ละตัว
- ปิดทำงานการรีดังค่าพร้อมซีร์ฟเวอร์ ยกเลิกการเชื่อมต่อแบบโทรศัพท์ และตั้งค่า TCP/IP ให้รับ IP แอ็ดเดรสส์โดยอัตโนมัติ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูบทที่ 1 ของคู่มือผู้ใช้งานนั้น
- ให้แน่ใจว่าคุณใช้สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต CAT5e หรือ CAT6

ໄຄລເວັນຕົ້ນສໍານາກສ້າງ ການເຊື່ອມຕ່ວໄຮສ້າຍກັນ ເຮົາເດວຣໄດ້


ໜາຍເຫດຖຸ: ຖ້າຄຸນກໍາລັງມີບັນຫາໃນການເຊື່ອມຕ່ວໄປຢັງເຄີ່ອຂ່າຍ 5Ghz, ຕຽບແຈ້ງໃຫ້ແນໃຈວາອັກຮນໄທສ້າຍຂອງຄຸນສັບສົນຄວາມກີ່ 5Ghz ມີຄວາມສໍາມາດແບບດູວັດແບນດ


• ອຸນອກພື້ນທີ່ທ່າງນານ:

- ຍ້າຍເຮົາເດວຣໃຫ້ເຂົ້າໃກລໄວຣເລສ ໄຄລເວັນຕົ້ນ ມາກຂຶ້ນ
- ພາຍາມປ່ຽນເສາວາກສຂອງເຮົາເດວຣໄປຢັງທິດທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ ຕາມທົ່ວອົບຍໍໄວໃນລວມ 1.4 ກາຮວາງຕ່າແໜ່ງເຮົາເດວຣ ຂອງຄຸນ


• DHCP ເຊີ່ມເວຼົອຮຸກປິດການທ່າງນານ:

1. ເປີດເວັບ GUI ໃປ່ງທີ່ General (ທ້າວຸນ) > Network Map (ແພນທີ່ເຄີ່ອຂ່າຍ) > Clients (ໄຄລເວັນຕົ້ນ) ແລະ ດັບອ່ານວ່າມີການທີ່ຄຸນຕອງການເຊື່ອມຕ່ວໄປຢັງເຮົາເດວຣ
2. ບ້າຄຸນໄໝສໍາມາດພົບອັກຮນໃນ Network Map (ແພນທີ່ເຄີ່ອຂ່າຍ), ໃຫ້ໃປທີ່ Advanced Settings (ການຕັ້ງຄາຂັ້ນສູງ) > LAN (LAN) > ຢາຍການ DHCP Server (DHCP ເຊີ່ມເວຼົອ), Basic Config (ການກໍາທັນຄາພັນຮານ), ເລືອກ Yes (ໃຈ) ບໍ່ນ Enable the DHCP Server (ເປີດທ່າງນານ DHCP ເຊີ່ມເວຼົອ)





- ถ้าคุณกำลังใช้อะแดปเตอร์ LAN ไร้สาย, ตรวจสอบว่าช่องไฟฟ้าที่ใช้ สอดคล้องกับช่องที่ใช้ได้ในประเทศไทย/พื้นที่ของคุณหรือไม่
ถ้าไม่ใช้ปรับช่อง, แนะนำดีวิดอีช่อง และโหมดไร้สาย
 - ถ้าคุณยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเราเตอร์แบบไร้สายได้ คุณสามารถรีเซ็ตเราเตอร์ของคุณกลับเป็นการตั้งค่าเริมต้นจากโรงงาน ใน GUI ของเราเตอร์, คลิก **Administration** (การดูแลระบบ) > **Restore/Save/Upload Setting** (การตั้งค่าการรีเซ็ต/บันทึก/อัพโหลด) และคลิก **Restore** (รีเซ็ต)



ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

- ตรวจสอบว่าเราเตอร์ของคุณสามารถเชื่อมต่อไปยัง WAN IP ของเดรสของ ISP ได้หรือไม่ ในการดำเนินการ, เปิดเว็บ GUI และไปที่ **General (ทั่วไป) > Network Map (แผนที่เครือข่าย)**, และตรวจสอบ **Internet Status (สถานะอินเทอร์เน็ต)**
- ถ้าเราเตอร์ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง WAN IP ของเดรสของ ISP ได้, ให้ลองเริ่มเครือข่ายของคุณใหม่ ตามที่อธิบายในส่วน **เริ่มเครือข่ายของคุณใหม่ในลักษณะต่อไปนี้** ภายใต้ การแก้ไขปัญหาพื้นฐาน



- อัปเกรดสู่กับล็อกผ่านพังก์ชัน Parental Control (การควบคุมโดยผู้ปกครอง) ในที่ **General (ทั่วไป) > Parental Control** (การควบคุมโดยผู้ปกครอง) และดูว่า อัปเกรดอยู่ในรายการหรือไม่ ถ้าอุปกรณ์ถูกแสดงอยู่กับตัว Client Name (ชื่อไซด์แลนด์), ให้ลบอุปกรณ์ออก โดยใช้ปุ่ม **Delete** (ลบ) หรือปรับ การตั้งค่าการจัดการเวลา
- ถ้ายังคงเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้, ให้ลองบุตคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ และตรวจสอบ IP ของเดรส และเกตเวย์ของเดรสของเครือข่าย
- ตรวจสอบไฟแสดงสถานะบนโนมเด็ม ADSL และไฟรีเลส เราเตอร์ ถ้า LED WAN บนไฟรีเลสเราเตอร์ไม่ติด, ให้ตรวจสอบว่าสายเคเบิลที่เชื่อมต่ออยู่อย่างเหมาะสมสมหรือไม่

คุณลืม SSID (ชื่อเครือข่าย) หรือรหัสผ่านเครือข่าย

- ตั้งค่า SSID และคีย์การเข้าร่วมใหม่ ผ่านการเชื่อมต่อแบบมีสาย (สายเคเบิลวีเออเร้นเด็ม) เปิดเว็บ GUI, ในที่ **Network Map (แผนที่เครือข่าย)**, คลิกไอคอนเราเตอร์, ป้อน SSID และคีย์การเข้าร่วมใหม่, จากนั้นคลิก **Apply (นำไปใช้)**
- รีเซ็ตเราเตอร์ของคุณกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น เปิดเว็บ GUI, ในที่ **Administration (การดูแลระบบ) > Restore/Save/Upload Setting (การตั้งค่าการกู้คืน/บันทึก/อัพโหลด)**, และคลิก **Restore (กู้คืน)** บัญชีและรหัสผ่านการล็อกอินรีเซ็ตเป็น “admin” ทั้งสองอย่าง

วิธีการกู้คืนระบบกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

- ไปที่ Administration (การดูแลระบบ) > Restore/Save/Upload Setting (การตั้งค่าการกู้คืน/บันทึก/อัปโหลด), และคลิก Restore (กู้คืน)

ค่าต่อไปนี้คือการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน:

ชื่อผู้ใช้:	admin
รหัสผ่าน:	admin
เปิดทำงาน DHCP:	ใช่ (ถ้าเสียบสายเดเบิล WAN)
IP แอดเดรส:	192.168.1.1
ชื่อโดเมน:	(ว่าง)
ขบเน็ต มากสก:	255.255.255.0
DNS เซิร์ฟเวอร์ 1:	192.168.1.1
DNS เซิร์ฟเวอร์ 2:	(ว่าง)
SSID (2.4GHz):	ASUS_XX_2G
SSID (5GHz):	ASUS_XX_5G

การอัปเกรดเฟิร์มแวร์ล้มเหลว

เปิดโหมดช่วยเหลือ และรันยูทิลิตี้ การกู้คืนเฟิร์มแวร์ ดูล่วง 5.2 การกู้คืนเฟิร์มแวร์ เกี่ยวกับการใช้ยูทิลิตี้ การกู้คืนเฟิร์มแวร์


ໄນ້ສາມາດເຂົ້າຄົ່ງເວັບໄທ

ກອນທີ່ຈະກໍານັດຕ່າງລົບເລສເຣເຕວຮັບຂອງຄຸນ ໃຫ້ທ່ານຕອນຕາມທີ່ອີນຍາໃນສ່ວນນີ້ ສໍາຮັບໂຮສຕ້ຄວມພາເຕອຮັກແລະເນືດເວີຣິກໄຄລເວັນຕີຂອງຄຸນ

A. ປັດທ່າງນພຽກຊ່ເຊີຣິກເວັບໄທ ຄໍາເປີດທ່າງນອຍໆ

Windows® 7

1. ຄລິກ Start (ເຮັ່ນ) > Internet Explorer (ອັນທຼອນເນືດ ເອັກຊ່ພລວໂຮຮ່) ເພື່ອເປີດເບົາເຊົ້າເຊີຣິກ
2. ຄລິກ Tools (ເຄື່ອງນົອ) > Internet options (ຕັ້ງ ເລືອກອັນທຼອນເນືດ) > ແຖນ Connections (ການເຂົ້ມມູນ) > LAN settings (ການດັ່ງຄາ LAN)
3. ຈາກໜ້າຈອງ Local Area Network (LAN) Settings (ການດັ່ງຄາເຄື່ອງຂໍ້າຍທອງຄືນ (LAN)), ລົບເຄື່ອງໝາຍ ຈາກ Use a proxy server for your LAN (ໃຊ້ພຽກຊ່ເຊີຣິກເວັບໄທຮ່າຍນ໌ LAN ຂອງຄຸນ)
4. ຄລິກ OK (ຕົກລົງ) ຈາກນີ້ Apply (ໃຊ້)




MAC OS

1. จากเบราว์เซอร์ Safari ของคุณ, คลิก Safari (ชาฟารี) > Preferences (การกำหนดลักษณะ) > Advanced (ขั้นสูง) > Change Settings (เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า)...

2. จากหน้าจอ Network (เครือข่าย), ยกเลิก การเลือก FTP Proxy (FTP พร็อกซี่) และ Web Proxy (HTTP) (เว็บพร็อกซี่ (HTTP))

3. คลิก Apply Now (นำໄປใช้เดี๋ยวนี้) เมื่อเสร็จ




หมายเหตุ: ดูคุณสมบัติวิธีใช้ของเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการปิดทำงานพร็อกซี่เชิร์ฟเวอร์

B. ตั้งค่าการตั้งค่า TCP/IP เป็น Automatically obtain an IP address (รันท่อյู่ IP โดยอัตโนมัติ).


Windows® 7

1. คลิก Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคุม) > Network and Internet (เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต) > Network and Sharing Center (เครือข่ายและศูนย์การใช้งานกัน) > Manage network connections (จัดการการเชื่อมต่อเครือข่าย)

2. เลือก Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (อินเทอร์เน็ตบีโพร็อตโคล เอาอร์ชั่น4 (TCP/IPv4)) หรือ Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) (อินเทอร์เน็ตบีโพร็อตโคล เอาอร์ชั่น6 (TCP/IPv6)), จากนั้นคลิก Properties (คุณสมบัติ)




- เพื่อรับการตั้งค่า IPv4 IP โดยอัตโนมัติ, ทำเครื่องหมายที่ **Obtain an IP address automatically** (รับ IP แบบเดรสโดยอัตโนมัติ)
เพื่อรับการตั้งค่า IPv6 IP โดยอัตโนมัติ, ทำเครื่องหมายที่ **Obtain an IPv6 address automatically** (รับ IPv6 แบบเดรสโดยอัตโนมัติ)
- คลิก **OK** (ตกลง) เมื่อทำเสร็จ



MAC OS

- คลิกไอคอนแอปเบล ที่อยู่บนวิธีรวมมุมซ้ายบนของหน้าจอ
- คลิก **System Preferences** (การกำหนดลักษณะระบบ) > **Network** (เครือข่าย) > **Configure** (กำหนดค่า)...
- จากแท็บ **TCP/IP** (**TCP/IP**, เลือก **Using DHCP** (การใช้ DHCP)) ในรายการ **Configure IPv4** (กำหนดค่า IPv4)
- คลิก **Apply Now** (นำบันใช้เดี๋ยวนี้) เมื่อเสร็จ




หมายเหตุ: ดูวิธีใช้ของระบบปฏิบัติการของคุณ และคุณสมบัติที่สนับสนุน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่า TCP/IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

C. เปิดการทำงานเครือข่ายแบบบอทเข้า

Windows® 7

- คลิก Start (เริ่ม) > Internet Explorer (อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์เพลอร์) เพื่อเปิดเบราว์เซอร์
- คลิก Tools (เครื่องมือ) > Internet Options (ตัวเลือก อินเทอร์เน็ต) > แท็บ Connections (การเชื่อมต่อ)
- ทำเครื่องหมายที่ Never dial a connection (ไม่บอทเพื่อ เชื่อมต่อ)
- คลิก OK (ตกลง) เมื่อทำเสร็จ



หมายเหตุ: ดูคุณสมบัติวีชช่องเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการปิดการทำงานการเชื่อมต่อแบบบอทเข้า

ກາດພາກ

ກາຮເຈັງເຕືອນ

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at

<http://csr.asus.com/english/reach.aspx>

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency

energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IMPORTANT! This device within the 5.15 ~ 5.25 GHz is restricted to indoor operations to reduce any potential for harmful interference to co-channel MSS operations.

WARNING! This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IMPORTANT NOTE

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC exposure compliance requirement, please follow operation instruction as documented in this manual. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Declaration of Conformity for Ecodesign directive 2009/125/EC

Testing for eco-design requirements according to (EC) No 1275/2008 and (EU) No 801/2013 has been conducted. When the device is in Networked Standby Mode, its I/O and network interface are in sleep mode and may not work properly. To wake up the device, press the Wi-Fi on/off, LED on/off, reset, or WPS button.

Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-247.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has been certified for use in Canada. Status of the listing in the Industry Canada's REL (Radio Equipment List) can be found at the following web address:

<http://www.ic.gc.ca/app/sitt/relnet/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the following web:

<http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de la classe B est conforme aux normes ICES-003 et RSS-247 du Canada.

Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans I ASUS est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans I ASUS de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada rendez-vous sur:

<http://www.ic.gc.ca/app/sitt/relnet/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux RF au Canada rendezvous sur :

<http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

CE statement

Simplified EU Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>.

Declaration of Conformity for Ecodesign directive 2009/125/EC

Testing for eco-design requirements according to (EC) No 1275/2008 and (EU) No 801/2013 has been conducted. When the device is in Networked Standby Mode, its I/O and network interface are in sleep mode and may not work properly. To wake up the device, press the Wi-Fi on/off, LED on/off, reset, or WPS button.

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures. Operation Channels: CH1~11 for N. America; Ch1~13 for Japan; CH1~13 for Europe (ETSI)

This equipment may be operated in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, RT.

All operational modes:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz:
802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20),
802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

The frequency, mode and the maximum transmitted power in EU are listed below:

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.981 dBm

5180-5240MHz (802.11ac VHT20 MCS0): 22.70 dBm

5260-5320MHz (802.11ac VHT40 MCS0): 22.77 dBm

5500-5700MHz (802.11ac VHT80 MCS0): 29.86 dBm

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Precautions for the use of the device

- Pay particular attention to the personal safety when use this device in airports, hospitals, gas stations and professional garages.
- Medical device interference: Maintain a minimum distance of at least 15 cm (6 inches) between implanted medical devices and ASUS products in order to reduce the risk of interference.

- c. Kindly use ASUS products in good reception conditions in order to minimize the radiation's level.
- d. Keep the device away from pregnant women and the lower abdomen of the teenager.

Précautions d'emploi de l'appareil

- a. Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les avions, les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
- b. Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et votre corps pour réduire les risques d'interférence.
- c. Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment dans les parkings souterrains, dans les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
- d. Tenez cet appareil à distance des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL
www.anatel.gov.br

NCC 聲語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

此設備的安裝與操作要離使用者之最小距離為20 公分；電磁波曝露量MPE標準值1 mWcm²，送測產品實測值為：0.302 mWcm²。

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊 請參考下表：

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
天線	—	○	○	○	○	○
其他及其配件	—	○	○	○	○	○

備考1. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. "—" 係指該項限用物質為排除項目。



D33005
RoHS



电子电气产品有害物质限制使用标识：图中之数字为产品之环保使用期限，仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变，从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(Ⅵ))	多溴 联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
印刷电路板及 其电子组件	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
外部信号连接 头及线材	×	○	○	○	○	○
中央处理器与 内容	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。
备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use

pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may

be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
 - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to

modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License.

Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance

on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

- 11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- 12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

ຂ້າມງລກຮາກຕິດຕວກນັບ ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (ເອເຊຍ ແພສີີກ)
ທ່ອງຍໍ 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
ເວັບໄຊຕີ www.asus.com.tw

ຜ່າຍສັນສຸນດ້ານເຖິງນິດ

ໂທຣຄ້ພທ +886228943447
ສແກກໜັບສຸນ +886228907698
ຂອັບດີແວຣດາວນໂຫລດ <https://www.asus.com/support/>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (ອເມຣິກາ)

ທ່ອງຍໍ 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA
ໂທຣຄ້ພທ +15107393777
ແພກໜັບສຸນ +15106084555
ເວັບໄຊຕີ usa.asus.com
ຂອັບດີແວຣດາວນໂຫລດ <https://www.asus.com/support/>

ASUS COMPUTER GmbH (ເຢອຣມັນນີແລະອອສເຕຣີຍ)

ທ່ອງຍໍ Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen,
Germany
ແພກໜັບສຸນ +49-2102-959931
ເວັບໄຊຕີ asus.com/de
ຂອັບດີແວຣດາວນໂຫລດ eu-rma.asus.com/sales

ຜ່າຍສັນສຸນດ້ານເຖິງນິດ

ໂທຣຄ້ພທ/ກົມ່ງກັນສ່ວນປະກອບ +49-2102-5789555
ຮະບບ/ໂນດບຸດ/Eee/LCD
ໂທຣຄ້ພທ(ເຢອຣມັນນີ) +49-2102-5789557
ຮະບບ/ໂນດບຸດ/Eee/LCD
ໂທຣຄ້ພທ(ອອສເຕຣີຍ) +43-820-240513
ແພກໜັບສຸນ +49-2102-959911
ຂອັບດີແວຣດາວນໂຫລດ <https://www.asus.com/support/>

ພລດ:	ASUSTeK Computer Inc.
ໂທຣຄ້ພທ:	+886-2-2894-3447
ທ່ອງຍໍ:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ຕັ້ງແທນຜູ້ນີ້ອ່ານາຈ ໃນຍົກປະປົງ :	ASUS Computer GmbH ທ່ອງຍໍ: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY